

取扱説明書

FOMA® P702i ,06.5

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話のかけかた/ 受けかた テレビ電話のかけかた/ 受けかた

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/ i モーション

メール

i アプリ

i チャネル

データ表示/編集/管理

その他の便利な機能

ネットワークサービス

データ通信

文字入力

付録/外部機器連携/ 困ったときには 索引/

クイックマニュアル





/15 (x) 10:00







ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA P702i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FOMA P702iは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- ●FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- ●FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機 で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ●FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ●お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社
- ●このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- ●このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりで理解いただくことができます。

1.	電池パックをセットし、充電しましょう ・・			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P.43
2.	電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を	を確	認し	ょ	し	ょ	う		•	•	•	•	•	P.47
3.	本体のボタンなど役割を確認しましょう ・・			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P.26
4.	画面に表示されるアイコンなどの意味を確認し	ょ	しょ	ぅう		•	•	•	•	•	•	•	•	P.28
5.	メニューの操作方法を確認しましょう ・・・			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P.34
6.	雷話のかけかた受けかたを確認しましょう・													P.54

- ●この「FOMA P702i 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA P702i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ●本書の中ではminiSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードについてはP.312参照。
- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかたについて

本書ではFOMA端末を正しく簡単にお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交 えて説明しています。

- ●本書では、ディスプレイの「待受画面」を「OFF」にした状態で記載しています。また、デスク トップの「お知らせアイコン」「貼り付けアイコン」をすべて削除した状態で記載しています。
- ●操作の方法は、スクロール選択(P.34参照)で説明しています。
- ◆本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

本書の引きかたについて

本書では次のような検索方法で、機能やサービスの説明ページを探せます。

索引から

機能名・サービス名がわかっている場合はここから探します。

かんたん検索から

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから

表紙のインデックスを利用して探します。

詳しくは次ページで説明しています。

日次から



機能ごとに分類された目次から探します。

特徴から



特徴的な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

機能一覧から **P.366**

機能一覧表を利用して探します。

クイックマニュアルから ►► P.428



基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。

「電話帳便利機能」を検索する方法を例にして説明します。

索引から

P422

機能名称やサービス名称などを下記の例のように探します。



かんたん検索から >> P.4




よく使う機能や知っていると便利な機能を下記の例のように探します。



表紙インデックスから >> 表紙

下記の例のように「表紙」→「章扉(章の最初のページ)」→「説明ページ」の順に設定し たい機能を探します。





知りたい機能から操作方法を調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい



出られない電話にこうしたい



メロディやイルミネーションを変えたい



画面表示を変えたい/知りたい



メールを使いこなしたい

デコメールを送りたい......232 画像を送りたい......236 <添付ファイル> メールを自動で振り分けて保存したい.......255 <自動振分け設定>



カメラを使いこなしたい

撮影するサイズを変えたい	184 <画像サイズ設定>
シャッター音を変えたい	186 <シャッター音選択>
ライトを点灯したい	184 <フォトライト>
miniSDメモリーカードに直接保存	したい 186 <記録媒体設定>
撮影した画像を表示したい	284 295



安心して電話を使いたい



こんなこともできます

よく使う機能を簡単に呼び出したい......333 <プライベートメニュー登録>



●よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しております。(P.428参照)

セキュリティを最新の状態にしたい......416 <スキャン機能>

本書の見かた/引きかたについて......1

かんたん快糸	4 以放工りの限い
目次	22
FOMA P702iの特徴	24
FOMA P702iを使いこなす!	
	······································
	各部の名称と機能、ディスプレイの見かた、かんたんモード、
ご使用前の確認	——————————————————————————————————————
と使用削の唯認	メニューの選択方法、使いかたナビ、FOMAカード、電池パック、
25	充電、ワンプッシュオープン、電源ON/OFF、初期値設定、
	時計設定、発信者番号通知、自局番号表示 など
	電話をかける、テレビ電話切替、リダイヤル、WORLD CALL、
電話のかけかた/受けかた	ハンズフリー、電話を受ける、着信アンサー設定、オープン設定、
53	着信履歴、受話音量、着信音量、公共モード(ドライブモード)、
53	
	公共モード(電源OFF)、伝言メモーなど
	テレビ電話について、テレビ電話をかける、音声電話切替、
テレビ電話のかけかた/受けかた	テレビ電話を受ける、キャラ電を利用する、テレビ電話ハンズフリー
81	設定、画像品質設定、発信時自画像送信、画像選択、音声自動再発信、
	テレビ電話切替機能通知、遠隔監視設定 など
	プッシュトークとは、プッシュトーク発信、プッシュトーク着信、
プッシュトーク	
	プッシュトーク電話帳登録、プッシュトーク電話帳発信、
97	プッシュトーク電話帳削除、プッシュトーク電話帳を使いこなす、
	プッシュトーク発着信についての設定
	電話帳について、電話帳登録(本体・FOMAカード)、
電話帳	表示中の電話番号/メールアドレス登録、グループ設定、電話帳検索、
	電話帳修正、電話帳削除、電話帳登録件数、電話帳を使いこなす、
109	電話帳便利機能、ツータッチダイヤル、ボイスダイヤル
音/画面/照明設定	着信音選択、バイブレータ、おしゃべり機能、マナーモード、
百/凹凹/炽明設化	画面表示設定、プライベートウィンドウ、照明設定、配色パターン、
127	メニュー画面設定、イルミネーション設定、デスクトップ、
	フォント設定、時計表示設定、バイリンガル(など)
	暗証番号について、端末暗証番号変更、PIN設定、PINロック解除、
あんしん設定	オールロック、セルフモード、PIMロック、ダイヤル発信制限、
	シークレットモード、メールセキュリティ設定、電話帳指定設定、
153	
	非通知着信設定、呼出時間表示設定、登録外着信拒否 など
4	カメラをご利用になる前に、静止画撮影、動画撮影、撮影時の設定、
カメラ	画像サイズ/画質設定、バーコードリーダー、テキストリーダー
169	
	i モードとは、 i Menu、ラストURL、マイメニュー、 i モードパス
i モード/i モーション	ワード変更、URL入力、ホーム表示、ブックマーク、画面メモ、
199	ダウンロード、反転情報操作、 i モード設定、メッセージR/F、
	SSL証明書操作、ユーザ証明書操作、 i モーションとは など
	i モードメール、デコメール、えチャット、オープン新着表示、
メール	キラリメール、メール選択受信、 i モード問い合わせ、
225	i モーションメール、受信BOX、送信BOX、保存BOX、
220	自動振分け設定、チャットメール、SMS(ショートメッセージ) など

安全上のご注意......12

i アプリ 267	i アプリとは、 i アプリダウンロード、 i アプリ実行、 i アプリ自動起動、 i アプリ待受画面、 i アプリ起動中の設定、 i アプリデータ(miniSD)
i チャネル 279	i チャネルとは、 i チャネルを使う、テロップ設定
データ表示/編集/ 管理 283	データBOXについて、ピクチャビューア、自作アニメ、 i モーションプレーヤー、キャラ電、メロディプレーヤー、 音楽再生(SDオーディオ)、miniSDメモリーカード、 赤外線通信 など
その他の便利な機能 323	マルチアクセス、マルチタスク、アラーム、スケジュール、ToDo、プライベートメニュー登録、自局番号表示、音声メモ、動画メモ、通話時間/料金、電卓、フリーメモ、FOMAカード(UIM)操作、設定リセット、端末初期化 など
ネットワークサービス 341	サービス問い合わせ、留守番電話、キャッチホン、転送でんわ、 迷惑電話ストップ、番号通知お願いサービス、 デュアルネットワーク、英語ガイダンス、着信動作選択、 遠隔操作設定、マルチナンバー、追加サービス など
データ通信 351	FOMA端末から利用できるデータ通信について、 データ通信の準備の流れ、ATコマンド
文字入力 355	文字入力、モード1(かな方式)、定型文、 切り取り/コピー/貼り付け、ユーザ辞書、学習履歴、 ダウンロード辞書、モード2(2タッチ方式)、 モード3(ニコタッチ方式)
付録/外部機器連携/ 困ったときには 365	機能一覧表、オプション・関連機器、データリンクソフト、 SD-Jukebox、故障かな?と思ったら、こんな表示が出たときは、 保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、スキャン機能、 主な仕様 など
索引/クイックマニュアル 421	索引、クイックマニュアル

FOMA P702iの特徴

FOMA (Freedom Of Mobile multimedia Access) とは、第3世代移動通信システム (IMT-2000) の世界標準規格の1つと認定された「W-CDMA方式」をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ!

iモードはiモード端末のディスプレイを利用して、iモードサイト(番組)やiモード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

◆ i モーション/ i モーションメール

▶▶P.222、P.228

サイトやインターネットから映像や音楽を取得して楽 しめます。

また、内蔵カメラで撮影した動画や、サイトやイン ターネットから取得した i モーションを i モードメールに添付して送れます。

◆着うた®/着モーション

▶▶P.128、P.138

保存したiモーションを「着モーション」として着信音や着信画像に設定できます。

●「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタティンメントの登録商標です。

◆ i ショット **▶▶**P.228

内蔵カメラで撮影した静止画を i モードメールに添付して送れます。

◆ テレビ電話 ▶▶ P.82

離れている相手と顔を見ながら会話できます。アウトカメラに切り替えて周囲の風景を相手に見せることができたり、自分の画像の代わりにキャラクタを表示させることも可能なキャラ電にも対応しています。

また、通常の音声通話中でも電話を切ることなくテレビ 電話へ切り替えることができます。初期設定では相手の 声がスピーカから聞こえるようになっているのですぐに 会話を始めることができます。

◆プッシュトーク ▶▶P.98

電話帳から相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。グループ内での連絡や、用件を伝える短い通信などで便利にご利用いただけます。

◆ i チャネル ▶▶P.280

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として受信できます。定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、iチャネル対応ボタンを押すことでチャネル一覧画面に表示できます。さらに、チャネル一覧画面でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

また、 i チャネル対応端末を利用しているお客様で、 i チャネル対応端末を利用している契約者回線について i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、 サービス利用料無料でおためしサービスを利用できます。

ⅰ チャネルは、お申し込みが必要な有料サービスです。

◆ デコメール ▶▶P.228

メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えたり、デコメールピクチャや内蔵カメラで撮影した写真を本文中に挿入できるなど、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

また、テンプレートに対応しているので、送られてきた デコメールやサイトからダウンロードしたデコメールの 様式を保存し、簡単にデコメールを作成できます。

さまざまなiアプリをサイトから取り込んで活用したり、それらを待受画面に設定したりできます。さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなどiモード端末内の情報と連動することで、よりiアプリの楽しみかたが広がります。

◆カメラ機能 ▶▶P.170

2つのカメラ(インカメラ・アウトカメラ)を使って、静止画や動画を撮影できます。また、連続撮影のオートブラケットモードでは、色調や明るさを1枚ずつ変化させながら、自動で9枚の連続撮影ができます。

アウトカメラでは、カメラ有効画素数125万画素・最大記録画素数123万画素の高画質画像を撮影できます。

◆進化した機能

■SD機能 ▶▶P.312

miniSDメモリーカードを使って、いろいろなことができます。

音楽を聞いたり、ダウンロードした着うた®や i モーションを保存できます。電話帳などの大切なデータをバックアップすることもできます。

■文字入力 ▶▶P.356

◆ワンプッシュオープン ▶▶P.46

■ワンプッシュ応答 ▶▶P.65、P.86

着信があった場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで電話に出ることができます。

■オープン新着表示 ▶▶P.239


新着メールや不在着信があった場合、ワンプッシュオー プンボタンを押してFOMA端末を開くだけで受信メール 一覧画面や不在着信履歴詳細画面を表示できます。

◆かんたんモード ▶▶P.32

■見やすく、使いやすいメニュー画面!

見やすい文字や覚えやすい機能内容、さらにアニメーションで表示し、操作性重視の画面になっています。機械の操作が 苦手な方など幅広くお使いいただけます。

■基本性能に絞った使いやすさ!



◆あんしん設定 ▶▶P.153

暗証番号やパスワードを利用してプライバシーを保護したり、紛失時に離れた場所からロックをかけて不正使用を防止するロック/ヤキュリティ機能などのあんしん設定をご利用いただけます。

◆ネットワーク ▶▶P.342


- ●留守番電話サービス(有料)
 - お申し込みが必要となります。
- ●キャッチホン (有料)
 - お申し込みが必要となります。
- 転送でんわサービス(無料)
 - お申し込みが必要となります。

- ●デュアルネットワークサービス(有料)
- お申し込みが必要となります。
- ●マルチナンバー (有料)
- お申し込みが必要となります。
- SMS (ショートメッセージ) (無料)
- お申し込みは不要です。

FOMA P702iを使いこなす!

◆プッシュトーク ▶▶P.98


プッシュトークボタンを押してプッシュトーク用電話帳を呼び出し、相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。



◆ i チャネル ▶▶P.280

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信できます。

また、 i チャネル対応ボタンを押すことでチャネル一覧画面を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得できます。



◆キャラ電で気持ちを伝える ▶▶P.87、P.303

テレビ電話で通話するとき、自分の映像の代わりにキャラクタを相手の画面に表示できます。テレビ電話中の代替画像にキャラ電を設定すると、ボタン操作で感情や動きが表現できます。また、お客様の声に合わせて口を動かせるキャラ電もあります。





@ BVIG

◆SDオーディオ ▶▶P.309

添付CD-ROMのSD-Jukeboxを利用して、パソコンでminiSDメモリーカードに音楽データを登録し、FOMA端末で再生できます。プレイリストを作成してお気に入りの音楽をまとめて再生したり、ランダム再生モードを利用して楽しむこともできます。

また、平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続すると、平型ステレオイヤホンセットから音楽が流れます。平型ステレオイヤホンセットのスイッチで再生や一時停止などの操作ができます。

◆着うた®やiアプリデータをminiSDメモリーカードに保存する ▶▶P.278、P.302

コンテンツ移行対応により、著作権のある i モーション・着うた®をminiSDメモリーカードに保存*1できます。 機能メニューから「miniSDへ移動」を選択することにより、miniSDメモリーカード内の「移行可能コンテンツ」に移動します。

また、i アプリデータをminiSDメモリーカードに保存*2することもできます。

保存したデータを他のFOMA端末で利用する場合は、保存した際のFOMAカードとminiSDメモリーカードを利用する必要があります。

- ※1 コンテンツによっては保存できない場合もあります。
- ※2 ソフトによっては保存できない場合もあります。

◆データをバックアップする ▶▶P.315

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークをminiSDメモリーカードに保存できます。

◆内蔵iアプリ ▶▶P.274

■Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とテレビリモコン機能が1つになった便利アプリです。

いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報が簡単に取得できます。お住まいの地域に応じたテレビ局の番組タイトル・番組内容・開始/終了時間・Gコード®などを知ることができます。

気になった番組情報があったら、すぐにお友達に番組のタイトル、番組の放送スケジュールなどをメールでお知らせできる「おすすめメール」機能があります。 また、お使いのテレビのリモコン操作ができます。(一部対応していない機種もあります。)



※画面はイメージです。実際の画面とは 異なります。 お住まいの地域に応じた番組表が表示 されます。

■ソニック・ザ・ヘッジホッグ

全世界で人気のアクションゲームです。

ソニック最大の魅力である「スピード感」を余すことなく再現しました。

© SEGA



■ケータイコーディネーター

好みのタイトルに合わせた画像データやメロディデータなどを一括でダウンロードして、 自動的に設定できます。

- @ Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
- © SAN-X
- © SEGA

■あばたーバキューン!

ゲームで遊んでアバターアイテム収集が楽しめる新感覚のアクションゲームです。 コンベアの上を流れるアイテムをシュート! ターゲットの中央を狙って高得点を目指そう!

アバターアイテムを集めて自分だけのキャラクタを作ろう!

アバターアイテムはminiSDメモリーカードに保存できます。

●「オブション」の「miniSD保存」または「miniSD読み込み」は「FOMAカード(緑色)」と miniSDメモリーカードをご利用ください。



■ヴァニラルーム+占い『お出かけしよう!』

ヴァニラちゃんのお部屋がプレゼントやイベントによって変化します。また、ヴァニラちゃんがあ なたの運勢を占ってくれます。

miniSDメモリーカードにお出かけデータをダウンロードすると、ヴァニラちゃんがいろんな場所にお出かけするよ!



@ Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.







安全上のご注意

必ずお守りください

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための 内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明し ています。



この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫 して生じることが想定される」内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される上内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場 合および物的損害のみの発生が想定されるし内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。







分解してはいけないことを示す記号 です。



濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないことを 示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

電源プラグを抜く

■「安全トのご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取扱いについて	〈共通〉P.13
FOMA端末の取扱いについて	P.14
電池パックの取扱いについて	P.16
アダプタ(充電器含む)の取扱いについて	P.17
FOMAカードの取扱いについて	P.18
医用電気機器近くでの取扱いについて	P.19

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードの取扱いについて〈共通〉

危険



FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発 火、故障させる原因となります。

電池パック PO6 FOMA DCアダプタ 01 FOMA ACアダプタ 01 FOMA乾電池アダプタ 01 FOMA海外兼用ACアダプタ 01 卓上ホルダ P13

◆その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問合せください。



分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火のそばや、ストーブのそば、直射 日光の強いところや炎天下の車内な どの高温の場所で使用、放置しない でください。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発 熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因と なります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



警告



ガソリンスタンドなど、引火、爆発 の恐れがある場所では、使用しない でください。

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵が発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたり しないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器 の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など) が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。ショートによる火災や対障の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高 圧容器に、電池パック、FOMA端末 やアダプタ(充電器含む)、FOMA カードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の 発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままでと 異なるときは、ただちに次の作業を 行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやソケットから抜く。 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。



注意



子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



禁止



充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモード、iアブリの繰り返しや長時間連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダブタ(充電器含む)の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かが高れなどが生じるおそがあります。FOMA端末をアダブタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特

にご注意ください。

FOMA端末の取扱いについて



警告



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。 電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの 装着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ (振動) や着信音量の設定に注意して ください。

心臓に影響を与える可能性があります。



自動車などを運転中に使用しないで ください。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。ハンズフリーキットをご利用の場合でも車を安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、 他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作す るなどの影響を与えることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際 は、必ずFOMA端末を耳から離して ください。

難聴になる可能性があります。



フォトライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。 視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本 人や他の人などに当たり、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、 すぐに電源を切って安全な場所に移 動してください。

落雷、感電の原因となります。





お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
充電端子	りん青銅	ニッケルメッキ下地に金メッキ仕上げ
コマンドナビゲーションボタン	ABS	銅メッキ、ニッケルメッキ下地にクロムメッキ仕上げ



ストラップなどを持ってFOMA端末 を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口やminiSDメモリーカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車内で使用した場合、車種に よっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その 場合は使用しないでください。



磁気カードなどをFOMA端末に近づ けたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



人の近くや顔を近づけて、ワンプッシュオープンでFOMA端末を開かないでください。

本人や他の人に当たり、けがの原因となります。



FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となることがあります。

電池パックの取扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池



危険



電池パック内部の液が目のなかに 入ったときは、こすらず、すぐにき れいな水で洗った後、直ちに医師の 診療を受けてください。

失明の原因となります。



禁止

火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、 踏みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



、警告



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で洗い流してください。 皮膚に傷害をおこす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破壊、発火させる 原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がする ときは、直ちに使用をやめて火気から 遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁 してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

アダプタ(充電器含む)の取扱いについて



警告



コンセントやシガーライタソケット につながれた状態で充電端子を ショートさせないでください。また、 充電端子に手や指など、身体の一部 を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む) のコード、コンセントに触れないで ください。

感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグを抜く



アダプタ(充電器含む)のコードや 電源コードが傷んだら使用しないで ください。

感電、発熱、火災の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットからプラグを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む時は、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電圧で使用すると火災や故障の原因と なります。海外で使用する場合は、FOMA海 外兼用ACアダプタ 01を使用してください。 ACアダプタ: AC100V

FOMA海外兼用ACアダプタ: AC100~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること) DCアダプタ: DC12V·24V

(マイナスアース車専用)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の 原因となります。指定ヒューズに関しては、 個別の取扱説明書でご確認ください。



DCアダプタはマイナスアース車専用 です。プラスアース車には使用しな いでください。

火災の原因となります。



プラグについたほこりは、拭き取っ てください。

火災の原因となります。



充電中は、充電器および卓上ホルダを安定した場所においてください。 また、充電器および卓上ホルダを布 や布団でおおったり、包んだりしな いでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、 故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、ア ダプタ(充電器含む)には触れない でください。

落雷、感電の原因となります。

アダプタ(充電器含む)の取扱いについて(つづき)



注意



お手入れの際は、コンセントやシ ガーライタソケットからプラグを抜 いて、行ってください。

感電の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや 電源コードの上に重いものをのせた りしないでください。

感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)コードや電源コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。

FOMAカードの取扱いについて



注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際にご注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準する。



警告



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に 従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱上のお願い

共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。 お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などでふくと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ■端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- ■FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。
- ■電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

■極端な高温、低温は避けてください。

温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。

- ■一般の電話機やテレビ・ラジオ等をお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- ■お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。 故障、破損の原因となります。
- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光に向けて放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

電池パックについてのお願い

■雷池パックは消耗品です。

十分に充電しても使用状態などによっても異なりますが、使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。 ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが若干膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。

長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末またはアダプタ(充電器含む)から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
 - ・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、端子ガイドを変形させないでください。 故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ■ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- ■使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- ■他のICカードリーダライタなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、 お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■極端な高温・低温は避けてください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 故障の原因となります。

カメラについてのお願い

■お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、 音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合 を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意くださ い。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしに インターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますの でお控えください。

商標について

- ・「FOMA|「mova|「プッシュトーク|「プッシュトークプラス|「キラリメール|「iモード|「iアプリ|「iアプリDX| 「iモーション|「iモーションメール|「デコメール|「着モーション|「キャラ電|「iメロディ|「mopera| 「mopera UI「WORLD CALLI「デュアルネットワーク」「FirstPass」「ビジュアルネット」「Vライブ」「iチャネル」 「クイックキャスト」「ヤキュリティスキャン」「i アプリサーチ」「i ショット」「i エリア」「i アニメ」 「ショートメール」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「トクだねニュース便」「My DoCoMo」 「マルチナンバー」「DoPal 「sigmarion」「museal および「FOMAl [i-model [i-coppli]」「プッシュトーク」ロゴは NTTドコモの商標または登録商標です。
- ・フリーダイヤルサービス名称及びフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズの商標です。
- ・「マルチタスク/Multitask | は日本電気株式会社の商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- · 使いかたナビ®は株式会社カナックの登録商標です。
- ν Maicoviconは松下電器産業株式会社の登録商標です。
- · AdobeおよびReaderは米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標 または登録商標です。
- ・ JavaおよびすべてのJava関連の商標および口ゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商 標または登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2006 Aplix Corporation, All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録 商標です。



miniSD™はSDアソシエーションの商標です。

- NetFrontおよび NetFront は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標です。
- · IrFront®は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- ・LCフォント、LCFONT、エルシーフォントおよびLCロゴマークは、シャープ株式会社の登録商標です。



- · QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- · Microsoft、MS、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- · Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash Litelt, Macromedia, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。



macromedia

FI ASH

- 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・「Gガイドモバイル」およびそのロゴ、「Gガイド」およびそのロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.また はその関係会社の日本国内における登録商標です。
- ・McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- · Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。
- ・その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。

- ・Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。
- ・Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 operating system Second Editionの略です。
- ・Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
- ・Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- ・Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

その他

- ・この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。 (ただし、電卓・カレンダー・絵記号・マークなど一部LCフォントでないものもあります。)
- ・本製品はMacromedia, Inc.が開発したMacromedia® Flash Lite™テクノロジーを搭載しています。
 Copyright® 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved.
- ・本製品はインターネット機能として株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。
 NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

Copyright @ 1996-2006 ACCESS CO., LTD.

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

- ・本製品のOBEX機能は株式会社ACCESSのIrFront®を搭載しています。
- · IrFront®は、株式会社ACCESSの製品です。

Copyright © 1996-2006 ACCESS CO., LTD.

・本製品のチャーミーフェイス、チャーミーフェイス II はReallusion, Inc.のテクノロジーを搭載しています。



- ・本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - ●MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4ビデオ)を記録する場合
 - ●個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4ビデオを再生する場合
 - ●MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手されたMPEG-4ビデオを再生する場合詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせ下さい。
- ・下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:


4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

・本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づ きライセンスされるソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。

本体付属品および主なオプション品について

<本体付属品>



<主なオプション品>





その他オプション品について→P.390

で使用前の確認

各部の名称と機能	26
ディスプレイの見かた	28
アイコンの説明を表示する<表示アイコン説明>	30
プライベートウィンドウについて	30
ナビゲーション表示について	31
かんたんモードを利用する	32
メニューの選択方法について	34
ショートカットメニューを表示する	38
ボタン操作を忘れてしまったときく使いかたナビ>	38
FOMAカードを使う	40
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	43
FOMA端末を充電する	44
ボタン操作でFOMA端末を開く <ワンプッシュオープン>	46
電池残量の確認のしかた<電池残量>	46
電源を入れる/切る<電源ON/OFF>	47
初期設定を行う<初期値設定>	48
日付・時刻を合わせる<時計設定>	49
相手に自分の電話番号を通知する <発信者番号通知>	50
自分の電話番号を確認するく自局番号表示>	51

各部の名称と機能





●FOMA端末のアンテナは本体に内蔵されています。

■平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の取り付けかた

平型スイッチ付きイヤホンマイクを抜き差しするときは、プラグを持ってまっすぐに 抜き差ししてください。また、抜くときは、カバーとプラグを一緒に持たないように ご注意ください。



介着信/充電ランプ

- ・電話の着信時/通話中/メールの受信時に点滅 (P.145参照)
- ・充電中に赤色に点灯
- ・カメラ撮影時に点灯(点滅)
- ・miniSDメモリーカードにアクセス中に緑色に点滅

20受話口

相手の声をここから聞く

❸ディスプレイ(表示部)

(P.28参照)

- ・メールメニューを表示 (P.245参照)
- ・画面左下に表示されている操作を行う(P.31参照)

<1秒以上押すと>

· i モード問い合わせを行う (P.241参照)

⑤√→ メニューボタン

·メインメニューを表示(P.34参照)

6 毎 開始ボタン

・電話をかける/受ける(P.54、P.65参照)

☎ テレビ電話ボタン

・テレビ電話をかける/受ける(P.82、P.85参照)

③送話口

・自分の声をここから相手に送る

のインカメラ

- · 自分を撮影 (P.171参照)
- ・テレビ電話時に自分の顔を映す

の接写レバー

・アウトカメラを接写モードに切り替える (P.183参照)

(1)○ コマンドナビゲーションボタン

・機能操作やメニュー操作を行う(P.31参照)

⑫(in モードボタン

- · i モードメニューを表示 (P.204参照)
- ・画面右下に表示されている操作を行う(P.31参照)

<1秒以上押すと>

· i アプリのソフト一覧画面を表示 (P.270参照)

(B) (a) カメラボタン

・「フォトモード」でカメラを起動 (P.174、P.175参照)

<1秒以上押すと>

「ムービーモード」でカメラを起動(P.180参照)

Φ(雨鳴クリア/iチャネル対応ボタン

- 操作を1つ前の状態に戻す
- ・入力した文字や電話番号を消す
- チャネル一覧画面を表示(P.281参照)

®電源∕終了ボタン

- 通話を終了する
- ・各機能を終了する
- ・電源を入れる(1秒以上)/切る(2秒以上) (P.47参照)

のダイヤルボタン

- ・電話番号や文字を入力
- ●#釁(1秒以上)
- マナーモードに設定 (P.134参照)
- ●(**米**灣)(]秒以上)

公共モード (ドライブモード) に設定 (P.73参照)

● 5 点 (1秒以上) バックライトの点灯/消灯を切り替える (P.142参照)

⋒ ② マルチボタン

--・マルチタスクメニューを表示(P.325参照)

<1秒以上押すと>

・複数の機能が起動中に機能を切り替える (P.325参照)

①プライベートウィンドウ

(P.30参照)

①フォトライト

・暗い所などでの撮影に使用(P.184参照)

40アウトカメラ

- ・人や風景を撮影(P.171参照)
- ・テレビ電話時に人や風景を映す

20赤外線ポート

・赤外線通信や赤外線リモコンに使用 (P.276、P.319参照)

のイヤホンマイク端子

(P.339参照)

②スピーカ

- ・着信音が鳴る
- ・ハンズフリー設定中に相手の声をここから聞く (P.64参照)

@miniSDメモリーカード差し込み口

miniSDメモリーカードをここに差し込む (P.313参照)

④ストラップ取り付け穴

@充電端子

のリアカバー

(P.43参照)

20 ▼ メモ/確認ボタン

- 伝言メモなどを利用 (P.78参照)
- ・不在着信・新着メールを確認(P.147参照)

29 ▲ モード/ホームボタン

- ・カメラ起動中にカメラモードを切り替える (P.184参照)
- ・ホームURLに設定したインターネットホームページを 表示 (P.209参照)

@外部接続端子

・ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)、FOMA USB接続ケーブル(別売)などを接続

- プッシュトーク発信/着信 (P.99、P.100参照)

⊕ワンプッシュオープンボタン

(P46参照)

ディスプレイの見かた



11/15(水) 10:00



6

<プライベートウィンドウ>

プライベートウィンドウはモノク 口で表示されます。

0	
	電池残量(目安)(P.46参照)
0	
£	オールロック中(P.157参照)
P-G-	PIMロック中(P.160参照)
DF	ダイヤル発信制限中(P.161参照)
თნ	シークレットモード、シークレット専用 モード中 (P.162参照)
D/p O m	ダイヤル発信制限中・PIMロック中
D/S On	ダイヤル発信制限中・シークレットモー ド、シークレット専用モード中
0	
☑(ピンク)	未読 i モードメール・SMSあり (P.238、P.264参照)
▼ (グレー)	FOMA端末内の i モードメール・SMSが 一杯(P.238、P.264参照)
	FOMAカード内のSMSが一杯
🏅 (ピンク)	未読メールがあり、FOMAカード内の SMSが一杯
🏅 (グレー)	FOMA端末内・FOMAカード内の両方が 一杯
4	
R (黄色)	未読メッセージRあり(P.217参照)
R (グレー)	FOMA端末内のメッセージRが一杯 (P.217参照)
F (黄色)	未読メッセージFあり(P.217参照)
E (グレー)	FOMA端末内のメッセージFが一杯 (P.217参照)

i モードセンターに i モードメールあり (P.241参照)
i モードセンターの i モードメールがー 杯(P.227参照)
i モードセンターにメッセージRあり (P.217参照)
i モードセンターのメッセージRが一杯 (P.217参照)
i モードセンターにメッセージFあり (P.217参照)
i モードセンターのメッセージFが一杯 (P.217参照)
メール選択受信設定を「ON」に設定中に i モードセンターに i モードメールあり (P.240参照)
電波の受信レベル (目安) Yul Yu (弱)
FOMAサービスエリア外や電波の届いて
いないところにいるとき
いないところにいるとき セルフモード中 (P.159参照)
セルフモード中(P.159参照)
セルフモード中 (P.159参照) i モード中 (P.204、P.205参照)
セルフモード中 (P.159参照) i モード中 (P.204、P.205参照) i モード通信中 (P.204、P.205参照) パケット通信中 (通信状態によって表示
セルフモード中 (P.159参照) i モード中 (P.204、P.205参照) i モード通信中 (P.204、P.205参照) パケット通信中 (通信状態によって表示 は異なります。)

0	
SD	miniSDメモリーカードを装着中 (P.314参照)
SO	装着しているminiSDメモリーカードが使用不可(P.314参照)
ē	miniSDメモリーカードを装着し、 miniSDモードでFOMA USB接続ケーブ ル (別売) 接続中(P.319参照) (プライベートウィンドウには表示されません)
0	
8	音声電話中
6 4	テレビ電話中 (64K)
32	テレビ電話中 (32K)
₽-	64Kデータ通信中
0	
-	マルチタスク中(P.325参照)
#	複数の機能が動作中 (P.325参照)
@	
a	赤外線通信中(P.276、P.319参照)
®	
į	通信モードでFOMA USB接続ケーブル (別売)接続中
<u>s</u>	miniSDモードでFOMA USB接続ケーブル(別売)接続中(P.319参照)
ή	ハンズフリー対応機器で通話・通信中 (P.64参照)
€	ハンズフリー対応機器接続中(P.64参照)
ͧ	miniSDモードでハンズフリー対応機器接 続中 (P.64参照)
•	
V ,	バイブレータ設定中(P.130参照)

(
5⊅ 5∞ 5₺	着信音量を「消去」に設定中またはメー
	ル/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中
	(P.71、P.133参照)
0	
8	マナーモード中 (P.134参照)
凗	遠隔監視設定を「ON」に設定中 (P.94参照)
O	
A	公共モード (ドライブモード) 中 (P.73参照)
10	
¥	通話料金が設定した上限値を超過 (P.336参照)
®	
4 🚨	アラーム設定中 (P.327参照)
0	
9	バックライトを「OFF」に設定中 (P.142参照)
4	
SIDE On	サイドボタン操作を「閉じた時無効」に 設定中 (P.161参照)
@	
wo ea	USBモード設定を「miniSDモード」に 設定中(P.318参照)
®	
# 1~ #9 ·	留守番電話サービスの伝言メッセージあ
#	り(P.342参照)
@	
₽ 0 ~ ₽ 5	伝言メモの録音件数 (P.77参照)
3	
∷ ~ : ²	テレビ電話伝言メモの録画件数 (P.77参照)

●日付・時刻を設定している場合、待受画面以外では、画面の右上に時計が表示されます。ただし、⑫、⑪のアイコンが表示されているときは、時計は表示されません。

■ディスプレイの表示について

- ●ディスプレイやブライベートウィンドウに表示する文字や記号は、一部変形もしくは省略しているものがあります。
- ●主にお買い上げ時の設定をもとにしていますので、お買い上げ後の設定の変更によりFOMA端末の表示が取扱説明書とは異なった表示になることがあります。
- ◆カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い技術が要求されます。ちょっとした環境の変化等で点灯しなかったり、 常時点灯したりする画素ができますが、これはカラー液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。あらかじめで了承ください。
- ◆本書ではカラー画面を白黒で記載しているため、実際の画面とは色調が異なります。

アイコンの説明を表示する

画面の上部に表示されるマーク(🗐 🖟 🔻 など) をアイコンといいます。アイコンの意味は画面上で 確認できます。

⟨━⟩ ▶ ● ディスプレイト表示アイコン説明 ▶○でアイコンを選択

選択したアイコンの説明が表示されます。



プライベートウィンドウについて

プライベートウィンドウには、時計やアイコンなどさまざまな情報が以下の例のように表示されます。



■ PRIVATE スケジュールアラーム



TALKING



DIALING

発信中

音声诵話中

■不在着信があったときは

FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに「着信 がありました」と表示されます。





▲ を押すと不在着信履歴が表示されます。電話帳に登録している相 手からの不在着信の場合、名前が表示されます。

複数の不在着信があった場合、▲ を押すたびに3件までの不在着信履歴が表示されます。

- ●不在着信があったあとに、通常の着信を30件以上受けた場合は、不在着信履歴は表示されません。
- ●ツールグループ(P.325参照)の機能が動作中は、不在着信履歴は表示されません。
- ●不在着信履歴を表示すると「着信がありました」の表示は消えます。

■新着メールがあったときは

FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに情報表 示後「新着メールあり」と表示されます。



- ▲ を押すと受信したメールの受信日時、送信元、題名が表示されま
- す。電話帳に登録している相手からメールを受信した場合、送信元の名前が表示されます。

SMSを受信した場合、題名には「SMS」と表示されます。

複数のメールを同時に受信した場合、▲ を押すたびに3件までのメールが表示されます。

- ●「プライベートウィンドウ」の「メール表示」を「ON」にしておく必要があります。
- ◆セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメールの受信日時、送信元、題名は表示されません。
- ●受信したメールの受信日時、送信元、題名を表示すると「新着メールあり」の表示は消えます。
- ●音声電話中やテレビ電話中にメールを受信したときは、プライベートウィンドウに情報は表示されません。 「受信表示設定」を「操作優先」に設定していて待受画面以外を表示中にメールを受信したときは、プライベートウィ ンドウに情報は表示されず、「新着メールあり」と表示されます。

時計を大きく表示する

時計を表示しているときに △ を押して、時計表示のサイズを切り替えることができます。

10:00 Tuling ←A→ 10:00




お知らせ

- ●FOMA端末を閉じた状態で 🔊 または 🔻 を押すと、バックライトが点灯します。暗い場所でも時刻を確認できます。
- ●省電力モードになると、プライベートウィンドウの表示が消えます。 🔊 または 🔻 を押すと、再びプライベートウィン ドウが表示されます。
- ●スケジュールアラームで表示される画面はスケジュールのアイコンによって異なります。(P.329参照)

ナビゲーション表示について

表示される内容を実行したいときは、以下のように表示に対応するボタンを押します。



■主な表示例とボタン割り当て

0	図ボタンで行う操作を表示します。	切替 完了 】
9	ボタンで行う操作を表示します。	選択確定
0	スクロールや項目の選択が可能な方向を表示しています。	\$
0	(in)ボタンで行う操作を表示します。	機能

■コマンドナビゲーションボタンの操作

上(で)

- カーソルまたは反転表示を上方向へ移動させま す。(押し続けると連続スクロールになります)
- ・サイト表示中やメールの本文を表示中に画面を スクロールします。
- ・待受画面で押すと電話帳機能の選択画面(電話 帳メニュー)を表示します。
- ・1秒以上押して受話音量を上げます。(P.71参
- ・入力した文字をカタカナ、漢字に変換します。 (P.356参照)

左/着信履歴(〇)

- カーソルを左方向へ移動させます。
- ・待受画面で押すと着信履歴を表示します。 (P.69参照)
- 表示内容を画面単位で前の画面へスクロールさ せます。(押し続けると連続スクロールになり ます)
- ・サイト表示中に前のページに戻ります。

カーソルを右方向へ移動させます。 ・待受画面で押すとリダイヤルを表示しま す。(P.56参照)

右/リダイヤル〇

- 表示内容を画面単位で次の画面へスク ロールさせます。(押し続けると連続スク ロールになります)
- サイト表示中に次のページを表示します。

- カーソルまたは反転表示を下方向へ移動 させます。(押し続けると連続スクロール になります)
- サイト表示中やメールの本文を表示中に 画面をスクロールします。
- ・待受画面で押すと電話帳検索画面を表示 します。(P.116参照)
- 1秒以上押して受話音量を下げます。 (P.71参照)
- ・入力した文字を漢字、カタカナに変換し ます。(P.356参照)



操作を決定します。


かんたんモードを利用する

かんたんモードとは、通常モードよりも操作を少なくして、使いやすくした モードです。

- ●画面に表示される機能は基本機能に絞っています。
- ●詳細な機能を使う場合は、<
 図(**園**図)で通常モードに切り替えてください。

■ かんたんモードに切り替える

通常モードとかんたんモードをメインメニューから切り替えます。



※「iモード設定」、「メール設定」の「文字サイズ設定」が「拡大表示」、「フォント設定」の「太さ」が「太字」に設定されていると、確認画面は表示されません。

かんたんモードの構成

■電話

画面	機能名称	主な機能
電話	発信履歴	かけた電話の履歴を表示します
	着信履歴	かかってきた電話の履歴を表示します
ご 着信履歴■ 電話帳検索	電話帳検索	登録した電話帳をフリガナ順で検索します
電話帳登録	電話帳登録	電話番号やメールアドレスを登録します
自分の電話番号 選択 ÷	伝言メモ	伝言メモを設定・再生します
	自分の電話番号	自分の電話番号を確認します

■メール

画面	機能名称	主な機能
■ メール	受信メール	受信したメールを表示します
受信メール	送信メール	送信したメールを表示します
・ 送信メール 保存メール	保存メール	送信せずに保存したメールを表示します
野 新規メール作成 ■ ⇒ メール問い合わせ	新規メール作成	メールを作成します
選択(メール問い合わせ	メール、メッセージR/Fが届いているか確認します

■ i モード

画面	機能名称	主な機能
i i €−ド	i メニュー	i メニューを表示します
ラグニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ブックマーク	登録したサイトを表示します
グ ブックマーク 画面メモ	画面メモ	保存した画面メモを表示します
う ラストURL ⊕ URL入力	ラストURL	最後に表示したサイトを表示します
RF メッセージ 選択 ‡	URL入力	URLを入力してサイトを表示します
	メッセージ	メッセージR/F一覧画面を表示します

■カメラ

画面	機能名称	主な機能
◎ カメラ	写真をとる	カメラを起動して静止画を撮影します
写真をとる	写真を見る	撮影した静止画を表示します
写真を見る	動画をとる	カメラを起動して動画を撮影します
間。 動画を見る	動画を見る	撮影した動画を再生します

■ツール

画面	機能名称	主な機能
自ツール	データBOX	データBOX一覧画面を表示します
データBOX	スケジュール	カレンダーにスケジュールを登録します
	アラーム	アラームを設定します
■ 電卓 フリーメモ	電卓	電卓を起動します
② 使いかたナビ	フリーメモ	フリーメモを登録します
	使いかたナビ	使いかたナビを起動します

■設定

画面	機能名称	主な機能
₹ 設定	着信音/音量	着信音や音量を設定します
着信音/音量	画面/文字	画面や文字を設定します
画面/文字 通話料金	通話料金	通話料金を確認/リセットします
● 日付時刻☆ セキュリティ	日付時刻	日付時刻を設定します
せキュリティ サービス 選択 ↓	セキュリティ	端末暗証番号を設定します
	サービス	ネットワークサービスを設定します

メニューの選択方法について

■このページ以降は通常モードの説明です。

FOMA端末では⟨ニー⟩を押してメインメニューを表示し、各種機能を実行、設定、確認します。 ■スクロール選択

メインメニューは、機能をイメージした9つの大項目アイコンで構成され、4つのグループ(メール・i モード・設定・ツール)に分かれています。(P.325参照) 大項目アイコンを選択すると中項目の選択画面、さらに選択すると小項目の選択画面が表示されます。選択を繰り返して設定、確認を行います。

■メニュー番号選択

機能によっては、(エー) +メニュー番号を押すと表示されます。

●FOMA端末は、メールグループ、iモードグループ、設定グループ、ツールグループの各グループから1つずつ(最大3つ)と、グループに属さない音声電話などの機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対応しています。(P.325参照)

スクロール選択

ここでは「通話品質アラーム」の機能を選択する方法を例にしてスクロール選択を説明します。

ステップ



メニュー機能の大項目アイコンを選択します

メインメニューからを選択します。



- ○ を押してアイコンを選択します。
- ○ を押し続けると連続移動します。
- ●15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面に戻ります。

ステップ



メニュー機能の中項目を選択します

「設定」から「通話」を選択します。



- 反転表示している項目が現在選択されている項目です。
- ●(○)を押すと下の項目、(○)を押すと上の項目を選択します。
- ●(○)を押し続けると連続スクロールします。
- (○) または ▲ ▼ を押すとページ単位でスクロールします。

目的の小項目(機能)を選択します

「通話」から「通話品質アラーム」を選択します。



- ○ を押すと下の項目、 を押すと上の項目を選択します。
- (▽)を押し続けると連続スクロールします。
- 項目が複数のページにわたるときは、画面の右上に全体のページ数と現在のページ数が表示されます。

■小項目の選択画面で各機能の設定状況を確認するには

「メニュー画面設定」の「メニュー表示」を「詳細表示」に設定しているときは、機能の設定状況やメニュー番号を確認 できます。



ステップ



機能の設定や確認をします

選択した各機能の設定や確認を行います。

機能項目によっては、さらに詳細項目を選択する場合があります。

操作の例では「通話品質アラーム」を「アラーム低音」に設定します。



- 反転表示している項目が現在選択されている項目です。
- ●②を押すと下の項目、③を押すと上の項目を選択します。
- (○) を押し続けると連続スクロールします。

メニュー番号選択


ここでは「通話品質アラーム」の機能を選択する方法を例にしてメニュー番号選択を説明します。

ステップ



メニュー番号で機能を呼び出します

待受画面で(***--**)(7 (ま)(5 (*)を押します。




お知らせ

●メニュー番号については「機能一覧表」を参照してください。(P.366参照)

■機能メニュー画面について

- ●画面の右下に「概能」」が表示されているときに(ま)を押すと、機能 メニューが表示されます。機能メニューを表示させたときの画面に よって、機能メニューの内容は異なります。また、選択できない機能 はグレー表示になります。
- ◆それぞれの操作において、登録や編集、削除など操作可能な項目が表示されます。



■すばやく項目を選択するために<ダイレクト選択>

表示されている項目番号と同じ数字のダイヤルボタンを押しても選択できます。

(ir)

■メニュー操作が終わったとき/途中でやめるときは

メニュー操作が終わったとき

各機能の設定が終わると小項目の選択画面になります(ただし機能によっては待受画面に戻るものもあります)。各機能の設定が終わったら(窓童)を押します。メニュー操作を終了して待受画面に戻ります。(マルチタスク中を除く)

●メニュー操作を途中でやめるとき

設定を途中でやめるときはごうを押します。設定中の内容を破棄して待受画面や元の画面に戻ります。ただし、設定の項目によっては設定中の内容を破棄するかしないかの確認画面が表示されることがあります。また、(よっ)のお押して操作を1つ前の状態に戻せます。

■「YES/NO」または「ON/OFF」を選択する画面のときは

- ●「YES/NO」の選択画面のとき
- 1. を押して「YES」または 「NO」を選択する
- 2.()を押す



- ●「ON/OFF」の選択画面のとき 1. ② を押して「ON」または
- 2.()を押す

「OFF」を選択する



ボタン確認音の場合

■暗証番号の入力画面が表示されたときは

機能項目によっては、機能の設定画面が表示される前に「端末暗証番号」の入力画面が表示されることがあります。 機能の設定や確認をするには端末暗証番号の入力が必要になります。

1.端末暗証番号を入力し、 を押す


端末暗証番号入力時はディスプレイに「_」で表示され、数字は表示されません。



操作の記載例

この取扱説明書では、コマンドナビゲーションボタンの操作(上下左右の選択と機能項目を選択した あとの(●))を一部省略して記載しています。

手順の記載例



機能メニューの記載例



ショートカットメニューを表示する

バーコードリーダーやテキストリーダー、ピクチャビューアや i モーションプレーヤーなどを簡単な操作で起動できます。

🚹 🗁を3回押す

ショートカットメニューが表示されます。

- (₹□)を2回押すとプライベートメニューが表示されます。
- 15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面に戻ります。



<ショートカット メニュー>

7 アイコンを選択▶◎

<使いかたナビ>

ボタン操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能によっては「使いかたナビ」から 実行できるものもあります。

- ●お買い上げ時はデスクトップに ② が貼り付けられているため、待受画面で◎ を2回押すと、使いかたナビ画面が表示されます。
- かんたんモード中は「基本の操作」のみ使用できます。

҈ ▶ 使いかたナビ

基本の操作.....基本的な機能を表示します。手順6へ進みます。

おすすめ機能 ... おすすめの機能を表示します。手順6へ進みます。 機能検索....... 機能を検索します。

検索履歴......過去の検索履歴を30件まで表示します。手順6へ進みます。

- ◆ショートカットメニューで を選択しても右の画面が表示されます。
- ●各項目を選択し、(図)(図)(図) を押すと詳しい操作方法が表示されます。



<使いかたナビ画面>

🬖 手順1で「機能検索」を選択した場合は、検索方法を選択▶◎

音声入力キーワード検索...キーワードを話して検索します。

文字入力キーワード検索...キーワードを入力して検索します。手順5へ進みます。

索引検索 \dots 機能を50音順で検索します。 $oxed{oxedge}$ を押すと前後の行を表示します。手順6へ進み

ます。

機能一覧検索機能の一覧から検索します。手順6へ進みます。

●各項目を選択し、図(MJプ) を押すと詳しい操作方法が表示されます。

「音声入力キーワード検索」を選択し、(四)(MI)が)を押した場合は、「音声入力キーワード検索」または「音声入力のしかた」を選択します。

「文字入力キーワード検索」を選択し、(型)(AII) を押した場合は、「文字入力キーワード検索」または「文字入力のしかた」を選択します。

② 音声認識開始音が鳴ったらキーワードを話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。 認識結果が9件まで表示されます。

- ●音声認識開始音の音量はレベル2で鳴ります。ただし、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。
- ●音声で入力できるキーワードはあらかじめFOMA端末に登録されているキーワードのみです。発声した言葉がなかなか認識されない場合は、別の言葉を発声してみてください。
- ●音声入力についてはP.125参照。

/ 認識結果を選択▶◎

このキーワードで検索... 選択中のキーワードで検索します。検索結果が50件まで表示されます。 手順6へ進みます。

キーワードの追加......キーワードを追加します。手順3~手順4を繰り返します。

- キーワードを入力▶◎

検索結果が50件まで表示されます。

●全角24文字まで、半角48文字まで入力できます。

┌ 機能を選択▶◎

この機能を使う...機能を実行します。各機能の操作を行います。

操作のしかた 操作方法を表示します。 機能の説明 機能の説明を表示します。

- 機能によっては(○)を数回押して選択します。
- ●手順1で「基本の操作」を選択した場合、機能を選択すると説明が表示されます。ٰ回(**康** $_{1}$)を押すと機能を実行できます。
- 機能を選択中に(図)(説明) を押しても機能の説明が表示されます。

使いかたナビ画面の機能メニュー



<使いかたナビ画面>

機能メニュー	内容
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照) ◆お買い上げ時に貼り付けられているアイコンを削除したあと、再度貼り付けたいときに操作します。

検索履歴表示中の機能メニュー

検索履歴表示中▶☜(腦鼈) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
1件削除	▶YES
全削除	▶YES

FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。FOMAカードには、電話帳やSMSなどのデータも保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることができます。

FOMAカードを差し込まないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、 i モード、メールの送受信、パケット通信などの通信を利用できません。


FOMAカードの詳しい取扱いにつきましては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。 FOMAカードを付け外しする際には、ICに不用意に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意く ださい。

FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた

FOMAカードは、電池パックを外してからセットします。(P.43参照)

■取り付けかた

- ツメの部分を引いてトレイ を引き出す
 - ◆トレイを「カチッ」と音がするまでまっすぐ引き出します。



- 2 IC面を上にしてFOMA カードをトレイに載せる
 - ●FOMAカードとトレイの切り欠き 部分を合わせてください。
- 3 トレイを奥に押し込む
 - ●固定されるまで確実に押し込んで ください。





■取り外しかた

1 取り付けかたの手順1に従ってトレイを 引き出し、FOMAカードを取り外す



■トレイが外れたときは トレイをガイドレール に合わせてまっすぐ押 し込んでください。



- ●FOMAカードの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。また、付け外し中にワンプッシュオープンボタンを押さないようご注意ください。
- ●電池パックを付けるときは、必ずFOMAカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出ていると電池パックを付けることができません。無理に付けようとするとFOMAカードやトレイが壊れることがあります。
- ●FOMAカードを無理に付けようとするとFOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。また、トレイを無理に付けようとするとトレイやガイドレールが壊れることがありますのでご注意ください。
- ●外したFOMAカードはなくさないようご注意ください。

FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。(P.155参照)


FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

FOMAカードを挿入した状態で、次のような方法でデータやファイルを取得すると、取得したデータやファイルには自動的にFOMAカード動作制限機能が設定されます。

- サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどをダウンロードしたとき
- ・ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ、閲覧/再生/起動/編集/メールへの添付/赤外線通信機能によるデータの送信などを実行できます。
- ●データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入していなかったり、別のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能により保護されて、取得したデータやファイルは閲覧/再生/起動/編集/メールへの添付/赤外線通信機能によるデータの送信などがFOMA端末で実行できなくなります。

このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」として説明しています。



- ●FOMAカードを挿入していなかったり、他の人のFOMAカードを挿入すると次のようなデータやファイルでは、制限を示す「 🎱 」が表示されます。
- ・テレビ電話伝言メモ/動画メモ
- ・サイトやインターネットホームページからダウンロードまたは取得したメロディ/画像/ i モーション/ i アブリ/キャラ電
- ・ダウンロード辞書
- ・メロディ/画像/iモーション/キャラ電/ダウンロード辞書が含まれている画面メモ
- ・受信BOX内のiモードメールに添付されている、または貼り付けられているファイル(メロディ/画像/キャラ電ピクチャ/キャラ電ムービー)
- ・送信BOX/保存BOX内の i モードメールに添付されているファイル(メロディ/画像/ i モーション/キャラ電ピクチャ/キャラ電ムービー)ただし、FOMA端末で撮影/編集したデータは除きます。
- ・ファイル(メロディ/画像)が添付されている、または貼り付けられているメッセージR/F
- ・デコメール本文中に挿入されている画像
- ※あらかじめ登録されている i アプリ/キャラ電は、サイトから再びインストール (バージョンアップ) すると本機能の対象になります。
- FOMAカード動作制限機能が設定されているデータのプレビュー画像は右のように表示されます。



お知らせ

- ●FOMAカード動作制限機能が設定されると、他の人のFOMAカードに差し替えたときは、本機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定できません。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定した場合、FOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えるとお買い上げ時の設定で動作します。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。

<例:ダウンロードした「メロディA」を着信音に設定したとき>

FOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えたときは、お買い上げ時に設定されていた着信音で鳴ります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、「メロディ A」の着信音に戻ります。

- ◆赤外線通信機能やデータの送受信(OBEX)機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影/編集した静止画/動画には、FOMAカード動作制限機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの移動/削除は可能です。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されているiアプリは、ダウンロード時に挿入されていたFOMAカードが挿入されていないと、iモードメールのメール詳細画面で反転表示されている文字などを選択しても起動できません。
- ●他のiチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、テロップは表示されません。その後、情報が自動更新されるか、は。
 動を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ●下記の機能は設定内容がFOMAカードに登録されます。
 - SMS有効期間設定 ・SMS center設定 ・バイリンガル
 - ・ドコモ証明書1、ユーザ証明書の有効/無効の設定 ・PIN1コード、PIN2コード ・PIN1コード入力設定

FOMAカードの機能差分について

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、次のような「FOMAカード(緑色)」との機能差分がありますのでご注意ください。

機能	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色)	参照先
FOMAカードの電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P.112
FirstPassを利用するためのユーザ証明書の操作	利用不可	利用可	P.220
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	_
サービスダイヤル「ドコモ故障問合せ」および「ドコモ総合案内・受付 (DoCoMo インフォメーションセンター)」の利用	利用不可	利用可	P.348

■WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色)をサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話(W-CDMAまたはGSM方式)に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

WORLD WINGはお申し込み手続きなしでご利用いただけます。

- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをご契約いただいていないお客様は、WORLD WINGをご利用される場合、別途お申し込み手続きが必要となります。
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

FOMA端末専用の電池パック PO6をご利用ください。

■取り付けかた

1 「○」部分を押しながら、 ロックが外れるまで (2mm以上) 矢印の方向 にスライドさせてリアカ バーを取り外す



- 矢印面を上にしてAの方向 に差し込み、Bの方向に押 す
 - ●電池パックのツメを本体の溝に確実に合わせます。



リアカバーを矢印の方向 にスライドさせて取り付 ける



■取り外しかた

1 「○」部分を押しながら、 ロックが外れるまで (2mm以上) 矢印の方向 にスライドさせてリアカ バーを取り外す



2 電池パックの突起を利用して上方向に持ち上げる



- ●電池パックの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。また、付け外し中にワンプッシュオープンボタンを押さないようご注意ください。
- ●電池パックを付けるときは、必ずFOMAカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出ていると電池パックを付けることができません。無理に付けようとするとFOMAカードやトレイが壊れることがあります。
- ●無理に付けようとするとFOMA端末の充電端子が壊れることがあります。
- ●詳しくは電池パック PO6の取扱説明書をご覧ください。

FOMA端末を充電する

FOMA端末専用の電池パック PO6をご利用ください。

●電池パック単体の充電はできません。必ずFOMA端末に電池パックを付けた状態で充電を行ってください。

電池の寿命は?

- ●電池は消耗品です。どのような充電式電池も、充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に 短くなっていきます。
- ●1回の使用時間が購入初期に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命に近づいていますので、早めに交換することをお勧めします。また、電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが若干膨れる場合がありますが問題ありません。

(電池パックの寿命の目安は約1年です。ただし、短時間の充電/放電を繰り返したり、高温になる 環境で充電を行ったり、長時間充電状態を継続したりすると電池の寿命が短くなることがあります。)

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力 店などにお持ちください。



充電について

- ●詳しくはFOMA ACアダプタ 01 (別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01 (別売)、FOMA DCアダプタ 01 (別売) の取扱説明書をご覧ください。
- ●FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。
- ●ACアダプタ、またはDCアダプタで充電するには、電池パックをFOMA端末に付けた状態でない と充電できません。
- ●充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。また、開いた状態で充電すると、待受時間や通話時間などが短くなる場合があります。
- 充電中に、テレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらくたってから再度充電してください。
- ■コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。

電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

●充電中にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ(または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度セットし直してください。

雷池の使用時間の目安(電池の使用時間は、充電時間や電池の劣化度で異なります。)

 連続待受時間
 静止時 : 約500時間
 連続通話時間
 音声電話時 : 約150分

 移動時 : 約350時間
 テレビ電話時 : 約100分

※連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

※連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・ 待受時間は短くなります。 また、通話や i モード通信をしなくても、

iモードメールの作成、ダウンロードしたiアプリやiアプリ特受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラやSDオーディオを使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。

※静止時の連続待受時間とは、P702iを閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

※移動時の連続待受時間とは、P702iを閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

電池の充電時間の目安

ACアダプタ 約130分 DCアダプタ 約130分

※充電時間の目安は、P702iの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの時間です。P702iの電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

ACアダプタと卓上ホルダでの充電方法

ACアダプタ(別売)を卓上ホルダ(別売)に接続する

ACアダプタのプラグをコンセントへ差し込む

♀ FOMA端末を卓上ホルダに差し込む

「カチッ」と音がするまで差し込みます。

着信/充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。

着信/充電ランブが点滅した場合は、FOMA端末からACアダプタと電池パックをいったん外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。

再び同じ動作をする場合はACアダプタ、卓上ホルダや電池パックの異常や故障が考えられますのでドコモショップなど窓口までご相談ください。

- 充電の開始、終了時に「充電確認音」が鳴ります。ただし、電源を切っているときやマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は鳴りません。
- ●FOMA端末は、卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、コネクタキャップや市販のストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- FOMA端末を開いた状態でも充電できます。

A 充電が完了したらFOMA端末を卓上ホルダから 取り外す

●長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

■充電中・充電完了時の表示について

	着信/充電ランプ	ディスプレイ「📋」表示
充電中	赤く点灯	点滅
充電完了	消灯	点灯

**FOMA端末の電源を切っているときは、「圖」は表示されません。 電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。

車上ホルダ P13 刻印面を下にして 水平に差し込む AC100V


着信/充雷ランプ

(1)

(赤く点灯)

■ACアダプタのみで充雷する

刻印面を上にして「カチッ」と音がする まで差し込んでください。抜く場合は、 リリースボタンを押しながら抜きます。



※ACアダブタの抜き差しは、向き(表裏) を確かめ水平に行ってください。 無理に取り外そうとすると故障の原因に なります。

■DCアダプタ(別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライタソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。

詳しくはFOMA DCアダプタ 01の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

●DCアダプタで充電中、万が一、ヒューズが切れたときは、必ず2Aのヒューズをで使用ください。ヒューズ(2A)は 消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。


<ワンプッシュオープン>

ボタン操作でFOMA端末を開く

FOMA端末をワンプッシュで簡単に開けます。ボタンを使わず手で開くこともできます。

🕇 ワンプッシュオープンボタンを押す

FOMA端末が開きます。



お知らせ

- ●オープン設定を「着信応答」に設定した場合、着信中にFOMA端末を開くと通話を開始します。
- ●「オープン新着表示」を「ON」に設定して、新着メール/不在着信があった場合、FOMA端末を開くと、受信メール 一覧画面/不在着信履歴詳細画面が表示されます。
- ●FOMA端末の向きによっては、ボタンを押したときに完全に開かない場合もあります。
- ●ボタンを押してFOMA端末を開くときは、反動でFOMA端末を落とさないようにで注意ください。
- ●FOMA端末を閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。

<雷池残量>

電池残量の確認のしかた

FOMA端末の電源を入れると、電池残量の目安がアイコンで表示されます。

- ・十分残っているとき...... 🗎 (緑色)
- ・少なくなっているとき...... 🖺 (緑色)
- ・ほとんど残っていないとき........ 🖺 (赤色)
- ●電池の残量がほとんど残っていないときは、充電することをおすすめします。

画面と音で確認する

7 p # 1 b

電池残量の目安が画面と音で確認できます。

→ → → その他 ト電池残量

- 絵表示は約3秒後に消えます。
- ●「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」に設定中、および「ボタン確認音」が「OFF」に 設定されているときは音は鳴りません。



■電池が切れるときは

右のような画面が表示され、電池切れアラームが約10秒間鳴ります。電池切れアラームを止める には ▲、▼ 以外のいずれかのボタンを押してください。約1分後に電源が切れます。

- ●通話中は、画面とともに受話口からの「ピピピ」音によりお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約1分後に電源が切れます。
- 「マナーモード」、「スーパーサイレント」に設定中、および「オリジナルマナー」で「低電圧アラーム」が「OFF」に設定されているときは、スピーカからの音は鳴りません。



<電池切れ画面>

<電源ON/OFF>

電源を入れる/切る

電源を入れる

隠宮を1秒以上押す

ウェイクアップ画面(P.138参照)が表示されたあと、待受画面が表示されます。

- ●電話帳の登録件数やメールの保存件数などが多い場合、画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ●日付時刻が設定されていれば現在の日付時刻が表示されます。時計設定が「自動」に設定されている場合、自動的に時刻が補正されます。
- ●「圏外」が表示されているときはFOMAサービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。「圏外」が消えるところまで移動してください。
- ●FOMAカードを付けていない場合や、FOMAカードに異常がある場合は警告画面が表示されます。



FOMAカード未装 着時・破損時



<待受画面>

11/15(米) 10:00

FOMAカード故障時

■「PIN設定」の「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しているときは

電源を入れたあと4~8桁のPIN1コードを入力します。PIN1コードが正しく入力されると待受画面が表示されます。PIN1コードについてはP.155参照。

■「通話料金通知」の「自動リセット設定」を「ON」に設定しているときは

電源を入れたあと4〜8桁のPIN2コードを入力します。PIN2コードが正しく入力されると待受画面が表示されます。PIN2コードを正しく入力せずにをのようまたは(電金)を押すと「自動リセット設定」が「OFF」に設定され、待受画面が表示されます。

PIN2コードについてはP.155参照。

■一定時間何も操作しなかったときは

電源を入れた状態で一定時間何も操作をしなかった場合、ディスプレイとプライベートウィンドウの表示が消え、FOMA端末を開いているときはコマンドナビゲーションボタン周辺部が約5秒間隔で点滅します。何か操作をすると画面が表示されます。

●「画面表示設定」の「省電力」を「OFF」に設定すると、無操作で一定時間経過しても、表示が消えないように設定できます。

電源を切る

№ を2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

●電源を切った直後に電源を入れることはできません。数秒お待ちください。

お知らせ

- ●電源を入れたときに「Starting system Wait a minute」と表示された場合は、しばらく待ってから操作してください。
- ●移動しながら通話すると電波の強さが安定しません。デジタルの特性上、急に通話が切れることがあります。できるだけ **『』**が表示されている状態で使用することをおすすめします。
- お買い上げ時の待受画面は本体色によって異なります。(P.137参照)

<初期値設定>

初期設定を行う

日付時刻、端末暗証番号、ボタン確認音が設定されていない場合は、電源を入れると初期値設定の画面が表示されます。各機能はメニュー機能からも個別に設定できます。ソフトウェア更新を一度も行っていない場合は、続けてソフトウェア更新も行えます。

<mark>d 電源を入れる▶YES</mark>

- ●P.156「PIN設定」の「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定している場合は、電源を入れたあと4~8桁のPIN1コードを入力します。PIN1コードについてはP.155参照。
- ●「通話料金通知」の「自動リセット設定」を「ON」に設定している場合は、電源を入れたあと4~8桁のPIN2コードを入力します。PIN2コードが正しく入力されると初期値設定の画面が表示されます。PIN2コードを正しく入力せずに(止っ)または(壁)を押すと「自動リセット設定」が「OFF」に設定され、初期値設定の画面が表示されます。PIN2コードについてはP.155参照。



🤈 日付時刻を設定する

自動または手動で時刻を設定するかを選択します。(P.49参照)

📿 端末暗証番号を設定する

各種機能の設定に必要な端末暗証番号を設定します。(P.154参照)

- 1. 「0000」を入力 🕒
- 2. 新しい端末暗証番号 (4~8桁) を入力 YES

/ ボタン確認音を設定する

ボタン確認音を鳴らすかどうかを設定します。(P.132参照) 1. ON・OFF

「 YES▶ソフトウェア更新を行う

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはソフトウェアを更新します。(P.412参照)

- ●未設定の機能がある場合やソフトウェア更新を行っていない場合は、電源を入れるたびに未設定の初期値設定の画面や ソフトウェア更新を行うかどうかの確認画面が表示されます。ただし、FOMAカードを挿入していない場合は、ソフト ウェア更新を行うかどうかの確認画面は表示されません。
- ●日付時刻、端末暗証番号、ボタン確認音がすべて設定された場合、ソフトウェア更新を行っていない場合でも、次回電源を入れたときにソフトウェア更新を行うかどうかの確認画面は表示されません。
- ●「端末初期化」を行ったあとも初期値設定の画面が表示されます。
- ●設定中に電話がかかってきたり、(監●)または(由身)を押すなどして初期値設定が途中で終了した場合でも、設定が完了した機能については有効になります。
- ●時計設定後、アラーム通知により自動的に電源がONになった場合、未設定の機能があっても初期値設定の画面は表示されません。

x=- 3 ₽ 1 *

日付・時刻を合わせる

お買い上げ時

自動

時刻を自動で補正するか、手動で設定するかを切り替えることができます。

҈▶より時計▶時計設定

自動 日付・時刻を自動で補正します。設定が終了します。

「圏外」が表示されているときなど自動で時刻を補正できない状態で、日付・時刻が設定されていな い場合は手動時計設定の画面が表示されます。手順2で日付・時刻を設定してください。

ただし、初期値設定での時計設定時は、手動時計設定の画面は表示されません。

手動.....日付・時刻を手動で設定します。

●「通話料金通知」を「ON」に設定している場合、端末暗証番号入力の画面が表示されます。端末暗証番号を入力 し、(*)を押します。

7 年、月、日、時刻を入力▶◎

- でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。
- ●年は西暦で入力します。
- ●時刻は24時間で入力します。
- ●日付・時刻に1桁の数字を入力する場合は、「01 | ~ 「09 | のようにはじめに「0 | を付 けて2桁で入力します。



確定く

■時刻の補正機能について

電源を入れたときなどに、ドコモネットワークから取得した時刻情報をもとにFOMA端末の時刻を補正する機能です。 日付・時刻が設定されていない場合は、時刻情報を受信したときに時刻が設定されます。日付・時刻が設定されている場 合は、「時計設定」を「自動」に設定したときに時刻が補正され、以後は、午前3時(待受画面表示中)に時刻が補正さ れます。時刻をずらして設定したい場合、手動で設定してください。再度「自動」に設定する場合は、一度電源を入れな おしてから「自動」に設定してください。

- ●他の機能が動作中、ソフトウェア更新後の電源ON時、FOMAカードが挿入されていないとき、待受画面に設定したア 二メーション、Flash画像などの再生中は、時刻を補正できません。また、電波状況やFOMA端末の電源を入れるタイ ミング、i アプリ待受画面に設定したi アプリによっては補正できない場合があります。
- ●FOMA端末が時刻情報を取得していない場合は、時計設定を「自動」に設定したり、午前3時になっても補正されません。

・着信履歴の日時記憶(P.69参照)

· i アプリの自動起動 (P.276参照)

· アラーム (P.326参照)

· ToDo (P.332参照)

数秒程度の誤差が生じる場合があります。

- 通話中にも設定できます。
- ●誤った数値(例えば13月)を入力して(●)を押すと無効になります。正しい値を入力しなおしてください。
- ●時計設定を行わないと次の機能は利用できません。
 - ・リダイヤル・発信履歴の日時記憶(P.56参照)
 - カレンダー (P.137参照)
 - ·スケジュール (P.328参照)
 - ・ソフトウェア更新 (P.412参照)

- ・スキャン機能のパターンデータ更新(P.416参照)
- ・通話料金通知の自動リセット(P.336参照) · 文字入力中の機能メニュー「日付/時刻入力」(P.359参照)
- ・撮影画面の機能メニュー「撮影日付挿入設定」(P.186参照)
- ●FOMA端末は内部にバックアップ電池を装備しています。設定した時刻は、内蔵のバックアップ電池を用いて保持して いますので、電池パックを交換するときでも保持されますが、約2週間以上電池パックを外しているとリセットされるこ とがあります。その際は、FOMA端末を充電してから、もう一度時計設定を行ってください。また、お買い上げ後初め てお使いになるときは、FOMA端末に電池パックを付けて充電してください。内蔵のバックアップ電池も充電されます。
- ●本機能で設定できるのは、2005年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までです。



相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は、発信時に相手の電話機へお客様の電話番号をお知らせできます。発信者番号はお客 様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

この機能は、相手の雷話機がFOMA端末や携帯雷話サービスの端末などのデジタル端末で、発信者 番号表示が可能なときだけ利用できます。

ネットワークに設定する

発信者番号を通知するかしないかをネットワークに設定しておくことができます。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、発信者番号通知の操作はできません。



◇ → 発信者番号通知 > 以下の操作を行う

項目	内容
発信者番号通知設定	発信者番号を通知するかしないかをネットワークに設定します。 ▶通知する・通知しない▶ネットワーク暗証番号を入力▶ ●ネットワーク暗証番号についてはP.154参照。
発信者番号通知設定確認	「発信者番号通知設定」の設定内容を確認します。 ●確認が終われば ●を押します。

電話をかけるときに通知/非通知を設定する

1回の通話のたびに発信者番号を通知するかどうかを設定します。

電話番号を入力 または、電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

(概論) ▶発番号設定▶通知しない・通知する

●「発番号設定 | を解除する場合は、「発番号設定消去 | を選択します。音声電話またはテレビ電話の場合は「発信 者番号通知設定 |、プッシュトークの場合はP.107「番号通知設定 | の設定に従います。

相手の電話番号の前に「186/184」を付けて電話番号を入力することにより、お客様の電話番号を相手に「通知する」 /「通知しない」を選択することもできます。

- ■発信者番号を通知する場合(「発信者番号通知設定 | を「通知しない | に設定しているときに有効) 186+ 相手先の電話番号 + (金魚)
- ■発信者番号を通知しない場合(「発信者番号通知設定」を「通知する」に設定しているときに有効) 184+ 相手先の電話番号 +(金鷺)

お知らせ

●リダイヤル・発信履歴には「186/184」が先頭に付加されて記憶されます。

お知らせ

●電話をかけたときに、発信者番号の通知をお願いするガイダンスが聞こえた場合は、「発信者番号通知設定」を「通知 する」に設定して再度電話をかけ直してください。

自分の電話番号を確認する

現在取り付けているFOMAカードのご契約電話番号(自局番号)を表示します。自局番号はFOMA カードに登録されている電話番号が表示されます。

メールアドレスが登録されている場合は、 \bigcirc を押して1番目のメールアドレスを表示できます。

●個人データの登録/表示についてはP.334参照。



<自局番号表示画面>

(電話のかけかた/受けかた)

電話のかけかた	
電話をかける	54
音声電話からテレビ電話へ切り替える	55
前にかけた相手にかけ直す	56
プッシュ信号を手早く送り出す<ポーズダイヤル>	58
国際電話の利用について <world call=""></world>	59
国際電話の設定をする<国際ダイヤル設定>	60
電話番号の先頭に付加する番号を登録する	62
サブアドレスを指定して電話をかける<サブアドレス設定>	63
再接続するときのアラームを設定する<再接続機能>	63
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする<ノイズキャンセラ>	63
ハンズフリーに切り替える	64
ハンズフリー対応機器を利用する<車載ハンズフリー>	64
電話の受けかた	
電話を受ける	65
音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける	66
着信時のボタン動作を設定する<<着信アンサー設定>	67
着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する </td <td>68</td>	68
通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する<クローズ動作設定>	68
着信履歴を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
相手の声の音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
着信音の音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
電話に出られないとき/出られなかったとき	
申記に回りれないとき/ 回りれるかりたこと すぐに電話に出られないとき保留にする	72
通話中に保留にする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
保留音を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
公共モード(ドライブモード)を利用する <公共モード(ドライブモード)>	73
公共モード (電源OFF) を利用する <公共モード (電源OFF) >	74
かかってきた電話に出られなかったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
電話に出られないときに用件を録音・録画する<<伝言メモ>	76
着信中の電話に出られないときに用件を録音・録画する<クイック伝言メモ>	78
信言メモ・音声メモを再生/消去するベメモの再生/消去>	79
	, 3
プレー 電話は音がで、動画がでも内土が用なする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ トノレに电品グにの代土/ 셔ム/	UU

雷話をかける

相手の市外局番から電話番号を入力する

●同一市内への通話でも、必ず市外局番から電話番号を入力してください。 <例>

 市外局番
 市内局番
 電話番号

 03
 ►
 XXXX
 ►
 XXXX

携帯電話にかけるとき

090-XXXX-XXXX 080-XXXX-XXXX

相手の電話番号(11桁)

PHSにかけるとき

070-XXXX-XXXX

相手の電話番号(11桁)

- ●27桁以上入力した場合は、下26桁のみが表示されます。
- ●ボイスダイヤル登録された電話帳を音声で呼び出して電話をかけることもできます。(P.125参照)
- ●入力した電話番号を電話帳に登録する場合は、☑(≦録) を押します。P.114手順2へ進みます。

り ⑤または
 ○▶相手が出たら話す

- ●発信中は、画面の右上に「器」が点滅し、通話中は点灯します。
- ●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス (P.346参照) が聞こえたときは、P.50 「発信者番号を通知する場合」の説明に従って、「186」を付けておかけ直しください。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が送信できます。
- ●通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。 (P.68参照)



03XXXXXXXXX

発信 ↑ 機能

📿 お話が終わったら 🚟 で通話を終了する

お知らせ

- j モード中またはメールの送受信中でも「マルチアクセス」で音声電話をかけることができます。
- ●64Kデータ通信中、テレビ電話中には音声電話はかけられません。
- 通話中に通話中以外の画面を表示させた場合、(よ)のを数回押すと通話中画面に戻ります。

■発信中の表示

電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、相手の名前とアイコンが表示されます。ただし、電話帳に画像が登録されていても、画像は表示されません。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.119参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●PIMロック中またはシークレットデータとして登録した電話帳のときは、名前が表示されずに電話番号が表示されます。

■電話番号を押し間違えたときは

(h.g.)を押すたびに、右端から1文字ずつ数字が消えます。(h.g.)を1秒以上押すと数字がすべて消え、待受画面に戻ります。

● ○ を押してカーソルを移動させ、(由.) を押すとカーソルの位置の数字が消えます。(由.) を1秒以上押すと、カーソル上にある数字とカーソルから右にある数字がすべて消えます。

■えチャット

音声電話中の相手に、その場で撮影した静止画や保存されている静止画を送信できます。(P.236参照)

電話番号入力中の機能メニュー

🕇 電話番号入力中▶🔯(||鑑證|) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
発番号設定	発信者番号を通知するかしないかを設定します。(P.50参照)
プレフィックス	プレフィックスを付加します。(P.62参照)
国際電話発信	国際電話をかけます。(P.60参照)
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.349参照)
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
i モードメール作成	電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.229手順3へ進みます。
テレビ電話通信速度	テレビ電話の通信速度を設定します。(P.84参照)
テレビ電話画像選択	テレビ電話の画像を選択します。(P.93参照)


音声電話からテレビ電話へ切り替える

発信者が音声通話中にテレビ電話に切り替えることができます。

相手側が切り替え可能な端末の場合、「回題」が表示され、音声電話からテレビ電話への切り替えができます。(音声電話/テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。)

音声電話中▶四(圓職) ▶切替

- ●相手に送信する画像を選択する場合は、「テレビ電話画像選択」を選択します。P.93手順2へ進みます。
- ●「中止」を選択した場合、切り替えを中止し、音声電話に戻ります。
- 切り替え中は「切替中」の画面が表示され、切り替え中である旨の音声ガイダンスが流れます。



- ●音声電話/テレビ電話の切り替えは、繰り返し行えます。
- i モード通信中、パケット通信中の場合は通信を切断してテレビ電話に切り替えます。パケット通信の場合、通信を終 了するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- ●相手側がパケット通信中の場合は切り替えできない旨のメッセージが表示され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声電話を継続します。
- ●キャッチホンをご契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合、音声電話からテレビ電話に切り替える ことはできません。
- ●切り替えには5秒程度の時間がかかります。なお、電波状況により切り替えに時間がかかる場合があります。
- ・相手側の利用状況や電波状況によっては音声電話からテレビ電話に切り替えることができず、接続が切れてしまう場合があります。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・通話料金としてカウントされます。「切替中」が表示されている間は料金は課金されません。
- ●相手がテレビ電話切替機能通知を開始に設定していない場合は、テレビ電話と音声電話の切り替えはできません。テレビ電話切替機能通知についてはP.93参照。
- ●音声電話からテレビ電話に切り替えた場合、お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- 切り替え中は通話品質アラーム、再接続機能のアラームは鳴りません。
- ●テレビ電話から音声電話への切り替えについてはP.85参照。

<リダイヤル>

前にかけた相手にかけ直す

かけた相手の電話番号、発信日時を「リダイヤル」と「発信履歴」に記憶します。「リダイヤル」には、音声電話とテレビ電話とプッシュトークの発信を合わせて30件記憶し、同じ番号にかけると古いデータは削除されます。

「発信履歴」には、音声電話とテレビ電話とプッシュトークの発信を30件、64Kデータ通信とパケット通信の発信を30件記憶し、同じ番号にかけた古いデータも残ります。

- ●リダイヤル・発信履歴のアイコンについてはP.70参照。
- ●30件を超えると古いデータは自動的に削除されます。ただし、電源を切ってもリダイヤル・発信履歴は削除されません。

リダイヤルを利用する

4 待受画面 ▶ ◎

- ●テレビ電話中は、リダイヤルを表示できません。
- 最新のデータが一番上に表示されます。
- (≦点)を押すと、選択している相手に音声電話をかけることができます。また、(ま) を押すとテレビ電話発信、(ア) を押すとブッシュトーク発信 (グループ発信) します。
- ●ブッシュトークのリダイヤルの場合は、◎を押すとグループ内のリダイヤル一覧画面が表示されます。相手を選択して P を押すとブッシュトーク発信、相手を選択せずに P を押すとグループ発信します。
- (☑)(切≦) を押すと送信アドレス一覧画面が表示されます。



リダイヤルを選択▶◎

- ●電話をかけた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコンが表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.119参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。
- ●電話帳に登録する場合は、(型)(登録)を押します。P.114手順2へ進みます。



<リダイヤル詳細画面>

お知らせ

- ●待受画面で(II) を押して(○)を押すと最新のリダイヤルの電話番号に音声電話(テレビ電話)をかけることができます。
- ●マルチナンバーの付加番号で発信した場合は、リダイヤル詳細画面で電話番号の下に付加番号の登録名と番号が表示されます。

発信履歴を利用する

҈ ▶ ♣ 発信履歴

- 最新のデータが一番上に表示されます。
- を押すと、選択している相手に音声電話をかけることができます。また、
 また、
 を押すとテレビ電話発信、
 が を押すとブッシュトーク発信(グループ発信)します。
- ブッシュトークの発信履歴の場合は、()を押すとグルーブ内の発信履歴一覧画面が表示されます。相手を選択して ()を押すとブッシュトーク発信、相手を選択せずに ()を押すとグループ発信します。
- (図)(切替) を押すと送信アドレス一覧画面が表示されます。



<発信履歴一覧画面>

🤈 発信履歴を選択▶⊚

- ●電話をかけた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコンが表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.119参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。
- ●
 ●
 ●
 を押すと、表示している電話番号に音声電話をかけることができます。また、
 で押すとテレビ電話発信、
 で押すとブッシュトーク発信します。
- ●電話帳に登録する場合は、(図)(医験) を押します。P.114手順2へ進みます。



●●第●●●

お知らせ

- ●マルチナンバーの付加番号で発信した場合は、発信履歴詳細画面で電話番号の下に付加番号の登録名と番号が表示されます。
- ●64Kデータ通信の発信履歴は、FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用した場合のみ記憶されます。

リダイヤル・発信履歴表示中の機能メニュー

リダイヤル・発信履歴表示中▶☞(|機能) ▶以下の操作を行う

•	
機能メニュー	内容
発番号設定	発信者番号を通知するかしないかを設定します。(P.50参照)
プレフィックス	プレフィックスを付加します。(P.62参照)
国際電話発信	国際電話をかけます。(P.60参照)
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.349参照)
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.229手順3へ進みます。
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.263手順3へ進みます。
送信アドレス一覧	送信アドレス一覧画面を表示します。(P.253参照)
1件削除	▶YES
選択削除	 ▶削除したいリダイヤル、発信履歴にチェックト(記) トYES ● を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。(図) (認證) を押して「全選択/ 全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶◎▶YES
テレビ電話通信速度	テレビ電話の通信速度を設定します。(P.84参照)
テレビ電話画像選択	テレビ電話の画像を選択します。(P.93参照)
プッシュトーク電話帳登録	▶YES
ブッシュトークグループ登 録	 ▶グルーブを選択▶ ● ●ブッシュトーク電話帳に登録されていないメンバーがあるときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。 ▶グルーブ名を入力▶ ●
	●全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。

お知らせ

<1件削除><選択削除><全削除>

●「全削除」を行うと、リダイヤル・発信履歴の両方がすべて削除されます。リダイヤルを「1件削除」、「選択削除」して も発信履歴からは削除されず、履歴が残ります。発信履歴を削除するときは、発信履歴表示中の機能メニューから削除 してください。

<プッシュトーク雷話帳登録>

●電話帳に登録されていない相手のリダイヤル・発信履歴からは登録できません。

<プッシュトークグループ登録>

●すべてのメンバーがFOMA端末(本体)の電話帳に登録されていないときは、プッシュトークグループに登録できませ

<ポーズダイヤル>

(E3-) (8 TV) (4 dF)

プッシュ信号を手早く送り出す

お買い上げ時 未登録

FOMA端末からプッシュ信号を送って、ポケットベル※へのメッセージ送信やチケットの予約、銀行 の残高照会などのサービスを利用できます。

ポーズダイヤルを登録する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録します。ポーズ(p)を 入力しておくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

△ ► その他 トポーズダイヤル ► 四(編集)

●すでにダイヤルデータが登録されているときは、登録されているダイヤルデータが表示さ れます。



<ポーズダイヤル画面>

ダイヤルデータを入力**▶**◎

- ポーズ(p)は(***)を1秒以上押して入力します。
- 入力できる文字は、(0½)~(9½)、(#ラ型)、(#ラ型)、(****)およびポーズ (p) のみです。
- 128桁まで入力できます。
- ●ポーズダイヤルの先頭にポーズ(p)を入力したり、連続して入力したりできません。

ポーズダイヤル画面の機能メニュー

ポーズダイヤル画面 🌬 (機能) 🕨 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
編集	P.58手順2へ進みます。
ポーズダイヤル送信	P.59手順2へ進みます。
削除	▶YES

ポーズダイヤルを送信する

____ > その他 > ポーズダイヤル > ◎

🤈 電話番号を入力 ▶ 🐼 または 🍥

相手に音声電話がかかり、通話中になるとポーズダイヤルに登録されているダイヤルデータの最初のポーズ(p)までが表示されます。

- ●相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、(○)を押して電話帳検索画面から選択して呼び出せます。
- ○ を押して着信履歴、 を押してリダイヤルから検索することもできます。

へ 相手が応じたことを確認▶**⋐**♥または◎

最初のポーズ (p) までのダイヤルデータが送出され、次のポーズ (p) までのダイヤルデータが表示されます。

●ダイヤルデータをまとめて送出するときは、**○**を1秒以上押して「一括送出」を選択します



お知らせ

- ●通話中にポーズダイヤル画面の機能メニューを表示させても、ダイヤルデータを送信できます。
- ●受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- ●テレビ電話では、ポーズダイヤルを送信できません。

<WORLD CALL>

国際電話の利用について

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。 FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時に併せて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●通話先は世界約220の国と地域です。
- ●「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- ■国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話等の移動体通信は、「マイライン」サービスの対象外であるため、WORLD CALLについても「マイライン」サービスをご利用いただけませんが、「マイライン」サービスの導入に伴い携帯電話等から国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(下記ダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

- ●一部ご利用できない料金プランがあります。
- ●WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。

■海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法のあとに (国) を押して発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- ●接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- ●国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。

電話番号を入力して国際電話をかける

009130→010→国番号→市外局番→相手先電話番号の順に入力

▶⋐⋒または◎

- ●市外局番が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。
- (国) を押すと国際テレビ電話発信します。

「+」を利用して国際電話をかける

発信時や電話帳登録時などで電話番号を入力しているときに(①2000を1秒以上押すと「+」が入力できます。「+」を利用すれば、009130-010などの国際アクセス番号を入力することなく、国際電話をかけることができます。

●お買い上げ時は「国際ダイヤル設定」の「自動付加設定」が「自動付加」に設定されているため、国際アクセス番号が自動的に入力されます。

1 ①②(1秒以上) ▶ 国番号→市外局番→相手先電話番号の順に入力 ▶ ③③または◎

- ●市外局番が「O」で始まる場合には、「O」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「O」が必要な場合があります。
- (国) を押すと国際テレビ電話発信します。

9 発信

●「元の番号で発信」を選択した場合は、国際アクセス番号を付加せずに発信します。

お知らせ

●[+| のあとに8] (日本の国番号)を入力した場合は国際アクセス番号を付加しません。

国際電話発信

電話番号の先頭で(①暦)を1秒以上押して入力した「+」を「国際ダイヤル設定」の国際アクセス番号に置き換えて発信します。

- 電話番号を入力 または、電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示
- **2** (**臓調**) **国際電話発信 国際アクセス名を選択 ● ・ (国)** を押すと国際テレビ電話発信します。

■電話番号の先頭が「+」以外のときは

手順2で国名の選択画面が表示されます。国名を選択すると、国際アクセス番号と国番号を付加します。

●電話番号が「O」で始まる場合は、自動的に先頭の「O」が削除されます。

<国際ダイヤル設定>

国際電話の設定をする

自動付加設定

お買い上げ時 自動付加

電話番号の先頭で①②を1秒以上押して入力した「+」を自動的に国際アクセス番号に置き換えて発信するかどうかを設定します。

- ネットワーク設定 **国際ダイヤル設定** 自動付加設定 **自動付加・付加な**し
 - ●「付加なし」を選択した場合は、設定が終了します。

9 国際アクセス名を選択▶◎▶国名を選択▶◎

●国際アクセス番号や国番号が登録されていないときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を 選択し、国際アクセス番号の場合はP.61「国際電話設定」手順2、国番号の場合はP.61「国番号設定」手順2へ 進みます。

国際電話設定

お買い上げ時 WORLD CALL (009130010)

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際アクセス番号を3件まで登録できます。

- → トラー・ネットワーク設定 > 国際ダイヤル設定> 国際電話設定 > <未登録 > を選択 > 図(編集)
 - 登録済みの国際アクセス名を選択すると、登録内容を確認できます。



- **う** 登録名(国際アクセス名)を入力▶**◎▶国際アクセス番号を入力▶**◎
 - ■国際アクセス名は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。
 - ●国際アクセス番号は10桁まで入力できます。

国番号設定

お買い上げ時 アメリカ(1)

国番号を3件まで登録できます。

- □ > ネットワーク設定 > 国際ダイヤル設定> 国番号設定 > <未登録 > を選択 > 図(編集)
 - ●登録済みの国名を選択すると、登録内容を確認できます。



- 🤈 国名称(国名)を入力▶◎▶国番号を入力▶◎
 - ●国名は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。
 - ■国番号は5桁まで入力できます。ただし、#、★、+は使用できません。

国際電話設定表示中・国番号設定表示中の機能メニュー

🕇 国際電話設定表示中・国番号設定表示中▶🔯(|機闘) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容	
編集	国際電話設定の場合はP.61「国際電話設定」手順2、国番号設定の場合はP.61「国番号設定」手順2へ進みます。 • (
1件削除	▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶◎▶YES	

- <1件削除><全削除>
- ●「自動付加設定」で設定されている国際アクセス番号や国番号は削除できません。

<プレフィックス設定>

電話番号の先頭に付加する番号を登録する

お買い上げ時

WORLD CALL (009130010)

国際アクセス番号や「184」「186」など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号を登録し、電話をかけるときに付加します。7件まで登録できます。

- - ●登録済みのプレフィックスを選択すると、登録内容を確認できます。



- **り** 登録名(プレフィックス名)を入力▶◎▶プレフィックス番号を入力▶◎
 - ●プレフィックス名は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。

プレフィックス設定表示中の機能メニュー

プレフィックス設定表示中▶ጭ(腦鐧)▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
編集	P.62「電話番号の先頭に付加する番号を登録する」手順2へ進みます。 ● 図 (編集) を押しても編集できます。
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶◎▶YES

プレフィックス

電話番号の先頭にプレフィックス番号を付けて発信します。

- 電話番号を入力 または、電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示
- **う** ②(**圏間**) ▶プレフィックス▶プレフィックス名を選択▶◎▶⋐⋑または◎
 - 🔳 を押すとテレビ電話発信、🗗 を押すとプッシュトーク発信します。

<サブアドレス設定>

サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時

NC

電話番号の「+」以降をサブアドレスとして認識し、特定の電話機やデータ端末を呼び出すかどうかを設定します。

- ●サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。
- ← と その他 > サブアドレス設定 > ON・OFF

お知らせ

●「サブアドレス設定」を「ON」にしていても、電話番号の先頭の「★」、ブレフィックス番号や「186/184」の直後の「★」はサブアドレス区切記号とは認識されません。

<再接続機能>

7 p \$ 7 p \$

再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時

アラームなし

電波の状態が悪くなって通話(プッシュトーク通信)が途切れた場合に、再接続するまでのアラーム を設定します。

お知らせ

- ●ご利用状態、電波の状態により再接続が可能な時間は異なります。目安としては約10秒間で、その間も通話料金はかかります。
- ●電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

<ノイズキャンセラ>

7 P # 6 NNO

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

お買い上げ時

ON

音声電話中の騒音を抑え、自分の声と受話口から聞こえる相手の声を明瞭にして通話できます。

● ● **●** ●

お知らせ

●テレビ電話中は常にノイズキャンセラが有効となります。

<ハンズフリー>

ハンズフリーに切り替える

通話中にハンズフリーに設定すると、通話中の相手の音声など、通常は受話口から聞こえる音声がス ピーカから流れます。

通話中 😉 🕄

ハンズフリー設定中は、「**曇**」が表示されます。

- ◆もう一度(≦感)を押すと、ハンズフリーはOFFになります。
- ●マナーモード設定中でもハンズフリーに切り替えることができます。ハンズフリーをOFFにするか、通話を終了 するとマナーモードに戻ります。また、ハンズフリー中にマナーモードを設定しても、音声はスピーカから流れ ます。







音声電話の場合

テレビ電話の場合

お知らせ

- ●ハンズフリー通話時の音量は、「受話音量」の設定に従います。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、ハンズフリーに切り替えても音声はスピーカから流れ ません。
- ●通話中、周囲や相手側の雑音が大きい場合は、聞き取りにくいことがあります。ハンズフリーをOFFにして通話してく ださい。
- ●FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。

<車載ハンズフリー>

ハンズフリー対応機器を利用する

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続 することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

●USB接続で利用する: 車載ハンズフリーキット Q1 (別売) を利用する場合は、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 (別売) が必要です。

※ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。

- ●USB接続で使用する場合には、「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- ●ハンズフリー対応機器で通話・通信中は「幅」が表示されます。
- ●ハンズフリー対応機器によっては、接続中に「♥」、「USBモード設定」を「miniSDモード」に設定して接続中に 「෦෦」が表示されることがあります。
- ●着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ●ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末でマナーモードや「着信音量」を「消去」に 設定中でもハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ◆公共モード(ドライブモード)中の着信動作は、「公共モード(ドライブモード)」の設定に従います。
- ●伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ」の設定に従います。
- ●FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を閉じたときの動作は、「クローズ動作設定」の 設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「クローズ動作設定」の設定に関わらず、 FOMA端末を閉じても通話状態は変わりません。

電話を受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅 する

- ●着信/充電ランプの点滅パターンは、「着信イルミネーション」で設定できます。「着信イルミネーション選択」を「色1~12」「グラデーション」に設定している場合は、コマンドナビゲーションボタン周辺部も点滅します。
- ●着信時に振動させるには、「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定します。
- ●マナーモード、スーパーサイレントに設定すると、着信音は鳴りません。 (P.134、P.135参照)
- ●着信中はプライベートウィンドウに情報が表示されます。
- ■国際電話がかかってきたときは、電話番号の右上に「┗�●」が表示されます。

҈ѕまたは◎で電話に出る

- ●「通話中イルミネーション」で通話中に着信/充電ランプが点滅するように設定できます。
- ●「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、FOMA端末を閉じているときに ▲ を押して電話に出ると、通話中保留になります。「クローズ動作設定」を「ミュート」または「終話」に設定していた場合は相手には無音となり、「保留」に設定していた場合は保留音が流れます。FOMA端末を開くと、通話を開始できます。
- 通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.68参照)







■ワンプッシュ応答

FOMA端末を閉じているときに音声電話の着信があった場合は、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで音声電話に出ることができます。

- ●あらかじめ「オープン設定」の「電話」を「着信応答」に設定しておく必要があります。(P.68参照)
- ワンプッシュオープンボタンを使わずに手で開いても応答できます。

■エニーキーアンサー

かかってきた音声電話に出るときは (全感)、 (⑥以外に(⑥症)~(%洗)、(セ悪)、(⑩・(⑩)、(⑥) (ロマンドナビゲーションボタンの上下左右)、 (⑥) (んのいずれかのボタンを押してもすぐに通話状態になります。

- ※「切響」が表示されているときは通話を開始できません。
- ●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定しておくと、ボタンを押して着信音だけを止めることができます。

📿 お話が終わったら 📨 で通話を終了する

お知らせ

●お話し中に「ププ…ププ…」という音<通話中着信音>が聞こえることがあります。

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただき、「着信動作選択」を「通常着信」に設定していると、通話中に別の電話がかかってきたときに「プブ・・・プブ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次の動作が可能です。

留守番電話サービス 留守番電話サービスセンターへ転送できます。(P.343参照)

転送でんわサービス 登録した転送先へ転送できます。(P.345参照)

- ●「呼出時間表示設定」の「呼出動作開始時間」で、電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたときの、呼 出動作が開始するまでの時間を設定できます。
- ●「登録外着信拒否」で電話帳に登録されていない相手からの電話を受けないように設定できます。

■着信中の表示

相手の電話番号が通知されたとき

電話帳に相手の名前、電話番号および画像が登録されている場合は、相手の名前、電話番号、アイコンまたは画像が表示されます。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.119参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●PIMロック中またはシークレットデータとして登録した電話帳のときは、名前が表示されずに電話番号が表示されます。
- ●転送されてきた電話の場合は、発信元の下に転送元の電話番号が表示されます。(転送元によっては表示されないことがあります。)
- ●マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、発信元の下に付加番号の登録名が表示されます。(転送されてきた電話の場合は、図)(**調**酬) を押して転送元の表示と切り替えることができます。)

相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。(P.166参照)

音声電話着信中の機能メニュー

音声電話着信中▶☞(|機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
着信拒否	電話を受けないで着信をそのまま切ります。 ●「オーブン設定」の「電話」を「着信応答」に設定し、閉じた状態で着信した場合は、「着 信拒否」はできません。
転送でんわ	転送先に転送します。(P.345参照)
留守番電話	留守番電話サービスセンターに接続します。(P.343参照)

音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

テレビ電話切替機能通知を開始に設定しておくと、電話をかけてきた相手が音声電話からテレビ電話 に切り替えることができます。

1 音声電話中▶相手がテレビ電話切替を行う

YES......自分のカメラ画像を相手に送信します。

NO...... 内蔵の代替画像を相手に送信します。

- ●切り替え中は、切り替え中である旨のメッセージが表示され、音声ガイダンスが流れます。
- ●着信側から切り替えることはできません。



着信時のボタン動作を設定する

お買い上げ時

エニーキーアンサー

電話がかかってきたときやプッシュトーク着信したとき、⑥、⑥、⑥ (テレビ電話の場合)、 『 (プッシュトークの場合) 以外のボタンで通話を開始したり(エニーキーアンサー)、着信音を止める(クイックサイレント)ように設定できます。

エニーキーアンサー

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話	(a), (a), (b), (c), (d), (d), (d), (d), (d), (d), (d), (d
テレビ電話	
プッシュトーク	

●テレビ電話がかかってきた場合、「エニーキーアンサー」は無効です。

クイックサイレント

以下のボタン操作で着信音、バイブレータを止められます。「オーブン設定」を「着信継続」に設定している場合は、FOMA端末を開いても着信音、バイブレータを止められます。着信音、バイブレータを止めても相手には呼び出し音が鳴っています。

音声電話	(D) 75 (N) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M
テレビ電話	(0 7E ~ (9 NE) , (#3E) , (A 9) , (M) * , (a) , (Q) , (A
プッシュトーク	(H) (D) (N) (M) (N) (A) (M) (N) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A

●上記のボタン操作で着信音、バイブレータを止めたあとに、⑥、⑥、⑥ (テレビ電話の場合)、『 (ブッシュトークの場合) を押すと通話を開始できます。

OFF

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話	
テレビ電話	
プッシュトーク	

※「「調査」が表示されているときは、通話を開始したり、着信音やバイブレータを止めたりできません。

- ●「クイックサイレント」に設定していても、「マナーモード」を設定したときには、「エニーキーアンサー」として機能します。
- ●エニーキーアンサー/クイックサイレント設定時でも、5 kg を1 秒以上押すと、バックライトON/OFF切替となり、エニーキーアンサー/クイックサイレントは働きません。
- ●サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定している場合、FOMA端末を閉じている状態では ▲ を押しても、エニーキーアンサー/クイックサイレントは働きません。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、「着信アンサー設定」に関わらず、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押しても通話を開始できます。(P.339参照)
- ●「オープン設定」を「着信応答」に設定している場合は、「着信アンサー設定」に関わらず、FOMA端末を開いて音声電話、テレビ電話を受けることができます。

<オープン設定>

着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する

お買い上げ時

着信継続

▶ ★ ▶ 着信 ▶ オープン設定 ▶ 着信の種類を選択 ▶ ◎ ▶ 着信継続・着信応答

お知らせ

- ●「着信応答」に設定した場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開いても通話を開始します。 (P46参照)
- ●「着信応答」に設定してテレビ電話を受けた場合、相手には「画像選択」の「代替画像選択」で設定した画像が送信さ れます。
- ●「着信応答」に設定して閉じた状態で着信した場合、応答保留(P.72参照)、着信拒否(P.66、P.86参照)、着信中の 留守番電話サービス(P.343参照)、着信中の転送でんわサービス(P.345参照)は利用できません。
- ●「着信応答」に設定していても、「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信や、キャッチホンをご契約 され、通話中に着信があった場合は「着信継続」の動作となります。

<クローズ動作設定>

通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する

電話/テレビ電話

お買い上げ時

終話

音声電話中、テレビ電話中の動作を設定します。

◇ ▶ ★★ ▶ 着信 ▶ クローズ動作設定 ▶ 電話 / テレビ電話

ミュート.... 音声をミュート(消音)します。保留音は流れません。設定が終了します。

保留......閉じている間、相手に「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れます。

スピーカ鳴動する・スピーカ鳴動しない

スピーカ鳴動する.....保留音をスピーカから流します。 スピーカ鳴動しない ... 保留音をスピーカから流しません。

プッシュトーク

お買い上げ時

スピーカ诵話

プッシュトーク通信中の動作を設定します。「スピーカ通話」に設定するとFOMA端末を閉じたまま 诵信できます。

▶ _ _ _ ▶ 着信▶クローズ動作設定▶プッシュトーク▶スピーカ通話・終話

●ブッシュトーク電話帳一覧画面、ブッシュトークグループ一覧画面、グループメンバー一覧画面では(*****剤(**臓**臓) を押して「クローズ動作設定」を選択します。

お知らせ

- ◆本機能は、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは無効になります。音声電話中やブッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じても通話状態は変化しません。テレビ電話中にFOMA端末を閉じた場合は、相手には代替画像が送信され通話が継続します。
- ●テレビ電話中にFOMA端末を閉じたときは、「ミュート」に設定していると、相手には代替画像が送信されます。 「保留」に設定していると、「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止画が送信されます。
- ●「ミュート」「保留」に設定していると、FOMA端末を閉じたときに、プライベートウィンドウに「保留中です」と表示されます。
- ●「終話」に設定していても、FOMA端末を閉じたときに、マルチタスク中のiモードグループの機能やツールグループの機能は終了しません。
- ●「保留」に設定していても、キャッチホンをご契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合にFOMA端末を閉じたときは「ミュート」の動作となります。

<着信履歴>

(2 ,#) (4 ,#)

着信履歴を利用する

かかってきた相手の電話番号、着信日時を「着信履歴」に記憶します。「着信履歴」には、音声電話とテレビ電話とプッシュトークの着信を合わせて30件、64Kデータ通信とパケット通信を合わせて30件記憶します。

- ●通話中に音声電話/テレビ電話を相手が切り替えた場合、最初に着信した電話が「着信履歴」に記憶されます。
- ●30件を超えると古いデータは自動的に削除されます。ただし、電源を切っても着信履歴は削除されません。
- ●不在着信がない場合は、「不在着信」は表示されません。

҈⇒▶着信履歴▶全着信・不在着信

- ●未確認の不在着信がある場合は、未確認件数が表示されます。
- ●待受画面で○を押しても右の画面が表示されます。
- ●最新のデータが一番上に表示されます。
- ●ブッシュトークの着信履歴の場合は、⑥を押すとグループ内の着信履歴一覧画面が表示され、発信者には「★」マークが付きます。相手を選択して P を押すとブッシュトーク発信、相手を選択せずに P を押すとグループ発信します。
- ※不在着信履歴一覧画面の場合は、「不在着信履歴」と表示されます。

着信履歴を選択▶◎

●相手が発信者番号を通知してきたときは、相手の電話番号が表示されます。 また、発信者番号を通知してきた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、 アイコンが表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.119参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。

パケット通信の着信があったときは、発信元の接続先(APN)が表示されます。 相手の電話番号が通知されなかったときは、発信者番号非通知理由が表示されます。

- ●不在着信の場合は、着信日付・時刻の右に呼出時間が表示されます。
- ● ⑥ を押すと、表示している電話番号に音声電話をかけることができます。
 また、(II) を押すとテレビ電話発信、「P を押すとブッシュトーク発信します。
- ●電話帳に登録する場合は、図(登録)を押します。P.114手順2へ進みます。
- ※不在着信履歴詳細画面の場合は、「不在着信履歴」と表示されます。

- ●「呼出時間表示設定」で「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定している場合、呼出動作開始時間内の不在着信は着信履歴には表示されません。
- ◆待受画面で(証) を押して(○を押すと最新の着信履歴の電話番号に音声電話 (テレビ電話) をかけることができます。
- ●マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、着信履歴詳細画面で電話番号の下に付加番号の登録名と番号が表示されます。
- ●64Kデータ通信、パケット通信の着信履歴から電話帳に登録したり、新規メールやSMSを作成したりできません。
- ●ダイヤルインをご利用の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります。



<着信履歴詳細画面>

■リダイヤル・発信履歴・着信履歴のアイコン

№電話 / № 不在 ※	音声電話の発着信/不在着信
回電話/回不在※	テレビ電話の発着信/不在着信
門智/門在※	プッシュトークの発着信/不在着信
八字 / 八字 ※	プッシュトークのグループ発着信/ 不在着信
PA 25 / PA 7在 ※	サーバの電話帳を利用したプッシュ トークの発着信/不在着信
四伝言	伝言メモに用件を録音・録画
直 漆精	遠隔監視の着信

■電話 / ■電子 ※	国際電話の発着信/不在着信
■電話 / ■不在 ※	国際テレビ電話の発着信/不在着信
≊	64Kデータ通信の発信
№ 64K / № 不在 ※	64Kデータ通信の着信/不在着信
≥ ⊭	パケット通信の発信
学师录/ 学 不在※	パケット通信の着信/不在着信
接続力シ	外部機器が接続されていないときに 受けた64Kデータ通信・パケット 通信の着信

[※] 未確認の不在着信の場合は、緑色で表示されます。

着信履歴表示中の機能メニュー

着信履歴表示中▶ (図 (図) ▶ 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
発番号設定	発信者番号を通知するかしないかを設定します。(P.50参照)
プレフィックス	プレフィックスを付加します。(P.62参照)
国際電話発信	国際電話をかけます。(P.60参照)
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.349参照)
呼出時間表示	不在着信の呼出時間を表示します。「呼出時間表示設定」で「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定していても、呼出動作開始時間内の不在着信と呼出時間が表示されます。 ・着信履歴詳細画面・不在着信履歴の機能メニューからは操作できません。
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.229手順3へ進みます。
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.263手順3へ進みます。
受信アドレス一覧	受信アドレス一覧画面を表示します。(P.254参照)
1件削除	▶YES
選択削除	 削除したい着信履歴にチェック 図 (記す) > YES ● を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。(②) (認識) を押して「全選択/ 全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶◎▶YES
テレビ電話通信速度	テレビ電話の通信速度を設定します。(P.84参照)
テレビ電話画像選択	テレビ電話の画像を選択します。(P.93参照)
プッシュトーク電話帳登録	▶YES
プッシュトークグループ登 録	ブッシュトークグループに登録します。(P.57参照)

お知らせ

<プッシュトーク電話帳登録>

●電話帳に登録されていない相手の着信履歴からは登録できません。

<受話音量>

相手の声の音量を調節する

お買い上げ時

レベル4

待受画面 ▶ ◎ (1秒以上) ▶ ◎ で受話音量を調筋

レベル1 (最小) ~レベル6 (最大) の6段階で調節します。音量を上げるときは(る)または ▲ を、音量を下げるときは(②)または ▼ を押します。

- ●着信中は調節できません。通話中または待受中に調節してください。
- ●音声電話中は(○)を1秒以上または ▲ ▼、テレビ電話中やプッシュトーク中は(○)また は ▲ ▼ を押しても受話音量調節画面を表示できます。
- ●受話音量調節画面の表示後、2秒以内に(**)または ▲ ▼ を押して受話音量を調節してく ださい。



< 受話音量調節画面 >

お知らせ

- ●通話中に調節した音量は、通話が終わっても設定は保持されます。
- ●受話音量を調節すると、ハンズフリー通話やプッシュトークのスピーカ通話時の音量も調節されます。

<着信音量>

(5 kg) (0 kg)

着信音の音量を調節する

お買い上げ時

レベル4

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに鳴る着信音の大きさを調節します。

◇ 着信 着信 着信 着信の種類を選択 ●

- ▶◎で音量を調節▶◎
- ●着信音量を「消去」に設定中は、以下のアイコンが表示されます。
 - 5♪: 音声電話、プッシュトークまたはテレビ電話の着信音量を「消去」
 - 5 :メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの着信音量を「消去」
 - 😼 : 音声電話、プッシュトーク、テレビ電話・メール、チャットメール、メッセージR/F の着信音量を「消去」
- ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。



- ・着信中は着信音量を調節できません。
- ●メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音量を「消去」以外に設定していても、P.133「メール/メッセージ 鳴動」を「OFF」に設定している場合は「5√」が表示され、着信音は鳴りません。

<応答保留>

すぐに電話に出られないとき保留にする

着信中▶

「ピッピッピッ」という確認音が鳴り、応答保留の状態になります。

- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」が「消去」に設定されているときは確認音は鳴りません。
- ●相手には「保留音設定」の「応答保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は 「画像選択」の「応答保留選択」で設定した静止画が表示されます。



🤈 電話に出られるようになったら😂、🛈 または 🏽 で保留を解除する

- 「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、①ス゚つ~(9½)、(***)、(
- テレビ電話を保留していた場合、・テレビ電話を保留していた場合、・または●を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。●を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。

お知らせ

- 応答保留中でも、相手に通話料金はかかります。
- ・応答保留中に○ を押すと、 通話が切れます。
- 「オープン設定」を「着信応答」に設定し、閉じた状態で着信した場合は、「応答保留」はできません。

<通話中保留>

通話中に保留にする

1 通話中▶₼?

- ●相手には「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「通 話保留選択」で設定した静止画が表示されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定している場合は、通話中にFOMA端末を閉じても保留できます。

り 電話に出られるようになったら**⊆**ѕまたは**⊚で保留を解除する**

- (由.) を押しても保留を解除します。テレビ電話を保留していた場合、(重) または(全.8) を押して保留を解除すると、相手にカメラ画像が送信されます。(●) または(由... 9) を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定し、FOMA端末を閉じて保留にしていた場合、FOMA端末を開くか、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると電話に出ることができます。

平型スイッチ付イヤホンマイクを接続してテレビ電話に出る場合、相手には代替画像が送信されます。

- ●通話を保留している間も、通話料金はかかります。
- ●通話を保留している間に新しく着信があると、通話中保留は解除されます。

<保留音設定>

保留音を設定する

お買い上げ時

応答保留音:応答保留音1 通話中保留音:主よ人の望みの喜びよ

保留中に相手側に流れるガイダンスを設定します。

1 ②▶ **』** ▶ 通話▶保留音設定▶応答保留音・通話中保留音

らおかけ直しください。」と流れます。応答保留音にのみ設定できます。

と流れます。応答保留音にのみ設定できます。

主よ人の望みの喜びよ.....メロディが流れます。通話中保留音にのみ設定できます。

せん。

せん。

お知らせ

● (図)(デモ) を押すと保留音が再生されます。(より)のを押すとデモ再生が終了します。

<公共モード(ドライブモード)>

公共モード(ドライブモード)を利用する

お買い上げ時 解除

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館等)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

1 待受画面 **> ※※**(1秒以上)

公共モードが設定され、「← 」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。 のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

◆公共モードを解除するには、待受画面で(★****)を1秒以上押します。公共モードが解除され、「←」が消えます。

- ●「伝言メモ」をONに設定していても公共モードのガイダンスが優先され、「伝言メモ」は無効となりますのでご注意ください。
- ●公共モードの設定/解除ができるのは、待受中のみです。「

 圏外」表示が出ているときも、設定/解除はできます。
- ●公共モードを設定していても通常どおり電話をかけることができます。ただし、緊急通報110番/119番/118番に電話をかけた場合、公共モードは解除されます。
- ◆本機能は、データ通信中はご利用できません。
- ●公共モードとマナーモードを同時に設定しているときは、公共モードが優先されます。
- ●公共モード中に遠隔操作でロックをかけると、公共モードガイダンスは流れずに、遠隔ロックが設定された旨のメッセージが流れ、電話が切れます。(P.159参照)
- ●「番号通知お願いサービス」を「開始」に設定中に「非通知設定」の着信があると、番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モードガイダンスは流れません。)

■公共モード(ドライブモード)に設定すると

・電話がかかってきても着信音は鳴りません。画面には「不在着信あり」のアイコンが表示され、「着信履歴」に記憶されます。電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。ブッシュトーク着信の場合は、応答を行わずに、参加メンバーに対して、運転中であることが伝わります。

ただし、電源が入っていないときや画面に「圏外」表示が出ているときは、公共モードガイダンスは流れずに「圏外」表示が出ているときと同じガイダンスが流れます。

- ・メールやメッセージを受信しても着信音は鳴らず、着信/充電ランプも点滅しません。また、バイブレータを設定して いても振動しません。
- ・64Kデータ通信の着信音、アラーム音、充電確認音、 j アプリ実行中のメロディも鳴りません。
- · i チャネルのテロップは表示されません。

■公共モード(ドライブモード)に設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス※	相手に公共モードガイダンスを流し、留守番電話	留守番電話サービスセンターに接続せ
	サービスセンターに接続します。	ず、切断します。
転送でんわサービス**	相手に公共モードガイダンスを流し、転送先に転	相手に公共モードの映像ガイダンスは表
	送します。	示せず、転送先に転送します。
	相手に流すガイダンスは、転送でんわサービスの	転送先がテレビ電話に対応していない電
	ガイダンス有無設定に従います。「ガイダンスを	話機の場合は、切断します。
	流す」に設定したときは、公共モードガイダンス	
	を流します。「ガイダンスを流さない」に設定し	
	たときは、ガイダンスは流しません。	
キャッチホン	相手に公共モードガイダンスを流し、切断しま	相手に公共モードの映像ガイダンスを表
	す。	示し、切断します。
迷惑電話ストップサービス	拒否登録している電話番号からの着信の場合、相	拒否登録している電話番号からの着信の
	手に着信拒否ガイダンスを流し、切断します。	場合、相手に着信拒否の映像ガイダンス
		を表示し、切断します。
番号通知お願いサービス	相手が電話番号を通知していない場合は、相手に	相手が電話番号を通知していない場合
	番号通知お願いガイダンスを流し、切断します。	は、相手に番号通知お願いの映像ガイダ
	相手が電話番号を通知している場合は、相手に公	ンスを表示し、切断します。
	共モードガイダンスを流し、切断します。	相手が電話番号を通知している場合は、
		相手に公共モードの映像ガイダンスを表
		示し、切断します。

[※]呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、公共モードガイダンスは流れず、「留守 番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。このとき、電話がかかってきたことを「不在着信あり」の アイコン、「着信履歴」でお知らせできませんのでご注意ください。

<公共モード(電源OFF)>

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近等)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

「※25251」を入力▶⋐औ

公共モード(電源OFF)が設定されます。(待受画面上の変化はありません。)

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- ◆公共モード(電源OFF)を解除するには、「★25250」に発信します。
- ●公共モード(電源OFF)の設定状況を確認するには、「★25259」に発信します。

■公共モード(電源OFF)に設定すると

「*25250」に発信して公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。 プッシュトーク 着信の場合は、応答を行わずに、参加メンバーに対して、不参加であることが伝わります。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

■公共モード(電源OFF)に設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス	相手に公共モード(電源OFF)ガイダンスを流	留守番電話サービスセンターに接続せ
	し、留守番電話サービスセンターに接続します。	ず、切断します。
転送でんわサービス	相手に公共モード(電源OFF)ガイダンスを流	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガ
	し、転送先に転送します。	イダンスは表示せず、転送先に転送しま
	相手に流すガイダンスは、転送でんわサービスの	す 。
	ガイダンス有無設定に従います。「ガイダンスを	転送先がテレビ電話に対応していない電
	流す」に設定したときは、公共モード(電源	話機の場合は、切断します。
	OFF)ガイダンスを流します。「ガイダンスを流	
	さない」に設定したときは、ガイダンスは流しま	
	せん。	
迷惑電話ストップサービス	拒否登録している電話番号からの着信の場合、相	拒否登録している電話番号からの着信の
	手に着信拒否ガイダンスを流し、切断します。	場合、相手に着信拒否の映像ガイダンス
		を表示し、切断します。
番号通知お願いサービス	相手が電話番号を通知していない場合は、相手に	相手が電話番号を通知していない場合
	番号通知お願いガイダンスを流し、切断します。	は、相手に番号通知お願いの映像ガイダ
	相手が電話番号を通知している場合は、相手に公	ンスを表示し、切断します。
	共モード(電源OFF)ガイダンスを流し、切断し	相手が電話番号を通知している場合は、
	ます。	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガ
		イダンスを表示し、切断します。

かかってきた電話に出られなかったとき

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールがあったとき、伝言メモ、テレビ電話伝言メモ、留守番電話サービスの伝言メッセージが録音・録画されているときは、待受画面に「お知らせアイコン」が表示されます。アイコンを選択してその機能へ移ります。各アイコンについてはP.149参照。

4 待受画面▶◎

アイコンの説明が表示されます。

● (または ch の) を押すと元の状態に戻ります。



り ●を押す

●アイコンが複数あるときは○でアイコンを選択し、○を押します。



■FOMA端末を閉じているときは

プライベートウィンドウに表示されます。

▲ を押すと不在着信履歴が表示されます。(P.30参照)



お知らせ

- ●「お知らせアイコン」から確認画面を表示する操作の途中で電話をかけることはできません。このとき「アラーム通知設定」を「操作優先」に設定しているときは、アラーム通知もされません。
 - (※2)または(より)を押して待受画面に戻してから操作を行ってください。
- ●「新着メールあり」のアイコンがないときでも、iモードセンターにはFOMA端末で受信されていない新着メールがある場合があります。また、「留守番電話あり」のアイコンがないときでも、留守番電話サービスセンターに伝言メッセージがある場合があります。
- 「お知らせアイコン」はそれぞれの機能を実行すると削除されます。
- ●「呼出時間表示設定」の「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定しているときに呼出動作開始時間内の不在着信があった場合は、「不在着信あり」のアイコンは表示されません。
- ●「オープン新着表示」を「ON」にして、不在着信がある場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳細画面が表示されます。

<伝言メモ> ← 5.8 5.8

電話に出られないときに用件を録音・録画する

伝言メモを設定しておくと、留守番電話サービスをご契約されていなくても、電話に出られないとき に応答メッセージを再生し、相手の用件を録音・録画できます。

1件につき約20秒間で、音声電話は5件、テレビ電話は2件まで録音・録画できます。

伝言メモを設定する

お買い上げ時 伝言メモ: OFF 応答メッセージ: 標準(ON設定時) 呼出時間: 8秒(ON設定時)

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

🤈 応答メッセージを選択▶◎

プライベート「せっかく電話をもらったけど、いま出られません。ピーッという発信音のあとにメッセージを入れてね。」と流れ、「ピーッ」という音が鳴ります。

英語 [I can't take your call now. Please leave the message.] と流れ、「ピーッ」という音が

鳴ります。

おしゃべり1.....「おしゃべり機能」で録音したメッセージや音が流れます。録音されていないときは表示されま

せん。

おしゃべり2.....「おしゃべり機能」で録音したメッセージや音が流れます。録音されていないときは表示されません。

(図)(デモ)を押すと応答メッセージが再生されます。(より)を押すとデモ再生が終了します。

👤 呼出時間(秒)を入力

- 「000」~「120」の3桁を入力します。
- ●設定されている呼出時間を変更しない場合は、呼出時間を入力せずに(●)を押します。
- •遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に 設定してください。

11/15 (水) 10:00

 \vee

■伝言メモ設定中の表示

■○ ~ ■ : 音声電話の録音件数 □○ ~ □ : テレビ電話の録画件数

■伝言メモを「ON」に設定中に電話がかかってきたときは

呼出時間経過後、相手には応答メッセージが流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「伝言メモ 準備選択」で設定した静止画が表示されます。

その後、録音・録画が始まります。テレビ電話の場合は相手に「画像選択」の「伝言メモ選択」で 設定した静止画が表示されます。

録音・録画が終了すると、デスクトップに「不在着信あり」と「伝言メモあり」のアイコンが表示されます。(P.149参 昭)



■応答メッセージが流れているときや伝言メモの録音・録画中に電話に出るときは

(≦繋)または(○)を押します。

テレビ電話の場合、(■)または(

または(

ない)で自分のカメラ画像、(○)で代替画像が送信されます。

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) のスイッチを押しても電話に出ることができます。テレビ電話の場合、相手には 自分のカメラ画像が送信されます。

お知らせ

- ●「圏外」が表示されているとき、電源が入っていないときは動作しません。
- ●公共モード(ドライブモード)と伝言メモを同時に設定しているときは公共モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモは動作しません。
- ・応答メッセージの優先順位は、「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」→「伝言メモの設定」の順になります。
- ●応答メッセージを「おしゃべり1」「おしゃべり2」に設定しているときに、「おしゃべり1」「おしゃべり2」を消去した場合、応答メッセージは「標準」になります。
- ●「おしゃべり1」「おしゃべり2」を設定した場合、再生終了後に「ピーッ」という音は鳴りません。
- ●「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話サービス または転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの 呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。この場合でも、す でに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されているときは、留守番電話または転送でんわとなります。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した「呼出動作開始時間」が伝言メモの呼出時間より長いと、呼出動作を行わず伝言メモ に移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を「呼出動作開始時間」よりも 長く設定してください
- ●すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されているときは、伝言メモは動作しません。不要な伝言メモ を消去してください。
- ●伝言メモ録音・録画中は第三者から電話がかかってきても受けることができません。第三者には話中音が流れます。
- ●マナーモード設定中の動作を「オリジナルマナー」に設定しているときは、P.136の「伝言メモ」の設定に従って動作します。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

電話番号ごとに応答メッセージを設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号ごとに応答メッセージを設定します。

🕇 電話帳詳細画面 ▶ 🔯 (| ඎ) ▶ 電話帳便利機能 ▶ 応答メッセージ

P.76手順2の操作を行います。

「応答メッセージ」に「★」マークが付きます。

●電話番号の応答メッセージを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「電話帳便利機能」の「応答メッセージ」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますのでご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●設定した電話番号を変更すると、本機能は解除されますのでご注意ください。
- ●「電話帳便利機能」で電話帳のどの電話番号が設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

グループごとに応答メッセージを設定する

(2 ABC) (6 MNO)

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループでとに応答メッセージを設定します。 電話番号ごとに応答メッセージが設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

1 ♠ ▶ グループ設定 ▶ グループを選択 ▶ ☞ (**図**図) ▶ グループ便利機能 ▶ 応答メッセージ

P.76手順2の操作を行います。

「応答メッセージ」に「★」マークが付きます。

グループの応答メッセージを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
- ●「グループ便利機能」の「応答メッセージ」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますのでご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●複数のグループに同じ電話番号が登録されているときは、行検索の検索順で先に呼び出される電話番号のグループに設定されている応答メッセージが優先されます。
- ●シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグループや、シークレットデータのみが登録されている グループにも本機能を設定できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効になります。
- ●「電話帳便利機能」でどのグループが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

<クイック伝言メモ>

着信中の電話に出られないときに用件を録音・録画する

伝言メモが設定されていないときに電話がかかってきても、その着信に限り用件を録音・録画できます。

着信中▶無夢または 🔻

マナーモードも設定されます。

相手には応答メッセージが再生され、伝言メモの録音・録画が開始されます。

- ●すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合やブッシュトーク着信の場合は、伝言メモ は動作しません。
- ●「サイドボタン操作」を「閉じた時無効」に設定している場合、FOMA端末を閉じているときに ▼ を押しても伝言メモは動作しません。

<メモの再生/消去>

伝言メモ・音声メモを再生/消去する

☞ ▶ ▶ メモの再生/消去

▶伝言メモまたは音声メモを選択▶◎

「ピッ」という音が鳴って再生が始まります。

- ★エー

 いる項目に「★レマークが付きます。
- ●「受話音量」で設定した音量で再生されます。
- ●再生が終わると「ピピッ」という音が鳴り、再生中の表示が消えます。
- 申相手が電話番号を通知してきたときは、再生中に相手の電話番号が表示されます。また、 相手が電話帳に登録されていると名前も表示されます。
- ●録音時に「時計設定」が設定されていたときは、再生中に録音された日付・時刻が表示されます。
- ◆伝言メモの再生中、画面に相手の電話番号が表示されているときは(≦髪)を押して相手の電話番号に音声電話をか けることができます。また、(国)を押すとテレビ電話発信、🛭 を押すとプッシュトーク発信します。



<メモー覧画面>

■ ▼ を使って再生するには

待受画面で ▼ を押すと、一番新しい伝言メモが再生されます。伝言メモが録音されていない場合は、音声メモが再生さ れます。

■次のメモを再生するには

再生中に ▼ を押すごとに、次に新しい伝言メモ→…→一番古い伝言メモ→音声メモの順に再生されます。

■再生を途中で止めるには

()、() または () を押します。

メモー覧画面の機能メニュー

メモー覧画面 🔯 (機能) 🕨 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
再生	再生します。
1件消去	▶YES ●再生中に (
伝言メモ消去	伝言メモをすべて消去します。 ▶YES
全消去	伝言メモ、音声メモをすべて消去します。 ▶YES

お知らせ

●通話中は伝言メモ、音声メモを再生/消去できません。

<テレビ電話メモの再生/消去>

テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

(a) **プレビ電話メモの再生**/消去 ▶テレビ電話伝言メモまたは動画メモを選択▶○

- テレビ電話メモー覧画面では録画されている項目に「★|マークが付きます。
- i モーションの再生時と同じ音量で再生されます。
- ●録画時に「時計設定」が設定されていたときは、再生中に録画された日付・時刻が表示さ れます。



画面>

■ ▼ を使って再生するには

待受画面で 🛡 を1秒以上押すと、一番新しいテレビ電話伝言メモが再生されます。テレビ電話伝言メモが録画されてい ない場合は、一番新しい動画メモが再生されます。

■再生を途中で止めるには

()、() または (ch)) を押します。

テレビ電話メモ一覧画面の機能メニュー

テレビ電話メモ一覧画面 ▶ (図 (| () | () |) ▶ 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
再生	再生します。
1件消去	▶YES ●再生中に () () () を押しても、1件消去できます。
伝言メモ消去	テレビ電話伝言メモをすべて消去します。 ▶YES
動画メモ消去	動画メモをすべて消去します。 ▶YES
全消去	テレビ電話伝言メモ、動画メモをすべて消去します。 ▶YES

- ●通話中はテレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去できません。
- ●複数録画されているテレビ電話伝言メモ、動画メモを「1件消去」すると、消去した項目以降にあるテレビ電話伝言メ モ、動画メモの順番は繰り上がりますのでご注意ください。

テレビ電話のかけかた/受けかた

テレビ電話について	82
テレビ電話をかける	82
テレビ電話から音声電話へ切り替える	85
テレビ電話を受ける	85
キャラ電を利用する	87
テレビ電話に関する便利な機能	88
テレビ電話のハンズフリーについて設定する <テレビ電話ハンズフリー設定>	91
テレビ電話の画質を設定する<画像品質設定>	91
テレビ電話をかけたときに自動的にカメラをON/OFFする<発信時自画像送信>	91
テレビ電話の表示を変更する<)	92
テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する、<音声自動再発信>	93
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する. <テレビ電話切替機能通知>	93
外部機器と接続してテレビ電話を使用する	94
外出先から室内の様子などを確認する<遠隔監視設定>	94

テレビ電話について

ドコモのテレビ電話対応端末どうしでなら、お互いの映像を見ながら通話できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPPで標準化された、3G-324M」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

• 3GPP (3rd Generation Partnership Project):

第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。

G: ハンズフリー ON

123: DTMF送信モード

🖺 :キャラ電全体アクションモード

:計: : キャラ電パーツアクションモード

變): ナイトモード

•3G-324M:

第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

テレビ電話の通信速度について

64K:通信速度64kbpsで通信をします。 32K:通信速度32kbpsで通信をします。

■テレビ電話中の画面について

①…相手のカメラ画像 ②…自分のカメラ画像 ③…通話時間

④…状態表示

(駅 : 64K通信中 (駅 : 32K通信中

★ : 音声送信/受信中

(グレー):音声送信/受信失敗*1

☑ :映像送信/受信中

▼(グレー):映像送信/受信失敗*2

(計画) : カメラ画像送信中 (計画) : 代替画像送信中 (記回) : キャラ電通話中

※1 音声の送信に失敗すると、自分の音声が相手に流れません。

音声の受信に失敗すると、相手の音声が流れません。

※2 映像の送信に失敗すると、自分のカメラ画像が相手に表示されません。

映像の受信に失敗すると、相手のカメラ画像が表示されません。

音声、映像の送受信に失敗した場合、自動的には復旧しません。再度テレビ電話をおかけ直しください。

お知らせ


- ●設定により、代替画像に設定した画像を送信し、音声だけで通話できます。(P.89参照) その場合でも音声電話料金ではなくデジタル通信料がかかりますのでご注意ください。
- ●音声電話中、パケット通信によるデータの送受信中は、テレビ電話をかけることはできません。

テレビ電話をかける

相手の電話番号を入力する

ボイスダイヤル登録された電話帳を音声で呼び出してテレビ電話をかけることもできます。 (P.125参照)





り ■ ▶相手が出たら話す

- ●テレビ電話発信中は、画面の右上に「器」または「駅」が 点滅し、通話中は点灯します。
- ●●●●●○を押すと音声電話をかけます。
- ●お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●通話中に●通話中に●あー度●きかを押すと、ハンズフリーがOFFになります。●ちー度●きがあります。(P.64参照)



この画面からデジタル通 信料課金が始まります。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続すると、相手の声をイヤホンから聞けます。(P.339参照)
- 通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.68参照)
- ●テレビ電話中に (II) を押すと、相手には代替画像が表示されます。もう1度 (II) を押すと、自分のカメラ画像 に戻ります。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が送信できます。ただし、キャラ電通話中はDTMF送信モードに切り替えてください。(P.91参照)

Q お話が終わったら 🐷 で通話を終了する

切断中の画面のあとに通話時間が表示されます。

■テレビ電話がかからなかったときは

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかった理由が表示されます。(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります)

表示	理由
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号にかけた場合
お話中です	話し中やパケット通信中の場合
電波の届かない所にいるか、	相手が圏外にいる、または、電源を切っている場合
電源が切れています	
発信者番号をONにしてください	発信者番号が非通知の場合(Vライブやビジュアルネット等への発信時)
転送致しますのでお待ち下さい	転送中の場合
音声電話でおかけ直しください	相手が留守番電話サービスを設定しているか、転送先がテレビ電話非対応の
	場合
接続できませんでした	発信者番号通知設定を「通知する」に設定のうえ、おかけ直しください。
	・上記以外の場合にも表示されることがあります。

■自動再発信について

テレビ電話がつながらなかった場合は、自動的に32Kや音声電話に切り替えて再発信します。

	音声自動再発信「ON」	音声自動再発信「OFF」
64Kで発信してつながらなかった場合	32Kで再発信します。	32Kで再発信します。
32Kで発信してつながらなかった場合	音声電話で再発信します。	再発信しません。

- ●32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHS等の機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリア等の通信環境であった場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。
 - ※32Kでテレビ電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。
- ●テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも圏外や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、音声自動再発信を「ON」にしているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけなおします。ただし、ISDN同期64KやPIAFSの接続先、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話等(2005年12月現在)、間違い電話をした場合などは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生する場合もございますので、ご注意ください。
- ●テレビ電話がいったん通信中になった場合、音声電話への発信動作は行いません。

お知らせ

- ●FOMA端末から110番・119番・118番へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。
- ●テレビ電話中はメールやメッセージR/Fを受信できません。メール、メッセージR/Fはiモードセンターに保管され、 テレビ電話終了後に「iモード問い合わせ」で受信できます。ただし、SMSは、テレビ電話中でも受信できます。
- ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ電話を利用できます。(P.59参照)

電話番号入力中の機能メニュー

電話番号入力中▶⑩(ඎ) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容	
発番号設定	発信者番号を通知するかしないかを設定します。(P.50参照)	
プレフィックス	プレフィックスを付加します。(P.62参照)	
国際電話発信	国際電話をかけます。(P.60参照)	
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.349参照)	
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)	
i モードメール作成	電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.229手順3へ進みます。	
テレビ電話通信速度		
テレビ電話画像選択	テレビ電話の画像を選択します。(P.93参照)	

お知らせ

<テレビ電話通信速度>

- ●テレビ電話通信速度の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」の順になります。
- ●設定が変更されるのは1回の通話(発信)のみです。リダイヤル・発信履歴にもテレビ電話通信速度は記憶されません。
- ●テレビ電話通信速度を設定したあとに音声電話をかけると、設定は無効になります。

電話番号ごとにテレビ電話通信速度を設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号ごとに通信速度を設定します。

電話帳詳細画面 ► (| (|) | ・電話帳便利機能 ► テレビ電話通信速度 ► 64K・32K

「テレビ電話通信速度」に「★」マークが付きます。

●電話番号のテレビ電話通信速度を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●設定した電話帳の電話番号を変更すると、本機能は解除されますのでご注意ください。
- 「電話帳便利機能」で電話帳のどの電話番号が設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

グループごとにテレビ電話通信速度を設定する

(x21-) (2 ABC) (6 MNO)

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとにテレビ電話通信速度を設定します。 電話番号ごとにテレビ電話通信速度が設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

「テレビ電話通信速度」に「★」マークが付きます。

グループのテレビ電話通信速度を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
- ●複数のグループに同じ電話番号が登録されているときは、行検索の検索順で先に呼び出される電話番号のグループに設定されているテレビ電話通信速度が優先されます。
- ●「雷話帳便利機能」でどのグループが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

テレビ電話から音声電話へ切り替える

発信者がテレビ電話中に音声電話に切り替えることができます。

相手側が切り替え可能な端末の場合、機能メニューの「音声電話切替」を選択してテレビ電話から音声電話への切り替えができます。(音声電話/テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。)

テレビ電話中▶ጭ(機能) ▶音声電話切替▶YES

- ●確認画面で「NO」を選択すると、切り替えを中止し、テレビ電話に戻ります。
- 切り替え中は「切替中」の画面が表示され、切り替え中である旨の音声ガイダンスが流れます。



お知らせ

- ●音声電話/テレビ電話の切り替えは繰り返し行えます。
- ●切り替えには5秒程度の時間がかかります。なお、電波状況により、切り替えに時間がかかる場合があります。
- ●相手側の利用状況や電波状況によってはテレビ電話から音声電話に切り替えることができず、接続が切れてしまう場合があります。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・通話料金としてカウントされます。「切替中」が表示されている間は料金は課金されません。
- ●相手がテレビ電話切替機能通知を開始に設定していない場合は、テレビ電話と音声電話の切り替えはできません。テレビ電話切替機能通知についてはP.93参照。
- ●テレビ電話から音声電話に切り替えた場合、ハンズフリーはOFFになります。
- ●切り替え中は通話品質アラーム、再接続機能のアラームは鳴りません。
- ●音声電話からテレビ電話への切り替えについてはP.55参照。

テレビ電話を受ける

テレビ電話に応答するとディスプレイには相手の画像と自分の画像が表示されます。自分のカメラ画像を相手に表示しないでテレビ電話を受けることもできます。(代替画像応答)

テレビ電話がかかってくると「テレビ電話着信中」と表示され、 着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅する

- ●着信/充電ランブの点滅パターンは、「着信イルミネーション」で設定できます。「着信イルミネーション選択」を「色1~12」「グラデーション」に設定している場合は、コマンドナビゲーションボタン周辺部も点滅します。
- ●着信時に振動させるには、「バイブレータ」の「テレビ電話」を「OFF」以外に設定します。
- ●マナーモード、スーパーサイレントに設定すると、着信音は鳴りません。 (P.134、P.135参照)
- ●着信中はプライベートウィンドウに情報が表示されます。
- ■国際テレビ電話がかかってきたときは、電話番号の右上に「┗⑥●」が表示されます。





り 団 または これでテレビ電話に出る

自分のカメラ画像が相手に送信されます。 を押してテレビ電話に出ると、相手には代替画像が送信されます。

- ●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定してお くと、ボタンを押して着信音だけを止めることができます。
- 「エニーキーアンサー」は無効になります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) のスイッチを押して テレビ電話に出た場合は、相手には自分のカメラ画像が表示

され、「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、相手の声がイヤホンから流れます。(P.339参照)

- ●オート着信でテレビ電話に出た場合は、相手には代替画像が送信されます。(P.339参照)
- ●お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。

Till # _ 10:00

器。 10:00

- ●通話中に
- 诵話中に(国)を押すと、相手に送信する画像を自分のカメラ画像と代替画像とで切り替えることができます。
- 通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.68参照)

■ワンプッシュ応答

FOMA端末を閉じているときにテレビ電話の着信があった場合は、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を聞くだけでテレビ電話に出ることができます。

- ●相手には「画像選択」の「代替画像選択」で設定した画像が送信されます。
- ●あらかじめ「オープン設定」の「テレビ電話」を「着信応答」に設定しておく必要があります。
- ワンプッシュオープンボタンを使わずに手で開いても応答できます。

🤦 お話が終わったら 🐷 で通話を終了する

切断中の画面のあとに通話時間が表示されます。

お知らせ

- ●通話中、相手の設定により相手の映像が送信されてこないときは、代替画像が表示されます。
- ●留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに、テレビ電話を着信すると留守番呼出時間経過後に切断します。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機(P.82参照)に 設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。また、 テレビ電話をかけた側には転送中のガイダンスは流れません。(相手のFOMA端末によっては、転送する旨のメッセージが画面に表示されます。)
- ●「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、相手に着信拒否の映像 ガイダンスを表示し、切断します。
- ●テレビ電話中はメールやメッセージR/Fを受信できません。メール、メッセージR/Fはiモードセンターに保管され、 テレビ電話終了後に「iモード問い合わせ」で受信できます。ただし、SMSは、テレビ電話中でも受信できます。

テレビ電話着信中の機能メニュー

↑ テレビ電話着信中▶ጬ(<mark>腦證</mark>) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
着信拒否	電話を受けないで着信をそのまま切ります。 ●「オーブン設定」の「テレビ電話」を「着信応答」に設定し、閉じた状態で着信した場合 は、「着信拒否」はできません。
転送でんわ	転送先に転送します。(P.345参照)

テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

テレビ電話切替機能通知を開始に設定しておくと、電話をかけてきた相手がテレビ電話から音声電話 に切り替えることができます。

1 テレビ電話中▶相手が音声電話切替を行う

- 切り替え中は、切り替え中である旨のメッセージが表示され、音声ガイダンスが流れます。
- ・ 着信側から切り替えることはできません。

キャラ雷を利用する

自分のカメラ画像のかわりにキャラ電を相手に送信します。

●キャラ電についてはP.303参照。

通話ごとに設定する

キャラ雷を相手に送信する画像に設定してテレビ電話をかけます。

🕇 キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面▶छ(ເ∰記) ▶キャラ電発信

相手の電話番号を入力し、(国)または()を押してテレビ電話をかけます。

●キャラ電操作のボタン割当についてはP.303参照。

お知らせ

- ●相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」→「電話帳に登録したキャラ雷」→「画像選択」の順になります。
- ●設定が変更されるのは1回の通話(発信)のみです。「発信時自画像送信」や「画像選択」の設定は変更されません。また、リダイヤル・発信履歴にも記憶されません。
- 「キャラ電発信」の操作をしたあとに音声電話をかけると、設定は無効になります。

電話番号ごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号ごとに、キャラ電をテレビ電話中の代替画像に設定します。

電話帳詳細画面▶☞(||機制) ▶電話帳便利機能▶キャラ電設定▶キャラ電を選択

「キャラ電設定」に「★」マークが付きます。

●電話番号のキャラ電設定を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●設定した電話帳の電話番号を変更すると、本機能は解除されますのでご注意ください。
- ●「電話帳便利機能」で電話帳のどの電話番号が設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

グループごとに設定する

(2 ABC) (6 MANO)

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループでとに、キャラ電をテレビ電話中の代替画像に設定します。電話番号でとにキャラ電が設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

「キャラ電設定」に「★」マークが付きます。

グループのキャラ電設定を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
- ●複数のグループに同じ電話番号が登録されているときは、行検索の検索順で先に呼び出される電話番号のグループに設定されているキャラ電が優先されます。
- ●「電話帳便利機能」でどのグループが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

代替画像設定

お買い上げ時

ブンブン (Dimo)

キャラ電を「画像選択」の「代替画像選択」に設定します。

キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面・キャラ電撮影画面**▶** (機能) ト代替画像設定

キャラ電設定

キャラ電通話の設定をします。通話中のテレビ電話にのみ有効です。

1 キャラ電通話中▶ጬ([腦腳) ▶キャラ電設定▶以下の操作を行う

項目	内容
キャラ電切替	▶キャラ電を選択▶◎
アクション一覧	操作できるアクションの一覧を表示します。 ● (★************************************
アクション切替 テレビ電話起動時 全体アクションモード	アクションモードを全体アクションモード (器) またはパーツアクションモード (量) に切り替えます。 ●図を押しても切り替えることができます。
内蔵代替画切替	相手に送信する代替画像を「画像選択」の「自作」の静止画に切り替えます。

テレビ電話に関する便利な機能

カメラを切り替える

テレビ電話起動時 インカメラ

相手に送信するカメラ画像をインカメラの画像からアウトカメラの画像に切り替えます。

1 テレビ電話中▶四(💵)

- もう1度(図)(■N) を押すと元に戻ります。
- ●ここでの設定は、通話中のテレビ電話にのみ有効です。







接写する

テレビ電話中に接写します。(P.183参照)

代替画像を送信する

相手に送信する画像を、自分のカメラ画像から代替画像に設定した静止画またはキャラ電に切り替えます。

1 テレビ電話中▶ 🔟

カメラがOFFになり、相手には代替画像が送信されます。 静止画による代替画像送信中は「型」、代替画像にキャラ電を 設定している場合(キャラ電通話中)は「型」が表示されま

- ●もう1度 (重) を押すと、代替画像から自分のカメラ画像に切り替わります。
- ●代替画像に「キャラ電」を設定しておくと、相手にはキャラ 電が送信されます。キャラ電通話中はボタン操作によりキャラ電にアクションを付けることができます。キャラ 電によっては、音声にあわせて口などが自動で動くものもあります。(P.303参照)





© BVI

■送信する代替画像について

代替画像は以下の4つの機能で設定できます。

- ・「電話帳便利機能」で設定したキャラ電(電話番号ごとの設定)
- ・「グループ便利機能」で設定したキャラ電 (グループごとの設定)
- ・電話帳に登録したキャラ電
- ・「画像選択」の「代替画像選択」で設定した静止画またはキャラ電

この他に、通話ごとにもキャラ電を設定できます。(P.87参照)

相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」→「電話帳に登録したキャラ電」→「画像選択」の順になります。

テレビ電話がかかってきた場合、相手が発信者番号を通知してこないときは「電話番号ごとの設定」、「グループごとの設定」、「電話帳に登録したキャラ電」は無効になりますのでで注意ください。

■代替画像でテレビ電話に出るには

テレビ電話着信中に(●)を押してテレビ電話に出ます。

●自分のカメラ画像に切り替えるには (重) を押します。

お知らせ

●代替画像を送信して通話しているときもデジタル通信料がかかります。

画像の表示位置を切り替える

相手の画像と自分の画像の表示位置を切り替えます。

1 テレビ電話中▶◎

●●を押すと以下のように表示が切り替わります。



 (\bigcirc)

ズームする

テレビ電話起動時

広角

相手に送信するカメラ画像のズームを調節します。テレビ電話中のインカメラの最大倍率は約2.0 倍、アウトカメラの最大倍率は約2.7倍です。

テレビ電話中▶○でズーム倍率を調節

- (広角)、((望遠)を押すごとにズーム倍率が変わります。
- (広角)、(望遠)を押し続けると、ズーム倍率が連続的に変化し ます。





広角 (Wide) の 場合

望遠 (Tele) の 場合

お知らせ

- ●テレビ電話を終了した場合は、ズームの設定は元に戻ります。
- ●テレビ電話中にカメラを切り替えた場合(P.88参照)は、インカメラ、アウトカメラのそれぞれのズーム倍率は保持 されます。
- ●相手に送信する画像を代替画像に切り替えたあと、カメラ画像に戻してもズーム倍率は保持されます。

テレビ電話中の機能メニュー

テレビ電話中> (機能) > 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
音声電話切替	通話中のテレビ電話を音声電話に切り替えます。(P.85参照)
テレビ電話設定 (画像品質設定)	画質を設定します。(P.91参照)
テレビ電話設定 (明るさ調節) お買い上げ時 0	相手に送るカメラ画像の明るさを-3 (暗い) ~+3 (明るい) で調節します。 ▶明るさ調節▶明るさを選択▶◎
テレビ電話設定 (ホワイトバランス) お買い上げ時 オート	相手に送るカメラ画像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。 ▶ホワイトバランス 晴天屋外晴天下で通話するとき 曇天曇天や日陰で通話するとき オートホワイトバランスを自動で調整します。 電球電球照明下で通話するとき 相手に送るカメラ画像の色調を切り替えます。 ▶色調切替▶色調を選択▶◎
テレビ電話起動時通常	露光を長くして、暗いところでも相手に送る画像が鮮明になるように設定します。 ▶ナイトモード▶ON・OFF
(ナイトモード) テレビ電話起動時 OFF	
キャラ電設定	キャラ電通話の設定をします。(P.88参照)

機能メニュー	内容
照明設定 お買い上げ時 常時点灯	画面の照明を常時点灯させるか、操作後約15秒間点灯させるかを設定します。 ▶常時点灯・15秒点灯
フォトライト テレビ電話起動時 OFF	アウトカメラの画像を相手に送信しているときにフォトライトを点灯します。 ▶ON・OFF
通話中時間表示	テレビ電話中に通話時間を表示するかどうかを設定します。(P.335参照)
アウトカメラ・インカメラ	カメラを切り替えます。(P.88参照)
DTMF送信·DTMF解除	キャラ電通話中にダイヤルデータを入力してDTMF(ブッシュ信号)を送ることができるDTMF送信モードに切り替えます。キャラ電通話中のみ設定できます。 • 現在DTMF送信モードでない場合は「DTMF送信」、DTMF送信モードの場合は「DTMF解除」と表示されます。 • キャラ電通話中以外は操作できません。 • DTMF送信モード中は、全体アクションモード・パーツアクションモードでのキャラ電操作はできません。 • 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
自局番号表示	自分の電話番号を表示します。

<テレビ電話ハンズフリー設定>

テレビ電話のハンズフリーについて設定する

お買い上げ時 ON

テレビ電話の通話を開始したときに、自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設定します。

●ハンズフリー設定中の動作、通話中のハンズフリー切替についてはP.64参照。

<画像品質設定>

テレビ電話の画質を設定する

お買い上げ時 標準

ディスプレイに表示される相手の画像と相手に送信する自分の画像の画質を設定します。

- ▶ ♪ テレビ電話 ▶ 画像品質設定 ▶ 画像品質を選択 ▶ ⑨
 - ●テレビ電話中は(配)(**図題**) を押して「テレビ電話設定」を選択し、「画像品質設定」を選択します。その場合、設定は通話中のテレビ電話にのみ有効です。

お知らせ

「動き優先」は画像に動きがある場合に有効です。動きが少ない場合は「画質優先」に設定すると画質が向上します。→テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、画像がモザイク表示になるときがあります。

<発信時自画像送信>

テレビ電話をかけたときに自動的にカメラをON/OFFする

お買い上げ時 ON

→ トテレビ電話 > 発信時自画像送信 > ON・OFF

●「OFF」を選択した場合は、代替画像が送信されます。

<画像選択>

テレビ電話の表示を変更する

お買い上げ時

応答保留選択:内蔵 通話保留選択:内蔵 代替画像選択:キャラ電(ブンブン(Dimo))

伝言メモ選択: 内蔵 伝言メモ準備選択: 内蔵 動画メモ選択: 内蔵

カメラ画像の代わりに相手に送信する画像を設定します。

☞▶ よーテレビ電話▶画像選択

応答保留選択 応答保留中の画像を設定します。

代替画像選択カメラOFF時の代替画像(静止画またはキャラ雷)を設定します。

伝言メモ選択伝言メモ録画中の画像を設定します。

伝言メモ準備選択...伝言メモ応答メッセージ再生中の画像を設定します。

動画メモ選択動画メモ緑画中の画像を設定します

画像を選択し

内蔵 FOMA端末にあらかじめ保存されている静止画を相手に送信します。

自作...... 状態に応じたメッセージと「ピクチャ貼付」で登録した静止画を合成したも

のを相手に送信します。

キャラ電....「代替画像設定」で選択したキャラ電を相手に送信します。(P.88参照) (手順]で「代替画像選択」を選択した場合のみ表示されます。)

● (四)(デモ) を押すとデモ再生され、静止画またはキャラ電を確認できます。



<画像選択画面>

お知らせ

- ●代替画像、通話保留、応答保留、伝言メモ、動画メモに設定した静止画は自分のFOMA端末と相手の電話機の双方に表 示されます。ただし、応答保留時の保留音、伝言メモの応答メッセージは相手側にのみ送信されます。
- ●「自作」で選択した静止画を削除しても、相手にはその静止画が表示されます。変更する場合は「設定内容変更」や 「ピクチャ貼付」で設定してください。

画像選択画面の機能メニュー

画像選択画面 > (機能) > 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
設定内容変更	「自作」に設定した静止画またはキャラ電を変更します。
	「自作」を選択していた場合 フォルダを選択▶● 静止画を選択▶● ②(●) を押すとデモ再生され、静止画を確認できます。
	「キャラ電」を選択レていた場合 ▶キャラ電を選択▶ ● (図) (● () を押すとデモ再生され、キャラ電を確認できます。

お知らせ

<設定内容変更>

- 「内蔵」を選択中は操作できません。
- 設定可能な静止画についてはP.288参照。

通話ごとに設定する

テレビ電話をかけるときに相手に送信する画像を設定します。

- 電話番号を入力 または、電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示
- 🥠 🔯(概韻) ▶テレビ電話画像選択▶自画像・キャラ電
 - ●「自画像」を選択した場合は、設定が終了します。
 - ●通話ごとの設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。設定が終了します。
- **へ** キャラ電を選択▶◎

お知らせ

- ●相手に送信する画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「発信時自画像送信」の順になります。
- ●設定が変更されるのは1回の通話(発信)のみです。「発信時自画像送信」や「画像選択」の設定は変更されません。また、リダイヤル・発信履歴にも設定は記憶されません。
- ●「テレビ電話画像選択」を設定したあとに音声電話をかけると、設定は無効になります。

<音声自動再発信>

テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する

お買い上げ時 OF

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

● プレビ電話 B 音声自動再発信 DN・OFF

お知らせ

- ●音声電話の発信動作に切り替わった場合、音声電話料金になります。
- ●テレビ電話がいったん通信中になった場合、音声電話への発信動作は行いません。
- ●テレビ電話をかけた相手が「使われていない電話番号」、「話し中」、「電波の届かないところにいる」、「電源を切っている」、「非通知拒否」または「公共モード(ドライブモード)」に設定中などのためにテレビ電話がつながらなかった場合は、音声自動再発信は行いません。
- ●音声自動再発信を行った場合、発信履歴に記憶されるのは最後の1件のみです。

<テレビ電話切替機能通知>

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを相手に通知する機能です。 ご契約時は「開始」に設定されています。テレビ電話切替機能通知を開始に設定しておくと、電話を かけてきた相手がテレビ電話と音声電話を切り替えることができます。

サービスエリア外や電波の届いていない場所、または通話中はテレビ電話切替機能通知の操作はできません。

項目	内容
切替機能通知開始	▶YES▶0K
切替機能通知停止	▶YES▶0K
切替機能通知設定確認	テレビ電話切替機能の設定を確認します。 ●確認が終われば ●を押します。

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があります。

- ●FOMA端末が外部機器と接続されていないときは、本機能を利用できません。
- ●テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- ◆本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」をご利用いただけます。 ドコモテレビ電話ソフトホームページからダウンロードしてご利用ください。 (パソコンでのご利用環境等詳細についてはサポートホームページでご確認ください。)

http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/



お知らせ

- ●音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- ●キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

<遠隔監視設定>

外出先から室内の様子などを確認する

3G-324Mに準拠したテレビ電話機能を持つ電話機から電話をかけて、遠隔監視ができます。「遠隔 監視設定」を「ON」に設定中に、「遠隔監視設定」の「対局番号登録」で登録した電話番号からテ レビ電話がかかってきた場合、自動的に遠隔監視を受けます。

(FOMA端末は開いた状態で設置してください。)

項目	内容
対局番号登録	遠隔監視を受ける電話番号をあらかじめ登録します。5件まで登録できます。
お買い上げ時	▶ <未登録>> 電話番号を入力> (®)
未登録	●変更する場合は、登録済みの対局番号を選択します。
	●数字、#、★、+で26桁まで入力できます。入力した電話番号が相手の発信者番号と一
	致しないときは、遠隔監視を受けることはできません。

項目	内容
応答時間設定	テレビ電話がかかってから遠隔監視を開始するまでの時間を設定します。
お買い上げ時	▶応答時間(秒)を入力
5秒(ON設定時)	●「003」~「120」の3桁を入力します。
	●設定されている応答時間を変更しない場合は、応答時間を入力せずに(⑥を押します。●遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。
設定	対局番号に登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合に、遠隔監視を開始する
お買い上げ時	かどうかを設定します。
OFF	ON「対局番号登録」で登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたら、応答時間経過
	後、遠隔監視として自動応答します。(対局番号が未登録の場合は設定できません。)
	OFF「対局番号登録」で登録した電話番号からテレビ電話がかかってきても、通常のテ
	レビ電話の着信動作をします。
	●「ON」に設定中は「▲」が表示されます。
	●マナーモード中は「ON」に設定できません。マナーモード中は遠隔監視が無効になる旨のメッセージが表示されます。

対局番号一覧画面の機能メニュー

1 対局番号一覧画面▶ጭ(機鍋)▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容	
宛先参照入力	電話帳、発信履歴、着信履歴から電話番号を呼び出して入力します。(P.230参照)	
1件削除	▶YES	
全削除	▶YES	

お知らせ

- <1件削除><全削除>

遠隔監視を受ける

登録した電話番号からテレビ電話がかかってくる

- ・遠隔監視専用の着信音が鳴ります。(着信音は変更できません。)
 着信音量は「着信音量」の「テレビ電話」で設定したレベルで鳴りますが、「ステップ」または「レベル1」以下に設定している場合は「レベル2」で鳴ります。
- ・遠隔監視の着信時には、着信イルミネーションの設定によらず点滅色は「グラデーション」、点滅パターンは「固定パターン」となります。
- ・遠隔監視の着信時は「オープン設定」は無効になります。
- 遠隔監視設定中でも、自動応答する前に (正) または (全) を押すとテレビ電話が始まり、 自分のカメラ画像を相手に送信します。(●) を押すと、代替画像を相手に送信してテレビ電話を開始します。
- ・遠隔監視の着信時に■を押すと通信が切断され、遠隔監視は行われません。
- ●遠隔監視を行う(発信)場合は、発信者番号を通知してテレビ電話をかけてください。
- ●発信者番号が通知されない場合は、遠隔監視着信にならず、テレビ電話着信となります。

2 遠隔監視設定で設定した応答時間経過後、自動的に応答し遠隔 監視が始まる

「発信時自画像送信」の設定に関係なくカメラ設定が「ON」になり、自分のカメラ画像と音声を送信します。(代替画像に切り替えることはできません。)

- ●ディスプレイに相手の画像が表示され、相手の音声がスピーカから流れます。
- ●音声のみの遠隔監視はできません。
- ・遠隔監視中は、(※※室)を押して遠隔監視を終了する操作以外はできません。





🙎 遠隔監視を終了する

テレビ電話発信側、または受信側のどちらかが(<200mm)を押すと、遠隔監視を終了します。

お知らせ

- ●マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、遠隔監視は受けられません。ただし、オールロック中は遠隔監視を受けます。
- •遠隔監視設定を「ON」に設定しているときに対局番号からのテレビ電話着信があった場合は、「呼出時間表示設定」、「オート着信」、「伝言メモ」が設定中でも、その呼出時間に関わらず、遠隔監視設定の呼出時間後に遠隔監視を開始します。
- ●遠隔監視設定を「ON」に設定しているときに対局番号からのテレビ電話着信があった場合は、遠隔監視の着信履歴が 残ります。遠隔監視が実行されなかった場合、テレビ電話の不在着信として着信履歴に残ります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)接続中に遠隔監視の着信があった場合、「イヤホン切替」を「イヤホン」に設定していてもイヤホンとスピーカの両方から着信音が鳴ります。また、自動応答する前に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すとテレビ電話が始まり、自分のカメラ画像を相手に送信します。
- ●FOMA端末を設置する場合、開いた状態で設置してください。FOMA端末を閉じているときに遠隔監視の着信があった場合、着信は拒否され、遠隔監視を受けることはできません。
- •遠隔監視中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。ただし、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは「クローズ動作設定」は無効になり、FOMA端末を閉じると相手には代替画像が送信されます。
- ・遠隔監視中にカメラを切り替えることはできません。
- ・遠隔監視の着信に対しては応答保留できません。
- ●遠隔監視中はプライベートウィンドウに「REMOTE MONITORING」と表示されます。
- ●転送でんわサービスと遠隔監視を同時に設定する場合、遠隔監視を優先させるには、遠隔監視の応答時間を転送でんわ サービスの呼出時間よりも短く設定してください。
- ●転送でんわサービスを利用して遠隔監視を行う場合は、発信元の電話番号を対局番号に登録し、転送先を3G-324Mに 準拠したテレビ電話に設定してください。
- お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

プッシュトーク

プッシュトークとは	98
プッシュトーク発信する	99
プッシュトーク着信する	100
プッシュトーク電話帳を登録する<プッシュトーク電話帳登録>	102
プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する	103
プッシュトーク電話帳を削除する<プッシュトーク電話帳削除>	104
プッシュトーク電話帳を使いこなす	105
プッシュトークの発着信について設定する	107


プッシュトークとは

プッシュトークボタンを押してプッシュトーク用電話帳を呼び出し、相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。

ボタンを押し、発言する度にブッシュトーク通信料が課金されます。ボタンを押し続けている間だけ 発言することができ、発言者以外のメンバーはその間は聞くだけになります。また、画面では誰が発 言しているかなどメンバーの状態が確認できます。

グループ内での連絡や短い用件を伝えるときなどで便利にご利用いただけます。

●対応機種902iシリーズ、P702i



■プッシュトークプラス

ブッシュトークプラスとは、あらかじめ登録されたネットワーク上の電話帳を利用し、自分も含め最大20人まで通信できるサービスです。さらに、メンバーの状態を確認できるなど、プッシュトークをより便利にご利用いただけます。プッシュトークプラスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。

● ブッシュトークプラスの操作方法等の詳細についてはお申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。

プッシュトーク発信する

🚺 相手の電話番号を入力する> 🕑

発信中は、ブッシュトーク発信開始の確認音が数秒流れ、そのあとに音声(テレビ)電話と同じ呼び出し音が鳴ります。

- プッシュトーク発信中は、画面の上部に「₽」が点滅し、通信中は点灯します。
- プッシュトーク電話帳を利用すると、複数の相手にグループ発信できます。(P.102、P.103参照)
- ●電話番号入力中の機能メニューについてはP.55参照。



🤈 相手が応答したら 🗹 を押しながら話す

相手が応答すると確認音が鳴ります。

- ●発言権を取得すると発言権取得音が鳴ります。ブッシュトーク通信中は [v] を押して発言権を取得している間のみ相手側に音声が流れます。 [v] を放すと発言権が開放され、確認音が鳴ります。
- ●他のメンバーが発言権を取得しているときは、 P を押しても発言権を取得できず、エラー音が鳴ります。
- ●通信中に(≦窓)を押すと、ハンズフリーに切り替えることができます。(P.64参照)
- ●通信中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.68参照)

👤 お話が終わったら 🐷 で通信を終了する

相手には通信終了の確認音が鳴ります。

●発信者の通信が切れた場合、プッシュトーク通信は終了します。

- ▼ を押して発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が課金されます。
- プッシュトークでは緊急通報110番/119番/118番はご利用になれません。
- ●1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に達する前に発言権開放予告音が鳴り、その発言権は開放されます。また、一定時間発言権の取得者がいない場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。
- 音声電話中、テレビ電話中、データ通信中は発信できません。また、 i モード通信中に発信した場合、 i モード通信が 切断され、 i アブリ起動中に発信した場合、 i アブリが中断されます。
- ●番号を通知して発信した場合、すべての着信したメンバーに電話番号が通知されます。電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分ご注意ください。
- ●発言権を取得しているときに電池切れアラームや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラームが鳴った場合、発言権は開放されます。また、アラームが鳴っているときは、発言権を取得できません。



■グループ発着信について

プッシュトーク電話帳やリダイヤル・発信履歴・着信履歴などを利用して複数の相手と诵信できま す。

グループ発着信中はグループ名とグループ内のメンバーが表示され、〇を押して他のメンバーを 確認できます。相手の電話番号が通知されない状態で着信した場合は、「非通知」と表示されます。



■発着信中・通信中の画面

発着信中や通信中はメンバーの状態がアイコンで表示されます。

(下記))はの文字が事子されることもあります)

(下記以外の文子が表示とれることもあります。)		
アイコン	メンバーの状態	
り 呼出中 *	相手を呼び出し中です。	発言権を取得した回数
●参加	相手がプッシュトークに参加しています。	0/と四数
★不参加 *	応答がないか、相手がプッシュトークを終了しました。	
毎運転中※	相手が公共モード(ドライブモード)に設定しています。	
		•

発言権の状態 ドコモ太郎 0 % 711 090xxxxxxx

※グループ発着信中やグループ通信中のみ表示されます。

上部には発言権を取得しているメンバーの電話番号が表示され、発言権の状態が画面左上の丸いアイコンの色で表示され ます。電話帳にメンバーの名前、電話番号および画像が登録されている場合は、名前や画像が表示されます。 FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに発言権を取得しているメンバーの電話番号(名前)が表示さ

画面左上の 丸いアイコンの色	発言権の状態
青色	発信中
緑色	発言権を取得できる状態
緑色の点滅	発言権を取得している状態
黄色の点滅	他のメンバーが発言権を取得している状態
緑色と赤色の点滅	発言権を長時間取得しているため、数秒後に自動的に開放される状態(開放予告音が鳴ります。)

発言権を取得した回数は、「●」の個数と「●」部分に表示された数字の合計になります。(999回を超えると、0回 に戻ってカウントされます。)

■プッシュトーク通信に再参加する

プッシュトーク通信を終了したあとに、残っているメンバー間でプッシュトーク通信が継続している場合は、着信履歴か らプッシュトーク発信して、再度通信に参加できます。

プッシュトーク着信する

プッシュトーク着信すると「プッシュトーク着信中」と表示さ れ、着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅する

- グループ着信中は「プッシュトークグループ着信中」と表示されます。
- ●着信/充電ランプの点滅パターンは、「着信イルミネーション」で設定できます。「着信イ ルミネーション選択」を「色1~12」「グラデーション」に設定している場合は、コマン ドナビゲーションボタン周辺部も点滅します。
- 着信時に振動させるには、「バイブレータ」の「プッシュトーク」を「OFF」以外に設定し ます。
- ●マナーモード、スーパーサイレントに設定すると、着信音は鳴りません。 (P.134、P.135参照)
- ●着信中はプライベートウィンドウに情報が表示されます。





● 『NI』 』 10:00 ● 『ボタンで 発言できます

🥠 🕝 でプッシュトークに応答する▶ 🗹 を押しながら話す

- ●発言権を取得すると発言権取得音が鳴ります。ブッシュトーク通信中は P を押して発言権を取得している間のみ相手側に音声が流れます。P を放すと発言権が開放され、確認音が鳴ります。
- ●他のメンバーが発言権を取得しているときは、┏ を押しても発言権を取得できず、エラー音が鳴ります。
- 「オープン設定」「伝言メモ」は無効になります。
- ●通信中に(≦窓)を押すと、ハンズフリーに切り替えることができます。(P.64参照)
- ●通信中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.68参照)

■エニーキーアンサー

●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定しておくと、ボタンを押して着信音だけを止めることができます。

② お話が終わったら
 っ
 で通信を終了する

相手には通信終了の確認音が鳴ります。

●グルーブ着信した場合は、歴**電**を押してもブッシュトーク通信自体は継続し、各メンバーには自分が参加していないことを表すアイコンが表示され、確認音が鳴ります。ただし、すべてのメンバーが不参加になった場合や発信側がブッシュトーク通信を終了した場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。

お知らせ

- ▶ を押して発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が課金されます。
- 1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に達する前に発言権開放予告音が鳴り、その発言権は開放されます。また、一定時間発言権の取得者がいない場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。
- 「応答保留」「通話中保留」はできません。
- 音声電話中、テレビ電話中、ブッシュトーク通信中、データ通信中や「公共モード(ドライブモード)」に設定中は、ブッシュトーク着信があっても着信音は鳴らず、着信/充電ランブも点滅しません。音声電話中、ブッシュトーク通信中、「公共モード(ドライブモード)」設定中のブッシュトーク着信は、不在着信として着信履歴に残ります。グループ着信があったときは、「公共モード(ドライブモード)」に設定中の場合は相手に「運転中」と表示され、その他の場合は「不参加」と表示されます。
- プッシュトーク通信中に、テレビ電話着信、データ通信、プッシュトーク着信した場合、着信履歴を残し、ブッシュトーク通信が継続されます。
- ●ブッシュトーク通信を終了したあとに、残っているメンバー間でブッシュトーク通信が継続している場合は、着信履歴からブッシュトーク発信して、再度通信に参加できます。
- i モード通信中の動作についてはP.108参照。
- ●発信者が着信拒否対象のときは、着信を拒否します。着信拒否の設定については、音声電話・テレビ電話と共通の設定 になります。

プッシュトーク着信中の機能メニュー

プッシュトーク着信中▶᠙(ඎ) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
着信拒否	ブッシュトーク着信に応答せず切断します。 • [2008] を押しても着信拒否できます。

<プッシュトーク電話帳登録>

プッシュトーク電話帳を登録する

FOMA端末(本体)の電話帳から、名前(フリガナ)と電話番号1件をプッシュトーク電話帳に登録します。プッシュトーク電話帳は700件まで登録できます。

●同じ電話帳から異なる電話番号を登録すると、プッシュトーク電話帳に登録されていた元の電話番号が上書きされます。

□ ► □ ► プッシュトーク電話帳 ► < 新規作成 >► 以下の操作を行う

• 待受画面で \mathbf{r} を押してもプッシュトーク電話帳一覧画面が表示されます。



<プッシュトーク 電話帳一覧画面>

項目	内容
電話帳参照	すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳を呼び出してブッシュトーク電話帳に登録します。 ▶電話帳を呼び出す▶電話番号を表示▶◎▶YES
	●FOMAカードに登録されている電話帳はプッシュトーク電話帳に登録できません。
直接入力	FOMA端末(本体)の電話帳に登録してからプッシュトーク電話帳に登録します。 ▶本体
	新規登録 P.111手順2へ進みます。
	追加登録 P.114手順3へ進みます。
	●複数の電話番号が登録されている場合は、図(完了) を押したあとにブッシュトーク電話帳に登録する電話番号を選択し、◎を押します。すでにブッシュトーク電話帳に登録
	されている電話番号には「★」マークが付きます。同じ電話帳から異なる電話番号を登録 する場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
履歴参照	発信履歴、着信履歴を呼び出してプッシュトーク電話帳に登録します。FOMA端末(本体)
	の電話帳に登録されていない相手の発信履歴、着信履歴からは登録できません。
	▶発信履歴・着信履歴▶履歴を選択▶◎▶電話番号を選択▶◎▶YES

グループに登録する

プッシュトーク電話帳をグループに登録します。1グループにつき19人までのメンバーが登録でき、グループは10件まで作成できます。

1 プッシュトーク電話帳一覧画面 ▶ ([[]])

●ブッシュトークグループー覧画面で図(図(図)) を押すとブッシュトーク電話帳―覧画面が表示されます。



グループ一覧画面>

り グループを選択▶**◎▶<グループメンバー編集>**



<グループメンバー 一覧画面>

全 登録したいメンバーにチェック▶◎(房71)

●(●)を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。



グループメンバー選択画面の機能メニュー



<グループメンバー 選択画面>

機能メニュー	内容
登録メンバー参照	チェックを付けたメンバーのみを表示します。 ●
検索	フリガナ検索P.116参照 グループ検索P.117参照
	▶メンバーを選択▶(◎)メンバーが選択されたグループメンバー選択画面が表示されます。

プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する

プッシュトーク電話帳やプッシュトークグループを利用して4人までの相手にグループ発信できます。

- 1 ②▶ ♣ ▶プッシュトーク電話帳
 - ●待受画面で 🗗 を押してもプッシュトーク電話帳一覧画面が表示されます。



<プッシュトーク 電話帳一覧画面>

- **り** 発信したいメンバーにチェック
 - ● を押すごとに「 □ 」と「 ☑ 」が切り替わります。
- ? 🕑 を押す
 - ●手順2で何もチェックしていない場合は、選択しているメンバーに発信します。

プッシュトークグループから発信する

- **プッシュトーク電話帳一覧画面 ≥ ◎ (ゲルア)**
 - プッシュトークグループー覧画面で図(図(図) を押すとブッシュトーク電話帳―覧画面が表示されます。
 - F を押すと選択しているグループに発信します。



う グループを選択▶◎▶発信したいメンバーにチェック

●(●)を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。



<グループメンバー 一覧画面>

2 🕑 を押す

●手順2で何もチェックしていない場合は、選択しているメンバーに発信します。

お知らせ

- ●5人以上の相手に発信しようとした場合は、同時に通信できる人数を超えている旨の警告画面が表示され、発信できません。
- ●複数の同じ電話番号(メンバー)にチェックが付いていても、1人として発信します。
- ●自局番号には発信しません。

<プッシュトーク電話帳削除>

プッシュトーク電話帳を削除する

プッシュトーク電話帳一覧画面 **○ ② (図題) ▶ プッシュトーク電話帳削除** ▶ 以下の操作を行う

項目	内容
1件削除	ブッシュトーク電話帳削除ブッシュトーク電話帳のみ削除します。FOMA端末(本体) の電話帳は削除されません。 通常電話帳削除ブッシュトーク電話帳とFOMA端末(本体)の電話帳を削 除します。
	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶▶YES◆FOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。

プッシュトークグループ削除

グループメンバー一覧画面▶ ☞ (**ඎ)** ▶ グループメンバー削除 ▶ 以下の操作を行う

項目	内容
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶◎▶YES

お知らせ

●プッシュトークグループやグループのメンバーを削除してもブッシュトーク電話帳やFOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。

プッシュトーク電話帳を使いこなす

プッシュトーク電話帳一覧画面の機能メニュー

1 プッシュトーク電話帳一覧画面▶☞(|機能) ▶以下の操作を行う



<プッシュトーク

電話帳一覧画面>

機能メニュー	内容
発信メンバー参照	チェックを付けたメンバーのみを表示します。
	● 🗹 または(●)(PIII) を押すとプッシュトーク発信します。
	(底) (脳間) を押して「発番号設定」を選択すると、相手に電話番号を通知するかどうかを設定できます。「発番号設定消去」を選択すると「番号通知設定」の設定に従います。
プッシュトーク電話帳検索	フリガナ検索P.116参照
	グループ検索P.117参照
	▶メンバーを選択▶◎
	メンバーが選択されたプッシュトーク一覧画面が表示されます。
プッシュトーク電話帳登録	プッシュトーク電話帳を登録します。(P.102参照)
プッシュトーク電話帳削除	プッシュトーク電話帳を削除します。(P.104参照)
自動応答設定	自動応答するかどうかを設定します。(P.107参照)
呼出時間設定	呼出時間を設定します。(P.107参照)
クローズ動作設定	FOMA端末を閉じたときの動作を設定します。(P.68参照)
番号通知設定	相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。(P.107参照)
i モード通信中着信	i モード通信中のプッシュトーク着信について設定します。(P.108参照)
プッシュトーク通信中着信	プッシュトーク通信中の音声着信について設定します。(P.108参照)
ネットワーク接続	ネットワークに接続し、プッシュトークプラスを利用します。ブッシュトークプラスをご 契約のお客様のみ利用可能です。(P.98参照)

プッシュトークグループ一覧画面の機能メニュー

プッシュトークグループ一覧画面 > (機能) ▶以下の操作を行う



<プッシュトーク グループ一覧画面>

機能メニュー	内容
発信メンバー参照	グループに登録されているメンバーを表示します。(P.105参照)
グループメンバー編集	グループのメンバーを編集します。 P.103「グループに登録する」手順3へ進みます。
グループ名編集	▶グループ名を入力▶⑥◆全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。
プッシュトークグループ削 除	ブッシュトークグループを削除します。(P.104参照)
自動応答設定	自動応答するかどうかを設定します。(P.107参照)
呼出時間設定	呼出時間を設定します。(P.107参照)
クローズ動作設定	FOMA端末を閉じたときの動作を設定します。(P.68参照)
番号通知設定	相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。(P.107参照)
i モード通信中着信	i モード通信中のプッシュトーク着信について設定します。(P.108参照)
プッシュトーク通信中着信	ブッシュトーク通信中の音声着信について設定します。(P.108参照)
ネットワーク接続	ネットワークに接続し、ブッシュトークプラスを利用します。ブッシュトークプラスをご契約のお客様のみ利用可能です。(P.98参照)

グループメンバー一覧画面の機能メニュー

グループメンバー一覧画面▶ 🔯 (機制) ▶以下の操作を行う



一覧画面>

機能メニュー	内容
発信メンバー参照	チェックを付けたメンバーのみを表示します。(P.105参照)
グループメンバー編集	グループのメンバーを編集します。 P.103「グループに登録する」手順3へ進みます。
グループメンバー削除	グループのメンバーを削除します。(P.105参照)
自動応答設定	自動応答するかどうかを設定します。(P.107参照)
呼出時間設定	呼出時間を設定します。(P.107参照)
クローズ動作設定	FOMA端末を閉じたときの動作を設定します。(P.68参照)
番号通知設定	相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。(P.107参照)
i モード通信中着信	i モード通信中のプッシュトーク着信について設定します。(P.108参照)
プッシュトーク通信中着信	プッシュトーク通信中の音声着信について設定します。(P.108参照)

機能メニュー	内容
ネットワーク接続	ネットワークに接続し、ブッシュトークプラスを利用します。ブッシュトークプラスをご契約のお客様のみ利用可能です。(P.98参照)

プッシュトークの発着信について設定する

番号通知設定

お買い上げ時 非通知

プッシュトーク発信時に相手に雷話番号を通知するかどうかを設定します。

● ブッシュトーク電話帳一覧画面、ブッシュトークグループ一覧画面、グループメンバー一覧画面では(ing)(implies) を押して「番号通知設定」を選択します。

お知らせ

- ●「通知」に設定してグループ発信した場合は、すべてのメンバーの電話番号が、着信したメンバー全員に通知されます。「非通知」に設定してグループ発信した場合は、すべてのメンバーが、着信したメンバー全員に「非通知」と表示されます。
- ●異なるFOMAカードに差し替えたときは、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ●ここでの設定は、ブッシュトーク発信にのみ有効です。ネットワークサービスの「発信者番号通知」や「186/184」の設定(P.50参照)には従いません。
- ●発信時に機能メニューから「発番号設定」を設定した場合や、リダイヤル・発信履歴・着信履歴詳細画面で通知/非通知が表示されている場合は、それぞれの設定に従って動作します。

呼出時間設定

お買い上げ時 30秒

プッシュトーク着信時の呼出時間を設定します。呼出時間経過後は相手に「不参加」と表示されます。

【 ● ▶ プッシュトーク ▶ 呼出時間設定 ▶ 呼出時間(秒)を入力

- 「01」~「60」の2桁を入力します。
- ●設定されている呼出時間を変更しない場合は、呼出時間を入力せずに(●)を押します。
- ブッシュトーク電話帳一覧画面、ブッシュトークグループ一覧画面、グループメンバー一覧画面では(âp)(図話) を押して「呼出時間設定」を選択します。

自動応答設定

お買い上げ時 自動応答なし

プッシュトーク着信時に自動的に応答するかどうかを設定します。「自動応答あり」に設定すると、 ハンズフリーに切り替えて自動応答します。

● ブッシュトーク電話帳一覧画面、ブッシュトークグループ一覧画面、グループメンバー一覧画面では(âr)([編編]) を押して「自動応答設定」を選択します。

- ●「自動応答あり」に設定すると、「呼出時間設定」に関わらず、着信後すぐに自動応答します。着信音・バイブレータ・ 着信/充電ランプ・バックライトは動作しません。
- ●「自動応答あり」に設定していても、FOMA端末を閉じた状態で応答したあとにFOMA端末を開いた場合は、ハンズフリーが解除されます。また、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続している場合は、ハンズフリーに切り替わりません。
- ●マナーモード中は自動応答しません。

プッシュトーク通信中着信設定

お買い上げ時 着信拒否

プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきた場合、かかってきた音声電話をどのように扱うかを 選択します。

1 🔄 ▶ 🚅 ▶ プッシュトーク▶ プッシュトーク通信中着信設定

留守番電話...かかってきた音声電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ...かかってきた音声電話を転送先に転送します。

着信拒否...... 着信を拒否して呼び出さないようにします。

通常着信..... 音声電話の着信画面が表示されます。(P.324参照)

お知らせ

- ●「通常着信」に設定し、発言権を取得しているときに音声電話がかかってきた場合、発言権は開放されます。また、着 信中は発言権を取得できません。
- ●「通常着信」に設定し、音声電話がかかってきた場合、(圖●を押すと、ブッシュトーク通信が終了したあとに着信画面が表示され、音声電話に応答できます。ブッシュトーク通信を継続する場合、(in) (概値) を押し、「着信拒否」「転送でんわ」「留守番電話」を選択します。
- ●留守番電話サービス、転送でんわサービスが未契約の場合、「留守番電話」「転送でんわ」に設定していても「通常着信」の動作になります。
- ●プッシュトーク通信中にテレビ電話がかかってきたときは、自動的に着信拒否します。

iモード通信中着信設定

お買い上げ時 プッシュトーク着信優先

i モード通信中にプッシュトーク着信があった場合、プッシュトークの着信画面を表示するかどうかを設定します。

◇ ▶ i モード設定 ▶ i モード通信中着信設定

プッシュトーク着信優先...iモード通信を終了し、プッシュトークの着信画面を表示します。

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について	110
電話帳を登録する<電話帳登録>	111
表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する	114
グループ名を変更するくグループ設定>	115
電話帳を利用して電話をかける<電話帳検索>	116
電話帳を修正する<電話帳修正>	119
電話帳を削除する<電話帳削除>	120
電話帳の登録状況を確認する<電話帳登録件数>	120
電話帳を使いこなす	121
電話帳便利機能を確認/解除する<電話帳便利機能>	123
少ないダイヤル操作で電話をかける<ツータッチダイヤル>	124
音声で電話帳を呼び出す<ホイスダイヤル>	124

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末では、FOMA端末(本体)の電話帳と、FOMAカードの電話帳の2種類の電話帳が利用できます。上手に使い分けて電話帳の管理にご利用ください。

FOMA端末 (木休) の雷話帳

FOMAカードの雷話帳

項目		FOMA端末(本体)の電話帳	FOMAカードの電話帳
登録できる件数		電話帳全体で最大700件※	電話帳全体で最大50件
	名前(フリガナ)の登録	1つの電話帳に1件のみ登録可能	1つの電話帳に1件のみ登録可能
	電話番号の登録	電話帳1件に4番号まで登録可能	電話帳1件に1番号まで登録可能
		(ただし、電話帳全体で登録可能な電	(電話帳全体で登録可能な電話番号は
		話番号は700番号までです。)	50番号までです。)
		電話帳1件に3アドレスまで登録可能	電話帳1件に1アドレスまで登録可能
	 メールアドレスの登録	(ただし、電話帳全体で登録可能なア	(電話帳全体で登録可能なアドレスは
	ノールノーレスの豆塚	ドレスは700アドレスまでです。)	(電品版生体と登録与能な) ドレスは
		登録した電話番号ごと、メールアド	00/10/00/00/00/00
	アイコンの設定	レスごとに1つずつ設定可能	設定不可
登録内容	 住所(郵便番号)	1つの電話帳に1件のみ登録可能	登録不可
	誕生日	1つの電話帳に1件のみ登録可能	登録不可 登録不可
	メモ	1つの電話帳に1件のみ登録可能	登録不可 一
	^ _	最大100件、1つの電話帳に1件のみ	
	静止画	登録可能	登録不可
		最大100件、1つの電話帳に1件のみ	
	キャラ電	最大100円、100円に1000円。 ・ 登録可能	登録不可
	 グループ分け	00~19の20グループに分類可能	 00~10の11グループに分類可能
	メモリ番号	000~699のメモリ番号を設定可能	なし
	人にり留ち	フリガナ、名前、電話番号、アドレ	78.0
		ス(メールアドレス)、メモリ番号、	フリガナ、名前、電話番号、アドレ
電話帳検索		グループ、行、ツータッチダイヤル	ス(メールアドレス)、グループ、
		グループ、1]、グーダッチダイ グル の8通り	行、の6通り
		使用可能 (メモリ番号000~009に	
ツータッチダ	イヤル		使用不可
	立士 /=1 北海洋岩庁立	登録した場合)	
	音声/テレビ電話着信音 着信バイブレータ	_	
		登録した電話番号、またはグループ	
	着信イルミネーション	ごとに設定可能	
高紅梅佐加	着信イメージ		
電話帳便利	応答メッセージ		設定不可
機能	メール着信音	- 登録した電話番号、メールアドレス、	
	メールバイブレータ	またはグループごとに設定可能	
	メールイルミネーション	%AI + ₹₹#₽ + + + # →	
	テレビ電話通信速度	登録した電話番号、またはグループ	
	キャラ電設定	ごとに設定可能	
電話帳指定設定	指定発信制限		
	指定着信拒否	201 t # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	設定不可
	指定着信許可	登録した電話番号ごとに設定可能	
	指定転送でんわ	_	
指定留守番電話		201 t ===================================	
シークレットコードの設定		登録した電話番号ごと、メールアド	設定不可
		レスごとに設定可能	
シークレットモード、		登録可能	登録不可
	シークレット専用モードでの登録		

[●] お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード内の電話帳データを利用できます。 ※各電話帳データの登録内容により、実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。

電話帳を登録する

FOMA端末(本体)またはFOMAカードの電話帳に登録します。

〜 ▶ 電話帳登録 ▶本体・FOMAカード (UIM)

名前の入力画面が表示されます。手順2へ進んで名前を入力します。

- ◆待受画面で(○)を押しても電話帳機能の選択画面が表示されます。
- ●電話帳の一覧画面で(図)(新規)を押しても登録先の選択画面が表示されます。
- ●FOMAカードについてはP.40参照。

以下の操作を行う





FOMA端末 (本体)

の担合

		の場合の場合
項目	登録できる電話帳	内容
名(名前)	FOMA端末(本体) FOMAカード	相手の名前や会社名を、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字などで入力します。 名前入力後は続けてフリガナを入力します。
が (フリガナ)	FOMA端末 (本体) FOMAカード	フリガナを半角のカタカナ、英字、数字で入力します。 フリガナを入力 (①) FOMA端末(本体)の場合、半角32文字まで入力できます。 FOMAカードの場合、全角12文字まで、半角英数のみなら25文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できません。) 表示されているフリガナでよければ、修正する必要はありませんが、名前に入力した文字や入力方法によっては、フリガナに反映されないことがあります。 A前に「ち(小文字)」、「ヮ(小文字)」を入力すると、フリガナには「ワ(半角大文字)」(FOMA端末(本体)の場合)、「ワ(大文字)」(FOMAカードの場合)として表示されます。
GR (グループ)	FOMA端末(本体) FOMAカード	FOMA端末(本体)には「グループ00」~「グループ19」の20のグループ、FOMAカードには「グループ00」~「グループ10」の11のグループがあります。 ▶グループを選択▶● ◆グループを選択していない状態で登録を完了した場合は、自動的に「グループ00」に登録されます。

項目	登録できる電話帳	内容
(電話番号)	FOMA端末(本体) FOMAカード	FOMA端末(本体)には電話帳1件に4番号まで登録できます。それぞれの電話番号に「携帯電話の番号」「会社の電話番号」などを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1番号まで登録できます。 電話番号を入力▶ ⑥ FOMAカードの場合、電話番号の設定が終了します。 ●電話番号は市外局番から入力します。 ●「OMAカードの場合、電話番号の設定が終了します。 ●「FOMAカード(精色)」には20桁まで入力できます。 「FOMAカード(緑色)」には20桁まで入力できます。 「FOMAカード(緑色)」には26桁まで入力できます。 「FOMAカード(緑色)」には26桁まで入力できます。 「FOMAカード(緑色)」には26桁まで入力できます。 「FOMAカード(緑色)」には26桁まで入力できます。 「FOMAカード(緑色)」には26桁まで入力できます。 「FOMAカード(緑色)」には26桁まで入力できます。 ●「米割を1秒以上押して、登録する電話番号にポーズ(p)を入力できます。 ただし、電話番号の先頭にポーズ(p)を入力したり、連続しての入力はできません。また、電話番号の最後に入力したポーズ(p)は登録されません。 「米」を電話番号の途中に入力した場合は、電話がかかりません。ただし、リダイヤル・発信履歴は残ります。 ●「科」を電話番号の途中に入力した場合は、電話がかかりません。ただし、リダイヤルなどの「#」を使用した番号も登録できます。 ●アイコンを選択▶ ⑥ ●FOMA端末(本体)に電話番号を登録すると電話帳新規登録画面に「る」<追加登録>」が1つ増えます。別の電話番号を登録するときは、「む」<追加登録>」を選択します。
(メールアドレス)	FOMA端末 (本体) FOMAカード	FOMA端末(本体)には電話帳1件に3アドレスまで登録できます。それぞれのメールアドレスに「携帯電話のアドレス」「自宅のアドレス」などを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1アドレスまで登録できます。 ▶メールアドレスを入力▶・⑥ FOMAカードの場合、メールアドレスの設定が終了します。 ●メールアドレスは半角の英字、数字、記号を使って50文字まで入力できます。 ●メールアドレスはドメイン(@マークより後ろの部分)まで正しく登録してください。ただし、「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを登録してください。 ●FOMA端末(本体)にはシークレットコードも設定できます。(P.122参照) ▶アイコンを選択▶・⑥ ●FOMA端末(本体)にメールアドレスを登録すると電話帳新規登録画面に「『■〈追加登録〉」が1つ増えます。別のメールアドレスを登録するときは、「■〈追加登録〉」を選択します。
(住所)	FOMA端末(本体)	 郵便番号を入力▶ ● 住所を入力▶ ● 郵便番号は7桁まで、住所は全角50文字まで、半角100文字まで入力できます。 ● 郵便番号に「〒」や「-」 (ハイフン) は入力できません。 ● 住所には絵文字も入力できます。
(誕生日)	FOMA端末(本体)	▶誕生日を入力▶ (
(メモ)	FOMA端末(本体)	▶メモを入力▶⑥●メモは全角100文字まで、半角200文字まで入力できます。●絵文字も入力できます。

項目	登録できる電話帳	内容
(静止画)	FOMA端末(本体)	登録した静止画は、電話帳の相手から着信があったときに表示されます。 ▶静止画選択▶フォルダを選択▶◎▶静止画を選択▶◎ ●登録済みの静止画を解除する場合は、「静止画解除」を選択します。静止画の設定が終了します。 ●登録できる静止画は、画像サイズがVGA(640×480)以下で最大100KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。 ●128×96ドットより大きい静止画を登録した場合、電話帳詳細画面には縮小されて表示されます。
(キャラ電)	FOMA端末(本体)	登録したキャラ電は、電話帳の相手とのテレビ電話時に代替画像として表示されます。 ▶キャラ電選択▶キャラ電を選択▶ ●登録済みのキャラ電を解除する場合は、「キャラ電解除」を選択します。 キャラ電の設定が終了します。 ●128×96ドットより大きいキャラ電を登録した場合、電話帳詳細画面には縮小されて表示されます。
NO (メモリ番号)	FOMA端末(本体)	▶メモリ番号を入力▶ ⑥ 「000」~「699」の3桁を入力します。 「メモリ番号」には、あらかじめ「010」~「699」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号が入力されています。 「010」~「699」がすべて登録されているときは、「000」~「009」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号が入力されています。

◎(完了)を押す

- ●名前を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。
- ●シークレットモード中にFOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合は、電話帳をシークレット登録するかどう かの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。 シークレット専用モード中はシークレット登録されます。

■FOMA端末(本体)の電話帳に登録できないときは

- ◆入力したメモリ番号がすでに電話帳に登録されていたときには、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると、入力したデータが上書き登録されます。「NO」を選択すると、元のメモリ番号のデータはその ままで、電話帳の登録/編集画面に戻ります。別のメモリ番号を入力してください。
- ●「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外の通常のモードで、シークレットデータとして登録した電話帳 のメモリ番号と重複したときは登録できません。別のメモリ番号を入力してください。

■編集中の電話帳について

電池が切れたときは

電話帳の編集中に電池切れアラームが鳴ったときは、「電池充電してください」という画面(P.47参照)が表示されま す。このとき、編集中の電話帳は自動的に保存されますので、充電して電話帳の編集を続けるか、充電済みの電池パック と交換したあとに、以下の方法で中断した電話帳編集の続きを行ってください。

- 1. (UIM) 電話帳登録 本体・FOMAカード (UIM)
 - ●編集を中断した登録先を選択すると、再編集するかどうかの確認画面が表示されます。
- - ●新しく他の電話帳を登録するときは「新規」を選択します。この場合、編集中のデータは消去されません。新しい電 話帳の登録終了後に電話帳登録を行うと、確認画面が再度表示されます。
- 3. 電話帳編集の続きを行う
 - ●編集中データとして登録されているのは一番新しい1件のみです。
 - ●編集中データを呼び出して電話帳の編集の続きを行っているときに、登録しないで編集を中止すると編集中データは 消去されます。一度呼び出したら、最後まで登録を行ってください。

電話がかかってきたり、メールを受信したときは

電話帳の編集中に電話がかかってきたり、メールを受信したときでも、マルチタスク機能が働くため編集中の電話帳の データはそのままで応対できます。

(器)を1秒以上押してメニューを切り替え、電話帳の編集画面に戻れます。また、通話やメール機能を終了しても、電 話帳の編集画面に戻ります。

■お願い

- ●FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。
- ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へコピーする際は、仕様によっては、FOMA端末に登録したデータをコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

万一、登録した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめ で了承ください。

表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

表示/選択している電話番号やメールアドレス、静止画をFOMA端末(本体)やFOMAカードの電 話帳に登録します。

操作	登録可能な項目
電話番号を入力中	電話番号
リダイヤル表示中・発信履歴表示中・着信履歴表示中	電話番号
送信アドレス一覧表示中・受信アドレス一覧表示中	電話番号・メールアドレス
サイト表示中・画面メモ表示中	電話番号・メールアドレス
メッセージR/Fの本文表示中・メールの本文表示中	電話番号・メールアドレス
バーコードリーダーやテキストリーダーで読み取ったデータを表示中	電話番号・メールアドレス
下線のついた電話番号やメールアドレスのテロップが設定されている i モーションの 再生終了時・停止中	電話番号・メールアドレス
静止画一覧表示中・静止画再生中	静止画

🕇 登録したい項目を表示/選択▶፡☞(|機割) ▶ 電話帳登録

- ●受信メールの送信元や同報先、送信メールの宛先を電話帳に登録する場合は、「アドレス登録」を選択します。 送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、送信元・同報先・宛先を選択する画面が表示 されます。
 ○ で登録したいメールアドレスや電話番号を選択し、○ を押します。
- ●テキストリーダーの読み取り結果を電話帳に登録する場合は、「電話番号登録」または「メールアドレス登録」を 選択します。
- ●静止画を電話帳に登録する場合は、「電話帳ピクチャ登録」を選択します。
- ●バーコードリーダーのコード読取結果画面で「電話帳登録」と表示されている場合、「電話帳登録」を選択すると 読み取ったコードに付加されている電話番号やメールアドレス以外に名前や住所などの情報も電話帳に入力され る場合があります。
- ●登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。

本体・FOMAカード(UIM)

新規登録.... 新たに電話帳に登録します。P.111手順2へ進みます。

追加登録.... すでにある電話帳に追加登録します。FOMAカードの電話帳に登録するときは「上書き登録」と表示されます。

2 検索方法を選択▶◎▶電話帳を検索

/ 登録する電話帳を選択▶◎▶◎

電話番号やメールアドレスなどが自動的に入力されます。

- ●電話帳の他の項目を修正する場合は、P.111手順2参照。
- FOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合、メモリ番号を変更すると、登録前の電話帳を元の内容のまま残し、登録後の内容を別のメモリ番号で登録できます。





図(完了) ▶YES

- ●プッシュトークのリダイヤル、発信履歴、着信履歴をFOMA端末(本体)の電話帳に登録した場合、プッシュ トーク電話帳にも登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択する(複数の電話番号が登録され ている場合は、電話番号を選択し、●を押す)とプッシュトーク電話帳にも登録されます。
- ●FOMAカードの電話帳に登録する場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登 録するときは「追加登録」を選択します。

■「自動検索」について

i モードサイトのページなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレスなど)に名前やフ リガナ、電話番号、メールアドレスの情報が付加されているときは、手順3の電話帳検索画面に

「自動検索」を選択すると同じ名前、フリガナの電話帳を検索できます。



お知らせ

- ●リダイヤル、発信履歴の発信者番号通知の情報は、電話帳に登録されません。発信者番号通知を設定するときは、電話 番号に「186/184」を付けて登録してください。
- ●電話帳に登録できる文字数を超えた文字は削除されます。また、登録できない文字はスペースに変換されたり削除され たりして登録されることがあります。
- ●電話番号やメールアドレス以外の反転表示された情報を使って電話帳登録できる場合もあります。
- ●サイトによっては電話帳登録できない場合があります。

くグループ設定>

(2 ABC) (6 MNO)

グループ名を変更する

電話帳を、「会社」や「友達」のようにおつき合いごとにグループ分けしたり、「野球」や「陶芸」の ように趣味で分けたりと、お客様のアイデア次第で用途別に分けられた数冊の電話帳として活用でき ます。

҈ ▶ ● グループ設定 ▶ グループを選択 ▶ ◎

- ●FOMAカードのグループには「■」が表示されます。
- ●「グループ00」のグループ名は変更できません。



<グループ設定画面>

2 グループ名を入力▶◎

●全角10文字まで、半角21文字まで登録できます。ただし、FOMAカードのグループ名に全角/半角が混在して いるグループ名を入力した場合は、全角/半角問わず最大10文字まで登録されます。

グループ設定画面の機能メニュー

グループ設定画面 > 🔯 (機能) > 以下の操作を行う

機能メニュー	内容	
グループ名編集	P.115手順2へ進みます。	

機能メニュー	内容
グループ便利機能	次のような機能をグループごとに指定します。 ・音声/テレビ電話着信音 (P.129参照) ・着信バイブレータ (P.131参照) ・着信イルミネーション (P.146参照) ・着信イメージ (P.140参照) ・応答メッセージ (P.78参照) ・メール着信音 (P.129参照) ・メールバイブレータ (P.131参照) ・メールイルミネーション (P.146参照) ・テレビ電話通信速度 (P.84参照) ・キャラ電影定 (P.87参照)
グループ名初期化	お買い上げ時のグループ名に戻します。 ▶YES

- ●グループ名を変更していないときや、グループ名を削除(初期化)したときは、FOMA端末(本体)の電話帳の場合、「グループ01」~「グループ19」の表示になります。FOMAカードの電話帳の場合、「グループ01」~「グループ10」の表示になります。
- ●グループ名を初期化しても、グループに設定された「グループ便利機能」は解除されません。

<電話帳検索>

電話帳を利用して電話をかける

登録した電話帳は8つの検索方法で呼び出せます。

➡ ▶ 電話帳検索 ▶ 以下の操作を行う

●待受画面で●待受画面で
を押しても電話帳検索画面が表示されます。
ただし、一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の画面が表示されます。
★日かり
を押すと電話帳検索画面が表示されます。



<電話帳検索画面>

項目	内容
フリガナ検索	相手のフリガナを先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力しなくても構いませ ん。
	▶フリガナの一部を入力▶◎
名前検索	相手の名前を先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力しなくても構いません。 名前の一部を入力 〇
電話番号検索	相手の電話番号の一部を入力して検索します。電話番号の途中だけでも検索できます。 電話番号の一部を入力 ○ -
	●待受画面または通話中画面で電話番号の一部を入力し、○を押しても電話帳―覧画面が表示されます。
アドレス検索	相手のメールアドレスの一部を入力して検索します。メールアドレスの途中だけでも検索 できます。
	▶メールアドレスの一部を入力▶◎
メモリ番号検索	電話帳に登録したときのメモリ番号で検索します。
	▶メモリ番号を入力 「2000」 「2000」 の25でも 3 大人 ナナ
	● 「000」 ~ 「699」の3桁を入力します。 ●待受画面で【金点】((11)) を押して②のを押すとメモリ番号発信画面が表示されます。メ
	モリ番号を入力すると、そのメモリ番号に登録されている電話番号に音声電話 (テレビ電話) をかけることができます。

項目	内容
グループ検索	指定したグループに登録されている電話帳をすべて呼び出します。 ▶グループを選択▶ ●グループの一覧画面で(IR)(
行検索	フリガナの行ごとに電話帳を呼び出します。 ▶検索したい行のボタンを押す 1 **
ツータッチダイヤル検索	メモリ番号000~009の電話帳一覧を呼び出します。 ●未登録やシークレット設定中の電話帳は<>で表示されます。

電話帳を選択とのとは、またはの

- ●同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合や、「アドレス検索」を行った場合は、詳細画面で○○○○を押し て電話番号を選択します。
- (II) を押すとテレビ電話発信、IP を押すとプッシュトーク発信します。

- ●電話帳検索画面では、前回操作したときに選択した検索方法が、あらかじめ選択されています。
- ●検索する電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳とFOMAカードの電話帳の両方が一覧表示されます。
- ◆FOMAカードの電話帳には、一覧画面に「■」が表示されます。
- ●FOMAカードの電話帳にはメモリ番号がないため、メモリ番号検索、ツータッチダイヤル検索は利用できません。
- ●「グループ検索」以外の検索方法で何も入力せずに(②)を押すと、電話帳全検索となり、すべての電話帳の一覧が表示さ れます。

■電話帳の詳細を確認するには

1. 詳細を確認する電話帳を表示▶○



編集 発信 🗘 機能 <電話帳詳細画面> 雷話番号

□→: 音声/テレビ電話着信音 **፮**{: 着信バイブレータ

■ : 着信イルミネーション ■: 着信イメージ -□: 応答メッセージ

■:メール着信音

3≤{:メールバイブレータ は : メールイルミネーション

🖭 : キャラ電設定









誕生日











キャラ電 @ BVIG

- ●メールアドレスを表示中に(●)を押すと、宛先欄にメールアドレスが入力された i モードメールを作成します。 P.229手順3へ進みます。
- ◆キャラ電を表示中に(○)を押すと、キャラ電プレーヤーでキャラ電を表示します。
- ●テレビ電話通信速度のアイコン、電話帳便利機能の設定状況のアイコンは、電話帳便利機能が設定されていない場合 は表示されません。
- ●FOMAカードに登録された電話帳の場合、メモリ番号は表示されず、「■FOMAカード(UIM)」と表示されます。

■一覧画面から電話をかけるには

■検索順について

電話帳を登録するときに入力したフリガナによって次のような順で検索します。

```
フリガナの頭文字がスペースのもの
↓
50音 (ア、イ、ウ、エ、オ、・・・ン)
↓
英字 (A、a、B、b、・・・Z、z)
↓
数字 (0~9)
↓
記号
↓
フリガナが登録されていないもの
```

※メモリ番号で検索した場合はメモリ番号順で検索します。

□ 下級機 1/2
□ 大阪安村 2 日本 1/2
□ 大阪安村 2 日本 1/2
□ 大阪安村 2 日本 1/2
□ 大阪 2 日本 1/

<雷話帳―覧画面>

<電話帳修正>

雷話帳を修正する

電話帳詳細画面▶◎(編集)



9 修正したい項目を選択▶◎▶内容を修正

- ●修正方法は電話帳の登録と同じです。 電話帳の修正方法についてはP.111手順2参照。
- ●FOMA端末(本体)の電話帳を修正した場合、メモリ番号を変更すると、修正前の電話帳を元の内容のまま残し、 修正後の内容を別のメモリ番号で登録できます。
- ? (FT) ►YES
 - ●FOMAカードの電話帳を修正した場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。
 - ●シークレットモード中にFOMA端末(本体)の電話帳を編集した場合は、電話帳をシークレット登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。 シークレット専用モード中はシークレット登録されます。

雷話帳を削除する

電話帳詳細画面から削除する

電話帳詳細画面▶☞(機能)▶電話帳削除▶以下の操作を行う

項目	内容
電話番号削除・メールアド	
レス削除・住所削除・誕生	
日削除・メモ削除・静止画	●詳細画面でできる項目を表示します。表示した電話帳の項目によって機能
削除・キャラ電削除	メニュー項目は異なります。
1件削除	▶YES

電話帳一覧画面から削除する

電話帳一覧画面▶☞(|腦部) ▶電話帳削除▶以下の操作を行う

項目	内容
1件削除	▶YES
選択削除	● 削除したい電話帳にチェック 図 (記録) ► YES ● ② を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。 (図題) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。 ● シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を選択した場合は、「全削除」と同様の操作を行います。
全削除	シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶◎▶YES▶YES

お知らせ

- ●複数の電話番号・メールアドレスが登録されている電話帳の電話番号・メールアドレスを削除した場合、削除した項目 以降の電話番号・メールアドレスの順番は繰り上がって登録されます。
- ●ボイスダイヤル一覧に登録している電話帳を削除すると、ボイスダイヤル一覧からも削除されます。
- プッシュトーク電話帳に登録している電話帳を削除すると、プッシュトーク電話帳も削除されます。

<電話帳登録件数>

 (2^{t}) (2^{t}) (2^{t})

電話帳の登録状況を確認する

҈▶ॣॣॗ▶電話帳登録件数

本体

電話帳FOMA端末(本体)に登録されている電話帳の件数を表示します。

シークレット シークレットモード、シークレット専用モード中は、シークレットデータとして登録されてい

る雷話帳の件数を表示します。

静止画 静止画が登録されている電話帳の件数を表示します。 キャラ電.....キャラ電が登録されている電話帳の件数を表示します。

プッシュトーク... プッシュトーク電話帳に登録されている電話帳の件数を表示します。

ボイスダイヤル...ボイスダイヤルに登録されている電話帳の件数を表示します。

追加残

: 電話番号があと何件登録できるかを表示します。

☑: メールアドレスがあと何件登録できるかを表示します。

FOMAカード (UIM)

電話帳 FOMAカードに登録されている電話帳の件数を表示します。

確認が終われば確認が終わればよりよりを押します

電話帳を使いこなす

電話帳一覧画面の機能メニュー

電話帳一覧画面 > (図 (圏) > 以下の操作を行う



<電話帳一覧画面>

機能メニュー	内容
ソート	表示される順番を変更します。
お買い上げ時	▶順番を選択▶◎
フリガナ順	●「昇順」または「降順」を選択すると逆順に並べ替えます。
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーします。(P.317参照)
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
電話帳削除	電話帳を削除します。(P.120参照)
シークレット設定・シーク	電話帳をシークレットに設定/解除します。
レット解除	●「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外の通常のモードで「シークレット
	設定」を選択した場合、端末暗証番号を入力し、 のを押します。

電話帳詳細画面の機能メニュー



<電話帳詳細画面>

	/电印拟针测型口/
機能メニュー	内容
発番号設定	発信者番号を通知するかしないかを設定します。(P.50参照)
プレフィックス	プレフィックスを付加します。(P.62参照)
国際電話発信	国際電話をかけます。(P.60参照)
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.349参照)
テレビ電話通信速度	テレビ電話の通信速度を設定します。(P.84参照)
電話帳便利機能	次のような機能を電話番号やメールアドレスごとに指定します。 ・音声/テレビ電話着信音 (P.129参照) ・着信バイブレータ (P.130参照) ・着信イルミネーション (P.146参照) ・着信イメージ (P.139参照) ・応答メッセージ (P.78参照) ・メール着信音 (P.129参照) ・メールバイブレータ (P.130参照) ・メールイルミネーション (P.146参照) ・テレビ電話通信速度 (P.84参照) ・キャラ電設定 (P.87参照)

₩.4t/ — _	hΦ
機能メニュー	内容
電話帳指定設定	電話帳に指定機能を設定します。(P.164参照)
電話帳編集	P.119手順2へ進みます。
電話帳削除	電話帳を削除します。(P.120参照)
プッシュトーク電話帳登録	ブッシュトーク電話帳に登録します。 ●ブッシュトーク電話帳に登録された電話番号が変更される場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	メールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。 P.229手順3へ進みます。
SMS作成	SMSを作成します。宛先欄に電話番号が入力されます。 P.263手順3へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
オート表示	オート表示する電話番号を設定します。(P.141参照)
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーします。(P.317参照)
名前コピー	名前をコピーします。コピーした文字はFOMA端末に記憶されます。
電話番号コピー・ メールアドレスコピー・ 住所コピー・誕生日コピー ・メモコピー	各項目をコピーします。 ●詳細画面で を押してコピーする項目を表示します。表示した電話帳の項目によって機能メニュー項目は異なります。
シークレットコード	 端末暗証番号を入力とのトコード設定 詳細画面でのを押してシークレットコードを設定する電話番号またはメールアドレスを表示させます。 シークレットコードを確認する場合は、「コード参照」を選択します。確認が終わればしまりを押します。 シークレットコードを解除する場合は、「設定解除」を選択します。 → 4桁のシークレットコードを入力とYES設定すると機能メニューの「シークレットコード」に「★」マークが付きます。 シークレットコードは数字4桁で入力してください。「0000」は設定できません。
シークレット設定・シーク レット解除	電話帳をシークレットに設定/解除します。(P.121参照)
FOMAカードへコピー・ 本体へコピー	FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピーします。(P.338参照)
テレビ電話画像選択	テレビ電話の画像を選択します。(P.93参照)

<シークレットコード>

- ●シークレットコード登録をしている相手に i モードメールを送るときには、相手のシークレットコードをメールアドレスに追加する必要があります。電話帳のメールアドレスにシークレットコードを設定しておくと、メールを送るときにそのシークレットコードが自動的に追加されます。
- ●FOMAカードの電話帳には、シークレットコードを設定できません。
- ●送信先のメールアドレスが「電話番号」または「電話番号@docomo.ne.jp」のときのみシークレットコードが追加されます。他のメールアドレスにはシークレットコードは追加されません。
- ●メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手 からのメールに返信ができなくなります。「電話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を 行ってください。

雷話帳便利機能を確認/解除する

お買い上げ時 すべて解除

電話帳の電話番号やメールアドレスに設定した「電話帳便利機能」やグループに設定した「グループ 便利機能 | を確認/解除します。

音声/テレビ電話着信音....P.129参照

着信バイブレータ.....P.130、P.131参照

着信イルミネーション.....P.146参照

着信イメージP.139、P.140参照

応答メッセージ......P.78参照

メール着信音P.129参照

メールバイブレータP.130、P.131参照

メールイルミネーション....P.146参照 テレビ電話通信速度P.84参照

キャラ電設定P.87参照

設定されている項目には「★」マークが付きます。



確認したい項目を選択

選択した項目によっては、手順2の操作を繰り返して電話帳一覧画面を表示します。

- ●バイブレータの選択中は、確認のためバイブレータが動作します。通話中は確認のためのバイブレータは動作し ません。
- ◆イルミネーションの選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯します。

電話帳を選択 🕒

電話帳便利機能が設定されている電話番号やメールアドレスが表示されます。

- グループ名の前には「GR」が表示されます。
- ●電話番号・メールアドレス・グループごとに電話帳便利機能を解除するには、同様の操作で解除したい電話番号・ メールアドレス・グループを選択し、

 (●)を押して「YES」を選択します。

電話帳便利機能画面の機能メニュー

電話帳便利機能画面 > 🔯 (機能) > 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
設定確認	P.123手順2へ進みます。
設定解除	▶YES <例> P.123手順1の画面から設定解除した場合は「着信イルミネーション」が設定されている電話帳とグループがすべて解除されます。 P.123手順2で設定解除した場合は各項目に設定されている電話帳とグループがすべて解除されます。

<ツータッチダイヤル>

少ないダイヤル操作で電話をかける

FOMA端末(本体)の電話帳のメモリ番号「000」~「009」に登録した相手には、メモリ番号の下1桁とないを押すだけで電話をかけることができます。

ずイヤルボタン(◯◯ ̄~(ワッシラ)) ▶ ⊆≤♡または⊙

■ を押すとテレビ電話発信、P を押すとプッシュトーク発信します。

お知らせ

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号に発信します。
- ●「指定発信制限」を設定したときに、メモリ番号000~009の電話帳の1番目の電話番号が「指定発信制限」に指定されていないときは、ツータッチダイヤルは使用できません。
 - この場合は、設定している指定発信制限を解除するか、メモリ番号000~009の電話帳の1番目の電話番号を指定発信制限に設定する必要があります。
- ●FOMAカードの電話帳にはメモリ番号がないため、ツータッチダイヤルで発信できません。

<ボイスダイヤル>

音声で電話帳を呼び出す

相手の名前を話すだけで、電話帳を呼び出して電話をかけます。

ボイスダイヤル登録

すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳から100件まで登録できます。

1 🔄 ▶ 👭 ▶ ボイスダイヤル登録 ▶ <新規登録>



<ボイスダイヤル ―覧画面>

り 検索したい行のボタンを押す▶電話帳を選択▶◎

- ●ボイスダイヤル一覧に登録されている電話帳には「★」マークが付きます。
- ●行検索についてはP.117参照。

🤦 ボイスダイヤル名を入力▶◎

- ●半角のカタカナを使って22文字まで入力できます。
- ●電話帳のフリガナがボイスダイヤル名として表示されます。認識しやすい言葉に修正してください。

- FOMAカードに登録されている電話帳はボイスダイヤル一覧に登録できません。
- ●似ているボイスダイヤル名が多く登録されているときやボイスダイヤル名が短いと、認識率が低下し間違ったボイスダイヤル(電託帳)を呼び出すことがあります。この場合、別のボイスダイヤル名で登録をやり直してください。

ボイスダイヤル一覧画面の機能メニュー

゙ ボイスダイヤル一覧画面▶☞(<u>腦證</u>) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
新規登録	P.124手順2へ進みます。
編集	▶ボイスダイヤル名を入力▶● 半角のカタカナを使って22文字まで入力できます。● 図 (編集) を押しても編集できます。
1件削除	▶YES
全削除	▶YES

ボイスダイヤル呼出で雷話をかける


ボイスダイヤル一覧に登録された電話帳を音声で呼び出します。

●FOMA端末を開いた状態で平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押すとボイスダイヤルを呼び出せます。あらかじめ「ボイスイヤホン発信」を「ON」に設定しておいてください。

🤈 音声認識開始音が鳴ったらボイスダイヤル名を話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。

● 音声認識開始音の音量はレベル2で鳴ります。ただし、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。



ボイスダイヤル

ボイスダイヤルが音声認識されると、認識結果が表示されます。

●「ボイスダイヤル自動発信」が「ON」に設定されている場合、1番目の認識結果が表示されます。2秒後に自動的に発信します。



② 認識結果を選択▶◎ または◎

選択されている電話帳の1番目の電話番号に発信します。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) のスイッチを押しても電話をかけることができます。
- 図(醤細) を押すと電話帳詳細画面が表示されます。電話番号を選択して昼舎 または● を押すと音声電話をかけることができます。また、(正) を押すとテレビ電話発信、✔ を押すとブッシュトーク発信します。

■音声入力について

ボイスダイヤル名をお話しになるときには次の点にご注意ください。

- ●発声するときの送話口と口の距離は、10cm程度にしてください。送話口から離れた状態ではうまく音声が認識できない場合があります。
- なるべくはっきりと発声してください。
- ●発声の前後に、咳払い、「エー」、舌打ち音、息の音、その他雑音など、ボイスダイヤル名の発声とは無関係の音を出さないでください。
- ●周囲の雑音の少ない、なるべく静かな場所で発声してください。
- 発声するときに送話口の穴を指でふさがないでください。また、ボタンを押したり、こすったりしないでください。
- 「発声者設定」を変更すると認識率が上がることがあります。

☞ ▶ ● その他 ▶ ボイス設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	内容
ボイスダイヤル自動発信	ボイスダイヤルで呼び出すと電話番号に自動的に電話をかけます。
お買い上げ時	▶ON · OFF
OFF	
ボイスイヤホン発信	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使ってボイスダイヤル呼出を行います。
お買い上げ時	▶ON · OFF
OFF	
発声者設定	発声者の性別を登録し、認識率を上げることができます。自分の性別に合わせて設定しま
お買い上げ時	す。
男性向け	▶男性向け・女性向け

お知らせ

<発声者設定>

●ここでの設定は、使いかたナビの音声入力時にも有効です。

音/画面/照明設定)

音の設定	
FOMA端末の着信音を変更する<着信音選択>	128
着信を振動で知らせる	130
録音した音を着信音などに使用するくおしゃべり機能>	131
ボタンを押したときの音を設定する<ボタン確認音>	132
充電開始/終了時の音を設定する<<充電確認音>	132
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる<通話品質アラーム>	132
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する	
<メール/メッセージ鳴動>	133
イヤホンからのみ着信音を鳴らすくイヤホン切替>	133
電話から鳴る音を消す<マナーモード>	134
マナーモードを選択する<マナーモード選択>	135
画面/照明の設定	
画面の表示を変更する< ーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137
電話帳に登録した画像を着信中に表示する<電話帳画像着信設定>	139
プライベートウィンドウの表示を設定する <プライベートウィンドウ>	140
FOMA端末を開くだけで電話番号を表示する<オート表示>	141
ディスプレイとボタンの照明を設定する <照明設定>	142
画面の色の組み合わせを設定する	143
メニュー画面の表示を設定する<メニュー画面設定>	143
着信/充電ランプの色を設定する <イルミネーション設定>	145
不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する<確認機能設定>	147
デスクトップのアイコンを利用する<デスクトップ>	148
文字(フォント)の設定を変更する<フォント設定>	151
時計の表示を設定する<時計表示設定>	152
画面を英語表示に切り替える	152



FOMA端末の着信音を変更する

お買い上げ時

電話:着信音1 ブッシュトーク:着信音1 テレビ電話:着信音1 メール:着信音2 チャットメール:着信音2 メッセージR:着信音3 メッセージF:着信音3

着信音を着信の種類、電話帳の電話番号やメールアドレス、グループごとに設定します。
i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再生され、音声が流れます。(着モーション)
●着信音は、PCM音源 64和音 ADPCM対応です。

■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名・作曲者名
着信音1	_	_
着信音2	_	_
着信音3	_	_
DAYDREAM BELIEVER	DAYDREAM BELIEVER	作曲: STEWART JOHN C
情熱大陸	情熱大陸オープニングテーマ	作曲:葉加瀬 太郎
ソニック 無敵 ^{※2}	ソニック 無敵	作曲:中村正人
JUPITER	JUPITER	作曲: HOLST GUSTAV
THE ENTERTAINER	THE ENTERTAINER	作曲: JOPLIN SCOTT
AMAZING GRACE	AMAZING GRACE	作曲:TRADITIONAL
おぼろ月夜	おぼろ月夜	作曲: 岡野 貞一
ヴァイオリン ソナタ第5番	ヴァイオリン ソナタ第5番	作曲: BEETHOVEN VAN LUDWIG
ファイオラン ファフ 和 5曲 	へ長調 春 Op24	TEM : BEETHOVEN VAN LODWIO
マナー着信音 シャーペン※3	マナー着信音 TM シャーペン	_
マナー着信音 咳*3	マナー着信音 TM 咳	_
マナー着信音 紙※3	マナー着信音TM 紙	_
ソニック リング獲得音* ²	Sonic Ring	_
Healing 1	_	_
Healing2	_	_
メール(ウクレレ)		
メール(英語)	_	_
リラックマ*1*4	_	_
SHIMA-UTA (島唄)*1*5 SHIMA-UTA (島唄)		作詞・作曲:宮沢 和史

- ※1 iモーション
- *2 © SEGA MUSIC COMPOSED BY MASATO NAKAMURA
- ※3 提供:いろメロミックス®「マナー着信音」は株式会社ドワンゴの商標です。 「マナー着信音」は、普段の生活環境の中で聞こえてくる『音』をモチーフにした着信音です。
- *4 © SAN-X
- ★5 © 1991 by Five D Corporation
- (注) 曲名・作詞者名・作曲者名のローマ字は大文字で表記しています。 作詞者名・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表示しています。 曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。



許諾番号: 0002906JRCL

着信音選択

- ●「おしゃべり」を選択した場合は、「おしゃべり1」または「おしゃべり2」を選択します。「おしゃべり機能」で 録音した音声が流れます。録音されていないときは表示されません。設定が終了します。
- ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
- **?** フォルダを選択▶◎▶着信音またはiモーションを選択▶◎

- ●「雷話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.138手順2へ進みます。
- ●「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール着信画面」を選択すると、メール着信 画面を設定できます。P.137手順2へ進みます。
- ●着信の種類を選択し、図(デ干)を押すと、実際に再生/表示される内容を確認できます。
- ・着信音の優先順位は、「電話番号やメールアドレスごとの設定 | →「グループごとの設定 | →「着信音選択 | の順にな ります。付加番号に着信した場合は、「マルチナンバー」の「着信音設定」で設定した着信音が鳴ります。
- ●本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の着信音や画像が再生/表示される ことがあります。
- ●映像と音を含んだ i モーションをメール着信音に設定した場合、(はの)などを押すと着信音を停止できます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音 (着モーション) に設定した場合、着信時には「画面表示設定 | よりも優先し て着モーションが再生されます。ただし、音声のみのiモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を設定 した場合は、「画面表示設定」で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して i モーションが再生され ます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- ⅰ 干ーションによっては着信音に設定できない場合があります。
- ●相手が発信者番号を通知してこない着信については、「非通知着信設定」で着信音を設定できます。
- ●異なる種類のiモードメール・SMS、チャットメール、メッセージB/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、 「チャットメール」→「i 干ードメール・SMS」→「xッヤージB」→「xッヤージF」の順になります。同じ種類の メールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの添付・FOMA端末外への出力が禁止されて いるメロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを着信音な どに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

電話番号やメールアドレスごとに設定する

FOMA端末(本体)の雷話帳に登録した雷話番号やメールアドレスごとに着信音を設定します。

電話帳詳細画面 > (機能) > 電話帳便利機能 ▶音声/テレビ電話着信音・メール着信音

P.128手順2へ進みます。

設定された項目に「★」マークが付きます。

●電話番号やメールアドレスの着信音を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「電話帳便利機能」の「音声/テレビ電話着信音」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になります のでご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●設定した電話番号やメールアドレスを変更すると、本機能は解除されますのでご注意ください。
- ●「電話番号@docomo.ne.ip」のアドレスからiモードメールを受信したときは、電話帳の電話番号に設定したメール着 信音でお知らせします。
- ●「雷話帳便利機能」で雷話帳のどの雷話番号やメールアドレスが設定されているかを確認したり設定を解除したりでき ます。

グループごとに設定する

(x=-)(2, #)(6, NO)

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとに着信音を設定します。 電話番号やメールアドレスごとに着信音が設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

◇ ► グループ設定 ► グループを選択 ► ② (機能) ► グループ便利機能 ► 音声/テレビ電話着信音・メール着信音

P.128手順2へ進みます。

設定された項目に「★」マークが付きます。

グループの着信音を解除するには、同様の操作を行います。

- ●「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
- ●「グループ便利機能」の「音声/テレビ電話着信音」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますのでご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●複数のグループに同じ電話番号やメールアドレスが登録されているときは、行検索の検索順で先に呼び出される電話番号やメールアドレスのグループに設定されている着信音が優先されます。
- ●シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグループや、シークレットデータのみが登録されている グループにも本機能を設定できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効になり、「着信音選択」で選択 した着信音が鳴ります。
- ●「電話帳便利機能」でどのグループが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

<バイブレータ>

/=- 5 , ₹ 4 , ₹

着信を振動で知らせる

OFF

お買い上げ時

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。

パターン1 約0.5秒間振動ON→約0.5秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

パターン2 約1秒間振動ON→約1秒間振動OFFの繰り返しで振動します。 パターン3 約3秒間振動ON→約1秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

メロディ連動 着信音に合わせて振動します。

OFF..... 振動しません。

●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。 ただし、「メロディ連動」を選択した場合は、振動しません。

バイブレータ設定中は以下のアイコンが表示されます。

V₃: 音声電話、プッシュトークまたはテレビ電話の着信時に振動

¥■: メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの受信時に振動

₩: 音声電話、プッシュトーク、テレビ電話・メール、チャットメール、メッセージR/Fの受信時に振動

お知らせ

- ・バイブレータの優先順位は、「電話番号やメールアドレスごとの設定」→「グループごとの設定」→「バイブレータ」の順になります。
- ●「着信音量」を「消去」以外に設定し、バイブレータを設定したときは、音と振動でお知らせします。「着信音量」を 「消去」に設定したときは、振動だけでお知らせします。
- ●バイブレータの振動は、着信音量のレベルに関わらず、一定の強さとなります。
- ●「メロディ連動」に設定していても、着信音にiモーションやバイブレータ振動パターンが登録されていない着信音が 設定されている場合は「パターン2」で振動します。
- 「メロディ連動」に設定していても、必ずしも主旋律と連動するわけではありません。
- ●バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますのでご注意ください。
- ・充電するときは、バイブレータ設定の解除をおすすめします。

電話番号やメールアドレスごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号やメールアドレスごとにバイブレータを設定します。

設定された項目に「★」マークが付きます。

●電話番号やメールアドレスのバイブレータを解除するには、同様の操作を行います。

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「電話帳便利機能」の「着信バイブレータ」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますのでご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●設定した電話番号やメールアドレスを変更すると、本機能は解除されますのでご注意ください。
- ●「電話番号@docomo.ne.jp」のアドレスから i モードメールを受信したときは、電話帳の電話番号に設定したメールバイブレータでお知らせします。
- ●「電話帳便利機能」で電話帳のどの電話番号やメールアドレスが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

グループごとに設定する

(2 ABC) (6 MNO)

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループでとにバイブレータを設定します。 電話番号やメールアドレスでとにバイブレータが設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

設定された項目に「★」マークが付きます。

グループのバイブレータを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
- ●「グループ便利機能」の「着信バイブレータ」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますので ご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●複数のグループに同じ電話番号やメールアドレスが登録されているときは、行検索の検索順で先に呼び出される電話番号やメールアドレスのグループに設定されているバイブレータが優先されます。
- ●シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグループや、シークレットデータのみが登録されている グループにも本機能を設定できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効になります。
- ●「電話帳便利機能」でどのグループが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

<おしゃべり機能>

(23-) 9 w 5 1 *

録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音、応答/通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。 1件につき約15秒間、2件まで録音できます。

1 ⇔▶ ♬️▶おしゃべり機能▶おしゃべり1・おしゃべり2▶以下の操作を行う

項目	内容
録音	録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ビッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。 ●すでに録音されているデータがあるときは上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。 ●録音を途中でやめるときは ● 、「☆ ● または ・ プート を押します。それまでの録音内容は保存されます。
再生	再生が終わると元の画面に戻ります。 ●再生を途中でやめるときは ● または ● 事生を途中でやめるときは ● または ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
消去	▶YES

- ●他の機能が動作中は、操作できません。
- ●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで 画面を切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)

ボタンを押したときの音を設定する

お買い上げ時

← > その他 > ボタン確認音 > ON・OFF

お知らせ

- ●本機能を「OFF」に設定したときは、次の音も鳴りません。
 - 各種警告音
 - ·雷池残量確認音(P.46参照)
- ▲、▼ を押してもボタン確認音は鳴りません。
- 着信中や動画 / i モーション再生中などは、ボタン確認音は鳴りません。
- ボタン確認音の音量は変更できません。

<充電確認音>

充電開始/終了時の音を設定する

お買い上げ時

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らします。

← こことの他 予報確認音 ON・OFF

お知らせ

- ●待受画面以外を表示中やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、充電確認音は鳴りません。
- ・充電確認音の音量は変更できません。

<通話品質アラーム>

7 p # 5 j #

通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

お買い上げ時

アラーム高音

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

҈▶●●通話▶通話品質アラーム

アラームなし ...お知らせしません。

アラーム高音 ...高音のアラームを鳴らしてお知らせします。

アラーム低音 ...低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

- ●急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- ●テレビ電話中は、通話品質アラームは受話口からのみ鳴ります。

メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する

お買い上げ時 メール/メッセージ鳴動: ON 鳴動時間:5秒

i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/Fを受信したときの着信音が鳴る時間を設 定します。

- ► ON • OFF
 - ●「OFF」を選択した場合は、待受画面に「Sm」が表示されます。設定が終了します。
- 鳴動時間(秒)を入力
 - 「01」~「30」の2桁を入力します。
 - ●設定されている鳴動時間を変更しない場合は、鳴動時間を入力せずに(●)を押します。

<イヤホン切替>

(E3-) (5 jkt) (1 b)

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

お買い上げ時

イヤホン+スピーカ

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音の鳴る場所を設定します。 着信音だけでなく、アラーム通知、メロディプレーヤーの再生音なども設定した場所から鳴ります。

► → → 外部オプション → イヤホン切替 > イヤホン+スピーカ・イヤホン

- ●「イヤホン」のみの設定でも、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカの両方から鳴ります。ただし、 以下の場合は、約20秒たってもスピーカから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
 - ・電話やメールなどの着信時以外の操作で着信音を鳴らしている場合
 - ・アラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合
 - ・i モードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/Fの着信音に i モーションを設定している場合
- ●「イヤホン」のみの設定でも、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していないときや、静止画・動画の撮影開始時は、 スピーカから音が鳴ります。
- ●SDオーディオ再生中は、本機能の設定に関わらず、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときはイヤホンか ら、接続していないときはスピーカから音が鳴ります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。
- 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

くマノーモートン

電話から鳴る音を消す

お買い上げ時 解除

FOMA端末の音を周囲に出したくないときに、ボタン1つの操作で着信音やボタン確認音などスピーカから出る音を鳴らさないようにできます。

マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。

「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

| | 待受中・通話中▶#嬰(1秒以上)

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

お知らせ

- ●マナーモード設定中でも、静止画・動画の撮影開始音は鳴ります。
- ●マナーモード設定中にメロディを再生しようとすると、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。再生を行うと 「着信音量」の「電話」で設定した音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2で鳴り ます。
- ●マナーモード設定中に音声付きの i モーションを再生しようとすると、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。音声の再生を行うとレベル4の音量で音声が鳴ります。音量はレベル0~6まで設定でき、次回も設定した音量で再生されます。

■マナーモード設定中の表示

マナーモードに設定中は「👻」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

₩:「バイブレータ」でお知らせ

5♪・5∞・5∞:「着信音量」を「消去」に設定

■マナーモードを解除するには

(# 擧)を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ピピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

■着信中にマナーモードにするには

(# 瞬)または ▼ を押します。

マナーモードになり、同時に「伝言メモ」へ移り、相手の用件が録音・録画されます。

「伝言メモ」が「ON」に設定されていなくても伝言メモへ移ります。

電話に出るときは(4歳)((1)) を押してください。

- ●すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合や、プッシュトーク着信の場合は、伝言メモは動作しません。「マナーモード選択」で設定したマナーモードの着信動作になります。
- ●通話が終わってもマナーモードに設定されたままです。マナーモードを解除するときは(#嬰)を1秒以上押します。

■通話中、呼び出し中にマナーモードにすると

通話中、呼び出し中にマナーモードに設定したときは設定した旨のメッセージが表示されます。

マナーモードを選択する

お買い上げ時

マナーモード

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

■マナーモード設定中の動作

	マナーモード	スーパー サイレント	オリジナルマナー
伝言メモ	伝言メモ	設定値	オリジナルマナー設定値
バイブレータ*1	0	N	オリジナルマナー設定値
電話着信音量	消	去	オリジナルマナー設定値
プッシュトーク着信音量	消	去	オリジナルマナー「電話着信音量」設定値
メール着信音量	消	去	オリジナルマナー設定値
アラーム音量	消	去	オリジナルマナー設定値
メモ確認音	ON	OFF	オリジナルマナー設定値
ボタン確認音	O	=F	オリジナルマナー設定値
通話中マイク感度	アッ	ップ	オリジナルマナー設定値
低電圧アラーム(電池切れアラーム)	O	=F	オリジナルマナー設定値※2
着信音選択中の確認音	消	去	オリジナルマナー「電話着信音量」 「メール着信音量」設定値
応答保留音	消	去	オリジナルマナー「電話着信音量」設定値*3
通話中保留音	消	去	オリジナルマナー「電話着信音量」設定値※4
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	オリジナルマナー「メモ確認音」設定値
電池残量確認音	消	去	消去
音声認識開始音	消	去	消去
不在着信・新着メールの確認音	消	去	オリジナルマナー「電話着信音量」設定値※3
各種警告音	消	去	オリジナルマナー「ボタン確認音」設定値
スケジュールアラーム	消	去	オリジナルマナー「電話着信音量」設定値
静止画・動画の撮影開始音	レベ	31/4	レベル4
シャッター音選択中の確認音	O	F	オリジナルマナー「メモ確認音」設定値
「テレビ電話ハンズフリー設定」によるハンズフリー切替	Ol	=F	OFF

※1 以下の音を振動でお知らせします。

着信音・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラーム

バイブレータのパターンはP.130での設定と同じになります。ただし、P.130の設定を「OFF」にした場合は、「パターン2」で振動します。

不在着信、新着メール確認音

- ・不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。
 - ・不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。
- ※2 音量はオリジナルマナー「電話着信音量」の設定に従います。「消去」のときはレベル1で鳴ります。
- ※3 電話着信音量が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。
- ※4「消去」以外のときはレベル1で鳴ります。

マナーモード・スーパーサイレント

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナーモード」、受話口から鳴る確認 音なども消去する「スーパーサイレント」に設定します。



「オリジナルマナー」を選択するとマナーモード設定中の動作をお好みで設定できます。

⇒ ▶ 着信 > マナーモード選択 > オリジナルマナー▶ 以下の操作を行う



項目	内容			
伝言メモ お買い上げ時 OFF	▶ON・OFF ●「ON」を選択した場合は、P.76の「伝言メモ」を「OFF」に設定していると、呼出時間は約8秒になり変更できません。 ●伝言メモについてはP.76参照。			
バイブレータ お買い上げ時 ON	電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。 ▶ON・OFF ●パイブレータについてはP.130参照。			
電話着信音量 お買い上げ時 消去	音声電話、テレビ電話、ブッシュトークの着信音量を調節します。 ▶ ② で音量を調節▶ ● ● 着信音量についてはP.71参照。			
メール着信音量 お買い上げ時 消去	i モードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したときの着信音量を調節します。 ▶②で音量を調節▶③ ●着信音量についてはP.71参照。			
アラーム音量 お買い上げ時 消去	▶ ② で音量を調節▶ ③ • アラームについてはP.326参照。			
メモ確認音 お買い上げ時 ON	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録画時の確認音を鳴らします。 ▶ON・OFF			
ボタン確認音 お買い上げ時 OFF	▶ON・OFF ●ボタン確認音についてはP.132参照。			
通話中マイク感度 お買い上げ時 アップ	▶標準・アップ			
低電圧アラーム お買い上げ時 OFF	低電圧アラーム(電池切れアラーム)を鳴らします。 ▶ON・OFF ●低電圧アラーム(電池切れアラーム)についてはP.47参照。			

🤈 🖾 (完了) を押す

画面の表示を変更する

待受画面を設定する

本体色「Bitter」: エンブレム

お買い上げ時 本体色「Silver」: ルーム 本体色「Pinkl: チューリップ

待受画面に表示する画像を設定します。FOMA端末で撮影したiモーションやサイトから取得したiモーションなども待受画面に設定できます。

1 ♠ ▶ ディスプレイ▶ 画面表示設定▶ 待受画面▶ 画像の種類を選択▶ ◎

- ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
- ●「カレンダー」を選択した場合は、「背景画像あり」または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」を選択すると設定が終了します。
- ●「i アプリ待受画面」を選択した場合は、 i アプリを選択し、(◎)を押します。設定が終了します。
- i アプリを選択したあとに変更するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。 通信を許可するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」または「NO」を選択します。

フォルダを選択▶◎▶画像を選択▶◎

● 待受画面に表示されるとき、画面より大きいサイズの画像は縦横の比率を変えずに縮小され、全体表示されます。 画面より小さいサイズの画像は等倍表示されます。

■カレンダーを設定したときは

待受画面に当月のカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールの設定(P.328参照)ができるようになります。

祝日は「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律178号)」、及び2005年5月までに既に公布されている一部改正法に基づいて作成しています。また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります。



- 前後の月のカレンダーを確認します
- 待受画面で(●)を押したあとに(●)を押すと前の月のカレンダーが、(●)を押すと次の月のカレンダーが表示されます。 待受画面に貼り付けアイコンがあるときは、(●)を押すと前回使った貼り付けアイコンまたはカレンダーが選択されます。 (●)でカレンダーを選択し、もう一度(●)を押してから(●)で前の月、次の月のカレンダーを表示します。
- 続けてスケジュールの設定ができます
- もう一度

 を押すと表示している月の「スケジュール」が設定できます。

■アニメーション・「チャーミーフェイスⅡ」・「自作アニメ」を設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で

● を 1 秒以上押したときにアニメーションで表示され、最初の 1 コマ目が待受画面として表示されます。

■Flash画像を設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で ● を1秒以上押したときに再生され、最初に操作したときの画面が待受画面として表示されます。

■ i モーションを設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で

● を1秒以上押したときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に()または ▲ ▼ を押すと、音量を調節できます。
 - ○、図、in</li
- ▼フナーモード中、音声は再生されません。

- ●お買い上げ時に登録されている待受画面についてはP.374参照。
- ●音声のみの i モーションは待受画面に設定できません。
- ●画像によっては待受画面に設定できない場合があります。
- ●「オート表示」を設定しているときは、オート表示の設定が優先となり、FOMA端末を開いたときに画像は表示されません。
- ●Flash画像の音声は再生されません。

ウェイクアップ画面を設定する

お買い上げ時 Hello!

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

⇔ ▶ ディスプレイ▶ 画面表示設定▶ ウェイクアップ表示

- ▶画像の種類を選択▶◎
- ●「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力し、
 ●を押します。全角50文字まで、半角100文字まで入力できます。
- ●「マイピクチャ」、「iモーション」を選択した場合は、P.137手順2へ進みます。



お知らせ

- ●お買い上げ時に登録されているウェイクアップ画面についてはP.374参照。
- ◆Flash画像の音声は再生されません。
- ●お買い上げ時に登録されているチャーミーフェイス II 画像や「ピクチャ編集」の「チャーミーフェイス II」で編集した 画像を設定してもアニメーション表示はされず、最初の1コマ目が表示されます。

電話発着信時などの画面を設定する

お買い上げ時

スタンダード

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

- **1** ⊕▶ 🚜 ▶ ディスプレイ▶ 画面表示設定▶ 画面の種類を選択▶ ⑨
 - ●「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
 - ●「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.137手順2へ進みます。
 - ●「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」を選択した場合は、P.137手順2へ進みます。

プ 画像の種類を選択▶◎

P.137手順2へ進みます。

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。P.128手順 2へ進みます。
- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、図(**デモ**)を押すと、実際に表示/再生される内容を確認できます。
- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」→「電話帳画像着信設定」→ 「画面表示設定」の順になります。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先して i モーションが 再生されます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- ◆本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示/再生されることがあります。
- ●音声のみの i モーションは画面表示に設定できません。
- ●画像によっては画面表示に設定できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。
- i モーションは「電話着信」、「テレビ電話着信」にのみ設定できます。
- ●「ピクチャ編集」の「チャーミーフェイスⅡ」で編集した画像を設定してもアニメーション表示はされず、最初の1コマ目が表示されます。

省電力モードを設定する

 \cap N

お買い上げ時

ディスプレイの表示を消して雷池の消費を減らす省雷力モードを設定します。

1 🖘 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 省電力 ▶ ON・OFF

お知らせ

- ●「ON」に設定したときは、待受画面表示時に何も操作をしないで一定時間経過するとディスプレイの表示が消え、 FOMA端末を開いているときはコマンドナビゲーションボタン周辺部が約5秒間隔で点滅します。
- ●ここでの設定は、「照明設定」の「省電力モード」と共通です。また、省電力モードに切り替わるまでの待ち時間は、 「照明設定」の「待ち時間(分)」で設定します。(P.142参照)
- ●通話中・データ通信中・充電中・待受 i アプリ設定中は省電力モードに切り替わりません。
- ●省電力モードになると、プライベートウィンドウの表示も消えます。▲ または ▼ を押すと、再びプライベートウィンドウが表示されます。
- ●FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたときなどは、省電力モードは解除されます。ただし、公共モード(ドライブモード)中に電話がかかってきたときは解除されません。

<電話帳画像着信設定>

電話帳に登録した画像を着信中に表示する

お買い上げ時

ON

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある画像を表示します。

1 ②▶ ▲ ▶ 着信▶電話帳画像着信設定▶ON・OFF

お知らせ

- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」→「電話帳画像着信設定」→ 「画面表示設定」の順になります。
- ●シークレットデータとして登録した電話帳については、着信時にシークレットモードおよびシークレット専用モードに していても画像の表示はされません。

電話番号ごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号ごとに着信時の画像を設定します。

🚺 電話帳詳細画面▶☞(||遯1||) ▶電話帳便利機能▶着信イメージ

P.138手順2へ進みます。

「着信イメージ」に「★」マークが付きます。

●電話番号の着信イメージを解除するには、同様の操作を行います。

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「電話帳便利機能」の「着信イメージ」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますのでご注意 ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●設定した電話番号を変更すると、本機能は解除されますのでご注意ください。
- 「電話帳便利機能」で電話帳のどの電話番号が設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとに着信時の画像を設定します。電話番号ごとに着信イメージが設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

P.138手順2へ進みます。

「着信イメージ」に「★」マークが付きます。

グループの着信イメージを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
- ●「グループ便利機能」の「着信イメージ」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますのでご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●複数のグループに同じ電話番号が登録されているときは、行検索の検索順で先に呼び出される電話番号のグループに設定されている着信イメージが優先されます。
- ●シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグループや、シークレットデータのみが登録されている グループにも本機能を設定できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効になります。
- ●「電話帳便利機能」でどのグループが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

<プライベートウィンドウ>

(9 × 5) (3 per

プライベートウィンドウの表示を設定する

お買い上げ時

ON

プライベートウィンドウの明るさや、待受中、着信中などの表示を設定します。

1 ⊕ ► ディスプレイ► プライベートウィンドウ ► ON・OFF

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。



🤈 以下の操作を行う

項目	内容
省電力モード	▶ ON · OFF
お買い上げ時	
ON	
表示方向	表示方向を変更します。
お買い上げ時	▶パターン1・パターン2
パターン1	
時計	▶パターン1・パターン2・パターン3
お買い上げ時	10.00 10.00
Bitter:パターン3	10:00 10:00
Silver:パターン3	パターン1 パターン2 パターン3
Pink:パターン1	
着信表示	着信中に電話をかけてきた相手の電話番号(電話帳に登録されている場合は名前)を表示
お買い上げ時	します。
ON	ON · OFF

項目	内容
メール表示	メールの受信日時、送信元、題名を表示します。
お買い上げ時	▶ ON · OFF
OFF	●メール表示の詳細についてはP.30参照。
アニメーション表示	通信中にアニメーションを表示します。また、アニメーション表示時にバックライトを点
お買い上げ時	灯するかどうかを設定します。
ON+ ∵ OFF	ON+ ♀ ON 通信中にバックライト点灯ありでアニメーション・文字を表示します。
	ON+ OFF 通信中にバックライト点灯なしでアニメーション・文字を表示します。
	OFF

<メール表示>

●「メール表示」を「ON」に設定していても、セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメールの受信日時、 送信元、題名は表示されません。

<アニメーション表示>

- ●アニメーションはFOMA端末を開いている状態で、保留中に表示されます。閉じている場合などは、設定にかかわらず 文字で表示します。
- ●他の機能が動作中は、設定できません。

<オート表示>

FOMA端末を開くだけで電話番号を表示する

待受画面表示中に閉じたFOMA端末を開くと、指定した電話帳の電話番号を表示します。

(🕼)を押すだけで、その電話番号に音声電話をかけることができます。また、🗊 を押すとテレビ電 話発信、 P を押すとプッシュトーク発信します。

オート表示を設定する

(x=-)(4 ft)(7 pt)

お買い上げ時

OFF



► プラーディスプレイトオート表示 ON・OFF

お知らせ

- ●各機能の操作中や文字などの入力中にFOMA端末を閉じて開いたとき、通話中、PIMロック中、オールロック中、シー クレット専用モード中はオート表示はされません。
- ●オート表示中に(●)、(闘霊)、(闘霊)を押すと待受画面に戻ります。(四)を押すとメールメニューが表示されます。(鼠)を押 すと i モードメニューが表示されます。
- ●オート表示を「ON」に設定していても、オープン新着表示を「ON」に設定していると、不在着信や新着メールが優先 して表示されます。

オート表示する電話番号を指定/変更する

電話帳詳細画面 > 🙉 (機能) > オート表示

オート表示が指定されると、電話帳の機能メニューの「オート表示」に「★」マークが付きます。

- オート表示に指定した電話番号を解除するには、同様の操作を行います。
- ●すでに別の電話番号をオート表示に指定しているときは、変更するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」 を選択します。

- ●オート表示に指定できる電話番号は1件のみです。また、シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの 電話帳には指定できません。
- ●「指定発信制限」と同時に「オート表示」を利用するには、「オート表示」に指定した電話番号にも「指定発信制限」を 設定してください。

ディスプレイとボタンの照明を設定する

- □ □ □ ディスプレイ ▶ 照明設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	内容
通常時 お買い上げ時 ON+省電 (バックライト: ON 省電カモード: ON 待ち時間: 5分)	通常時にバックライトを点灯させるかどうかを設定します。また、省電力モードにするかどうかも設定します。 ▶ON・OFF
	▶ ON · OFF●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。● ここでの設定は、「画面表示設定」の「省電力」と共通です。(P.139参照)
	 ▶待ち時間 (分)を入力 ●「02」~ 「20」の2桁を入力します。 ●省電力モードに切り替わるまでの待ち時間を変更しない場合は、入力せずに ●を押します。
充電時	標準通常時にバックライトが点灯するときと同じ設定で充電中も点灯します。
お買い上げ時標準	常時点灯 充電中にバックライトを常時点灯します。
惊年	
範囲	バックライトが点灯する範囲を設定します。
お買い上げ時	▶液晶+ボタン・液晶
液晶+ボタン	
明るさ	レベル1 (暗い) ~レベル3 (明るい) で調節します。
お買い上げ時	▶明るさを選択▶◎
レベル2	●ここでの設定は、ディスプレイのバックライトにのみ有効です。

■バックライトのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

(5 🕅 を1秒以上押すたびにON/OFFが切り替わります。

「充電時」、「範囲」、「明るさ」の設定は変わりません。

●「通常時」を「OFF」に設定したときは待受画面に「

「」が表示されます。

- ●「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、 FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。カメラ起動中、動画/iモーション 再生中、動画撮影中は常時点灯します。
- ●テレビ電話中の画面の照明設定についてはP.91参照。
- ●ACアダプタ(別売)などの外部電源から電源を供給されているときは、通常時のバックライトのON/OFF設定に関わらず、充電時の設定になります。
- i モードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- ●特受画面に静止画以外を設定している場合は、画像の再生が終了したあと、待ち時間が経過すると省電力モードに切り 替わります。

画面の色の組み合わせを設定する

お買い上げ時 スタンダード

文字や背景など、画面の配色を設定します。

- ●「スタンダード」「カジュアル」「ヤピア」「フローラル」「ブラック」から選択します。
- ●選択中は、確認のため選択している配色パターンで画面が表示されます。

お知らせ

- ●他の機能が動作中は、設定できません。
- •複数の色で表示されているアイコンや画像、iモード対応のインターネットホームページ(サイト)の色は変わりません。

<メニュー画面設定>

(=-) (5 kg) (7 kgs)

メニュー画面の表示を設定する

メニュー表示

お買い上げ時

一覧表示

「設定」のメニュー小項目(機能)の表示を設定します。

| ● ● ディスプレイ > メニュー画面設定 > メニュー表示

▶詳細表示・一覧表示



詳細表示



一覧表示

お知らせ

●「プライベートメニュー」は、本機能の設定に関わらず常に「一覧表示」になります。

メニューアイコン設定

お買い上げ時 パターン1

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。

● ディスプレイトメニュー画面設定トメニューアイコン設定 トパターンを選択ト®

「パターン1~4」を選択した場合は、設定が終了します。









パターン3

2 変更したいメニューアイコンまたは背景を選択▶◎ ▶フォルダを選択▶◎▶画像を選択▶◎

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

●メニューアイコンまたは背景選択中に (プモ) を押すと、現在設定されている画像を確認できます。

色を選択し、 を押します。 (回答) を押すと16色と256色を切り替えます。



お知らせ

- ●他の機能が起動中は、設定できません。
- ●「パターン3」に設定した場合は、○で上方向に、○で下方向にカーソルを移動させます。メニューアイコンごとに背景色や模様が変化します。
- ●カスタマイズで設定できる画像は、画像サイズがVGA(640×480)以下で最大100KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。ただし、背景にアニメーションGIFは設定できません。
- ●カスタマイズで設定した画像を削除した場合は、「パターン4」と同じ画像に戻ります。
- ●カスタマイズに設定中にPIMロックを設定した場合は、パターン1の画像が表示されます。
- ●カスタマイズに設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューの表示は切り替わりません。

アイコン/背景選択画面の機能メニュー

一 アイコン/背景選択画面▶☞(腦鐧) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
1件リセット	「パターン4」と同じ画像に戻します。 ▶YES
全件リセット	メニューアイコンと背景をすべて「パターン4」と同じ画像に戻します。 ▶YES

着信/充電ランプの色を設定する

着信イルミネーション

(E3-)(8 TW)(9 W/2)

着信/充電ランプの点滅色を着信の種類ごとに設定します。

△ ► イルミネーション設定 ► 着信イルミネーション ▶以下の操作を行う

項目	内容
着信イルミネーション選択	▶着信の種類を選択▶◎▶◎で選択▶◎
お買い上げ時	●色1~12を順番に点滅させる場合は「グラデーション」を選択します。
電話: 色5	●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯します。●「色1~12 「グラデーション」に設定している場合は、着信時にコマンドナビゲーショ
プッシュトーク: 色5 テレビ電話: 色5	マート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メール:色1	
チャットメール:色3	
メッセージR : 色1	
メッセージF:色1	
パターン設定	着信イルミネーションとコマンドナビゲーションボタン周辺部の点滅パターンを設定しま
お買い上げ時	₫。
固定パターン	固定パターン・・・・約0.5秒間点灯→約0.5秒間消灯の繰り返しで点滅します。
	メロディ連動着信音に合わせて点滅します。
カラー設定	▶カラー名編集▶色を選択▶◎▶名前を入力▶◎
(カラー名編集) 	●「色1~12」のみ編集できます。●全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
カラー設定 (カラー調節)	 ▶カラー調節 ▶ 色を選択 ▶ (③) ▶ (②) でカラーを調節 ▶ (⑥) ●「色1~12」のみ調節できます。
(13) mari/	●②で色を選択し、○で色調を変更します。

お知らせ

<着信イルミネーション選択>

- ●着信イルミネーションの優先順位は、「電話番号やメールアドレスごとの設定」→「グループごとの設定」→「着信イ ルミネーション選択しの順になります。
- ●コマンドナビゲーションボタン周辺部の点滅色は設定できません。

<パターン設定>

- ●「メロディ連動」に設定していても、「着信イルミネーション選択」を「色1~12」以外に設定している場合は、「固定 パターン」で点滅します。
- ●「メロディ連動」に設定していても、 i モーションやメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていないメロディを 着信音に設定している場合は、「固定パターン」で点滅します。

電話番号やメールアドレスごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号やメールアドレスごとに着信イルミネーションを 設定します。

設定された項目に「★」マークが付きます。

●電話番号やメールアドレスの着信イルミネーションを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「電話帳便利機能」の「着信イルミネーション」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますのでご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●設定した電話番号やメールアドレスを変更すると、本機能は解除されますのでご注意ください。
- ●「電話番号@docomo.ne.jp」のアドレスから i モードメールを受信したときは、電話帳の電話番号に設定したメールイルミネーションでお知らせします。
- ●「電話帳便利機能」で電話帳のどの電話番号やメールアドレスが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

グループごとに設定する

(2 ABC) (6 MNO)

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとに着信イルミネーションを設定します。電話番号やメールアドレスごとに着信イルミネーションが設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

設定された項目に「★」マークが付きます。

グループの着信イルミネーションを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
- ●「グループ便利機能」の「着信イルミネーション」の設定は相手が発信者番号を通知してこないときは無効になりますのでご注意ください。「番号通知お願いサービス」を設定しておくことをおすすめします。
- ●複数のグループに同じ電話番号やメールアドレスが登録されているときは、行検索の検索順で先に呼び出される電話番号やメールアドレスのグループに設定されている着信イルミネーションが優先されます。
- ●シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグループや、シークレットデータのみが登録されている グループにも本機能を設定できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効になります。
- ●「電話帳便利機能」でどのグループが設定されているかを確認したり設定を解除したりできます。

通話中イルミネーション

お買い上げ時

OFF

通話中の着信/充電ランプの点滅色を設定します。

- - ●着信/充電ランプを点滅させない場合は「OFF」を選択します。
 - ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。

お知らせ

●伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話中と同じ色で点滅します。

不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する

お買い上げ時

不在着信・新着メール・新着チャットメール・伝言メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端 末を閉じたまま ▼ を押して確認します。



△→ ▶ **着信** ▶ 確認機能設定

電子音 不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるかないかを電子音と着信/充電ランプの点滅で お知らせします。

ボイス「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あ り」の順に声と着信/充電ランプの点滅でお知らせします。

OFF..... 確認の機能をOFFにします。

■FOMA端末を閉じた状態で ▼ を押すと

不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるとき

(待受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」または「新着チャットメールあり」のアイコンのいずれかが表示され ているとき)

「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ピピ、ピピ」という音が鳴り、着信/充電ランブが約5秒間点灯しま

「確認機能設定」を「ボイス」に設定していると、「ピピ」という音が鳴り「新着メールあり」、「不在着信あり」などと声 でお知らせし、着信/充電ランプが約5秒間点灯します。

●声でのお知らせが終了するまでに ▼ を再度押すと、お知らせを停止できます。

不在着信や新着メール、新着チャットメールがないとき

「確認機能設定」を「電子音」または「ボイス」に設定していると、「ピピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプが約5 秒間点滅します。

「ボイス」に設定していても、声でお知らせはしません。

- ●本機能を利用するには、「サイドボタン操作」が「閉じた時有効」に設定されている必要があります。
- i モードセンターに蓄積されている新着メールは本機能で確認できません。
- ●不在着信があるときは、「着信イルミネーション」の「電話」で設定されている色で着信/充電ランプが点灯します。 新着メールがあるときは、「着信イルミネーション」の「メール」で設定されている色で着信/充電ランプが点灯しま す。新着チャットメールがあるときは、「着信イルミネーション」の「チャットメール」で設定されている色で着信/ 充電ランプが点灯します。不在着信と新着メール、新着チャットメールがあるときは、それぞれの色が交互に点灯しま す。また、すべてなかったときは「色12」で着信/充電ランプが点滅します。
- ●お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。
- ●FOMA端末を開いた状態では確認できません。開いた状態で 🔽 を押すと伝言メモ、音声メモを再生します。 (P.79参照)
- ●起動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- ●確認音の音量は変更できません。
- ●「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信・新着メール、新着チャットメールとも に着信/充電ランプと振動でお知らせします。
- ●マナーモード設定中は、音が鳴らず、振動でお知らせします。ただし、「オリジナルマナー」で「電話着信音量」を 「消去」以外に設定しているときは音が鳴り、「バイブレータ」を「OFF」に設定しているときは振動しません。
- 振動でのお知らせは次のようになります。
 - ・不在着信または新着メール、新着チャットメールがあるときは約1秒間振動します。
 - ·不在着信も新着メール、新着チャットメールもないときは約0.2秒間振動します。

<デスクトップ>

デスクトップのアイコンを利用する

お買い上げ時

使いかたナビ

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールがあったときなど、待受画面にア イコンでお知らせします。(お知らせアイコン)

また、よく使う電話番号やメールアドレスなどをアイコンとして貼り付けることができます。(貼り 付けアイコン)

- デスクトップにアイコンを貼り付ける

電話番号やメールアドレスなどを「貼り付けアイコン」として合計15件まで貼り付けることができ ます。

画面・操作	貼り付けられる項目
リダイヤル表示中・発信履歴表示中・着信履歴表示中	電話番号
電話帳(詳細画面)表示中	電話番号・メールアドレス
サイト表示中・Bookmark一覧画面・URL入力履歴	URL
送受信メール詳細画面・送受信アドレス一覧画面・送受信アドレス詳細画面	送信元・宛先
ソフト一覧画面	i アプリ
静止画再生中・静止画一覧画面	ピクチャ
動画一時停止中・動画再生終了時・動画一覧画面	i モーション
キャラ電一覧画面・キャラ電表示画面	キャラ電
メロディー覧画面・メロディ再生画面	メロディ
使いかたナビ画面	使いかたナビ
カメラメニュー表示中	カメラメニュー
バーコードリーダー選択画面	バーコードリーダー
テキストリーダー選択画面	テキストリーダー
赤外線受信選択画面	赤外線受信
ToDo表示中	ToDo
プライベートメニュー一覧画面	プライベートメニュー

貼り付けたい項目の画面▶☞(機能) ▶デスクトップ貼付▶YES

●送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、(○)で貼り付けたいメールアドレスや電話番号 を選択し、・を押します。

お知らせ

- ●サイトによっては、URLをデスクトップ貼付できないことがあります。
- ●URLのタイトルは、全角16文字まで、半角32文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上あるときは、超え た部分が削除されます。タイトルがないときは、「http://l または「https://l を除いたURLが表示されます。
- ●ファイルやデータによってはデスクトップ貼付できない場合があります。

デスクトップのアイコンからそれぞれの機能に進む

待受画面 🔊

各アイコンの説明が表示されます。



◎でアイコンを選択▶◎

●「貼り付けアイコン」は5件まで表示されます。 6件以上ある場合は「◀」「▶」が表示されます。



不在着信のアイコンを 選択した場合

お知らせ

- ●「お知らせアイコン」はそれぞれの機能を実行すると削除されます。すべての「お知らせアイコン」を削除するには、 手順1の画面で(より)を1秒以上押します。
- 「お知らせアイコン」を削除しても、「貼り付けアイコン」は削除されません。
- ●FOMAカードを付けていない場合や、「テロップ設定」の「テロップ表示設定」を「OFF」に設 定している場合は、各アイコンは1行下に表示されます。



■お知らせアイコン

アイコン	説明	選択したときの動作
ਊ((· 不在	かかってきた電話に出られなかった場合	不在着信の着信履歴一覧画面が表示されます。 (P.69参照)
伝言	伝言メモが録音された場合	メモー覧画面が表示されます。(P.79参照)
伝言	テレビ電話伝言メモが録画された場合	テレビ電話メモー覧画面が表示されます。 (P.80参照)
メール	新着の i モードメールやSMSがある場合	受信メール一覧画面が表示されます。(P.244参照)
チャット	新規のチャットメールがある場合	チャットメールが起動します。(P.260参照)
K	i アプリの自動起動ができなかった場合	i アプリの自動起動情報画面が表示されます。 (P.276参照)
エラ-	i アプリ待受画面でセキュリティエラーが発生した場合	セキュリティエラー履歴が表示されます。 (P.271参照)
アラーム	アラーム通知ができなかった場合	通知できなかったアラームの内容が表示されます。 (P.328参照)
留守	留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが録音 された場合	留守番電話の画面が表示されます。(P.342参照)
	ソフトウェア更新を行った場合	端末暗証番号入力後、更新完了画面または完了しなかった理由が表示されます。(P.412参照)
愛 更新	パターンデータの自動更新を行った場合	更新結果が表示されます。(P.417参照)
@ USB	FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル (別売) で接続した場合	「USBモード設定」の設定画面が表示されます。 (P.318参照)

用り切りアイコ		
アイコン	説明	選択したときの動作
	電話番号を貼り付けた場合	電話番号が入力された状態でダイヤル発信の画面が 表示されます。(P.54、P.82、P.99参照)
~ ~ ·	サイトのURLを貼り付けた場合	サイトが表示されます。(P.204参照)
	i モードメールの送信元や宛先を貼り付けた場合	宛先が入力された状態でメール作成画面が表示されます。(P.229参照)
	SMSの送信元や宛先を貼り付けた場合	宛先が入力された状態でSMS作成画面が表示されます。(P.263参照)
α ₁₁ ~ α ₁₂	i アプリを貼り付けた場合*	i アプリが起動します。(P.270参照)
№ ~ №	ピクチャを貼り付けた場合※	ピクチャビューアで表示されます。(P.284参照)
#~#	i モーションを貼り付けた場合*	i モーションプレーヤーで再生されます。 (P.295参照)
T ~ T	キャラ電を貼り付けた場合※	キャラ電プレーヤーで再生されます。(P.303参照)
$\mathcal{V}^{\square} \sim \mathcal{V}^{\square}$	メロディを貼り付けた場合※	メロディプレーヤーで再生されます。(P.305参照)
@	使いかたナビを貼り付けた場合	使いかたナビ画面が表示されます。(P.38参照)
	カメラメニューを貼り付けた場合	カメラメニューが表示されます。 (P.174、P.175、P.180参照)
	バーコードリーダー機能を貼り付けた場合	バーコードリーダー選択画面が表示されます。 (P.189参照)
₽ <u>a</u>	テキストリーダー機能を貼り付けた場合	テキストリーダー選択画面が表示されます。 (P.194参照)
e e	赤外線受信機能を貼り付けた場合	赤外線受信選択画面が表示されます。 (P.321、P.322参照)
\$ =	ToDo機能を貼り付けた場合	ToDoの一覧画面が表示されます。(P.332参照)
=	プライベートメニューを貼り付けた場合	プライベートメニューが表示されます。 (P.333参照)

※登録元のデータが削除されたり上書き登録された場合は、貼り付けアイコンは無効になります。

貼り付けアイコンの詳細を確認する

(13 DEF)

⇒
→ ディスプレイ
→ デスクトップ

デスクトップに貼り付けられている貼り付けアイコンの一覧が表示されます。

●「貼り付けアイコン」が1件もない場合は、何も表示されません。



<<p><貼り付けアイコン 一覧画面>

- 🤈 詳細を表示するアイコンを選択▶◎
 - ●URLが長い場合は○で画面をスクロールして確認できます。
 - 確認が終われば(よ)のを押します。

貼り付けアイコン一覧画面の機能メニュー

貼り付けアイコン一覧画面 ▶ 🙉 (🚟) ▶ 以下の操作を行う

●待受画面で貼り付けアイコンを選択しているときに(iα)(||緩能|) を押しても機能メニューが表示されます。

機能メニュー	内容
タイトル編集	▶ タイトルを入力▶●全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。ただし、アイコンを選択したときに表示されるタイトルは、入力したタイトルの先頭から全角11文字まで、半角22文字までです。
デスクトップ初期化	貼り付けアイコンをお買い上げ時の状態に戻します。 ▶YES
1件削除	▶YES
全削除	▶YES

お知らせ

<デスクトップ初期化><1件削除><全削除>

●「貼り付けアイコン」を初期化、削除しても、「お知らせアイコン」は削除されません。

<フォント設定>

(5 MNO) (6 MNO)

文字(フォント)の設定を変更する

← > _ ← > ディスプレイ ▶ フォント設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	内容
文字パターン	文字のフォント(書体)を切り替えます。
お買い上げ時	フォント1ゴシック体風のフォントにします。
フォント1	フォント2 ポップ体風(丸文字)のフォントにします。
太さ	細字・・・・・・文字を細くします。
お買い上げ時	中太字標準の太さ
中太字	太字文字を太くします。

- ●他の機能が動作中は、変更できません。
- ●漢字など、文字によっては、「文字パターン」の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- i モードのサイト表示中など、画面によっては、「太さ」の設定に関わらず「細字」で表示されます。
- ●電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

時計の表示を設定する

待受画面の時計表示を日本語表示/英語表示/時計表示なしに切り替えたり、表示サイズを変更したりします。

● ▶ ● ● ● ● 時計 ▶ 時計表示設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	内容
表示方法	▶日本語・英語・OFF
お買い上げ時	
日本語	
表示サイズ	▶大きく表示・小さく表示
お買い上げ時	
大きく表示	

お知らせ

- ●ここでの設定は、プライベートウィンドウの時計表示に反映されません。
- ●本機能の設定に関わらず、待受画面以外では画面の右上に時計が表示されます。(P.29参照)

<バイリンガル>

四 1 * 5 / *

画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時 Japanese

⊕ ▶ ディスプレイ▶バイリンガル▶ Japanese • English

●Japanese (日本語表示) とEnglish (英語表示) では、以下の機能の項目が異なります。

機能	Japanese	English
時計表示設定の「表示方法」	日本語	選択不可
	英語	ON
	OFF	OFF
確認機能設定	電子音	ON
	ボイス	選択不可
	OFF	OFF
使いかたナビ	選択可能	選択不可

- ●他の機能が動作中は、変更できません。
- ●FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに記憶されます。

あんしん設定

暗証番号について	
暗証番号について	154
端末暗証番号を変更する<端末暗証番号変更>	155
PINコードを設定する <pin設定></pin設定>	156
PINロックを解除する	156
携帯電話の操作や機能を制限する	
他の人が使用できないようにする </td <td>157</td>	157
遠隔操作でロックをかけるく遠隔ロック設定>	158
セルフモードを利用する<セルフモード>	159
個人情報に関する機能を操作できないようにする <pimロック></pimロック>	160
ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする<ダイヤル発信制限>	161
サイドボタンの誤動作を防止する<サイドボタン操作>	161
発着信や送受信を制限する	
ガ 月 に と 文 信 で 	162
知られたくない電話帳やスケジュールを守る	
くシークレットモード><シークレット専用モード>	162
送受信メールBOX内のメールにシークレットを設定する	
くシークレットメール表示設定>	163
送受信メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする	.00
<メールセキュリティ設定>	164
電話帳に指定機能を設定する<電話帳指定設定>	164
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する。<非通知着信設定>	166
THE STATE OF THE S	
呼出動作をすぐに開始しないようにする<呼出時間表示設定>	166
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する <登録外着信拒否>	167
その他の「あんしん設定」について	
その他の「あんしん設定しについて	168

暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途でとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかり やすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.155参照)

端末暗証番号入力の画面が表示された場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力し、 ⑥を押します。

- ●端末暗証番号入力時はディスプレイに「」で表示され、数字は表示されません。
- ●間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、 警告メッセージが表示されたあと、端末暗証番号入力の前の画面に戻ります。正しい端末暗証番号を確認してからもう一度操作してください。



ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「My DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからはドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、 i モードの有料サービスのお申し込み・解約等を 行う際には4桁の「 i モードパスワード」が必要になります。

(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.207参照)

i モードから変更される場合は、「 i Menu」→「®オプション設定」→「□ i モードパスワード変更」から変更ができます。

PIN1J-K•PIN2J-K

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。 これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更でき ます。(P.156参照)

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、 またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード) です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する 4~8桁の番号です。

●新しくFOMA端末を購入されて、現在で利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定さ れたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。

PIN1コードまたはPIN2コード入力の画面が表示された場合は、4~8桁のPIN1 コード/PIN2コードを入力し、⑥を押します。

- ●入力したPIN1コード/PIN2コードは「 | で表示されます。
- ●3回誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされ て使えなくなります。(入力可能な残りの回数は「残存入力回数」として画面に表示されます) 正しいPIN1コード/PIN2コードを入力すると、残存入力回数が3回に戻ります。



PIN1コードの場合

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番 号です。なお、お客様で自身では変更できません。

●PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。



<端末暗証番号変更>

(2 ABC) (9 W/5)

端末暗証番号を変更する

FOMA端末をより便利に使いこなしていただくために、お客様ご自身の各種機能用の端末暗証番号 (4~8桁) に変更しておきましょう。変更した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならない ようにお気をつけください。

- ▶現在設定されている端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
 - ●お買い上げ時などで、初めて入力する場合は「0000」を入力します。



新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力 > ② > YES



本機能の設定により各種機能用の端末暗証番号が変更されます。

<PIN設定>

PINコードを設定する

PIN1コード入力設定

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コードを入力しなければ使用できないように設定します。

- - ▶端末暗証番号を入力▶◎▶PIN1コード入力設定
 - ▶ON・OFF▶PIN1コードを入力▶◎
 - PIN1コードについてはP.155参照。



PIN1コード変更・PIN2コード変更

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておく必要があります。

- - ▶端末暗証番号を入力▶◎
 - ▶PIN1コード変更・PIN2コード変更
 - ▶現在設定されているPIN1コードまたはPIN2コードを入力

 - PIN 1 コード/ PIN 2 コードについては P. 155 参照。







PIN1 コード変更 の場合



新しいPIN1コードまたはPIN2コードを再入力 > (o)



PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力が必要な画面で、3回連続して誤ったPIN1コード/PIN2コード を入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えなくなります。その場合は、 いったんPIN1コード/PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定 する必要があります。

- PINロック解除コード(8桁)を入力▶◎
 - PINロック解除コードについてはFOMAご契約時にお渡しするFOMA契約申込書(お客様 控え)をご確認ください。
 - ●入力した解除コードは「_」で表示されます。



り 新しいPIN1コード / PIN2コード (4~8桁) を入力▶◎

●入力したPIN1コード/PIN2コードは「_」で表示されます。



乳 新しいPIN1コード/PIN2コードを再入力▶◎



<オールロック>

他の人が使用できないようにする

お買い上げ時

解除

オールロックをかけると雷源のON/OFF以外の操作ができなくなります。

- 「**よ** | と「オールロック」が表示され、オールロックが設定されます。
- オールロックを解除するには、待受画面で端末暗証番号を入力し、(●)を押します。

- ●オールロック中は電話をかけることができません。ただし、緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で「YES」を選択すると発信します。
- ●オールロック中は電話がかかってきても着信動作せず、相手には話中音が流れます。ただし、遠隔監視を受けることはできます。
- ●オールロックは電源を切っても解除されません。
- ●オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度の電源ONは可能です。
- ●通話中や他の機能が動作中は、設定できません。
- ●オールロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール受信中またはメッセージR/F受信中、受信結果の画面は表示されません。オールロック解除後に「▼|「**B**|「**F**| などのアイコンが表示されます。
- ◆オールロック中は、デスクトップのアイコンは表示されません。オールロック解除後に再表示されます。
- オールロック中は、iチャネルのテロップは表示されません。
- ullet オールロック中は、ウェイクアップ画面に i モーションを設定していても、お買い上げ時のウェイクアップ画面が表示されます。

遠隔操作でロックをかける

お買い上げ時 OFF

FOMA端末の紛失時などに、登録した許可番号から監視時間内に設定回数電話をかけて、オール ロックをかけることができます。

- ► ON • OFF
 - ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

以下の操作を行う

項目	内容
許可番号	公衆電話1件を含む3件まで登録できます。
お買い上げ時	▶ <未登録>▶ 電話番号を入力▶ ⑩ ▶ № (完了)
未登録	●変更する場合は、登録済みの許可番号を選択します。
# 海網ロック設定 1/00000000	● 26桁まで入力できます。 ● 「公衆電話」を登録/変更する場合は、(また) (「機能」) を押して機能メニューから設定します。(● を押しても変更できません。 ● すでに登録されている許可番号を変更した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
監視時間	▶監視時間(分)を入力
お買い上げ時	●「01」~「10」の2桁を入力します。
3分(ON設定時)	●設定されている監視時間を変更しない場合は、監視時間を入力せずに(◎)を押します。
着信回数	▶着信回数(回)を入力
お買い上げ時	●「03」~「10」の2桁を入力します。
5回(ON設定時)	●設定されている着信回数を変更しない場合は、着信回数を入力せずに(●)を押します。

図(完了)を押す

お知らせ

●他の機能が動作中は設定できません。

許可番号一覧画面の機能メニュー

許可番号一覧画面 ▶ (機能) ▶ 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
宛先参照入力	電話帳、リダイヤル、着信履歴から電話番号を呼び出して入力します。(P.230参照)
公衆電話	許可番号に公衆電話を登録します。
1件削除	▶YES
全削除	▶YES

お知らせ

<1件削除><全削除>

●許可番号をすべて削除した場合、「遠隔ロック設定」は「OFF」になり、遠隔操作でロックをかけることができなくなります。

■遠隔操作でロックをかける

「許可番号」に登録した電話番号または公衆電話からFOMA端末に電話をかけて、FOMA端末にオールロックをかけます。あらかじめ「遠隔ロック設定」を「ON」に設定しておいてください。

- 1. 許可番号からFOMA端末に電話をかけ、呼び出し音などを確認して電話を切る
 - ●FOMA端末がすでにオールロック中だった場合、話中音が流れます。
 - ●操作を繰り返して、「監視時間」で設定した時間内に、「着信回数」で設定した回数の不在着信をかけます。
- 2. 応答メッセージを確認して電話を切る
 - ・遠隔ロックが設定された旨のメッセージが流れ、電話が切れます。

お知らせ

- ・遠隔ロックをかける場合は、電話番号を通知して発信してください。
- ●登録されている複数の許可番号から着信した場合、最初に着信した許可番号からの着信のみ着信回数として数えられます。
- ●「許可番号」に登録した電話番号または公衆電話が着信拒否に設定されている場合も、遠隔ロックの着信回数として数えられます。
- ●許可番号からの着信を手動で着信拒否したり、留守番電話サービスセンターや転送先に転送しても遠隔ロックの着信 回数として数えられます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定し、呼出時間 を0秒に設定した場合は遠隔ロックの着信回数として数えられません。
- FOMA端末の電源を切った場合や、許可番号からの着信に応答した場合、「伝言メモ」などでFOMA端末が自動的に 応答した場合は、着信回数がリセットされます。
- ●マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中でも、遠隔ロックをかけることができます。
- セルフモード中、64Kデータ通信中は、遠隔ロックをかけることはできません。
- ●遠隔操作でかけたロックの解除は、通常のオールロックの解除と同じ操作で行います。遠隔操作ではオールロックを解除できません。

<セルフモード>

セルフモードを利用する

お買い上げ時

解除

すべての通話、通信機能が使用できないように設定します。

セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手の方には、電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合、FOMA端末の電源を切っているときと同様にサービスを利用できます。

➡ Lund / セキュリティ > セルフモード > YES > OK

「self」が表示され、セルフモードが設定されます。

- ●ショートカットメニューで
 を選択しても「YES/NO」の確認画面が表示されます。
- ●セルフモードを解除するには、同様の操作を行います。

- ●セルフモード中でも緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で「YES」を選択すると、セルフモードを解除して発信します。
- ●セルフモード中は、メールやメッセージR/Fの受信も行いません。
- ◆セルフモード中に電話がかかってきても、セルフモード解除後「不在着信あり」のアイコンは表示されません。
- ●通話中や他の機能が動作中は、設定できません。

個人情報に関する機能を操作できないようにする

お買い上げ時

解除

個人情報を他人が見たり、不正に書き換えられたりするのを防ぐため、以下の機能が使用できないように設定します。(「PIM」とは、「個人情報管理プログラム」を意味します。)

· 伝言 🗸 干 ·FOMAカード (IIIM) 操作 ·バーコードリーダー · 遠隔監視設定 ·雷話帳 ソフトウェア更新 ・テキストリーダー · 登録外着信拒否 ・プッシュトーク電話帳 ・パターンデータ更新 ·静止画※ ・デスクトップ オート表示 · i ∓- ド 動画 ·設定リセット ・アラーム ・ブックマーク ・メロディ※ ·端末初期化 ・スケジュール ・i アプリ ·キャラ雷 ・メモの再生/消去 \cdot TnDn · ×-川, ·SDオーディオ 赤外線通信 ·miniSDメモリーカード ・メールメンバー ・ボイスダイヤル ·自局番号表示 ・音声メモ ・ネチャット ・データリンク ・i チャネル

・動画メモ ・チャットグループ ・おしゃべり機能 ・フリーメモ ・カメラ ・画像選択

※お買い上げ時に登録されている静止画・メロディは表示できます。

「LIが表示され、PIMロックが設定されます。

● PIMロックを解除するには、同様の操作を行います。

- ●PIMロックを設定すると、それまでのリダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に残っているデータはすべて削除されます。PIMロック設定以後に発生する発着信データはすべて残ります。
- ●通話中や他の機能が動作中は、設定/解除できません。
- ●PIMロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール受信中またはメッセージR/F受信中、受信結果の画面は表示されません。PIMロック解除後に「▼」「R」「F」などのアイコンが表示されます。
- ●PIMロック中はデスクトップの貼り付けアイコンを削除できません。また、PIMロック中は、「新着メールあり」「未通 知アラームあり」「電話番号」「URL」「メールアドレス」など表示されない「お知らせアイコン」「貼り付けアイコン」 がありますが、PIMロック解除後に再表示されます。
- ●PIMロック中は、FOMA端末を閉じた状態で ▼ を押して「不在着信」、「新着メール」を確認できません。
- PIMロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の代替画像が送信されます。
- ●PIMロック中に「オールロック」を設定すると「PP」が消え、「よ」が表示されます。

<ダイヤル発信制限>

ダイヤルボタンを押して雷話をかけられないようにする

お買い上げ時

ダイヤルボタンでの発信を禁止します。FOMA端末を会社の業務用としてお使いになるときなど、 **利用雷話を防止するために操作を制限します。**

■実行できる操作

・電話帳・ボイスダイヤルの呼出発信

・リダイヤル、発信履歴による発信

■実行できない操作

- ダイヤルボタンでの発信
- ・着信履歴による発信
- 初期値設定
- ・電話帳の登録、修正、削除、miniSDメモリーカードからの
- インポート、赤外線での送受信
- · Phone To/AV Phone To 機能
- · Mail To 機能



「□」が表示され、ダイヤル発信制限が設定されます。

ダイヤル発信制限を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●ダイヤル発信制限を設定すると、それまでのリダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧 に残っているデータはすべて削除されます。ダイヤル発信制限の設定以後に発生する発着信データはすべて残ります。
- ●ダイヤル発信制限中でも緊急通報110番/119番/118番にダイヤルボタンで電話をかけることはできます。
- 诵話中や他の機能が動作中は、設定/解除できません。
- ●ダイヤル発信制限を設定しているときは、宛先を電話帳から呼び出したときと送信アドレス一覧から呼び出したときの みメールを送れます。
- ●ダイヤルボタンで入力した電話番号が電話帳に登録されている電話番号と一致した場合でも、発信できません。

<サイドボタン操作>

サイドボタンの誤動作を防止する

お買い上げ時 閉じた時有効

FOMA端末を閉じたときにサイドボタン(▲、▼)が効かなくなるよう設定します。 かばんの中での誤動作が防止できます。





尽力 その他 サイドボタン操作 閉じた時有効・閉じた時無効

「閉じた時無効」に設定したときは「₩」が表示されます。

■サイドボタンの有効/無効を簡単に切り替えるには

- (x=)を押して(*****)を1秒以上押します。
- メインメニューが表示された状態で★ご覧を1秒以上押すたびに「閉じた時有効/無効」が切り替わります。

お知らせ

●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などの外部機器を接続しているときは、本機能の設定に関わらずサイドボタン の機能は有効になります。

<履歴表示設定>

リダイヤル/着信履歴を表示できないようにする

お買い上げ時

着信履歴:ON リダイヤル/発信履歴:ON

1 (2-)

リダイヤル/発信履歴....リダイヤル・発信履歴と送信アドレス一覧の表示を設定します。

ON·OFF

お知らせ

- ●「履歴表示設定」の「着信履歴」を「OFF」に設定中は、デスクトップの「不在着信あり」アイコンを選択しても履歴 は表示されません。
- ●「履歴表示設定」の「着信履歴」を「OFF」に設定中は、伝言メモは再生できません。ただし、音声メモ、テレビ電話 伝言メモ、動画メモは再生できます。

<シークレットモード><シークレット専用モード>

知られたくない電話帳やスケジュールを守る

お買い上げ時

解除

シークレットモード、シークレット専用モードで電話帳やスケジュールを登録すると、シークレット データとなり、通常のモードでは呼び出せません。シークレットモードではすべてのデータ、シーク レット専用モードではシークレットデータだけを呼び出します。

シークレットモードにする

4 ch 0 ps

▶端末暗証番号を入力▶◎

「温」が表示され、シークレットモードになります。

- ●電話帳またはスケジュールを呼び出した場合、通常の電話帳またはスケジュールでは「 $\stackrel{S}{G}$ 」が点灯したままとなり、シークレットデータのときは「 $\stackrel{S}{G}$ 」が点滅します。
- シークレットモードを解除するには、同様の操作を行うか(でするという。

シークレット専用モードにする

(-1-) 4 th (1 th)

「品」が点滅し、シークレットデータ登録件数が表示されたあと、シークレット専用モードになります。

●シークレット専用モードを解除するには、同様の操作を行うか◯◯◯◯ を押します。

■シークレットデータを通常の電話帳・スケジュールに変更するには

シークレットモードまたはシークレット専用モードで、解除する電話帳・スケジュールの機能メニューから「シークレット解除」を選択します。

お知らせ

- ●シークレット登録できる電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳のみです。FOMAカードの電話帳はシークレット登録できません。
- ●シークレットモード中に電話帳、スケジュールを登録・修正すると、シークレット登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとシークレットデータとして登録されます。電話帳の場合は、登録・修正したメモリ番号に登録されているすべての電話番号やメールアドレスがシークレットデータとして登録されます。シークレット専用モード中はシークレットデータとして登録されます。
- ●シークレットモード、シークレット専用モードでの電話帳・スケジュールの登録、削除などの方法は通常の電話帳・スケジュールと同様です。シークレットデータは、シークレットモードまたはシークレット専用モードにしない限り、呼び出したり、修正、削除、参照できません。
- ●電話帳をメモリ番号「000」~「009」にシークレット登録したときは、シークレットモードまたはシークレット専用モードにしない限り、「ツータッチダイヤル」で電話をかけることはできません。
- ●シークレットデータを呼び出して電話をかけたり、メールを送信したときは、「リダイヤル」「発信履歴」「送信アドレス一覧」には記憶されません。
- ●シークレット登録した相手が発信者番号を通知して電話をかけてきたときは、「着信履歴」には通知された電話番号が表示されますが、登録されている名前は表示されません。
- ●シークレットデータには、「電話帳便利機能」「電話帳指定設定」「オート表示」を設定できません。
- ●「オールロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を同時に設定している場合、「オールロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除されます。
- ●電話をかけた場合や、(≦点)または(重)を押してそのまま発信せずに待受画面に戻った場合、シークレットモード、シークレット専用モードは解除されます。
- ●他の機能が動作中は、設定できません。
- ●電話帳/スケジュールの編集中、電話帳検索の結果表示中に着信があった場合などはシークレットモード、シークレット専用モードは解除されます。電話帳/スケジュールの画面に戻ったときに操作をすると、端末暗証番号を入力する画面が表示されます。端末暗証番号を入力し、●を押すと再びシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定され、操作を続けることができます。

<シークレットメール表示設定>

送受信メールBOX内のメールにシークレットを設定する

お買い上げ時

表示する

シークレット登録した電話帳と一致する送信元/宛先のメール(シークレットメール)を表示するか どうかを設定します。

- ●「表示しない」に設定していても、シークレットモード、シークレット専用モードではシークレットメールを確認できます。
- ●「表示しない」に設定している場合、チャットメンバーにシークレット登録されたメンバーが含まれていると、チャットメンバー全員のチャットメールが表示されません。

<メールセキュリティ設定>

送受信メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする

お買い上げ時

すべてチェックなし

メールメニューの受信・送信・保存BOXにセキュリティを設定します。

セキュリティを設定したBOX内を表示するときは、端末暗証番号の入力が必要になります。

● ► ► ► ► ► ×ール設定 ► メールセキュリティ設定 ► 端末暗証番号を入力 ► ◎ ► 設定したいBOXにチェック ► ◎ (完了)

●(●)を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。

お知らせ

- セキュリティを設定すると、メールメニューの設定したBOXのアイコンに「┛」が付きます。
- ●送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。
- ●受信BOX内や送信BOX内の各フォルダにもセキュリティを設定できます。(P.248、P.251参照)

<雷話帳指定設定>

電話帳に指定機能を設定する

お買い上げ時

すべて解除

指定発信制限

指定した電話番号以外への電話(ブッシュトーク)をかけられないようにします。FOMA端末を業務用としてお使いになるときは、私用電話の防止に有効です。音声電話をかけるときは、指定した電話帳を呼び出して

「ないます。(テレビ電話をかけるときは(」、ブッシュトーク発信するときは(「を押します。)電話番号は20件まで指定できます。

指定着信护否

指定した電話番号からの電話(ブッシュトーク)がつながらないようにします。「電話を受けたくない相手」からの電話だけがつながらないように設定できます。発信者側には話中音が流れます。電話番号は20件まで指定できます。相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合わせて設定することをおすすめします。

指定着信許可

指定した電話番号からの電話(ブッシュトーク)だけがつながるようにします。「電話を受けたい相手」からの電話だけがつながるように設定できます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

指定発信制限・指定着信拒否・指定着信許可

指定発信制限 指定した番号にだけ発信できます。 指定着信拒否 指定した番号からの電話は受けません。 指定着信許可 指定した番号からの電話だけを受けます。

指定転送でんわ..... P.345参照 指定留守番電話.... P.343参照

設定された項目に「★」マークが付きます。

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、詳細画面で○を押して電話帳指定設定を設定する電話番号を表示します。
- ②●を押して待受画面に戻ると追加設定ができなくなります。追加設定をするときは、すでに設定されている電話番号の指定発信制限を解除し、解除した電話番号も含め、指定発信制限を設定し直してください。
- ●電話帳指定設定を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●他の機能が動作中は、設定できません。
- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「指定発信制限」を設定中に「PIMロック」を設定すると、すべての発信ができなくなります。
- ●「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定中に「PIMロック」を設定すると、すべての着信を許可します。
- ●「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定した電話番号を変更/削除すると、設定は解除されますのでご注意ください。
- 「指定発信制限」を設定すると、以下の操作はできません。
 - ・指定した電話番号以外の呼び出し、参照
 - ・電話帳の登録、修正、削除、miniSDメモリーカードからのインポート、FOMAカードへのコピー
 - ・ダイヤル発信・着信履歴からの発信
- ●「指定発信制限」を設定すると、それまでのリダイヤル、発信履歴、送信アドレス一覧に残っているデータはすべて削除されます。指定発信制限設定以後に発生する発信データはすべて残ります。
- ●「指定発信制限」と同時に「オート表示」を利用するには、「オート表示」に指定した電話番号にも「指定発信制限」を 設定してください。
- ●「指定発信制限」を設定していても、緊急通報110番/119番/118番に電話をかけることはできます。
- ●「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定していても、電話をかけることはできます。
- ●「指定着信拒否」に設定した電話番号から電話がかかってきたときや、「指定着信許可」に設定した電話番号以外から電話がかかってきたときは、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間をO秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。このとき、かかってきた電話番号は「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のアイコンも待受画面に表示されませんのでご注意ください。
- ●SMSや i モードメールは、「指定着信拒否」、「指定着信許可」に関係なく受信されます。
- ●電話帳に登録されている1つの電話番号に対して、「指定着信拒否」と「指定着信許可」は同時に設定できません。

電話帳指定設定を確認/解除する

(1 b) (2 ABC)

② **■ 電話帳指定設定 ■ 端末暗証番号を入力** ● 指定発信制限 P.164参照 指定着信拒否 P.164参照

指定着信担台 P.164参照 指定着信許可 P.164参照 指定転送でんわ... P.345参照 指定留守番電話... P.343参照

設定されている項目には「★」マークが付きます。



<電話帳指定設定 画面>

つ 電話帳を選択▶◎

電話帳指定設定が設定されている電話番号が表示されます。

●電話番号ごとに電話帳指定設定を解除するには、同様の操作で解除したい電話番号を選択し、(●)を押して「YES」を選択します。

電話帳指定設定画面の機能メニュー

電話帳指定設定画面▶◎(腦證) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
設定確認	P.165手順2へ進みます。
設定解除	▶YES <例> P.165手順1の画面から設定解除した場合は「指定発信制限」が設定されている電話帳がすべて解除されます。

お知らせ

●他の機能が動作中は、確認/解除できません。

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する

通知不可能:許可/通常着信音と同じ 公衆電話:許可/通常着信音と同じ

非通知設定:許可/通常着信音と同じ

発信者番号非通知理由によって電話(プッシュトーク)を受ける(許可)か受けない(拒否)かを設定できます。発信者番号非通知理由には「通知不可能」、「公衆電話」、「非通知設定」の3つがあります。

通知不可能 . . . 海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信した場合

い情子がも発信した場合 (ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります。)

公衆電話.....公衆電話などから発信した場合

非通知設定... 発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合

🤈 許可・拒否

●「許可」を選択した場合は、P.128手順2へ進み着信音または i モーションを選択します。 「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」で設定した着信音になります。

お知らせ

- ●「拒否」に設定した場合は、電話がかかってきても着信音は鳴らず、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても相手には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。このとき、かかってきた電話は「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のアイコンも待受画面に表示されませんのでご注意ください。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。

<呼出時間表示設定>

9 W.5 0 pe

呼出動作をすぐに開始しないようにする

● ▶ ● ● ▶ 着信 ▶ 呼出時間表示設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	内容
呼出動作開始時間 お買い上げ時 呼出動作開始時間: OFF 開始時間: 1秒 (ON設定時)	電話帳に電話番号が登録されていない相手から電話(ブッシュトーク)がかかってきたと きの呼出動作が開始するまでの時間を設定します。ワン切りなどの迷惑電話対策に利用で きます。 ▶ON・OFF ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
	▶開始時間(秒)を入力●「○1」~「99」の2桁を入力します。●設定されている開始時間を変更しない場合は、開始時間を入力せずに●を押します。
時間内不在着信表示 お買い上げ時 表示する	「呼出動作開始時間」で設定した時間内に切れた着信を着信履歴に表示するかどうかを設定します。 ▶表示する・表示しない

お知らせ

- ●呼出動作とは、着信音・バイブレータが動作し、着信/充電ランプが点灯/点滅する動作のことです。
- ●電話帳に電話番号が登録されている相手から着信があった場合は、「186/184」を付加して登録されていても、着信と同時に呼出動作を開始します。ただし、PIMロック中やシークレットで登録されている相手からの着信については、本機能の設定に従って動作します。
- ●呼出動作開始時間が伝言メモの呼出時間より長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから 伝言メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を呼出動作開始時間よりも長く設定してください。留守番電話サービ ス、転送でんわサービス、オート着信の呼出時間でも同様です。
- ●「登録外着信拒否」を「拒否」に設定中は、「呼出動作開始時間」を「ON」に設定できません。

<登録外着信拒否>

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する

お買い上げ時 許可

電話帳に電話番号が登録されていない相手からの電話(プッシュトーク)を拒否できます。 相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設 定」も合わせて設定することをおすすめします。

● ● ● ● □ック / セキュリティ ▶ 登録外着信拒否 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ◎ ▶ 許可・拒否

- ●PIMロック中やシークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、この設定に関わらず、着信は拒否されません。
- ●「電話帳指定設定」の「指定着信許可」と同時に設定している場合は、「指定着信許可」が優先されます。
- ●本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のお知らせアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。このとき、かかってきた電話番号は「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のお知らせアイコンも待受画面に表示されませんのでご注意ください。
- ●本機能を「拒否」に設定し、「非通知着信設定」の各設定を「許可」に設定しているときは、通知不可能・公衆電話・ 非通知設定の電話は着信します。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。
- ●「呼出時間表示設定」の「呼出動作開始時間」を「ON」に設定中は、「登録外着信拒否」を「拒否」に設定できません。

その他の「あんしん設定」について

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/サービスがございますのでご 活用ください。

目的	機能/サービス名称	参照先
いたずら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信したく	迷惑電話ストップサービス	P.346
ない		P.340
発信者番号を通知してこない電話を着信したくない	番号通知お願いサービス	P.346
電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のあるデータ	FirstPass	
通信を行いたい		P.220
※FirstPass対応サイトに限ります		
必要な場合にFOMA端末のソフトウェアを更新したい	ソフトウェア更新	P.412
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守りたい	スキャン機能	P.416
大量に届くメールの中から、必要なメールのみを受信したい	メール選択受信	P.240
災害が発生した際に i モードを利用して安否情報を登録/確認したい	「i モード災害用伝言板」サー	
	ビス	
メールアドレスを変更したい	アドレス変更	
メールアドレスを忘れてしまったときなどに確認したい	アドレス確認	
指定したドメインからのメールを受信/拒否したい	迷惑メール対策	
i モードどうしのメールだけを受信/拒否したい	(受信/拒否設定)	
指定したアドレスからのメールを受信/拒否したい		「i モード操作
SMSを受信したくない	迷惑メール対策	ガイド」をご覧
	(SMS拒否設定)	ください
1日に1台の i モード端末から送信される200通目以降の i モード	i モードメール大量送信者から	
メールを拒否します	のメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信したくない	未承諾広告※メール拒否	
受信するメールのサイズを制限したい	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認したい	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止したい	メール機能停止	

- ●見知らぬ着信履歴には、おかけ直ししないようご注意ください。特に、相手にお客様の電話番号を通知する設定にして のおかけ直しは、無用なトラブルの原因となります。
- ●迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は、「迷惑電話ストップサービス」→「指定着信拒否」→ 「登録外着信拒否/非通知着信設定」→「呼出時間表示設定」の順になります。

カメラ

カメラをご利用になる前に	170
静止画を撮影する<静止画撮影>	174
動画を撮影する<動画撮影>	180
撮影時の設定を変える	183
画像サイズや画質などを設定する	184
バーコードリーダーを利用する<バーコードリーダー>	189
テキストリーダーを利用する<テキストリーダー>	194

カメラをご利用になる前に

撮影時の留意事項

- ・撮影前にレンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてください。レンズに指紋や油脂などの汚れが付いていると、ピントが合わなくなったり、撮影した静止画や動画に汚れが映ったりします。
- ・撮影時は、レンズに指、髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ・撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかりと持ってください。動くと画像がぶれる原因となります。薄暗いところでは特にぶれやすいのでで注意ください。
- ・レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の褪色・焼付きを起こすことがあります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、帯状の縞模様が上から下に流れて見える「フリッカー現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては、画像の色合いが変わることがあります。
- ・日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、明るい部分の 一部分が黒い斑点になることがありますが、故障ではありません。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- ・雷池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- ・ ・ ⑥を押してから実際に撮影されるまでに多少の時間差があります。そのため、速く動いている被写体を撮影すると、⑥を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- ・miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。 miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。 (P.312参照)

■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により 取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的 の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等する ことはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありま すのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

●お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

カメラのご使用について

カメラを使って静止画や動画を撮影します。

カメラは前面(インカメラ)と背面(アウトカメラ)の2カ所のカメラを切り替えて使います。 カメラ切替についてはP.184参照。




■撮影時に使用するボタン

	フォトライト(アウトカメラ使用時)
0	シャッター・保存
0	望遠
0	広角
€ R	機能メニュー呼出
A	カメラモード切替
1 *	色調切替
2 ABC	ホワイトバランス設定
3 ∞€	明るさ調節
4 .te	撮影モード選択
(6 MNC)	セルフタイマー設定
7 p #	画像サイズ設定(フォトモード・連写モード時)
# 27	カメラ切替
PWR 2 · CH 3UP	カメラ終了・戻る

- カメラ起動中は着信/充電ランプが点滅します。点滅は消せません。
- ◆インカメラとアウトカメラは同時に起動できません。
- ●シャッター音の音量を変更や消去することはできません。また、ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定する こともできません。
- ●撮影画面で何もボタン操作を行わないと、約3分後にカメラが自動的に終了します。

撮影画面には、さまざまな設定がアイコンやバー で表示されています。



アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先		
●使用メモリ量バー※	MEMORY	メモリ使用状況	2 //// 2		
		10段階で表示されます。メモリや保存件数がいっぱいのと	_		
		きは赤色で表示されます。			
② カメラモード	Ø	フォトモード	P.174		
•		ムービーモード	P.180		
	⋒ ⋅ M)⋅ ½	連写モード(オート・マニュアル・オートブラケット)	P.175		
③ 動画容量設定		メール制限(小):290Kバイトまで保存可能			
-		メール制限(大): 490Kバイトまで保存可能	P.185		
	LONG	長時間:長時間撮影可能			
4撮影種別設定	*	映像のみ録画	D 100		
	Į.	音声のみ録音	P.186		
⑤ 撮影日付挿入設定		日付挿入	P.186		
・動画保存設定	ST	標準:標準画質			
	HQ	画質優先:画質重視			
	ONG	FOMA端末 時間優先:撮影可能時間重視			
	Me	動き優先:動き重視	D 10F		
	N ORM	:-:OD ノーマル:標準画質	P.185		
	F INE	miniSD ファイン: やや高画質			
	Sin	「			
	FINE	カード エクストラファイン:最高画質			
⊙撮影モード選択	9)	ナイトモード			
⑦ ホワイトバランス設定	àú	オート:ホワイトバランスを自動で調整			
	፠	晴天:屋外晴天下で撮影するとき			
	*	曇天:曇天や日陰で撮影するとき	P.185		
	\$	電球:電球照明下で撮影するとき			
❸記録媒体設定	lin .	本体:FOMA端末に保存	P.186		
	SD	miniSD:miniSDメモリーカードに保存			
❷明るさ調節	±0	画面の明るさ			
・連続撮影枚数	1, 4	マニュアル連写モード時の撮影枚数	P.185		
●セルフタイマー設定	(5)	セルフタイマー ON	P.188		
のズームバー		望遠・広角の状態	1.100		
₩ ∧-Д/(-		重盛・広角の状態 調節中は拡大表示されます。	P.183		
Φ 撮影状態	STANDBY	動画撮影可能			
の はないないない	●REC	動画撮影中	P.180		
€の画像サイズ	12:11:2950	CVCV (1300×060)			
10回家ノイス	540×460	VGV (640×480)	_		
	3522211	1011 (0.10.100)			
	240x350	× (0.40× 000)	P.184		
	176×144	ラ ダ 連	P.185		
	120296		_		
	320×240	QVGA (320×240)			
の 記録可能時間		動画の記録可能時間(目安)			
Promy _1 HON/ Ini	1	劉川の記録り能時间(日女)			

^{**}フォト・連写モード中は静止画の使用メモリ量、ムービーモード中は動画の使用メモリ量、記録媒体設定が「miniSD」のときはminiSDメモリーカードの使用メモリ量を表しています。

静止画撮影の仕様

ファイル形式	JPEG Baseline方式	
画素数	フォト: SXGA (1280×960)、VGA (640×480)、CIF (352×288)、	
	待受 (240×320)、QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96)	
	連写:CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)	
拡張子	jpg	
タイトル	保存日時と枚数により自動設定(2006年11月15日10時00分1枚目に撮影した場合)	
	[2006/11/15 10:00]	
	時計設定が未設定の場合	
	「image001」(記録媒体設定:本体)	
	「P100001」(記録媒体設定:miniSD)	
ファイル名	保存日時と枚数により自動設定(2006年11月15日10時00分1枚目に撮影した場合)	
	「200611151000000」(記録媒体設定:本体)	
	「P100001」(記録媒体設定: miniSD)	
	時計設定が未設定の場合	
	「image001」(記録媒体設定:本体)	
	「P100001」(記録媒体設定:miniSD)	
最大ファイルサイズ	500Kバイト	
メール添付・出力	メール添付やminiSDメモリーカード等によるFOMA端末外への出力可能	
保存容量	2.8Mバイト (本体)	
	miniSDメモリーカードについてはP.176参照。	
表示方法	ピクチャビューア	

動画撮影の仕様

7 / I W +	MD4 (+/+) A05 (************************************
ファイル形式	MP4 (本体)、ASF (miniSDメモリーカード)
符号化方式	映像:MPEG4*1 音声:AMR(本体)、G.726(miniSDメモリーカード)
画素数	QVGA (320×240)、QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96)
拡張子	asf、3gp*2
タイトル	撮影日時により自動設定(2006年11月15日10時00分に撮影した場合)
	[2006/11/15 10:00]
	時計設定が未設定の場合
	[/-/:]
ファイル名	撮影日時により自動設定(2006年11月15日10時00分に撮影した場合)
	「200611151000」(記録媒体設定:本体)
	「MOLOO1」(記録媒体設定:miniSD)
	時計設定が未設定の場合
	「movie」(記録媒体設定:本体)
	「MOLOO1」(記録媒体設定:miniSD)
最大ファイルサイズ	490Kバイト (記録媒体設定:本体)
	撮影時に i モーションメール添付可能なサイズに制限できます。(P.185参照)
メール添付・出力	メール添付やminiSDメモリーカード等によるFOMA端末外への出力可能
保存容量	3.3Mパイト (本体)
	miniSDメモリーカードについてはP.181参照。
表示方法	i モーションプレーヤー

^{※1} MPEG4とはMoving Picture Experts Group Phase4の略で、移動体通信やインターネットに向けた高能率符号化 (データ圧縮) 方式です。

^{※2} asf、3gpのファイル生成についてはP.319参照。

静止画を撮影する

カメラを使って静止画を撮影します。撮影した静止画は本体の「マイピクチャ」内の任意のフォルダ またはminiSDメモリーカードに保存されます。

保存先を選択するには「記録媒体設定」、「保存先フォルダ選択」参照。

静止画を撮影する

҈⊳♪カメラ

カメラメニューが表示されます。

●待受画面で(๑)を押すと、「フォトモード」でカメラが起動します。手順3へ進みます。



<カメラメニュー>

フォトモード



<撮影画面>

●を押す


静止画を撮影します。

- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示されます。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。手 順6へ進みます。

YES

撮影した静止画を保存します。

- ●(in)(機能) を押して「保存」を選択しても、保存できます。 鏡像(左右反転)で保存する場合は、((電液) (機能))を押して「鏡像保存」を選択します。
- ●「記録媒体設定」が「miniSD」に設定されていると、「保存先フォルダ選択」で設定され ているフォルダに保存されます。手順6へ進みます。



• (四) (■ → 1) を押すと撮影した静止画を簡単に i モードメールに添付できます。(P.177参照)

保存したいフォルダを選択

カメラを終了するにはいままたはいまたはいます

●保存した静止画を再生するには、P.284参照。

■ポストビュー画面について

「ポストビュー画面」とは、撮影した静止画や動画を保存する前に確認できる画面です。

連続撮影する

カメラを使って自動または手動で静止画を連続撮影します。撮影枚数やオート時の撮影問隔を設定す るには「撮影間隔/枚数」参照。

カメラメニューが表示されます。

●待受画面で(๑)を押すと、「フォトモード」でカメラが起動します。手順3へ進みます。



<カメラメニュー>

フォトモード・ムービーモード

▲ ▶連写モード

マニュアル.......「撮影間隔/枚数」で設定した枚数を1枚ずつ手動で撮影します。 オートブラケット...約0.3秒間隔で9枚の静止画を1枚ずつ明るさや色調を変えて自動で撮

「マニュアル」を選択すると連続撮影枚数が表示されます。



<撮影画面>

●を押す

連続撮影を開始します。

手順3で「マニュアル」を選択した場合は、撮影枚数分(●)を押します。

- ●撮影を途中で中止する場合は「オート」ます。手順3で「オート」または「オートブラケット」を選択した場合 は、(☑)(□止)を押しても撮影を中止できます。
- ◆インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示されます。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合は、自動的に保存されます。手順7へ進みます。

1枚だけ選択して保存する場合

静止画を選択▶◎(|講細|) ▶◎

- ●詳細表示画面で を押すと、前または次の静止画を表示しま
- (概報) を押して「保存」を選択しても、保存できます。 像保存 | を選択します。



複数の静止画を選択して保存する場合

保存したい静止画にチェック▶◎(臘調) ▶選択保存▶保存・鏡像保存

●(○)を押すごとに「■」が表示されます。

すべての静止画を保存する場合

- (職調) ▶全保存▶保存・鏡像保存
- ポストビュー画面で(d.g.) を押すと撮影した静止画を取り消すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選 択すると撮影画面に戻ります。

「YES▶保存したいフォルダを選択▶◎

- ●「記録媒体設定」が「miniSD」に設定されていると、「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- ●すべての静止画を保存した場合は撮影画面に戻ります。未保存の静止画がある場合は、未保存の静止画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、保存したいフォルダを選択するとすべての静止画が保存されます。「NO」を選択すると撮影画面に戻ります。

7 カメラを終了するには☞または♠ℬを押す

●保存した静止画を再生するには、P.284参照。

保存できる静止画枚数の目安

保存できる枚数は撮影環境により異なります。

※本体・miniSDメモリーカードには保存可能なファイル数に上限があります。

■P702iに保存可能な枚数

両角サノブ	SXGA	VGA	CIF	待受	QCIF	Sub-QCIF
画像サイズ	(1280×960)	(640×480)	(352×288)	(240×320)	(176×144)	(128×96)
枚数	約5枚	約28枚	約46枚	約62枚	約112枚	約186枚

保存可能な枚数は目安です。

■miniSDメモリーカードに保存可能な枚数

画像サイズ	SXGA (1280×960)	VGA (640×480)	CIF (352×288)	待受 (240×320)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
容量:32Mバイト	約60枚	約269枚	約470枚	約626枚	約937枚	約1858枚
容量: 16Mバイト	約29枚	約128枚	約224枚	約298枚	約446枚	約886枚

●保存可能な枚数は目安です。なお、miniSDメモリーカードのメーカにより保存できる枚数は異なります。

- ●「画像サイズ設定」や「表示サイズ設定」により画質が粗くなることがあります。
- ●miniSDメモリーカードへ保存中にminiSDメモリーカードを取り外さないでください。FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因となります。
- ●撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらずシャッター音が鳴ります。音量はレベル6に固定されており変更できません。
- ●撮影中にメールを受信しても撮影動作は継続されます。未読メールアイコンは表示されますが、メール受信画面は表示されません。
- ●撮影中にマルチタスクで機能を切り替えた場合や電話がかかってきた場合などで、未保存の静止画がある場合は、カメラ機能に戻るときや新たにカメラを起動しようとするときに、未保存の静止画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、保存したいフォルダを選択すると未保存の静止画すべてが保存されます。「NO」を選択すると撮影画面が表示されます。
- ●連続撮影中に(d.) 動を押した場合やFOMA端末を閉じた場合は、撮影を中止してポストビュー画面が表示されます。
- ●電池残量が少ないとき、静止画を保存できない場合があります。
- ●ファイル保存中に電源を切った場合など、不完全なファイルが保存されることがあります。
- ●本体またはminiSDメモリーカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、そのデータの保証はいたしません。
- ●撮影時に動くと画像がぶれる原因となりますので撮影の際はFOMA端末をしっかり固定してください。
- ●フォトモード・マニュアル連写モードは撮影時に着信/充電ランプが赤色で点滅します。オート連写モード・オートブラケット連写モードは赤色で点灯します。miniSDメモリーカードにアクセス中は緑色で点滅します。

カメラメニュー ▶ (機能) ▶ 以下の操作を行う



機能メニュー	内容
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)

フォトモードのポストビュー画面・連写モードの詳細表示画面の機能メニュー

フォトモードのポストビュー画面・連写モードの 詳細表示画面 ▶ (図 (図) ▶ 以下の操作を行う





<ポストビュー画面> <詳細表示画面>

	< 小人トヒュー 画風 > < 詳細衣示画風 >
機能メニュー	内容
保存	撮影した静止画を保存します。(P.174、P.175参照)
鏡像保存	フレームを付けずに撮影した静止画を鏡像(左右反転)のまま保存します。(P.174、P.175参照)
i モードメール作成	撮影した静止画を保存し、i モードメールに添付します。 そのまま添付 画像サイズは変更しません。 QVGA縮小添付 縦横比を保ったままQVGA(320×240)サイズ以下に縮小します。 ▶フォルダを選択▶ ◎ P.229手順2へ進みます。 ●画像サイズがQVGA(320×240)サイズより小さいときは、「そのまま添付」「QVGA縮小添付」は表示されません。
	●(止っ)を押すと、未保存の静止画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。
画像加工 (画像加工画面 >	撮影した静止画を加工します。フォトモード時のみ設定できます。 YES フォルダを選択 © ・撮影した静止画を保存せずに加工する場合は「NO」を選択します。 ・画像加工画面の機能メニューについてはP.178参照。
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。フォトモード時のみ設定できます。 ▶YES▶フォルダを選択▶ ○ P.288手順1へ進みます。 ●「記録媒体設定」を「miniSD」に設定していても、本体に保存されます。

機能メニュー	内容
フレーム取替え	フレームを合成して撮影した静止画のフレームを取り替えます。
	▶フレームを選択▶◎
	 ● (回を押すと、前または次のフレームを表示します。 ● フレームを選択し直す場合は(回(即)) を押します。(18) (「) を押して「取消」を
	● プレームを選択し直り場合は一人 国際 (
	▶⊚
	● (臓能) を押して「確定」を選択してもフレームを確定できます。
	●ブレームの解除はできません。
	●お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.375参照。
正像表示・鏡像表示	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り替えます。
表示サイズ設定	静止画の表示方法を設定します。(P.186参照)
ファイル制限	ファイル制限を設定します。(P.187参照)
取り消し	撮影した静止画を保存しません。
	▶YES

お知らせ

<ie>くiモードメール作成>

- 10000パイトを超えるJPEG形式の画像を i モード対応端末に送信した場合、 i ショットセンターで「 i モード対応端末に適したサイズ」に変換されます。
- i モード対応端末に送信する静止画のサイズはQVGA (320×240) サイズが適しています。

<画像加工>

●インカメラで撮影した鏡像表示の画像は、「画像加工」を選択すると正像表示になります。

<取り消し>

●連続撮影時の詳細表示画面からは、この機能は使用できません。

画像加工画面の機能メニュー

画像加工画面▶ේ (腦證) ▶以下の操作を行う



<画像加工画面>

機能メニュー	内容
フレーム合成	▶フレームを選択▶◎▶◎
	●左の画面で (図) (図) を押して「確定」を選択してもフレームを確定できます。 ●左の画面で を押すと、前または次のフレームを表示します。 ●中止する場合は左の画面で (図) (図) (図) を押します。 (図) (図) (図) を押して「取消」を選択しても中止できます。 ●加工した画像を保存する場合は (図) を押します。 (図) (図) を押して「保存」を選択しても保存できます。 (保存についてはP.174参照。 ●お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.375参照。

機能メニュー	内容
フォトレタッチ	静止画の質感や色合いなどを設定します。 シャーブ輪郭を強調します。 ソフト輪郭を活かします。 セピア 色調をセピアにします。 浮き彫りでこぼこの質感にします。 ネガ 色調を反転します。 ミラー 左右を反転します。 ● 左の画面で (
i モードメール作成	i モードメールを作成します。(P.177参照)
保存	加工した静止画を保存します。(P.174参照)

●フレーム合成とフォトレタッチは同時に設定することができます。

<フレーム合成>

- 編集中の静止画と同じサイズのフレーム以外は合成できません。
- ●フレーム合成できるのは以下のサイズの静止画です。 CIF (352×288)、待受 (240×320)、QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96)
- ●静止画と同じサイズのフレームでも、縦横のサイズが異なる場合は選択できません。

<フォトレタッチ>

●フォトレタッチできるのは以下のサイズの静止画です。

CIF (352×288)、待受 (240×320)、QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96)

連写モードのポストビュー画面の機能メニュー

連写モードのポストビュー画面 > (機能) ▶以下の操作を行う

ポストビュー画面で静止画を選択し(●)を押すと、「■」が付きます。再度(●)を押すと選 択は解除されます。



<ポストビュー画面>

機能メニュー	内容		
選択保存	撮影した静止画の中から複数の静止画を選択して保存します。(P.175参照)		
全保存	撮影した静止画をすべて保存します。(P.175参照)		
全保存&自作アニメ	撮影した全静止画を保存し、自作アニメとして登録します。		
	▶保存		
	●鏡像(左右反転)で保存するには「鏡像保存」を選択します。		
	▶YES>フォルダを選択> ◆<未登録>		
1件選択	1件選択します。		
全選択	全選択します。		
	▶YES		
1件解除	選択を解除します。		
全解除	すべての選択を解除します。		
	▶YES		
正像表示・鏡像表示	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り替えます。		

機能メニュー	内容
選択ファイル制限	ポストビュー画面で選択した複数の静止画のファイル制限を設定します。 ▶なし・あり ●ファイル制限についてはP.188参照。
全ファイル制限	ポストビュー画面に表示される全静止画のファイル制限を設定します。 ▶なし・あり ●ファイル制限についてはP.188参照。
取り消し	撮影した静止画を保存しません。 ▶YES

<全保存&自作アニメ>

- ●「記録媒体設定」を「miniSD」に設定しているときは、この機能は使用できません。
- 1枚だけ撮影した場合、この機能は使用できません。

<動画撮影>

動画を撮影する

カメラを使って動画を撮影します。撮影した動画は本体の「iモーション」内の任意のフォルダまた はminiSDメモリーカードに保存されます。保存先を選択するには「記録媒体設定」、「保存先フォル ダ選択」参照。

∞▶♪カメラ

カメラメニューが表示されます。

●待受画面で(図)を1秒以上押すと、「ムービーモード」でカメラが起動します。手順3へ進 みます。



<u><カメラメニュー></u>

ムービーモード



<撮影画面>

●を押す

録画を開始します。

●インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示されます。

◎を押す

録画を終了します。

- (ch 🦓 を押しても録画を終了できます。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合または「記録媒体設定」が「miniSD」に設定されている場合 は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。「記録媒体設定」が「miniSD」に設定されている場 合、「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。手順7へ進みます。

YES

撮影した動画を保存します。

- ●(より)。を押すと撮影した動画を取り消すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選 択すると撮影画面に戻ります。
- 図 (単生) を押すと撮影した動画を再生できます。(P.295参照)



<ポストビュー画面>

保存したいフォルダを選択▶◎

カメラを終了するには『『『または』・『』を押す

●保存した動画を再生するには、P.295参照。

■ポストビュー画面について

「ポストビュー画面」とは、撮影した静止画や動画を保存する前に確認できる画面です。

録画時間の目安

撮影できる時間は撮影環境により異なります。撮影画面に表示される記録可能時間・容量も参考にしてください。

■P702iに録画可能な時間

撮影種別設定	通	常	映像のみ		音声のみ	
動画容量設定	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限
動画保存設定	(小)	(大)	(小)	(大)	(小)	(大)
画質優先	約20秒	約34秒	約23秒	約39秒	約2分57秒	約5分
時間優先	約1分11秒	約1分59秒	約1分30秒	約2分33秒	約2分57秒	約5分
動き優先	約11秒	約18秒	約12秒	約20秒	約2分57秒	約5分
標準	約47秒	約1分19秒	約54秒	約1分32秒	約2分57秒	約5分

●録画可能な時間は目安です。

■miniSDメモリーカードに録画可能な時間

撮影	種別設定	通常	映像のみ	
容量	動画保存設定	地市	以縁のの	
	エクストラファイン	約3分	約3分	
32Mバイト	スーパーファイン	約4分	約4分	
	ファイン	約9分	約9分	
	ノーマル	約16分	約19分	
	エクストラファイン	約1分	約1分	
16Mバイト	スーパーファイン	約2分	約2分	
	ファイン	約4分	約4分	
	ノーマル	約8分	約9分	

- ●録画可能な時間の目安です。なお、miniSDメモリーカードのメーカにより録画できる時間は異なります。
- ●記載している時間は、各miniSDメモリーカードの最大録画時間です。

- ●miniSDメモリーカードへ保存中にminiSDメモリーカードを取り外さないでください。FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因となります。
- ●撮影開始時・終了時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音選択」で選択した音が鳴ります。音量はレベル4に固定されており変更できません。
- ●録画中・録音中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合があります。
- ●録画中に電池残量が少なくなると、自動的に録画を終了し電池切れアラームが鳴ります。「記録媒体設定」が 「miniSD」に設定されている場合は保存されます。「本体」に設定されている場合は、充電するか、充電済みの電池 パックと交換したあとに保存できます。
- ●録画中に電話がかかってきた場合は、自動的に録画を終了します。「記録媒体設定」が「miniSD」に設定されている場合は保存されます。「本体」に設定されている場合は、通話終了後にポストビュー画面が表示されます。
- ●録画中にFOMA端末を閉じた場合は、自動的に録画を終了します。「記録媒体設定」が「miniSD」に設定されている場合は保存されます。「本体」に設定されている場合は、FOMA端末を開くとポストビュー画面が表示されます。
- ●ファイル保存中に電源を切った場合など、不完全なファイルが保存されることがあります。
- ●本体またはminiSDメモリーカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、そのデータの保証はいたしません。
- ●録画中は着信/充電ランブが点滅します。「記録媒体設定」が「本体」に設定されている場合は赤色、「miniSD」に設定されている場合は緑色で点滅します。

ムービーモードのポストビュー画面の機能メニュー

ムービーモードのポストビュー画面▶ (図鑑) ▶ 以下の操作を行う



<ポストビュー画面>

機能メニュー	内容			
再生	撮影した動画を再生します。(P.295参照)			
保存	最影した動画を保存します。(P.181参照)			
i モードメール作成	撮影した動画を保存し、 i モードメールに添付します。 ▶フォルダを選択▶ ② P.229手順2へ進みます。			
待受画面設定	撮影した動画を保存し、待受画面に設定します。 ▶YES>フォルダを選択▶			
表示サイズ設定	動画の表示方法を設定します。(P.186参照)			
ファイル制限	ファイル制限を設定します。(P.187参照)			
取り消し	撮影した動画を保存しません。 YES			

お知らせ

<待受画面設定>

- ◆待受画面に設定した動画を削除すると、待受画面はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ●動画によっては、正しく表示されない場合があります。
- ●待受画面に設定した動画の再生についてはP.137参照。

撮影時の設定を変える

撮影時にカメラの設定をします。

ズームを使う

カメラで写している映像を広角(Wide)・望遠(Tele)で表示します。 各サイズにおける最大倍率は、以下のとおりです。

■アウトカメラ

カメラモード	サイズ	最大倍率
	VGA (640×480)	約1.9倍
	CIF (352×288)	約3.3倍
フォト	待受(240×320)	約2.9倍
	QCIF (176×144)	約6.6倍
	Sub-QCIF (128×96)	約10倍
連写	QCIF (176×144)	約2.1倍
	Sub-QCIF (128×96)	約3.2倍
ムービー	QVGA (320×240) *1	約1.2倍
	QCIF (176×144) *2	約2.1倍
	Sub-QCIF (128×96) *3	約3.2倍

- ●フォトモード時のSXGA、連射モード時のCIF、待受では ズームできません。
- ※1:「動画保存設定」が「スーパーファイン」に設定されているとき
- ※2:「動画保存設定」が「標準」「画質優先」「動き優先」 「ノーマル」「ファイン」に設定されているとき ※3:「動画保存設定」が「時間優先」に設定されているとき

■インカメラ

カメラモード	サイズ	最大倍率
フォト/連写	QCIF (176×144)	約2.0倍
	Sub-QCIF (128×96)	約2.7倍
ムービー	QCIF (176×144) *2	約2.0倍
	Sub-QCIF (128×96) *3	約2.7倍

●フォトモード時・連写モード時のCIF・待受、ムービー モード時のQVGAではズームできません。

┫ 撮影画面▶◎でズーム倍率を調節

- (広角)、○ (望遠) を押すごとにズーム倍率が変わります。
- ○(広角)、○(望遠) を押し続けると、ズーム倍率が連続的に変化します。





<広角 (Wide) の場合>

<望遠 (Tele) の場合>

お知らせ

- 広角・望遠にすると画質は多少変化することがあります。
- ・以下の場合、望遠は解除されます。
 - · [25] を押してカメラを終了したとき ・ サイズを変更したとき ・ カメラモードを切り替えたとき

接写する

被写体まで約7cmの距離で撮影します。
「♪」の方向に接写レバーを動かします。
アウトカメラのみ接写モードに設定できます。
接写終了後は、接写レバーを「●」の方向に戻します。



カメラ起動時 消灯

暗い場所などでアウトカメラを使用して撮影するときに、フォトライトを補助光として点灯させます。フォトモードでは撮影の瞬間に強く光ります。

┫ 撮影画面 ▶ 🖾 (点灯)

- ●消灯する場合は図(消灯) を押します。また、約30秒間何も操作をしなかった場合や、ポストビュー画面が表示されると消灯します。
- ◆セルフタイマーでの撮影中やオート連写モード・オートブラケット連写モード・ムービーモードで撮影中は、フォトライトは消灯しません。

お知らせ

●ムービーモードで撮影種別設定を「音声のみ」に設定している場合、フォトライトは使用できません。

画像サイズや画質などを設定する

撮影画面の機能メニュー

者 撮影画面 ▶ (概能) ▶ 以下の操作を行う

◆カメラ撮影時・ファイル保存時の設定はカメラを終了しても戻りません。再度カメラを起動すると、前回カメラ終了時の設定となります。



<撮影画面>

機能メニュー	設定できるモード	内容
インカメラ・アウトカメラ お買い上げ時 アウトカメラ	フォトモード 連写モード ムービーモード	インカメラとアウトカメラを切り替えます。 ◆撮影画面から(#♥)を押してもインカメラとアウトカメラを切り替えられます。
カメラモード切替	フォトモード 連写モード ムービーモード	 ▶モードを選択▶● ●「連写モード」を選択した場合は、「オート」、「マニュアル」、「オートブラケット」を選択します。 ●撮影画面から A を押しても「カメラモード切替」を選択できます。
画像サイズ設定 お買い上げ時 フォトモード・連写モード : CIF(352×288) えチャット撮影 : QCIF(176×144)	フォトモード 連写モード	 ●画像サイズを選択▶ (②) ●撮影画面から(ブ**)を押しても画像サイズを設定できます。 ●えチャット撮影時は「QCIF (176×144)」「Sub-QCIF (128×96)」のみ選択できます。
撮影間隔/枚数 (撮影間隔) お買い上げ時 CIF (352×288) : 1.0秒 待受 (240×320)・ QCIF (176×144)・ Sub-QCIF (128×96) : 0.5秒	連写モード	撮影間隔>撮影間隔を選択▶◆オート連写モード時のみ設定できます。

機能メニュー	設定できるモード	内容
撮影間隔/枚数 (撮影枚数) お買い上げ時 CIF (352×288) : 4枚 待受 (240×320)・ QCIF (176×144)・ Sub-QCIF (128×96) : 5枚	連写モード	 ▶撮影枚数>撮影枚数(枚)を入力 ●「画像サイズ設定」が「待受(240×320)」に設定されているときは、「05」~「10」の2桁を入力します。「QCIF(176×144)」または「Sub-QCIF(128×96)」に設定されているときは、「05」~「20」の2桁を入力します。 ●「画像サイズ設定」が「CIF(352×288)」に設定されている場合、「撮影枚数」は4枚に設定されており、変更できません。 ●オート連写モード・マニュアル連写モード時のみ設定できます。
動画容量設定 お買い上げ時 メール制限 (小)	ムービーモード	メール制限(小)290Kバイトまで保存できます。 メール制限(大)490Kバイトまで保存できます。 長時間
動画保存設定 お買い上げ時 標準	ムービーモード	保存する際の画質を設定します。 ▶ 画質を選択▶
画質調整 (明るさ調節) カメラ起動時 ±0	フォトモード 連写モード ムービーモード	-3 (暗い) ~+3 (明るい) で調節します。 ▶明るさ調節▶明るさを選択▶ ● ・撮影画面から 3 € を押しても明るさを調節できます。
画質調整 (ホワイトバランス設定)お買い上げ時 オート	フォトモード 連写モード ムービーモード	カメラで写している映像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。 ・ホワイトバランス設定 オート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画質調整 (色調切替) カメラ起動時 通常	フォトモード 連写モード ムービーモード	 ▶ 色調切替▶ 色調を選択▶ (●) ◆撮影画面から(1 **)を押しても色調を切り替えられます。
画質調整 (撮影モード選択) カメラ起動時 標準	フォトモード ムービーモード	露光を長くして、暗いところでも撮影できるナイトモードに設定します。 ▶撮影モード選択▶標準・ナイトモード •撮影画面から445を押しても撮影モードを選択できます。
画質調整 (画像チューニング) お買い上げ時 自動	フォトモード 連写モード ムービーモード	アウトカメラで撮影時の撮影画面のちらつきを抑制します。 ▶ 画像チューニング▶ 自動・モード1 (50Hz地域)・モード2 (60Hz地域)
自動保存設定 お買い上げ時 OFF	フォトモード 連写モード ムービーモード	撮影後、自動的に保存するかどうかを設定します。「記録媒体設定」が「本体」のときは「カメラ」フォルダ内、「記録媒体設定」が「miniSD」のときは「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダ内に保存されます。 ▶ ON・OFF

機能メニュー	設定できるモード	内容
記録媒体設定 お買い上げ時 本体	フォトモード 連写モード ムービーモード	撮影した静止画や動画の保存先を設定します。 ▶本体・miniSD
シャッター音選択 お買い上げ時 シャッター音1	フォトモード 連写モード ムービーモード	シャッター音を設定します。フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 シャッター音を選択 ・選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。
セルフタイマー設定	フォトモード 連写モード ムービーモード	セルフタイマーを設定します。(P.188参照)
撮影種別設定 カメラ起動時 通常	ムービーモード	動画撮影時の映像・音声の有無を設定します。 ▶通常・映像のみ・音声のみ
フレーム撮影 カメラ起動時 OFF	フォトモード	フレームを合成して撮影します。 フレームを選択▶● ●「OFF」に設定するとフレームを解除します。 ●「画像サイズ設定」を「CIF (352×288)」「待受 (240×320)」「QCIF (176×144)」「Sub-QCIF (128×96)」に設定している場合のみ設定できます。 ●お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.375参照。
ファイル制限	フォトモード 連写モード ムービーモード	ファイル制限を設定します。(P.187参照)
表示サイズ設定 お買い上げ時 等倍表示	フォトモード 連写モード ムービーモード	撮影画面で静止画・動画を本来のサイズで表示(等倍表示)するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 ▶等倍表示・画面サイズで表示
保存容量確認	フォトモード 連写モード ムービーモード	FOMA端末・miniSDメモリーカードに保存されている静止画・動画 の空き容量と保存容量(目安)を表示します。 ●確認が終われば(h.g.)を押します。
撮影日付挿入設定 お買い上げ時 OFF	フォトモード	撮影した静止画に日付を挿入するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF ●「画像サイズ設定」を「SXGA(1280×960」「VGA (640×480)」に設定している場合のみ設定できます。

<撮影間隔/枚数(撮影間隔)>

- ●「画像サイズ設定」を「CIF (352×288)」に設定している場合、「0.5秒」は選択できません。
- 撮影間隔を「0.5秒」に設定しているときに「画像サイズ設定」を「CIF (352×288)」に設定すると、撮影間隔は「1.0秒」に変更されます。

<撮影間隔/枚数(撮影枚数)>

●「画像サイズ設定」を「CIF(352×288)」に設定すると「撮影枚数」は4枚になります。「CIF(352×288)」サイズから他のサイズへ「画像サイズ設定」を変更すると、「撮影枚数」は5枚に変更されます。「撮影枚数」を5枚以上に設定しているときに「画像サイズ設定」を「CIF(352×288)」に設定すると、4枚に変更されます。「撮影枚数」を11枚以上に設定しているときに「画像サイズ設定」を「待受(240×320)」に設定すると、10枚に変更されます。

<動画容量設定>

●「長時間」に設定した場合、「記録媒体設定」が「miniSD」に設定されます。「長時間」に設定していてカメラを終了し 再度起動した場合は、「メール制限(小)」に切り替わります。このとき「記録媒体設定」は「miniSD」に設定された ままです。

<動画保存設定>

●ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定している場合、「動画保存設定」は設定できません。

<画質調整>

- ●フォトモード・ムービーモード時に撮影モード選択を「ナイトモード」に設定中、連写モードに切り替えると撮影モー ド選択は「標準」になります。
- ●(●)を押してから実際に撮影されるまでに多少の時間差があります。そのため、速く動いている被写体を撮影すると、 (●)を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。ナイトモード時は 露光が長くなり特にぶれやすくなるので、ご注意ください。
- ●画像チューニングを「自動」に設定した場合、自動調整に時間がかかることがあります。その場合、撮影場所の電源周 波数に合わせてモード1・モード2に切り替えてご利用ください。
- ●ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定している場合は、「画質調整」を設定できません。

<自動保存設定>

- ●「保存先フォルダ選択」が設定されていない場合や設定されたフォルダが削除された場合は、最新のフォルダに保存されたフォルダが削除された場合は、 れます。
- ●ムービーモード時に「動画容量設定」を「長時間」に設定しているときや「記録媒体設定」を「miniSD」に設定して いるときは、「自動保存設定」を変更できません。

<記録媒体設定>

- ●miniSDメモリーカード内の保存先を設定するには「保存先フォルダ選択」参照。
- ●「動画容量設定」を「長時間」に設定している場合、「記録媒体設定」を「本体」に設定できません。「記録媒体設定」 を「本体」に設定しているときに「動画容量設定」を「長時間」に変更すると、「記録媒体設定」は「miniSD」に切り 替わります。

<シャッター音選択>

●マナーモード中の確認のためのシャッター音についてはP.135参照。

●ムービーモード時の「記録媒体設定」を「miniSD」に設定している場合、「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定でき ません。「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定しているときに「記録媒体設定」を「miniSD」に変更したり「動画容 量設定」を「長時間」に変更すると、「撮影種別設定」は「通常」に切り替わります。

<フレーム撮影>

- ●インカメラでフレーム付きの静止画を撮影して保存すると、自動的に正像表示に変換されるのに伴い、フレームも反転 します。
- ●フレームを合成して撮影した静止画は、鏡像で保存できません。
- 静止画と同じサイズのフレームでも縦横のサイズが異なる場合は選択できません。
- ●カメラを終了するとフレームは「OFF」になります。

<表示サイズ設定>

- ●画像サイズ設定を「待受(240×320)」サイズ以上に設定している場合は、表示サイズ設定を設定できません。常に 「画面サイズで表示」になります。
- ●「動画保存設定 | を「エクストラファイン | 「スーパーファイン | に設定している場合は、常に「画面サイズで表示 | に なります。
- ●撮影画面での設定はポストビュー画面にも反映されますが、ポストビュー画面での設定は撮影画面には反映されませ


ファイル制限

お買い上げ時 なし

撮影中の静止画や動画を保存したときのファイル制限を設定します。

一次配布で受け取った側がiモードメールに添付できなくなります。

撮影画面・フォトモード、ムービーモード、えチャットのポストビュー画面・ 連写モードの詳細表示画面▶☞(|機制) ▶ファイル制限▶なし・あり



- ●「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通信機能で送信したり、miniSDメモリーカードにエクスポートすることで静止画や動画を送り先の携帯電話から出力できます。
- ●保存後もP.286「ファイル制限」で設定を変更できます。
- ●ムービーモードで「動画容量設定」を「長時間」に設定しているときや「記録媒体設定」を「miniSD」に設定しているときは、「ファイル制限」を設定できません。

セルフタイマー設定

カメラ起動時

OFF

- ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
- 撮影画面から(6)が)を押してもセルフタイマーを設定できます。

🤈 作動時間(秒)を入力

- 「01 | ~ 「15 | の2桁を入力します。
- ●設定されている作動時間を変更しない場合は、作動時間を入力せずに(●)を押します。

■セルフタイマー設定を「ON」に設定したときは

「ON」に設定すると、撮影画面に「 🙂 」が表示されます。

- (●)を押すと確認音が鳴り、「◇」が点滅します。撮影の約5秒前までは約1秒ごとに着信/充電ランプとコマンドナビゲーションボタン周辺部が点滅します。撮影の約5秒前からは約0.5秒ごとに着信/充電ランプとコマンドナビゲーションボタン周辺部が点滅し、約1秒ごとに確認音が鳴ります。設定している作動時間の経過後に撮影されます。
- ●作動時間が経過する前に(●)を押すとセルフタイマーが「OFF」になり、すぐに撮影します。

お知らせ

- ●マニュアル連写モード時はセルフタイマーで撮影できません。
- ●撮影が終了するとセルフタイマーは「OFF」になります。

<バーコードリーダー>

バーコードリーダーを利用する

アウトカメラを使ってJANコードやQRコードを読み取り、データとして登録できます。 データを使って電話をかけたり、iモードメールの作成、インターネット接続などができます。

■バーコードリーダーで読み取りを行うときは

- 接写レバーを「♪」に動かしてから、読み取りを行ってく ださい。(P.183参照)
- ●コードに対してカメラを約7cm離して読み取ってください。 ただし、コードが小さい場合はガイド枠内に大きく写るよう にゆっくりカメラを近づけてください。
- ■コードに対してカメラが平行になるようにして読み取ってく ださい。
- コードがガイド枠内に入るようにして読み取ってください。
- ●読み取り終了後は接写レバーを「 」に戻します。

■JAN⊐-ド



JANコードとは、幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。 8桁 (JAN8) または13桁 (JAN13) のJANコードを読み取れます。

開始 ← 機能

ガイド枠

●FOMA端末で読み取ると「4942857112597」と表示されます。

■QR⊐-ド



QRコードとは、縦・横方向でデータを表現している二次元コードの1つです。 文字として表示されるのは、英数字・文字(漢字・カナ・絵文字)です。 画像やメロディ情報を持つQRコードもあります。

●FOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」と表示されます。

コード読み取り

起動時

バーコードリーダー フォトライト:OFF

ズーム:拡大

読み取ったデータは5件まで登録できます。

最大で16個まで分割されたQRコードを読み取れます。

⑤ ▶ ■ ▶バーコードリーダー ▶コード読み取り

- ●ショートカットメニューで 🔐 を選択しても右の画面が表示されます。
- 撮影画面の機能メニューから「カメラモード切替」の「バーコードリーダー」を選択して も右の画面が表示されます。
- ●データがすでに5件登録されている場合、最も古いデータに上書きするかどうかの確認画 面が表示されます。「YFS」を選択します。



点灯 開始 機能

<バーコードリーダー 選択画面>

接写モードにして読み取りたいコードをガイド枠に合わせて表 示する

- ●文字入力(編集)画面の機能メニューで「バーコードリーダー」が選択可能な場合、「バー コードリーダー」を選択しても右の画面が表示されます。
- 図 (原刈 / 消刈) を押すとフォトライトを「ON」、「OFF」に設定できます。
- (○) を押すと標準のズームに、(○) を押すと拡大のズームに替わります。



<コード読取画面>



3 ②を押す

コードが読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- 読み取りを中止する場合は(よっぷ)または(○)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量」の「電話」が「消去」または「ステップ」に設定中は音が鳴りません。
- ●メロディのデータは「♪」、対応していないデータや破損しているデータは「№」や「」で表示されます。
- ●文字入力(編集)中の場合はコード読取結果画面は表示されず、読み取ったコードの文字データ確認画面が表示されます。文字データのないコードを読み取った場合、正しく表示されません。読み取った文字を入力する場合は ②を押します。破棄する場合は ②(取削)または 【由。② を押します。表示できない文字は半角スペースに置き換えて表示されます。
- ●読み取り中に一定の時間が経過しても読み取れない場合は、読み取りが中断され、コード読取画面に戻ります。
- ●読み取ったコードが分割されたQRコードの一部の場合、(⑥を押すと次のデータを読み込むためにコード読取画面が表示されます。手順2~手順3の操作を繰り返してください。2回目以降のデータ読み取り完了時にも読み取り完了音が鳴り着信/充電ランプが点灯します。
- ●分割されたQRコードを読み込む際に途中で読み込みを中断した場合は、それまでの読み取りデータを取り消すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。

4

☞(機能) ▶認識結果保存

●コード読取結果画面で
を押すと読み取ったデータを取り消すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとバーコードリーダー選択画面に戻ります。



<コード読取結果画面>

YES>OK

読み取ったデータが登録されます。

お知らせ

- ●JANコードとQRコード以外のバーコード・二次元コードは読み取れません。
- ●読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- ●傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては、正しく読み取りできない場合があります。
- ●バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。

バーコードリーダー選択画面の機能メニュー



<バーコードリーダー 選択画面>

機能メニュー	内容
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)

コード読取画面の機能メニュー

コード読取画面 ▶ 🔯 (| 機能) ▶ 以下の操作を行う



<コード読取画面>

機能メニュー	内容
明るさ調節	-3 (暗い) ~+3 (明るい) で調節します。
バーコードリーダー起動時	▶明るさを選択▶◎
±0	

コード読取結果画面の機能メニュー

コード読取結果画面▶◎(臘鋼) ▶以下の操作を行う



< コード読取結果画面 >

	< 」一ト読取結果画面>	
機能メニュー	内容	
認識結果保存	読み取り結果を登録します。(P.190参照)	
一覧表示	登録データが1件以上ある場合に、バーコードリーダー一覧画面を表示します。 ●読み取り結果を登録していない場合は、読み取りデータを取り消すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。	
Internet	選択中のURLに接続します。 ➤ YES ➤ OK ● コード読取結果画面でURLを選択し、 ● を押してもURLに接続します。 ● ページを取得中に中止する場合は (************************************	
i モードメール作成	選択中のメールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。 P.229手順3へ進みます。 ●コード読取結果画面でメールアドレスを選択し、 ●を押しても i モードメールを作成します。 ●コード読取結果画面で「メール作成」を選択すると、新規メールの宛先、題名、本文にコード読取結果画面のデータが入力されます。	
電話発信	選択中の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信、ブッシュトーク発信します。	
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)	
Bookmark登録	選択中のURLをブックマークに登録します。 ▶YES▶OK▶登録したいフォルダを選択▶ ● コード読取結果画面で「Bookmark登録」を選択するとサイト名とURLが登録されます。	

機能メニュー	内容
画像保存	読み取ったデータの画像を、選択した「マイピクチャ」フォルダに保存します。 ▶保存したいフォルダを選択▶●保存されている画像がいっぱいのときはP.214参照。
	▶ピクチャ貼付するには「YES」を選択▶P.288手順1へ進みます。
メロディ保存	読み取ったデータのメロディを、選択した「メロディ」フォルダに保存して着信音などに設定します。 ▶ YES▶ 保存したいフォルダを選択▶ ⑥ ●「♪」を選択するとメロディが再生されます。 ●保存されているメロディがいっぱいのときはP.214参照。 P.213手順3へ進みます。
i アプリ起動	読み取ったデータからiアブリを起動します。 ▶YES ●コード読取結果画面で「iアブリ起動」を選択してもiアブリが起動します。
コピー	▶コピーする始点を選択▶ ● ▶コピーする終点を選択▶ ● ◆全角5000文字まで、半角10000文字までコピーできます。 ●コピーした文字を貼り付けるにはP.361参照。

<Internet>

●URLは、バーコードリーダーでは半角512文字、テキストリーダーでは半角256文字まで表示されます。

<iモードメール作成>

- ●宛先に入力できない文字が含まれていた場合、宛先には入力できません。
- ◆本文に入力できない文字が含まれていた場合、その文字はスペースになることがあります。

<雷話発信>

- ●発信できる文字は数字と記号(#*+-)です。これら以外の文字が含まれている場合は発信できません。
- ◆本機能で設定したテレビ電話画像は、この発信時のみ有効です。
- ●「110」「119」「118」を読み取って緊急通報できません。

<Bookmark登録>

●URLは半角512文字まで表示され、先頭から256文字のみ登録できます。

<画像保存>

- ●保存された画像のファイル名、タイトル名は「imageXXX」(XXXは数字です。)となります。
- 1224×1632ドットを超える画像のバーコードは読み取れません。

<メロディ保存>

- ●保存されたメロディのファイル名は「melodyXXX」(XXXは数字です。)となります。
- ●タイトルが付けられていないメロディはファイル名がタイトルになります。
- ●メロディを再生する際、「着信音量」の「電話」で設定された音量で再生されます。
- 通話中はメロディを再生できません。

くiアプリ起動>

- 「i アプリ To 設定」で「バーコードから i アプリ To」のチェックを外していると、読み取ったデータを利用しての i アプリ起動はできません。
- ●指定したソフトがない場合、 i アプリは起動できません。

保存データー覧を表示する

登録済みのデータのタイトルが登録時の新しいものから順に表示されます。

- データが1件も登録されていない場合、右の画面は表示されません。
- ●タイトルを選択し()を押すと、コード読取結果画面が表示されます。



<バーコードリーダー 一覧画面>

お知らせ

読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。

(例) 日付・時刻が設定されていて、2006年11月15日10時00分に保存した場合

タイトル名:20061115_1000_0000

・同じ日時で複数保存した場合は下4桁の数字が「9999」まで登録した順に増えます。

日付・時刻が設定されていないときに保存した場合

タイトル名:00000000_0000_0000

・下4桁の数字が「9999」まで順に増えていき、「9999」まで登録すると「0000」に戻ります。

バーコードリーダー一覧画面の機能メニュー

バーコードリーダー一覧画面▶ේ (ඎ) ▶以下の操作を行う



<バーコードリーダー 一覧画面>

機能メニュー	内容	
タイトル編集	▶タイトルを入力▶◎ ●全角9文字まで、半角18文字まで入力できます。	
結果表示	登録されているデータのコード読取結果画面が表示されます。	
1件削除	▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶◎▶YES	


<テキストリーダー>

テキストリーダーを利用する

アウトカメラを使って印刷されている電話番号やメールアドレス、URLなどの英数記号を読み取り、文字情報として登録できます。文字情報を使って電話をかけたり、iモードメールの作成、インターネット接続などができます。

■テキストリーダーで読み取りを行うときは

- ●接写レバーを「▲ | に動かしてから、読み取りを行ってください。(P.183参照)
- ●読み取りたい文字列に対してカメラを約7cm離して読み取ってください。 約7cmの距離からずれた位置で読み取りを行った場合、認識率が低下します。
- ・読み取りたい文字列に対してカメラが平行になるようにして読み取ってください。
- ・読み取りたい文字列を読み取り範囲内に入るようにして読み取ってください。
- 読み取り終了後は接写レバーを「● | に戻します。



文字を読み取る

テキストリーダー 起動時

フォトライト: OFF

読み取ったデータは、1件につき半角256文字、8件まで登録できます。 一度に読み取り可能な文字数は半角50文字までで、長い文字列は分割して読み取れます。

1 ♠ ▶ テキストリーダー ▶ テキスト読み取り

- ◆ショートカットメニューで を選択しても右の画面が表示されます。
- ●撮影画面の機能メニューから「カメラモード切替」の「テキストリーダー」を選択しても 右の画面が表示されます。
- ●データがすでに8件登録されている場合、最も古いデータに上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。



-<テキストリーダー 選択画面>

2 接写モードにして読み取りたい文字を読み取り範囲に合わせて表示する



<テキスト読取画面>

💿を押す

読み取り範囲内の文字が読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- 読み取りを中止する場合は (よっぷ)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量」の「電話」が「消去」または「ステップ」に設定中は音が鳴りません。

読み取り結果を確認する

読み取った文字に下線が付いて表示されます。読み取った文字が間違って いないか確認します。

- 読み取りをやり直す場合ははよす。
- ◆文字を修正せずに登録する場合は手順6へ進みます。



読み取り結果・

<テキスト読取結果 確認画面>

■テキスト読取結果確認画面で文字を修正するときは

変換候補の文字を選択して修正する

読み取り結果が表示されると、それぞれの文字の変換候補が最大4種類まで表示されます。

を押して修正したい文字を選択▶変換候補文字の番号を押す

直接入力して修正する

変換候補以外の文字などに修正したい場合に直接入力します。

1. ○ を押して修正したい文字を選択▶ ② (文字)) を押して「英字入力モード」または「数字入力モード」に 切り替える>文字を入力

お知らせ

- ●修正する文字が英字の場合、●修正する文字が英字の場合、●修正する文字が英字の場合、●修正する文字が英字の場合、
- ●(****)による「.ne.jp」や「.co.jp」などの文字入力はできません。

◎を押す

読み取った文字が確定します。

- 確定を解除する場合ははます。
- ●文字を結合させる場合は、手順2~手順5を繰り返します。





☞ (機能) ▶登録

読み取った文字が登録されます。

● (図)(■図) を押すと、読み取った文字を宛先にして i モードメールを作成できます。 (P 197参照)



画面>

お知らせ

- ●読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- ●読み取りできる文字は、英字(大文字・小文字)、数字、記号(#&()-./:@[]_~~?=%+)です。漢字やひら がななどは読み取りできません。また、周囲の照明などの状況によっては、正しく読み取りできない場合があります。
- ●手書きの文字は正しく読み取りできません。
- ●FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいも のなどは、正しく読み取りできない場合があります。

⟨□ ▶ □ ▶ テキストリーダー ▶ 保存データ一覧

登録済みの場合は、最初の半角22文字までが表示されます。

- ●データが1件も登録されていない場合、右の画面は表示されません。
- 項目を選択し(○)を押すと、テキスト読取結果画面が表示されます。
- ●テキスト読取結果画面で●を押すと、上書きしてテキストリーダーを起動させるかどう かの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合はP.194手順2へ進みます。
- 項目を選択し(図) (■図) を押すと、項目の文字を宛先にして i モードメールを作成でき ます。(P.197参照)



____ <テキストリーダー 一覧画面>

テキストリーダー選択画面の機能メニュー

テキストリーダー選択画面 🌬 (| 概報) 🕨 以下の操作を行う



<テキストリーダ**ー** 選択画面>

機能メニュー	内容	
デスクトップ貼付 デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)		

テキスト読取画面・テキスト読取結果確認画面の機能メニュー

テキスト読取画面・テキスト読取結果確認画面 ▶☞(機能) ▶以下の操作を行う



確定 → 機能 <テキスト読取結果 確認画面>

*** 45 × 1 — _	thrip	
機能メニュー	内容	
登録	読み取り結果を登録します。(P.195参照)	
編集	読み取った文字列を編集して登録します。	
	▶文字を編集▶◎	
認識モード設定	読み取りたい文字列の種類に合わせて認識モードを設定できます。	
テキストリーダー起動時	自動設定文字の種類を自動で判別します。	
自動設定	URL 読み取った文字列の先頭に自動で「http://」・「https://」を付加して登	
	録されます。	
	アドレスメールアドレスを読み取る場合に選択します。	
	電話番号 電話番号を読み取る場合に選択します。	
	数字数字を読み取る場合に選択します。	
	フリー文字列特に指定せずに英文字を読み取る場合に選択します。	
反転モード設定	読み取りたい文字列の印刷の状態に合わせて反転モードを設定できます。	
テキストリーダー起動時	自動設定印刷の状態を自動で判別します。	
自動設定	無反転固定薄い色地に濃い色の文字が印刷されている場合に選択します。	
	反転固定濃い色地に薄い色の文字が印刷されている場合に選択します。	

<認識モード設定>

●「URL」を選択して読み取りを行った場合に、読み取った文字列に「http://」・「https://」を付加する条件は以下の通りになります。

読み取った文字列に「://」がない場合は、「http://」を文字の先頭に付加します。ただし、文字列の先頭が「/」または「//」の場合は、「/」または「//」を「http://」に置き換えます。

読み取った文字列に「://」がある場合は、「://」より前を「http://」に置き換えます。ただし、「://」より前が「s://」や「S://」の場合は、文字列の「://」より前を「https://」に置き換えます。

テキスト読取結果画面・テキストリーダー一覧画面の機能メニュー

プキスト読取結果画面・テキストリーダー一覧画面 ▶ (図) ▶ 以下の操作を行う



<テキスト読取結果 〈テキストリーダー 画面〉 一覧画面〉

機能メニュー	内容	
編集	▶ 文字を編集▶	
Internet	読み取ったURLに接続します。(P.191参照)	
i モードメール作成	読み取ったメールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。 P.229手順3へ進みます。	
電話発信	読み取った電話番号に発信します。(P.191参照)	
メールアドレス登録	読み取ったメールアドレスを電話帳に登録します。(P.114参照)	
電話番号登録	読み取った電話番号を電話帳に登録します。(P.114参照)	
Bookmark登録	読み取ったURLをブックマークに登録します。(P.191参照)	
電話帳検索	帳検索読み取った文字を使って電話帳検索を行います。検索方法を選択▶ ○ ○ ○ ○ 文字に該当する電話帳の一覧が表示されます。	
詳細表示・一覧表示	・一覧表示 テキスト読取結果画面とテキストリーダー一覧画面を切り替えます。	
1件削除	▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶◎▶YES	



(iモード/iモーション)

	i モードとは	200
ل ا	イトを表示する	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	204
ŧ.	サイトの見かたと操作	205
Ē	最後に見たサイトのページを表示する	207
7	マイメニューを使う<マイメニュー>	207
	i モードパスワードを変更するく i モードパスワード変更>	207
-	インターネットホームページを表示する <url入力></url入力>	208
ι	JRL入力履歴を使って表示する <url入力履歴></url入力履歴>	208
7	ホーム登録したサイトを表示する	209
7	ホームページやサイトを登録して素早く表示する<ブックマーク>	209
ŧ	サイトの内容を保存する<画面メモ>	211
#,	イトから画像やメロディなどをダウンロードする	
	サイトから画像をダウンロードする<画像保存>	212
	サイトからメロディをダウンロードする < i メロディ>	
	サイトからテンプレートをダウンロードする<テンプレートダウンロード>	
	サイトから辞書をダウンロードする<辞書ダウンロード>	
	サイトからキャラ電をダウンロードする <キャラ電ダウンロード>	
	モードの便利な機能	
	こ 「マンドインのではら 豆転した情報を使っていろいろな操作をする	215
	モードの設定を行う 詳細機能を設定するく i モード設定>	215
_	F神械能を設たする	
-	女祝付っ时间で設たりの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		210
×	ッセージサービスを利用する	
	メッセージR/Fを自動的に受信する<メッセージR/F受信>	
5	受信したメッセージR/Fを見る <メッセージR/F表示>	218
	明書を利用する	
5	SSL証明書を操作する <ssl証明書操作></ssl証明書操作>	220
F	FirstPassの設定を行う	220
Ē	証明書発行接続先を変更する <証明書センター接続設定>	221
į ÷	モーションを利用する	
	i モーションとは	222
ŧ	サイトから i モーションを取得するく i モーション取得>	222
	i モーションの取得方法を設定する く i モーション設定>	

i モードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

●サイト(番組)接続

i モードメニューからメニューリストを選択して、天気、ニュースなどIP (情報サービス提供者) が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。さらにゲームや待受画像をダウンロードして楽しめます。


インターネット接続

i モード端末にホームページアドレス(URL)を直接入力する ことで、i モード対応のさまざまなホームページを見ることができます。

• i モードメール

iモード端末どうしをはじめ、インターネットのメールアドレスを持っている人となら誰とでもe-mailのやりとりが最大全角5000文字までできます。さらにデコメールや静止画像、動画を送受信して楽しいメールのやりとりができます。

■サービスのしくみ



i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

お知らせ

- ●新規でFOMAサービスをご契約いただきますと、当日よりすべてのサービスがご利用になれます。
- movaサービス(iモードをご契約)からFOMAサービスへ契約を変更された場合、movaサービスでご利用いただいていた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。サイトによって、FOMAに「マイメニュー」が引き継がれないサイトもございますので、その場合は、再登録をお願いします。なお、「マイメニュー」引継対応サイトについては、iMenu内「お知らせ&ヘルブ」でご確認できます。
- ●movaサービス (i モードをご契約) からFOMAサービスへ契 約を変更された場合、i モードメールアドレスはそのままご利 用になれます。
- ⅰ モードは送受信した情報量(パケット数)に応じて課金されるサービスです。本取扱説明書においては、料金に関する情報は記載しておりません。ご利用料金などにつきましては、「モードご契約時にお渡しいたします『iモード操作ガイド』をご覧ください。
- i モードのサービス内容は変更することがありますので、詳しくは最新の『i モード操作ガイド』をご覧ください。

サイト(番組)接続

簡単なボタン操作でサイトに接続して、IP(情報 サービス提供者) が提供する各種オンラインサービス をご利用いただけます。たとえば銀行の残高照会・振 込、チケット予約、ニュース、辞書検索、着信メロ ディのダウンロードなど様々なオンラインサービスが あります。

※銀行などの一部のサイトについては、別途IPへお申し込みが必 要な場合があります。サイトとは、モバイルバンキングやニュー ス速報など、各IPが提供している番組のことです。

■サイトを表示するには

i モードセンターに接続すると、最初に i Menu画面が表示されます。ここから各 サイト(番組)や「週刊 i ガイド」などへ アクセスします。

サイトの表示方法についてはP.204を参照 してください。



□ マイメニュー	よく利用するサイトを登録しておくと、次 回から簡単にサイトに接続できます。 (P.207参照) i Menu外の有料サイトなどは自動的に登 録されます。登録可能な件数は45件です。
2 週刊 i ガイド	新着サイトやおすすめサイトなど最新のサイト情報を毎週月曜日から金曜日までの毎日更新して掲載します。
3 メニューリスト	すべてのサイトをジャンル別・地域別に紹介するリストです。ここから見たいサイトを選んで接続できます。
4 とくする メニュー	楽しいキャンペーン情報、ブレゼントやお 得な割引クーボン情報などが掲載されてい ます。毎週情報が更新されます。 (提供:D2コミュニケーションズ)
5 i エリア	今いる場所やその周辺に関する天気・地図・ タウン情報などを簡単にご利用になれます。
6 かんたん検索	「ゲーム」「待受画面」などのカテゴリから キーワード検索などで簡単にサイトを検索 できます。 i アブリサーチ: i アブリを情報料が無料のものやゲーム ができるものなど、目的別に紹介してい るメニューです。 便利サイトサーチ: メニューリストの中から、日常的に利用 できる便利なサイトを利用シーン別に合 わせて紹介しているメニューです。
7 マイボックス	サービスを提供するお店やサイトにあらか じめ登録することにより簡単にアクセスで きる会員向けのサービスです。
8 オプション設定	i モードメールの設定や i モードパスワー ドの変更などを行います。
9 お知らせ& ヘルプ	ドコモからのお知らせや、 i モードの利用 方法や利用規則を掲載しています。
料金&お申込	料金の確認やお支払い、また、ご契約内容 の変更・各種サービスのお申し込みができ ます。
ENGLISH	i Menuを英語表記に変更します。

※ 画面はイメージです。設定によっては、表示が異なる場合があ ります。

お知らせ

- ●接続するサイトによっては、お客様の「携帯電話/FOMAカー ド(UIM)の製造番号」の送信が必要となる場合があります。 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造 番号 はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者) に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることが あります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の 住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知さ れることはありません。
- サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの (i 干ード有料サイト) があります。
- IP (情報サービス提供者) が提供するサービスには、ご利用の 際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- ●「目」が点滅していても、i モードセンターとの通信中以外 は、パケット通信料はかかりません。
- ●デュアルネットワークサービスご契約の場合、 i Menu画面な どが一部異なります。

■こんなこともできます

i チャネル

ニュースや天気などのグラフィカルな情報をドコモまたはIPが i モード端末に配信するサービスです。定期的に情報を受信し、最新 の情報が待受画面にテロップとして流れたり、 i チャネル対応ボタ ンを押すことで見られるチャネル一覧に表示されます。さらにチャ ネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細 情報を取得できます。


※対応機種… i チャネル対応機種でご利用いただけます。

詳しくは、『iモード操作ガイド』をご覧ください。

iモーション

i モードのサイトから映像や音を i モード端末に取得し、再生した り、待受画面として楽しめます。

- i モーションを取得する方法についてはP.222を参照してください。
- i モーションを再生する方法についてはP.295を参照してください。
- ⅰモーションの自動再生設定についてはP.223を参照してください。



着モーション/着うた®

i モードのサイトから i モーションを i モード端末に取得し、着信 音や着信画像に設定できます。メロディだけではなくお好きな歌手 などの歌声なども着信音としてご利用頂けます。

- ●一部の対応していない i モーションは着モーションに設定できま せん。設定できるファイルかどうかは、 i モーション情報でご確 認いただけます。(P.298参照)
- ●着モーションを設定する方法についてはP.128を参照してください。

iアプリ

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード端末をより便利に活用いただけます。たとえばi モード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のi アプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のi アプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。

- i アプリをダウンロードする方法についてはP.269を参照してください。
- i アプリを実行する方法についてはP.270を参照してください。
- i アプリを自動実行する方法についてはP.276を参照してください。

i アプリ待受画面

i アブリ待受画面では i アブリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。

● i アプリ待受画面を設定する方法についてはP.277を参照して ください。

i アプリDX


i アプリDXでは、i モード端末の情報(メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信か知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

● i アプリDXについてはP.268を参照してください。

キャラ電

テレビ電話利用時に相手のテレビ電話端末に自分の映像を映す代わりにキャラクタを表示させ、キャラクタが音に反応して口を動かしたり、ボタン操作でキャラクタを動作させたりできます。お好きなキャラクタをダウンロードし、そのキャラクタを撮影した静止画・動画ファイルを待受画像に設定したり、メールに添付して送ることもできます。(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像ファイル・動画ファイルは送信できません。)

- ◆キャラ電をダウンロードする方法についてはP.214を参照して ください。
- ◆キャラ電を確認する方法についてはP.303を参照してください。
- ●キャラ電を設定する方法についてはP.87を参照してください。
- ●キャラクタの操作方法についてはP.303を参照してください。
- ●キャラ電を撮影する方法についてはP.304を参照してください。



赤外線通信機能

赤外線通信機能が搭載された携帯電話、パソコンなどと電話帳や メール、ブックマークなどを送受信できます。**


また、i アブリで赤外線通信を利用することにより、赤外線通信機能が搭載された機器と連動して、より広がった使い方ができます。 例えば携帯電話をテレビのリモコンや会員証などとして利用することが可能です。

- ※相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- ●赤外線通信をする方法についてはP.319を参照してください。

SSL诵信

SSLとは認証/暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信をする方式のことです。SSLページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましい。P.204参照)や書き換え(P.204参照)を防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。SSL通信には、iモード端末から特別な操作なしに、端末内のCA証明書(以降「SSL証明書」)を利用し、SSL(P.204参照)に対応したサイト(SSLページ)を表示するものと、FirstPassセンターからダウンロードしたユーザ証明書を利用し、SSLに対応したサイト(SSLページ)を表示するものととつからがウンロードしたユーザ証明書を利用し、SSLに対応したサイト(SSLページ)を表示するものととつます。なお、サイトによって、使用する証明書は異なります。

- i モード端末に保存されているSSL証明書を利用するにはP.220を参照してください。
- FirstPassセンターのユーザ証明書を利用するにはP.220を参照してください。



FOMAカード動作制限機能

お客様情報(電話番号・電話帳(一部)など)を格納している FOMAカードを、iモード端末に挿入して、サイトからダウン ロードしたり、メールにて取得したメロディ・静止画・動画等の ファイルを動作制限します。また、別のFOMAカードを差し替え たり、または未挿入の状態で電源をONした場合、取得したファイルの再生・表示を不可にする機能です。

※カメラ機能によりお客様が撮影した静止画・動画、外部メモリからiモード端末内に保存したファイルについては、本機能の対象外となります。

※着信音や待受画像設定など、iモード端末に設定していた場合、 本機能により設定が一時的に無効となります。

i メロディ

サイトから最新の曲やお好みの曲を i モード端末にダウンロード し、着信音としてご利用になれます。(P.213参照)

i アニメ

サイトからお好みのアニメーション画像を i モード端末にダウンロードし、待受画面や着信画面などに表示できます。(P.212参照)

Flash®

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトをで利用になれます。

また、Flash画像を利用した画像を i モード端末にダウンロードし、 待受画面に設定できます。(P.212参照)

Flash画像によっては、お客様のiモード端末の端末情報データを参照できるものがあります。利用するデータには次のものがあります。

- ・電池残量 ・電波の受信レベル ・日付時刻
- ・着信音量・バイリンガル・携帯電話機種情報
- i モード端末の登録データを利用する設定についてはP.216を 参照してください。

メッセージサービス

メッセージサービスは、欲しい情報(メッセージ)が自動的にお客様の i モード端末に届くサービスです。

メッセージサービスにはメッセージR(メッセージリクエスト)と メッセージF(メッセージフリー)があります。

メッセージR (リクエスト)	メッセージサービスを提供するサイトで お申し込みいただくと、欲しい情報が自 動的に届けられるメッセージです。
メッセージF	パケット通信料無料で届けられるメッ
(フリー)	セージです。

- メッセージサービスの受信方法については、P.217を参照してください。
- ◆メッセージFの設定について、2004年10月1日以降にFOMAの 新規ご契約と同時にiモードをお申し込みの場合は、メッセージ F設定の初期設定が「受信する」となっております。お客様が受信を希望されない場合は、メッセージF設定をお客様ご自身で「受信しない」設定にご変更いただく必要がございますので、ご了承ください。
 - ※上記の場合以外のお客様がメッセージFをご利用になるには、 あらかじめオプション設定からの受信設定が必要です。初期設定では、「受信しない」設定になっております。
- お客様のiモード端末がテレビ電話中、電源が入っていない、圏 外などで受信できないときは、メッセージR/Fはiモードセン ターに保管されます。

お知らせ

i モードセンターでの各メッセージの保管件数、保管期間は次のとおりです。最大保管件数や最大保管期間を超えた場合は、最も古いメッセージから順に削除されます。

	最大保管件数	最大保管期間
メッセージR	300件	72時間
メッセージF	300件	72時間

• i モードセンターに保管されたメッセージR/Fは、P.241 「i モード問い合わせ」により受信できます。

メッセージR機能を利用し、ニュースや天気などの情報をiモード端末にドコモが配信するサービスです。

トクだねニュース便はお申し込みが必要な有料サービスです。お申 し込み完了後、自動的にマイメニュー登録され、マイメニューから アクセスしても同じ情報を見ることができます。

●メッセージRの画面の見かたについてはP.218参照。

■ i モードパスワード

有料サイトの申し込みやマイメニューの登録・解除、iモードメール設定などを行うときは「iモードバスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますので、お客様独自の4桁の数字に変更してください。(P.207参照)なお、iモードバスワードは他人に知られないよう十分ご注意ください。

インターネット接続

インターネットホームページのアドレス (URL) を 入力することにより、インターネットに接続し、 iモード対応のインターネットホームページを表示で きます。

◆インターネットホームページの表示方法についてはP.208を参照してください。

お知らせ

- i モード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示 されない場合があります。
 - i モード対応のインターネットホームページとは、i モード対応のタグなどで作成されたホームページのことです。詳しくは P.204を参照してください。
- パソコン上での表示とは異なる場合があります。
- ●URLが256文字を超えるインターネットホームページは、表示できない場合があります。

i モードのご使用にあたって

- ●サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やインターネットホームページからiモード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売したり、メールへの添付やiモード端末外へ出力することはできません。
- i モード端末に保存されている内容(メール、メッセージR/F、画面メモ、i アブリ、i モーション)やブックマークなどの登録内容は、i モード端末の故障 修理やその他の取扱いによって消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(P.411参照)
- i モード端末の修理などを行った場合、 i モード・i アブリ・i モーションにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しい携帯電話への移行を行っておりません。また、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源のNにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディ)、「画面メモ」および「メッセージ・B/F」などを表示・再生できません。
- ●FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源のNにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

■用語解説

●インターネットホームページ

情報を提供するサーバ (情報が登録されている場所) が情報の 簡単な紹介をするページです。インターネットホームページか ら項目をたどって、詳細な情報を見ることができます。

• URL

インターネットホームページがインターネット上のどこにある のかを表す「住所」のようなものです。URLを指定することに よりインターネットホームページを表示できます。

ブックマーク (Bookmark)

頻繁に接続するインターネットホームページなどを登録しておくと、次回からすぐに表示できる機能です。ブックマークには、お気に入りのインターネットホームページのURLを登録します。

●キャッシュ

ー度表示したインターネットホームページなどのデータを一時 的に記憶するFOMA端末内の場所です。用度同じインターネッ トホームページを表示するときは、キャッシュ内のデータを呼 び出すため、すぐにページを表示できます。

●ダウンロード

サーバからインターネットを通じてデータやソフトを受け取り、FOMA端末に保存することです。

・リンク

他の場所にあるデータとのつながりを持つことです。たとえば、サイトのページの中に「目次」などと表示されていて、各項目を選択するとそのページへ移動できる場合があります。それは選択した項目がそのページのURLにリンクされているということです。通常、他の部分と区別するため、色が変えられていたり下線が引かれています。

• SSL

インターネット上でサーバと情報をやりとりするときに情報を 暗号化して、不正に書き換えられたり、他人が見ることができ ないようにするセキュリティープロトコル(決まりごと)です。

●SSL証明書

第三者の認証機関が発行する電子的な書類です。SSL通信で接続するサーバとFOMA端末には、あらかじめ認証機関から発行、提供された証明書が保存されています。認証機関をCAといいます。

●SSL認証

FOMA端末がSSL通信を始めるときに、接続先のサーバが同 じ認証機関から発行された証明書を持つことを確認することに より、接続先サーバを認証することをいいます。

なりすまし

第三者がサイトやお客様のふりをして、不正にお客様の情報を 入手したりすることです。

●書き換え

インターネットを通じてサーバと情報をやりとりするときに第 三者が不正に情報の内容を変えてしまうことです。改ざんとも いいます。

お知らせ

<キャッシュに記憶されたページを表示するときは>

 キャッシュとは、表示したインターネットホームページなどの データを一時的に記憶する端末内の場所です。◎ や ◎ を押す ことで、通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表 示できます。(P.205参照)

ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしているか、サイトによって必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、 ② ヤ ② を押した際、通信を行います。

- ◆キャッシュに記憶されたページを表示する際、以前接続したときに入力した文字や設定は表示されません。
- i モードを終了すると、キャッシュはクリアされます。
- ダウンロード(取得)完了画面はキャッシュに記憶されません。
- SSL対応のページをキャッシュから読み込んだときは、「SSLページを表示します」というメッセージが表示されます。

< i Menu>

サイトに接続する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。(IPによりサービス内容が異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。)

1 ⊕ ► i Menu

通信中は「 ケ | が点滅します。

- ページを取得中に中止するときは (四) (中止) を押します。
- ●待受画面で (x) (1) を押しても 「 i モードメニュー画 面 | が表示されます。



9 項目 (リンク先) を選択▶ ◎

●リンク先を示す項目の前に番号が表示されているときは、その番号と同じダイヤルボタンを押して直接リンク先に接続できます。(サイトによっては接続できない場合があります。) 手順2を繰り返して目的のサイトを表示します。

■スクロール機能(行単位と画面単位)

サイトなどのページを表示している場合で、一覧や文章が画面内 におさまらず、続きがあるときは、② を押すと下方向にスク ロールして、一覧や文章の続きを表示します。また、一覧や文章 の続きを表示しているときに、③ を押すと上方向にスクロール して、前の一覧や文章を表示します。

また、▲ や ▼ を押すと画面単位でスクロールします。

■SSLページを取得するときは

SSLに対応したサイトを取得するとき、右の画面が表示されます。取得が完了するとSSLページが表示され、「🎳」が点灯します。



該証中に中止する場合は ® を押します。 該証後のページを取得中に中止する場合は 図 (中止) を押します。

■通常のサイトに戻るには

SSLに対応していないサイトに戻るとき、右の画面が表示されます。「YES」を選択すると通常のサイトが表示され、「 4 」が消灯します。



お知らせ

●SSL通信を行う際は、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。

■ i モードを終了するには

サイト表示中▶(器)▶YES

「] 」が消灯し、 i モードが終了します。

i モード終了までに時間がかかる場合があります。

お知らせ

● (※※)を2秒以上押した場合は、電源が切れます。

お知らせ

- 「圏外」が点灯しているときは、サービスエリア外または電波の届かない場所にいます。「デーリ」など電波の受信レベル表示が点灯する場所まで移動してください。
- i モードのサービスを受けているとき (iモード待機中) は 「□」が点滅します。
- ●サイトによっては、ご利用の前に別途書面などで申し込みが必要になることがあります。
- サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- ●エリア内でiモードのサービスを受けていないとき(エリア内で「畳」や「キ」が表示されていないとき)に、サイトやインターネット(P.208参照)で情報の送受信やiモードメールの送信(P.229参照)などをしようとしたときは、「キ」が点滅し「iモード通信開始」というメッセージが表示され、iモード開始まで時間がかかることがあります。
- i モードのサービスエリアはFOMAのサービスエリア(通話の できるエリア)と同じです。
- ●圏外でも i モードメニュー画面を表示できます。ただし、圏外 ではサイトやインターネットで情報の送受信などはできません。
- ●サイトによっては、画像を表示できない場合があります。
- ●画像が正しく表示されなかった場合、「≦」が表示されます。
- ●サイトに接続中でも、電話をかけたり受けたりできます。また、メールを送受信できます。ただし、iモード通信中はテレビ電話を受けることはできません。
- ●「Receiving Page」のメッセージが表示されているときでも ② で画面をスクロールできます。
- 表示したサイトの画面などで下線が表示されているときは、その項目を選択できます。選択された項目は反転表示されます。
- i モード対応のインターネットホームページ(サイト)によっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

取得済みのページに戻る・進む

1 前のページを表示させるときは ◎ を押す 次のページを表示させるときは ◎ を押す








■ページを移動するには

② を続けて押すことにより、これまで表示してきたページをさかのぼって表示できます。ただし、途中で ② を押して前のページを表示させ(「C」から「B」に戻る)、そのページから他のページ(「D」)を表示させたときは、現在表示している「D」から② を2回押しても「C」は表示されません。「D」→「B」→「A」の順で前のページを表示します。

<画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番 でページを表示させたとき>



…ページの表示の順番

…画面「D」から前のページを表示させた ときの順番

お知らせ

● Flash画像が表示されている場合は、表示動作が異なることがあります。

サイトで選択・入力する

サイトでアンケートや申し込みをするときなどに、ラ ジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、 プルダウンメニューが表示されることがあります。

名称	表示例	内容
ラジオ ボタン	○:非選択状態●:選択状態	選択肢の中から1つだけ選択できます。
チェック ボックス	□:非選択状態 ☑:選択状態	選択肢の中から複数の項目を選 択できます。
デキスト ボックス	乗換駅から 下車駅へ の・検索	文字を入力できます。テキストボックスを選択し、⑥ を押すと文字入力画面が表示されます。 ● (〒) (「 (
ブルダウン メニュー	東京 校索 東京 明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	選択肢の一覧から項目を選択できます。選択肢が見えない状態で表示され、ブルダウンメニューを選択し、⑥を押すと選択肢一覧が表示されます。 ・ブルダウンメニューでは、サイトなどのつくりによって複数の項目を選択でも場合があります。②で項目を選択し、⑥を押すごとに項目の選択/選択解除を繰り返します。項目を選択し終かたら(②(デディー)を押します。

Flash機能

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像を利用した画像をFOMA端末にダウンロードして再生したり、待受画面に設定したりできます。

お知らせ

- ●Flash画像によってはお客様のFOMA端末の端末情報データを 利用するものがあります。端末情報データを利用するには、 「端末情報データ利用設定」を「利用する」に設定してくださ い。(お買い上げ時は「利用する」に設定されています。)
- Flash画像によっては効果音が鳴るものがあります。効果音を 鳴らさない場合には、「効果音設定」を「効果音OFF」に設定 してください。また、バイブレータを設定中は、効果音が鳴っ た場合でも振動しません。
- ●待受画面に設定されたFlash画像の効果音は鳴りません。
- ◆SDオーディオ再生中、一時停止中は、Flash画像の効果音は 鳴りません。
- ●Flash画像によっては再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。「バイブレータ」を「OFF」に設定していても振動します。
- ●「リトライ」を実行すると、Flash画像を最初から再生できます。
- ●「画像表示設定」を「表示しない」に設定すると、Flash画像は表示されません。
- ●Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモに保存して も、画像の一部が保存されないなど、サイトでの見え方と異な る場合があります。
- ●Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。
- 再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- Flash画像によっては ② や ② で操作できることがあります。「 ◆ 」が表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができることがあります。

User ID

Password

Cance

User ID docomo

Password****

■User IDやPasswordを入力するには

サイトによっては右のような認証画面が 表示されることがあります。 (サイトによって表示される画面が異なり



- 2. 「Password」欄を選択
 - ▶ ▶ Passwordを入力▶ ●
 - 入力したPasswordは「*」で表示されます。

3. OK

User ID、Passwordの認証を始めます。

■携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号について サイトやインターネットホームページの画面を表示しているとき に項目を選択し ⑥ を押すと、携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあ

お知らせ

- ●送信される「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号」は、IP (情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。
- ●送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号」は、インターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP (情報サービス提供者) などに通知されることはありません。

サイト表示中の機能メニュー

サイト表示中▶ 🕫 (機能)

▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
Bookmark登録	Bookmarkに登録します。(P.209参照)
画面メモ保存	画面メモを保存します。(P.211参照)
i Menu	「i Menu」に戻ります。
Bookmark一覧	Bookmarkフォルダー覧画面を表示しま す。(P.209参照)
画面メモ一覧	画面メモフォルダー覧画面を表示します。 (P.211参照)
再読み込み	サイトが更新されていれば、この操作のたびに表示されるサイトの内容が最新の情報 に更新されます。
画像保存	画像を保存します。(P.212参照)
背景画像保存	▶YES P.212手順2へ進みます。
URL入力	URLを入力して、インターネットホーム ページを表示します。(P.208参照)
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
iモードメール作成	を i モードメールの本文に貼り付けまたは添付して作成します。 URLを i モードメールの本文に貼り付けます。 メール添付・・・・画像を選択して i モードメールに添付します。 デコメール挿入・・画像を選択してデコメール挿入・・画像を選択してデコメール・プロス・ジー・アコメールについてはP.232参照。
ホーム登録	ホームURLに登録します。(P.209参照)
ホーム表示	ホームURLに登録したサイトを表示します。(P.209参照)
タイトル表示	表示中のサイトのタイトルを表示します。 ●確認が終われば「OK」を選択します。
URL表示	表示中のサイトのURLを表示します。 •確認が終われば「OK」を選択します。
証明書表示	SSL通信で使用している証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を確認します。 ・② で画面をスクロールして確認できます。 ・確認が終われば(4.3)を押します。
文字コード変換	文字が正しく表示されないときに、正しい 文字に変換します。
画像表示設定	画像を表示するかどうかを設定します。 (P.216参照)
効果音設定	Flash画像の効果音について設定します。 (P.216参照)
リトライ	アニメーションやFlash画像を最初から再 生します。

<再読み込み>

 文字入力後やID・パスワードなどを入力して閲覧しているときに実行すると、入力したデータを再度送信するかどうかの確認 画面が表示される場合があります。(自動的に更新されるサイトでは「再読み込み」を実行していなくても表示されます。) YESI を選択します。

< i モードメール作成>

- ◆本文に貼り付けできるURLの文字数は半角256文字までです。半角256文字以上あるときは貼り付けできません。
- ●画像によっては i モードメールに添付または貼り付けできない 場合があります。

<タイトル表示>

- 表示されたタイトルの編集はできません。
- ●タイトルは半角128文字まで表示されます。

<URL表示>

表示されたURLの編集はできません。

<証明書表示>

- 証明書は最大4枚まで表示され、 で前後の証明書を確認できます。
- ●「スクロール設定」の設定に関わらず1行スクロールで表示されます。

<文字コード変換>

- ●正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作を行うと元の文字コードで表示されます。
- ●変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。●正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。
- ●「文字コード変換」は表示中のサイトに対してのみ有効です。

<リトライ>

再生途中に選択すると、はじめから再生されます。

<ラストURL>

最後に見たサイトのページを表示する

ラストURLを表示する

iモードを終了すると、最後に表示していたページのURLが「ラストURL」に記憶されます。iモードメニュー画面で「ラストURL」を選択すると、最後に見たページを表示します。URLが半角2048文字を超えるページ、ムロディやiモーションのダウンロード(取得)完了画面、FirstPassセンターのページなど、ページによっては「ラストURL」に記憶されません。

お知らせ

- ●ページを表示するたびに「ラストURL」は表示中のページの UBLに更新されます。
- ●お買い上げ時や「ラストURL初期化」を行ったあとに「ラスト URL」を選択すると i Menu画面が表示されます。

ラストURL初期化

最後に見たページのURLを初期化(i MenuのURL に)します。

1 ⊕ ▶ i モード設定▶ラストURL初期化▶YES

<マイメニュー>

マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。 最大45件まで登録できます。

マイメニューに登録する

- **1** 登録したいサイトのページを表示
 - ▶マイメニュー登録
 - ●各サイトによりページ構成が異なります。
- 2 i モードパスワードのテキストボックスを 選択▶ ⑥ ▶ i モードパスワードを入力 ▶ ⑥ ▶ 決定
 - ◆入力した i モードパスワードは「* | で表示されます。
 - i 干ードパスワードについてはP.154参照。

お知らせ

- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- メニューリスト内の有料サイトに申し込まれると自動的にマイメニューに登録されます。

マイメニューからサイトを表示する

お知らせ

- ●マイメニューからサイトに接続するためには、あらかじめマイメニューに登録しておく必要があります。
- ●デュアルネットワークサービスをご利用の方は、mova端末で登録したマイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメニューをmova端末でご利用になれない場合があります。

<iモードパスワード変更>

i モードパスワードを変更する

メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み /解約、メール設定をするときは「i モードパスワード」(4桁)が必要になります。ご契約時は「0000」(数字のゼロ4つ)が i モードパスワードとして設定されていますので、お客様独自の i モードパスワードに変更してください。なお、i モードパスワードは他人に知られないよう十分ご注意ください。

- <mark>?</mark> i モードパスワード(4桁)を入力▶ ⑥
 - ◆入力した数字は「*」で表示されます。
 - ●ご契約時は「0000」となっていますので、初回は「0000」を入力します。



- 3 「新パスワード」のテキストボックスを選択▶ ◎ ▶新しい i モードパスワード (4桁)を入力▶ ◎
- 【新パスワード確認】のテキストボックスを 選択▶ ⑥ ▶新しい i モードパスワード (4 桁)を入力▶ ⑥ ▶決定
 - ●手順3で入力した数字と同じものを入力します。

i モードパスワードを万一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(連転免許証など)をドコモショップなど窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

<URL入力>

インターネットホームページを表示する

URLを入力して、インターネットホームページを表示します。URLは半角の英数字や記号で入力します。

- 1 応 ▶ Internet ▶ URL入力 ▶ <新規入力 >
 - インターネットホームページ表示中は (金) (盟盟) を押して「URL入力」を選択すると手順2の画面が表示されます。 テキストボックスを選択し、◎ を押します。(テキストボックスには表示中のサイトのURLが入力されています。)
- プ URLを入力▶ ⑥ ▶ OK ▶ OK

「http://」は自動的に挿入されます。

◆半角256文字まで入力できます。



お知らせ

- ◆インターネットホームページ表示中に他のホームページに接続 できます。
- i モード対応のインターネットホームページ以外では、正しく 表示されない場合があります。
- 接続するインターネットホームページによっては、正しく表示 されないことがあります。
- ●受信したデータが取得可能な1ページの最大サイズを超えたと きは、受信を中断します。 ● を押すと、取得したところまで のデータが表示される場合もあります。

<URL入力履歴>

URL入力履歴を使って表示する

入力したURLはURL入力履歴として10件まで記憶されます。

- 1 (金) ► Internet ► URL入力 ► 表示 したいURLを選択 ► ⑥ ► OK ► OK
 - ●URLのテキストボックスを選択して⑥ を押すとURLを編集できます。



お知らせ

- ●履歴が10件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ●URL入力からのアクセスは同じURLでも上書きされずに、履 歴として記録されます。
- ●URL入力履歴は「http://」または「https://」以下の半角22 文字までが表示されます。

URL入力履歴一覧画面の機能メニュー

URL入力履歴一覧画面 ➤ (感謝) ► 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	選択中のURLを i モードメールの本文に 貼り付けて作成します。 P.229手順2へ進みます。
ホーム登録	ホームURLに登録します。(P.209参照)
削除	▶YES
選択削除	 削除したいURL入力履歴にチェック ② (管理) ▶ YES ④ を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。(※) (顕調) を押して「全選択、全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

<ホーム表示>

ホーム登録したサイトを表示する

待受画面で ▲ を押したり、サイト表示中に機能メニューから「ホーム表示」を選択したときに、登録したインターネットホームページを表示します。

ホームURL設定

お買い上げ時無

無効

ホーム登録するインターネットホームページのURLとホーム表示の有効・無効を設定します。

例:URLを入力して「有効」に設定する場合

1 ♠ ▶ i モード設定▶ホームURL設定

2 「ホームURL」のテキストボックスを選択 ▶ ◎

●無効に設定する場合は「無効」を 選択します。



? URLを入力▶ ◎ ▶有効

「http://」は自動的に挿入されます。

- ●半角256文字まで入力できます。
- ●入力されているURLを変更しない場合は、URLを入力せずに「有効」を選択します。

ホーム登録

表示中のサイトやブックマーク一覧、URL入力履歴 のURLをホームURLに登録します。

- **1** サイト表示中・Bookmark一覧画面・ URL入力履歴一覧画面▶ ⑫ (||||||||||)
 - 木一ム登録 ➤ YES●すでにホームURLが登録されている場合は、上書きするか

どうかの確認画面が表示されます。「YFS」を選択します。

お知らせ

●「ホーム登録」でURLを登録しても、「ホームURL設定」の 「有効」、「無効」は変更されません。

ホーム表示

「ホーム登録」や「ホームURL設定」で登録したURLからサイトを表示します。

- <mark>1 ← トロール トーム表示</mark> トInternetトホーム表示
 - サイト表示中は (な) (を押して 「ホーム表示」を選択します。
 - ●待受画面で ▲ を押しても表示されます。

お知らせ

- ●「ホームURL設定」が「無効」に設定されている場合は、「ホーム表示」からサイトに接続できません。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続している場合は、特受画面でスイッチを押してもホーム登録したサイトが表示されます。

<ブックマーク>

ホームページやサイトを登録して素早 く表示する

ブックマークに登録する

よく見るサイトのURLをブックマークに登録しておくと、直接目的のページを表示できます。100件まで登録できます。(全フォルダの合計)

- 1 登録したいページを表示中▶ 🗟 (|機能|)
 - ▶ Bookmark登録 ➤ YES
 - ●同じURLを登録しようとした場合は、上書きするかどうか の確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- 🤈 登録したいフォルダを選択▶ 🍥

お知らせ

- ●登録できる1件あたりのURLの文字数は半角256文字までです。URLの文字数がそれ以上あるときは登録できません。
- ●タイトルは全角12文字まで、半角24文字まで登録されます。 タイトルの文字数がそれ以上ある場合は、超えた部分が削除さ れます。タイトルがないときは、「http://」または「https:/ //を除いたURLが登録されます。
- ●ブックマークに登録時は、サイトで入力した内容は登録されません。
- ページによっては、ブックマークに登録できないことがあります。
- すでにブックマークが最大保存件数まで登録されている場合は、不要なブックマークを削除してから登録してください。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

ブックマークからホームページやサイ トを表示する

1 😞 ▶ Bookmark ▶ フォルダを選択

サイト表示中は (機能) を押して「Bookmark―覧」を選択します。



🤈 表示したいブックマークを選択▶ 🂿

ブックマークが11件以上ある場合、合、○ を押すと、次の10件や前の10件を表示できます。



お知らせ

- ●ブックマークを使ってページを表示させると、次回はそのブックマークがBookmarkー覧画面の先頭に表示されます。
- ●情報が自動的に更新されない場合がありますので、その場合は 「再読み込み」を行ってください。

Bookmarkフォルダー覧画面の機能 メニュー

Bookmarkフォルダー覧画面

- ▶ 🔞 (|機能|) ▶以下の操作を行う
- かんたんモード中は、Bookmark の振分けが無効となります。



<Bookmarkフォルダ 一覧画面>

	一見画山/
機能メニュー	内容
フォルダ追加	新規フォルダを追加します。「Bookmark」 フォルダ・「画面メモ」フォルダ以外にそれぞれ9件まで追加できます。 トフォルダ名を入力・⑥ ・全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
フォルダ名編集	▶フォルダ名を編集▶ ⑥◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
登録件数確認	全フォルダに登録されているブックマーク の件数を表示します。 ●確認が終われば(<u></u> ● <u></u> ② を押します。
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
フォルダ削除	フォルダとフォルダ内のすべてのブック マークや画面メモを削除します。 「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」 フォルダは削除できません。 ■端末暗証番号を入力 ● YES
Bookmark全削除	すべてのブックマークを削除します。フォルダは削除されません。

お知らせ

<フォルダ追加>

- ●新規フォルダはBookmarkフォルダー覧画面・画面メモフォルダー覧画面の一番下に追加されます。
- ●フォルダ名を入力しなければ新規フォルダは追加できません。

お知らせ

<フォルダ名編集>

- ●「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」フォルダの名前は変更できません。
- 同じ名前のフォルダも登録できます。

<フォルダ削除>

- ●フォルダ内の画面メモが保護されているときは、フォルダを削除できません。
 - <Bookmark全削除>
- ブックマークが1件も登録されていない場合でも操作できます。

Bookmark一覧画面の機能メニュー

1 Bookmark一覧画面 ▶ 🔯 (機能)

▶以下の操作を行う



<Bookmark一覧

	<bookmark一覧 画面></bookmark一覧
機能メニュー	内容
フォルダ移動	ブックマークや画面メモを別のフォルダに移動します。
タイトル編集	 ▶ タイトルを編集 ● ブックマークの場合、全角12文字まで、 半角24文字まで入力できます。 ● 画面メモの場合、全角11文字まで、半角22文字まで入力できます。
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	選択中のURLを i モードメールの本文に 貼り付けて作成します。 P.229手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーします。(P.317参照)
ホーム登録	ホームURLに登録します。(P.209参照)
URL⊐ピー	ブックマークのURLをコピーします。 ▶コピーする始点を選択▶
登録件数確認	表示しているフォルダ内に登録されている ブックマークの件数を表示します。 •確認が終われば(h.g.)を押します。
削除	▶YES

機能メニュー	内容
選択削除	 削除したいブックマークや画面メモに チェックト ② (長記) トYES ● ⑥ を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。(⑥(鑑鑑) を押して「全選択(全選択解除)を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
全削除	フォルダ内に登録されているすべてのブッ クマークや画面メモを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ② ▶YES

<タイトル編集>

- ブックマークのタイトルを削除(空白)して(○)を押した場合は、 「http://」または「https://」を除いたURLが登録されます。
- ●画面メモのタイトルを削除(空白)して(○)を押した場合は、 「無題」と登録されます。

<画面メモ>

サイトの内容を保存する

画面メモを保存する

- 度表示したページを画面メモとしてFOMA端末に 保存できます。画面メモに保存したページは、iモ-ドに接続せずに表示できます。最大100件まで保存 できます。(データ量により実際に保存できる件数が 少なくなる場合があります。)

- 保存したいページを表示中 🔯 (機能) ▶画面メモ保存 YES
 - ●保存されている画面メモがいっぱいのときはP.214参照。
- 保存したいフォルダを選択▶ ◎

お知らせ

- ●タイトルは全角11文字まで、半角22文字まで登録されます。 タイトルの文字数がそれ以上ある場合は、超えた部分が削除さ わます.
- ●ダウンロード(取得)完了画面などを保存すると、画面ととも にそのデータも保存されます。(再生期限付きの i モーション の取得完了画面は保存できません。) ダウンロード(取得) 完 了画面は、画面メモとして保存できない場合があります。ダウ ンロード(取得)完了画面以外は、そのページのURLが半角 256文字まで保存されます。
- SSL対応のページの画面を保存すると、画面とともにそのペー ジのSSL証明書も保存されます。
- 同じページを保存したときは、上書きされずに別の画面メモと して保存されます。
- ●テキストボックスに入力した内容や、プルダウンメニュー、チェッ クボックス、ラジオボタンで選択した内容は保存されません。
- 1件あたり100Kバイトまでのページを保存できます。ただ し、iモーションの取得完了画面は500Kバイトまで、テンプ レートの取得完了画面は20Kバイトまで保存できます。

画面メモを表示する

●●●画面メモ

サイト表示中は(ⅰR)(機能)を押 して「画面メモ一覧」を選択します。



フォルダを選択 🕨 💿



表示したい画面メモを選択 🕒 💿

で他の画面メモを確認できます。



お知らせ

- ●画面メモに保存されたページは保存したときの情報です。最新 のページの情報と異なる場合があります。
- ●保存したページにタイトルがないときは、画面メモー覧画面で 「無題」と表示されます。

画面メモフォルダー覧画面の機能メニュー

画面メモフォルダー覧画面 ▶ 🔯 (機制) ▶以下の操作を行う

かんたんモード中は、画面メモの 振分けが無効となります。



一瞥雨面>

機能メニュー	内容
フォルダ追加	フォルダを追加します。(P.210参照)
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。(P.210参照)
保存件数確認	全フォルダに保存されている画面メモの件数と 保護されている画面メモの件数を表示します。 ●確認が終われば(由.g.) を押します。
セキュリティ設定/解除	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できないように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ● YES フォルダが「喧!」に変わります。 ●解除する場合も同様の操作を行います。
フォルダ削除	フォルダを削除します。(P.210参照)

機能メニュー	内容
画面メモ全削除	すべての画面メモを削除します。フォルダ は削除されません。 ▶ 端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶ YES

- <画面メモ全削除>
- 保護されている画面メモは削除できません。
- ●画面メモが1件も保存されていない場合でも操作できます。

画面メモー覧画面 > № (機能)以下の操作を行う



<画面メモー覧画面>

機能メニュー	内容
フォルダ移動	フォルダを移動します。(P.210参照)
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.210参照)
保護/保護解除	画面メモを削除されないように保護します。最大50件まで保護できます。(保護するページのデータ量により件数は変動します。) (保護すると「III」が表示されます。 ・保護を解除する場合も同様の操作を行います。
保存件数確認	表示しているフォルダ内に保存されている 画面メモの件数と保護されている画面メモ の件数を表示します。 ・確認が終われば、小別を押します。
削除	1件削除します。(P.210参照)
選択削除	選択して削除します。(P.211参照)
全削除	全削除します。(P.211参照)

画面メモ詳細画面の機能メニュー

画面メモ詳細画面 ► (図)・以下の操作を行う



機能メニュー	内容
画像保存	画像を保存します。(P.212参照)
背景画像保存	▶YES P.212手順2へ進みます。
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.210参照)
保護/保護解除	保護/保護解除します。(P.212参照)
i モードメール作成	i モードメールを作成します。(P.206参照)

機能メニュー	内容
URL表示	画面メモのURLを表示します。 ●確認が終われば「OK」を選択します。
証明書表示	SSL通信で使用している証明書を確認します。(P.206参照)
効果音設定	Flash画像の効果音について設定します。 (P.216参照)
リトライ	アニメーションやFlash画像を最初から再 生します。
削除	▶YES

お知らせ

<URL表示>

表示されたURLの編集はできません。

<リトライ>

再生途中に選択すると、はじめから再生されます。

<画像保存>

サイトから画像をダウンロードする

サイト、画面メモに表示されている画像を保存して、 待受画面、ウェイクアップ画面などに設定します。 デコメール用の画像やフレーム、スタンプ画像なども 保存できます。

- **サイト表示中・画面メモ詳細画面**
 - ▶ ⑫ (機能) ▶画像保存▶画像を選択
 - ▶ () ► YES
 - ●保存されている画像がいっぱいのときはP.214参照。
- 2 保存したいフォルダを選択▶ ◎
- **?** ピクチャ貼付するには「YES」を選択

P.288手順1へ進みます。

お知らせ

- ●保存された画像のファイル名は半角36文字までで保存されます。ファイル名が指定されていない場合には、取得したURLの最後の「/」から「」「?」の間の文字がファイル名になります。ただし「/」から「」「?」の間に文字がない場合や、「/」よりあとに「」「?」英数字以外の文字がある場合は、「imageXXX」(XXXは数字)のファイル名で保存されます。
- ●「画像表示設定」を「表示しない」に設定しているときは保存できません。また、「 I → 大表示されている場合も保存できません。
- ●サイト上では表示されていても、FOMA端末に保存してピク チャビューアで表示すると、表示されない場合があります。
- ◆以下の条件を満たす画像は、フレームまたはスタンプ画像として保存されます。
 - ・アニメーションGIFファイルではない透過GIFファイル
 - ファイルの拡張子が「ifm」
 - ・フレームは画像サイズが352×288ドット、240×320 ドット、176×144ドット、128×96ドットの画像、ス タンプはフレーム画像以外の352×288ドット以下の画像
- ●1件あたり100Kバイトまでの画像を保存できます。

<iメロディ>

サイトからメロディをダウンロードする

サイトからメロディをダウンロードして、着信音など に設定します。ダウンロードしたメロディは20~最 大400曲まで保存できます。(データ量により実際に 保存できる曲数が少なくなる場合があります。)

- メロディダウンロード可能なサイトを表示 ▶メロディを選択 > ⑥ ▶保存 > YES
 - ●「再生」を選択するとメロディが再 生されます。メロディ再生中の操 作についてはP.305参照。
 - 「情報表示 | を選択するとメロディの 情報が表示されます。(P.307参照)
 - ●保存されているメロディがいっぱ いのときはP.214参照。



- 保存したいフォルダを選択 🕒 💿
- 着信音に設定するには「YES」を選択 ▶ ◎ ▶着信の種類を選択▶ ◎



お知らせ

- 接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。
- ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロ ディ、メールへの添付・FOMA端末外への出力が禁止されてい るメロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることが あります。再生部分が指定されたメロディを着信音などに設定 したときは指定された箇所のみが再生されます。
- ダウンロードしたメロディは正しく再生されない場合があります。
- ●保存されたメロディのファイル名は半角36文字までで保存され ます。ファイル名が指定されていない場合には、ダウンロード したURLの最後の「/| から「.|「?| の間の文字がファイル名 になります。ただし「/」から「.」「?」の間に文字がない場合 や、「/」よりあとに「.」「?」英数字以外の文字がある場合は、 「melodyXXX」(XXXは数字)のファイル名で保存されます。
- ●タイトルが付けられていないメロディは取得完了画面では「無題」 と表示されますが、一覧ではファイル名がタイトルになります。
- 通話中はメロディの再生ができません。
- ●1件あたり100Kバイトまでのメロディを保存できます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容 が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかね ますので、パソコンをお持ちの場合は、万一に備え、データリン クソフト (P.391参照) とFOMA USB接続ケーブル (別売) を利用して、パソコンに保管することをおすすめします。 また、保存した画像はminiSDメモリーカード(P.312参照)を 利用して保管できます。

取得完了画面の機能メニュー

取得完了画面 > 🙉 (機能)

以下の操作を行う

機能メニュー	内容
画面メモ保存	画面メモを保存します。(P.211参照)

<テンプレートダウンロード>

サイトからテンプレートをダウンロー ドする

サイトからデコメール用のテンプレートをダウンロー ドします。お買い上げ時のものも含めて45件まで保 存できます。

テンプレートダウンロード可能なサイトを



<取得完了画面>

保存▶YES

- 「表示」を選択するとテンプレートの内容が表示されます。
- ●「情報表示」を選択するとテンプレートの情報が表示され ます。(P.235参照)
- ●保存したテンプレートの確認方法についてはP.235参照。

■保存されているテンプレートがいっぱいのときは

すでにテンプレートが最大保存件数まで保存されている場合は、 不要なテンプレートを削除してから保存するかどうかの確認画面 が表示されます。

YES▶削除したいテンプレートを選択▶ () ▶YES

取得完了画面の機能メニュー

取得完了画面 > 🙉 (機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
画面メモ保存	画面メモを保存します。(P.211参照)

<辞書ダウンロード>

サイトから辞書をダウンロードする

サイトから辞書をダウンロードします。お買い上げ時 のものも含めて5件まで保存できます。

- 辞書ダウンロード可能なサイトを表示 ▶辞書を選択▶◎
- 保存▶YES
 - ●「情報表示」を選択すると、辞書の 情報が表示されます。(P.362参照)



<取得完了画面>

3 <未登録>

- すでに登録済みの項目を選択した場合は、上書きするかど うかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- ●ダウンロードした辞書の操作方法についてはP.362参照。

取得完了画面の機能メニュー

取得完了画面 > (| 機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
画面メモ保存	画面メモを保存します。(P.211参照)

<キャラ電ダウンロード>

サイトからキャラ雷をダウンロードする

サイトからキャラ雷をダウンロードします。お買い上 げ時のものを含めて10件まで保存できます。

- キャラ電ダウンロード可能なサイトを表示 ▶キャラ雷を選択▶ ◎
- 保存▶YES
 - ●「再生」を選択するとキャラ電が再 生されます。
 - ●「情報表示」を選択するとキャラ電の 情報が表示されます。(P.304参照)



<取得完了画面>

取得完了画面の機能メニュー

取得完了画面 > 🔯 (機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
画面メモ保存	画面メモを保存します。(P.211参照)

■保存されているデータがいっぱいのときは

データを保存するときに、すでに最大保存件数まで保存されてい る場合や、メモリの空きが不足している場合は、不要なデータを 削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。

- YES▶削除したいデータにチェック▶ (図) (完了) ▶YES
- (○) を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。データ によっては (家) (機能) を押して「全選択/全選択解除」を選 択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
- ●画像の場合、「ピクチャ表示設定」が「ピクチャー覧」に設定 されていると、一覧には画像で表示されます。削除したい画像
- ディスプレイの左下に「デアー」が表示されるまでチェックを 付けます。

お知らせ

- 本操作は以下のデータを保存するときに行います。
 - 画面メモ 画像 i モーション
 - ・メロディ キャラ雷

お知らせ

お買い上げ時に登録されているテンプレート(P.377参照)、 辞書 (P.362参照)、キャラ電 (P.303参照) は 「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。 i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE



<テンプレートダウンロード>

- テンプレートにデコレーションが 1 つもない場合やFOMA端末 外への出力が禁止されている画像が挿入されていた場合は、保 存できません。
- ●テンプレートにファイルが添付されている場合は、添付ファイ ルは削除されます。
- ダウンロードしたテンプレートのタイトル名は「YYYY/MM/ DD hh:mml となります。 (Y:西曆、M:月、D:日、h:時、m:分)
- 日付が設定されていない場合は「templateXX」となります。 (XX:01~45)
- 1件あたり10Kバイトまでのテンプレートを保存できます。

<辞書ダウンロード>

- ●1件あたり20Kバイトまでの辞書を保存できます。
- 接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。

<キャラ雷ダウンロード>

● 1件あたり100Kバイトまでのキャラ電を保存できます。

反転した情報を使っていろいろな操作 をする

サイトのページやメールなどで反転表示された情報 (電話番号、メールアドレス、URL、メロディ、画像 など)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メー ルを送信したり、インターネットホームページを表示 したりできます。

●パソコンなどから送信されたメールでは、Web To、Phone To /AV Phone To、Mail To 機能が使用できない場合があります。

Phone To/AV Phone To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている電話番号な どの情報を使って、音声電話発信、テレビ電話発信、 プッシュトーク発信します。

●テレビ電話でのPhone To 機能のことをAV Phone To 機能と呼 びます。

電話番号などの情報を選択 💿

▶発信方法を選択▶ ◎

- ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に 相手に送信する画像を選択します。
- ●電話番号の前に「tel:」または「tel-av:」があった場合な どは、発信方法の選択肢が表示されないことがあります。 手順2へ進みます。

発信

- ●国際電話をかける場合は「国際電話発信」を選択します。
- ●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択し ます。(P.50手順2参照)

Mail To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているメールアド レスなどの情報を使って、メールを送ります。

メールアドレスなどの情報を選択▶◎

宛先にはメールアドレスがすでに入力されています。 P.229手順3へ進みます。

Web To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURLなど の情報を使って、インターネットホームページに接続 します。

URLなどの情報を選択▶ ◎

- 接続するかどうかの確認画面が表示されることがありま す。「YES」を選択します。
- ページを取得中に中止する場合は (中止) または (よる)を押します。

i アプリ To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURL(リ ンク) から i アプリを起動します。

i アプリの情報を選択▶ ◎ ▶YES

i アプリが起動します。

お知らせ

<Phone To/AV Phone To機能>

- ●サイトによっては、Phone To / AV Phone To 機能を利用で きない場合があります。
- ●メールの送信元や宛先が電話番号のときもPhone To/AV Phone To 機能が利用できます。
- お話の途中で(器)を1秒以上押すと、元の画面に戻って i モードの操作を続けることができます。
- ■電話番号を表す数字列以外の反転表示された情報を使って Phone To /AV Phone To 機能を利用できる場合もあります。

<Mail To 機能>

- ●サイトによっては、Mail To 機能を利用できない場合があります。 メールアドレスが正しく入力されていないときは、正しいメー ルアドレスに修正してからメールを送信してください。
- 反転表示されている表示に複数のメールアドレスが指定されて いる場合は、複数の宛先が入力されたメールを作成できます。 (P.228「メール同報送信」参照)
- ●メールアドレス以外の反転表示された情報を使ってMail To 機 能を利用できる場合もあります。

<Web To 機能>

- ●サイトによっては、Web To 機能を利用できない場合があります。
- ●URLの表示はサイトにより異なります。
- ●URL以外の反転表示された情報を使ってWeb To 機能を利用 できる場合もあります。

<iアプリ To 機能>

- [i アプリ To 設定」でチェックを外していると、貼り付けら れたデータを利用しての i アプリ起動は不可となります。
- 複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り付けデータ 自体が表示されないことがあります。
- i モードメール本文に、 i アプリを起動させるリンクがある場 合、返信や転送をするとi アプリを起動させるリンクは引用で きません。また、データリンクソフト使用時や赤外線通信時も i アプリを起動させるリンクは引用できません。
- 起動させる i アプリがない場合は、ソフトがない旨の確認画面 が表示されます。この場合、ダウンロードする必要があります。
- ⅰ アプリ To 機能でサイトからすぐに起動するソフトには、保 存できないものもあります。

く i モード設定>

詳細機能を設定する

i モードやメッセージR/Fの設定をします。

▶以下の操作を行う

項目	内容
スクロール設定	サイトや画面メモ、メッセージR/Fの本文
お買い上げ時	を表示している画面で ② を押したときに
1行スクロール	スクロールする行数を設定します。
	▶行数を選択▶ ◎

項目	内容
項目 文字サイズ設定 お買い上げ時 標準表示	内容
画像表示設定 お買い上げ時 表示する	サイトや画面メモ、メッセージR/Fなどに 含まれる画像やFlash画像を表示するかど うかを設定します。 ・表示する・表示しない ・サイト表示中は、(②)(「顕殖」)を押して 「画像表示設定」を選択します。
i モーション設定	i モーションの設定を行います。 (P.223参照)
メッセージ自動表示 設定	メッセージR/Fの自動表示のしかたを設定 します。(P.217参照)
開封時メロディ再生 設定	メッセージR/F開封時にメロディを自動再生 するかどうかを設定します。(P.218参照)
端末情報データ利用 設定 お買い上げ時 利用する	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際、FOMA端末の情報を利用する場合があります。その場合に、情報を利用するかどうかを設定します。 利用する・利用しない
ホームURL設定	ホームURLを設定します。(P.209参照)
効果音設定 お買い上げ時 効果音のN	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際、効果音を鳴らすかどうかを設定します。 → 効果音ON・効果音OFF ・サイト表示中や画面メモ詳細画面表示中は、(***)(
i モード通信中着信 設定	i モード通信中にブッシュトーク着信した 場合、着信を優先させるかどうかを設定し ます。(P.108参照)
i モード設定確認	i モード設定の各項目の設定状況を確認します。 ●確認が終われば(由
ラストURL初期化	最後に見たサイトのURLを初期化 (i MenuのURLに) します。(P.207参照)
i モード設定リセット	「iモード設定」の各設定内容をお買い上 げ時の状態に戻します。リセットされる項 目については「機能一覧表」を参照してく ださい。(P.366参照) ▶端末暗証番号を入力▶ ● YES

<スクロール設定>

●P.206「証明書表示」時は、1行スクロールで表示されます。

<画像表示設定>

- ●「表示しない」に設定すると、「≦」で表示され、データの受信を行いません。

<端末情報データ利用設定>

- 利用できる情報は以下のとおりです。
 - ・「時計設定」で設定された日付時刻
 - 電波の受信レベル
 - 電池残量
 - · 「着信音量 | の「電話 | で設定された音量
 - · 「バイリンガル」で設定された言語
 - · FOMA端末の機種や製造番号

<効果音設定>

●「効果音ON」に設定していても、Flash画像によっては効果音が鳴らない場合があります。

<接続待ち時間設定>

接続待ち時間を設定する

お買い上げ時 60秒間

サイトを取得するまでしばらく時間がかかることがあります。取得を中止するまでの時間を設定します。 「無制限」に設定すると、自動的には中止しません。

1 ○ ► アプリケーション通信設定 ► 接続待ち時間設定 ► 待ち時間を選択 ► ⑥

お知らせ

●「無制限」に設定していても、電波状況などにより切断される 場合があります。

<接続先選択>

(8 m²) (1 m²)

--

i モードから接続先を変更する (ISP接続通信)

お買い上げ時 i モード

※通常は、設定を変更する必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先(APN)の設定をします。登録した接続先に変更したときは i モードが利用できなくなります。

1 ○ アプリケーション通信設定 接続先選択 <未登録>を選択

▶ 図 (編集) ▶端末暗証番号を入力▶◎

●変更する場合は、設定済みの接続 先を選択します。



<接続先選択画面>

以下の操作を行う

項目	内容
接続先名称	▶接続先名称を入力▶ ⑥◆全角9文字まで、半角18文字まで入力できます。
接続先番号	▶接続先番号を入力▶ ●半角英数字で99文字まで入力できます。
接続先アドレス	▶接続先アドレスを入力▶ ⑥◆半角英数字で30文字まで入力できます。
接続先アドレス2	▶接続先アドレス2を入力▶ ◎◆半角英数字で30文字まで入力できます。

◎ (完了) を押す

お知らせ

- i モード待機中(「┃ 」点滅中)は、接続先を設定できませ ん。iモードを終了させたあと接続先を設定してください。
- ●接続先をiモード以外に設定した場合、パケ・ホーダイは適用 されません。

接続先選択画面の機能メニュー

接続先選択画面 > 🔯 (機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
編集	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ P.217手順2へ進みます。
削除	▶端末暗証番号を入力▶ ● YES

<メッセージR/F受信>

メッセージR/Fを自動的に受信する

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客様 のFOMA端末に届くサービスです。


受信したメッセージR/Fは、それぞれ最大100件ま で保存できます。iモードセンターに保管されている メッセージR/Fを受信するには「iモード問い合わ せ」を行います。

メッセージR/Fを受信すると「R (黄色)」 または「F(黄色)」のアイコンが点滅し、 「メッセージR受信中・・・」または「メッ セージF受信中・・・」と表示される

受信が終わると、受信したメールと メッセージR/Fの件数が表示されます。

- ●「メッセージR」または「メッセー ジF」を選択すると、メッセージ R/F一覧画面が表示されます。
- 「メッセージ自動表示設定」が「自

ます。)





■FOMA端末を閉じているときは

プライベートウィンドウに表示されます。



お知らせ

- ●新しいメッセージR/Fが届いたときは、 i モードメールセン ターに保管されているメッセージB/Fや i モードメールもあわ せて受信します。
- ●待受画面以外を表示中、iアプリ起動中、公共モード(ドライ ブモード) 中、オールロック中、PIMロック中は、メッセージ R/Fを受信しても自動表示しません。
- ●メッセージR/Fを受信したときに、すでに最大保存件数まで メッセージR/Fが保存されていた場合、未読または保護されて いるメッセージR/F以外で一番古い日時に受信したメッセージ R/Fから順に削除して受信します。
- ●FOMA端末がこれ以上メッセージR/Fを受信できない場合は、 「 (グレー)」または 「 ■ (グレー)」が表示されます。未 読のメッセージR/Fを読むか、保護を解除してください。
- ●「□(黄色)」または「□(黄色)」のアイコンが表示されたと きは、iモードセンターにメッセージR/Fが保管されていま す。未読のメッセージR/Fを読むか、保護を解除したあとに、 「i モード問い合わせ」を行ってください。
- ●「 間 (グレー)」または 「 間 (グレー)」のアイコンが表示され たときは、iモードセンターにメッセージR/Fがいっぱいで す。「iモード問い合わせ」を行ってメッセージR/Fを受信し てください。
- ⅰ モードセンターでのメッセージR/Fの最大保管期間は3日間 (72時間)です。ただし最大保管件数(メッセージR 300件、 メッセージF 300件) を超えたときは、 i モードセンターに保 管されている各メッセージの最も古いものから削除され、最新 のメッセージR/Fが保管されます。
- ●自動表示後も、メッセージB/F一覧画面の表示では未読になり ます。ただし、自動表示中にスクロールなどの操作を行ったと きは、メッセージR/F一覧画面では既読となります。
- ●音声電話中、または「受信表示設定」を「操作優先」に設定し、 ていて待受画面以外を表示中にメッセージR/Fを受信したとき は、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、 音声電話中、カメラ起動中を除いて、着信音が鳴り、受信結果 画面が表示されます。
- i モーションの再生中にメッセージR/Fを受信した場合、映像 や音声が途切れることがあります。
- ●以下のような場合にメッセージR/Fを受信したときは、iモー ドセンターに保管されます。
 - 電源OFFのとき ・テレビ電話中 セルフモード設定中 圏外のとき
 - 赤外線涌信中 ・FirstPassセンター接続中
 - 保護または未読のメッセージにより、メッセージR/Fの 容量が満杯のとき
 - ・プッシュトーク通信中

メッセージ自動表示設定

メッセージR優先 お買い上げ時

待受中にメッセージR/Fを受信したときの自動表示の しかたを設定します。

© ▶ i モード設定▶メッセージ自 動表示設定▶自動表示の方法を選択▶◎

開封時メロディ再生設定

お買い上げ時 自動再生する

受信したメッセージR/F開封時に、貼り付けまたは添付されているメロディを自動再生するかどうかを設定します。

<メッセージR/F表示>

受信したメッセージR/Fを見る

FOMA端末が通話圏内にあるときには、iモードセンターから自動的にメッセージR/Fが送られてきます。メッセージR/Fが届くと画面の上部に「■(黄色)」や「■(黄色)」が表示されます。

- ► ×ッセージトメッセージR・ メッセージF
- **う** 表示したいメッセージR/Fを選択▶◎
 - 未読のメッセージR/Fを選択した場合は「 図 (ピンク)」 が「 図 」 に変わります。
 - で他のメッセージR/Fを確認できます。
 - メッセージR/Fの本文が長い場合は
 で画面をスクロールして確認できます。また、
 や
 を押すと画面単位でスクロールします。



お知らせ

◆メッセージR/Fに「OK」や「Cancel」などが表示されることがあります。表示された場合は、サイトなどと同様の操作を行ってください。

■iモードメニュー画面

未読のメッセージR/Fがあるときはアイコンに「 $\overline{\text{NEW}}$ 」が付きます。



■メッセージR/F一覧画面とメッセージR/F詳細画面



保護設定すると「a」が表示されます。

アイコン	説明
■ (ピンク) ■ (ピンク)	未読のメッセージR/F
<u>⋒</u>	既読のメッセージR/F

❷受信した時刻や日付

- 一覧画面では、当日受信したメッセージR/Fは時刻が表示され、 前日までに受信したメッセージR/Fは日付が表示されます。 詳細画面では、受信した日時が表示されます。

❸題名

△添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<メッセージR/F一覧画面またはメッセージR/F詳細画面の場合>

アイコン	説明
J)	正常なメロディデータ
	一部/すべてのメロディデータが不正 (一覧画面のみ)
	正常な画像データ
/	一部/すべての画像データが不正 (一覧画面のみ)
É	複数のデータ

6本文

お知らせ

◆FOMA端末の日付・時刻が設定されていない場合は、時刻や日付が「--:--」、「--/--」で表示されます。

メッセージR/F一覧画面の機能メニュー

メッセージR/F一覧画面 ▶ 🙉 (|機調)

▶以下の操作を行う



一覧画面>

	見凹山/
機能メニュー	内容
全表示	ソート機能やフィルタ機能を行ったあと、 すべてのメッセージR/Fを「新しい順」で 表示します。
ソート	表示されるメッセージR/Fの順番を変更します。 ▶順番を選択▶ ⑥
フィルタ	条件に合うメッセージR/Fのみを表示します。 ▶種類を選択▶ ⑥
保護/保護解除	メッセージR/Fを上書き・削除されないように保護します。最大50件(メッセージ RとメッセージFそれぞれ)まで保護できます。保護すると「噲」や「矚」が表示されます。 ●保護を解除する場合も同様の操作を行います。
保護全解除	保護をすべて解除します。 YES
保存件数確認	FOMA端末に保存されているメッセージ R/Fの総件数、未読件数、保護件数を表示 します。 ●確認が終われば ♪ を押します。
削除	▶YES
選択削除既請削除	 削除したいメッセージR/Fにチェック ② (長元) ト YES ● ② を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。(金) (「豊間))を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。 既に読んだメッセージB/Fを削除します。
	既に読んたメッセーシH/Fを削除します。 ▶YES
全削除	メッセージR/Fをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

お知らせ

<ソート>

- ●フィルタ機能とソート機能を併用できます。
- ●ソート機能でメッセージR/F一覧を表示させたあとその画面を終 了し、再度それぞれの一覧画面を表示したときは全表示の一覧画 面表示に戻ります。また、「全表示」を実行しても戻ります。

- ●フィルタ機能でメッセージR/F一覧を表示させたあとその画面を 終了し、再度それぞれの一覧画面を表示したときは全表示の一覧 画面表示に戻ります。また、「全表示」を実行しても戻ります。
- ●「画像表示設定」が「表示しない」に設定されている場合、「画 像のみ」は選択できません。

お知らせ

<保護/保護解除>

●FOMA端末に保存されているメッセージR/Fが最大保存件数を 超えた場合、保護されていない既読のメッセージR/Fから古い 順に上書きされます。

メッセージR/F詳細画面の機能メニュー

メッセージR/F詳細画面 > ☞ (機能) ▶以下の操作を行う



	詳細画面>
機能メニュー	内容
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
メロディ保存	添付または貼り付けられたメロディを保存して、着信音に設定します。 > YES P.213「サイトからメロディをダウン ロードする」手順2へ進みます。 ・複数のメロディが添付されているときは、② で登録するメロディを選択してから操作してください。 ・保存されているメロディがいっぱいのときはP.214参照。
画像保存	添付された画像を保存して、待受画面、 ウェイクアップ画面などに設定できます。 > YES P.212手順2へ進みます。 ・保存されている画像がいっぱいのときは P.214参照。
画像再読み込み	メッセージR/Fの本文中で画像の代わりに 「
保護/保護解除	保護/保護解除します。(P.219参照)
削除	▶YES

お知らせ

<メロディ保存>

- ●添付されているメロディを反転表示させて (●) を押すと、指定 したメロディを再生できます。
- 通話中はメロディの再生ができません。
- ●メロディ保存時には、ファイル名ではなくタイトルが登録され ます。メロディにタイトルが設定されていない場合は、ファイ ル名が登録されます。
- ●保存したメロディは正しく再生されない場合があります。

<画像再読み込み>

●再読み込みを行っても画像を表示できないことがあります。

<SSL証明書操作>

SSL証明書を操作する

項目	内容
証明書表示	証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を表示します。 • (a) ([35] (15] (15] (15)
有効/無効設定 お買い上げ時 すべて有効	無効に設定され、「国」が「国」になります。 •すでに無効に設定されている証明書を選択して実行した場合は、有効に設定されます。 •無効に設定すると、そのSSL証明書を持っているサイトは表示できなくなります。 •「ドコモ証明書2」は無効に設定できません。

■SSI 通信で使用する証明書について

■SSL通信で使用	する証明書について
証明書	認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時
	のFOMA端末内に保存されています。
ドコモ証明書	FirstPassセンターやFirstPass対応サイト
	に接続するために必要な証明書で、FOMA
	カード(緑色)内に保存されています。
ユーザ証明書	i モードメニューから「ユーザ証明書操作」
	を選択することにより、FirstPassセンター
	からダウンロードした証明書です。FOMA
	カード(緑色)内に保存されます。

<ユーザ証明書操作>

FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスと契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトでご利用になれます。

FOMAカードに保存されているユーザ証明書が有効期限切れであったり、または必要なユーザ証明書がFOMAカードに保存されていないために、FirstPass対応サイトが表示できない場合、FirstPassセンターに更新申請を行い、そのユーザ証明書をダウンロードできます。

- FirstPassセンターへユーザ証明書の発行を要求し、ダウンロードができます。
- ●青色のFOMAカードではご利用になれません。
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更される ことがあります。
- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージ R/Fの受信はできません。
- ◆FirstPassセンターに接続する際は、あらかじめ「時計設定」で 日付・時刻を設定しておいてください。

■クライアント認証について

- ◆FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、 サーバ認証とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA 端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手側の証明 書を検証して、確実にお互いの認証を行います。クライアント認 証を受けることで、より安全に通信サービスを受けられます。
- ・クライアント認証は、FOMA端末からのインターネット通信 と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただけます。パソコンでご利用いただくためには添付のCD-ROMのFirstPass PCソフトが必要です。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (パージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます。(別途通信料がかかります。) 詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターのサイト から行います。FirstPassセンターで表示される画 面や操作方法は変更されることがあります。

1 ← ▶ ユーザ証明書操作▶次へ



お知らせ

- FirstPassセンターを利用する前には、「ご利用規則」を選択 し、ご利用規則をよくお読みください。
- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。

ユーザ証明書の発行を申請し、ダウン ロードする

ユーザ証明書のダウンロードを行う前には、必ずユーザ証明書の発行を申請します。発行申請が完了したら、ユーザ証明書をダウンロードします。ダウンロードが完了すると、ユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトが表示できるようになります。

FirstPassセンターのサイト画面

▶証明書発行▶実行

- ●更新の場合、「証明書の更新発行申 請を行います。」と表示されます。
- ●すでにユーザ証明書の発行を申請 済みの場合は、FirstPassセン ターのサイト画面で「ダウンロー ド」を選択すると手順3の画面が 表示されます。手順3へ進みます。



<mark>?</mark> PIN2コードを入力▶ ⊚

- ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。 正しく入力されると、発行申請完了の画面が表示されます。
- PIN2コードについてはP.155参照。

🤰 ダウンロード▶実行

●すぐにユーザ証明書をダウンロードしない場合は、「メニュー」を選択します。SSLページを終了するかどうかの確認画面で「YES」を選択し、FiristPassセンターのサイト画面」に戻ります。





お知らせ

ユーザ証明書を新規でダウンロードする場合と更新でダウンロードする場合、どちらの場合も必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。

ユーザ証明書でサイトに接続する

ユーザ証明書を用いてFirstPass対応サイトに接続 します。

- 「FirstPass対応サイトを表示▶項目を選択 ▶⑥
- 9 YES



? PIN2コードを入力▶ ⑥

- PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。正しく入力されると、認証中の画面が表示され、続いてサイトの画面が表示されます。
- ●PIN2コードについてはP.155参照。

お知らせ

- ●ダウンロードしたユーザ証明書を使用してFirstPass対応サイトに接続するにはPIN2コードの入力が必要です。
- ◆ユーザ証明書がない状態や、ユーザ証明書の有効期限が切れている状態でFirstPass対応サイトに接続しようとした場合、継続するかどうかの確認画面が表示されます。「NO」を選択すると元のページに戻りますので、FirstPassセンターのサイトでユーザ証明書をダウンロード、更新してから再度接続してください。
- ◆FirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料はパケ・ホーダイに含まれます。

ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

- 「FirstPassセンターのサイト画面 ➤ その他 ➤ 証明書失効 ➤ YES
- **?** PIN2コードを入力▶ ⑥
 - ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超 えるとエラーとなり接続が切断されます。正しく入力され ると、失効申請確認の画面が表示されます。
 - ●PIN2コードについてはP.155参照。
- 2 実行▶次へ▶実行



お知らせ

- ◆失効申請が完了すると、FirstPass対応サイトが表示できなく なります。
- ●失効が完了したあとにFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。
- ●ダウンロードしたユーザ証明書を見る場合は、P.220参照。

<証明書センター接続設定>

証明書発行接続先を変更する

お買い上げ時 ドコモ

※通常は、設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定 します。

- - ●登録済みの接続先を選択すると、 接続先が変更されます。



🤈 端末暗証番号を入力▶ 🍥 ▶以下の操作を行う

項目	内容
初期画面URL	▶初期画面URLを入力▶ ⑥◆半角英数字で100文字まで入力できます。
接続先アドレス	▶接続先アドレスを入力▶ ● 半角英数字で99文字まで入力できます。

🤱 🖾 (扇弧) を押す

証明書センター接続設定画面の機能メ

証明書センター接続設定画面 ≥ (機能)以下の操作を行う

機能メニュー	内容
編集	P.221「証明書発行接続先を変更する」 手順2へ進みます。 ◆ 図 (編集) を押しても編集できます。
削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを 利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明 書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの 認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される 「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、 要求してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。 PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものと 見なされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用 されないよう十分ご注意ください。
- ◆FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPass及びSSLのご利用にあたり、ドコモ及び認証会社は 安全性等に関し保証を行うものではありませんので、お客様ご 自身の判断と責任においてご利用ください。

i モーションとは

iモーションは、映像や音声、音楽のデータで、i モーション対応サイトからFOMA端末に取り込みます。また、iモーションを着信音に設定することもできます。iモーションには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。取得したiモーションがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

126990100 21112 260240203		
種類		説明
タイプ	再生の種類	, at-93
スタンダード (標準) タイプ (保存可 [※])	データ取得後 の再生 (最大500K バイトまで)	i モーションのデータをすべて 取得してから再生します。
	データ取得中 の再生 (最大500K バイトまで)	i モーションのデータを取得し ながら再生します。取得完了後 は、「データ取得後の再生」と 同様に再生できます。
ストリーミン グタイプ (保存不可)	データ取得中 の再生 (最大2Mバイ トまで)	i モーションのデータを取得しながら再生します。再生が終わった i モーションデータは消去され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存したりできません。 *FOMA P702iでは対応していません。

※ i モーションによっては、保存できないものもあります。

<iモーション取得>

サイトから i モーションを取得する

サイトから i モーションを取得して再 牛する

i モーション取得可能なサイトで i モーションを選択 ▶ ◎ ▶再生

再生中の操作についてはP.295参照。

- ●「自動再生設定」が「自動再生する」に設定されている場合、取得したあと自動的に i モーションが再生されます。
- ●取得しながら再生できる i モーションの場合は、取得中に i モーションが再生されます。



お知らせ

- ●タイトルが付いていない i モーションは取得完了画面で「無 類」と表示されます。
- 接続するサイトや i モーションによっては、取得またはデータ 取得中の再生ができないことがあります。
- ■スタンダード(標準)タイプの場合、データ取得中の再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続されます。
- ●「自動再生設定」が「自動再生する」に設定されていても、 データ取得中に再生した場合は、取得したあとに自動再生はさ れません。
- ●再生回数・再生期間・再生期限に制限がある i モーションは、タイトルの先頭に「⑤」が表示されます。再生できる期間が制限されている i モーションは、期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている i モーションは再生できません。再生制限を確認するにはP.298参照。
- i モーションによっては、データを取得しても正しく再生できない場合があります。
- ●回線速度・回線状況・電波環境により、データ取得を中断した場合や、最大サイズを超えてデータを取得した場合、「再生」、「保 「情報表示」のいずれかが表示可能であれば、データ取得できなかった旨の確認画面表示後、取得完了画面が表示されます。
- ●回線速度・回線状況・電波環境により、データ取得中の再生が 途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。ス タンダードタイプの i モーションはデータ取得完了後に繰り返 し再生できます。
- ●ASF形式の i モーションは取得できません。

i モーションを保存する

取得した i モーションをFOMA端末に保存します。 最大100件まで保存できます。(データ量により実際 に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

1 取得完了画面▶保存▶YES

●保存されている i モーションがいっぱいのときはP.214参照。

🤈 保存したいフォルダを選択▶ 🍥

3 i モーション貼付するには「YES」を選択▶ ⑥

P.297手順2へ進みます。

- ●タイトルが付いていない i モーションは一覧で「movie」と表示されます。
- i モーションによっては取得したデータをFOMA端末に保存できない場合があります。
- ●サイトなどから取得した i モーションを待受画面に設定できます。(P.137参照) i モーションによっては待受画面に設定できない場合があります。
- ●待受画面に設定した i モーションからWeb To 機能、Mail To 機能、Phone To / AV Phone To 機能は利用できません。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

情報を表示する

取得した i モーションの情報を表示します。 (P.298参照)

1 取得完了画面▶情報表示

- (で)で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(h)のを押します。

テロップ中にリンクが設定されていた とき

テロップが設定されている i モーションの場合、再生中にテロップが表示されます。テロップに下線が付いている電話番号やメールアドレス、サイトのURLなどが設定されていたときは、再生終了時・停止中にPhone To/AV Phone To 機能やMail To機能、Web To機能、電話帳登録を実行できます。
<例>テロップ中のURLに接続する場合

1 再生終了時▶YES

●リンクによって別の機能を起動する前に、iモーションが保存可能でまだ保存されていない場合は、保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。



取得完了画面の機能メニュー

I	機能メニュー	内容
I	画像メモ保存	画面メモを保存します。(P.211参照)

くiモーション設定>

i モーションの取得方法を設定する

1 (a) b i モード設定 b i モーション 設定 b 以下の操作を行う

項目	内容
自動再生設定	サイトからスタンダード(標準)タイプの
お買い上げ時	iモーションを取得した場合や、スタン
自動再生する	ダード (標準) タイプの i モーションが登
	録されている画面メモを選択した場合に、 i モーションを自動的に再生するかどうか
	を設定します。 ▶ 自動再生する・自動再生しない

お知らせ

●「自動再生しない」に設定すると、サイトからスタンダード(標準)タイプのiモーションを取得したあとやスタンダード(標準)タイプのiモーションが登録されている画面メモを選択した場合に、自動再生は行わず取得完了画面が表示されます。

メール

FOMA端末のメール機能について	226
i モードメール/デコメールを作成する	
i モードメールを作成して送信するく i モードメール作成>	229
デコメールを作成して送信する	
テンプレートを利用してデコメールを作成する<テンプレート>	
ファイルを添付する<添付ファイル>	
えチャットを使う<えチャット>	236
i モードメールを受ける・操作する	
i モードメールを自動的に受信するくメール自動受信>	238
メール受信時にFOMA端末を開いたときにメールを表示する<オープン新着表示>	
キラリメールを受信したときは	
i モードメールを選択して受信する <メール選択受信>	240
i モードメールがあるかどうかを問い合わせる< i モード問い合わせ>	
受信した i モードメールに返信する	241
i モードメールからメロディを再生・保存する <メロディ再生><メロディ保存>	
添付画像を表示・保存する	
i モーションメールから i モーションを再生・保存するく i モーションメール>	
メールBOXを操作する	
受信/送信/保存BOXのメールを表示する	
受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた	245
メールを管理する	248
メールの履歴を利用する	
送信したメールの履歴を表示する<送信アドレス一覧>	
受信したメールの履歴を表示する<受信アドレス一覧>	254
メールの設定を行う	
送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける<自動振分け設定>	
メールメンバーを作成する <メールメンバー>	256
i モードメールやSMS(ショートメッセージ)の詳細設定について	
<メール設定>	257
チャットメールを使う	
チャットメールを利用する	
チャットグループを作成する	262
SMS(ショートメッセージ)を使う	
SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する <sms作成></sms作成>	263
SMS(ショートメッセージ)を自動的に受信する <sms受信></sms受信>	-
SMS (ショートメッセージ) があるかどうかを問い合わせる <sms問い合わせ></sms問い合わせ>	-
SMS(ショートメッセージ)の設定を行う	265

FOMA端末のメール機能について

FOMA端末はiモードメールとSMSを送受信できるメール機能を持っています。iモードメールをご利用いただくには「iモード」のご契約が必要です。


メールの送受信について

FOMA端末→FOMA端末へ



FOMA端末→movaサービスの i モード端末へ


FOMA端末から送信したSMSは、movaサービスの i モード端末では、i モードメールとして受信されます。



※: SMS送達通知設定(P.265参照)を「要求する」にしている場合は、movaへ送ることができません。

movaサービスの i モード端末→FOMA端末へ

movaサービスの i モード端末から送信したショートメール*は、FOMA端末のSMSで受信できます。



**ショートメールとは、ドコモの携帯電話で文字メッセージをやり とりできるサービスです。

・FOMA端末では、movaサービスの i モード端末などから送られてきたショートメールをSMSとして受信します。

i モードメールについて

iモードを契約するだけで、iモード端末(mova端末含む)間はもちろん、インターネットを経由してe-mail(電子メール)とのメールのやりとりができます。iモードメールの送信、受信方法についてはP.229、P.238を参照してください。iモードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

■新規にiモードをご契約の場合


●「@」マークより前がランダムな英数字の組み合わせになって いますので、 i モード契約後にお客様のメールアドレスを確認 してください。

(例) abc1234~789xyz@docomo.ne.jp

〈お客様のメールアドレスの確認方法〉

i Menu→®オプション設定→□メール設定→アドレス確認

- i モード端末 (mova端末含む) 間でメールをやりとりする場合は、「@」マークより前の部分のみのアドレスで送信可能です。
- パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合は、 @docomo.ne.ipも含めたアドレス全体を使用します。



メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなど を確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセン ターでメールを削除したりできます。(P.240参照)

■メール設定を行う

下記の各種設定を行えます。

<設定方法>

- i Menu→®オプション設定→□メール設定→【各設定】
- ●詳細は i モードご契約時にお渡しいたします 『 i モード操作ガイド』をご覧ください。

メールアドレス変更【メールアドレス設定(アドレス変更)】

たとえば「docomo.△△_ab1234yz@docomo.ne.jp」のよう に、メールアドレスの「@」より前の部分をお好みのアドレスに変 更できます。

メールアドレス確認 【メールアドレス設定 (アドレス確認)】 現在設定されているメールアドレスを確認できます。

シークレットコード登録【メールアドレス設定(その他設定)→ シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、電話番号に加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していない i モードメールは受信されなくなるため、不要な i モードメールの受信を避けられます。

メールアドレスリセット【メールアドレス設定(その他設定)→アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にできます。

迷惑メール対策

以下のいずれかの方法でメールの受信/拒否設定を行うと、メール の受信を制限できます。

- ①受信/拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策)→受信/拒 否設定】
 - ・ドコモ、au、ボーダフォン、TU-KA、ウィルコムのうち、指 定する会社からのメールの受信ができます。
 - また上記の会社以外から送信されたメールのうち、指定するド メインまたはアドレスから受信できます。
 - そして、インターネットからの携帯・PHSドメインになりす ましたメールを拒否することもできます。
- ②SMS拒否【メール受信設定(迷惑メール対策)→SMS拒否設定】 ・受信するSMSを制限でき、「SMS一括拒否」「非通知SMS拒 否」「国際SMS拒否」「非通知SMSと国際SMSの拒否」の4 つの中から選択いただけます。また設定の状況を確認したりで きます。
- ③ i モードメール大量送信者からのメール受信制限【メール受信設 定(その他設定)→ i モードメール大量送信者からのメール受信
 - 1日に1台の i モード端末 (mova端末含む) から送信される 200通目以降の i モードメールを受信拒否します。初期設定 では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からの メールを拒否したい場合は設定する必要はありません。
- ④未承諾広告※メール拒否【メール受信設定(その他設定)→未承 諾広告※メール拒否】
 - ・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信され る、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されてい るメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定 されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設 定する必要がありません。
 - (送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告※(全角6文字) と記載することが法律で義務づけられています。)

メールサイズ制限 【メール受信設定 (メールサイズ制限)】

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制 限できます。

設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】

現在設定されているメール受信/拒否などの設定状況を確認できます。

メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用しない場合、 j モードセンターでのメール機能停 止を行えます。メール機能停止設定後、「メール機能再開」もでき ます。ただし、メール機能を再開した直後のメールアドレスは「電 話番号@docomo.ne.jp」となります。

■送受信できる文字数

i モードメールで送受信できる文字数は、次のとおりです。

項目	全角文字(漢字、 ひらがな、絵文字など)	半角文字(英字、数字、 カタカナなど)
題名	15	30
宛先	_	50
本文	5000*	10000*

※メロディ、画像、 i モーションなどのファイルを添付した場合や 本文をデコレーションした場合は、送受信可能な本文文字数は少 なくなります。

お知らせ

- i モードメールの本文は全角5000文字(10000バイト)ま で送受信できますが、添付ファイルのデータ量により送受信で きる文字数が少なくなります。 i モードメールで対応していな い添付ファイルの送受信はできません。iモードセンターで自 動的に添付ファイルを削除し、本文のみをお届けします。この とき本文の先頭に「添付ファイル削除」の文字が追加されま す。([添付ファイル削除] も含めて、受信可能な文字数まで受 信できます。)
- i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合、本文 の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的 に削除されます。
- ●mova端末へiモードメールを送信する場合、本文として送信 できるのは全角2000文字までです。また、iショット・i モーションメールはURLの記載されたメールとして送信され、 それ以外の添付ファイルは削除されます。
- i モードメールの顕名が受信可能な文字数を超えた場合、超え た文字は削除されます。
- i モード端末 (mova端末含む) どうしでのメールのやりとり 以外では半角カタカナ、絵文字を使用しないでください。受信 側で正しく表示されない場合があります。

■ i モードメールを受信できないとき

j モードセンターに届いた j モードメールは、すぐにお客様の j モード端末に送信されます。ただし、お客様のiモード端末の電源 が入っていない場合や圏外などで受信できないときは、iモード メールは i モードセンターに保管されます。 i モードセンターに保 管されているときは、一定の時間をおいて最大3回まで再送されま す。また、メール選択受信設定により、iモードセンターでiモー ドメールを選択して受信することもできます。

お知らせ

● i モードセンターでの i モードメールの最大保管件数、保管期 間は次のとおりです。

	最大保管件数	最大保管期間
i モード メール	207~1000件 (約2メガバイトまで)	720時間

- 保管期間が超過した i モードメールは自動的に削除されます。
- ●最大保管件数は i モードメールのデータサイズにより異なりま す。保管件数を超えた場合は、iモードセンターではiモード メールを受信せず送信者にエラーメッセージとともに返信しま す。このとき i モード端末には「覆(グレー)」(センター保管 件数が満杯になったマーク)が表示されます。なお、メール選 択受信設定が「ON」のときは、保管件数を超えても「™(グ レー)」(センター保管件数が満杯になったマーク) は表示され ません。
- i モードセンターに保管されている i モードメールは、 P.241 「i モード問い合わせ」やP.240 「メール選択受信」 により受信できます。また新しい i モードメールが届いたとき は、保管されている他のiモードメール、メッセージR/Fも合 わせて受信できます。
- i モード端末で i モードメールを受信すると、 i モードセンター に保管されていた i モードメールは削除されます。受信した i モードメールは i モード端末に保存されます。(P.238参照)
- ●メール機能を停止している場合は、iモードセンターで新しい メールの保管は行いません。
- 極端に容量の大きい i モードメールは i モードセンターで受け 付けないことがあります。

■こんなこともできます

ファイル添付メール

・メロディ添付メール (送信P.236参照、受信P.242参照)


サイトやインターネットホームページからダウンロードしたメロディファイルを、iモードメールに添付して送受信できます。 (メール添付やFOMA端末外への出力を禁止されているメロディファイルは送信できません。)

- ●送受信した相手がFOMA P702i以外の場合は、メロディが正し く再生できない場合があります。
- ・画像添付メール(送信P.236参照、受信P.243参照)

サイト、インターネットホームページ、または外部メモリから取得 した静止画ファイルを i モードメールに添付できます。 (メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画ファ イルは送信できません。)

i ショット (送信P.236参照、受信P.243参照)

カメラ機能付き端末で撮影した静止画を添付ファイルとしてiモード端末(mova端末含む)およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます。受信側には添付ファイル形式または画像閲覧用URL(またはアイコン)および画像の保存期限が記載されたメールとして送信され、そのURLを選ぶことで画像を取得できます。mova端末へ送れるメール本文は最大全角184文字(369パイト)で、複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通知されます。



③画像アーダ※ ※添付画像のURLを記載したメールを受信した場合

- i ショットセンターでは最大10日間画像が保存され、保存期間 経過後自動的に削除されます。
- ⅰ モード端末が送信できるのは最大500Kバイトまでの静止画となります。また、20Kバイトより大きい画像を添付して ⅰ モード端末に送信した場合は、受信側では自動的にサイズの圧縮された画像を取得します。

デコメール

iモードメールの本文を入力、または編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります。(パソコンから装飾したメールを受信する場合、iモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります。)デコメールを非対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを選ぶことにより、デコメールを閲覧できます。

- ●デコメール編集方法についてはP.233を参照してください。
- ●デコメール送信方法についてはP.232を参照してください。
- ●対応機種…デコメール対応機種でご利用いただけます。詳しくは、『iモード操作ガイド』をご覧ください。
- ●デコメール閲覧用URLの記載されたメールを転送したり、その URLを直接入力してもデコメールは閲覧できません。

メール同報送信

同じ i モードメールを一度に複数の宛先(最大5件)に送信できます。(P.230参照)

5件の宛先をメールメンバーに登録できます。(P.256参照)

●通信料は、1通のみ送信した場合と同じです。(ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます。)

Cc. Bcc送受信

パソコンと同じように、iモードメール編集時に宛先をTo、Cc、Bccから選択できます。ただし、Toが1件もない場合は、メールを送信できません。(P.231参照)

チャットメール

複数の相手と会話をするような感覚でメールの交換ができます。

通信料は相手が複数の場合、メール同報送信したときと同じです。

i アブリ貼付メール(受信P.215参照) 受信した i モードメールに貼り付けられているURL(リンク)から i アブリを起動できます。

i モーションメールについて


i モーションメール対応端末で撮影した動画やサイトから取得した動画を i モーションメール対応端末およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます。 (メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている動画ファイルは送信できません。)

- i モーションメールの送信方法については、P.236を参照してください。
- i モーションメールの受信方法については、P.243を参照してください。

■サービスのしくみ

i モーションメールに添付された動画ファイルはi モーション メールセンターに送信され、そこで保存されます。(送信先が)(ソコンなどの場合は、直接添付ファイルとして送信されます。) i モーションメール対応端末で受信した場合、メール本文中に表示されているURLを選ぶことにより、動画を取得できます。

i モーションメール非対応端末へ送信した場合は、i モーションが連続静止画に変換され、URLの記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを選ぶことにより、連続静止画を取得します。



- i モーションメールセンターでは最大10日間まで画像が保管さ
- れ、保管期間経過後自動的に削除されます。
- i モーションメール対応端末が受信できるのは最大500Kバイトまでの動画となります。また、取得した動画は i モーションメール対応端末の画面に合わせて画像サイズを自動的に変換します。

- i モーションメールをパソコンなどに送信すると添付ファイルとして届きます。
- ⅰ モーションメールでは、撮影した動画などを本文を除き最大 500Kバイトまで添付して送信できます。最大サイズを超えた ⅰ モーションは添付できません。
- ⅰ モード端末へ ⅰ モーションメールを送信した場合、 ⅰ モーションメールセンターに保存された ⅰ モーション関覧用URL 1 件につき50回まで取得できます。50回を超えた場合は、 ⅰ モーションの取得ができなくなります。
- i モーションをパソコンなどで再生するにはP.391参照。

SMS(ショートメッセージ)について

i モードを契約しなくても、SMSの送受信ができます。 SMSの送信、受信方法についてはP.263、P.264を 参照してください。

ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモのホームベージをご覧ください。

お知らせ

◆FOMA端末が受信したSMSは、FOMAカードに保存できます。(P.338参照)

■SMSの宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

■送受信できる文字数

SMSで送受信できる文字数は、次のとおりです。

宛先	21文字(「+」を含む)	
MS本文入力	日本語入力	半角英数入力
定	(70文字)	(160文字)

■SMSを受信できないとき

SMSセンターに届いたSMSは、すぐにお客様のFOMA端末に送信されます。ただし、お客様のFOMA端末の、電源が入っていない、圏外などで受信できないときは、センターに保管されます。

お知らせ

- SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。保管 期間は「SMS有効期間設定」で設定できます。(P.265参照)
- 保管期間が経過したSMSは自動的に削除されます。
- SMSセンターに保管されているSMSは、P.264「SMS問い合わせ」により受信できます。
- FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンターに保管されて いたSMSは削除されます。受信したSMSはFOMA端末に保存 されます。(P.264参照)

<ie>くiモードメール作成>

i モードメールを作成して送信する

i モードメールを作成して送信します。 デコメールを作成するにはP.232を参照してください。

1 ♠ ▶ 新規メール作成

●保存BOXに保存メールが20件あると、i モードメールを作成できません。保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。





ク 宛先欄を選択▶ ◎

電話帳・送信アドレス一覧・受信アドレス一覧

- ◆半角50文字まで入力できます。
- ●送信する相手が i モード端末の場合は、メールアドレスの @より前の部分だけを入力しても送信できます。
- 複数の宛先に送信する場合はP.230参照。
- ●追加した宛先を削除する場合はP.230参照。

題名欄を選択▶ ◎ ▶題名を入力▶ ◎

全角15文字まで、半角30文字まで入力できます。

4 本文欄を選択▶ ◎ ▶本文を入力▶ ◎

- ◆全角5000文字まで、半角 10000文字まで入力できます。
- 10000文字まで入力できます。 ●冒頭文/署名を貼り付けるときは P.231参照。
- ●入力した本文をすべて削除する場合はP.231参照。
- ●ファイルを添付する場合はP.236 参照。



◎ (送信) を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信され

●送信を途中で中止する場合は(d)のを1秒以上押します。 ただし、タイミングにより送信されることがあります。

OK ĥ

お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- i モード端末どうしのメールのやりとり以外では半角カタカ ナ、絵文字を使用しないでください。正しく表示されない場合 があります.
- ●FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数を超えた場合 は、送信メールのうち古いメールから順に上書きされます。た だし、保護されている送信メールは上書きされません。
- ●送信を行わずに(より)または(窓室)を押すと、内容を破棄して編 集を終了するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を 選択するとそれまで入力した文字は消去されます。
- ■電話番号入力中などの機能メニューから「iモードメール作 成」を選択した場合、電話番号が電話帳に登録されていて、そ の電話帳にメールアドレスが登録されているとメールアドレス が宛先に入力されます。電話帳に複数のメールアドレスが登録 されている場合は、1番目のメールアドレスが入力されます。
- ●宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力され ている場合、送信しようとすると発番号設定を削除して送信す るかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- ●宛先に「. (カンマ)」が入力されている場合は送信できません。 ●宛先をTo、Co、Booに分けて送信できます。ただし、Toを設 定せずに i モードメールを送信することはできません。
- ◆入力した宛先がシークレットコードを設定して電話帳に登録さ れている場合、送信するときに自動的にシークレットコードが 追加されます。ただし、宛先が電話番号または「電話番号 @docomo.ne.jp」以外のときは電話帳にシークレットコード を登録していても、シークレットコードは追加されず、通常の iモードメールとして送信されます。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール 送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信で きないことがあります。
- ●本文編集中に改行できます。改行は全角1文字としてカウント されます。
- ■スペースは全角または半角1文字分としてカウントされます。

宛先参照入力・アドレス参照入力・メ ンバー参照入力

雷話番号やメールアドレスを雷話帳や送受信アドレス **一覧などから呼び出して入力できます。**

以下の画面の機能メニューから操作します。

- ●メールメンバーアドレス一覧画面・メールメンバーアドレス確認 画面 (P.257参照)
- ●チャットメンバー一覧画面(P.261参照)
- ●メールアドレス一覧画面・メールアドレス確認画面 (P.262参照)
- ●対局番号一覧画面(P.94参照)
- ●許可番号一覧画面(P.158参照)

電話番号などを呼び出したい画面

- ▶ (職能) ▶ 宛先参照入力・アドレス 参照入力・メンバー参照入力
- ▶呼び出したい機能を選択▶ ◎

雷話帳の場合

電話帳を呼び出す▶電話番号またはメール アドレスを表示 🕒 💿

送信アドレス一覧・受信アドレス一覧・ リダイヤル・発信履歴・着信履歴の場合

電話番号またはメールアドレスを選択

 $\triangleright \bigcirc \triangleright \bigcirc$

お知らせ

すでに電話番号やメールアドレスなどが入力されていた場合 は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」 を選択します。

メール作成画面の機能メニュー

メール作成画面 > 🙉 (機能)

▶以下の操作を行う



<メール作成画面>

	ヘクールIFIX回回/
機能メニュー	内容
送信	メールを送信します。 P.230手順6へ進みます。
送信ブレビュー	送信する前に宛先、題名、本文、添付ファイルを確認します。 確認が終われば ② を押します。 ・ ② ([後間]) を押します。 ・ ③ (後間) を押すとメールを送信できます。 ② (後間) を押して「送信」を 選択しても送信できます。 ・ ② (後間) を押して「保存」を選択するとメールを保存できます。
保存	作成中や編集中のメールを保存BOXに保存します。 ・宛先、題名、本文のすべてが未入力で、添付ファイルもない場合は保存できません。
宛先追加	宛先を追加します。宛先を追加すると、同 じ内容の i モードメールを一度に複数の相 手に送信できます。同時に送信できる宛先 は5件まです。 電話帳・送信アドレス一覧・ 受信アドレス一覧・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宛先削除	宛先が複数あるときに、選択している宛先 を削除します。 YES

機能メニュー	内容
宛先タイプ変更	To通常の宛先です。宛先は受信側に表示されます。** Cc直接の送信相手以外にメール内容を知らせたいときに指定します。宛先は受信側に表示されます。** Bcc他の送信相手に知られたくないときに指定します。宛先は受信側に
	表示されません。 ※受信側の端末や機器、メールソフトなどに よっては表示されない場合があります。
テンプレート (テンプレート読込 み)	テンプレートを読み込んでデコメールを作成します。 ▶テンプレート読込み ●すでに本文が入力されている場合やファイルが添付されている場合は、本文または添付ファイルを削除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。
	 テンブレートを選択● ⑥ テンブレートの内容が本文に入力されます。 ・テンブレート選択中に ⑥ (デモ) を押すとテンブレートの内容を確認できます。 ・デコメールの作成についてはP.32参照。 ・お買い上げ時に登録されているテンプレートについてはP.377参照。
テンプレート (テンプレート保存)	作成中のデコメールをテンブレートとして 保存します。 > テンブレート保存 > YES • 保存されているテンブレートがいっぱい のときはP.213参照。 • 保存したテンブレートの確認方法につい てはP.235参照。
添付ファイル追加	添付ファイルを追加します。(P.236参照)
カメラ起動	画像や i モーションを撮影して添付します。 ▶撮影モードを選択▶ ⑥ •撮影方法についてはP.174、P.180参照。
添付ファイル削除	添付ファイルを削除します。(P.236参照)
添付ファイル全削除	添付ファイルをすべて削除します。 (P.236参照)
冒頭文貼付	冒頭文を i モードメールの本文の先頭に貼り付けます。 ●あらかじめ冒頭文を登録しておく必要があります。(P.258参照)
署名貼付	署名を i モードメールの本文の最後に貼り付けます。 ●あらかじめ署名を登録しておく必要があります。(P.258参照)
本文消去	本文に入力されている文章や挿入された画像をすべて削除します。宛先や題名、添付ファイルなどは削除されません。 ▶YES
メール削除	▶YES 編集中の i モードメールが削除されます。

<宛先追加>

- ●送信できなかった宛先があると、「送信できなかった宛先があ ります」と表示されます。
- ●「To」、「Cc」、「Bcc」合わせてすでに宛先が5件入力されてい るときや、宛先が1件も入力されていない場合は、宛先を追加 できません。
- ●同じ宛先を複数入力して送信しようとすると、重複しているア ドレスを削除して送信するかどうかの確認画面が表示されま す。「YES」を選択します。

<宛先タイプ変更>

●宛先に「To」設定がない i モードメールは送信できません。

<テンプレート(テンプレート保存)>

- ◆本文にデコレーションがない i モードメールは保存できません。
- ●作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となりま す。題名が入力されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。(Y: 西暦、M:月、D:日、h:時、 m:分)

日付時刻が設定されていない場合は「templateXX」となりま す。(XX:01~45)

<カメラ起動>

- ●フォトモードで設定できる画像サイズは「待受(240×320)」 と「Sub-QCIF (128×96)」です。
- 撮影した画像により i モードメールに添付できない場合があります。

<冒頭文貼付><署名貼付>

- ●「冒頭文/署名設定」で「自動貼付」にチェックが付いていれ ば、iモードメール作成時に自動的に冒頭文や署名が貼り付け られます。
- ■冒頭文と本文または署名と本文の合計が全角5000文字、半角 10000文字を超える場合は、貼り付けできません。
- ◆本文の先頭や文末に文字色や文字サイズのデコレーションが設 定されている場合は、冒頭文や署名も合わせてデコレーション されます。

メール本文入力画面の機能メニュー

メール本文入力画面 > 🙉 (| 綴鋼) ▶以下の操作を行う

明日、新携帯電話の発表が あります。時間は午前10時 からとなります。場所は下 記の通りです。|

金デコレーション 値が レビュー 漢全 9914/18000m
交子 毎日 ・ 機能

	<メール本文人力画面>
機能メニュー	内容
デコレーション	パレットを表示します。(P.233参照)
デコレーション全解除	すべてのデコレーションを解除します。 ▶ YES • 挿入した画像がある場合は、「インライン画像を削除しました」と表示されます。 ⑥ を押すとメール本文入力画面に戻ります。 • パレットからは「デコレーション全解除」を実行できません。
絵文字入力	絵文字を入力します。(P.358参照)
記号入力	記号を入力します。(P.358参照)
全角切替・半角切替	全角、半角を切り替えます。(P.358参照)
コピー	文字をコピーします。(P.361参照)
切り取り	文字を切り取ります。(P.361参照)

機能メニュー	内容
貼り付け	切り取り・コピーした文字を貼り付けます。(P.361参照)
定型文入力	定型文を入力します。(P.358参照)
スペース入力	スペースを入力します。(P.358参照)
区点入力	区点コードで文字を入力します。(P.358参照)
電話帳引用	電話帳を引用します。(P.359参照)
個人データ引用	個人データを引用します。(P.359参照)
プロパティ	デコメールで挿入した画像のファイル名とファイルサイズを表示します。 ・あらかじめカーソルを画像の直前に移動しておく必要があります。 ・確認が終われば ② を押します。
元に戻す	文字の入力や削除、貼り付け、デコレー ションなどをひとつ前の状態に戻します。
全画面/参照切替	参照返信時に、メール本文入力画面を全画 面に表示するか、受信メール詳細画面を画 面下に表示するかを切り替えます。
ウィンドウ切替	参照返信時に、メール本文入力画面の操作と 受信メール詳細画面の操作を切り替えます。
JUMP	カーソルをJUMPさせます。(P.359参照)
ブレビュー	送信する前に本文の内容を確認します。 ・メール本文入力画面で (重) を押しても プレビューを表示できます。 ・確認が終われば (・(閉 円) を押します。

<デコレーション全解除>

- ●デコレーションを設定したときに自動的に挿入された改行は削除されません。
- ●「デコレーション全解除」で解除したデコレーションは「元に 戻す」で戻せます。


<元に戻す>

- ●「元に戻す」でひとつ前の状態に戻したあと、「元に戻す」の取り消しはできません。
- ◆メール本文入力画面を終了すると、再度メール本文入力画面を 表示しても「元に戻す」でひとつ前の状態には戻せません。 (「プレビュー」でプレビューを表示後の場合は戻せます。)

デコメールを作成して送信する

i モードメール本文編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を挿入することによって自分のオリジナルメールを作成して送信できます。また、テンプレート(ひな形)を使用して作成できます。(P.235参照)

設定されて**-**いるデコ レーション



本文入力中



P.229の手順1~手順3の操作を行う

ク 本文欄を選択▶ ⊚

? パレットを使って本文をデコレーションする

・パレットの使い方については P.233参照。



デコレーションを選択してから本文を入 力する場合

●各デコレーションの詳しい操作についてはP.233参照。

本文を入力してからデコレーションを設 定する場合

本文を入力>②シト

P.233「デコレーション変更」へ進みます。

- ●全角5000文字まで、半角10000文字まで入力できます。(デコレーションにより、入力できる文字数は少なくなります。)
- メール本文をデコレーションすると、「器√」が表示されます。
- (国) を押すと、本文のプレビューを表示できます。
 もう一度(国) を押すか、(家) (事別目) または(品別) を押すとプレビューを終了して元の画面に戻ります。

_____ ● を押す

メール作成画面が表示されます。 P.230手順5へ進みます。

お知らせ

- デコレーションした文字を削除しても、デコレーションデータ のみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。デコ レーションの解除を行ってから文字を削除してください。な お、(▲)®を1秒以上押して文字を削除した場合は、デコレー ションデータも含めて文字が削除されます。
- ●受信したデコメールを引用返信、転送した場合、デコレーションや挿入した画像はそのままの状態で本文に入力されます。
- ●メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用する と、画像が削除されます。
- ●パソコンなどの、デコメール対応 i モード端末以外とデコメール送 受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があります。
- ●テロップ・スウィングの動作や点滅、アニメーションは、一定 の時間が経過すると停止します。


デコレーションについて

■パレットの使い方

パレットを使って、iモードメールの本文をデコレーションします。 1ヶ所に複数のデコレーションを設定できます。

- ▼文字位置・テロップ・スウィングを1ヶ所に組み合わせることは できません。
- ●ライン挿入は文字色で指定している色で挿入されます。
- ●画像挿入と動く文字スタンプ作成は文字位置・テロップ・スウィ ングで指定している状態で挿入されます。

メール本文入力画面で(金紫)を押すとパレットが表示されます。



機能メニューから「デコレーション」を選択してもパレットを表 示できます。

・パレット

- (よ)のを押しても、パレットを閉じます。
- ●パレットのアイコンについてはP.233の操作手順を参照してください。

操作を切り替える

(≦素)を押すごとに、パレットの操作と本文入力の操作を切り替え ることができます。パレットを表示したままカーソルを移動させた り、本文を入力したりできます。

◆文字を入力後は「本文入力操作」になります。 続けてパレットを操作する場合は、金のを押してから操作します。



アイコンの状態



- ●デコレーションしている文字にカーソルがある場合、設定してい るデコレーションのアイコンが押された状態で表示されます。 押された状態のアイコンを選択して (を押すとデコレーション を変更または解除できます。
- 範囲選択中はを押しても解除できます。
- グレーで表示されているアイコンは選択できません。

■デコレーションの操作方法

■テコレーションの操 機能	内容
(デコレーション変更)	入力済みの文字を選択して文字色、点滅、文字サイズ、文字位置、テロップ、スウィングを設定します。また、設定済みのデコレーションを変更、追加したり、点滅、テロップ、スウィングを解除できます。 ▶始点を選択▶ ⑥ ・(寝)(重運)を押して「YES」を選択すると全文を選択できます。 ▶終点を選択▶ ⑥ ・終点を選択▶ ⑥ ・終点を選択▶ ⑥ ・終点を選択▶ ⑥ ・・終点を選択▶ ⑥ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A	デコレーションを追加する場合は、続けて他のアイコンを選択します。 ● 点滅、テロップ、スウィングを設定した場合は、再度それぞれのアイコンを選択して各デコレーションを終了します。 < 点滅、テロップ、スウィングを解除する> ■ 点滅、テロップ、スウィングのアイコンを選択 ● 画度同じアイコンを選択 ● の
(文字色)	●色を選択● ② ● 文字を入力 ● 文字色を変更中は画面の右上に「▲」 が表示されます。 ●他のデコレーションも設定する場合、続けて他のデコレーションを設定します。 ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
(点滅)	入力する文字を点滅表示させます。 ▶文字を入力 文字を入力 文字が点滅表示されます。 ●点滅を設定中は画面の右上に「風」が表示されます。 ●他のデコレーションも設定する場合、続けて他のデコレーションを設定します。 ▶(⑤※)▶(△、(点滅終了)
(背景色)	メール本文の背景色を変更します。 ▶ 色を選択 ▶ ⑥
(画像挿入/マイピクチャ)	「マイピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿入します。 ▶ □ > フォルダを選択▶ ◎ ▶ 画像を選択▶ ◎ ● 画像を選択▶ ○ ● 画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(4.3) を押します。 ● お買い上げ時に登録されているデコメールピクチャについてはP.376参照。
(画像挿入/カメラ)	その場でカメラを起動して撮影した画像を メール本文に挿入します。 ・

松台	内容
機能	内容
(動く文字スタンプ 作成)	入力する文字をスタンプにして本文に挿入します。スタンプはアニメーションになり様々な動きをして相手に気持ちを伝えてくれます。 ▶動く文字スタンプを選択▶ ⑥ ▶文字を入力▶ ⑥ ・動く文字スタンプを削除するには、動く文字スタンプにカーソルをあて、(小)を
P	押します。 • お買い上げ時に登録されている動く文字 スタンブについてはP.376参照。 入力する文字のサイズを変更します。
(文字サイズ)	 サイズを選択 ● ● 文字を入力 文字サイズを変更中は画面の右上に「唱」「層」が表示されます。 他のデコレーションも設定する場合、続けて他のデコレーションを設定します。 範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
(文字位置)	入力する文字、挿入する画像の位置を変更します。 ▶文字位置を選択▶⑥▶文字を入力 自動的に必行が入力され、文字位置が設定されます。 ●文字位置を設定中は画面の右上に「圓」が表示されます。 ●他のデコレーションも設定する場合、続けて他のデコレーションを設定します。 ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
A (テロップ)	入力する文字、挿入する画像をテロップ表示(右から左へ流れる表示)させます。 ▶文字を入力 自動的に改行が挿入され、カーソルの前後 に「●」が表示されます。 ●テロップを設定中は画面の右上に「凰」 が表示されます。 ●他のデコレーションも設定する場合、続けて他のデコレーションを設定します。 ▶ ②⑤ ▶ 【(テロップ終了) 自動的に改行が挿入されます。
▲ (スウィング)	入力する文字、挿入する画像をスウィング表示(左右を往復する表示)させます。 ▶文字を入力 自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「参」が表示されます。 ●スウィングを設定中は画面の右上に「鱼」が表示されます。 ●他のデコレーションも設定する場合、続けて他のデコレーションも設定します。 ▶(金含) ▶ (スウィング終了) 自動的に改行が挿入されます。
(ライン挿入)	国動的になげか挿入とれます。 メール本文にライン (水平線) を挿入します。 自動的に改行が挿入され、ラインが挿入されます。 ●ラインを削除するには、ラインにカーソルをあて、(点・3)を押します。
5	設定したデコレーションなどをひとつ前の

状態に戻します。

お知らせ

<デコレーション変更>

●範囲選択中は「背景色」「画像挿入」「動く文字スタンプ作成」 「ライン挿入」を選択できません。

<文字色>

- 別の色が設定されている文字にカーソルを移動させると、その 文字色に設定が変わります。
- ●絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻したいときは「指定なし」に設定してください。

省景色>

●デコメールの背景色によっては、画像やiモーション取得先 URLの文字色と重なり、URLが見えない場合があります。

/両海揺1へ

- ●メール本文と画像の合計が10000パイトまでとなるJPEGまたはGIF画像を10件まで挿入できます。
- ●挿入できる画像は10件までですが、操作によっては10件以下でもメモリ不足のため再編集する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択し、再度本文の編集を行ってください。
- ●同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。
- 編集画面上で既に挿入されている画像をコピー/ペーストした場合も同一画像の挿入と見なされコピー元と合わせて1件として扱われます。
- ●アニメーションを挿入した場合、一定の時間が経過すると停止します。
- カメラの画像サイズはSub-QCIF(128×96)です。
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像は挿入できません。

<動く文字スタンプ作成>

- 動く文字スタンプはアニメーションGIF画像として挿入されます。
- メール本文と動く文字スタンプの合計が10000バイトまでとなる動く文字スタンプを10件まで挿入できます。

<文字サイズ>

●別の文字サイズが設定されている文字にカーソルを移動させる と、移動先の文字サイズに設定が変わります。

<元に戻す>

範囲選択中に「元に戻す」を行うと範囲選択も解除されます。

<u>し</u> (元に戻す)

<テンプレート>

テンプレートを利用してデコメールを 作成する

テンプレートとは、文字の大きさや画像挿入などのデコレーションがすでに指定されているデコメール用のひな形データです。お買い上げ時に保存されている以外に、サイトからダウンロードしたり(P.213参照)、送受信したデコメールや作成中のデコメールをテンプレートとしてメールメニューの「テンプレート」に保存したりできます。(P.231、P.251参照)保存したテンプレートはバレットで編集できます。

●お買い上げ時に保存されているテンプレート(P.377参照)は 削除できます。「P-SQUARE」のサイトから再びダウンロードで きます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、 FOMAカード動作制限機能がかります。(P.41参照)

┣ ▶ ┣ ▶ 戻ンプレート



2 テンプレートを選択▶ ◎

(図)(▼)を押すと、テンプレートの内容でデコメールを作成します。P.229手順2へ進みます。



- クノレート詳細 | 画面> | SAN-X

テンプレート一覧画面の機能メニュー

プレートー覧画面 ≥ (○ (○ 以下の操作を行う



機能メニュー	内容
i モードメール作成	テンプレートの内容でデコメールを作成します。P.229手順2へ進みます。
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 ▶
タイトル編集	▶タイトルを入力▶ ⑥◆全角15文字まで、半角30文字まで入力できます。
情報表示	テンプレートのファイルサイズ、保存日時、画像の有無を表示します。 ●確認が終わればしまのを押します。

機能メニュー	内容
保存件数確認	テンプレートの保存件数を表示します。 ●確認が終われば(da
削除	▶YES
選択削除	 削除したいテンプレートにチェック ② (量子) ▶ YES ● を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。(② (鑑置) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶

お知らせ

< i モードメール作成>

●「冒頭文/署名設定」で冒頭文や署名を自動で貼り付けるよう に設定していても、冒頭文や署名は貼り付けられません。

テンプレート詳細画面の機能メニュー

プレート詳細画面 ► (図)以下の操作を行う



テンプレート詳細 | 画面> | SAN-X

	9 5/111/
機能メニュー	内容
i モードメール作成	テンプレートの内容でデコメールを作成します。P.229手順2へ進みます。
編集	テンブレートの内容を編集して保存します。 ▶本文を編集▶ ⑥ ◆本文の編集方法についてはP.232手順3 参照。 ▶ ⑥ YES上書きして保存します。 NO別データとして保存します。 ● (譲) ([顕調]) を押して「保存」を選択しても保存できます。 ● 保存されているテンブレートがいっぱいのときはP.213参照。
挿入画像保存	テンプレートに挿入された画像を保存しま す。(P 243参昭)

お知らせ

<iモードメール作成>

●「冒頭文/署名設定」で冒頭文や署名を自動で貼り付けるよう に設定していても、冒頭文や署名は貼り付けられません。

<編集>

- ●別データとして保存したときのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- 日付時刻が設定されていない場合は「templateXX」となります。(XX:01~45)
- ●編集後、デコレーションが1つもなくなった場合は保存できません。

<添付ファイル>

ファイルを添付する

i モードメールに画像やメロディを添付して送信します。また、動画/i モーションを添付して、i モーションメールとして送信できます。

■添付可能なファイルについて

ファイルの 種類	メロディ	10000パイ ト以下の画像 (JPEG、GIF)	10000バイ トを超える画 像 (JPEG)	動画/ i モーション
添付可能な 最大件数	合計10件*1		どちらか	\]件※2

- ※1 メロディ、画像の合計と本文を合わせたデータ量が全角5000 文字分(10000バイト)までで最大10件です。ファイルの データ量によっては10件より少なくなる場合があります。
- ※2 最大500Kバイトまでの画像もしくは動画/iモーションのどちらか1件のみ添付できます。メロディ、10000バイト以下の画像とは別で1件として数えます。
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは添付できません。
- ●自端末で撮影した静止画、動画や赤外線で受信したファイルは、 「ファイル制限」の設定に関わらず、添付できます。
- 10000パイトを超えるJPEG形式の画像もしくはiモーション を添付すると、本文に入力できる文字数が全角100文字分(半 角200文字分)少なくなります。本文をデコレーションしてい る場合は、全角200文字分(半角400文字分)少なくなります。
- ●10000バイトを超えるJPEG形式の画像をiモード対応端末に 送信した場合、iショットセンターで「iモード対応端末に適し たサイズ」に変換されます。

| メール作成画面 | 🐼 (機能)

▶添付ファイル追加>以下の操作を行う

項目	内容
メロディ添付	●フォルダを選択● ● メロディを選択 ● ● P.229手順2へ進みます。 ●添付したメロディを選択して ● を押す と、メロディを再生できます。いずれか のボタンを押すと再生は停止します。
イメージ添付	▶フォルダを選択▶ ⑥ ▶画像を選択▶ ⑥ P.229手順へ、進みます。 ◆選択した画像サイズがQVGA(320×240)サイズや待受/メインLCD待受(240×320)サイズより大きいときは、添付するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。 ●添付した画像を選択して ⑥ を押すと、画像を表示できます。もう一度 ⑥ を押すと元の画面に戻ります。
iモーション添付	▶フォルダを選択▶ ◎ ▶ i モーションを 選択▶ ◎ P.229手順2へ進みます。 ●添付した:モーションを選択して ◎ を押 すと、i モーションを再生できます。再生 中に(品.3)を押すと元の画面に戻ります。

お知らせ

<メロディ添付>

- ●MFi形式のメロディは添付できません。
- ●受信側がFOMA P702i以外の場合は、送信したメロディが正しく再生されないことや添付削除されることがあります。
- ●添付されたメロディはmovaサービスの i モード端末では受信できません。

お知らせ

<イメージ添付>

- ●500Kバイトを超える画像は添付できません。P.286 [i モードメール作成」やP.286 [メール用サイズ変更] を行う と500Kバイト以下に変更して添付できます。
- i モードメールからの画像表示とピクチャビューアからの画像表示は異なる場合があります。画像を正しく表示するには、画像を端末内に保存したあとピクチャビューアで表示する必要があります。
- ●自端末で撮影した静止画ファイルを添付ファイルとして i モード端末およびパソコンや他社携帯電話へ送信できます。ただし、movaサービスの i モード端末へは添付ファイル形式でしたく、画像閲覧用URLおよび画像の保存期限が自動的に付与されて送信され、そのURLを選ぶことで画像を取得できます。movaサービスの i モード端末へ送れるメール本文は最大全角 184文字 (368)パイト)です。(受信するmovaサービスの i モード端末の受信文字数が「全角250文字」の場合)複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通知されます。
- GIF画像はmovaサービスの i モード端末では受信できません。
- ●受信側の機種によっては、画像が正しく受信できなかったり、受信した画像が表示できない場合や粗く表示される場合があります。

<ie>くiモーション添付>

- ●ファイルサイズが500Kバイトより大きいときは、メールサイズに切り出すかどうかの確認画面が表示されます。
 「YES」を選択すると、i モーションの先頭から約490Kバイトまでを切り出します。
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減したり、メールに添付できない場合があります。
- miniSDメモリーカードに保存されている動画は添付できません。動画をインポートしてください。(P.289参照)
- ●受信側の端末によっては、動画が粗くなったり連続静止画に変換されて表示される場合があります。

添付ファイル削除

選択している添付ファイルを削除します。

- | メール作成画面 ▶ 🖦 (機能)
 - ▶添付ファイル削除 YES

添付ファイル全削除

- 1 メール作成画面 ▶ 🐼 (機能)
 - ▶添付ファイル全削除▶YES

<えチャット>

えチャットを使う

音声電話中の相手に静止画を送ります。静止画は i モードメールの添付ファイルとして送信され、通話中に画像を見ることができます。えチャットを利用するには、あらかじめ相手の電話番号とメールアドレスを同じ電話帳に登録しておく必要があります。相手側の機種によっては、通話中に画像を見られない場合があります。

静止画を撮影して送信する

音声電話中に撮影した静止画を送信します。

- 音声電話中 ▶ 🙉 (機能)
 - ▶ えチャット撮影/送信 ▶ フォトモード

カメラが起動します。

◎ を押す

静止画が撮影されます。

に戻ります。



< 撮影画面 >

○ ▶フォルダを選択▶

中止する場合は(止)のを押します。



<ポストビュー画面>

メールアドレスを選択▶ ◎

静止画が送信されます。送信後、「OK」を選択して通話画 面に戻ります。

複数のメールアドレスが登録されているときは、送信する 宛先のメールアドレスを選択し、(○) を押します。

お知らせ

●カメラの画像サイズは、QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96) です。

静止画を選択して送信する

保存されている静止画を送信します。

- 音声電話中 🚾 (機能) ▶ えチャット撮影 / 送信 ▶ マイピクチャ
- フォルダを選択▶ ◎ ▶静止画を選択▶ ◎
 - •QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96) のファイ ルのみ選択できます。
- メールアドレスを選択 > ()

静止画が送信されます。送信後、「OK」を選択して通話画 面に戻ります。

複数のメールアドレスが登録されているときは、送信する 宛先のメールアドレスを選択し、 のを押します。

音声電話中の機能メニュー

音声電話中 🔯 (機制) >以下の操作を行う

機能メニュー	内容
えチャット撮影/送信	えチャットを送信します。(P.236参照)
えチャット表示	えチャットメールを受信していた場合、静 止画を表示します。「えチャット表示設定」 を「自動表示する」に設定していると、通 話中に自動で静止画が表示されます。 ◆複数のえチャットを受信したときは、え チャット表示中に ② で静止画を切り替 えることができます。
i モード問い合わせ	音声電話中に「i モード問い合わせ」を行います。(P.241参照)

撮影画面の機能メニュー

撮影画面▶☞(欄間)▶以下の操作を行う



	<撮影画面>
機能メニュー	内容
インカメラ・アウト カメラ	インカメラとアウトカメラを切り替えます。(P.184参照)
カメラモード切替	この機能は選択できません。
画像サイズ設定	画像サイズを設定します。(P.184参照)
撮影間隔/枚数	この機能は選択できません。
画質調整	画質を調整します。(P.185参照)
自動保存設定	自動的に保存するかどうかを設定します。 (P.185参照)
記録媒体設定	この機能は選択できません。
シャッター音選択	シャッター音を選択します。(P.186参照)
セルフタイマー設定	セルフタイマーを設定します。(P.188参照)
フレーム撮影	フレームを選択して撮影します。 (P.186参照)
ファイル制限	ファイル制限を設定します。(P.187参照)
表示サイズ設定	静止画の表示方法を設定します。 (P.186参照)
保存容量確認	保存容量を確認します。(P.186参照)
撮影日付挿入設定	この機能は選択できません。

ポストビュー画面の機能メニュー

ポストビュー画面 > 🙉 (機能) ▶以下の操作を行う



機能メニュー	内容
	內各
保存&メール送信	撮影した静止画を保存してから送信します。 ▶ フォルダを選択▶ ⑥ P.237手順4へ進みます。
ピクチャ貼付	撮影した静止画を「ピクチャ貼付」設定し てから送信します。(P.177参照)
ファイル制限	撮影した静止画を「ファイル制限」設定し ます。(P.187参照)
取り消し	えチャット送信を中止します。 ▶YES

- 次の場合、えチャットは利用できません。
 - ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録さ れていないとき
 - ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスがシークレット データとして電話帳に登録されているとき
 - ・音声電話を受けた側に、電話番号が通知されない状態(非通 知設定、通知不可能など)のとき(ただし、電話をかけた側 からは可能です。)
 - ・指定発信制限中、通話中の相手の電話番号が指定発信制限に 設定されていないとき
 - 保存BOXがいっぱいのとき(送信できません。)
 - ・受信BOXが未読または保護されているメールでいっぱいのと き (受信できません。)
 - 10000バイトを超えるJPEG形式の画像が添付された i モー ドメールの受信中
 - キャッチホン中のとき
- ●画像によってはえチャット送信できない場合があります。
- ●送受信したえチャットは、題名が電話番号で本文のない画像添 付メールとして送信BOX/受信BOXに保存されます。 送信時に中止した場合は保存BOXに保存されます。
- 「添付ファイル設定」を「メロディのみ有効」または「すべて無 効」に設定していると、受信時に添付ファイルが削除されます。

<メール自動受信>

i モードメールを自動的に受信する

FOMA端末が通話圏内にあるときには、自動的に i モードメール・SMS・SMS送達通知が送られてきま す。(i モードメールを選択して受信するにはP.240 参照) movaサービスの i モード端末から送られてく るiモードメールも、FOMA端末で受信できます。 メールが届くと画面の上部に「∑(ピンク)」が表示 されます。

i モードメールを受信すると「▼(ピンク)」 のアイコンが点滅し、「メール受信中・・・」 と表示される

受信が終わると、受信した i モード メールとメッセージR/Fの件数が表 示されます。

●「メール」を選択すると受信メール 一覧画面が表示されます。



<受信結里面面>

■何も操作しないで約15秒経過すると

元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ 鳴動」の設定により、秒数は異なります。) デスクトップに「 ¾」」が表示されます。



● を押して「■」を選択し、● を押 すと、受信メール一覧画面が表示されます。

■FOMA端末を閉じているときは

プライベートウィンドウに表示されます。 信日時、送信元、題名が表示されます。 (P.30参照)





お知らせ

- ●受信メールの最大保存件数を超えた場合は、「ゴミ箱」フォル ダのメール、古い受信メールの順に上書きされます。ただし、 未読または保護されている受信メールは上書きされません。
- ●FOMA端末に保存されている未読または保護されている受信 メールの合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを 受信できず、「▼(グレー)」が表示されます。 i モードメール を受信できるようにするには、「▼(グレー)」が消えるまで受 信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除し てから「i モード問い合わせ」を行ってください。
- i モードメールを選択受信するように設定すると、送られてき た;モードメールは;モードセンターに保管されます。(画面 上部に「胃」が表示されます。) センターに保管されている i モードメールのタイトルなどを確認してから選択して受信でき ます。(P.240参照)
- 新しい i モードメールが届いたときは、 i モードセンターに保 管されている他の i モードメールやメッセージR/Fも合わせて 受信します。
- i モードメールではメロディや静止画を添付ファイルとして受 信できます。対応していない添付ファイルは i モードセンタ-で自動的に削除されます。添付ファイルが削除された場合は、 本文に「添付ファイル削除」のメッセージが追加されます。
- 極端に容量の大きい i モードメールは、 i モードセンターで受 け付けずに、エラーメッセージとともに送信者へ返信されるこ とがあります。
- ●FOMA端末がiモードメールを受信すると、iモードセンター に保管されていたiモードメールは削除されます。
- あらかじめ受信する添付ファイルの種類を制限できます。
- To、Cc、Bccを設定できる端末からメールが送信された場 合、自分がTo、Cc、BccのどれにあてはまるかFOMA端末で 確認できます。
- ●音声電話中、または「受信表示設定」を「操作優先」に設定し ていて待受画面以外を表示中に i モードメールを受信したとき は、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、 音声電話中、カメラ起動中を除いて、着信音が鳴り、受信結果 画面が表示されます。
- i モーションの再生中に i モードメールを受信した場合、映像 や音声が途切れることがあります。
- ●FOMA端末で、movaサービスの i モード端末からの i ショッ トを受信したときは、添付ファイルとして受信されます。
- ●以下のような場合にメールを受信したときは、iモードセン ターに保管されます。
 - 電源OFFのとき ・テレビ電話中
 - ・セルフモード設定中 圏外のとき
 - FirstPassセンター接続中 赤外線通信中
 - 保護または未読メールにより、受信BOXの容量が満杯のとき
 - ・プッシュトーク通信中

新着iモードメールを表示する

受信結果画面>メール

▶表示したい i モードメールを選択▶ ◎



■ i モードメール表示切替機能

i モードメールの詳細画面(本文)を表示しているとき、表示す る文字の大きさを変更できます。



※: 1秒以上押す

お知らせ

- ●詳細画面以外に移ったときは、縮小表示や拡大表示になって いても自動的に標準表示になります。詳細画面に戻ったとき には、再度、縮小表示や拡大表示になります。
- ◆上記の操作により表示を切り替えたときには、「文字サイズ 設定」の設定も変更されます。
- (3歳)を押しても表示を切り替えることができます。

お知らせ

- 正しく表示できない文字はスペースなどで表示されます。
- i 干ードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本 文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動 的に削除されます.
- i 干ードメールに添付された画像ファイルは正しく表示できな い場合があります。また、画像サイズが横240ドットを超え ている場合は、縦横比を保ったまま横240ドットまで縮小し て表示されます。
- ●パソコンなどから送信された装飾付きのメール(HTMLメール) を受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。
- ●パソコンなどから送信されたメールでは、Web To、Phone To /AV Phone To、Mail To 機能が使用できない場合があります。

<オープン新着表示>

メール受信時にFOMA端末を開いた ときにメールを表示する

お買い上げ時

OFF

FOMA端末を閉じているときに i モードメールや SMSを受信した場合、FOMA端末を開くと受信メー ル一覧画面が表示されます。

゚_▶ディスプレイ ▶オープン新着表示▶ON・OFF

お知らせ

- ●自動振分け設定をしていて、設定した条件に合うメールを受信した 場合は、振分け先フォルダの受信メール一覧画面が表示されます。
- チャットメールを受信した場合は、チャットメールフォルダ内 の受信メール一覧画面が表示されます。
- 履歴表示設定の着信履歴を「ON」に設定中に着信があった場 合は、不在着信履歴詳細画面が表示されます。
- かんたんモード中に着信があった場合は、着信履歴詳細画面が 表示されます。
- メールセキュリティが設定されているときに受信メール一覧画 面を表示するには、端末暗証番号の入力が必要です。
- 新着メールを受信したあと、不在着信があった場合は不在着信 履歴詳細画面が優先して表示されます。(P.76参照)

<キラリメール>

キラリメールを受信したときは

キラリメールとは、メール本文中のキラリメール対応 絵文字に合わせて着信/充電ランプが光る機能です。 メール受信時、メールの詳細画面表示時、メール作成 中のプレビュー表示時に着信/充電ランプが光ります。

メール受信時

- · i モードメール、SMSに関わらず、対応絵文字が含まれてい れば光ります。
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメール に対して光ります。
- ・通常の着信/充電ランプが点滅したあと光ります。
- ・公共モード(ドライブモード)中、通話中に受信した場合は光 りません。

●メールの詳細画面表示時

- ・メロディが添付または貼り付けられている場合は、メロディ再 生後に光ります。
- ・詳細画面以外に移ったときは、点灯や点滅は中断されます。
- ·メール連動型 i アプリでメールを表示した場合は光りません。

●メール作成中のプレビュー表示時

「キラリメール設定」の設定に関わらず光ります。

■着信/充電ランプの点灯や点滅を確認するには

受信メール詳細画面、送信メール詳細画面、メール作成画面、送 信プレビュー表示の画面で※※のを押します。

- ●受信メール詳細画面、送信メール詳細画面、送信プレビュー表 示の画面で (家) (機能) を押して「キラリメール確認」を選択 しても確認できます。
- 「キラリメール設定」の設定に関わらず確認できます。
- ●メール作成画面で確認した場合は、いずれかのボタンを押すと 点灯や点滅は停止します。

■キラリメール対応絵文字一覧

絵文字	ランプ色	光りかた	絵文字	ランプ色	光りかた
×× o	白	А	Ĵ	黄	С
Υΰγ	白	А	<u> </u>	黄	С
> ←	白	А	~~	黄	С
-ģ-	白	В	~~	緑	С
55	白	С	20	水色	Α
8	白	С	⇔ 0	水色	С
ZZZ	白	С	6	水色	С
==	白	С	<u>1</u> 0	水色	С
Œ	赤	А	దో	青	А
)×(赤	А	•	青	С
ΣŒ	赤	А	Ϋ́ŏ	青	С
×	赤	А	\supset	青	С
*	赤	В		青	С
} ←	赤	С	<u>ش</u>	青	С
\ <u></u>	赤	С	88	ピンク	А
~	赤	С	**	ピンク	С
+	黄	А	.*	ピンク	С
2,4	黄	С	*	ピンク	С
D	黄	С	-	ピンク	С
₩.	黄	С	\$ \$	グラデーション	С

- ◆光りかたA:約1秒間速く点滅します。
- 光りかたB:約1秒間点灯します。
- ●光りかたC:約2秒間ゆっくり点滅します。
- ※絵文字は、iモード対応以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、 の絵文字は、対応していない i モード対応携帯電話では正しく表示されません。

※ランプ色はイメージです。

お知らせ

点灯中や点滅中に着信などがあった場合は中断されます。

キラリメール設定

お買い上げ時

すべてチェックあり

キラリメールを受信したり表示したときに、対応絵文字に合わせて着信/充電ランプが光るかどうかを設定します。

● メール設定 トキラリメール設定

▶設定したい項目にチェック ◎ (完了) 自動表示設定 キラリメールの詳細画面を表示したとき

に着信/充電ランプが光ります。 着信時設定.....キラリメールを受信したときに着信/充

宿信時設定・・・・・・キラリメールを受信したこさに宿信/ナ 電ランプが光ります。

● () を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。

<メール選択受信>

i モードメールを選択して受信する

iモードセンターに保管されているiモードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。なお、「ON」に設定した場合は、自動的にiモードメールを受信できません。

1 🖘 ▶ メール選択受信

引き続き、「i モード操作ガイド」の手順に従って操作してください。

- ●「メール選択受信設定」が「OFF」の場合は、「ON」に設定する旨の画面が表示されます。

 を押すと「メール選択受信設定」を設定できます。

お知らせ

- ●メール選択受信設定を「ON」に設定された場合でも「i モード問い合わせ」を利用するとすべてのメールを受信しますので、受信したくない場合には、問い合わせたい項目から「メール」を外してご利用ください。(P.241参照)
- ●メール選択受信画面を表示した場合、「罰」のアイコンは消灯 します。また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合な ども「罰」のアイコンは消灯します。

メール選択受信設定

お買い上げ時

OFF

i モードメールを選択受信するかどうかを設定します。

1 ೀ ▶ メール設定

▶メール選択受信設定 N・OFF

お知らせ

- 「ON」に設定した場合は、自動的にiモードメールを受信できません。送られてきたiモードメールはiモードセンターに保管され、「問」が表示されます。その際、メール着信音は鳴らずマナーモードやバイブレータを設定していても振動しません。受信するには、「iモード問い合わせ」や「メール選択受信」を行ってください。
- メール選択受信設定を「ON」に設定された場合でも「iモード問い合わせ」を利用するとすべてのメールを受信しますので、受信したくない場合には、問い合わせたい項目から「メール」を外してご利用ください。(P.241参照)
- SMSは選択して受信できません。

<i モード問い合わせ>

i モードメールがあるかどうかを問い 合わせる

i モードセンターに届いた i モードメールやメッセー ジR/Fは自動的にFOMA端末へ送信されますが、 FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外など で受信できないとき、またはメール選択受信設定が 「ON」のときは、iモードセンターに保管されます。 「ლ(ピンク)」が表示された場合は、 i モードセン ターへ問い合わせを行い、それらを受信します。 「閼」が表示された場合は、P.240参照。

© ▶ i モード問い合わせ

i モードメールのアイコン「▼ (ピンク)」とメッセージR/ Fのアイコン「 R (黄色) · F (黄色) | が点滅して 「問い合 わせ中」と表示され、i モードメールやメッセージB/Fを受 信します。

問い合わせ結果には、新しく受信したiモードメールとメッ セージR/Fの件数を表示します。

- ●待受画面で (四) を1秒以上押しても問い合わせできます。
- ●受信を途中で中止する場合は、・受信を途中で中止する場合は、・受信を途中で中止する場合は、・別を1秒以上押します。 ただしタイミングにより、受信されることがあります。

お知らせ

- ■圏外のときは問い合わせできません。
- せを行ったときは、 i モードを開始してから問い合わせをしま すので、問い合わせ終了後は i モード待機中(「日」点滅中) になります。
- 「【グレー)」「【【グレー)・【【グレー)」「【【グレー)」な どのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上i モードメールやメッセージR/Fを受信できません。不要なi モードメールやSMSやメッセージR/Fを削除するか、未読のi モードメールやSMSやメッセージR/Fを読むか、保護を解除し てください。(読んだり、保護を解除したりしたメールやメッ ヤージB/Fは、古いものから順に自動的に上書きされます。)
- i モードセンターに i モードメールが保管されている場合で も、そのことを示すアイコン「**!!** (ピンク)」が表示されない ことがあります。(FOMA端末の電源が入っていないときにセ ンターに届いた場合など)
- ●問い合わせをする項目を「 i モード問い合わせ設定」で選択で きます。
- ◆本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問い合わせ」 で受信してください。

iモード問い合わせ設定

お買い上げ時

すべてチェックあり

「iモード問い合わせ」をするときに問い合わせる項 目を i モードメール、メッセージR、メッセージFの 中から設定します。

▶ アプリケーション通信設定 ▶ i モード問い合わせ設定▶問い合わせた い項目にチェック▶ 🖾 (完了)

● ● を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。

お知らせ

◆メッセージBやメッセージFの受信を希望されない場合は、

「一」にしてご利用ください。

受信した i モードメールに返信する

返信・引用返信

i モードメールやSMSの送信元に返信します。「引用 返信! では、受信 i モードメールの本文を引用して返 信できます。SMSは引用返信できません。

受信メール一覧画面・受信メール詳細画面

▶ (機能) > 返信・引用返信

- ●受信メール詳細画面表示中は、図(版書)を押しても返 信できます。
- ●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに返信する か、すべての宛先に返信するかを選択できます。 「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

題名、本文を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合はP.229手順3へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.263手順3へ進みます。 送信すると「圖」が「う」に変わります。

参照返信

画面上にメール本文入力画面、画面下に受信メール詳 細画面が表示され、受信メールを参照しながら本文を 入力できます。SMSは参照返信できません。

受信メール一覧画面・受信メール詳細画面

▶ (職制) ▶ 参照返信

●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに返信する か、すべての宛先に返信するかを選択できます。 「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

2 本文を入力▶ ◎

- (■) を押すごとにメール本文入力画面の操作と受信メー ル詳細画面の操作を切り替えることができます。 (■R) (機能) を押して「ウィンドウ切替」を選択しても切
- り替わります。 ● (■) を1秒以上押すと、本文のプレビューを表示できま
- す。(■pm (■pm) または(ch 3))を押すとプレビューを終了し て元の画面に戻ります。 メール本文入力画面を全画面に表示するには、(な) (機能)
- を押して「全画面/参照切替」を選択します。もう一度操 作すると画面下に受信メール詳細画面が表示されます。

題名を入力して送信する

P.229手順3へ進みます。 送信すると「圖」が「う」に変わります。

- SMSには冒頭文、署名、引用符を貼り付けることはできません。返信できない送信元 (メールアドレスが半角文字で50文字を超えているときなど)には「■□□」が表示されます。
- ●保存BOXに保存メールが20件ある場合は返信できません。
- ●返信または引用返信、参照返信する i モードメールの題名には 「Re:」が追加されます。題名の文字数が「Re:」と合わせて全 角文字で15文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。 (受信した i モードメールの題名に「Re:」が付いているときは 「Re2:」となります。「Re2:」~「Re98:」が付いているとき は「Re3:」~「Re99:」となります。)
- ●引用符(P.258参照)は、引用返信する i モードメールの本文の 先頭にひとつだけ付きます。本文のすべての行には付きません。
- i モードメールの本文に引用符が追加されて、引用符と本文を 合わせて全角文字で5000文字を超えると、文字数が超えてい ることを伝える表示がされます。その後、本文入力画面が表示 され、規定文字数まで文字を削除する必要があります。
- ◆参照返信の際に画面下に表示される受信メール詳細画面は「本 文表示設定」の設定に関わらず本文から表示されます。
- ファイルが添付されている i モードメールを引用返信するときは、警告音が鳴り「添付ファイルが削除されます」と表示されます。
 を押すとファイルが削除されメール返信画面が表示されます。
- ⅰ モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、返信をしても貼り付けデータは引用できません。
 また、データリンクソフト使用時や赤外線通信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、P.246参照。
- ▼メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像 がデコメールの本文に挿入されている場合、画像が削除されて 返信されます。

<転送>

受信した i モードメールを転送する

i モードメールやSMSを他の人に転送できます。

- **?** 宛先を入力して送信する

iモードメールを選択していた場合はP.229手順2へ進みます。SMSを選択していた場合はP.263手順2へ進みます。送信すると「≦」が「♠」に変わります。

お知らせ

- SMSには冒頭文、署名、引用符を貼り付けることはできません。保存BOXに保存メールが20件ある場合は、転送できません。
- 転送する i モードメールの題名には「Fw:」が追加されます。 題名の文字数が「Fw:」と合わせて全角文字で15文字を超え たときは、超えた部分が削除されます。(受信した i モード メールの題名に「Fw:」が付いているときは「Fw2:」となり ます。「Fw2:」~「Fw98:」が付いているときは「Fw3:」~ 「Fw99:」となります。)
- 本文を追加、編集し直したり、題名を編集し直したりできます。受信したiモードメールの本文、追加した文、冒頭文、署名、添付されているメロディや画像、本文に挿入した画像などを合わせて全角5000文字分まで、半角10000文字分まで転送できます。
- 転送するiモードメールにFOMA端末外への出力が禁止されているメロディや画像などが添付(または本文に挿入)されているときは、メロディや画像などが削除される旨の警告画面が表示されます。
 を押すとメロディや画像などが削除されメール転送画面が表示されます。
- ●取得されていない画像がある i モードメールを転送すると、画像の情報は削除されます。
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、転送をしても貼り付けデータは引用できません。また、データリンクソフト使用時や赤外線通信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、P.246参照。

<メロディ再生><メロディ保存>

i モードメールからメロディを再生・ 保存する

メロディを再生する

添付または貼り付けられているメロディを再生できます。

並信メール詳細画面・受信メール詳細画面添付または貼り付けメロディを選択▶◎

お知らせ

通話中はメロディの再生ができません。

メロディを保存する

添付または貼り付けられたメロディを保存して、着信 音に設定します。

送信元がFOMA P702i以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。

- **1** 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 ▶添付または貼り付けメロディを選択
 - ▶ (職調) ▶ データ保存 > YES

P.213 「サイトからメロディをダウンロードする」手順2 へ進みます。

- 複数のメロディが添付または貼り付けられているときは、
 登録するメロディを (②) で選択してから操作してください。
- ●保存されているメロディがいっぱいのときはP.214参照。

お知らせ

●複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り付けデータ 自体が表示されないことがあります。

<画像表示><画像保存>

添付画像を表示・保存する

画像表示

送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 ▶添付画像を選択▶ ◎



● (●) を押すごとに、画像表示とファイル名表示が切り替わ n≢đ.

8KII*4F

■10000バイトを超えるJPFG形式の画像を受信したときは 10000バイトを超えるJPFG形式の画像が添付された i モード メールを受信すると、画像は自動的に取得され、「i モード」 フォルダに保存されます。 「 🗑 画像あり | が表示されていると きは、画像が自動的に取得できず、 i ショットセンターに保管さ れています。保管されている画像を取得し、「iモード」フォル ダに保存します。

10000バイトを超えるJPEG形式の画像の取得が開始されます。 取得が完了すると画像が保存され、受信メールの画面に戻ります。

- ●途中で中止する場合は、(より)を1秒以上押します。ただし、夕 イミングにより取得されることがあります
- 取得したデータが正しくない場合は「 談」が表示されます。

お知らせ

- ●画像のサイズがディスプレイより大きいときは縮小して表示され ます。ただし、大きすぎる画像は表示されない場合があります。
- i モードメールからの画像表示とピクチャビューアからの画像 表示は異なる場合があります。画像を正しく表示するには、 「マイピクチャ」内の任意のフォルダに保存した画像をピク チャビューアで表示する必要があります。
- ●本書では、説明のため画像表示ではなくファイル名表示で記載 している画面があります。

データ保存

添付された画像を保存して、待受画面、ウェイクアッ プ画面などに設定できます。

- 10000バイトを超えるJPEG形式の画像はメール受信時にすで に保存されているため、この操作は不要です。
- 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 ▶添付画像を選択▶ ☜ (機調) ▶データ保 存 YES

P.212手順2へ進みます。

●保存されている画像がいっぱいのときはP.214参照。

挿入画像保存

デコメールの本文やテンプレートに挿入された画像を 保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定 できます。

送信メール詳細画面・受信メール詳細画 面・テンプレート詳細画面 **▶** (機能)

▶插入画像保存>画像を選択> ◎ > YES

P.212手順2へ進みます。

●保存されている画像がいっぱいのときはP.214参照。

く i モーションメール>

i モーションメールから i モーション を再生・保存する

i モーション取得

受信した i モーションメール中のURLを選択するこ とにより、 i モーションメールセンターに保管されて いるiモーションを取得して保存します。

▶ () ► i モーションメールを選択 ► ()



URLを選択▶ ◎ ▶YES

i モーションの取得が開始されます。

- ●「自動再生設定」が「自動再生す る」に設定されている場合、取得 したあと自動的に i モーションが 再生されます。
- 取得しながら再生できる i 干一 ションの場合は、取得中に i モー ションが再生されます。



保存▶YES

P 222手順2へ進みます。

保存されている i モーションがいっぱいのときはP.214参照。

お知らせ

- i モーションのURLは引用返信や転送することができます。
- i モーションの取得・再生・保存の詳細についてP.222~ P.223参照。

<受信BOX><送信BOX><保存BOX>

受信/送信/保存BOXのメールを表 示する

受信BOXのメールを表示する

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大 1000件まで保存できます。

受信した i モードメールやSMSを確認できます。

● ● 受信BOX > フォルダを選択

- ・待受画面で (図) (■図) を押して も「メールメニュー画面」が表示 されます。
- かんたんモード中は、受信メール の振分けが無効となります。



画面>

メールを選択 🕒 💿

未読のメールを選択した場合は 「■(ピンク)」が「 □ | に変わり



- で他のメールを確認できます。
- メールの本文が長い場合は()で画 面をスクロールして確認できます。 また、▼ や ▲ を押すと画面単位 でスクロールします。
- メロディが添付されている場合は、 自動的に再生されます。(「開封時メ ロディ再生設定 | で変更できます。)



(O)

<受信メール詳細画面>

送信BOXのメールを表示する

送信したiモードメールやSMSは合わせて最大400 件まで保存できます。

送信した i モードメールやSMSを確認できます。

- ・待受画面で 図 (■■) を押して も「メールメニュー画面」が表示 されます。
- かんたんモード中は、送信メール の振分けが無効となります。



メールを選択 🕒 💿



- で他のメールを確認できます。
- メールの本文が長い場合は (で画 面をスクロールして確認できます。 また、▼ や A を押すと画面単位 でスクロールします。



保存BOXのメールを表示する

送信せずに保存してある i モードメールやSMSを編 集して送信できます。 i モードメールとSMSを合わ せて20件まで保存できます。

待受画面で 図 (■図) を押して も「メールメニュー画面」が表示 されます。



メールを選択 🕒 💿

i モードメールを選択していた場合はP.229手順2へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.263手順2へ進みます。

お知らせ

●メールセキュリティが設定されたフォルダ内を表示するとき は、端末暗証番号を入力し、(*)を押します。ただし、メール メニュー内の受信BOXや送信BOXがメールセキュリティ設定 (P.164参照) されている場合、受信フォルダー覧画面や送信 フォルダー覧画面を表示するときに端末暗証番号の入力をする ので、端末暗証番号を入力する必要はありません。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容 が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかね ますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメ モを取ったり、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用し て保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、 データリンクソフト (P.391参照) とFOMA USB接続ケーブ ル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

受信/送信/保存メール一覧画面・詳 細画面の見かた

■メールメニュー画面



アイコンには以下のマークが付くことがあります。

マーク	説明
NEW	受信BOXに未読メールあり
0	送信BOXに送信に失敗したメールあり 保存BOXに保存メールあり
δ	「メールセキュリティ設定」設定中 (チャットメールにも表示されます。)

■受信フォルダー覧画面



●フォルダの状態

未読のメールがあるときは「™」、メールセキュリティを設定する と「§」が表示されます。

アイコン	説明
6 B	通常のフォルダ
& & & &	i アプリメール用フォルダ
Ū Ūŧ	ゴミ箱フォルダ

■受信メール一覧画面と受信メール詳細画面





●メールの状態やタイプ

保護設定すると「a」が表示されます

休慶以近すると「国」が収水とれるす。	
アイコン	説明
■ (ピンク)■ (ピンク)	未読メール
	既読メール
	転送済みメール
カカ	返信済みメール
±Te ±Ce ∎Bee	受信したメールのタイプ(詳細画面のみ)

❷受信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日受信したメールは時刻が表示され、前日 までに受信したメールは日付が表示されます。 詳細画面では、受信した日時が表示されます。

☆送信元・同報先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、 電話帳に登録されている名前が表示されます。 (P.248参照)

アイコン	説明
From	送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
Fm [×] □	返信できない送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
⊠To ⊠Cc	同報メールアドレス(詳細画面のみ)
₹X5	返信できない同報メールアドレス(詳細画面のみ)

△題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では 「SMS」と表示されます。)

1	
アイコン	説明
■ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内のSMS

⑤添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<受信メール一覧画面(2行表示の場合)と受信メール詳細画面>

\ZID> 70 3	3回国(2付衣小の場合)C文信メール評細画国ノ
アイコン	説明
J)	正常なメロディデータ
pë/F	一部/すべてのメロディデータが不正、または「添付ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)
Pi -	メロディデータが「添付ファイル削除」により 削除済み(詳細画面のみ)
<u> </u>	正常な画像データ
/	一部/すべての画像データが不正、または「添付 ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)
A T	画像データが「添付ファイル削除」により削除 済み(詳細画面のみ)
	正常な10000バイトを超えるJPEG形式の画 像データ
***	10000パイトを超えるJPEG形式の画像データが不正、または「添付ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)
**************************************	10000パイトを超えるJPEG形式の画像データが「添付ファイル削除」により削除済み(詳細画面のみ)
**************************************	取得前の10000バイトを超えるJPEG形式の 画像データ (一覧画面のみ)
X.%	取得前の10000パイトを超えるJPEG形式の 画像データが不正
C.C	i アプリ起動情報(一覧画面のみ)
5	i アプリメール(一覧画面のみ)
₽°	複数のデータ
<u> </u>	FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

<受信メール一覧画面(1行表示の場合)>

アイコン	説明
0	正常なメロディデータ・画像データ
₿/ %	一部/すべてのメロディデータ・画像データが不正
3	正常な10000バイトを超えるJPEG形式の画 像を含むデータ
ĕ ∕ ≤	一部/すべての10000バイトを超えるJPEG 形式の画像を含むデータが不正
₩.	i アプリメール
<u> </u>	FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

6本文

「メール一覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定している場合、受信メール一覧画面に本文は表示されません。

アイコン	説明
ð	取得前の10000パイトを超えるJPEG形式の 画像データ
æ	i モーションのURLを記載

■送信フォルダー覧画面




●フォルダの状態

メールセキュリティを設定すると「阝」が表示されます。

アイコン	説明
	通常のフォルダ
de de	i アプリメール用フォルダ

■送信メール一覧画面と送信メール詳細画面





●メールの状態

保護設定すると「鱼」が表示されます。

MIRITAL DE TOTAL DE SANCTER DE	
アイコン	説明
■ (ピンク) ⑤ (ピンク)	送信に成功したメール
* *	送信に失敗したメール
3 2	すべての宛先に送信できた同報メール
콜 (グレー) 諮 (グレー)	一部の宛先に送信できた同報メール
	すべての宛先に送信できなかった同報メール

❷送信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日送信したメールは時刻が表示され、前日までに送信したメールは日付が表示されます。詳細画面では、送信した日時が表示されます。

③送信先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、 電話帳に登録されている名前が表示されます。(P.248参照)

アイコン	説明
Signal S	送信に成功したメールアドレス(詳細画面のみ)
S ₀ X S ₀ X	送信に失敗したメールアドレス(詳細画面のみ)

₫題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では 「SMS」と表示されます。)

アイコン	説明
■ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内のSMS
	SMS送達通知受信済み (一覧画面 (2行表示) と詳細画面のみ)

⑥添付されているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

く送信メール一覧画面(2行表示の場合)と送信メール詳細画面>

へ区はメールー	ق画面(2行表示の場合)と送信メール詳細画面>
アイコン	説明
J)	メロディデータ
pë/F	一部/すべてのメロディデータが「添付ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)
A	メロディデータが「添付ファイル削除」により 削除済み(詳細画面のみ)
	画像データ
/	一部/すべての画像データが「添付ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)
À	画像データが「添付ファイル削除」により削除済み(詳細画面のみ)
35	10000バイトを超えるJPEG形式の画像データ
**************************************	10000パイトを超えるJPEG形式の画像データが「添付ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)
*** ***	10000バイトを超えるJPEG形式の画像データが「添付ファイル削除」により削除済み(詳細画面のみ)
Ħ	i モーションデータ
¥	i モーションデータが「添付ファイル削除」に より削除済み(一覧画面のみ)
B	i モーションデータが「添付ファイル削除」に より削除済み(詳細画面のみ)
.	i アプリメール(一覧画面のみ)
9	FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

<送信メール一覧画面(1行表示の場合)>

アイコン	説明
0	メロディデータ・画像データ
₿/%	一部/すべてのメロディデータ・画像データが 「添付ファイル削除」により削除済み
3	10000バイトを超えるJPEG形式の画像や i モーションを含むデータ
ĕ ∕ ≗	一部・すべての i モーションや10000バイト を超えるJPEG形式の画像を含むデータが「添 付ファイル削除」により削除済み
I	i アプリメール
	FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

6本文

「メール一覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定して いる場合、送信メール一覧画面に本文は表示されません。

■保存メール一覧画面



2行表示(本文あり)の場合

1行表示(本文あり)の場合

アイコン	説明
■ (ピンク)	通常のメール
₹	同報メール

❷保存した時刻や日付

メール一覧画面では、当日保存したメールは時刻が表示され、前日 までに保存したメールは日付が表示されます。

る送信先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、 電話帳に登録されている名前が表示されます。 (P.248参照)

₫題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。

アイコン	説明
■ (青色)	SMSを示す

⑤添付されているデータ <2行表示の場合>

アイコン	説明
1	メロディデータ
-	画像データ
**	10000バイトを超えるJPEG形式の画像データ
Ħ	i モーションデータ
2	FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

<1行表示の場合>

アイコン	説明
0	メロディデータや画像データ
3	10000バイトを超えるJPEG形式の画像や i モーションを含むデータ
Ó	FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

6本文

「メール一覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定して いる場合、保存メール一覧画面に本文は表示されません。

- ●スキャン機能が「ON」に設定されている場合は、受信メール の一覧・詳細画面の表示に時間がかかる場合があります。
- ●受信メール一覧画面(本文あり)表示時のスキャン実行において問題要素が検出された場合は、本文が表示されません。
- ◆FOMA端末の日付・時刻が設定されていない場合は、送信メールや保存メールの時刻や日付が「-:-」、「--/-」で表示されます。
- ●題名がない i モードメールは、「無題」と表示されます。
- ●画像が添付されたiモードメールは、受信メール詳細画面や送信メール詳細画面で画像を選択し、⑥ を押すごとに画像表示とファイル名表示に切り替わります。本書では、説明のため画像表示ではなくファイル名表示で記載している画面があります。
- i アプリメール用フォルダを選択すると、それに対応するメール連動型 i アプリが起動します。

■受信メール(送信元)の名前表示

電話帳に登録している内容によって、受信メール(送信元)の メールアドレスが名前で表示されます。

	電話帳登録箇所	
電話帳登録内容	電話番号欄	メールア ドレス欄
電話番号 (0から始まる11桁以上の数字) 例: 090XXXXXXXX	0	0
英数記号文字 (@docomo.ne.jpを除いた文字) 例:abc1234~789xyz	_	×
電話番号@docomo.ne.jp 例: 090XXXXXXXX@docomo.ne.jp	-	×*
英数記号文字@docomo.ne.jp 例:abc1234~789xyz@docomo.ne.jp	-	0
電話番号@△△.□□.ne.jp (@以降がdocomo.ne.jp以外の場合) 例: 090XXXXXXXX@△△.□□.ne.jp	-	0
上記以外の一般メールアドレス	-	0

- : 名前で表示されます。
- ×:名前で表示されません。
- : 登録できません。
- ※電話番号のみ登録すると名前表示されます。

■送信メール (送信先) の名前表示

電話帳に登録している内容と、送信メール (送信先) のメールアドレスが一致した場合、名前で表示されます。

お知らせ

送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録された電話帳と一致した場合は、名前で表示されません。シークレットモードもしくはシークレット専用モードに設定すると名前で表示されます。

送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シーク レット登録されていない電話帳と一致しても、シークレット 専用モードに設定していると、名前で表示されません。シー クレットモードに設定するかシークレット専用モードを解除 すると名前で表示されます。

メールを管理する

受信フォルダー覧画面の機能メニュー



	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
機能メニュー	内容
フォルダ追加	新規フォルダを追加します。「受信BOX」フォルダ・「送信BOX」フォルダ・「デャット」フォルダ・「ゴミ箱」フォルダ・「アプリメール用フォルダ以外に22件までフォルダを追加できます。 ▶フォルダ名を入力▶ ⑥ ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
自動振分け設定	自動振分けを設定します。(P.255参照)
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。追加したフォルダのみ編集できます。 ▶フォルダ名を編集▶ ⑥ ・全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
メールセキュリティ	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できないように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ● YES フォルダが「『』」に変わります。 ●解除する場合も同様の操作を行います。
フォルダ削除	フォルダを削除します。フォルダ内のメールもシークレットメールを含めてすべて削除されます。 ・端末暗証番号を入力・⑥・YES・フォルダに「自動振分け設定」が設定されているときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
フォルダ並び替え	選択しているフォルダの順番を変更できます。追加したフォルダ、i アプリメール用フォルダのみ並べ替えできます。 ▶ ② でフォルダの順番を変更▶ ●
保存件数確認	受信メール 全件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

機能メニュー	内容
フォルダ内表示	フォルダ内のメールを表示します。 i アブリ 用メールフォルダを「フォルダ内表示」する と、メール連動型 i アブリを起動することな くフォルダ内のメールを表示できます。
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
既読メール全削除	全受信フォルダ内の既読メールをシーク レットメールを含めてすべて削除します。 FOMAカード内の既読SMSもすべて削除 されます。 ▶YES
受信メール全削除	全受信フォルダ内のメールをシークレット メールを含めてすべて削除します。 FOMAカード内の受信SMSもすべて削除 されます。 ・端末暗証番号を入力 • PYES

<フォルダ追加>

 メール連動型 i アプリをダウンロードすると、i アプリメール 用フォルダが自動的に作成されます。

<メールセキュリティ>

- ●メールセキュリティが設定されたフォルダは、削除またはフォルダ名編集できません。
- ●かんたんモードに切り替えた場合は、端末暗証番号を入力する と、すべてのメールが表示されます。

<フォルダ削除>

- ●フォルダ内のメールが保護されているときやメールセキュリティが設定されているときは、フォルダを削除できません。保護またはメールセキュリティを解除してから削除してください。
- ●対応するメール連動型 i アプリがある場合、 i アプリメール用フォルダは削除できません。
- ソフトがない場合は i アプリメール用フォルダを削除できますが、送信フォルダー覧画面、受信フォルダー覧画面に作成されたフォルダがともに削除されます。
- 「自動振分け設定」が設定されていたフォルダを削除すると、そのフォルダに設定されていた自動振分け設定は解除されます。

受信メール一覧画面の機能メニュー

1 受信メール一覧画面 ➤ 🔯 (機制) ▶以下の操作を行う



機能メニュー	内容
返信	返信します。(P.241参照)
引用返信	引用して返信します。(P.241参照)
参照返信	受信メールを見ながら返信します。 (P.241参照)
転送	転送します。(P.242参照)

機能メニュー	内容
フォルダ移動	▶移動先のフォルダを選択▶ ◎ ▶移動し
2 A 10 2 15 mil	たいメールにチェック♪ ②(「デュー) ・YES ・③ を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(⑥) (調査) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
メール検索	送信元や宛先のメールアドレスや電話番号
(送信元検索※1)	からメールを検索します。
(宛先検索※2)	▶送信元検索※1・宛先検索※2 電話帳・送信アドレス一覧・受信アドレス一覧
	※1 受信メール一覧画面で表示されます。 ※2 送信メール一覧画面で表示されます。
メール検索 (題名検索)	題名からメールを検索します。 ▶題名検索▶題名を入力▶ ⑥
	全角15文字まで、半角30文字まで入力できます。
全表示	メール検索・ソート機能・フィルタ機能を 行ったあと、すべてのメールを「新しい 順」で表示します。
送信+受信メール	選択または表示中の送信元や宛先との送受信履歴を表示します。 ▶ 送信元または宛先を選択▶ ⑥ 対象の送受信メールが表示されます。 ♠ 送信メール ● 受信メール ● 履歴を選択して ⑥ を押すと受信メール 詳細画面または送信メール詳細画面を表示できます。 № 多を押すと元の画面に戻ります。
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択▶
フィルタ	条件に合うメールのみを表示します。 ▶種類を選択▶ (◎)
一覧表示切替	一覧画面で表示する内容を選択します。送 信元や宛先を電話帳に登録されている名前 で表示するか、メールアドレスや電話番号 で表示するかも選択できます。 ▶表示する内容を選択▶ ⑥
全件既読	フォルダ内の未読メールを既読メールに変 更します。 ▶YES
保護/保護解除	メールを上書き・削除されないように保護します。受信メールは最大500件、送信メールは最大200件(いずれも5MSとiモードメールの合計で)まで保護できます。保護すると「ଭ」が表示されます。 ・保護を解除する場合も同様の操作を行います。 ・受信メール詳細画面で送信メール詳細画面で「3)を押しても、保護/保護解除が切り替わります。
保護全解除	▶YES
カラーラベル	受信メール一覧画面や送信メール一覧画面 の文字に色を付け分別できます。「指定な し」を選択すると通常の文字色になります。 ▶カラーを選択▶ ②
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)

機能メニュー	内容
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーします。(P.317参照)
FOMAカード操作	FOMAカードまたはFOMA端末 (本体) ヘコピー、移動します。(P.338参照)
メール情報	送信元のメールアドレスや電話番号、受信 日時、題名を確認します。 ●確認が終われば(4.3.2)を押します。
保存件数確認	受信メール フォルダ内 ・・・・フォルダ内の総メール件数※1 未読・・フォルダ内の未読メール件数※1 保護・・フォルダ内の保護メール件数 送信メール フォルダ内 ・・・・フォルダ内の保護メール件数 保存メール 全件・・、保存BOX内の総メール件数 FOMAカード (UIM) 受信・・FOMAカード内の受信SMS件数 送信・・FOMAカード内の受信SMS件数 ※1 「受信BOX」フォルダ選択時はFOMAカード内のSMS件数を含みます。 ・確認が終われば値割を押します。
ゴミ箱へ捨てる	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」フォルダに移動したメールは、優先的に上書き (消去) されます。 ▶ ゴミ箱に捨てたいメールにチェック ▶ ⑩ (記す) ▶ YES ● ⑥ を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(値) (問題) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
削除	▶YES
選択削除	●削除したいメールにチェック ● ② (完了) ● YES ● ③ を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。(事) (∭33) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
既読削除	フォルダ内の既に読んだメールをすべて削 除します。 > YES
SMS送達通知全削 除	SMS送達通知をすべて削除します。 ・端末暗証番号を入力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
全削除	フォルダ内のメールをすべて削除します。

<フォルダ移動>

- 「ゴミ箱」フォルダへは移動できません。
- ◆FOMAカードに保存されているSMSやSMS送達通知はフォルダ移動できません。

▶端末暗証番号を入力▶ () ▶YES

お知らせ

<メール検索><ソート><フィルタ>

- メール検索・ソート・フィルタを併用できます。また、検索結果をさらに検索することや、フィルタを3回まで重ねて設定できます。
- ・元に戻すには「全表示」を実行します。
- 一覧画面を終了し、再度それぞれの一覧画面を表示したときは 全表示の一覧画面表示に戻ります。
- メール検索の題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメールは検索できません。

<送信+受信メール>

- メールメニューの送信BOXや受信BOXにセキュリティが設定されている場合(P.164参照)や、各フォルダにメールセキュリティが設定されている場合(P.248、P.251参照)は、端末暗証番号の入力が必要になります。
- ●送受信履歴は日付・時刻の新しい順に1000件まで表示されます。

<一覧表示切替>

●受信メール一覧画面や送信メール一覧画面や保存メール一覧画面で(#駅)を押しても、「題名表示」、「名前表示」と「アドレス表示」を切り替えることができます。

<全件既読>

●メール検索機能やフィルタ機能でメールを表示させたあとに 「全件既読」を行うと、表示されているメールのみ既読メール になります。

<保護/保護解除>

- ●FOMA端末に保存されている受信メールや送信メール (いずれ もSMSと i モードメールの合計) が最大保存件数を超えた場 合、保護されていない既読の受信メールや送信メールのうちか ら古い順に上書きされます。
- ●FOMAカードに保存したSMSは保護できません。
- 「ゴミ箱」フォルダにあるメールは保護できません。

<保護全解除>

メール検索機能やフィルタ機能でメールを表示させたあとに 「保護全解除」を行うと、表示されているメールのみ保護が解除されます。

<カラーラベル>

- miniSDメモリーカードへエクスポートした場合や、FOMA カードへコピー・移動、FOMAカードからコピー・移動した場合は、カラーラベルは解除されます。
- ◆FOMAカード内のSMSにカラーラベルを設定した場合、 FOMAカードを抜き差しすると、カラーラベルは解除されます。

<ゴミ箱へ捨てる>

- ●保護されたメール、FOMAカード内のSMS、SMS送達通知は ゴミ箱に捨てることはできません。
- ●未読メールをゴミ箱に捨てると、既読メールになります。
- メール検索機能やフィルタ機能でメールを表示させたあとに 「ゴミ箱へ捨てる」を行うと、表示されているメールの中から ゴミ箱に移動できます。

<SMS送達通知全削除>

メール検索機能やフィルタ機能でSMS送達通知を表示させた あとに「SMS送達通知全削除」を行うと、表示されている SMS送達通知のみ削除されます。

受信メール詳細画面の機能メニュー

受信メール詳細画面 🕨 (| 機制) ▶以下の操作を行う



	<受信メール詳細画面>
機能メニュー	内容
返信	返信します。(P.241参照)
引用返信	引用して返信します。(P.241参照)
参照返信	受信メールを見ながら返信します。 (P.241参照)
キラリメール確認	キラリメールを確認します。(P.239参照)
転送	転送します。(P.242参照)
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。 (P.249参照)
送信+受信メール	メールの相手との送受信履歴を表示します。(P.249参照)
カラーラベル	メールに色を付けます。(P.249参照)
フォルダ移動	▶移動先のフォルダを選択▶ ◎
コピー	● コピーしたい項目を選択▶ ⑥ ● コピーの方法についてはP.36 1 参照。 ● 送信元の他に同報先があるとき、または 複数の宛先があるときは、⑥ でコピー したいメールアドレスや電話番号を選択 し、⑥ を押します。
アドレス登録	送信元や同報先を電話帳に登録します。 (P.114参照)
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
データ保存	データを保存します。 (P.242、P.243参照)
挿入画像保存	本文に挿入された画像を保存します。 (P.243参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
テンプレート保存	送受信したデコメールをテンプレートとして保存します。 > YES ・保存されているテンプレートがいっぱいのときはP.213参照。 ・保存したテンプレートの確認方法についてはP.235参照。
プロパティ	本文に挿入されている画像のファイル名とファイルサイズを表示します。 画像を選択確認が終わればを押します。
貼付URL表示	iモードメールに貼り付けられている 10000パイトを超えるJPEG形式の画像 のURLを表示します。半角150文字まで 表示できます。 ●確認が終われば「OK」を選択します。

機能メニュー	内容
チャット起動	送信元のメールアドレスがチャットメンバー に登録され、チャットメールが起動します。 P.259「チャットメールをやりとりする」 手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーします。(P.317参照)
FOMAカード操作	FOMAカードまたはFOMA端末(本体) ヘコピー、移動します。(P.338参照)
スクロール設定	スクロールする行数を設定します。 (P.257参照)
文字サイズ設定	文字サイズを設定します。(P.257参照)
添付ファイル削除	▶YES
ゴミ箱へ捨てる	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消去)されます。 ▶YES
削除	▶YES • ○ ○ ② ○ を押しても削除できます。
アドレス表示切替	送信元や宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替えます。 • (5.4)を押しても切り替わります。

お知らせ

<フォルダ移動>

- ●「ゴミ箱」フォルダへは移動できません。
- FOMAカードに保存されているSMSやSMS送達通知はフォル ダ移動できません。

<添付ファイル削除>

メール本文に貼り付けられたデータは削除されません。

<ゴミ箱へ捨てる>

●保護されたメール、FOMAカード内のSMS、SMS送達通知は ゴミ箱に捨てることはできません。

送信フォルダー覧画面の機能メニュー

送信フォルダー覧画面 🕨 (機能) ▶以下の操作を行う



機能メニュー	内容
フォルダ追加	新規フォルダを追加します。(P.248参照)
自動振分け設定	自動振分けを設定します。(P.255参照)
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。(P.248参照)
メールセキュリティ	メールセキュリティを設定します。 (P.248参照)
フォルダ削除	フォルダを削除します。(P.248参照)
フォルダ並び替え	フォルダを並べ替えます。(P.248参照)

機能メニュー	内容
保存件数確認	保存件数を確認します。(P.248参照)
フォルダ内表示	フォルダ内のメールを表示します。 i アブリ 用メールフォルダを「フォルダ内表示」する と、メール連動型 i アブリを起動することな くフォルダ内のメールを表示できます。
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
送信メール全削除	全送信フォルダ内のメールをシークレット メールを含めてすべて削除します。 FOMAカード内の送信SMSもすべて削除 されます。 ・端末暗証番号を入力 • YES

送信メール一覧画面の機能メニュー

送信メール一覧画面 🍑 🔯 (機能) ▶以下の操作を行う



	<送信メール一覧画面>
機能メニュー	内容
再編集	送信したメールを再編集して送信します。 i モードメールを選択していた場合は P.229手順2へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.263手順2 へ進みます。
フォルダ移動	別のフォルダに移動します。(P.249参照)
メール検索 (宛先検索)	宛先のメールアドレスや電話番号からメールを検索します。(P.249参照)
メール検索 (題名検索)	題名からメールを検索します。 (P.249参照)
全表示	メール検索・ソート機能・フィルタ機能を 行ったあと、すべてのメールを「新しい 順」で表示します。
送信+受信メール	メールの相手との送受信履歴を表示します。(P.249参照)
ソート	表示順を変更します。(P.249参照)
フィルタ	条件に合うメールのみを表示します。 (P.249参照)
一覧表示切替	一覧表示を切り替えます。(P.249参照)
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。(P.249 参照)
保護全解除	保護をすべて解除します。(P.249参照)
カラーラベル	メールに色を付けます。(P.249参照)
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーします。(P.317参照)
FOMAカード操作	FOMAカードまたはFOMA端末(本体) ヘコピー、移動します。(P.338参照)
保存件数確認	保存件数を確認します。(P.250参照)
削除	▶YES

機能メニュー	内容
選択削除	選択して削除します。(P.250参照)
全削除	全削除します。(P.250参照)

送信メール詳細画面の機能メニュー

送信メール詳細画面 🕨 🔞 (機能) ▶以下の操作を行う



	<送信メール詳細画面>
機能メニュー	内容
再編集	送信したメールを再編集して送信します。 i モードメールを選択していた場合は P.229手順2へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.263手順2 へ進みます。
再送信	送信したメールを再送信します。 >YES
キラリメール確認	キラリメールを確認します。(P.239参照)
送信+受信メール	メールの相手との送受信履歴を表示します。(P.249参照)
フォルダ移動	別のフォルダに移動します。(P.251参照)
コピー	本文などをコピーします。(P.251参照)
アドレス登録	宛先を電話帳に登録します。(P.114参照)
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
データ保存	データを保存します。 (P.242、P.243参照)
挿入画像保存	本文に挿入された画像を保存します。 (P.243参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
テンプレート保存	テンプレートとして保存します。 (P.251参照)
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。 (P.249参照)
カラーラベル	メールに色を付けます。(P.249参照)
プロパティ	プロパティを表示します。(P.251参照)
SMS送達通知表示	SMSの送信結果や相手に届いた日時などを確認します。SMS送達通知を受信するには、「SMS送達通知設定」を「要求する」に設定してください。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.317参照)
FOMAカード操作	FOMAカードまたはFOMA端末(本体) ヘコピー、移動します。(P.338参照)
スクロール設定	スクロールする行数を設定します。 (P.257参照)
文字サイズ設定	文字サイズを設定します。(P.257参照)
添付ファイル削除	添付ファイルを削除します。(P.251参照)

機能メニュー	内容
削除	メールを削除します。(P.251参照)
アドレス表示切替	アドレス表示を切り替えます。(P.251参照)

〈再送信〉

●送信に失敗したメールは、再送信すると送信済みのメールとし て保存されます。すべての宛先に送信失敗している同報メール も、再送信すると送信済みのメールとして保存されます。

<SMS送達通知表示>

- ●選択しているメールに対応するSMS送達通知がない場合は、 この機能は利用できません。
- ●「SMS送達通知設定」を「要求する」に設定していても、メー ルが送信できなかった(相手に届かなかった)場合は、SMS 送達通知は付きません。

保存メール一覧画面の機能メニュー

保存メール一覧画面 > 🔯 (機能) ▶以下の操作を行う



<保存メール一覧画面>

機能メニュー	内容
一覧表示切替	一覧表示を切り替えます。(P.249参照)
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.317参照)
保存件数確認	保存件数を確認します。(P.250参照)
削除	►YES
選択削除	選択して削除します。(P.250参照)
全削除	フォルダ内のメールをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

<送信アドレス一覧>


送信したメールの履歴を表示する

iモードメールやSMSを送信すると、送信アドレス 一覧に30件まで記憶され、相手のメールアドレスや 電話番号が確認できます。同じメールアドレスまたは 電話番号への送信があった場合、古いデータは削除さ れます。

◆ ★ 発信履歴 > ② (機能)

▶送信アドレス一覧

- 待受画面で (を押してリダイヤル 一覧画面を表示したあとでも、送信 アドレス一覧画面を表示できます。
- ●待受画面で (○) を1秒以上押して も送信アドレス一覧画面が表示さ わます.
- ●最新のデータが一番上に表示され ます.



■5m5 ... 送信に成功したSMSを表します。

■ MAL . . . 送信に成功した i モードメールを表します。

№SMS ...送信に失敗したSMSを表します。

■ MALL ... 送信に失敗した i モードメールを表します。

表示したい履歴を選択 🕒 💿

- 相手のメールアドレスや電話番号 が電話帳に登録されているときは、 メールアドレスまたは電話番号、 名前、アイコンが表示されます。
- 表示されたアドレスに i モード メールを送るには () を押して P.229手順3へ進みます。 電話番号にSMSを送るには

 を 押してP.263手順3へ進みます。
- 電話帳に登録する場合は、(登録)を押します。 P.114手順2へ進みます。



厨 送信アドレフ一覧 1/2

@11/1/ 10:05 Emer

ドコモ太郎 **4**11/14 10:03 **6**96

ドコモ二郎 図11/13 10:03 室間 携帯花子

画面>

お知らせ

●「履歴表示設定」の「リダイヤル/発信履歴」を「OFF」に設 定している場合は表示できません。

送信アドレス一覧画面・送信アドレス 詳細画面の機能メニュー

送信アドレス一覧画面・送信アドレス詳細 画面 > 🙉 (機能) > 以下の操作を行う

機能メニュー	内容
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	i モードメールを作成します。宛先欄に メールアドレスが入力されます。 P.229手順3へ進みます。
SMS作成	SMSを作成します。宛先欄に電話番号が 入力されます。 P.263手順3へ進みます。

100.010	
機能メニュー	内容
電話発信	メールアドレスが電話帳に登録されているとき、電話帳の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信、ブッシュトーク発信します。 ・発信方法を選択・⑥ ・「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。設定を解除する場合は「設定解除」を選択します。 ・電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目の電話番号に電話をかけます。 ・発信を選択したる場合は「国際電話をかけます。 ・発信 ・国際電話をかける場合は「国際電話発信」を選択し、国際アクセス番号や国番号を選択したあと、再度機能メニューから「電話発信」を選択し、上記の操作を行います。(P.60参解) ・発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.50手順2参解)
リダイヤル表示・発 信履歴表示	リダイヤル一覧画面または発信履歴一覧画 面を表示します。
1件削除	▶YES
選択削除	 削除したい履歴にチェック ② (デア) > YES ● を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(③ (概定) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

<受信アドレス一覧> (2 ABC) (4 GH)

受信したメールの履歴を表示する

i モードメールやSMSを受信すると、受信アドレス 一覧に30件まで記憶され、相手のメールアドレスや 電話番号が確認できます。同じメールアドレスまたは 電話番号からの受信があった場合、古いデータは削除 されます。

● ▶ 着信履歴 ▶ 全着信 ▶ ⑩ (腦韻) ▶受信アドレス一覧

- ・待受画面で を押しても「着信 履歴」は表示されます。
- 「不在着信 | を選択した場合も同様 の手順で受信アドレス一覧画面を 表示できます
- ●待受画面で を1秒以上押して も受信アドレス一覧画面が表示さ わます。
- 最新のデータが一番上に表示され ます。
- ●受信アドレス一覧画面で(図)(加蓄)を押すと着信履歴ー 覧画面が表示されます。

@11/14 10:05 BRE

ドコモ太郎 **2**11/13 18:41 **89**6

ドコモ二郎 **3**11/13 17:18 MRRR 携帯花子

< 受信アドレス一覧

画面>

■5ms . . . SMSを表します。

- 相手のメールアドレスや電話番号 が電話帳に登録されているときは、 メールアドレスまたは電話番号、 名前、アイコンが表示されます。 相手の電話番号が通知されなかっ たSMSの場合は、発信者番号非通 知理由が表示されます。
- 表示されたアドレスに i モード メールを送るには () を押して P.229手順3へ進みます。



※ 受信アドレス一覧 1/6

docomo, taro. ΔΔ@docomo, ne

画面>

11/15 (2)() 10:00

●電話帳に登録する場合は、(登録)を押します。 P.114手順2へ進みます。

お知らせ

●「履歴表示設定」の「着信履歴」を「OFF」に設定している場 合は表示できません。

受信アドレス一覧画面・受信アドレス 詳細画面の機能メニュー


受信アドレス一覧画面・受信アドレス詳細 画面 ▶ 🔯 (機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	i モードメールを作成します。宛先欄に メールアドレスが入力されます。 P.229手順3へ進みます。
SMS作成	SMSを作成します。宛先欄に電話番号が 入力されます。 P.263手順3へ進みます。
電話発信	電話帳の電話番号に発信します。(P.254 参照)
着信履歴表示	着信履歴一覧画面を表示します。
1件削除	▶YES
選択削除	 削除したい履歴にチェック ② (量子) ▶ YES ● ② を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(②) (顕細) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

お知らせ

<着信履歴表示>

表示される着信履歴画面は「全着信」(すべての着信履歴を表 示) です。



<自動振分け設定>

送受信メールを自動的にフォルダに振 り分ける

設定した条件に合うメールを、自動的に指定のフォル ダに保存します。追加したフォルダ、iアプリメール 用フォルダにのみ設定できます。

送信フォルダー覧画面・受信フォルダー覧 画面 🔯 (機能) > 自動振分け設定

P.255の機能メニュー表の操作を 行って自動振分けを設定します。



<自動振分けメニュ-画面>

すでに振り分け条件が設定されてい るフォルダを選択した場合は、自動 振分け設定画面が表示されます。



<自動振分け設定画面>

■条件を変更するときは

再設定するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると以前に設定されていた条件が解除され、新 たに再設定されます。

■同じ条件が他のフォルダに設定されているときは

変更するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると他のフォルダに設定されていた条件は解除 され、選択しているフォルダに設定を変更します。

メールセキュリティがかかっているフォルダに設定されている 場合は、設定を変更できません。

お知らせ

- ●1フォルダあたり700件までのアドレスを登録できます。ま た、各フォルダに登録したアドレスの合計が700件まで登録 できます。
- ●メールメニューの送信BOXや受信BOXにセキュリティが設定 されている場合 (P.164参照)、メールメニューの「送信 端末暗証番号の入力が必要になります。
- ●振り分けるフォルダにメールセキュリティが設定されている場 合 (P.248参照)、手順1のあとに端末暗証番号の入力が必要
- 複数の条件にあてはまる場合、以下の優先順位で自動振り分け をします。

①全件振分け

② 題名振分け

③返信不可振分け・送信失敗振分け

④アドレス振分け(アドレス参照入力・直接入力)

⑤アドレス振分け (メールメンバー参照)

⑥アドレス振分け(グループ参照)

●同報送信した送信メールは、「アドレス振分け」や「送信失敗 振分け」では振り分けされません。

自動振分け設定画面の機能メニュー

自動振分け設定画面 > 🔯 (|機鋼) 以下の操作を行う

W 61-	
機能メニュー	内容
アドレス振分け(アドレス参照入力)	フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を電話帳や送信・受信アドレス一覧から設定します。 トアドレス参照入力 電話帳・送信アドレス一覧・受信アドレス一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アドレス振分け (グループ参照)	フォルダに振り分けるグループを設定します。 ▶グループ参照▶グループを選択▶ ◎
アドレス振分け (メールメンバー参 照)	フォルダに振り分けるメールメンバーを設定します。 ▶メールメンバー参照▶メールメンバーを 選択▶ ⑥
アドレス振分け(直接入力)	フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を、直接入力します。 ・直接入力・メールアドレスや電話番号を入力・⑥ ・メールアドレスや電話番号は半角50文字まで入力できます。 ・メールアドレスはドメイン(@マークより後ろの部分)まで正しく入力してください。ただし、「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを入力してください。電話番号のみを入力するとSMSも振り分けることができます。
題名振分け	フォルダに振り分ける i モードメールの題 名を入力します。 ▶題名を入力▶ ◎
返信不可振分け	返信不可のメールを振り分けるよう設定します。
送信失敗振分け	送信に失敗したメールを振り分けるよう設 定します。
全件振分け	i アプリメール用フォルダにすべてのメールを振り分けるよう設定します。 ▶YES
アドレス/題名編集	フォルダに設定したメールアドレス、電話番号、題名を編集・登録します。 メールアドレス、電話番号、題名を編集 ⑥
一覧表示切替	メールの宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替えます。 ▶名前表示・アドレス表示
解除	振り分け条件を解除します。(「自動振分け 設定画面」から削除されます。) ►YES
選択解除	メールアドレスや電話番号などを選択して解除します。(「自動振分け設定画面」から削除されます。) ●解除したいメールアドレスや電話番号などにチェックト(②)(ディー) ・YES ・(③)を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(④)(概1個)を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。 ・(世別を押して名前とメールアドレス(電話番号)を切り替えることができます。

機能メニュー	内容
全解除	振り分け条件をすべて解除します。(「自動振分け設定画面」から削除されます。) ▶YES

<アドレス振分け(グループ参照)>

- ●自動振分け設定画面では、グループ名の前に「GB | が表示さ れます。
- ●「グループOO」やFOMAカード内のグループは設定できません。

<アドレス振分け(メールメンバー参照)>

●自動振分け設定画面では、メールメンバー名の前に「■」が 表示されます。

<題名振分け>

- 題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはまる場合、「送 信BOX | や「受信BOX | に最も近いフォルダに振り分けられ
- ●1つのフォルダに設定できる顕名は1件のみです。
- ●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されて いる i モードメールは振り分けできません。
- ●SMSは顕名振り分けできません。

< 返信不可振分け>

- SMS送達通知は振り分けされません。
- ●「返信不可振分け」は1つのフォルダにしか設定できません。

く送信失敗振分ける

●「送信失敗振分け」は1つのフォルダにしか設定できません。

<全件振分け>

- SMS送達通知やFOMAカードに直接受信したSMSは振り分け されません。
- ●「全件振分け」は、受信と送信それぞれ1つのiアプリメール 用フォルダにしか設定できません。
- ●「全件振分け」を設定すると、他の振り分け設定は無効となります。

<一覧表示切替>

●自動振分け設定画面で(#嬰)を押しても、「名前表示」と「アド レス表示」を切り替えることができます。

<メールメンバー>

← 9 ½ 7 ½

メールメンバーを作成する

メールアドレスをグループごとに登録します。決まっ た複数のメンバーにメールを送信できます。 1グループには5件までのメールアドレスが登録でき ます。グループは20件まで作成できます。

▶登録したいメールメンバーを選択

●メールメンバーが登録されている 場合、画面左下に「」が表 示されます。

(☑) (☑☑) を押すと、選択して いるメールメンバーに i モード メールを送信します。 P.229手順3へ進みます。



<未登録>を選択▶ 図 (編集)

● 登録済みのメールアドレスを選択 すると、「メールメンバーアドレス 確認画面」が表示されます。



<メールメンバー アドレス一覧画面>

メールアドレスを入力 🕒 💿

手順2~手順3を繰り返して複数のメールアドレスを登録します。 単角5○文字まで入力できます。

お知らせ

機能メニュー

i モードメール作成

●同じ宛先をメールメンバーに登録してメールを送信しようとす ると、重複しているアドレスを削除して送信するかどうかの確 認画面が表示されます。「YES」を選択します。

メールメンバー一覧画面の機能メニュー

メールメンバー一覧画面 > 😥 (機能) ▶以下の操作を行う



<メールメンバー 一覧画面>

メールメンバー宛の i モードメールを作成 します。P.229手順3へ進みます。

内容

メンバー名編集 ▶メールメンバー名を入力▶ ○ ●全角10文字まで、半角20文字まで入力 できます。 メンバー名初期化 メールメンバー名をお買い上げ時の名前に 戻します。 ▶YES

メールメンバーアドレス一覧画面・ メールメンバーアドレス確認画面の機 能メニュー

メールメンバーアドレス一覧画面・メール メンバーアドレス確認画面 > 🕫 (機能) ▶以下の操作を行う





くメールメンバー アドレス一覧画面>

アドレス確認画面、

	/ トレス―見回山/ / トレス唯祕回山/
機能メニュー	内容
アドレス編集	P.256手順3へ進みます。 • 図 (編集) を押してもアドレス編集できます。
アドレス参照入力	電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス 一覧から電話番号やメールアドレスを呼び 出して入力します。(P.230参照)
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

<メール設定>

i モードメールやSMS(ショート メッセージ) の詳細設定について

▶ メール設定 以下の操作を行う

項目	内容
スクロール設定 お買い上げ時 1行スクロール	メール詳細画面・メール作成画面・ブレビュー表示の画面で ② を押したときにスクロールする行数を設定します。 ▶行数を選択▶ ③ ・送信メールや受信メール表示中は、 (達) (鑑賞) を押して「スクロール設定」を選択します。

項目	内容
文字サイズ設定 お買い上げ時 標準表示	メール詳細画面の本文の文字サイズを設定します。 ▶文字サイズを選択▶
	標準表示 標準表示 (本表示) (他 ・ (別級の 1/15 19: 9) (地 ・ (記) (別級の 1/15 19: 9) (地 ・ (記)
メール一覧表示設定 お買い上げ時 2行表示(本文あり)	メール一覧画面でメールを表示する行数や 画面下に本文を表示するかどうかを設定します。 ▶表示方法を選択▶ ◎
本文表示設定 お買い上げ時 通常表示	受信メールを通常表示 (先頭から表示) するか、本文から表示するか設定します。 通常表示・本文から表示 通常表示・本文から表示 「一直のかけ/1/5 1年後 「一面ののone、1-10 AMBACOM 「国 無限等をから表す」 「最初は手助した」 「一面のからす。「最初は下助のからず、最初は下助のからず、最初は下助のからず。」 「一面のからず、最初は下助のからず、最初は下助のからず。」 「一面のからず、最初は下助のからず、一面があります。」 「一面のからず、一面がよりなからず、一面がよりなからず、一面がよりないます。」 「一面のからず、一面がよりないます。」 「一面のからず、一面がよりないます。」 「一面のからず、一面がよりないます。」 「一面のからず、一面がよりないます。」 「一面のからず、一面がよりないます。」 「一面のからず、一面のがより、一面のからず、一面のからず、一面のからず、一面のからず、一面のからず、一面のからず、一面のです。 「一面のからず、一面のからず、一面のからず、一面のからず、一面のです。」 「一面のでするからず、一面のでする。 「「一面のでする」」 「「一面のでする」」」 「「一面のでする」」 「「一面のでする」」 「「一面のでする」」 「「一面のでする」」 「「一面のでする」」 「「一面のでする」」 「「一面のでする」」」 「「一面のでする」」 「一面のでする」」 「「一面のでする」」
開封時メロディ再生 設定 お買い上げ時	通常表示 本文から表示 受信メールの本文を表示時に、添付または 貼り付けられているメロディを自動再生するかどうかを設定します。
自動再生する 冒頭文/署名設定	▶自動再生する・自動再生しない 冒頭文・署名・引用符を登録します。
メールセキュリティ 設定	(P.258参照) メールメニューの受信・送信・保存BOXに オキュリティを設定します。(P.164参照)
受信表示設定 お買い上げ時 通知優先	セキュリティを設定します。(P.164参照) 他の機能を操作中でもメール受信中やメー ル受信結果の画面を表示するかどうかを設 定します。 適知優先メール受信時に受信中や受 信結果画面を優先します。 操作優先メール受信時に操作中の画 面を優先します。
メール選択受信設定	i モードメールを選択受信するかどうかを 設定します。(P.240参照) i モードメールに添付されるファイルを受
添付ファイル設定 お買い上げ時 すべて有効	信するかどうかを設定します。 受信する項目を選択

項目	内容
えチャット表示設定	えチャットを受信したときに、自動的に静
お買い上げ時	止画を表示するかどうかを設定します。
自動表示する	▶自動表示する・自動表示しない
キラリメール設定	キラリメール受信時の動作を設定します。 (P.240参照)
チャット設定	チャットメールの設定を行います。 (P.261参照)
SMS送達通知設定	SMS送達通知を要求するかどうかを設定 します。(P.265参照)
SMS有効期間設定	SMSがSMSセンターに保存される期間を 設定します。(P.265参照)
SMS本文入力設定	SMSの本文に入力できる文字を設定します。(P.265参照)
シークレットメール 表示設定	シークレットメールの表示方法を設定します。(P.163参照)
メール設定確認	メール設定の各項目の設定状態を確認します。 ● ② で画面をスクロールして確認できます。 ●確認が終われば(4.3)を押します。
メール設定リセット	「メール設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 リセットされる項目については「機能一覧表」を参照してください。(P.366参照) ▶端末暗証番号を入力▶ ● ▶YES

<文字サイズ設定>

- メール本文表示中に を1秒以上押しても、文字サイズを変更できます。(P.239、P.264参照) その場合、本機能の設定も変更されます。
- 申詳細画面以外に移ったときは、縮小表示や拡大表示になっていても自動的に標準表示になります。詳細画面に戻ったときには、再度、縮小表示や拡大表示になります。

<メール一覧表示設定>

- ●「2行表示」や「2行表示(本文あり)」に設定した場合、一覧表示は「名前表示」に切り替わります。
- ◆「1行表示」や「1行表示(本文あり)」に設定した場合、一覧表示は「題名表示」に切り替わります。
- ●「2行表示」または「1行表示」に設定した場合、受信メールー 質画面から「返信」「引用返信」「参釈返信」「転送」は操作で きません。また、送信メールー覧画面から「再編集」は操作で きません。

<本文表示設定>

●「本文から表示」に設定していても、メール本文の文字数により本文から表示されない場合があります。

<開封時メロディ再生設定>

- ●「自動再生する」に設定していても、FOMA P702i以外から 送られてきたメロディは正しく再生できない場合があります。
- ●SDオーディオ再生中、一時停止中は、「開封時メロディ再生設 定」の設定に関わらず添付または貼り付けられているメロディ は再生されません。

<添付ファイル設定>

- 無効に設定している添付ファイルを受信した場合は、iモードセンターで添付ファイルやデコメールの挿入画像が削除されます。削除されたファイルは、再度受信できません。
- ●メロディを受信するように設定していると、メロディを受信で きますが、FOMA P702i以外から送られてきたメロディは正 しく再生できない場合があります。

冒頭文/署名設定

冒頭文・署名・引用符を登録します。また、冒頭文や 署名を自動的に貼り付けるかどうかも設定します。

□ ► ★ ★ メール設定 ► 冒頭文 / 署名設定 ► 以下の操作を行う



項目	内容
冒頭文 お買い上げ時 未入力 (自動貼付する)	冒頭文とは、本文の最初に書く挨拶文のことです。 ▶冒頭文の欄を選択▶ ⑥ ▶冒頭文を入力 ▶ ⑥ ・冒頭文を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択し、⑥ を押して 「☑」を「□」にします。 ◆全角120文字まで、半角240文字まで入力できます。
署名 お買い上げ時 未入力 (自動貼付する)	署名とは、本文の最後に書く自分の名前などのことです。 ▶署名の欄を選択▶◎▶署名を入力 ▶◎ ●署名を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択し、◎を押して「☑」を「□」にします。 ●全角120文字まで、半角240文字まで入力できます。
引用符 お買い上げ時 >	引用符とは、引用返信するときなどに受信 メールから引用したことを表す記号です。 ▶引用符の欄を選択▶ ⑥ ▶引用符を入力 ▶ ⑥ ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力 できます。

🤈 🖻 (📰) を押す

・中止する場合は低りまたはできを押して「YES」を選択します。

お知らせ

●「自動貼付」にチェックを付けていても、えチャット・テンプ レート・i アプリから i モードメールを作成するときは、貼り 付けられません。

<チャットメール>

チャットメールを利用する

チャットメールでは、1つの画面で複数の相手とメー ルのやりとりができます。

■ チャットメールをやりとりする

チャットメールを行うには、あらかじめチャットメン バーに相手のメールアドレスを登録しておく必要があ ります。お買い上げ時は、チャットメンバーが登録さ れていません。チャットメンバーを登録してくださ い。(P.261参照)

► ★ トチャットメール



<チャットメール画面>

◎ ▶文字を入力▶ ◎

入力した文字が入力ボックスに表示 されます。

◆全角250文字まで、半角500文字 まで入力できます。

入力ボックス

囫(||寒|||) を押す

チャットメールが送信されます。 送信したチャットメールは、チャット メール画面の一番上に表示されます。



日はヒマ? PB 選択 機能

受信中の画面が表示され、チャットメール を受信する

受信したチャットメールは、チャット メール画面の一番上に表示されます。 手順2~手順4を繰り返してチャッ トメールをやりとりします。



☞ (機調) ▶チャット終了

YES... 既読のチャットメールと送信したチャットメールを 「チャット」フォルダから削除します。


NO.... 既読のチャットメールと送信したチャットメールを 「チャット」フォルダから削除しません。

チャットメールが終了します。

- (よぷ)または(器室)を押してチャットメールを終了できます。
- ●送受信したチャットメールが1件もない場合、確認画面は 表示されません。

■チャットメール画面

チャットメール画面は以下のように表示されます。



⋒画像

チャットグループで登録した画像が表示されます。

チャットメール履歴には表示されません。

2メンバー名

チャットグループに登録されているメンバー名が表示されます。 また、設定されている背景色で表示されます。

チャットグループに登録されていない場合は、メールアドレス の先頭から半角8文字までが表示されます。メールアドレスが 電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前 の先頭から全角4文字、半角8文字までが表示されます。

の同報マーク

複数の宛先が設定されているチャットメールを受信した場合に表 示されます。

- № (青色): すべての宛先がチャットメンバーに登録されている場合
- № (紺色): チャットメンバーに登録されていない宛先がある場合

送受信した日時を表示します。当日送受信したチャットメールは 時刻が表示され、前日までに送受信したチャットメールは日付が 表示されます。

●日付・時刻が設定されていないときに送信すると「--/-」と表 示されます。また受信したチャットメールの日時情報に異常が ある場合も [--/--] が表示されます。

6本文

チャットメールの本文を表示します。表示される本文は全角 250文字、半角500文字までです。

本文が4行を超える場合は即が表示され、 (を押してページを 切り替えることができます。

- ●チャットメール履歴の本文はページを切り替えることができません。
- ●正常に送信されたチャットメールの本文は黒色で表示されます。 送信に失敗したチャットメールの本文はグレーで表示されます。

⑥入力ボックス

入力した文字(送信する文字)の先頭から1行分を表示します。

- 複数の相手とチャットメールをやり取りした場合の通信料は、 1 通のみ送信した場合と同じです。(ただし、追加した宛先の 情報量については通信料が増えます。)
- ●「受信BOX」や「送信BOX」フォルダ、「チャット」フォルダ やチャットメールが保存されているフォルダに「メールセキュ リティ」が設定されている場合は、端末暗証番号の入力画面が 表示されます。
- ●「メール選択受信設定」が「ON」に設定されていると、チャッ トメールは行えません。
- ●受信メールが未読や保護でいっぱいの場合は、チャットメール は行えません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読 むか、保護を解除してから再度操作してください。
- 添付ファイルや貼り付けデータは表示されません。
- ●送受信したチャットメールは「チャット」フォルダに保存され ます。再送信する場合は、「チャット」フォルダから送信して ください。(「自動振分け設定」で変更できます。)
- ●送信したチャットメールの題名は「チャットメール」(半角) となります。
- ●チャットメール画面で受信したチャットメールは、「チャット」 フォルダにおいて既読となります。
- 文字を入力せずに送信しようとした場合は確認画面が表示され ます。「YES」を選択すると本文なしのチャットメールを送信 します。
- ●チャットメール画面表示中は、チャットメール本文に電話番 号・メールアドレス・URLが含まれていても、Phone To/AV Phone To 機能 · Mail To 機能 · Web To 機能は利用できませ ん。ただし、チャットメールを終了し、「受信BOX」や「送信 BOX! からチャットメールを表示した場合は利用できます。

待受中にチャットメールを受信すると

待受中にチャットメールを受信すると、デスクトップ に「 🌌 」が表示されます。 💿 を押して「 🛒 」を選 択し、

を押すとチャットメールが起動します。

お知らせ

- ●以下の場合に、チャットメールと認識します。
- ・送信元や宛先のアドレスが、チャットメンバーやチャットグ ループに登録されている場合
- ・ 題名に「チャットメール」(すべて全角、またはすべて半角) が含まれている場合
- ●チャットメール起動中に、チャットメンバー以外のチャットグ ループのメンバーからチャットメールを受信した場合も $\begin{bmatrix} \vec{s}_{f+y} \end{bmatrix}$ が表示されます。

■デスクトップ・受信メール・チャットグループからチャット メールを起動すると

チャットメンバーに登録されていないメールアドレスやチャット グループから起動した場合は、登録されているメンバーを削除し て起動するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると現在のチャットメンバーを削除して、送信 元のメールアドレスやチャットグループのメンバーをチャットメ ンバーに登録します。

<デスクトップや受信メールから起動した場合>

送信元のメールアドレスがチャットメンバーに登録されます。送 信元のメールアドレスがチャットグループに登録されている場合 は、そのグループのメンバーがチャットメンバーに登録されま す。ただし、送信先に選択されているのは、送信元のメールアド レスのみです。

<チャットグループから起動した場合>

チャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録されま す。送信先にはグループのメンバーすべてが選択されています。

チャットメール画面の機能メニュー

チャットメール画面 > 🛍 (|機翻) 以下の操作を行う



<チャットメール画面>

機能メニュー	内容
送信	チャットメールを送信します。
送信先選択	チャットメンバーの中から、チャットメールを送信する宛先を選択します。 ▶送信したい宛先にチェック ▶(色)(長値) ◆ ⑥ を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。
チャットメンバー	チャットメンバーを登録します。 (P.261参照)
同報宛先確認	同報送信されたチャットメールの宛先を確認します。 ●確認が終われば ② を押します。 ・チャットメンバーに登録されていない宛 先がある場合は、チャットメンバーに登録するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、「YES」を選択し、登録したい宛先をチェックして ② (完了)を押します。
更新	自動的に受信できなかったチャットメール を受信します。新しいチャットメールを受 信すると、チャットメール画面が更新され ます。
先頭表示	最も新しいチャットメールを表示します。
最終表示	最も古いチャットメールを表示します。
既読削除	受信した既読のチャットメールと送信した チャットメールをシークレットメールを含 めてすべて削除します。 ▶YES
チャット終了	チャットメールを終了します。(P.259参照)

お知らせ

<同報宛先確認>

チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで登録できます。

チャットメール以外のメールを受信した場合は、チャットメー ル画面は更新されません。

<既読削除>

- ●送信に失敗したチャットメールも削除されます。
- 保護されているチャットメールは削除されません。

チャットメンバー

チャットメールをするメンバーを登録します。 チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで 登録できます。

チャットメール画面 🕨 (機能) ▶チャットメンバー ▶<未登録>

編集する場合は、登録済みのメン バーを選択します。



-暫画面>

7 メールアドレスを入力▶ ◎

- i モードメールアドレスをチャットメンバーに登録すると きは、ドメイン(@マークより後ろの部分)まで正しく登 録してください。ただし、「電話番号@docomo.ne.ip」の 場合は、電話番号のみを登録してください。
- ◆半角50文字まで入力できます。

お知らせ

- ●すでに登録されているメンバーと同じメールアドレスは登録で きません。
- ●登録したメールアドレスがチャットグループに登録されている 場合は、メンバー名が表示されます。チャットグループに登録 されていない場合は、メールアドレスの先頭から半角8文字ま でが表示されます。メールアドレスが電話帳に登録されている ときは、電話帳に登録されている名前の先頭から全角4文字、 半角8文字までが表示されます。
- ●登録済みのメンバーのメールアドレスを編集した場合は、メン バー名と画像も変更されます。

チャットメンバー一覧画面の機能メニュー

チャットメンバー一覧画面 🏲 🔯 (機能) ▶以下の操作を行う



-覧画面>

機能メニュー	内容
編集	メールアドレスを編集します。 P.261手順2へ進みます。
メンバー参照入力	電話帳、受信アドレス一覧、送信アドレス 一覧から電話番号やメールアドレスを呼び 出して入力します。(P.230参照)

機能メニュー	内容
メンバー入れ替え (チャットグループ)	チャットグループに登録されているメンバーをチャットメンバーに登録します。 ▶チャットグループ グループー覧 チャットグループ単位で選択します。 メンバー一覧 チャットグループに登録されている全メンバーから選択した場合は、チャットグループを選択した場合は、チャットグループを選択したチャットグループのメンバーが登録されます。 ●「メンバー一覧」を選択した場合は、登録したいメンバーをチェックし、② (記)(記) を押します。
メンバー入れ替え (メールメンバー)	メールメンバーに登録されているメンバー をチャットメンバーに登録します。 ▶メールメンバー ▶メールメンバーを選 択▶ ⑥
詳細設定確認	チャットメンバーのメンバー名、画像、背景色、メールアドレスを確認します。 ● ② でメンバーを切り替えることができます。 ●確認が終われば、毎
削除	▶YES
全削除	▶YES

お知らせ

<メンバー入れ替え>

- すでにチャットメンバーが登録されていた場合は、チャットメ ンバーをすべて入れ替えるかどうかの確認画面が表示されま す。「YES」を選択します。
- チャットメンバーから削除されたメンバーのチャットメールが あった場合は、チャットメールを削除するかどうかの確認画面 が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。

<詳細設定確認>

ユーザ(自分)の詳細設定確認を表示した場合は、メールアド レスは表示されません。

<削除><全削除>

ユーザ(自分)は削除できません。

チャット設定

☞▶▲■▶メール設定▶チャット設定 ▶以下の操作を行う

項目	内容
お知らせ音設定 お買い上げ時 チャットお知らせ音1	チャットメール画面でチャットメールを送受信したときに鳴るお知らせ音を設定します。 ▶ フォルダを選択▶ ⑥ ▶ お知らせ音を選択▶ ⑥ ◆ お知らせ音を選択▶ ⑥ ◆ お知らせ音を鳴らさない場合は「OFF」を選択します。設定が終了します。
チャットメール画像 設定お買い上げ時 有効	チャットメール画面で画像を表示するかしないかを設定します。 ▶ 有効・無効

項目	内容
ユーザ詳細設定 お買い上げ時 ユーザ名:自分 画像:ぞうさん コーザ語時第 3回線:ぞうさん 育開節:グンー	ユーザ (自分) の名前、画像を設定します。 ▶ ユーザ名▶ ユーザ名を入力▶ ⑥ • 全角名文字まで、半角8文字まで入力できます。 • ユーザ名を変更しない場合は次の操作へ進みます。 ▶ 画像▶ フォルダを選択▶ ⑥ ▶ 画像を選択▶ ⑥

<お知らせ音設定>

●チャットメンバーに登録されていないメンバーから受信したと きは鳴りません。

<ユーザ詳細設定>

- ●ユーザ名に何も入力しなかった場合は、ユーザ名は「自分」に なります。
- ・背景色は変更できません。

<チャットグループ>

チャットグループを作成する

チャットメールを行いたいメールアドレスをグループ ごとに登録します。

複数のメンバーをグループに登録しておけば、一度に チャットメンバーとして設定できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録でき ます。グループは5件まで作成できます。

⇒ ► □ ► チャットグループ

▶登録したいチャットグループを選択▶ ◎

チャットグループが登録されてい る場合、画面左下に「CHAT | が表 示されます。

(□) (CHAT) を押すと、チャット グループのメンバーがチャットメ ンバーに登録され、チャットメー ルが起動します。P.259手順2へ 進みます。



<未登録>を選択▶ 図 (編集)

●登録済みのメールアドレスを選択 すると、「メールアドレス確認画 面」が表示されます。



一覧画面>

メールアドレスを入力▶ ◎

手順2~手順3を繰り返して複数のメールアドレスを登録します。

- i モードメールアドレスをチャットメンバーに登録すると きは、ドメイン(@マークより後ろの部分)まで正しく登 録してください。ただし、「電話番号@docomo.ne.ip」の 場合は、電話番号のみを登録してください。
- ●半角50文字まで入力できます。

お知らせ

- ●登録したメールアドレスの先頭から半角8文字までがメンバー 名として設定されます。登録したメールアドレスが電話帳に登 録されているときは、電話帳に登録されている名前の先頭から 全角4文字、半角8文字までが表示されます。電話帳に画像も 登録されているときは、画像も設定されます。
- ●他のグループに同じメールアドレスのメンバーが登録されてい た場合、グループを変更するかどうかの確認画面が表示されま す。「YES」を選択するとすでに登録されているグループから 新しいグループに変更されます。

チャットグループ一覧画面の機能メニュー


チャットグループー覧画面 > 🙉 (機制) ▶以下の操作を行う



	一覧画面>
機能メニュー	内容
チャット起動	チャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録され、チャットメールが起動します。 P.259手順2へ進みます。
グループ名編集	チャットグループ名を入力▶ ⑥全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
グループ名初期化	チャットグループ名をお買い上げ時の名前 に戻します。 ▶YES

メールアドレス一覧画面・メールアド レス確認画面の機能メニュー

メールアドレス一覧画面・メールアドレス 確認画面 > 🐼 (| 機能) > 以下の操作を行う



一覧画面>

確認画面>

機能メニュー	内容
編集	メールアドレスを編集します。 P.262手順3へ進みます。 ◆ 図 (編集) を押しても編集できます。
メンバー参照入力	電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス 一覧から電話番号やメールアドレスを呼び 出して入力します。(P.230参照)

機能メニュー	内容
メンバー入れ替え	メールメンバーに登録されているメンバー をチャットグループに登録します。 ▶メールメンバー ▶メールメンバーを選 択▶ ⑧
メンバー詳細設定 メンバー詳細設定 メンバー詳細設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メンバーのメンバー名、画像を設定します。 ② を押してメンバーを切り替えることができます。 ■ メンバー名 メンバー名を入力 ■ ● 全角4文字まで、半角8文字まで入力できます。 ■ メンバー名を変更しない場合は次の操作へ進みます。 ■ 個像 ■ フォルダを選択 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ▼YES

<メンバー入れ替え>

すでにメンバーが登録されていた場合は、メンバーをすべて入れ替えるかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。

<メンバー詳細設定>

- メンバー名に何も入力しない場合は、メールアドレスの先頭から半角8文字までがメンバー名になります。メールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前の先頭から全角4文字、半角8文字までが表示されます。電話帳に画像も登録されているときは、画像も設定されます。
- 背景色は変更できません。

<SMS作成>

SMS(ショートメッセージ)を作成 して送信する

SMSを作成して送信します。

ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。

▶ 🌉 ▶ SMS作成

- ●保存BOXに保存メールが20件あると、SMSを作成できません。保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。
- ・待受画面で 図 (■■) を押して も「メールメニュー画面」が表示 されます。



🤈 宛先欄を選択▶ 🍥

電話帳・送信アドレス一覧・受信アドレス一覧

P.230手順2参照 直接入力....電話番号を入力し、◎ を押します。 宛先は1件しか指定できません。

- ●21桁まで入力できます。(「+」を含む)
- ●宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」(①於)を 1秒以上押す)、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入 力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除 いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相 手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。(受信 した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力し てください。)

本文欄を選択▶ ◎ ▶本文を入力▶ ◎

◆入力できる文字数は「SMS本文入力設定」により異なります。

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

5 OK

お知らせ

- ■電波状況により、相手に文字が正しく送信されない場合があります。
- ●FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールは上書きされません。
- ●送信を行わずに(Ⅰ・別・または(Ⅲ・2)を押すと、内容を破棄して編集を終了するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとそれまで入力した文字は消去されます。
- ●宛先の先頭に「184」または「186」が入力されているメールをSMSとして送信しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- ●「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、 送信相手には発信者番号が通知されます。
- 「+」は宛先の先頭でのみ有効です。
- ●宛先に数字、「*」、「#」、「+」以外の文字が含まれている場合は送信できません。
- 本文編集中に改行できません。
- ◆本文に特殊記号(P.381参照)を入力した場合は、入力できない文字を半角スペースに置き換えて入力されます。
- スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。
- ●送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能のSMSには返信できません。

SMS作成画面の機能メニュー

SMS作成画面 ► (図)以下の操作を行う

機能メニュー	内容
送信	SMSを送信します。 P.263手順5へ進みます。
送信ブレビュー	送信する前に宛先、本文の内容を確認します。 確認が終われば ② を押します。 • ②(図)を押すとSMSを送信できます。
保存	作成中や編集中のSMSを保存BOXに保存します。 ・宛先と本文が未入力の場合は保存できません。
SMS送達通知設定	作成中のSMSの送達通知を要求するかど うかを設定します。(P.265参照)
SMS有効期間設定	作成中のSMSの有効期間を設定します。 (P.265参照)
SMS本文入力設定	作成するSMSの本文に入力できる文字を 設定します。(P.265参照)
本文消去	本文に入力されている文章をすべて削除します。宛先は削除されません。 ▶YES
SMS削除	►YES

<SMS受信>

SMS(ショートメッセージ)を自動 的に受信する

受信したSMSは、 i モードメールと合わせて最大 1000件まで保存できます。

SMSを受信すると「 (ピンク)」のアイコンが 点灯し、「メール受信中・・・」と表示される

受信が終わると、受信したSMSの件数が表示されます。

「メール」を選択すると受信メール 一覧画面が表示されます。



■何も操作しないで約15秒経過すると

元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ 鳴動」の設定により、<u>秒</u>数は異なります。)

- ●デスクトップに「 」が表示されます。● を押して「 」」を選択し、
 - を押すと、受信メール一覧画面が表示されます。



■FOMA端末を閉じているときは

プライベートウィンドウに表示されます。 を押すと受信したSMSの受信日時、 送信元が表示されます。(P.30参照)



お知らせ

- ●FOMA端末に保存されている受信メール (SMSと i モードメールの合計) が1000件を超えたときなど、受信メールの最大保存件数を超えた場合は、「ゴミ箱」フォルダのメール、古い受信メールの順に上書きされます。ただし、未読または保護されている受信メールは上書きされません。
- ◆FOMA端末に保存されている未読または保護されている受信 メールの合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信できず、「▼(グレー)」が表示されます。SMSを受信できるようにするには、「▼(グレー)」が消えるまでFOMA端末に保存されている受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「SMS問い合わせ」を行ってください。
- ●音声電話中やテレビ電話中、または「受信表示設定」を「操作 優先」に設定していて待受画面以外を表示中にSMSを受信したときは、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、音声電話中、テレビ電話中、カメラ起動中を除いて、着信音が鳴り、受信結果画面が表示されます。
- i モーションの再生中にSMSを受信した場合、映像や音声が 途切れることがあります。

新着SMS(ショートメッセージ)を 表示する

受信結果画面 > メール表示したいSMSを選択 > ⑥



■SMS表示切替機能

SMSの詳細画面(本文)を表示しているとき、表示する文字の 大きさを変更できます。



※: 1 秒以上押す

お知らせ

- 詳細画面以外に移ったときは、縮小表示や拡大表示になっていても自動的に標準表示になります。詳細画面に戻ったときには、再度、縮小表示や拡大表示になります。
- ◆上記の操作により表示を切り替えたときには、「文字サイズ 設定」の設定も変更されます。
- (3歳)を押しても表示を切り替えることができます。

お知らせ

- ●受信したSMSに入力されている文字によっては、スペースで 表示されることがあります。
- ●表示したSMSの送信元(電話番号)を反転表示した状態で ⑥ を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。(Phone To / AV Phone To 機能) また、送信元の電話番号が電話帳に登録されているときは、登録されている「名前」が反転表示されます。この場合も同様の 操作で電話をかけることができます。
- ●SMS送達通知は、SMS送達通知設定で要求するように設定した場合のみ送られてきます。また、送信メールの「SMS送達通知表示」でも確認できます。
- ◆FOMA端末では、ショートメールをSMSとして受信します。 相手の電話番号が通知されない場合は、その理由が送信元欄に 表示されます。

<SMS問い合わせ>

SMS(ショートメッセージ)がある かどうかを問い合わせる

SMSセンターに届いたSMSは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外、メモリがいっぱいのときなどで受信できないときはSMSセンターに保管されます。SMSセンターへ問い合わせを行い、それらを受信してください。

1 ♠ ► SMS問い合わせ

🤈 🍥 を押す

センターにSMSが保管されていれば、自動的に受信されます。



- ●問い合わせを行っても、すぐにSMSが届かない場合があります。 ●圏外のときは問い合わせできません。
- ●「▼ (グレー)」「¶ (グレー)」などのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上SMSを受信できません。不要なメールを開除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールは、古いものから順に自動的に上書きされます。)
- 本機能でiモードメールやメッセージR/Fは受信できません。 iモードメールやメッセージR/Fを受信するには、「iモード 問い合わせ」で受信してください。

SMS(ショートメッセージ)の設定 を行う

SMS送達通知設定

お買い上げ時

要求しない

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたことをお知らせするメールです。

SMS作成画面表示中は、(配) (上版) を押して「SMS送達通知設定」を選択します。

SMS有効期間設定

お買い上げ時

3⊟

送信したSMSがSMSセンターに保存される期間を設定します。

1 (本) ► メール設定 ► SMS有効期間設定 ► 保存期間を選択 ► ⑥

- |木竹舟||町で送扒|
- ●「O日」を選択した場合はSMSセンターに保存しません。
- SMS作成画面表示中は、(家) (機調) を押して「SMS有効期間設定」を選択します。

SMS本文入力設定

お買い上げ時

日本語入力(70文字)

SMSの本文に入力できる文字を設定します。半角英数字、半角記号のみ入力できるように設定できます。

● ► メール設定 ► SMS本文入力設定

日本語入力(70文字)

...... 全角文字、半角文字が入力できます。「♥」 「雹」 (P.379参照) を除く絵文字は入力で きません。本文は70文字まで入力できます。

半角英数入力(160文字)

●SMS作成画面表示中は、②(図2222)を押して「SMS本 文入力設定」を選択します。その場合、「日本語入力(70 文字)」は「日本語入力」、「半角英数入力(160文字)」は 「半角英数入力」と表示されます。

SMS center設定

※通常は、設定を変更する必要はありません。

SMSセンターのアドレスと「Type of number」の 設定をします。現在ご利用されているSMSサービス とは別のサービスを受けるときに設定します。

Pプリケーション通信設定SMS center設定ユーザ設定アドレスを入力⑥

●半角20文字まで入力できます。



International • Unknown

●入力したアドレスに「★」や「#」が含まれている場合、 「International」に設定できません。

■ユーザ設定をリセットして「ドコモ」に戻すには

手順1の画面▶リセット▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

お知らせ

<SMS送達通知設定>

- ●受信したSMS送達通知は「受信BOX」フォルダで確認できます。
- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。
- <SMS有効期間設定・SMS center 設定>
- ●本機能の設定はFOMAカードに記憶されます。
- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。

<SMS本文入力設定>

本文が入力されているときは設定できません。




iアプリ

i アプリとは	268
サイトから i アプリをダウンロードする < i アプリダウンロード>	269
i アプリを起動するく i アプリ実行>	270
i アプリを自動起動する	276
i アプリ待受画面を操作するく i アプリ待受画面>	277
i アプリ起動中の照明やバイブレータを設定する	278
miniSDメモリーカード内の i アプリデータを表示する	
く i アプリデータ(miniSD)>	278

i アプリとは

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)をより便利に活用いただけます。たとえば、iモード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のiアプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のiアプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。また、iアプリから電話帳やスケコールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できるiアプリもあります。



- i アプリをダウンロードする方法についてはP.269を参照して ください。
- i アプリを実行する方法についてはP.270を参照してください。
- i アプリを自動実行する方法についてはP.276を参照してください。
- ソフトによっては、iモード端末の携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号を利用する場合があります。
- ソフトによっては、実行時に通信を行うものがあります。通信を 行わないようにも設定できます。

■登録データを利用する

i アプリのソフトには、お客様の i モード端末の登録データ(電話 帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報)を参照、 登録、操作ができるものがあります。

登録データを利用してできることは以下のとおりです。

- 電話帳登録
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- ・スケジュール登録
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像保存
- ・miniSDメモリーカードの利用

i アプリDXとは

iアプリDXでは、iモード端末の情報(メールや発着信履歴・リダイヤル、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信か知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、iアプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

■登録データを利用する

i アブリDXのソフトでは、通常の i アブリで利用できる登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報) に加えて、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは以下のとおりです。

- ・雷話帳登録
- 電話帳参照
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録メールメニューの利用
- スケジュール登録i モードメール作成画面利用
 - ・メールメニューの利用・最新のリダイヤル参照
- ・最新の着信履歴参照・着信音保存
- ・最新の未読メール参照
- ・着信音変更(電話、メール、メッセージ)
- ・データBOXからの画像取得 ・データBOXへの画像保存
- ・画面設定の変更(待受画面、電話発着信、メール送受信、メッ
- セージR/F受信) ・ miniSDメモリーカードの利用
- i アプリDXでは、ソフトの有効性を確認するため、ソフトの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングはソフトによって異なります。
- · i アプリDXを起動するには、時計設定が必要です。

メール連動型 i アプリとは

メール連動型 i アブリは、i アブリDXの一種で、i モードメールで情報をやり取りすることにより、株価などの欲しい情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、ソフトをより便利に楽しく利用できます。

・メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは、正しく表示できない場合があります。

こんなこともできます

■iアプリ待受画面

i アブリ待受画面では i アブリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。(P.277参照)

ⅰ アプリ待受画面に対応したソフトで利用できる機能です。

■iアプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、ソフトを自動起動できます。あらかじめソフトに設定されている時間間隔で自動起動できるソフトもあります。(P.276参照)

■カメラ撮影

ソフトから i モード端末のカメラを使って撮影できます。

カメラ撮影機能に対応したソフトで利用できる機能です。

■赤外線通信

ソフトから、赤外線通信機能が搭載された機器と通信できます。赤 外線通信機能搭載機器と連動してより広がった使い方ができます。 (P.319参照)

- ・赤外線通信機能に対応したソフトで利用できる機能です。
- ●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

■赤外線リモコン

ソフトから赤外線リモコンに対応した家電機器など各種機器を操作できます。(P.276参照)

例えばブリインストールされている「Gガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したテレビリモコンとして利用できます。 (P.276参照)

・赤外線リモコン機能に対応したソフトで利用できる機能です。相手の機器に対応したソフトが必要です。

くiアプリダウンロード>

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードしま す。

ダウンロードしたソフトは10~最大200件まで登録 できます。(データ量により実際に登録できる件数が 少なくなる場合があります。)

i アプリダウンロード可能なサイトを表示 ▶ソフトを選択▶◎



ダウンロードが完了したら ⑥ を押す

- ダウンロード完了後にソフト設定(通信設定、待受画面設) 定)の画面が表示されることがあります。設定が終われば 図(量7)を押します。各設定は、ソフトー覧からも設 定できます。
- YES · NO

YES...iアプリが起動します。

NO.... サイト画面に戻ります。

●ソフトを起動すると画面下に「CC」や「dc」が表示され ます。

■保存されているソフトがいっぱいのときは

すでにソフトが最大保存件数まで保存されている場合や、メモリ の空きが不足している場合は、不要なソフトを削除してから保存 するかどうかの確認画面が表示されます。

1.YES▶削除したいソフトにチェック▶ 🖾 (完了) ▶YES

- (●) を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。
- ●ディスプレイの左下に「ディスプレイの左下に「ディスプレイの左下に」 を付けます。
- メール連動型 i アプリの削除についてはP.273参照。
- ●電波状況などによりダウンロードに失敗した場合は保存され

■メール連動型 i アプリのダウンロード

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信/受信フォル ダ一覧にiアプリメール用フォルダが自動的に作成されます。 フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリのタイトル になり、変更できません。

メール連動型 i アプリを利用して送受信したメールは、メール連 動型 i アプリをダウンロードするときに作成されるフォルダに自 動的に振り分けられます。また、受信したメールを手動で振り分 けることもできます。

メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。

- ●同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリがすでにソフト 一覧にある場合、そのソフトはダウンロードできません。
- サメールセキュリティ設定中はメール連動型 i アプリをダウン ロードできません。
- ●送信/受信フォルダー覧に i アプリメール用フォルダが5つあ る場合、メール連動型 i アプリはダウンロードできません。

■メール連動型 i アプリの再ダウンロード

i アプリメール用フォルダのみが残っているメール連動型 i アプ リを再ダウンロードしようとした場合、既存の i アプリメール用 フォルダを利用できます。既存の i アプリメール用フォルダを利 用しない場合は、フォルダを削除してi アプリメール用フォルダ を新規作成します。フォルダを新規作成せずにメール連動型 i ア プリをダウンロードすることはできません。

既存の i アプリメール用フォルダを利用する場合 1.フォルダを利用するかどうかの確認画面▶YES

既存のフォルダを削除し、iアプリメール用フォルダを新規作成

1.フォルダを利用するかどうかの確認画面 NO 2.フォルダを新規作成するかどうかの確認画面▶YES

お知らせ

●「i アプリメール」とは、メール連動型 i アプリで送信・保 存したメールや、メール連動型 i アプリ用として送られてき たメールのことです。 i アプリメールには、 i アプリメール 用フォルダに自動的に保存されるよう、iアプリ利用データ が設定されています。

●お買い上げ時に登録されている i アプリは「P-SQUARE」の サイトからダウンロードできます。

i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー →P-SQLIARE



- ●接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。
- i アブリのソフトによっては、ダウンロードしたあとも自動的 に通信を行う場合がありますが、このサービスを利用するに は、あらかじめ「ソフト設定(通信設定)」での設定が必要で す。
- SSL対応のページからソフトの情報やソフトをダウンロード中のときは、画面の上に「🍒」が表示されます。
- ●お買い上げ時は「ソフト情報表示設定」は「表示しない」に設定されています。「表示する」に設定した場合、ダウンロードする前にソフトの情報を確認できます。ソフト情報の確認画面で ⑥ を押すとダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- ●ダウンロード時に、「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造 番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあり ます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。こ の場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号」はインターネットを経由してIP (情報サービス提 供者) に送信されるため、場合によっては第三者に知得される ことがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お 客様の住所や年齢、性別が、IP (情報サービス提供者) などに 通知されることはありません。
- ●ダウンロード時に、FOMA端末内の登録データやminiSDメモ リーカードを利用する旨の確認画面が表示されることがありま す。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。
- 異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロード終了後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトは削除されます。
- ●ソフトによっては、ダウンロード完了後すぐに起動することがあります。この場合、ソフトはダウンロードされていますが保存はされていません。ソフトを終了すると、保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。
- ●ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できないソフトもあります。
- 1件あたり30Kバイトまでの i アプリを保存できます。
- ●3Dポリゴン※エンジン搭載により、iアプリで立体画像を表示できます。

※多角形を組み合わせることにより、立体的で奥行きのある画像を表現します。

ソフト情報表示設定

お買い上げ時

表示しない

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。

1 ← ▶ i アプリ設定▶ソフト情報表示設定▶表示する・表示しない

くiアプリ実行>

i アプリを起動する

1 ② ► プラント一覧 ► 起動したいソフトを選択 ► ③

- ◆待受画面で (家) を1秒以上押しても「ソフト―覧画面」が表示されます。
- •「ソフト設定(通信設定)」を「起動ごとに確認」にしていると、通信を許可するかどうかの確認画面が表示される場合があります。 「YES」または「NO」を選択します。



- i アプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末内の情報や機能を利用する旨の確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。
- iアプリ実行中は「IV 」や「成」が表示されます。
- iアプリを終了するにはして「YES」を選択します。

■ソフトから他のソフトを起動するには

ソフトによっては、指定されたiアブリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなくソフトを楽しめます。起動させるソフトがあらか じめ指定されているものと、指定されていないものがあります。

起動するソフトが指定されている場合

i アプリ実行中に、指定されたソフトを起動するかどうかの確認 画面が表示されます。「YES」を選択します。

起動するソフトが指定されていない場合

起動するソフトが指定されていない場合、ソフトを選択する必要 があります。 i アブリ実行中に、ソフトを選択するか どうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、ソフトを 選択して ◎ を押します。

お知らせ

●指定されたソフトがソフト一覧にない場合、ダウンロードす る必要があります。

■ソフトに異常があったときは

ソフトに異常があった場合、その内容を確認できます。

■セキュリティエラーが起こったときは

セキュリティエラーにより i アプリが終了した場合、その内容を確認できます。

デスクトップに「 🗓 」 が表示されている場合は、アイコンを選択して ③ を押してもセキュリティエラー履歴を表示できます。 1. ⑥ ▶ 『 ト i アブリ実行情報』 ▶ 「セキュリティエラー履歴

セキュリティエラー履歴の画面が表示されます。

■トレース情報またはセキュリティエラー履歴の画面に 「翻翻」が表示されているときは

(歌) (歌語) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

お知らせ

- ◆トレース情報がない場合は、「トレース情報」は表示されません。
- トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書きされます。
- i アプリ作成者の方へ

ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示 が参考になる場合があります。

トレース情報の確認方法は、「■ソフトに異常があったときは」をご覧ください。

お知らせ

- i アプリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- i アブリ起動中や実行中でもメールやメッセージR/Fを受信できます。その場合、i アブリは継続され「▼」「■」「■」 「■」などのアイコンが表示されます。受信したメールやメッセージを確認するときは、i アブリを終了させるか、マルチタスク機能をご利用ください。
- ●ソフトの実行中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、通話中は再生されません。
- ●ソフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- i アプリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に多い場合は、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると通信を継続します。「NO」を選択すると通信を行わずにi アプリを継続します。「終了」を選択すると i アプリを終了します。「NO」を選択した場合、再度通信を行おうとすると通信を行うかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「終了」を選択します。
- i アプリ実行中に電話がかかってきた場合、 i アプリは一時中断されます。通話が終わると i アプリの画面に戻ります。
- ●ソフトによっては、i アブリからWeb To 機能やPhone To / AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、i アブリ待 受画面からWeb To 機能はご利用になれません。
- i アプリ実行中に i モーション (映像や音のデータ) が再生された場合は、P.295を参照して操作してください。再生を中止すると i アプリの画面に戻ります。
- ⅰ アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は通常の画像と一緒には保存されず、ⅰ アプリの一部として保存、利用されます。
- i アプリからカメラを起動した場合、 i アプリによっては、画像サイズや画質などを設定できることがあります。
- ⅰ アプリからカメラを利用してQRコード、JANコードを読み 取れます。読み取った結果はソフトで利用・保存されます。

お知らせ

- i アプリで利用する画像※やお客様が入力したデータ等は、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
 - ※ i アプリで利用する画像とは
 - ・カメラ連携(連動)アプリからカメラを起動して撮影した 画像
 - · i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像
 - ・サイトやインターネットホームページからダウンロードし た画像
 - ・iアプリがデータBOXから取得した画像
- メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない場合があります。
- i アプリ起動時に最新ソフトにバージョンアップするかどうか の確認画面が表示されることがあります。「YES」または 「NO」を選択します。(P.272参照)
- i アプリによっては、i アプリ上で使用している各種情報をi アプリ終了時に保存することがありますが、i アプリ実行中に 電池アラームが表示されたり、電池パックを外した場合は、各 種情報が保存されないことがあります。電池残量が「□」の ときは、(ご)を押すか各ソフトの操作に従ってi アプリを終了 してください。
- ●ソフトによっては、miniSDメモリーカードにデータを保存で きるものもあります。miniSDメモリーカードを利用するソフ トは「iアブリデータ (miniSD)」で確認できます。
- miniSDメモリーカードに保存したデータは、他の機種で利用できない場合があります。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなります。削除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- ●IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を 行ったり、データを送信した場合、携帯電話は通信を行い、 「↑」が表示されます。

■ソフト一覧画面

ソフト一覧画面は以下のように表示されます。

●タイトル表示

i アプリのタイトルを表示します。

❷ 個 自動起動表示

自動起動を設定していることを表します。

(A) i アプリ待受画面表示

i アプリ待受画面に設定していることを表します。

@ 自動起動・ i アプリ待受画面表示

自動起動と i アプリ待受画面の両方を設定していることを表します。

※ 設定可能表示

i アプリ待受画面の設定が可能であることを表します。

⋒ FOMAカード実行制限表示

異なるFOMAカードでダウンロードまたはバージョンアップ されていることを表します。

❷ SSL表示

SSLページからダウンロードしたことを表します。

個はiアプリDX

お知らせ

●最後に起動したソフトが最上段に表示されます。なお、ソフトの並び順は手動で変更できません。



ソフト一覧画面の機能メニュー

ソフト一覧画面▶ 🙉 (機能)

▶以下の操作を行う

レストの採作を打つ		
機能メニュー	内容	
i アブリ To 設定	サイトやメールなどからiアブリを起動させるかどうかを設定します。ソフトごとに設定できます。 ▶ 設定したい項目にチェック ▶ 設定したい項目にチェック ▶ 心 (デア) サイトからiアプリ Toiアプリを起動させるリンクのあるサイトからiアプリを起動します。 メールからiアプリを起動させるリンクのあるメールからiアプリを起動します。 ホ外線からiアプリ Toiアプリと起動します。 ホ外線からiアプリ Toiアプリを起動します。 「パーコードからiアプリ Toiアプリを起動します。 バーコードからiアプリを起動します。 ・ ② を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。 ・ ② アフトによっては設定できない項目があります。	
自動起動時刻設定	自動起動する日時を設定します。(P.276 参照)	
ソフト設定 (待受画面設定)	i アプリ待受画面に設定します。(P.277 参照)	
ソフト設定 (通信設定)	i アブリ実行中に通信するかどうかを設定します。 ●通信設定 ●通信する・通信しない・起動でとに確認 「起動ごとに確認」を選択した場合は、 i アブリを起動するたびにネットワーク接続を許可するかどうかを確認します。 ● ② (長子)	
ソフト設定 (待受画面通信)	i アプリ特受画面実行中に通信するかどう かを設定します。(P.277参照)	
ソフト設定 (アイコン情報)	i モードメール、SMS、メッセージ(R/F)、電池残量、マナーモード、圏内/圏外アイコンの情報をiアブリが利用するかどうかを設定します。 ▶アイコン情報▶利用する・利用しない ▶ (図(記す))	
ソフト設定(着信音/画像変更)	i アブリが着信音・待受画面などの設定を変更するかどうかを設定します。i アブリ DXにのみ設定できます。 ▶着信音/画像変更▶許可する・許可しない・変更ごとに確認 「変更ごとに確認」を選択した場合は、i アブリから着信音・待受画面などの設定を変更しようとするたびに、変更するかどうかを確認します。 ▶ ② (是了)	

機能メニュー	内容
ソフト設定 (電話帳/履歴参照)	i アプリが電話帳・リダイヤル・着信履歴 の参照をするかどうかを設定します。 i ア プリDXにのみ設定できます。 ▶電話帳/履歴参照▶許可する・許可しな い▶ ②(長子)
ソフト情報	i アブリのソフト名、バージョンなどを表示します。 ● ② で画面をスクロールして確認できます。
バージョンアップ	ソフトをバージョンアップします。 ▶YES
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
削除	▶YES ◆待受画面や自動起動に設定されているソフトの場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
選択削除	●削除したいソフトにチェック ● ② 【管理】● YES ● ③ を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(●)【機種】)を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。 ● 待受画面や自動起動に設定されているソフトがある場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
全削除	●端末暗証番号を入力▶ ● YES ◆待受画面や自動起動に設定されているソフトがある場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。

<ソフト設定(アイコン情報)>

- ⅰアプリ待受画面の「ソフト設定(アイコン情報)」を「利用 する」に設定すると、未読のメール・メッセージ、電池残量、 マナーモード、電波受信レベル、圏外のアイコンの有無がお客 様の携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号と同様にイ ンターネットを経由してIP(情報提供者)に送信される場合が あるため、第三者に知得されることがあります。
- ●ソフト設定(アイコン情報)が必要なソフトの場合、「利用し ない」に設定すると動作しない場合があります。

<ソフト情報>

●「ソフト情報」で表示される i アプリのソフト名は変更できま せん。

<バージョンアップ>

- ●起動時にソフトが更新されていた場合は、自動でバージョン アップできます。
- ★干リの空きが不足しているときは、不要なソフトを削除して から保存するかどうかの確認画面が表示されます。(P.269参 昭)
- ●バージョンアップ時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の 製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることが あります。「YES」を選択するとバージョンアップが開始され ます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号 はインターネットを経由してIP (情報 サービス提供者) に送信されるため、場合によっては第三者に 知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電 話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供 者) などに通知されることはありません。
- ●以下の場合は、メール連動型 i アプリをバージョンアップでき ません。
- 対応するiアプリメール用フォルダの詳細を表示中
- メールセキュリティ設定中
- 対応する i アプリメール用フォルダにセキュリティが設定さ れているとき

■メール連動型 i アプリを削除するときは

メール連動型 i アプリを削除する場合、 自動的に作られた i アプリメール用フォ ルダを削除するかどうかを選択できます。 フォルダのみを残した場合、送信/受信 メール一覧からメール本文を確認できま す。



1.「削除」、「選択削除」または「全削除」 の操作を行う

YES.....ソフト・i アプリメール用フォルダとも削除しま す。

.. i アプリメール用フォルダを削除せずソフトのみ 削除します。


Cancel ... ソフト・i アプリメール用フォルダとも削除せず 元の画面に戻ります。

お知らせ

- ⅰアプリメール用フォルダに保護メールが含まれている場 合、「YES」を選択しても、ソフト、フォルダともに削除で きません。
- 以下の場合は、iアプリメール用フォルダを削除できませ
- フォルダの詳細を表示中
- メールセキュリティ設定中
- フォルダにセキュリティが設定されているとき
- フォルダに保護メールが含まれているとき

■miniSDメモリーカード内にデータがあるi アプリを削除する

miniSDメモリーカード内にデータがあ るiアプリを削除する場合、miniSDメ モリーカード内のデータを削除するかど うかを選択できます。



YES.....ソフト・miniSDメモリーカード内のデータとも 削除します。確認画面で再度「YES」を選択し ます。「削除」または「選択削除」を実行した場 合は端末暗証番号の入力が必要になります。

NO......miniSDメモリーカード内のデータを削除せずソ フトのみ削除します。

Cancel ... ソフト・miniSDメモリーカード内のデータとも 削除せず元の画面に戻ります。

■お買い上げ時に登録されている i アプリのソフト設定

ソフト 設定	ソニック ・ザ・ ヘッジ ホッグ	あばたー バキュー ン!	ケータイ コーディ ネーター	ヴァニラ ルーム +占い 「お出かけ しよう!」	Gガイド番 組表リモコ ン
待受画面 設定	なし	なし	なし	設定しな い	なし
通信設定	通信する	通信する	通信する	通信する	通信する
待受画面 通信	なし	なし	なし	通信する	なし
アイコン 情報	なし	なし	利用する	利用する	なし
着信音/ 画像変更	_	_	変更する	_	なし
電話帳/履歴参照	_	_	なし	_	なし

お買い上げ時に登録されている i アプリ

お買い上げ時には以下のiアプリが登録されています。

お買い上げ時に登録されているiアブリは削除できます。削除したiアブリは「P-SQUARE」のサイトから再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカード動作制限機能がかかります。(P.41参照)

ソニック・ザ・ヘッジホッグ

ソニックを操作して、世界征服をたくらむ Dr.エッグマンから動物たちを救い出し、世界征服を阻止してください。

● このゲームは複数のソフトから構成され ており、お買い上げ時は最初のステージ のみ登録されています。つづきはソフト をクリアすることでダウンロードできる ようになります。また、「P-SQUARE」 からもダウンロードできます。



お買い上げ時に登録されているデータの再ダウンロードサービスは2009年12月31日に終了の予定です。追加データのダウンロードサービスは2010年1月31日に終了の予定です。また、期限内であっても予告なく休止または終了する場合があります。

┪ ソフト一覧画面▶ソニック ザ ヘッジホッグ

 ●画面左下に「♪
 ばどが表示されているときは、図を 押すと音量を調節できます。

🤈 メニューを選択▶ 🍥

最初から始める ... ゲームを最初から行います。

途中から始める ... セーブしたゲームの続きから始めます。 ゲーム説明 ゲームの内容や操作方法を説明します。

●画面左下に「NORMAL」などが表示されているときは、 ② を押すごとにゲームの難易度を「EASY」 「NORMAL」「HARD」に切り替えることができます。

■ゲーム中のボタン操作

回転ジャンプやスピンなど、ソニックが丸まっている状態で敵に接触すると、敵を倒せます。

●一部の敵は特定の部位を攻撃しないと倒せません。

ボタン操作	内容
(2 ABC)	回転ジャンプ
Q /8 m	しゃがむ/ (ダッシュ中) スピン
0/44	左へ移動/ダッシュ
() / (6 MB)()	右へ移動/ダッシュ
● / 5 x 3	上を見る
(i) (2)	休憩/再開

■セーブについて

ゲーム中に (金) を押し、休憩画面で「セーブして中断」を選択するとセーブできます。また、ゲーム中に電池が切れた場合やソフトが終了した場合なども自動的にセーブされます。

●「最初から始める」を選択してゲームを進めていくと、前回 セーブしたデータは上書きされます。

■コンティニューについて

ゲームオーバーになると、コンティニュー画面が表示されます。 10カウント以内に ⑥ を押すと、ゲームオーバー時のステージ の最初からゲームを再開できます。

お知らせ

●ソフトから別のソフトへと移行する際は、指定されたソフトを 起動するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択 し、③ を押すと次のソフトが起動されます。 次のソフトがFOMA端末に登録されていない場合は、ダウン ロードが必要な手の画面が表示されます。④ を押してから Web to機能でソフトをダウンロードすることができます。ダ ウンロード終了後、ソフトは起動されます。

あばたーバキューン!

「バキューン」モードは流れてくるアイテムを狙う射的ゲームです。また、「あばたー」モードでは「バキューン」モードで獲得したアイテムを自分のアバターに着せ替えて遊ぶことができます。

 再ダウンロードサービスは2009年12月 31日に終了の予定です。また、期限内で あっても予告なく休止または終了する場合があります。



© G-mode

日のののよう 再ダウンロードサービスは「FOMAカード(緑色)」にてご利用 になれます。

1 ソフト一覧画面▶あばたーバキューン!

▶ (開始)

9 以下の操作を行う

項目	内容
バキューン!	ゲームスタート 射的ゲームを開始します。 レコード最近5回のスコア/ハイスコア/蓄積得点を表示します。
あばた一	着替えをするアバターの着せ替えをします。 カタログを見る今までに獲得したアイテムの 一覧/詳細を表示します。
オブション	サウンド で音量を調節します。 遊び方 ゲームの内容や操作説明を表示します。 攻略ヒント 攻略ヒントのサイトに接続します。 データの初期化 すべての情報を初期化します。 miniSD保存* アイテムの情報をminiSDメモリーカードに保存します。 miniSD読み込み* miniSDメモリーカード内のアイテムの情報を読み込みます。

※「FOMAカード(緑色)」とminiSDメモリーカードをご利用ください。

ケータイコーディネーター

好みのタイトルに合わせた画像データやメ ロディデータなどを一括でダウンロードし、 自動設定を行います。

●データリスト取得と各画像データやメロ ディデータのダウンロードには、通信が 発生します。

诵信料は、画像の種類や絵柄などによっ て変わります。

@ Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

ダウンロードできる項目と手順

- メインディスプレイ待受画像
- . 善信告
- ・メニュー画面・背景イメージ
- メニュー画面・アイコン
- ・メインディスプレイ発信・着信画像
- ・メインディスプレイメール送信・受信画像
- 再ダウンロードサービスは2009年12月31日に終了の予定で す。追加データのダウンロードサービスなどは2010年1月31 日に終了の予定です。また、期限内であっても予告なく休止また は終了する場合があります。

・ さ利用の前に) ・ 散定方法

終了

© SAN-X

@ SEGA

□タイトルを選んで下さい

דכיכנו 🍆

V=95

さまる ピター

" SILIT-

<タイトル選択画面>

ソフト一覧画面▶ケータイコーディネー ター

「ご利用の前に」をよく読む▶◎▶◎

- 「次回からこの画面を表示しない。」にチェックすると、次 に起動するときにはこの画面は表示されません。
- タイトルを選択▶◎▶変更するテーマに チェック ▶ 図 (確定)

ダウンロードが始まります。

- 変更したくないテーマは、チェックを外してください。
- ●各データのダウンロードが終わるたびに、データを保存す るかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または 「NO」を選択します。
- ●メインディスプレイ待受画像、着信音、メインディスプレ イ発信・着信画像、メインディスプレイメール送信・受信 画像は自動的に設定されます。

「メニューアイコン設定」は「カスタマイズ」に設定され、 メニュー画面・背景イメージ、メニュー画面・アイコンも 自動的に設定されます。

🔯 (※ 7) を押す


■各テーマの設定方法を表示する

タイトル選択画面で「設定方法」を選択し、さらに各テーマの 「設定方法」を選択すると、手動での設定方法が表示されます。

設定方法を表示させたまま、(器)を使ってメニュー画面と切り 替えながら設定することもできます。

ヴァニラルーム+占い『お出かけしよう!

ヴァニラちゃんのお部屋を待受画面に表示で きる i アプリです。ヴァニラちゃんのお部屋 はプレゼントやイベントによって変化しま す。また、ヴァニラちゃんがあなたの運勢を 占ってくれます。あらかじめ、「時計設定」 で日付・時刻を設定しておいてください。



miniSDメモリーカードにお出かけデータ をダウンロードすると、定期的にヴァニ

©Panasonic Mobile Communications Co Ltd ラちゃんがいろいろな場所へお出かけをします。

40250-72

©kero/G・ダビデ研

究所/講談社

- ヴァニラ占いの「ラッキーカラー」によってフレームの色が変化 します。
- お部屋にプレゼントが届きます。背景が変わるプレゼントもあります。
- ●FOMA端末の使用状況が変わることでイベントが起こり、お部屋 のキャラクタが変化します。また、季節イベントもあります。季 節のイベントが近づいてくるとお部屋にプレゼントが届き、いつ もとは違う変化が起こります。
- ●再ダウンロードサービス・追加データのダウンロードサービスな どは2009年12月31日に終了の予定です。また、期限内であっ ても予告なく休止または終了する場合があります。

ソフト一覧画面 > ヴァニラルームお出かけ


ヘルプ画面をよく読む▶ ◎

最後のヘルプ画面で「No」を選択した場合、次に起動す るときにはヘルプ画面は表示されません。

以下の操作を行う

項目	内容
ヴァニラ占い*	「マイバースデイ」に登録しておいたデータをもとにあなたの運勢を占います。 ▶ Yes • ② で画面をスクロールして占い結果を確認します。 • 「マイバースデイ」にデータが登録されていない場合は、星座のランキング画面のみ表示されます。 • 星座のランキング画面で星座を選択し、 ⑤ を押すとその星座の占い結果が表示されます。
設定 (マイバースデイ)	▶マイバースデイ▶ (○) でカーソルを 移動し、誕生日を入力▶ (◎)
設定 (アイテムセットDL*)	▶アイテムセットDL▶Yes▶YES ▶サイトから選択する ●サイト上でセットを選択するとダウン ロードをするためにアブリが起動しま す。(最)(図面) を押していったんアブ リを終了してください。
設定 (おでかけDL**)	▶おでかけDL▶Yes▶YES ▶サイトから選択する ●サイト上でお出かけデータを選択すると ダウンロードをするためにアプリが起動 します。
設定(アイテム達成率)	現在設定しているアイテムセットのうち、 どのくらいの小物を表示したかをパーセン テージで表示します。 ▶アイテム達成率
ヘルプ	ヘルブが表示されます。 ▶ ③ ▶ ⑥ ▶ ⑥

※诵信料がかかります。



Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とテレビリモコン機能が1つ になった便利アプリです。月額利用料は無料です。

いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報が簡単に取得できます。お住まいの地域に応じたテレビ局の番組タイトル・番組内容・開始/終了時間・Gコード®を知ることができます。

気になった番組情報があったら、すぐにお 友達に番組のタイトル、番組の放送スケ ジュールなどをメールでお知らせできる 「おすすめメール」機能があります。 また、お使いのテレビのリモコン操作ができます。(一部対応していない機種もあります。)




※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。 お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

- ●はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する 必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●詳しくは、「i 干ード操作ガイド」をご覧ください。

■赤外線リモコンについて

FOMA端末を赤外線リモコン対応機器のリモコンとして使用できます。 i アプリが赤外線を利用してリモコン信号を送信します。

- ●リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロードする必要があります。リモコンのキー操作はソフトにより異なります。
- 機器によっては操作できないものもあります。
- 対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- ◆セルフモード設定中は、赤 外線リモコンを利用できま せん。
- ●機器の正面にFOMA端末の 赤外線ポートを向けて操作 してください。 操作ができる範囲は正面で およそ4m以内です。
- ・赤外線放射角度は中心から±15°以内です。



i アプリを自動起動する

設定した日時に自動的に i アプリが起動します。自動 起動時刻設定で起動する日時を設定します。

自動起動設定

お買い上げ時

許可しない

i アプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

1 🖙 > 自動起動設定 > 許可する・許可しない

自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

ソフト一覧画面▶ 🕫 (機能)

▶自動起動時刻設定

〉 設定したい項目にチェック▶ ☜ (完了)

時間間隔設定...ソフトに設定された間隔で起動します。設 定が終了します。

起動時刻設定...設定した時刻に自動的に起動します。

ullet igorplus を押すごとに「llet」と「llet」が切り替わります。

2 起動時刻を選択▶◎

▶設定する日付・時刻を入力▶ ◎

- でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。
- ●年は西暦で入力します。
- ●時刻は24時間で入力します。

/ 繰り返しなし

設定なし ...繰り返しなし (1回のみ) 設定になります。手順6へ進みます。

毎日.......毎日起動する設定になります。手順6へ進みま す。

曜日指定 ...指定した曜日に自動起動します。

「 設定したい曜日にチェック ▶ 🖾 (完了)

- ○ を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。
- 少なくとも1つの曜日を選択してください。

6 図(**扇**) を押す

自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。 自動起動情報は3件まで記憶されます。

1 🖾 ▶ i アプリ実行情報

▶自動起動情報

起動〇 . . . 正常に自動起動しました。 起動× . . . 自動起動しませんでした。

・自動起動しませんでした。「起動」」が表示されている場合は、(○) を押してソ

フトを起動できます。 未起動...まだ自動起動していませ



お知らせ

- ◆次の場合、ソフトは自動起動しません。
 - FOMA端末の電源がOFFの場合

hin

- ・日付・時刻が設定されていない場合 ・他の機能が動作中の場合
- ・オールロック、PIMロック設定中
- ・アニメーション、Flash画像再生中
- ・「ソフトウェア更新」の予約時刻、「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
- オート表示中
- ・同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分以内 の起動時刻が設定されていた場合
- ●自動起動ができなかった場合、デスクトップに「C/」が表示されます。アイコンを選択して ◎ を押すと、自動起動情報画面が表示されます。

くiアプリ待受画面>

i アプリ待受画面を操作する

ソフト設定(待受画面設定)

i アプリを待受画面に設定します。一度設定すると、 待受画面を表示するたびに自動的に i アプリ待受画面 が表示されます。

設定する.....iアプリ待受画面に設定します。 設定しない...iアプリ待受画面の設定を解除します。

🤈 🎯 (完了) を押す

待受画面に設定すると [M] が表示されます。 i アプリ待 受画面実行中は [M] か [M] が表示されます。

■ i アプリ待受画面実行中に通常の i アプリとして操作するには

i アプリ待受画面ではふかを押します。 「『』、や「『』」が「『』」か「』か」の 点滅に変わり、通常の i アプリとして操作できます。

i アプリ特受画面に戻る場合は、
 (点) を1秒以上押すか、(電)を押して「終了する」を選択します。「解除する」を選択し、「YES」を選択するとiアプリ特受画面が解除されます。



お知らせ

●ソフトによっては、iアブリ待受画面設定中にボタン操作に より通常のiアブリの状態からiアブリ待受画面の状態に戻 せるものもあります。ただし、他のメニュー機能が動作中は iアブリ待受画面の状態に戻せません。

お知らせ

- i アブリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の電源を切った 場合、次回電源を入れたときに「アブリを起動するかどうかの 確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。
- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは1つのみです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できないものがあります。
- 「ソフト設定(待受画面通信)」を「通信しない」に設定した場合、タイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- ●ネットワークに接続するソフトを i アプリ待受画面に設定した場合は、電波状況等により正しく動作しない場合があります。
- ⅰ アプリ待受画面を設定すると「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像は表示されません。
- メニュー機能の動作中に待受画面を表示したときには、iアプリ待受画面を設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- i アブリ待受画面を実行中にiアブリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、低一多を押して確認を行う旨の画面が表示されます。(4-3)を押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。(YES)を選択すると通信を継続します。
 「NO」を選択すると通信を行わずにiアブリを継続します。
 「終了」を選択すると iアブリを終了します。「NO」を選択した場合、再度通信を行おうとすると通信を行うかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「終了」を選択します。
- i アプリ待受画面から「Web To 機能」はご利用になれません。
- i アブリ待受画面表示中にオールロックまたはPIMロックを設定すると、i アブリ待受画面は終了します。オールロックを設定すると「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像が表示され、PIMロックを設定するとお買い上げ時に登録されている画像が表示されます。オールロックまたはPIMロックを解除すると、i アブリ待受画面が再表示されます。

ソフト設定(待受画面通信)

i アプリ待受画面実行中の通信を許可するかどうかを 設定します。

- 1 ソフト一覧画面 > ਿ (|機能|) ▶ソフト設定
 - ▶待受画面通信▶通信する・通信しない
 - ▶ 🖾 (完了)

待受画面終了

実行中の i アブリ待受画面を一時的に終了します。また、 i アブリ待受画面を解除します。

- 1 ▶ i アプリ設定▶待受画面終了 ▶終了・設定解除
 - ●「設定解除」を選択した場合は、iアプリ待受画面を解除 するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択 します。

お知らせ

• i アプリ待受画面を解除すると、「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像が待受画面に表示されます。

待受画面終了情報

i アプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、その日時と理由を確認します。

お知らせ

- i アプリ特受画面が正常に終了した場合(通常終了時) は、記録されません。
- ・待受画面終了情報の画面で「翻翻」が表示されているときは、(②) 【翻翻】を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

i アプリ起動中の照明やバイブレータ を設定する

α照明設定

お買い上げ時

システム依存

i アプリ起動中のバックライト点灯のしかたを設定します。

1 🕞 ▶ ____ ▶ i アプリ設定▶α照明設定

システム依存...「照明設定」に従います。 ソフト依存.....ソフトの設定に従います。 常時点灯......常時点灯します。

αバイブレータ

お買い上げ時

システム依存

♠ ▶ i アプリ設定

αバイブレータ

システム依存 . . . 「バイブレータ」の設定に関わらす動作しません。ソフトによっては動作する場合があります。

ソフト依存.....ソフトの設定に従います。

お知らせ

●ソフトによってはバックライト、バイブレータの設定が 「OFF」になっているものがあります。「ソフト依存」で実行す るとそれらは動作しませんので、動作させたいときは、「シス テム依存」に設定してください。

<ip><i アプリデータ (miniSD) >

miniSDメモリーカード内の i アプリ データを表示する

i アプリによってはminiSDメモリーカード内にデータを保存できるものがあります。 miniSDメモリーカード内に保存されている i アプリデータを表示します。



お知らせ

i アプリをダウンロードしたときと同じFOMAカードを使用している場合のみ操作できます。

iアプリデータ表示中の機能メニュー

i アプリデータ表示中▶ ⓒ (脳部)>以下の操作を行う

機能メニュー	内容
フォルダ情報	選択したフォルダを利用するソフトやフォルダの利用可/不可、利用不可の場合の原因を表示します。 ・ で画面をスクロールして確認できます。
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のデータを 削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

i チャネル

	i チャネルとは	280
	i チャネルを使う	281
-	テロップの表示を設定するとテロップ設定>	281

i チャネルとは


ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコ モまたはIP(情報サービス提供者)がiチャネル対 応端末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、 i チャネル対応ボタンを押すことでチャネル一覧画面に表示されます。(P.281参照) さらに、チャネル一覧画面でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

● i チャネルのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては、「i モード操作ガイド」をご覧ください。



 i チャネルをご契 約いただいていな い場合。



が表示されます。

各チャネルごとに

テロップで流れて

いた情報などを一

覧で見ることがで

詳細情報画面が閲

覧できます。

※各画像はイメージです。実際の画面とは異なります。

きます。


チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャネル」の2 種類があります。


「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登録されていますので i チャネルの利用開始時からすぐに利用できます。「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料は i チャネルのサービス利用料に含まれます。

「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP (情報サービス提供者) が 提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して 利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自 動更新にかかるパケット通信料などは、 i チャネルのサービス利用 料には会まれません。

なお、待受画面にテロップとして流すことができるのは、「べー シックチャネル」の情報のみとなります。

- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料がかかるものがあります。
- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネルを提供する IP (情報サービス提供者) に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。
- ●「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、チャネルー 覧画面から詳細情報を閲覧する際は、iチャネルのサービス利用 料とは別にパケット通信料がかかります。





- i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)
- 操作方法についてはP.281参照。
- ●対応機種…701i、902i、702iシリーズ、P851i、D851iWM

おためしサービス

i モードをご契約のうえ、 i チャネル対応端末を利用しているお客様で、 i チャネル対応端末を利用している契約者回線について i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。

なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット 通信料は、お客様のご負担となります。

● おためしサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては、「iモード操作ガイド」をご覧ください。

おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してiチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、iチャネル対応ボタンを押すことで開始できます。

おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約者回線につき1回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『iモート操作ガイド』をご参照ください。

情報を受信したタ

イミング、または

チャネル一覧画面

を表示したタイミ

ングで、待受画面


に自動的にテロッ

プが流れます。

- i チャネル契約後、FOMA端末の電源が「OFF」または「圏外」など電波状況が良くないときは、情報を受信できない場合があります。その場合は、値割を押して表示される未契約者用のチャネルを選択することで情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報を受信できない場合があります。その場合は、値割を押すことで情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。
- ●お客様の操作によりテロップ表示設定を「OFF」にした場合は、テロップは表示されません。
- i チャネルサービス解約後などは、自動的にテロップが 「OFF」に設定されます
- ⅰ チャネルサービス解約前に i モードサービス解約を行った場合は、テロップは「ON」に設定されたままになります。

i チャネルを使う

「テロップ表示設定」を「ON」に設定すると、最新のものから最大10件のテロップが待受画面に繰り返し流れます。詳しい情報を知りたいときはチャネルー管画面から取得できます。



「テロップ表示設定」の設定に関わらず、チャネル一覧画面 が表示されます。

- i アプリ待受画面を表示中は (まり)を1 秒以上押します。
- 情報を受信中は「◆」が点滅します。

項目(リンク先)を選択▶ ◎



お知らせ

- 情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。また、着信/充電ランプも点灯/点滅しません。
- ●以下の場合はテロップ情報が削除され、テロップは表示されません。その後、情報が自動更新されるか、昼舎を押してチャネル一覧画面を表示すると、最新の情報を受信し、テロップが自動的に流れるようになります。
- ・FOMAカードを差し替えた場合
- 「接続先選択」を変更した場合
- ・端末初期化した場合

ただし、「接続先選択」を変更すると、情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、(d.g.)を押してチャネル一覧画面を表示してください。

- ●「接続先選択」を変更した場合は、i チャネルの接続先も変更されます。(通常は、設定を変更する必要はありません。)
- ●ご利用の状況により、チャネル一覧画面を表示したタイミングで情報を受信することがあります。

<テロップ設定>

テロップの表示を設定する

項目	内容
テロップ表示設定 お買い上げ時 ON	侍受画面にテロップを表示するかどうかを 設定します。 ▶ON・OFF
テロップ速度設定 お買い上げ時 標準	テロップが流れる速度を設定します。 ▶速度を選択▶ ⑥

お知らせ

<テロップ表示設定>

- ●「テロップ表示設定」を「ON」に設定しているときは、iアブリ待受画面を設定できません。iアブリ待受画面設定中に「テロップ表示設定」を「ON」に設定すると、iアブリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- ●「テロップ表示設定」が「ON」で、待受画面にアニメーション、チャーミーフェイスII画像を設定している場合、再生は5秒で中断され、テロップ表示を開始します。
- ◆公共モード(ドライブモード)中、オールロック中は、テロッ ブは表示されません。
- i チャネル未契約時に「テロップ表示設定」を「ON」に設定しても、テロップは表示されません。

データ表示/編集/管理

データBOXについて	284
静止画を使いこなす	
画像を表示する<ピクチャビューア>	284
静止画一覧画面の表示内容を設定するくピクチャ表示設定>	291
静止画を編集する<ピクチャ編集>	291
アニメを作成するく自作アニメ>	294
動画を使いこなす	
動画/ i モーションを再生するく i モーションプレーヤー>	295
動画/ i モーションを編集するく i モーション編集>	299
動画/ i モーションを移動する	302
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは<キャラ電>	303
キャラ電を表示して操作する <キャラ電プレーヤー>	303
キャラ電を撮影する<キャラ電撮影>	304
メロディを使いこなす	
メロディを再生する <メロディプレーヤー>	305
音楽を使いこなす	
音楽を再生する <sdオーディオ></sdオーディオ>	309
miniSDメモリーカードを使いこなす	
miniSDメモリーカードについて	312
miniSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた	313
miniSDメモリーカードのフォルダ構成	314
miniSDメモリーカードを使う	315
miniSDメモリーカードをフォーマットする < miniSDフォーマット>	317
miniSDメモリーカードをチェックする <minisdチェックディスク></minisdチェックディスク>	318
miniSDメモリーカードの容量を表示する <minisd情報表示></minisd情報表示>	318
各種データを使いこなす	
miniSDメモリーカードをパソコンなどで使う	318
赤外線通信を使いこなす	
赤外線通信について	319
データを1件または複数件送受信する	320
データを全件送受信する	321
通信の設定を行う<電話帳画像転送>	322
静止画を印刷する	
保存した画像を印刷する	322

データBOXについて

データBOXには以下のような項目とフォルダがあります。サイトから取得したデータなどが、種類に合わせてそれぞれのフォルダに保存されます。

また、各項目内にはデータを活用するための便利な機能が搭載されています。

マイピクチャ		
i モード		ダウンロードした静止画など
カメラ		カメラで撮影した静止画や撮影したキャラ 電ピクチャなど
デコン	(一ルピクチャ	デコメール作成で使用できる静止画
プリィ	インストール	お買い上げ時に登録されている静止画
ユーサ	「フォルダ※	ユーザフォルダ内の静止画
自作ア	アニメ	静止画連続再生機能
mini SD	ピクチャ	カメラで撮影した静止画やFOMA端末からエクスポートしたDCF規格に準ずる JPEG形式、GIF形式の画像
	イメージ ボックス	FOMA端末からエクスポートしたGIF形式 のアニメーション画像やDCF規格外の JPEG形式、GIF形式の画像
フレー	-L	フレームに使用できる静止画
スタン	ノブ	マーカースタンプ、マジックスタンプに使 用できる静止画
i モ-	-ション	
i モード		サイトから取得した i モーションなど
カメラ		カメラで録画した i モーションや撮影した キャラ電ムービーなど
プリィ	インストール	お買い上げ時に登録されているiモーション
ユーサ	 プォルダ*	ユーザフォルダ内の i モーション
mini SD	ムービー/ アナログTV	カメラで撮影した動画やFOMA端末から エクスポートした動画
	デジタルTV	他のAV機器でデジタル放送を録画した著作権保護対応動画
	移行可能 コンテンツ	FOMA端末外への出力が制限されている (著作権のある)動画
プログラム		i モーション連続再生機能
しおり		i モーションのしおり機能
メロディ		
i モード		ダウンロードしたメロディなど
プリインストール		お買い上げ時に登録されているメロディ
ユーザフォルダ*		ユーザフォルダ内のメロディ
おしゃべり		「おしゃべり機能」で録音したデータ
miniSD		FOMA端末からエクスポートしたメロディ

プログラム **キャラ電**

お買い上げ時に登録されているキャラ電やダウンロードしたキャ ラ電

メロディ連続再生機能

SDオーディオ

miniSDメモリーカード内の音楽

※「フォルダ追加」「フォルダ名編集」により表示されるフォルダ 名は異なります。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

<ピクチャビューア>

画像を表示する

FOMA端末内またはminiSDメモリーカード内に保存した静止画を表示します。FOMA端末ではJPEGファイル、GIFファイル、Flash画像を表示できます。ただし、対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。

1 マイピクチャ

- ●ショートカットメニューで 選択しても右の画面が表示されま す。
- ●カメラメニューで「マイピクチャ」 を選択してもピクチャビューアを 起動できます。



) フォルダを選択▶ ◎ ▶ファイルを選択▶ ◎

プレビュー画像が表示できないと きは以下の画像が表示されます。





●他の機能でフォルダや静止画を選択するときは、機能によって表示

■静止画再生時の操作 静止画の再生画面から、下記の操作を行えます。

操作	ボタン操作
次のファイル を表示* ¹	◎ を押します。
前のファイル を表示※1	を押します。
等倍表示※2	● (写信) を押します。再度 ● (戻る) を押すと元に戻ります。

※1静止画一覧画面の並び順で表示します。

※2 画像サイズにより操作できない場合があります。

■静止画再生の仕様について

ファイル形式	JPEG*、GIF、Flash
画素数	1632×1224ドット以下のファイル
拡張子	jpg, gif, swf, ifm

※再生できるJPEGファイルの種類は、Exif/CIFF/JFIF形式の BaselineとProgressiveです。

■静止画フォルダー覧画面で「miniSD」を選択したときは

1.ピクチャ..カメラで撮影した静止画や ピクチャエクスポートでコ ピーした静止画を表示しま

す。

イメージボックス . イメージエクスポートでコ ピーしたアニメーション GIF画像などを表示しま す。



<miniSD静止画フォル ダー覧画面>

2.フォルダを選択▶ (○) 静止画の一覧が表示されます。

■ファイル一覧表示中のアイコンについて

<ファイル形式>

ファイル形式	アイコン
JPEG形式	(青色)
GIF形式	(橙色)
フレーム・マーカースタンプ	
マジックスタンプ	(
Flash	Ħ

●ファイル制限が設定されているファイルの場合、アイコンに 「■コミi」が付きます。ただし、Flash画像には付きません。

<取得元>

取得元	アイコン
サイトや i モードメール添付など	+0
FOMA端末で撮影	6
赤外線通信やデータリンクソフトなど	4
キャラ電撮影	Œ

<可能な操作>

可能な操作	アイコン
i モードメール添付 (10000バイト以下)	
i モードメール添付 (10000バイトを超える500Kバイト以下)	डॉ (グレークリップ)
i モードメール添付 (500Kバイトを超える)	鬱 (赤クリップ)
デコメールに画像挿入	CQ DE
ピクチャ貼付	
赤外線送信	2
miniSDメモリーカードへエクスポート	∳ \$0

お知らせ

- ●1632×1224ドットを超える静止画は表示されません。
- ●700Kバイトを超える静止画は表示されません。
- ●本体・miniSDメモリーカード内のデータが多い場合、アクセ スに時間がかかることがあります。

静止画フォルダー覧画面の機能メ

静止画フォルダー覧画面 > 🙉 (機能) ▶以下の操作を行う



<静止画フォルダ 一瞥雨面>

	見回田ノ
機能メニュー	内容
フォルダ追加	ユーザフォルダを新規作成します。20件まで作成できます。 ▶フォルダ名を入力 ► ⑥ ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
フォルダ名編集	ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。 ▶フォルダ名を入力▶ ⑥ ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
フォルダ削除	ユーザフォルダとフォルダ内のすべての ファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶YES
画像全削除	ファイルをすべて削除します。ただし、お 買い上げ時に登録されているファイルや miniSDメモリーカード内のファイルは削 除されません。 ・端末館証番号を入力 (**) YES

お知らせ

<フォルダ削除><画像全削除>

- 削除するかどうかの確認画面が表示された場合は「YES」を 選択します。他の機能に設定していたファイルを削除すると、 お買い上げ時の設定に戻ります。
- 添付元の静止画を削除しても、メールに添付された静止画は削 除されません。(iモードメールに添付された10000バイト を超えるJPEG形式の画像は削除されます。)
- 添付元の動画を削除すると、メールに添付された動画は削除さ れます。
- ●作成中のメールに添付されているファイルが含まれている場合 は削除できません。

静止画一覧画面の機能メニュー

静止画一覧画面▶ ☞ (機能) ▶以下の操作を行う



機能メニュー	内容
ピクチャ編集	静止画を編集します。(P.291参照)
タイトル編集	●タイトルを入力● ⑥ •FOMA端末内のファイルの場合、全角9文字まで、半角18文字まで入力できます。 •miniSDメモリーカード内のファイルの場合、全角18文字まで入力できます。
ピクチャ表示	画像を表示します。 ● ② を押すごとに等倍表示と画面サイズ に合わせた表示を切り替えることがでます。「表示サイズ設定」の設定やファイル・画像サイズによっては切り替えられない場合があります。)
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。 (P.288参照)
ピクチャ情報	情報を表示します。(P.289参照)
i モードメール作成	P.229手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
デコメール作成	「デコメールピクチャ」フォルダからデコ メールを作成します。 P.229手順2へ進みます。 ●デコメールについてはP.232参照。
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
インポート	FOMA端末に1件取り込みます。(P.289 参照)
ピクチャエクスポー ト	FOMA端末内のDCF規格静止画を miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.289参照)
イメージエクスポー ト	FOMA端末内のDCF規格外静止画を miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.289参照)
電話帳ピクチャ登録	静止画を電話帳に登録します。(P.114参 照)

機能メニュー	内容
機能メニューメール用サイズ変更	静止画を i モードメールに添付可能なファイルサイズ・画像サイズになるよう変更します。変更した静止画は別ファイルとして新規保存されます。 そのまま添付
	ます。 また、②(【数数)を押して「保存」を 選択すると静止画を保存します。 ●保存されている画像がいっぱいのときは P.214参照。
貼付表示位置 お買い上げ時 中央に表示	静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの位置を設定します。 ピクチャ貼付についてはP.288参照。 ▶表示位置を選択▶ ⑥
切り出し範囲 お買い上げ時 中央を表示	静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの範囲を設定します。 ピクチャ貼付についてはP.288参照。 ▶表示範囲を選択▶ ⑥
ファイル名編集	▶ファイル名を入力▶ ● 半角英数字で36文字まで入力できます。
ファイル制限	ファイル制限を「あり」にすると、一次配布で受け取った側が i モードメールに添付できなくなります。 なし、あり ・ファイル制限についてはP.188参照。
フォルダ移動	FOMA端末内の静止画・動画をFOMA端 末内の別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択▶ ⑥
DPOF設定	DPOF設定します。(P.322参照)
スライドショー	フォルダ内の静止画を選択している静止画から順にすべて表示していきます。静止画から順にすべて表示していきます。静止画が切り替わる速度を選択できます。
コピー	miniSDメモリーカード内の静止画・動画 をminiSDメモリーカード内の別のフォル ダにコピーします。 ▶コピー先を選択▶ ◎
移動	miniSDメモリーカード内の静止画・動画 をminiSDメモリーカード内の別のフォル ダに移動します。 ▶移動先を選択▶ ⑥

機能メニュー	内容
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存されているすべてのファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作します。 ▶選択したいファイルにチェック ●ビクチャー覧・画像一覧では ⑥ を押す ごとに「図」が表示されます。タイト ル名一覧では ⑥ を押すごとに「□」 と「☑」が切り替わります。 ▶ ② (図図図) ビクチャー覧・タイトル名一覧・一覧表示切替
保存容量確認	FOMA端末内・miniSDメモリーカードに 保存されている静止画・動画の空き容量と 保存容量(目安)を表示します。 ●確認が終われば価別を押します。
ソート お買い上げ時 新しい順	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択▶ ⑥
ピクチャー覧・ タイトル名一覧	静止画の一覧表示を切り替えます。 (P.291参照)
4枚画像合成	4枚の画像を合成して1枚の画像を作成します。 ▶画像配置<左上><右上><左下><右下>を選択▶ ⑥ ▶フォルダを選択▶ ⑥ ●回像を選択▶ ⑥ ●画像を選択▶ ⑥ ●画像を選択▶ ⑥ ●配置した画像を解除するには、配置した画像を選択して④ を押し、「ピクチャ解除」を選択します。 ▶ ② (長野) を押すと画像配置を選択する手順に戻ります。

<タイトル編集>

●miniSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、タイトル編 集できない場合があります。

●ファイルによってはタイトル編集できない場合があります。

P.214参照。

●お買い上げ時に登録されているデコメールピクチャ、フレー ム、スタンプ、プリインストールフォルダ内の画像はタイトル 編集できません。

くピクチャ表示>

- ●ファイルによってはピクチャ表示できない場合があります。
- Flash画像は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量 で再生されます。「着信音量」の「電話」が「ステップ」に設 定されているときは「レベル2」で音が鳴ります。

お知らせ

< i モードメール作成>

- ●10000バイトを超えるJPEG形式の画像を i モード対応端末 に送信した場合、iショットセンターで「iモード対応端末に 適したサイズ」に変換されます。
- i モード対応端末に送信する静止画の画像サイズはQVGA (320×240) サイズが適しています。
- ●画像サイズがQVGA(320×240)サイズより大きいとき は、画像サイズを変更するかどうかの確認画面が表示されま す。変更した静止画は別ファイルとして新規保存されます。 「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更しません。 「QVGA縮小添付」を選択すると縦横比を保ったままQVGA (320×240) サイズ以下に縮小します。

「QVGA切出し添付」を選択すると縦横比を保ったままQVGA (320×240) サイズ以下に縮小・切り出しします。 ファイルサイズが500Kバイトを超える場合は、500Kバイト 以下に変換します。ファイルサイズを変換しても500Kバイト を超える静止画の場合、「そのまま添付」は選択できません。

- ●QVGA (320×240) サイズに縮小または切り出しした場 合、図(取消)を押すと再度縮小・切り出しを設定できま す。<a>(■ (概能) を押して「取消」を選択しても再度縮小・切 り出しを設定できます。また、(***)(||微節))を押して「確定」 を選択すると i モードメール作成画面を表示します。
- 保存されている画像がいっぱいのときはP.214参照。
- ●画像によってはiモードメール作成できない場合があります。
- ●ファイル制限ありのファイルのメール添付についてはP.188 参照。

<デコメール作成>

- ●画像サイズがSub-QCIF(128×96) サイズより大きいとき は、画像サイズの変更方法を選択する画面が表示されます。変 更した静止画は別ファイルとして新規保存されます。 「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更しません。 「Sub-QCIF縮小添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF (128×96) サイズ以下に縮小します。 「Sub-QCIF切出し添付」を選択すると縦横比を保ったまま
- Sub-QCIF (128×96) サイズ以下に縮小・切り出しします。 ファイルサイズがデコメール作成可能サイズを超える場合は、 デコメール作成可能サイズ以下に変換します。
- Sub-QCIF(128×96)サイズに縮小または切り出しした場 合、図(取消)を押すと再度縮小・切り出しを設定できま す。() () を押して「取消」を選択しても再度縮小・切 り出しを設定できます。また、(***)(機能)を押して「確定し を選択するとiモードメール作成画面を表示します。
- 保存されている画像がいっぱいのときはP.214参照。
- ●画像によってはデコメール作成できない場合があります。

<メール用サイズ変更>

- ●保存したファイルのファイル名、タイトル、保存先、取得元に ついては以下のとおりです。
 - ・ファイル名: YYYYMMDDhhmmnnn
 - (Y: 西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、n:番号)
 - image (日付時刻が未設定の場合)
 - ・タイトル: YYYY/MM/DD hh:mm (Y: 西曆、M: 月、D: 日、h: 時、m:分)

image (日付時刻が未設定の場合)

- 保存先:変更元のファイルが保存されているフォルダ (ただし、「miniSD」の場合は「iモード」)
- ・取得元:変更元と同じ
- ●画像によってはメール用サイズ変更できない場合があります。

< 貼付表示位置 >

- ●Flash画像に貼付表示位置は設定できません。
- 設定した表示位置は待受画面、ウェイクアップ表示、電話発 信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送 信、メール受信、問い合わせの画面で有効です。ただし、画像 のサイズによっては、設定した表示位置が機能しない場合があ ります。

<切り出し範囲>

 設定した切り出し範囲は待受画面、ウェイクアップ表示、電話 発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送 信、メール受信。問い合わせの画面で有効です。ただし、画像 のサイズによっては、設定した切り出し範囲が機能しない場合 があります。

<ファイル名編集>

- ●ファイルによってはファイル名編集できない場合があります。
- メールに添付されている10000パイトを超えるJPEG形式の 画像や1モーションをファイル名編集しようとすると、メール 添付解除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を 選択します。
- ●ファイル名に半角スペースは使用できません。

<ファイル制限>

- ●「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通信機能 で送信したり、miniSDメモリーカードにエクスポートするこ とで、静止画や動画を送り先の携帯電話から出力できます。
- ●ファイルによってはファイル制限を設定できない場合があります。

<スライドショー>

●画像によっては表示される間隔が異なる場合があります。

<コピー>

複数のファイルをコピー中に着信があった場合、コピーは途中でも中止されます。

<移動>

●複数のファイルを移動中に着信があった場合、移動は途中でも 中止されます。

<1件削除><全削除>

- お買い上げ時に登録されている画像は削除できません。
- 削除するかどうかの確認画面が表示された場合は「YES」を 選択します。他の機能で設定していたファイルを削除すると、 お買い上げ時の設定に戻ります。ただし、「テレビ電話発信」 「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目にピクチャ貼付 した画像は変更されません。
- ●添付元の静止画を削除しても、メールに添付された静止画は削除されません。(iモードメールに添付された10000バイトを超えるJPEG形式の画像は削除されます。)
- ●添付元の動画を削除すると、メールに添付された動画は削除されます。
- ◆作成中のメールに添付されているファイルは削除できません。
- ●miniSDメモリーカード内の複数のファイルを削除中に着信が あった場合は、削除は途中でも中止されます。

<複数選択)

●FOMA端末内の静止画は560件、動画は100件まで選択できます。 miniSDメモリーカード内のファイルは100件まで選択できます。

<ソート>

●miniSDメモリーカード内のファイルはソートできません。

<4枚画像合成>

- ●JPEGファイルのみ選択できます。
- ◆VGA (640×480) サイズを除く、CIF (352×288) サイズを超える静止画は選択できません。
- 合成した画像の取得元は合成した画像と同じになります。ただし、取得元が複数ある場合は、「・・」、「⑥」、「・個」、「⑥」、「・個」、「⑥」、「・個」、「⑥」、「・個」、「⑥」、「・個」、「⑥」、「・個」、「⑥」、「・個」、「⑥」、「・個」、「⑥」、「・個」、「

ピクチャ貼付

画像を待受画面などに貼り付けて表示します。 貼り付ける画像の位置や範囲についてはP.286「貼付表示位置」「切り出し範囲」参照。

静止画再生中・静止画一覧画面

- ▶ 🕯 (機能) ▶ピクチャ貼付
- ▶貼付先を選択▶◎
- 貼付された項目には「★」マークが付きます。「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連の項目には、すでに貼付されていても表示されません。
- 「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目を選択した場合、「応答保留/On Hold」、「保留/Holding」、「カメラオフ/Camera off」、「伝言メモ録画中/Recording」、「伝言メモ準備中/Preparing」、「動画メモ録画中/Recording」と静止画の中央に表示されます。

貼付先	ファイル形式			
טעפונות	GIF	JPEG	Flash	
待受画面(P.137参照)	0	0	0	
ウェイクアップ表示 (P.138参照)	0	0	0	
電話発信(P.138参照)	0	0	0	
電話着信 (P.138参照)	0	0	0	
テレビ電話発信 (P.138参照)	0	0	0	
テレビ電話着信 (P.138参照)	0	0	0	
メール送信 (P.138参照)	0	0	0	
メール受信 (P.138参照)	0	0	0	
問い合わせ (P.138参照)	0	0	×	
テレビ電話応答保留 (P.92参照)	×	0	×	
テレビ電話通話中保留 (P.92参照)	×	0	×	
テレビ電話代替画像(P.92参照)	×	0	×	
テレビ電話伝言メモ (P.92参照)	×	0	×	
テレビ電話伝言準備 (P.92参照)	×	0	×	
テレビ電話動画メモ (P.92参照)	×	0	×	

: 貼付可能

×:貼付不可能

お知らせ

- ●画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさが実際のも のと違う場合があります。
- 「プリインストール」フォルダの静止画は「待受画面」「ウェイクアップ表示」にのみピクチャ貼付できます。
- ●自作アニメは「待受画面」「ウェイクアップ表示」「電話発信」 「電話着信」「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」「メール送 信」「メール受信」「問い合わせ」にピクチャ貼付できます。
- ●チャーミーフェイス II 画像を「待受画面」以外にピクチャ貼付してもアニメーション表示はされず、最初の1コマ目が表示されます。
- ファイルによってはピクチャ貼付できない場合があります。

ピクチャ情報

静止画再生中・静止画一覧画面

- (○) で画面をスクロールして確認できます。
- ●自作アニメのピクチャ情報では、ピクチャ貼付の項目のみ 表示されます.
- 確認が終われば(よの)を押します。

項目	情報内容	
ファイル名	ファイル名を表示。	
ファイル種別	ファイル形式を表示。Flashファイルの場合は 表示されません。	
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示。	
保存日時	ファイルの保存日時を表示。情報がない場合 は「/-/	
ファイル制限	ファイル制限のあり/なしを表示。	
表示サイズ	表示サイズを表示。Flashファイルの場合は表示されません。	
取得元	ファイルの取得元を表示。	
DPOF設定	DPOF設定のあり/なし(ありの場合は枚数)を表示。100枚以上設定されている場合、「**」が表示されます。 (miniSDメモリーカードの「ピクチャ」フォルダ内静止画のみ。)	
故障時移行可否	哲 お客様のFOMA端末を修理する際、お客様の情報内容をドコモ指定の故障取扱窓口で移行可能かどうかを表示。(万が一、お客様の情内容の移行ができない場合及び情報内容の減失、変化に関し、当社としては責任を負いかおますので、あらかじめご了承(ださい。) 「可」になるのは、移行を許可されたダウンロードした静止画・メロディです。	
ピクチャ貼付	設定している貼付先を表示。(「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目は表示されません。)	

お知らせ

- ●700Kバイトを超える静止画はピクチャ情報を表示できませ h.
- 「miniSD」フォルダ内のファイルには、故障時移行可否は表 示されません。

miniSDメモリーカード内のファイル をFOMA端末に取り込む(インポー **(4**

miniSDメモリーカード内にあるファイルを、本体内 のiモードフォルダに取り込みます。

miniSDメモリーカードの静止画再生中・ 静止画一覧画面・動画一時停止中・動画再 生終了時・動画一覧画面 ▶ 📾 (|機制)

▶インポート

- 申止する場合は (□) (申止) を押します。
- 複数インポートする場合は、「複数選択」でインポートし たいファイルを選択します。(機能) を押して「イン ポート」を選択します。
- ●保存されている画像・iモーションがいっぱいのときは P.214参照。

お知らせ

- ●インポート処理中はminiSDメモリーカードを抜かないでくだ ±1.).
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルをインポートで きます。ただし、700Kバイトを超える画像、1632×1224 ドットを超える画像はインポートできません。
- ●ASFファイルをインポートすると、再生時間が長くなる場合が あります。また、ASFファイルによってはインポートできない 場合があります。
- 動画インポート時は動画を切り出し、変換・縮小を行うため、 画質が劣化したり、ファイルサイズが増減することがありま
- QVGA(320×240) サイズの動画やテロップ付の800Kバ イトを招える動画をインポートする場合、テロップ情報が失わ れる旨の確認画面が表示されます。QVGA (320×240) サ イズの動画をインポートする場合、QCIF(176×144)サイ ズに変換される旨の確認画面が表示されます。QVGA(320 ×240) サイズの動画、ASFファイル、800Kバイトを超え るファイルをインポートする場合、時間がかかる旨の確認画面 が表示されます。「YES」を選択すると800Kバイト以内に切 り出し、変換、縮小してインポートします。
- ◆ASF形式または800Kバイトを超える動画で以下の場合はイ ンポートできません。
 - · 音声コーデックがAACのとき
 - 動画像ビットレートが制限を超えるとき
 - ・シーク (早送り・早戻し) ができないとき
 - ・動画サイズがQVGA (320×240)、QCIF (176×144)、 Sub-QCIF (128×96) 以外のとき

上記の条件以外でも動画によってはインポートできない場合が あります。

- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルのみ複数イン ポートできます。ただし、QVGA (320×240) サイズの動 画、800Kバイトを超える動画は、複数インポートできませ
- ●インポート後のファイルのタイトルはminiSDメモリーカード 内で設定したタイトルになります。ただし、miniSDメモリー カード内でタイトルを設定していない場合や初期タイトルが不 明な場合はファイル名になります。
- ●VGA(640×480) サイズを超えるJPFGファイルをイン ポートする場合、VGA(640×480) サイズに縮小されるこ とがあります。

FOMA端末内のファイルをminiSDメ モリーカードヘコピーする(エクス ポート)

FOMA端末内のファイルをminiSDメモリーカードへ コピーします。「保存先フォルダ選択」で設定した フォルダにコピーされます。

- 静止画再生中・静止画一覧画面・動画一覧 画面 ▶ (機能) ▶ピクチャエクスポー ト・イメージエクスポート・エクスポート
 - 中止する場合は (四) (中間) を押します。
 - 複数エクスポートする場合は、「複数選択」でエクスポー トしたいファイルを選択します。 🙀 (機能) を押して 「ピクチャエクスポート」「イメージエクスポート」「エク スポート」を選択します。

- ●エクスポート処理中はminiSDメモリーカードを抜かないでください。
- ●「i モード」、「カメラ」、「ユーザフォルダ」内のファイルのみ エクスポートできます。
- ピクチャエクスポートの場合はminiSDメモリーカード内の 「ピクチャ」フォルダの保存先フォルダに、イメージエクス ポートの場合はminiSDメモリーカード内の「イメージボック ス」フォルダの保存先フォルダに保存されます。
- 動画をエクスポートした場合はminiSDメモリーカード内の 「ムービー/アナログTV」フォルダの保存先フォルダに保存されます。
- ●miniSDメモリーカードの保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォルダを作成し、その中にファイルを保存します。
- エクスポートが完了すると、「保存先フォルダXXXXXXXに変更しました」(XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- ●エクスポート後のファイル名は以下のようになります。
- ・静止画ファイル: PXXXXXXX (Xは数字です。)
- 動画ファイル: MOLXXX (Xは英数字です。)
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルをエクスポート できます。ただし、以下のファイルはエクスポートできませ
 - · 1632×1224ドットを超える静止画
 - ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影したファイル
 - ・FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
 - ・再生制限付きファイル
 - ・音声のみを録音した動画
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルのみ複数エクスポートできます。
- miniSDメモリーカードへエクスポートすると、画質が劣化したりファイルサイズが大きくなる場合があります。
- ●時計設定が行われていない場合、保存日時が「---/-/---:-」 のファイルをエクスポートすると、ファイルの保存日時は 「2005/1/10:00|となります。
- ◆VGA (640×480) サイズを超えるJPEGファイルをエクスポートする場合、VGA (640×480) サイズに縮小されることがあります。

miniSD静止画フォルダ一覧画面の機 能メニュー

miniSD静止画フォルダー覧画面
◎ (※) (※※



<miniSD静止画フォル ダー覧画面>

機能メニュー	内容
フォルダタイトル編 集	▶フォルダ名を入力▶ ⑥ ◆全角31文字まで、半角63文字まで入力 できます。
フォルダ作成	▶フォルダ名を入力▶ ⑥ ◆全角31文字まで、半角63文字まで入力 できます。
フォルダ削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

機能メニュー	内容
保存先フォルダ選択	撮影した静止画や動画をminiSDメモリー カードに保存する際の保存先フォルダを設 定します。 ▶YES

お知らせ

<フォルダタイトル編集>

●「イメージボックス」内の「SDイメージ」フォルダはタイトル 編集できません。

<フォルダ作成>

miniSDメモリーカード内の「ピクチャ」内フォルダ数が900件のとき、「イメージボックス」内フォルダ数が999件のとき、「i モーション」内フォルダ数が4095件のとき、フォルダ作成はできません。

<フォルダ削除>

- ●削除するかどうかの確認画面が表示された場合は「YES」を 選択します。
- ●「イメージボックス」内の「SDイメージ」フォルダは削除できません。

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「□」のアイコンが表示されます。
- miniSDメモリーカードの保存先フォルダは、miniSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

静止画再生中の機能メニュー

静止画再生中 🙉 (| | (| | | | | | | | | | | | |

▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容	
ピクチャ編集	静止画を編集します。(P.291参照)	
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。 (P.288参照)	
ピクチャ情報	情報を表示します。(P.289参照)	
i モードメール作成	i モードメールを作成します。(P.286参照)	
デコメール作成	デコメールを作成します。(P.286参照)	
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)	
表示サイズ設定 お買い上げ時 標準	静止画を本来のサイズ(等倍)で表示するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 ▶標準・画面サイズで表示 ・「標準」に設定しても、画面サイズを超える静止画は画面サイズに縮小されます。	
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参 照)	
インポート	FOMA端末に1件取り込みます。(P.289 参照)	
ピクチャエクスポー ト	FOMA端末内のDCF規格静止画を miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.289参照)	
イメージエクスポー ト	FOMA端末内のDCF規格外静止画を miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.289参照)	
電話帳ピクチャ登録	静止画を電話帳に登録します。(P.114参 照)	
貼付表示位置	貼り付けて表示するときの位置を設定します。(P.286参照)	
切り出し範囲	貼り付けて表示するときの範囲を設定します。(P.286参照)	
DPOF設定	DPOF設定します。(P.322参照)	
1件削除	1件削除します。(P.287参照)	
リトライ	アニメーション、Flash画像を最初から再 生します。	

<ピクチャ表示設定>

静止画一覧画面の表示内容を設定する

お買い上げ時

ピクチャー覧

🖘 ▶ 🥒 ▶ ディスプレイ▶ピクチャ表示 設定▶ピクチャー覧・タイトル名一覧

- ●ピクチャー覧では、FOMA端末内の静止画は9枚、 miniSDメモリーカード内の静止画は4枚表示されます。
- 静止画―覧画面では(ig)((機能)) を押して「ピクチャー 覧| または「タイトル名一覧| を選択します。





お知らせ

「ピクチャー覧」で表示すると、画像によっては見えかたが異 なる場合があります。

くピクチャ編集>

静止画を編集する

静止画を編集します。編集した静止画は、FOMA端 末内の静止画の場合は編集元の静止画があるフォルダ に、miniSDメモリーカード内の静止画の場合は「i モード」フォルダに保存されます。

静止画再生中・静止画一覧画面 ▶ (機調) ▶ ピクチャ編集

- ●VGAサイズより大きい静止画の場 合、VGAサイズに縮小されます。
- ●編集する静止画がディスプレイよ り大きい場合は、 〇 でスクロール できます。



<ピクチャ編集画面>

(機能) ▶静止画を編集

操作方法についてはP.292~P.294をご覧ください。

(を押す

YES .. 上書きして保存します。

NO ... 新しい静止画として保存します。

編集した静止画が保存されます。

- ●miniSDメモリーカード内の静止画を編集して保存する場 合は、手順3で () を押すと「 i モード」フォルダに新規 保存されます。
- 編集した静止画を保存しない場合は、(より)または(器室)を 押して「YFS」を選択します。
- ●保存されている画像がいっぱいのときはP.214参照。

■ピクチャ編集ができる静止画のサイズ

編集メニュー	UXGA SXGA	VGA	CIF	QVGA (待受) (メインLCD待受)
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	×	×	0	0
文字スタンプ	0	0	0	0
チャーミーフェイス	×	×	0	0
チャーミーフェイスⅡ	×	×	0	0
マジックスタンプ	×	×	0	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	0
フォトレタッチ	×	×	0	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール作成	0	0	0	0

編集メニュー	QCIF	Sub- QCIF	CIFより大 きいVGA未 満のサイズ	CIFより小 さいその他 のサイズ
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	0	0	×	×
文字スタンプ	0	0	0	○*1
チャーミーフェイス	0	0	×	0
チャーミーフェイスⅡ	0	×	×	○*2
マジックスタンプ	0	0	×	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	○*3
フォトレタッチ	0	0	×	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール作成	0	0	0	0

- ○…ピクチャ編集可 ×…ピクチャ編集不可
- ※124×24ドットより小さい静止画は編集できません。
- ※2 QCIF (176×144) サイズより小さい静止画は編集でき ません。
- ※3 チャット画像サイズ (80×80) より小さい静止画は編集 できません。

お知らせ

- 1616×1212ドット、1632×1224ドットの画像も編集で きます.
- カメラで撮影した静止画やデータ通信で取得した静止画、ダウ ンロードもしくは i モードメールから取得した静止画で「ファ イル制限」がなしのファイルのみピクチャ編集できます。
- 静止画によってはピクチャ編集できない場合があります。
- 撮影した静止画の画像にフレームやマーカースタンプを貼り付 けるなどの画像編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、 ファイルサイズが大きくなることがあります。
- ●静止画によっては編集効果が現れにくいものもあります。
- ●作成中のメールに添付されている10000バイトを超える JPEG形式の画像をピクチャ編集して保存すると、新規保存さ れ、編集元の画像はメールに添付されたままになります。作成 中以外のメール(送信済みのメールなど)に添付されている 10000バイトを超えるJPEG形式の画像を編集して上書き保 存すると、メール添付は解除されます。
- 編集中に電池がなくなった場合は、編集した内容は破棄されま
- 新規保存された静止画のファイル名、タイトル、保存先につい ては以下のとおりです。
- ・ファイル名:YYYYMMDDhhmmnnn
- (Y:西曆、M:月、D:日、h:時、m:分、n:番号) image (日付時刻が未設定の場合)
- ・タイトル: YYYY/MM/DD hh:mm
- (Y: 西暦、M:月、D:日、h:時、m:分) image (日付時刻が未設定の場合)
- 保存先:変更元のファイルが保存されているフォルダ
- ・取得元:変更元と同じ

ピクチャ編集画面の機能メニュー

▶以下の操作を行う

マーカースタンプ

機能メニュー

内容 スタンプフォルダのマーカースタンプを合

- 成します。 ▶マーカースタンプを選択 ● (部) (機能) を押して「右90度/左
 - 90度/180度|を選択すると、マー カースタンプを回転できます。 「拡大/縮小」を選択すると、マーカー スタンプを拡大・縮小できます。
- ▼マーカースタンプを選択し直す場合は、 (□) (取消) を押します。
- お買い上げ時に登録されているマーカー スタンプについてはP.375参照。
- ▶ (○) で位置を選択 ▶ (○)
- ▼ーカースタンプを追加する場合は (図) (追加) を押します。 (機能) を押して「追加」を選択してもマーカー スタンプを追加できます。
- **▶** (**○**)
- ((機能) を押して「確定」を選択し てもマーカースタンプを確定できます。

機能メニュー 内容 ▶フレームを選択▶ () ▶ ()

フレーム合成



- 左の画面で(***) を押して「確 定しを選択してもフレームを確定できま
- 左の画面で を押すと、前または次の
- フレームを表示します。
- ●フレームを選択し直す場合は左の画面で
- 図 (取消)を押します。 (概能) を押して「取消」を選択し
- てもフレームを選択し直せます。 ●お買い上げ時に登録されているフレーム
- についてはP.375参昭。

文字スタンブ





- 全角15文字まで、半角30文字まで入力 できます。ただし、静止画のサイズによっ ては入力できる文字数は少なくなります。
- (in)(機能)を押して「文字色」を選択 し、色を選択すると、文字の色を変更で きます。(2) (1) を押して16色・ 256色を切り替えることができます。 「フォント」を選択し、「ゴシック体/ ポップ体」を選択すると、文字のフォン ト(書体)を変更できます。 「文字サイズ」を選択し、「拡大サイズ/ 通常サイズ/縮小サイズ|を選択する と、文字を拡大・縮小できます。 「文字入力」を選択すると、入力した文
- 字を編集できます。 ▶ (○) で位置を選択 ▶ (○)
- **▶** (**○**)
- (in) (機能) を押して「確定」を選択し ても文字スタンプを確定できます。
- 配置する位置を選択し直す場合は 図 (取消) を押します。(歳) (機能) を押して「取消」を選択しても選択し直 せます。

チャーミーフェイス





- ▶表情パターンを選択> (○) > (○) ・左の画面で(素)(機能)を押して「確
- 定」を選択してもチャーミーフェイスを 確定できます。 表情パターンを選択し直す場合は左の画
 - 面で (図) (図消) を押します。 (記) (機能) を押して「取消」を選択し ても表情パターンを選択し直せます。

チャーミーフェイス



- 人物の表情がシナリオに合わせて動きま す。
- 顔の輪郭と各部分が自動的に判別されま
 - 顔の各部分の領域を調整したい場合は、
 - (記) (修正) を押します。
 - 🔘 で位置を選択し、 💿 を押します。
 - ▶シナリオを選択▶ (○)
 - (図) (デモ) を押すとデモ再生され、シ ナリオを確認できます。中止する場合 は、
 の または
 よの
 まか
 まか
 まか
 ます。

▶ (**○**)

機能メニュー ____ マジックスタンプ



スタンプフォルダのマジックスタンプを合 成します。人物の顔の部分を自動で認識 し、マジックスタンプをふさわしい位置に 貼り付けます.

内容

- ▶マジックスタンプを選択▶
- (な) (な) を押して「スタンプ拡大/ スタンプ縮小| を選択すると、マジック スタンプを拡大・縮小できます。
- 中止する場合は(図)(取消)を押しま
- お買い上げ時に登録されているマジック スタンプについてはP.375参照。
- ▶ (○) で位置を選択 ▶ (○)
- 静止画からはみ出したマジックスタンプ は、切り取られます。
- ▼マジックスタンプを追加する場合は (図) (追加) を押します。(■) (機能) を押して「追加」を選択してもマジック スタンプを追加できます。
- **▶** ()
- てもマジックスタンプを確定できます。

サイズ変更

- >変更したい画像サイズを選択▶○
- ●元の静止画と縦構比が異なるサイズを選 択した場合は、元の静止画の縦横比を 保ったまま、選択したサイズを超えない 最大の大きさに拡大/縮小します。
- **▶** ()
- ((機能)) を押して「確定」を選択し てもサイズを確定できます。
- サイズを選択し直す場合は (図) (取消) を押します。((機能) を押して「取 消 を選択してもサイズを選択し直せま

トリミング

- 一定の大きさに切り出します。
- ▶切り出したい画像サイズを選択 編集中の静止画より大きいサイズは選択 できません。
- [CIF (352×288) | [QVGA (320× 240)」「メインLCD待受(240× 320) | 「CIF縦 (288×352) | を選択 した場合は、編集中の静止画とトリミン グする枠が縦横ともに1/2に縮小して 表示されます。
- ▶ (○) でトリミングする部分を選択▶ (○)
- (() を押して () を選択し てもトリミング枠の位置を確定できま
- トリミングするサイズを選択し直す場合 は 四 (取消) を押します。
- (概能)を押して「取消」を選択し ても選択し直せます。
- トリミング枠を移動している場合は、ト リミング枠が中央に戻ります。
- **▶** (**○**)
- (() を押して () を選択し てもトリミングを確定できます。
- トリミングする部分を選択し直す場合は 図 (取消) を押します。 (機能) を押して「取消」を選択してもトリミン グする部分を選択し直せます。

機能メニュー 内容 フォトレタッチ 静止画の質感や色合いなどを設定します。 シャープ....輪郭を強調します。 ソフト.....輪郭をぼかします。 セピア.....色調をセピアにします。 浮き彫り.....でこぼこの質感にします。 ネガ色調を反転します。 ミラー....... 左右を反転します。 スーパークリアシャドウ 記憶色補正...人間の記憶している色に近 づけます。 **(**() ((機能)) を押して「確定」を選択し てもフォトレタッチを確定できます。 ・効果を選択し直す場合は (型) (取消) を 押します。(家庭) (歌館) を押して「取消し を選択しても効果を選択し直せます。 ▶右90度·左90度·180度▶ (o) 回転 ても回転を確定できます。 ●角度を選択し直す場合は 図 (取消) を 押します。 (機能) を押して「取消」 を選択しても角度を選択し直せます。 明るさ -3 (暗い) から+3 (明るい) で調節し **ます**. ▶明るさを選択 i モードメールを作成します。(P.286参 i モードメール作成 照) 保存 編集後の静止画を保存します。(P.291参

お知らせ

編集する静止画より大きいマーカースタンブや、以下のサイズのマーカースタンブは選択できません。
 QVGA (320×240)、CIF (352×288)、QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96)

- 拡大や縮小は繰り返して操作できます。
- ●編集する静止画より大きく拡大できません。また、1ドット以下には縮小できません。

<フレーム合成>

編集中の静止画と同じサイズのフレーム以外は合成できませか。

<文字スタンプ>

編集する画像によっては文字色との合成ができない色があります。その場合には別の色を選択してください。

<チャーミーフェイス>

 ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあります。複数の 人物の顔がある場合は1人の顔のみ認識します。また、人物が いない場合は画像がゆがむことがあります。

<チャーミーフェイスⅡ>

- ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあります。複数の 人物の顔がある場合は1人の顔のみ認識します。また、人物が いない場合は画像がゆがむことがあります。
- ●チャーミーフェイス I を設定して保存した静止画を再度ピクチャ編集すると、チャーミーフェイス I は解除されます。
- チャーミーフェイス II 画像を i モードメールに添付した場合、 通常の静止画として送信されます。
- ●チャーミーフェイス II 画像はP901iS、P701iD、P902iで も再生できます。パソコンなど他の機器では通常の静止画とし て再生されます。

お知らせ

<マジックスタンプ>

- ●CIF (352×288) サイズやCIF縦 (288×352) サイズより大きいマジックスタンプは選択できません。
- ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあります。複数の 人物の顔がある場合は、1人の顔のみ認識します。
- ●拡大や縮小は最大3回まで操作できます。
- CIF (352×288) サイズより大きく拡大できません。また、 1ドット以下には縮小できません。

<自作アニメ>

アニメを作成する

i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォルダ 内のJPEGファイルを最大20件(20コマ)選択し、 アニメ再生できます。自作アニメは20件登録できま す。

●変更する場合は、設定済みの自作 アニメを選択します。



2 コマ順<1コマ目>~<20コマ目>を選択 ▶ ◎

? フォルダを選択▶ ◎ ▶静止画を選択▶ ◎

すでに登録済みの静止画を解除する場合は「ピクチャ解除」を選択します。

⚠ 手順2~手順3を繰り返す

静止画の登録が完了したら、❷(完了)を押します。

自作アニメー覧画面の機能メニュー

1 自作アニメー覧画面 ➤ ⓒ (機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容	
タイトル編集	▶タイトルを入力▶ ⑥◆全角9文字まで、半角18文字まで入力できます。	
自作アニメ設定	P.294手順2へ進みます。	
ピクチャ表示	自作アニメを再生します。	
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。 (P.288参照)	
ピクチャ情報	情報を表示します。(P.289参照)	
自作アニメ解除	▶YES	

自作アニメ再生中の機能メニュー

自作アニメ再生中▶ (図 (機制) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容	
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。 (P.288参照)	
表示サイズ設定	表示方法を設定します。(P.291参照)	
リトライ	再度自作アニメを再生します。	

お知らせ

- ●静止画が登録されていないコマがある場合、登録されているコ マのみ順番に再生します。
- ◆VGA(640×480) サイズを超えるJPEGファイルまたは miniSDメモリーカード内の静止画は登録できません。
- ●自作アニメに設定している静止画を削除すると、その静止画を 含む自作アニメは解除されます。

<ie><i モーションプレーヤー>

動画/iモーションを再生する

FOMA端末内またはminiSDメモリーカード内に保存 した動画を再生します。

② ▶ 』 b i モーション

- ショートカットメニューで 選択しても右の画面が表示されま
- ●カメラメニューで「i モーション| を選択しても i モーションプレー ヤーを起動できます。



1日 2896/11/15 14:50 2日 2966/11/15 12:30 3日 2966/11/15 12:10 4日 2966/11/15 10:34 5日 2966/11/15 10:00

再生 💠 開鎖

フォルダを選択▶◎▶ファイルを選択▶◎


プレビュー画像が表示できないと きは以下の画像が表示されます。





再生制限期限切れ など

●他の機能でフォルダや i モーショ



■動画再生時の操作 動画の再生画面から、下記の操作を行えます。

到日のコエロ四の	ン、「
操作	ボタン操作
早見再生	図 (▶) を押します。(P.299参照)
消音	(■(■(■(■(■(■(■(■(■(■(■(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□(□
一時停止	(■Ⅱ■) を押します。再生するには、(■) (■▶■) を押します。
コマ送り再生	一時停止中に 図(■送)を押します。 図(■送)を押すごとに1コマずつ進 みます。
音量調節	② または ▲ ● を押します。押し続けると連続して音量が調整されます。FOMA端末を閉じている場合も ▲ ● で調節できます。
次のファイルを表示 ※1	② を押します。
前のファイルを表示 ※1	◎ を押します。※2
シーク(早送り)	◎ を押し続けると、押している間映像を 早送りします。
シーク(早戻し)	◎ を押し続けると、押している間映像を 早戻しします。

- ※1動画一覧画面の並び順で表示します。動画一覧から再生した場 合は操作できます。
- ※2 再生時間が10秒以上過ぎた場合は、再生中のファイルの頭出 しになります。

■動画再生の仕様について

ファイル 形式**	MP4、ASF	
符号化方式	MP4ファイル	映像: MPEG4、H.263 音声: AMR、AAC
	ASFファイル	映像: MPEG4 音声: G.726
画素数	MPEG4: QVGA (320×240) 以下のファイル	
	H.263:Sub-QCIF (128×96)、 QCIF (176×144) のファイルのみ	
拡張子	sdv. 3gp. m	p4、asf

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生でき ない場合があります。

■動画フォルダー覧画面で「miniSD」を選択したときは

「ムービー/アナログTV」「デジタルTV」 「移行可能コンテンツ」の3つのフォルダ が表示されます。

動画の種類によって保存されているフォルダが異なります。

1. ムービー/アナログTV



THE DRI 881

デジタルTV

.....他のAV機器でデジタル放送を録画した著作権保護 対応動画を表示します。

移行可能コンテンツ

- サイトから取得した著作権のある i モーションで、 miniSDメモリーカードに移行可能な i モーションを表示します。
- 「ムービー/アナログTV」「移行可能コンテンツ」の場合は フォルダを選択▶ ⑥ 動画の一覧が表示されます。

■動画フォルダー覧画面で「しおり」を選択したときは

しおり選択画面が表示されます。しおりには「指定しおり」と「復旧しおり」があり、「指定しおり」とは、あらかじめ動画の任意の場面に登録しておくことで、つまで作成できます。(P.299参照)「復旧しおり」とは、動画再生中に着信や各種アラーム動作があった場合や電池がなくなった場合など、再生が中断された場合に自動的に登録されるしおりです。



1. しおりを選択▶ ◎

しおり登録されていた箇所から動画が再生されます。

お知らせ

しおりを登録した動画が削除されていた場合や他のフォルダ に移動された場合は再生できません。

■ファイル一覧表示中のアイコンについて

<ファイル形式>

ファイル形式	音声の形式	アイコン
MP4ファイル	AMR	
IVIF4ファイル	AAC	E
ASFファイル	_	ASF

- i モーションによっては、再生できる回数・期限・期間が設定 (再生制限) されているものがあります。再生制限のあるファ イルのアイコンには、「⑨」(再生制限付き) または「●」(再 生制限切れ) が付きます。「i モーション情報」でファイルの 再生制限を確認できます。
- ●ファイル制限が設定されているファイルの場合、アイコンに 「■ユメキ」が付きます。

<取得元>

取得元	アイコン
サイトや i モードメール添付などで miniSDへの移動可	:@
サイトや i モードメール添付などで miniSDへの移動不可	:5%
FOMA端末で撮影	6
赤外線通信やデータリンクソフトなど	4
キャラ電撮影	4 E

お知らせ

- ●お買い上げ時のiモーションブレーヤーの音量はレベル4に設定されています。音量はレベル0~6まで設定でき、次回からは設定した音量で再生されます。
- ●シーク(早送り・早戻し)は、動画を一時停止・再生中(スロー 再生・早見再生も含む)に実行できます。シーク中は無音です。
- ●QVGA (320×240) サイズの i モーションによっては早送りされないことがあります。
- i モーションによってはシーク(早送り・早戻し)できない場合があります。
- ●シーク(早送り・早戻し)やコマ送り再生中にテロップは表示されません。
- ●本体・miniSDメモリーカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。
- i モーションの再生中にメールやメッセージR/Fなどを受信した場合、映像や音声が途切れることがあります。

動画フォルダー覧画面の機能メニュー

動画フォルダー覧画面▶ ጬ (ඎ)

▶以下の操作を行う



機能メニュー	内容
フォルダ追加	フォルダを追加します。(P.285参照)
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。(P.285参照)
フォルダ削除	フォルダを削除します。(P.285参照)

機能メニュー	内容
プログラム編集	i モーションを10個まで選択して、好きな順にプログラム編集します。「プログラム」 を選択中に表示されます。 ▶ プログラム順〈1番目〉~<10番目〉を選択▶ ④ ▶フォルダを選択▶ ④ ▶ i モーションを選択▶ ● ●すでに登録済みの i モーションを解除する場合は「ムービー解除」を選択します。
	▶操作を繰り返してプログラム編集を完了 させる▶ 図 (完了)
プログラム解除	編集したプログラムをすべて解除します。 「プログラム」を選択中に表示されます。 ▶YES

プログラム再生

プログラム編集で選択した動画を繰り返し再生します。

- ⑤ ▶ i モーション▶プログラム
 - 終了するには(h)のを押します。

動画一覧画面の機能メニュー

動画一覧画面 > 🕡 (機能) ▶以下の操作を行う



再生 💠 機能

機能メニュー	内容
i モーション編集	動画/ i モーションを編集します。 (P.299参照)
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.286参照)
i モーション貼付	動画を着信音などに設定します。(P.297 参照)
i モーション情報	情報を表示します。(P.298参照)
i モードメール作成	ファイルを添付して i モーションメールを 作成します。 P.229手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
インポート	FOMA端末に1件取り込みます。(P.289 参照)
エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーします。(P.289参照)
本体へ移動	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の動画 をFOMA端末に1件移動します。(P.303 参照)
miniSDへ移動	miniSDメモリーカードに1件移動します。 (P.302参照)
フォルダ移動	フォルダ移動します。(P.286参照)
コピー	コピーします。(P.286参照)
移動	移動します。(P.286参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)

機能メニュー	内容
ファイル名編集	ファイル名を編集します。(P.286参照)
ファイル制限	ファイル制限を設定します。(P.286参照)
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 YES
1件削除	1件削除します。(P.287参照)
全削除	全削除します。(P.287参照)
複数選択	複数のファイルを選択します。(P.287参照)
保存容量確認	保存容量を確認します。(P.287参照)
ソート	表示順を変更します。(P.287参照)
一覧表示切替	動画の一覧表示を切り替えます。(P.298 参照)

お知らせ

- < i モードメール作成>
- ●ファイルサイズが500Kバイトより大きいときは、メールサイズに切り出すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を 選択すると i モーションの先頭から約490Kバイトまでを切り 出します
- テロップ付の i モーションの場合は、テロップは切り出せない ・ i モーションによっては i モードメール作成できない場合があ
- ります。
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減する場合があ ります。
- i モーション編集画面から500Kバイトを超える i モー ーション は添付できません。 i モーションメールに添付できるサイズに切り出すには「メールサイズ切り出し」参照。
- ●ファイル制限ありのファイルのメール添付についてはP.188参照。

i モーション貼付

動画を着信音、待受画面、ウェイクアップ表示のいず れかに設定します。

動画一覧画面 ▶ (機能) ▶ i モーション貼付

以下の操作を行う

項目	内容
着信音	▶ 着信の種類を選択▶ ⑥◆ 設定された項目には「★」マークが付きます。
待受画面	▶YES
ウェイクアップ表示	►YES

◎ (原7) を押す

お知らせ

- ●着信音設定「可」の i モーションのみ着信音に設定できます。 着信音設定「可」「不可」を確認するには「iモーション情報」
- ●映像のある i モーションの場合は、プッシュトークの着信音に は設定できません。
- i モーションによっては待受画面、ウェイクアップ表示に設定
- T モーションにようとは何文画師、ウエイクアック表示に設定 できない場合があります。
 待受画面に設定した i モーションからWeb To 機能、Mail To 機能、Phone To/AV Phone To/機能は利用できません。
 i モーションによっては、正しく表示されない場合があります。
 設定した動画を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ●待受画面に設定した動画の再生方法についてはP.137参照。

i モーション情報

一時停止中・再生終了時・動画一覧画面

- ▶ (職調) ▶ i モーション情報
- で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終わればします。

●確認が終われば(hg.)®を押します。		
項目	情報内容	
ファイル名	ファイル名を表示。	
ファイル種別	ファイル形式を表示。	
タイトル		刀期タイトル名を表示。初期 がない場合は「不明」と表
作成者		著作者情報を表示。情報がな 下明」と表示。
コピーライト		著作権情報の有無を表示。情 合は「不明」と表示。
保存日時		採存日時を表示。情報がない //:」と表示。
説明	ファイルの記 は「不明」 さ	説明を表示。説明がない場合 こ表示。
ファイルサイズ	ファイルサイ	イズを表示。
表示サイズ	表示サイズを表示。音声のみの動画の場合や再生不可のファイルの場合は「O×O」と表示。	
取得元	ファイルの耳	収得元を表示。
着信音設定	着信音設定の可/不可を表示。着信音に 設定されている場合、設定先を表示。	
着信画面設定	着信画面設定の可/不可を表示。着信画面に設定されている場合、設定先を表示。	
i モーション 設定	i モーションの設定先を表示。設定されていない場合は「設定なし」と表示。	
ファイル制限	ファイル制限のあり/なしを表示。	
	回数制限がある場合	「あとYY回(YY/XX)」 (YY:残り再生回数、 XX:全再生回数)と表 示。
再生制限	期限制限が ある場合	「ファイル登録日時〜再生 期限日時」を表示。
	期間制限が ある場合	「再生開始可能日時〜再生 期限日時」を表示。
	再生制限が ない場合	「なし」と表示。
miniSDへの移 動	著作権のあるファイルをminiSDメモ リーカードに移動可/不可を表示。	
本体への移動	miniSDメモリーカード内に保存してある著作権のあるファイルをFOMA端末 に移動可/不可を表示。	
ビデオ	映像のあり/なし/再生不可を表示。	
オーディオ	AAC/AMR/なし/再生不可/再生可能を表示。	
テキスト	テキストのあり/なし/再生不可を表 示。	
プロテクト	プロテクトのあり/なしを表示。	
市井吐田	西 中中明 5 = 二	

- 賢表示切替

お買い上げ時 タイトル+画像

動画一覧画面の表示内容を変更します。 miniSDメモリーカードの一覧画面では、タイトルで 表示するかファイル名で表示するかを選択できます。

動画一覧画面 ▶ (機能) ▶ 一覧表示切替

タイトルタイトルまたはファイル名が一覧表示さ れます。

タイトル+画像 ...タイトルまたはファイル名と画像が同時 に表示されます。表示される画像は動画 の1コマ目です。

タイトル表示/ファイル名表示

.....タイトルを表示するかファイル名を表示 するかを選択します。

●miniSDメモリーカードの一覧画面の場合、「タイトル」 「タイトル+画像」は「名前」「名前+画像」と表示されま す。





miniSD動画フォルダー覧画面の機能 メニュー

miniSD動画フォルダー覧画面

▶ (機能) ▶以下の操作を行う



一覧画面>

	эешш,
機能メニュー	内容
フォルダタイトル編 集	フォルダのタイトルを編集します。 (P.290参照)
フォルダ作成	フォルダを作成します。(P.290参照)
フォルダ削除	フォルダを削除します。(P.290参照)
保存先フォルダ選択	保存先フォルダを選択します。(P.290参照)

再生時間

再生時間を表示。

一時停止中・再生終了時の機能メ

一時停止中・再生終了時 ▶ (概韻) ▶以下の操作を行う

W 01-	
機能メニュー	内容
通常再生	動画を通常の速度で再生します。
スロー再生	動画を通常の約1/2の速度で再生します。 ●スロー再生を解除するには、②(■■) を押すか「通常再生」の操作を行います。
早見再生(1.25倍速)	動画を通常の約1.25倍の速度で再生します。 ● 図 (図) を押すと2倍速再生されます。図 (■) を押すと通常再生に戻ります。
早見再生(2倍速)	動画を通常の約2倍の速度で再生します。 ●早見再生を解除するには、②(■■) を押すか「通常再生」の操作を行いま す。
停止	再生を終了します。
再生位置選択	動画の再生を開始する位置を設定します。 ▶タイムバーのカーソル位置を選択▶ ⑥ ●再生位置選択を解除するには、(由
しおり登録	動画にしおりを登録します。登録したい位置で一時停止中に登録します。 ▶しおり1に登録・しおり2に登録 ●すでに登録されている場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択します。
i モーション編集	動画/ i モーションを編集します。 (P.299参照)
i モードメール作成	i モーションメールを作成します。 (P.297参照)
i モーション貼付	動画を着信音などに設定します。(P.297 参照)
i モーション情報	情報を表示します。(P.298参照)
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
インポート	FOMA端末に1件取り込みます。(P.289 参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
表示サイズ設定 お買い上げ時 等倍表示	動画を本来のサイズで表示 (等倍表示) するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 ▶ 等倍表示・画面サイズで表示 「等倍表示」に設定しても、画面サイズ を超える動画は画面サイズに縮小されます。
横全画面再生	動画を90度右方向に回転して全画面で再生します。 ●すでに横画面で再生しているときは縦画面に戻ります。

お知らせ

<スロー再生>

スロー再生中は無音です。

●データを取得しながら再生中の i モーションは、スロー再生で きません。

<早見再生>

- i モーションによっては、早送りされない場合があります。
- ●データを取得しながら再生中の i モーション、待受画面から再 生した i モーションは、早見再生できません。
- 早見再生中はステレオで再生されません。

<再生位置選択>

動画/iモーションによっては、再生位置を選択できない場合 があります。

くしおり登録>

●動画/ i モーションによっては、しおりを登録できない場合が あります。

<表示サイズ設定>

- ●QCIF (176×144) を超えるQVGA (320×240) 以下の サイズの動画は設定に関わらず画面サイズに合わせて表示しま
- ●画像サイズによっては、画面の右側や下側が切り取られて表示 される場合があります。

<横全画面再生>

●本機能は現在の再生中のみ有効です。再生を終了すると縦画面 に戻ります。

くiモーション編集>

動画/i モーションを編集する

動画/iモーションを編集します。編集した動画/i モーションは、編集元の動画/i モーションがある フォルダに保存されます。

一時停止中・再生終了時・動画一覧画面

▶ (職間) ▶ i モーション編集

できます。



< i モーション編集

(職間) ▶動画/i モーションを編集

操作方法についてはP.300~P.302をご覧ください。

(を押す

●編集した動画/iモーションを保存しない場合は、(より)ま たは、ことを選択します。

YES 4

編集した動画/iモーションが保存されます。

保存されている i モーションがいっぱいのときはP.214 参照。

- カメラで撮影した動画やデータ通信で取得したiモーション、 サイトもしくはiモードメールから取得したiモーションで 「ファイル制限」がなしのファイルのみiモーション編集できます。
- 動画サイズがQCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96) の動画/iモーションのみiモーション編集できます。
- ●プリインストールフォルダ、miniSDメモリーカードに保存されている動画/iモーションはiモーション編集できません。
- i モーションによっては編集できない場合があります。
- ⅰ モーション編集中に表示されるファイルサイズは目安です。
- i モーション編集により、画質が劣化したりファイルサイズが 増減することがあります。
- ●編集中に電話がかかってきたり、電池がなくなった場合、 FOMA端末を閉じた場合は、確定した編集内容を反映した状態 で保存されます。ただし、保存されている i モーションがいっ ぱいのときは保存されません。

i モーション編集画面の機能メニュー

i モーション編集画面 ➤ ⑫ (機制)以下の操作を行う

機能ソーュ_

	MA MA
i モーション切り出 し	動画/ i モーションを切り出します。 (P.300参照)
ピクチャ切り出し	静止画を切り出して保存します。
アフレコ編集	音声を録音します。(P.301参照)
テロップ編集	テロップを編集します。(P.301参照)

機能メニュー	内容
メールサイズ切り出 し	動画/ i モーションを i モーションメール に添付可能なサイズにします。 メールサイズ (小) 約290Kバイト以 下のサイズに切り 出します。 メールサイズ 約490Kバイト以 下のサイズに切り 出します。 ●テロップがある動画/ i モーションの場合、テロップは切り出せない旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
	► ② で開始フレームを選択 ► ② (関語) 動画 / i モーションが再生されます。約 290Kパイトまたは約490Kパイト以下 のサイズになると、自動的に再生が停止します。 ・ ② を1秒以上押すと早戻し、③ を1秒 以上押すと早送りします。 ・ ③ を押すと動画 / i モーションが再生されます。再度 ④ を押すと一時停止します。 ト ③ ② を押すと動画 / i モーションを確認できます。
i モードメール作成	i モーションメールを作成します。 (P.297参照)
ファイル制限	ファイル制限を設定します。(P.286参 照)
お知らせ	

お知らせ

<メールサイズ切り出し>

- ●編集中は、切り出された場合のおよそのファイルサイズが表示 されます。
- ●290Kバイト以上490Kバイト以下の i モーションの場合、 「メールサイズ」は選択できません。

i モーション切り出し

i モーションから任意の範囲を切り出します。

i モーション編集画面▶ 🔯 (| 機能)

▶ i モーション切り出し

- ●テロップがある動画/iモーションの場合、テロップは切り出せない旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- 🤈 🧿 で開始フレームを選択▶ 🖾 (🕍 🗐)

開始フレームが設定され、動画 \angle i モーションが再生されます。

- ⑥ を1秒以上押すと早戻し、⑥ を1秒以上押すと早送りします。
- ⑥ を押すと動画/iモーションが再生されます。再度⑥ を押すと一時停止します。
- 切り出したいところまで再生したら
 を押
 す

動画/iモーションの再生が一時停止します。

/ ○ で終了フレームを選択 ▶ ◎ (| | | | | | | |

切り出した範囲が再生されます。

- (○) を 1 秒以上押すと早戻し、(○) を 1 秒以上押すと早送り します。
- (●) を押すと動画/ i モーションが再生されます。再度 を押すと一時停止します。
- ●ファイルサイズが約800Kバイトになると自動的に終了フ レームが設定されます。

● を押す

● (図) (ラコー) を押すとデモ再生され、編集した動画/i エーションを確認できます。

お知らせ

- ●編集中は、切り出された場合のファイルサイズ(目安)が表示 されます。
- i モーション切り出しを行うと、再生時間が長くなる場合があ ります。

アフレコ編集

i モーションの任意の範囲に音声を録音します。

i モーション編集画面 ▶ 🙉 (機制)

▶アフレコ編集

●テロップのある動画/ i モーションの場合、テロップが削 除される旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択し ます。

◎ (始点)を押す

録音が開始されます。送話口に向かってお話しください。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続していると きは、平型スイッチ付イヤホンマイクのマイクから録音し
- 動画/ i モーションの途中から録音したい場合は、○ を 押して動画/iモーションを再生します。

図 (終員) を押す

録音が終了します。

続けて録音する場合は、手順2~手順3を繰り返します。

● を押す

アフレコ編集が終了します。

● を押す

● (図) (デモ) を押すとデモ再生され、編集した動画/ j モーションを確認できます。

テロップ編集

iモーションのテロップ情報(再生中に表示される文 字情報)を作成・編集します。

「新規作成」の場合

1つの動画/i モーションに作成できるテロップは5 つまでです。

i モーション編集画面 ➤ 🙉 (機能)

▶テロップ編集▶新規作成

すでにテロップ情報がある場合は一部が削除される可能性 がある旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択しま す。

○ で開始フレームを選択 > ◎ (始点)

- ○ を1秒以上押すと早戻し、○ を1秒以上押すと早送り します。
- () を押すと動画 / i モーションが再生されます。再度 を押すと一時停止します。
- 早戻しにより、以前設定したテロップの終点に到達した場 合、始点を決定する旨の確認画面が表示されます。「YES! を選択すると始点が決定され、前のテロップと隙間なくテ ロップを作成できます。

テロップを入力 🕒

全角20文字まで、半角40文字まで入力できます。

テロップ効果を選択▶◎▶効果の内容を選 択 🕒 💿

- 続けてテロップ効果を設定する場合は、手順4を繰り返し
- ●テロップ効果の設定を終了する場合は、「設定完了」を選 択します。

○ で終了フレームを選択 > ◎ (終点)

- (○) を1秒以上押すと早戻し、(○) を1秒以上押すと早送り します。
- (●) を押すと動画/ i モーションが再生されます。再度 を押すと一時停止します。
- ■開始フレームから終了フレームまで十分な間隔がない場 合、終了フレームを選択できない場合があります。
- ●他のテロップが設定されているフレームを表示した場合、 終了フレームを決定する旨の確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると終了フレームが決定され、他のテ ロップと隙間なくテロップを作成できます。

☞ (機制) ▶テロップ編集完了 h

●テロップの作成を続ける場合は手順2~手順5を繰り返し ます。

(を押す

- 図 (デモ) を押すとデモ再生され、編集した動画/i モーションを確認できます。
- (I) を押すとテロップリスト画面が表示され、作 成したテロップを修正できます。

「編集」の場合

i モーション編集画面 ▶ 🙉 (機鋼) ▶テロップ編集 YES > 編集

登録されているテロップが表示され ます。

テロップが1つも登録されていな い場合は、編集できません。



<テロップリスト画面>

テロップを選択 🏲 🙉 (機能)

文字変更......P.301 「テロップ編集 | 手順3参照 効果変更.....P.301 「テロップ編集」手順4参照 開始位置変更 ... P.301 「テロップ編集」手順2参照 終了位置変更 ... P.301 「テロップ編集」手順5参照 テロップ追加...P.302「テロップ追加」参照

テロップ削除...テロップを削除します。「YES」を選択し ます。

- ●テロップを選択して(●) を押すと、そのテロップの詳細が 確認できます。確認が終われば(より)を押します。
- 続けてテロップを編集する場合は、手順2を繰り返しま

テロップ追加

テロップを追加します。1つの動画/iモーションに 作成できるテロップは5つまでです。

テロップリスト画面 🕨 🔯 (機能) >テロップ追加

上が先頭フレーム、下が最終フレー ムと見立てて、テロップを追加でき る位置が表示されます。



<追加可能>

P.301 「テロップ編集 | 手順2~手順5へ進みます。

- ●5つのテロップを作成した場合は、テロップリスト画面に
- ◆テロップが5つ未満の場合は、P.301手順6~手順7へ進 みます。

お知らせ

- ■スクロールの速度は、始点から終点までの時間に合わせて自動 的に設定されます。
- ●テロップを追加するときは、テロップどうしの始点と終点が重 ならないようにしてください。
- ◆赤外線通信やデータ通信で取得した i モーションなどでテロッ プが6つ以上登録されていた場合は、編集時に6つ目以降のテ ロップは削除されます。また、全角20文字を超えるテロップ は全角21文字目以降が削除され、対応していない効果なども 削除されます。
- ●FOMA P702i未対応のテロップ効果は削除・変更される場合 があります。
- ●テロップ編集を行うと、編集したデータは着信音に設定できま せんん

デモ再牛中・iモーション編集中の操 作

■一時停止するには

● を押します。再度 (●) を押すと再生されます。

■早戻し、早送りするには

(○) を1秒以上押して早戻し、(○) を1秒以上押して早送りしま

■コマ戻し、コマ送りするには

一時停止中に 🔘 を押してコマ戻し、 🧿 を押してコマ送りしま

■音量を調節するには

操作により実行できない項目があります。

デモ再生一時停止中・i モーション編 集中の機能メニュー

デモ再生一時停止中・ i モーション編集中

▶ (職調) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で再生します。
早見再生(1.25倍 速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。
早見再生(2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。
始点	i モーション切り出し、メールサイズ切り 出しの開始フレームを設定します。
終点	i モーション切り出しの終了フレームを設定します。
確定	ピクチャ切り出しのフレームを設定しま す。
停止	停止します。
テロップ表示始点	テロップ編集の開始フレームを設定しま す。
テロップ表示終点	テロップ編集の終了フレームを設定しま す。
テロップ編集完了	テロップ編集を終了します。

<コンテンツ移行対応>

動画/iモーションを移動する

サイトから取得した i モーションで著作権のある i モーションを暗号化してminiSDメモリーカードに移 動できます。移動した i モーションは「移行可能コン テンツ」内の「機種フォルダ」に保存されます。「機 種フォルダ」は移動したときと同じFOMAカードを 使用している場合のみ操作できます。

FOMA端末内の i モーションを miniSDメモリーカードへ移動する

- 動画一覧画面 ➤ 🐼 (機調) ➤ miniSDへ移動
 - ●中止する場合は ☑ (中止) を押します。

- ●miniSDへ移動「可」の i モーションのみminiSDメモリー カードへ移動できます。miniSDへ移動「可」「不可」を確認 するには「iモーション情報」参照。
- ●移動するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を 選択します。他の機能で設定されているiモーションを移動す ると、設定が解除されます。

miniSDメモリーカード内の i モー ションをFOMA端末へ移動する

動画一覧画面 > (スタイン) → 本体へ移動

中止する場合は (四) (中止) を押します。

お知らせ

ⅰ 干ーションによっては本体へ移動できない場合があります。

<キャラ電>

キャラ雷とは

キャラ電とは、テレビ電話画像として相手に送れるお 客様の分身キャラクタのことです。

キャラ雷プレーヤーでキャラ雷を再生したり、キャラ 電を撮影したりできます。

■お買い上げ時に登録されているキャラ電







@ SFGA

<リラックマ> <ブンブン (Dimo) @ SAN-X @ BV/IG

■お買い上げ時に登録されているキャラ電の操作

ボタン	ソニック	リラックマ	ブンブン (Dimo)
1 *	手を振る	ねむい	喜ぶ
2 10	わははっ!(大笑い)	ハラペコ	反省
3 DEF	No(嘆く)	はんせい	あっかんべ
4 cH	いくぜ! (笑う)	ヤダ	LOVE
(5 jki	やれやれ (呆れる)	踊る	寝る
(6 MNO)	Ok! (はい)	喜ぶ	酔っぱらい
7 p #	No! (いいえ)	またね	ラッパー
(8 tuv	Sorry (謝る)	_	悲しみ
9 w 5	わわっ (慌てる)	_	ムンクの叫び

- お買い上げ時に登録されているキャラ電にはパーツアクション はありません。
- ●これらのキャラ電は削除できます。「P-SQUARE」のサイトか ら再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMA カードを使用中は、FOMAカード動作制限機能がかかります。 (P.41参照)

<キャラ雷プレーヤー>

キャラ電を表示して操作する

登録されているキャラ雷を表示します。 ボタン操作によりキャラ電にアクションを付けること ができます。

「アクション一覧」で操作できるアクションを確認で きます。

●キャラ電によっては、送話口に向かって話した音声に合わせて自 動で動くものもあります。

→ トキャラ電

サイトからダウンロードしたキャ ラ電は、タイトルの前に「♥┛」が 表示されます。



キャラ雷を選択 🕒 💿



© BVIG

■キャラ雷操作のボタン割当

ボタン操作	内容
(1 ⁸ ~(9 ½) (またり) (1 ⁸)(9 ½) (9 ½) *1 *2 (全体アクションモード時)	全体アクション
(パーツアクションモード時)	パーツアクション
<u> </u>	実行中のアクションを中断します。
★	「アクション一覧」を表示しま す。
	アクションモードを切り替えま す。

※1 お買い上げ時に登録されているキャラ電では利用できません。 ※2 1桁目の(#壁)を取り消すにはもう一度(#壁)を押します。

お知らせ

- ●全体アクションモードとは、キャラクタが身体全体でアクショ ンを表現するモードです。
- パーツアクションモードとは、キャラクタが身体の一部分でア クションを表現するモードです。
- 操作できるアクション数はキャラ電により異なります。

キャラ電一覧画面の機能メニュー

キャラ電一覧画面 🏲 🔯 (機能)

▶以下の操作を行う



機能メニュー	内容
キャラ電発信	キャラ電を利用してテレビ電話をかけます。(P.87参照)
代替画像設定	代替画像に設定します。(P.88参照)
キャラ電撮影	キャラ電を撮影します。(P.304参照)
タイトル編集	▶ タイトルを入力 ▶ ⑥◆ 全角18文字まで、半角36文字まで入力できます。
情報表示	キャラ電のタイトル、ファイル名などを表示します。 ● ○ で画面をスクロールして確認できます。 ●確認が終われば(h.3) を押します。
保存容量確認	キャラ電の空き容量と保存容量(目安)を表示します。 ●確認が終われば(ぬぷ)を押します。
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
1件削除	▶YES
全削除	端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶YESお買い上げ時にインストールされている キャラ電も削除されます。
複数選択	複数のキャラ電を選択して削除します。 ▶削除したいキャラ電にチェック • ② (
表示サイズ設定 お買い上げ時 画面サイズで表示	キャラ電を等倍で表示するか画面サイズで表示するかを設定します。 ▶等倍表示・画面サイズで表示
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。

お知らせ

<情報表示>

●「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影により作成された 静止画・動画のメールへの添付、miniSDメモリーカードへの 保存、編集などを規制するかどうかを表したものです。

►YES

<1件削除><全削除><複数選択>

- ●代替画像に設定しているブンブン (Dimo) 以外のキャラ電を 削除した場合、代替画像はブンブン(Dimo)に設定されます。 ブンブン (Dimo) を削除した場合、「内蔵」の代替画像を送信 します。
- ●削除するかどうかの確認画面が表示された場合は「YES」を 選択します。

キャラ電表示画面の機能メニュー

キャラ電表示画面 🏲 🔯 (|機調)

▶以下の操作を行う



ラ電表示画面> @ BV/G

機能メニュー	内容
キャラ電発信	キャラ電を利用してテレビ電話をかけます。(P.87参照)
代替画像設定	代替画像に設定します。(P.88参照)
キャラ電撮影	キャラ電を撮影します。(P.304参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
アクション一覧	操作できるアクションの一覧を表示します。 • アクションを選択して (②) を押すと、アクションを実行できます。 • (③) (【整理】) を押すとアクションの詳細を確認できます。 • (※) ※一次一般できます。 • (※) を押してもアクション一覧を表示できます。 • アクションがないキャラ電の場合は、アクション一覧を表示できません。
アクション切替 お買い上げ時 全体アクションモード	アクションモードを全体アクションモード (腎) またはパーツアクションモード (★) に切り替えます。 • 図 を押しても切り替えることができます。
情報表示	情報を表示します。(P.304参照)
表示サイズ設定	表示方法を設定します。(P.304参照)

<キャラ電撮影>

キャラ電を撮影する

表示されているキャラ電を、静止画や動画として撮影 します。

- △▶↓▶キャラ電
 - ▶撮影したいキャラ電を選択
 - ▶ ◎ ▶ ☞ (機調) ▶ キャラ電撮影
 - キャラ電一覧画面の機能メニュー からも選択できます。



<キャラ電撮影画面> @ BVIG

静止画を撮影する

1 キャラ電撮影画面で「៉ □ 」を表示 ▶ ◎

表示中のキャラ電の静止画が撮影されます。

●「圕」が表示されているときは ▲ を押して「**箇**」を表示します。

🤈 🌘 を押す

撮影した静止画を「カメラ」フォルダに保存します。

お知らせ

- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」や「メール」が「消去」に設定されている場合は、キャラ電撮影確認音は鳴りません。
- ●静止画の撮影についてはP.174参照。

動画を撮影する

キャラ電撮影画面で「□□」を表示 🕒 🍥

表示中のキャラ電の録画を開始します。

●「醤」が表示されているときは ● を押して「醤」を表示します。

🤈 🍥 を押す

録画を終了します。

3 ● を押す

撮影した動画を「カメラ」フォルダに保存します。

お知らせ

- ●画像サイズはQCIF (176×144) に固定されます。
- ▼ナーモード中や「着信音量」の「電話」や「メール」が「消去」に設定されている場合は、キャラ電撮影開始音・撮影終了音は鳴りません。
- ●「映像/音声選択」が「映像+音声」に設定されている場合は、 音声も録音されます。「平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続しているときは、イヤホンマイクから音声が録音されます。」
- ●動画の撮影についてはP.180参照。

キャラ電撮影画面の機能メニュー

1 キャラ電撮影画面 ▶ in (照調) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
キャラ電切替	▶表示したいキャラ電を選択▶ ◎
代替画像設定	代替画像に設定します。(P.88参照)
アクション一覧	アクション一覧を表示します。(P.304参照)
アクション切替	アクションを切り替えます。(P.304参照)
表示サイズ設定	表示方法を設定します。(P.304参照)
記録サイズ設定 お買い上げ時 QCIF (176×144)	キャラ電の静止画を撮影、保存する際の画像サイズを設定します。フォトモード時のみ設定できます。 ▶QCIF (176×144)・縮小サイズ (117×96)
映像/音声選択 お買い上げ時 映像+音声	キャラ電の動画を撮影、保存する際の映像・音声の有無を設定します。ムービー モード時のみ設定できます。

▶映像+音声・映像のみ

機能メニュー	内容
記録品質設定	キャラ電の動画を保存する際の画質を設定
お買い上げ時	します。ムービーモード時のみ設定できま
標準	す。 ▶ 画質を選択▶ ◎

お知らせ

<キャラ電切替>

◆キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全体アクションモード」になります。

1 ⊕ ▶ ↓ ▶ メロディ



フォルダを選択▶ ⑥ ▶ メロディを選択 ▶ ⑥



●他の機能でフォルダやメロディを選択するときは、機能によって表示されないフォルダやメロディがあります。また、メロディ選択中は確認のためにメロディが再生される場合や、②(「デョー)を押してメロディを再生できる場合があります。

■メロディ再生時の操作 メロディの再生画面から、下記の操作を行えます。

操作	ボタン操作
停止	(厚上)、 ሬ 悠、 団 、〇鶯~9㎏、 ★鬻、 坤 髎、囟、 鹵 、 P を押します。
音量調節	○ または A ▼ を押します。押し続けると連続して音量が調節されます。
次のファイルを再生※	◎ を押します。
前のファイルを再生※	を押します。
※メロディー覧画面から再生した場合、有効です。	

■メロディフォルダー覧画面で「miniSD」を選択したときは

フォルダを選択▶
 メロディの一覧が表示されます。



■メロディー覧画面表示中のアイコンについて

<ファイル形式>

ファイル形式	説明	アイコン
SMF形式	著作権がなくファイル制限 なしのメロディ	IJ
	著作権がありファイル制限 ありのメロディ	4
MFi形式	著作権がなくファイル制限 なしのメロディ	D
	著作権がありファイル制限 ありのメロディ	2

<取得元>

取得元	アイコン
サイトもしくは i モードメール添付	+9
赤外線通信やデータリンクソフトなど	4

お知らせ

- ●FOMA端末を閉じてもメロディは再生されます。
- メロディは「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。「着信音量」の「電話」が「消去」または「ステップ」に設定されていると、「レベル2」で再生されます。ただし、メロディ選択中に再生されるメロディの場合、鳴りません。
- ●再生中に音量を変更しても、メロディブレーヤーを終了すると 「着信音量」の「電話」で設定されている音量に戻ります。

メロディフォルダ一覧画面の機能メ ニュー



機能メニュー	内容
フォルダ追加	ユーザフォルダを新規作成します。20件まで作成できます。 ▶フォルダ名を入力▶ ⑩ ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
フォルダ名編集	ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。 ▶フォルダ名を編集▶ ◎ •全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
フォルダ削除	ユーザフォルダとフォルダ内のすべてのメロディを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶YES

機能メニュー	内容	
ブログラム編集	メロディなどを10曲まで選択して、好きな順にプログラム編集します。「プログラム』を選択中に表示されます。 ▶ プログラム順<1曲目>~<10曲目> を選択▶ ⑥ ▶ フォルダを選択▶ ⑥ ▶ メロディを選択▶ ⑥ ↑ でに登録済みのメロディを解除する場合は「メロディ解除」を選択します。	
	▶操作を繰り返してプログラム編集を完了 させる▶ ፟ (完了)	
プログラム解除	編集したプログラムをすべて解除します。 「プログラム」を選択中に表示されます。 ▶YES	

お知らせ

<フォルダ削除>

●削除するかどうかの確認画面が表示された場合は「YES」を 選択します。他の機能に設定していたメロディを削除するとお 買い上げ時の設定に戻ります。

(「スケジュール」、「ToDo」のアラーム音や「アラーム」に設定されていた場合、「時刻アラーム音」になります。)

<プログラム編集>

●プログラムに登録したメロディのファイル名、タイトルや内容を変更したり削除したりすると、プログラムは全解除されます。

プログラム再生

プログラム編集で選択したメロディを繰り返し再生し ます。

1 ⊕ ▶ → メロディ ▶ プログラム

再生を止めるには ● を押します。

メロディ一覧画面の機能メニュー

1 メロディー覧画面▶ 🔯 (機能)

▶以下の操作を行う



<メロディー覧画面>

機能メニュー	内容
タイトル編集	▶タイトルを編集●全角25文字まで、半角50文字まで入力できます。
ファイル名編集	▶ファイル名を編集▶ ⑥ ●半角英数字で36文字(拡張子を除く) まで入力できます。
メロディ再生	メロディを再生します。(P.305参照)
着信音設定	> 着信の種類を選択 ●◆設定された項目には「★」マークが付きます。

機能メニュー	内容
ファイル制限	選択したメロディのファイル制限を設定し
	ます。 ▶ なし・あり ◆ファイル制限についてはP.188参照。
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	選択しているメロディを i モードメールに添付して作成します。 P.229手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
エクスポート	FOMA端末内のメロディをminiSDメモ リーカードへ1件コピーします。P.308 「保存先フォルダ選択」で設定したフォル ダにコピーされます。 ・中止する場合は @ (中止) を押しま す。
メロディ情報	メロディのタイトル、ファイル名などを表示します。 ● ② で画面をスクロールして確認できます。 ● 確認が終われば(<u>トッ</u>)を押します。
インポート	miniSDメモリーカード内のメロディを FOMA端末内の「iモード」フォルダに1 件取り込みます。 ●中止する場合は 図(中止)を押します。
コピー	miniSDメモリーカード内のメロディを miniSDメモリーカード内の別のフォルダ にコピーします。 ▶コピー先を選択▶ ⑥
移動	miniSDメモリーカード内のメロディを miniSDメモリーカード内の別のフォルダ に移動します。 ▶移動先を選択▶ ⑥
保存容量確認	メロディの空き容量と保存容量(目安)を表示します。 ●確認が終われば(由
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
削除 (1件削除)	FOMA端末内のメロディを1件削除します。 ▶ 1件削除▶YES
削除(選択削除)	FOMA端末内のメロディを選択して削除します。 ▶選択削除▶削除したいメロディにチェック ▶②(デジー▶YES ● ⑥ を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(⑥(振り)を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
削除 (全削除)	FOMA端末内の選択したフォルダに保存 されているすべてのメロディを削除しま す。 ▶ 全削除▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ YES
1件削除	miniSDメモリーカード内のメロディを1 件削除します。 ▶YES

機能メニュー	内容
全削除	miniSDメモリーカード内の選択したフォルダに保存されているすべてのメロディを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES
複数選択	miniSDメモリーカード内の複数のメロディを選択して操作します。 ▶選択したいメロディにチェック ● ② を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。
	● (配置) 削除
ソート お買い上げ時 新しい順	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択▶ (⑤)
フォルダ移動	メロディを別のフォルダに移動します。 ▶移動先のフォルダを選択 ● ● 移動したいメロディにチェック ▶ (空) (原理) ▶ YES ● ● を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(章) (展題) を押して 「全選択/全選択解除」を選択すると、 一括でチェックを付けたり外したりできます。

<ファイル名編集>

- ●取得元アイコンが「♥」で、「묋」や「묈」のアイコンが 表示されているメロディはファイル名を変更できません。
- ●ファイル名を編集するときは、記号や半角の「.」「@」「/」 [.ac.jp] [www.] [.com] [.html] [http://] [https://] 「@docomo.ne.jp」は入力できません。
- ●ファイル名を編集する場合は、拡張子以外の部分が編集可能に なります。拡張子は、ファイル形式に適した拡張子が自動的に 追加されます。

<ファイル制限>

- ●取得元アイコンが「┫」のメロディにのみファイル制限を設 定できます。
- ●ファイル制限を設定することによって100Kバイトを超える場 合、ファイル制限を設定できません。

<iモードメール作成>

「♪」や「♪」のメロディは取得元、ファイル制限の設定に 関わらず i モードメールに添付できません。また、取得元アイ コンが「♥ | で「圆 | のメロディや10000バイトを超える メロディも添付できません。

<エクスポート>

- ●エクスポート処理中はminiSDメモリーカードを抜かないでください。
- miniSDメモリーカードの保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォルダを作成し、その中にファイルを保存します。
- エクスポートが完了すると、「保存先フォルダXXXXXXIに変更しました」(XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- 更しました」(XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。 ●エクスポートしたメロディのファイル名はRINGXXX(XXX)
- は数字)になります。 ●FOMA端末外への出力が禁止されているメロディはエクスポートできません。
- ●時計設定が行われていない場合、保存日時が「---/--/---:-」 のファイルをエクスポートすると、ファイルの保存日時は 「2005/1/1 0:00」となります。

<メロディ情報>

- メロディ情報のファイル制限が「なし」でも、iモードメール に添付できないことがあります。
- 故障時移行可否についてはP.289参照。

<インポート>

- インポート処理中はminiSDメモリーカードを抜かないでください。
- ●100Kバイトを超えるメロディはインポートできません。
- MFi、SMF以外のメロディはインポートできません。

<削除>

●削除するかどうかの確認画面が表示された場合は「YES」を 選択します。他の機能に設定していたメロディを削除するとお 買い上げ時の設定に戻ります。

(「スケジュール」、「ToDo」のアラーム音や「アラーム」に設定されていた場合、「時刻アラーム音」になります。)

〈ソート〉

●ソート機能でメロディー覧を表示させたあとその画面を終了 し、再度メロディー覧画面を表示したときは、「新しい順」に 戻ります。

miniSDメロディフォルダー覧画面の 機能メニュー

miniSDメロディフォルダー覧画面in () 以下の操作を行う



<miniSDメロディ フォルダー覧画面>

機能メニュー	内容
フォルダタイトル編 集	▶フォルダ名を入力▶ ⑥◆全角31文字まで、半角63文字まで入力できます。
フォルダ作成	▶フォルダ名を入力▶ ⑥◆全角31文字まで、半角63文字まで入力できます。
フォルダ削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES
保存先フォルダ選択	メロディをminiSDメモリーカードに保存 する際の保存先フォルダを設定します。 ▶YES

お知らせ

<フォルダタイトル編集>

「SDメロディ」フォルダはタイトル編集できません。

<フォルダ作成>

■miniSDメモリーカード内の「メロディ」内フォルダ数が999 件のときはフォルダ作成できません。

<フォルダ削除>

- ●削除するかどうかの確認画面が表示された場合は「YES」を 選択します。
- 「SDメロディ」フォルダは削除できません。
- フォルダ内に非対応ファイルが含まれているフォルダは削除できません。

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「□」のアイコンが表示されます。
- miniSDメモリーカードの保存先フォルダは、miniSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

メロディ再生画面の機能メニュー

メロディ再生画面 ➤ ⓒ (機能)以下の操作を行う



	ヘブロディ 再主画面 /
機能メニュー	内容
着信音設定	着信音に設定します。(P.306参照)
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
i モードメール作成	i モードメールを作成します。(P.307参照)
メロディ情報	メロディの情報を表示します。(P.307参照)
エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.307参照)
インポート	FOMA端末に1件取り込みます。(P.307 参照)

<SDオーディオ>

音楽を再生する

音楽CDの楽曲をパソコンなどを利用してminiSDメ モリーカードに登録し、FOMA端末で再生できます。

◆SDオーディオを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

miniSDメモリーカードに音楽を登録 する

添付のFOMA P702i用CD-ROMのSD-Jukeboxを 利用して、パソコンでminiSDメモリーカードに音楽 を登録します。

P702iではAAC形式の音楽データのみ再生できます。

◆miniSDメモリーカードアダブタ(別売)を使って、直接パソコンからminiSDメモリーカードに登録することもできます。

※以下のステップは、FOMA端末をminiSDリーダーライターとして使用し、音楽を登録する場合の一例です。

ステップ

1 音楽を登録するために必要なものを準備する

はじめに音楽を登録するために必要なものを準備します。

- ●FOMA P702i本体
- miniSDメモリーカード
- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)
- ●パソコン (Windows® XPまたはWindows® 2000 Professional)
- ●SD-Jukebox (添付のFOMA P702i用CD-ROM)
- ●登録したい音楽CD

ステップ

2 SD-Jukeboxをインストールする

添付のFOMA P702i用CD-ROMからパソコンに SD-Jukeboxをインストールします。

●SD-JukeboxのインストールについてはP.392参照。

ステップ

3 FOMA端末をリーダーライターとして使う

FOMA端末をリーダーライターとして使用するための準備をします。(P.318参照)

ステップ

4 miniSDメモリーカードに音楽を登録する

SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入れます。SD-Jukeboxを使用してminiSDメモリーカードに音楽を登録します。

- SD-Jukeboxの操作方法についてはSD-Jukeboxのヘルブをご覧ください。
- ●登録が完了したら、FOMA端末からFOMA USB接続ケーブルを 取り外します。

FOMA端末で音楽を再生する

miniSDメモリーカードに登録した音楽データを FOMA端末で再生します。

●平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。

1 ← SDオーディオ

- ●ショートカットメニューで (M) を 選択しても右の画面が表示されま す
- ●前回再生した情報がある場合は、 再生画面(一時停止状態)が表示 されます。(■3)を押すごとに「曲 一覧画面」と「ブレイリスト一覧 画面|に戻れます。
- 現在再生中のプレイリストや前回 再生したプレイリストには「★」マークが付いています。
- 図(■●) を押すと選択したブレイリスト内の先頭の曲から再生します。ただし、再生モードを「ランダム」や「ランダムリピート」に設定している場合は、ブレイリスト内のいずれかの曲から再生されます。

🤈 プレイリストを選択▶ 🂿

●現在再生中の曲や前回再生した曲 には「★」マークが付いています



川原全曲リフト

3 曲を選択▶◎

曲が再生されます。

●再生中にFOMA端末を閉じても再生は継続されます。

- 8 9 0 0 0 00 0 00
- 2…曲番号
- ❸…曲名

❸…再生モード(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)

- ❹…アーティスト名
- ⑤…プレイリスト名
- ⊙…再生状態
- ♂…再生時間/総演奏時間
- 1曲終了
- **さ**: 1曲リピート

FOMA端末を閉じている場合

- ・ 全曲リピート・ ランダムリピート
- ●…音質モード
 - NORMAL: ノーマル
- 5-XB5 : S-XBS
- TRAIN: トレイン
- SURROUND : ON
- ●…ステレオ/モノラル種別
 - STEREO : ステレオ
- MONO:モノラル
- ❷…音量
- ※複数の画像が登録されている場合、曲によっては再生中に画像が自動で順次表示されます。また、画像が登録されていない場合や総演奏時間が5秒未満の曲の場合は、アニメーションが表示されます。

■曲再生時の操作

曲再生時の画面から、下記の操作を行えます。

操作	ボタン操作
停止	(■■) を押します。再生するには(■■) を押します。
一時停止	● (■■) を押します。再生するには● (■■) を押します。
音量調節	②または ▲ ▼ を押します。押し続けると連続して音量が調節されます。 FOMA端末を閉じている場合も ▲ ▼ で調節できます。
次の曲を再生	◎ を押します。
前の曲を再生*1	◎ を押します。また、再生時間が3秒 以上の場合は頭出しになります。
シーク(早送り)** ²	◎ を押し続けると、押している間早送りします。
シーク(早戻し)**2	◎ を押し続けると、押している間早戻しします。
次の画像を表示	③ਫ਼ੈを押します。
前の画像を表示	1 * を押します。

- ※1「ランダム」「ランダムリピート再生」時は前の曲を再生できません。
- ※2 停止中・一時停止中は操作できません。

曲再生時の画面でFOMA端末を閉じた場合は、平型 ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッチ 付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記 の操作を行えます。

●FOMA端末を開いている場合は下記の操作はできません。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押します。再生するには再度1回押し ます。
次の曲を再生	連続2回押します。
前の曲を再生**	連続3回押します。また、再生時間が3秒 以上の場合は頭出しになります。

※「ランダム」「ランダムリピート再生」時は前の曲を再生できません。

■曲再生の仕様と登録曲数について

ファイル形式	AAC
ビットレート	32~144kbps
最大登録可能曲数	999曲
最大プレイリスト数	99件(1件のプレイリストには最大99曲 まで登録可能*)

※「全曲リスト」を除く。

お知らせ

- ●お買い上げ時のSDオーディオの音量はレベル12に設定されて います。音量はレベル0~25まで設定でき、次回も設定した 音量で再生されます。
- ●以下の操作を行うと、前回再生した情報は消去されます。
- ・miniSDメモリーカードを取り外し/取り付けした場合
- · FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- ・「設定リセット」や「端末初期化」を行った場合
- ●再生中にチャットメールを起動してチャットメールを受信して も、お知らせ音は鳴りません。
- ●再生中に電池残量が少なくなると、再生が一時停止され電池切れアラームが鳴ります。
- ●WMA形式やMP3形式のデータは再生できません。
- miniSDメモリーカード内の音楽データはFOMA端末で編集/ 削除できません。
- ●曲名やアーティスト名などにFOMA端末で表示できない文字がある場合、FOMA端末では「・」で表示されることがあります。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後も一時停止状態になります。
 - ・電話の発着信があった場合
 - ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときまたは 待ち受け画面を表示しているときにメールやメッセージR/F などを受信した場合
 - ・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラームが鳴った場合
 - ・赤外線でデータを送信した場合
- ●再生中、一時停止中にiモードメールに添付されたメロディなどを再生しようとすると、メロディを再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると音楽の再生が一時停止され、メロディを再生します。
- ●再生中、一時停止、早送りなどをしていると電池の消耗が早く なりますのでご注意ください。

プレイリスト一覧画面の機能メニュー

プレイリスト一覧画面 > 🔯 (機能) ▶以下の操作を行う



画面>

機能メニュー	内容
再生モード変更 お買い上げ時 ノーマル	ノーマルブレイリスト内の曲を曲一覧 画面の並び順に再生します。 最後の曲まで再生すると終了 します。 1曲終了選択した曲のみ再生します。 1曲リピート 選択した曲を繰り返し再生し ます。 全曲リピート ブレイリスト内の曲を曲一覧
	画面の並び順に繰り返し再生 します。 ランダム ブレイリスト内の曲をランダ ムに再生します。 ブレイリスト内のすべての曲 を再生すると終了します。
	ランダムリピート ブレイリスト内の曲をランダ ムに繰り返し再生します。
音質モード変更 お買い上げ時 ノーマル	音質を変更します。平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続しているときに効果が得られます。 ノーマル 通常の音質。 S-XBS 低音を強調します。 トレイン 音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。
サラウンド設定 お買い上げ時 OFF	自然な立体感のある音で再生できます。 ▶ ON・OFF
プレイリスト名編集	作成したプレイリストの名前を変更します。 ▶ プレイリスト名を編集▶ ⑥ • 60文字まで入力できます。
プレイリストコピー	ブレイリストを複製します。 ▶ ブレイリスト名を入力▶ ⑥ •60文字まで入力できます。
プレイリスト1件削 除	作成したプレイリストを削除します。 ▶YES
プレイリスト全削除	作成したプレイリストをすべて削除します。 ▶YES

機能メニュー	内容
複数選択	複数の作成したブレイリストを選択して削除します。 ▶ ブレイリストを選択▶ ⑥ • ⑧ を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。
	▶ (国調報) プレイリスト削除

お知らせ

<プレイリストコピー>

●「全曲リスト」を複製する場合、99曲目までがコピーされま

曲一覧画面の機能メニュー

曲一覧画面 > 🐨 (機能) ▶以下の操作を行う



	<田一覧画面>
機能メニュー	内容
再生モード変更	再生モードを変更します。(P.311参照)
音質モード変更	音質モードを変更します。(P.311参照)
サラウンド設定	サラウンドを設定します。(P.311参照)
曲詳細情報	曲の曲名やアーティスト名、画像枚数や演奏時間などを表示します。 ● ○ で画面をスクロールして確認できます。 ●確認が終われば(A.3) を押します。
プレイリスト作成	新しいブレイリストを作成します。また、 選択中の曲が新しく作成されたブレイリストに登録されます。 プレイリスト名を入力 (**) • 60文字まで入力できます。
1件登録	選択中の曲をブレイリストに登録します。 登録した曲はブレイリストの最後に登録されます。 ▶ブレイリストを選択▶ ⑥
1件解除	選択中の曲をブレイリストから解除します。 ▶YES
全解除	ブレイリスト内のすべての曲をブレイリストから解除し、ブレイリストも削除します。 ▶YES

機能メニュー	内容
複数選択	複数の曲を選択して操作します。 ▶曲を選択▶ ⑥ • ⑥ を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。
	▶ (図図図) 曲登録P.311「1件登録」参照 曲解除P.311「1件解除」参照 全選択すべての曲を選択します。 全選択解除選択をすべて解除します。
曲順変更	▶1つ目の曲を選択▶ ◎
	▶2つ目の曲を選択 ●
	2つの曲の順番を入れ替えます。上記の手順を繰り返して曲順を変更します。
	<u>▶</u> (@ (@)
検索	「全曲リスト」の中から、曲名またはアーティスト名で曲を検索します。 ▶曲名検索・アーティスト名検索 ▶曲名またはアーティスト名を入力▶ ③ 該当する曲が一覧で表示されます。 ●60文字まで入力できます。 ●曲名やアーティスト名は先頭の文字から入力します。また、すべてを入力しなくてもかまいません。
画像表示	曲に登録されている画像を表示します。 ●複数の画像が登録されている場合は、 図 を押すと前または次の画像を表示で

<1件解除>

プレイリスト内に曲がなくなった場合は、プレイリストも削除 されます。

きます。

<複数選択>

- ●99件まで選択できます。
- プレイリストをまたいで選択できません。

<検索>

- 検索後の一覧画面から曲を再生した場合は、「1曲終了」モードで再生されます。
- ●曲名やアーティスト名にFOMA端末で表示できない文字(「・」 で表示されている文字)や半角文字が含まれている場合は、正 しく検索できない場合があります。

<画像表示>

●画像容量が700Kバイトより大きい場合は正しく表示されない場合があります。

再生中・停止中・一時停止中の機能メ ニュー

再生中・停止中・一時停止中▶ ® (機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
プレイリスト変更	再生するプレイリストを変更します。 P.309手順2へ進みます。
曲変更	再生する曲を変更します。 P.309手順3へ進みます。
再生モード変更	再生モードを変更します。(P.311参照)
音質モード変更	音質モードを変更します。(P.311参照)
サラウンド設定	サラウンドを設定します。(P.311参照)

機能メニュー	内容
曲詳細情報	曲の詳細情報を表示します。(P.311参照)
1件登録	停止中の曲をプレイリストに登録します。 登録した曲はプレイリストの最後に登録されます。 ▶ブレイリスト名を選択▶ ⑥
1件解除	停止中の曲をブレイリストから解除します。 ▶YES
前画像表示	前の画像を表示します。
次画像表示	次の画像を表示します。

お知らせ

<1件解除>

●プレイリスト内に曲がなくなった場合は、プレイリストも削除 されます。

miniSDメモリーカードについて

miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途 miniSDメモリーカードが必要となります。 miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

 FOMA P702iは、1GバイトまでのminiSDメモリーカード(市 販品)に対応しています。松下、東芝、サンディスク社製につい て動作確認しています。ただし、各社のminiSDメモリーカード の動作を保証するものではありません。

最新の対応情報については下記をご覧ください。

i モード i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー→P-SQUARF

パソコンなど http://panasonic.jp/mobile/index.html



- ※SD-Jukeboxをご利用いただく場合は、P.392および同梱の 別紙「SDオーディオ簡易操作ガイド」、SD-Jukeboxのヘルプ を必ずお読みください。
- ●カード処理を行っているときは、着信/充電ランブが点灯・点滅します。(機能によっては点灯・点滅しない場合があります。)カード処理を行っているときは絶対にminiSDメモリーカードを抜いたり、FOMA端末の電源を切らないでください。カード処理を行っていないことを確認してからFOMA端末の電源を切って、miniSDメモリーカードを抜いてください。
- ●miniSDメモリーカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しくデータを書き込めなかったり、使用できなくなることがあります。
- ●FOMA端末では、ダウンロードしたファイル制限のある i モーションをminiSDメモリーカードに保存できます。IP(サービス提供者)が許可していない場合は、保存できません。

- ●パソコンなど他機器でフォーマットしたminiSDメモリーカー ドは使用できないことがあります。必ずFOMA P702iで フォーマットしたminiSDメモリーカードをご使用ください。
- ●パソコンなど他機器で使用しているminiSDメモリーカードを FOMA P702iで使用すると、FOMA P702iで使用するため の新しいファイルやフォルダが作成されます。
- miniSDメモリーカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。FOMA P702iでminiSDメモリーカードを読めなくなることがあります。
- ◆SD-Jukeboxを利用してminiSDメモリーカードに音楽を書き 込むときは、FOMA USB接続ケーブル(別売)でFOMA P702iをパソコンに接続して書き込むか、著作権保護機能対 応SDカードスロット搭載パソコンまたは著作権保護機能対応 のSDメモリーカードリーダーライターで書き込みます。著作 権保護機能対応SDカードスロット搭載パソコンや著作権保護 機能対応のSDメモリーカードリーダーライターについては、 各パソコンメーカーのサイトなどでご確認ください。

■miniSDメモリーカードの書き込み速度が低下したときは

ご使用になるminiSDメモリーカードの種類によっては、データの保存や削除を繰り返すと、データの書き込み速度が低下することがあります。動画撮影時に、途中で録画が終了したり画質が悪くなったりする場合もありますので、以下の操作を行うことおすすめします。

- miniSDメモリーカード内のすべてのデータを、そのままパソコンにコピーする。
- 2. パソコンでminiSDメモリーカード内のすべてのデータを削除 する。
- 3. 手順1でコピーしておいたデータを、miniSDメモリーカード にコピーして戻す。
- パソコンの設定で、隠しフォルダや隠しファイルが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。
- ●パソコン上にコピーしたデータは、miniSDメモリーカードに 戻すまでにフォルダ名やファイル名を編集したりしないでくだ さい。
- ●必ず同じminiSDメモリーカードにコピーして戻してください。 他のminiSDメモリーカードに保存しても、著作権のあるデータは再生できません。
- ●手順2で、miniSDメモリーカードをフォーマットしないでください。データが再生できなくなる場合があります。

miniSDメモリーカードのフォーマットを行うとすべてのデータ が消去されるのでご注意ください。

miniSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた

■取り付けかた

miniSDメモリーカード差込口のカバーを 開ける



- 2 miniSDメモリーカードのおもて面を上に 向けて差し込む
 - 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。



3 miniSDメモリーカード差込口のカバーを 閉める



■取り外しかた

- ¶ 取り付けかたの手順1に従ってカバーを開け、miniSDメモリーカードをいったん奥まで押し込む
 - ●奥まで押し込むとminiSDメモリーカードが出ます。



miniSDメモリーカードを抜き取る



■画面表示について

miniSDメモリーカードを取り付けると以下のマークが表示されます。

- : miniSDメモリーカードに保存したり、保存したデータを読み出したりできます。

お知らせ

- ●FOMA端末の電源を入れた状態で付けたり外したりしないでく ださい。miniSDメモリーカードに損傷を与えたり、データが 壊れることがあります。
- ●miniSDメモリーカードを装着したり取り外したりするときは、飛び出すことがありますので注意してください。
- miniSDメモリーカードの向きを確認してまっすぐに出し入れしてください。斜めに差し込むとminiSDメモリーカードが破損する恐れがあります。
- miniSDメモリーカードを取り付けたあと、最初の読み込みまたは書き込みができるまで時間がかかることがあります。

miniSDメモリーカードのフォルダ構成

FOMA端末はminiSDメモリーカード内に次のようなフォルダを作成し、そのフォルダ内に保存します。パソコンなどで確認できます。

- □DCIM (DCF規格静止画用フォルダ)
 - □ △△△_PANA
- □ PRIVATE
 - DOCOMO
 - ☐STILL (DCF規格外静止画フォルダ)
 - □ RINGER (メロディ用フォルダ)
 - □RUD□□□
 - ☐ TABLE (付加情報フォルダ)
- □SD_VIDEO (動画用フォルダ (音楽データ含む)) □PRL◇◇◇ (ムービー/アナログTV用フォルダ)
 - □ PRG<</p>
 (ムーヒー/) プロフ (V用フォルタ)
- □SD AUDIO (SDオーディオ用フォルダ)
- ≘SD PIM

(電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブックマーク用フォルダ)

- SD_BIND
 - (iアプリの外部メモリや移行可能コンテンツ用フォルダ)
 - □SVC▲▲▲▲▲
- ☐ MISC

(DPOF用フォルダ (P.322 「DPOF設定」を設定するときに 自動作成されるフォルダです。〕)

- ●「△△△」は100~999の3桁の半角数字になります。
- 「□□□」は001~999の3桁の半角数字になります。
- ●「◇◇◇」は0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた001~ FFFの16進数※の文字になります。
- ●「▲▲▲▲」は00001~65535の5桁の半角数字になります。
- ●「■■■■」「◆◆◆◆◆」は0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた0001~FFFFの16進数※の文字になります。
 - ※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数え方です。

■パソコンなどからminiSDメモリーカードにファイルを書き込むときは

パソコンなどからminiSDメモリーカードにファイルを書き込んで利用する場合は、それぞれのフォルダに指定のファイル名で書き込む必要があります。ファイル名については以下のとおりです。

ファイル	ファイル名
静止画 (DCF規格)	Pxxxzzzz.JPG (JPEGファイル) Pxxxzzzz.GIF (GIFファイル)
静止画 (DCF規格外)	STILzzzz.JPG(JPEGファイル) STILzzzz.GIF(アニメーションGIFファイル)
動画 (ムービー/ アナログTV)	MOL***.3GP (3GPファイル) MOL***.SDV (SDVファイル) MOL***.ASF (ASFファイル) MOL***.MP4 (MP4ファイル)
メロディ	RINGzzzz.MLD (MFiファイル) RINGzzzz.SMF (SMFファイル)
電話帳 スケジュール ToDo メール フリーメモ ブックマーク	PIM\$\$\$\$\$.VCF(vCardファイル) PIM\$\$\$\$\$.VCS(vCalendarファイル) PIM\$\$\$\$\$.VMG(vMessageファイル) PIM\$\$\$\$\$.VNT(vNoteファイル) PIM\$\$\$\$\$.VBM(vBookmarkファイル)

- 「xxx」はフォルダ名の「△△△」と同じ半角数字に、「zzzz」は 0001~9999の4桁の半角数字にして保存します。
- ●「***」は0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた001 ~FFFの16進数*の文字にして保存します。
 - ※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数え方です。
- ●「\$\$\$\$\$」は00001~65535の5桁の半角数字にして保存します。

お知らせ

- ◆お使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル名が小文字で表示される場合があります。
- パソコンで編集したファイルをminiSDメモリーカードに保存 するとき、P.314に記載されているフォルダ名、ファイル名 以外を使用した場合、FOMA P702iでは表示もしくは再生さ れないことがあります。

また、パソコンの設定で拡張子や隠しフォルダなどが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから 操作してください。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。

- miniSDメモリーカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。FOMA P702iでminiSDメモリーカードを読めなくなることがあります。
- FOMA P702i未対応のデータをパソコンでminiSDメモリーカードに記録しても、FOMA P702iでは認識できません。
- 「SD_AUDIO」、「SD_BIND」、「PRG◇◇◇」フォルダ内のファイルは暗号化されているため、パソコンで見ることはできません。
- ●他の機器からminiSDメモリーカードに保存したデータは、 FOMA端末で表示・再生できない場合があります。また、 FOMA端末からminiSDメモリーカードに保存したデータは、 他の機器で表示・再生できない場合があります。
- miniSDリーダーライターおよびPCカードリーダアダプタに ついては、miniSDメモリーカードの動作を各メーカにご確認 のうえお買い求めください。
- FOMA P702i以外の機器でフォーマットしたminiSDメモリーカードを使用すると、正常に動作しない場合があります。

■miniSDメモリーカードに保存できる件数・時間について

miniSDメモリーカードに保存できる件数・時間は、ご使用になるminiSDメモリーカードの容量によって変わります。フォルダを追加して、エクスポートする場所を変えたりすることによっより多くのファイルを保存できます。ただし、ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。

ファイル	フォルダ	保存可能数 ・時間
静止画(DCF規格)	DCIM	P.176参照
静止画(DCF規格外)	STILL	約58390件
動画(ムービー/アナログTV)	SD_VIDEO	P.181参照
動画(デジタルTV)	SD_VIDEO	4095件
メロディ	RINGER	約58390件
SDオーディオ	SD_AUDIO	999件
電話帳、スケジュール、 ToDo、メール、フリーメモ、 ブックマーク	SD_PIM	約58390件
iアプリ	SD_BIND	約58390件
動画(移行可能コンテンツ)	SD_BIND	W100030H

miniSDメモリーカードの空き容量と保存容量は「miniSD情報表示」で確認できます。

miniSDメモリーカードにはカード用のシステムファイルが内蔵されているため、データを保存していなくても保存容量は実際のminiSDメモリーカードに表示された容量より少なくなります。

<SD-PIM>

miniSDメモリーカードを使う

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、 ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークを miniSDメモリーカードに保存できます。また、保存 したデータをFOMA端末に取り込めます。

- miniSDメモリーカードに保存できる件数についてはP.315参照。
- ●静止画・動画 / i モーションを取り込んだり、保存するには P.289参照。





表示したい分類を選択 🕒 💿

●「スケジュール」を選択すると、 ToDoも表示されます。



3 表示したいminiSDメモリーカード内のファイルを選択▶ ⑥



____表示したいデータを選択▶ ◎



お知らせ

- 他の機能が動作中は、操作できません。
- ●デコメールを表示したときは、miniSDメモリーカードに保存 する前のメールイメージを、正しく表示できません。

分類一覧表示画面・miniSDファイル 画面・データ一覧画面・データ詳細画 面の機能メニュー

1 分類一覧表示画面・miniSDファイル画面・データ一覧画面・データ詳細画面

▶ 🔞 (機能) ▶以下の操作を行う

(
機能メニュー	内容
タイトル編集	▶タイトルを入力▶ ⑥◆全角15文字まで、半角31文字まで入力できます。
追加インポート	FOMA端末に追加で取り込みます。 (P.316参照)
上書インポート	FOMA端末に上書きで取り込みます。 (P.316参照)
追加1件インポート	FOMA端末に追加で1件取り込みます。 (P.316参照)
追加全件インポート	FOMA端末に追加で全件取り込みます。 (P.316参照)
上書全件インポート	FOMA端末に上書きで全件取り込みます。 (P.316参照)
本体からエクスポー ト	FOMA端末からminiSDメモリーカードへ コピーします。(P.317参照)
1件削除	▶YES
全削除	現在表示している分類にあるファイルを全 件削除します。 ▶ 端末暗証番号を入力▶ ③ ▶ YES
miniSD情報表示	miniSDメモリーカードの容量を表示しま す。(P.318参照)
miniSDフォーマット	miniSDメモリーカードをフォーマットします。(P.317参照)

機能メニュー	内容		
miniSDチェック ディスク	miniSDメモリーカードをチェックします。(P.318参照)		

<1件削除><全削除>

●パソコンなどでアクセス権が読み取り専用に設定されている場合、削除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。

miniSDメモリーカード内のデータを FOMA端末に取り込む(インポート)

miniSDメモリーカードに保存している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークをFOMA端末に取り込みます。

追加1件インポート

データー覧画面で選択しているデータや、データ詳細 画面で表示しているデータをFOMA端末に取り込み ます。

- データー覧画面・データ詳細画面
 - ▶ 🙉 (機能) ▶追加1件インポート
 - **YES**

全ファイル追加インポート

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの 全データや、miniSDファイル画面で表示している全 ファイルの全データをFOMA端末に取り込みます。 FOMA端末内のデータに追加登録されます。

- 1 分類一覧表示画面 ▶ 🐨 (概證)
 - ▶追加全件インポート▶端末暗証番号を入力
 - ▶ () ► YES

または

miniSDファイル画面 > 🙉 (機能)

- ▶追加全件インポート▶端末暗証番号を入力
- ▶ () ► YES

1ファイル追加インポート

miniSDファイル画面で選択している1ファイル内の 全データや、データー覧画面で表示している全データ をFOMA端末に取り込みます。

FOMA端末内のデータに追加登録されます。

- f miniSDファイル画面 ➤ in (機能)
 - ▶追加インポート▶端末暗証番号を入力
 - ▶ () ► YES

または

データー覧画面 > 🔯 (機能)

- ▶追加全件インポート▶端末暗証番号を入力
- **▶** () ► YES

全ファイル上書インポート

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの 全データや、miniSDファイル画面で表示している全 ファイルの全データをFOMA端末に取り込みます。 FOMA端末内のデータに上書登録されるため、 FOMA端末内に登録されているデータは消去されま すのでご注意ください。

- 1 分類一覧表示画面 ▶ 🙉 (機能)
 - ▶上書全件インポート▶端末暗証番号を入力
 - ▶ () ► YES ► YES

または

miniSDファイル画面 > 🔯 (機能)

- ▶上書全件インポート▶端末暗証番号を入力
- ▶ () ► YES ► YES

1ファイル上書インポート

miniSDファイル画面で選択している1ファイル内の 全データや、データー覧画面で表示している全データ をFOMA端末に取り込みます。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、 FOMA端末内に登録されているデータは消去されま すのでご注意ください。

- **1** miniSDファイル画面 ▶ 🐼 (機能)
 - ▶上書インポート▶端末暗証番号を入力
 - ▶ () ► YES ► YES

または

データー覧画面 🕨 (機能)

- ▶上書全件インポート▶端末暗証番号を入力
- ▶ () ► YES ► YES

- 取り込み中にFOMA端末の容量がいっぱいになった場合は、途 中でインポートが中断されます。取り込み済みのデータは登録 されます。
- ●電話帳を追加インポート時、miniSDファイルに登録されてい るグループ番号・グループ名がFOMA端末に登録されているグ ループ番号・グループ名と異なる場合、電話帳はグループ00 に登録されます。
- ■電話帳をインポートすると、プッシュトーク電話帳にも登録さ れます。上書きでインポートするとプッシュトークグループの 内容も登録されます。

「追加1件インポート」した場合は、登録するかどうかの確認 画面が表示されます。「YES | を選択する(複数の電話番号が 登録されている場合は、電話番号を選択する) とプッシュト-ク電話帳にも登録されます。

- ●電話帳を上書きで全件インポートすると、ボイスダイヤルは削 除されます。
- ●電話帳を上書きで全件インポートした場合は、先頭のデータを 「自局番号表示」に設定するかどうかの確認画面が表示されま す。「YES」を選択すると「自局番号表示」に設定されます。 「NO」を選択すると「自局番号表示」は設定されずに全データ が電話帳に登録されます。
- ●受信BOXがいっぱいのとき、受信メールを1件インポートする と、保護されていない最も古い既読メールに上書きされます。
- ●送信BOXがいっぱいのとき、送信メールを1件インポートする と、保護されていない最も古いメールに上書きされます。
- 追加全件インポートした場合、以下のデータはインポートされ ません。
- ・日付時刻の設定が同じスケジュール
- ・同じURLのブックマーク
- ●miniSDメモリーカードに保存されているファイル数が多くな ると、読み込みまたは書き込みに時間がかかる場合がありま
- ◆インポート中は圏外と同じ状態になるため、通話(プッシュ トーク含む)、 i モード・メールなどのパケット通信、データ 通信などはできません。

FOMA端末内のデータをminiSDメモ リーカードへコピーする(エクスポー **F**)

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、 ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークを miniSDメモリーカードにコピーします。

1件エクスポート

FOMA端末内の1件のデータをminiSDメモリーカー ドにコピーします。コピーしたデータは、1件が1 ファイルとして保存されます。

電話帳データに登録したシークレットコードはコピー されません。

コピーしたいデータの画面▶ 🙉 (機調) ▶1件エクスポート▶YES

全件エクスポート

分類一覧画面で選択している分類やminiSDファイル 画面で表示している分類のデータをFOMA端末から miniSDメモリーカードにコピーします。コピーした データは、全件が1ファイルとして保存されます。 雷話帳データに登録したシークレットコードやボイス ダイヤルはコピーされません。

分類一覧表示画面・miniSDファイル画面

- ▶ (職調) ▶本体からエクスポート
- ▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

■「スケジュール」「ToDol を全件エクスポートするときは

分類一覧表示画面・miniSDファイル画面でスケジュールを選択 していた場合は、エクスポートする項目を選択します。

スケジュール...スケジュールを全件miniSDメモリーカードに 保存します.

ToDo.....ToDoを全件miniSDメモリーカードに保存し

.スケジュール、ToDoを全件miniSDメモリー カードに保存します。

お知らせ

- i アプリを記動させるリンクのあるメールをコピーした場合、 そのメール内の i アプリ起動に関する情報は削除されます。
- シークレットで登録されているデータを1件エクスポートした 場合、通常のデータとしてコピーされます。
- ●データを全件エクスポートした場合、シークレットで登録され ているデータもコピーされます。
- 電話帳をエクスポートすると、プッシュトーク電話帳の情報も コピーされます。
- ●電話帳を全件エクスポートした場合、「自局番号表示」の内容 もコピーされます。
- ●メールのコピーを行った場合、メールに添付されているファイ ルは種類によっては削除されることがあります。
- ●パソコンなど他機器でプロテクト設定されたminiSDメモリー カードには書き込みができません。
- エクスポート中は圏外と同じ状態になるため、通話(プッシュ トーク含む)、 i モード・メールなどのパケット通信、データ 通信などはできません。

<miniSDフォーマット>

miniSDメモリーカードをフォーマッ トする

miniSDメモリーカードを初めて利用するときには、 フォーマット(初期化)する必要があります。フォー マットは必ずFOMA P702iで行ってください。パソ コンなど他機器でフォーマットしたminiSDメモリー カードは正常に使用できない場合があります。

※フォーマットを行うと、miniSDメモリーカードの内容がすべ て消去されますのでご注意ください。

⑤ ► ■ SD-PIM ► ⑥ (機能) ▶miniSDフォーマット▶端末暗証番号を 入力 ● YES

- ●他の機能が動作中は、操作できません。
- ●フォーマット中にminiSDメモリーカードを取り外さないでく ださい。FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因と なります。
- ●フォーマットを中止したminiSDメモリーカードに保存された データの保証はいたしかねます。
- ●プロテクト設定されたminiSDメモリーカードや未対応のメモリーカードはフォーマットできません。
- ●miniSDフォーマット中は着信/充電ランプが緑色で点滅しま
 オ
- ●フォーマット後にminiSDメモリーカードにデータを保存する ときは、必要なフォルダが自動的に作成されます。

<miniSDチェックディスク>

miniSDメモリーカードをチェックす る

miniSDメモリーカードのチェックを行い、修復します。

お知らせ

- ●他の機能が動作中は、操作できません。
- ●チェックディスク中にminiSDメモリーカードを取り外さない でください。FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原 因となります。
- プロテクト設定されていたりフォーマットされていない miniSDメモリーカードや、未対応のメモリーカードはチェッ クディスクできません。
- miniSDメモリーカードのチェックディスクを行った場合、 miniSDメモリーカードの状態により正常に修復できなかったり、チェックディスク前に存在したデータが削除されたり、カード全体が初期化されることがあります。
- miniSDチェックディスク中は着信/充電ランプが緑色で点滅します。
- ●miniSDチェックディスク中に②(中止) や(醤) を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合は、チェックディスクは中止されます。
- ●miniSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが 残る場合があります。このような場合、再度チェックディスク を行ってください。
- miniSDメモリーカード内のデータにより、時間がかかる場合があります。

<miniSD情報表示>

miniSDメモリーカードの容量を表示 する

miniSDメモリーカードの空き容量と保存容量(目安)を表示します。

静止画、動画の保存容量を確認するにはP.287参照。

1 ♠ ► SD-PIM► ☞ (機能) ► miniSD情報表示

確認が終われば(より)を押します。

お知らせ

- miniSDメモリーカードにはカード用のシステムファイルが内蔵されているため、データを保存していなくても保存容量は実際のminiSDメモリーカードに表示された容量より少なくなります。
- ・以下の画面から (配) (機能) を押しても表示できます。
 SD-PIMのminiSDファイル画面・データー覧画面・データ詳細画面

miniSDメモリーカードをパソコンなどで使う

miniSDメモリーカードをminiSDメモリーカードアダプタに接続すると、SDメモリーカード対応のパソコンなどで利用できます。静止画・動画を表示・プリントアウトしたり、大切なデータのバックアップを取れます。

miniSDメモリーカードアダプタをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

miniSDメモリーカードアダプタを使 う

miniSDメモリーカードアダプタを使用すれば、 miniSDメモリーカードをSDメモリーカード対応機 器で利用できます。



お知らせ

 miniSDメモリーカードアダプタ本体の書き込み禁止スイッチが「LOCK」側にあると、miniSDメモリーカードへの書き込みやフォーマットなどができなくなります。 大切なデータを保護したい場合は書き込み禁止スイッチを「LOCK」側に、データの書き込み・フォーマットなどをしたい場合は書き込み禁止スイッチの「LOCK」を解除してください。

FOMA端末をminiSDリーダーライ ターとして使う

お買い上げ時

通信モード

miniSDメモリーカードをFOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続し、miniSDメモリーカード内のデータを読み込み/書き込みできます。

1 ○ ► その他 ► USBモード設定 ► miniSDモード

- ●「miniSDモード」に設定すると、待受画面に「橇」が表示されます。
- ●パケット通信、64Kデータ通信、データ送受信(OBEX) やハンズフリー対応機器での通話で使用する場合は「通信 モード」に設定します。

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続する

パソコンがminiSDメモリーカードを認識します。

- ●待受画面に「■」が表示されます。また、miniSDメモ リーカードを装着中は「🎱」が表示されます。
- ●miniSDメモリーカードにアクセス中は着信/充電ランプ が緑色で点滅します。

お知らせ

- ●パソコンなどからminiSDメモリーカードをフォーマットする と、FOMA端末で使用できなくなることがあります。必ず FOMA端末でフォーマットしてください。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されていない場合や、 FOMA端末の雷池残量がほとんど残っていない状態や雷池切れ の状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが 失われることがあります。
- ●データの読み込み/書き込み中はFOMA USB接続ケーブルを 抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、 データが失われることがあります。
- miniSDメモリーカード内のデータの読み込み/書き込み中は 本機能を設定できません。また、読み込み/書き込み中に「設 定リセット」、「端末初期化」は行わないでください。miniSD メモリーカードの故障の原因となります。
- ●FOMA端末からのアクセス中はパソコンからはアクセスできま せん。また、パソコンからのアクセス中はFOMA端末からはア クセスできません。
- ●データリンクソフトを使用する場合は、「通信モード」でご利 用ください。
- ●FOMA端末の電源を入れたまま電池パックを取り外すと、 「USBモード設定」は「通信モード」に設定されます。

■FOMA端末をminiSDリーダーライターとして利用するために は、以下の機器が必要です。

項目	説明
接続ケーブル	FOMA USB接続ケーブル(別売)
パソコン	FOMA USB接続ケーブル(別売)が使用できるUSBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)が使用可能な パソコン
対応OS	Windows® Me、Windows® 2000、 Windows® XP(各日本語版)

■用語解説

• DCF

Design rule for Camera File Systemの略でファイルシステ **人の規格です。**

Moving Picture Experts Group Phase4の略で、移動体通 信やインターネットに向けた高能率符号化(データ圧縮)方式

3gn形式

[3gp] は3GPP (3rd Generation Partnership Project) により規定されたフォーマットです。

Advanced Streaming Formatの略で、映像、音声や文字な どの情報を持つことのできるストリーミング配信に適した フォーマットです。


記録媒体設定	「本体」の場合	「miniSD」の場合
保存先	FOMA端末	miniSDメモリーカード
ファイル形式	MP4 (3gp)	ASF(asf)
備考	miniSDメモリー カードへエクスポー ト可	本体へインポート可

赤外線通信について

FOMA端末はIrMCバージョン1.1に準拠しています。 赤外線通信機能を持つ機器との間で、電話帳やスケ ジュールなどを送受信できます。

ただし、相手機器がIrMCバージョン1.1に準拠して いてもアプリケーションによっては送受信できない データがあります。

- ※FOMA P2101Vとは赤外線通信できません。 また、メロディファイル・静止画ファイル・動画 ファイルは、FOMA P702iからFOMA P2102V には送信できません。(FOMA P2102Vから FOMA P702iには送信できます。)
- ●赤外線の通信距離は、20cm以内でご利用ください。また、デー 夕の送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたまま にして動かさないでください。
- ●FOMA端末を手に持つ場合は、ぶれないようにしっかりと固定さ せてください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下・赤外線装置の近く ではその影響により、正常に通信できない場合があります。
- ●受信側を先に設定し、30秒以内に送信側の送信を開始します。



■赤外線通信時のご注意

- ●他の機能が動作中は、通信できません。
- ・赤外線通信中は、圏外と同じ状態になるため、通話(ブッシュトーク含む)、i モード・メールなどのパケット通信、データ通信などはできません。
- 指定発信制限を設定中に、電話帳は受信できません。送信の際には、指定発信制限を設定した電話帳データ、自局番号表示のデータを送信できます。

■赤外線を使って転送できるデータの一覧

転送条件転送可能データ	1件	複数件	全件
電話帳(自局番号表示)	0	×	700件まで*1
スケジュール ^{※2}	0	×	100件まで
ToDo	0	×	100件まで
受信メール	0	×	1000件まで
送信メール	0	×	400件まで
保存メール	0	×	20件まで
フリーメモ	0	×	20件まで
メロディ※3、※4	0	×	×
静止画ファイル*4、*5	0	0	×
動画ファイル※4、※6	0	0	×
ブックマーク* ⁷	0	×	100件まで

- ※1電話帳の全件送受信件数は、電話番号とメールアドレスがそれぞれ700件に到達するまでです。
- ※2 休日・記念日は赤外線では送受信できません。
- ※3ファイルによっては送受信できません。
- ※4 vntファイルに変換して送受信されます。
- ※5 自作アニメは送受信できません。

また、VGA(640×480)サイズを超えるJPEGファイルを 送受信する場合、VGA(640×480)サイズに縮小されることがあります。

- ※6 ASFファイルは送受信できません。
- ※7 ブックマークを送受信した場合、相手の機種によっては、フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。

お知らせ

●赤外線通信で受信したデータは、「データBOX」内の以下の フォルダに保存されます。

静止画 「マイピクチャ」内の「iモード」フォルダ 動画 「iモーション」内の「iモード」フォルダ メロディ 「メロディ」内の「iモード」フォルダ

- ●静止画、動画のタイトルは、全角で9文字、半角で18文字まで送受信されます。
- ●メロディのタイトルは、全角で25文字、半角で50文字まで送 受信されます。
- 認証に失敗したとき、データが容量を超えるときなどはその旨の警告画面が表示され、送信(受信)できないことがあります。
- ●データの大きさによっては、転送に長い時間がかかることがあります。また、受信できないことがあります。
- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)が接続されている場合、赤 外線通信ができないことがあります。
- ●受信側の端末が対応していないデータは、送信できません。

データを1件または複数件送受信する

FOMA端末から電話帳、自局番号表示、スケジュール、ToDo、フリーメモ、ブックマーク、メール、メロディファイル、静止画ファイル、動画ファイルを赤外線で1件ずつ送受信できます。

静止画ファイル、動画ファイルの場合は、複数件送受 信もできます。

データを1件または複数件送信する

1 送信したいデータの画面 ▶ 🐼 (機能)

▶赤外線送信

• 複数件送信する場合は、「複数選択」で送信したいファイルを選択します。
 (記)(概報) を押して「赤外線送信」を選択します。

YES



- ●通信を中止する場合は (中止)または (由身) を押します。
- ●複数件送信の場合は、選択した ファイル数分手順2を繰り返しま す



お知らせ

- ●FOMA端末外への出力が禁止されている静止画や動画、メロディ、FOMAカード内の電話帳やSMSは送信できません。
- メールの送信を行った場合、メールに添付されているファイル も送信されます。ただし、種類によっては送信されないことが あります。
- 10000バイトを超えるJPEG形式の画像の情報があるメールや、iアプリを起動させるリンク情報があるメールはその情報が削除されて送信されます。
- ●送信が中断され、続けるかどうかの確認画面が表示されたときは、「YES」を選択すると再度通信をやり直せます。
- ●電話帳データを1件送信する場合、登録したシークレットコードやボイスダイヤルは送信されません。
- シークレットモード時はシークレットデータも送信できます。
 ただし、シークレット専用モード時はシークレットデータのみ送信できます。

データを1件または複数件受信する

(7) (7) (9 × 5)

→ → 赤外線受信



受信

通信を中止する場合は (四) (中止) またはいるのを押します。



YES

● 1件受信後に続けて受信するかど うかの確認画面が表示されます。 複数件受信の場合は「YES」を選 択し、手順3を繰り返します。



お知らせ

- ●外部からの赤外線データ受信対応のiアプリソフトをすでにダ ウンロード済みで、ソフトを起動する指示を受信した場合は、 指定されたソフトが起動します。ただし、 i アプリ To 設定で 「赤外線からiアプリ To」にチェックを入れていない場合は、 自動起動しません。
- ●電話帳に登録される電話番号は、メモリ番号「010」~ 「699」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号 に登録されます。「010」~「699」がすべて登録されている ときは、「000」~「009」(「ツータッチダイヤル」)の空い ているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されま
- ●「シークレットモード」、「シークレット専用モード」でシーク レットデータとして登録した電話帳を受信した場合、通常の電 話帳として登録されます。
- ■電話帳データを1件受信すると、プッシュトーク電話帳にも登 録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択す る(複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択 する)とプッシュトーク電話帳にも登録されます。
- ●受信した「自局番号表示」のデータは電話帳として登録されま đ,
- ●受信メールは「受信フォルダー覧」の受信BOXフォルダに登 録されます。受信メールの最大保存件数(P.420参照)を超 えた場合は、①「ゴミ箱」フォルダのメール②古い受信メール の順に上書きされます。
- ●送信メールは、送信BOXフォルダの保護されていない最も古 い送信メールに上書きされます。
- ●静止画は700Kバイト、動画は800Kバイト、メロディは 100Kバイトをそれぞれ超えたデータの場合、登録できませ

データを全件送受信する

FOMA端末から電話帳、スケジュール、ToDo、フ リーメモ、ブックマーク、メールのデータを赤外線で 全件送受信できます。

■全件送受信すると

- ●電話帳を全件送信すると「白局番号表示」のデータも一緒に送 信されます。
- ●受信側の「自局番号表示」は、自局番号以外はすべて書き替わ ります。メールアドレスも送信側のアドレスに書き替わります ので、受信側のメールアドレスに変更してください。
- ●保護されている受信メール、送信メールも送受信されます。

■全件送受信する前に必ずお読みください

- ◆全件受信を行うと、登録されていたデータは保護メールも含め すべて削除され、受信したデータで上書きされます。全データ の受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことを確 認してください。
- ●電話帳を全件受信すると、「自局番号表示」に登録されている 個人データ(自局番号を除く)も上書きされます。
- 「シークレットデータ」として登録されている電話帳も送信さ れます。送信した「シークレットデータ」は受信側でも「シー クレットデータ」として登録されます。
- ●受信した電話帳のグループ名も登録されますので、「グループ 設定しのデータも上書きされます。
- ●全件送受信の場合、通信状況を表すバー表示は送信した件数を 目安としてお知らせします。送受信するデータのサイズによっ ては、データが正しく送受信されていてもバー表示の進み具合 が遅くなったり、通信の相手側と異なって見えることがありま

データを全件送信する

全件送信するには、認証パスワード(仟意の4桁の番 号) の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワー ドの入力が必要です。

送信したいデータの画面 > 🙉 (機能) ▶赤外線全件送信
端末暗証番号を入力

認証パスワードを入力 YES

●認証パスワードは、任意の4桁の 番号を入力してください。



通信を中止する場合は (四) (申止) またはいるを押します。



- ●FOMAカード内の電話帳やSMSは送信できません。
- ●ToDoに対応していない端末にToDoを全件送信すると、受信 側のスケジュールデータがすべて削除されますのでご注意くだ さい。
- メールの全件送信を行った場合、10000パイトを超える JPEG形式の画像の情報があるメールや、iアブリを起動させるリンク情報があるメールはその情報が削除されて送信されます。
- メールの送信を行った場合、メールに添付されているファイル も送信されます。ただし、種類によっては送信されないことが あります。
- ●送信が中断され、続けるかどうかの確認画面が表示されたときは、「YFS」を選択すると再度通信をやり直せます。
- ●シークレットモード時に関係なく、選択したすべてのデータが 送信されます。
- ●電話帳データを全件送信すると、プッシュトーク電話帳の情報 も送信されます。ボイスダイヤルの情報は送信されません。

データを全件受信する

(2-) (7 p. #) (9 w.5)

全件受信するには、送信側と同じ認証パスワードの入力が必要です。全件受信をすると、受信したデータにより上書きされ、保護を設定したデータを含め登録していたデータはすべて削除されますのでで注意ください。「シークレットモード」で登録されていたデータも削除されます。

҈▶ॢ▶赤外線受信



2 全件受信▶端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶送信 側で入力した認証パスワードと同じ番号を 入力▶YES



? YES

登録済みのデータを削除し、受信を 開始します。



●通信を中止する場合は (中止)または (由。)を押します。



お知らせ

●電話帳に設定されている静止画やメールに添付されているファイルを受信したとき、同じファイルがある場合はデータBOXには1つだけ登録されます。

赤外線受信選択画面の機能メニュー

機能メニュー	内容
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)

<雷話帳画像転送>

通信の設定を行う

お買い上げ時

赤外線、SD-PIMやデータリンクソフトで電話帳を転送したときに、登録されている静止画も合わせて転送するかどうかを設定します。

1 ○ ► 電話帳画像転送 ► する・しない

保存した画像を印刷する

miniSDメモリーカードに保存されて いる画像の印刷方法を設定する

DPOFとは、デジタルカメラで撮影された静止画用のプリント情報を記録するための指定方式です。 miniSDメモリーカード内の静止画にプリントするかどうかの情報とその枚数を設定します。プリントサービスショップに持ち込んだり、DPOFに対応したプリンタで設定通りに印刷できます。

1 静止画再生中・静止画一覧画面

- ▶ (機能) ▶ DPOF設定 ▶ プリント指定
- 選択した静止画のブリント指定を解除する場合は、「ブリント指定解除」を選択します。すべての静止画のブリント 指定を解除する場合は、「ブリント指定全解除」を選択します。設定が終了します。
- 🤈 プリント枚数(枚)を入力▶ 🍥
 - 「01」~「99」の2桁を入力します。

お知らせ

- ●DPOF設定した画像はファイル形式アイコンが「 尽」や 「 器」になります。
- ●999件までの画像にDPOF設定を設定できます。
- ●700Kバイトを超える画像には設定できません。
- 1632×1224ドットを超える画像には設定できません。
- ●パソコンなど他機器で設定したDPOF設定は枚数情報以外は無効となります。
- ●miniSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、DPOFが設定されないことがあります。(アイコン表示とピクチャ情報は設定済みとなります。) 不要なファイルを削除するなどして、容量を空けてから再度設定してください。

その他の便利な機能

マルチアクセスについて<マルチアクセス>	324
マルチタスクについて<マルチタスク>	325
アラームを利用する <アラーム>	326
カレンダーでスケジュールを管理する<スケジュール>	328
ToDoでスケジュールを管理する <todo></todo>	332
アラームで通知するときの状況を設定する<<アラーム通知設定>	
オリジナルのメニューを使う<プライベートメニュー登録>	
自分の名前やメールアドレスなどを登録する<<自局番号表示>	334
音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する	
<通話中音声メモ><待受中音声メモ>	
テレビ電話中の画像を動画メモとして録画する<動画メモ>	
通話時間の表示を設定する <通話中時間表示>	
通話時間と通話料金を確認する<<通話時間/料金>	
積算時間/積算通話料金をリセットする<積算リセット>	
通話料金の上限値を設定する<通話料金通知>	
電卓を使う<電卓>	
フリーメモを作成する<フリーメモ>	337
FOMAカードと本体の間でデータをコピー・削除する	
<fomaカード (uim)="" 操作=""></fomaカード>	
平型スイッチ付イヤホンマイクで電話をかける/受ける	339
イヤホンをつないで自動で電話を受ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
利用する通信事業者を設定する < PLMN設定 > 4.75 (************************************	
各種機能の設定をリセットする< 設定リセット>	
登録データを一括して削除する	340

<マルチアクセス>

マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話・パケット通信・ SMSの3回線を同時に使用できる機能です。 マルチアクセスの組み合わせパターンについての詳細 は、P.388参照。

音声電話	1回線
i モード、i アプリ、i モードメール、 パソコンをつないだパケット通信	1回線
SMS	1回線

お知らせ

- ●マルチアクセス中は、それぞれの通信回線について通信料金がかかります。
- ●テレビ電話または64Kデータ通信利用時はマルチアクセスを 使用できません。ただし、SMSは同時に受信できます。

iモード中・パケット通信中に音声電話をかける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話をかけることができます。

1 i モード中・パケット通信中

▶ ㈜ (1秒以上)

待受画面が表示されます。



Til□ ≠ 10:00

🤈 電話をかける

- i モード中にテレビ電話をかける と、i モード接続を切断し、テレ ビ電話の発信を行います。 テレビ電話を終了すると、i モー ドの画面に戻ります。
- ●画面を切り替えるときは(器)を1 秒以上押すか、(器)を押してタス クメニューから切り替えます。(P.325参照)

03XXXXXXXX

i モード中・パケット通信中に音声電 話を受ける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話を受けることができます。

電話がかかってくると電話 着信画面が表示される



■ で電話に出る

- ●画面を切り替えるときは(墨)を1
 砂以上押すか、(墨)を押してタスクメニューから切り替えます。
 (P.325参照)
- ●電話に出ないで i モードやパケット通信の画面に戻るには(窓)を l 秒以上押します。もう一度(窓)を l 秒以上押します。もう一度(窓)を l 秒以上押すと電話着信画面に戻ります。 相手にはメッヤージは流れず、呼出中になります。

新日 8 - 10:00 「施器中」 2 0 科 090XXXXXXXX

音声電話中に他の通信を利用する

音声電話を終了せずに i モードやメールの送受信などができます。

1 音声電話中▶ 🕾

アイコンを選択して各機能の操作を行います。

●画面を切り替えるときは(窓)を1秒以上押すか、(窓)を押してタスクメニューから切り替えます。(P.325参照)

お知らせ

- ●通話中にメールやメッセージR/Fを受信した場合、「受信表示 設定」の設定に関わらず、着信音は鳴らず、着信/充電ランプ も点滅しません。
- ●パソコンをつないだパケット通信を利用する場合は、音声電話 中にパソコンから発信操作を行います。

■通話中に着信があったときは

キャッチホンを契約している場合は、通話中、64Kデータ通信中に着信があると、着信画面が表示されます。

元の通話を続けるには

(機能)を押します。

着信拒否....新しい着信を拒否し、元の通話に戻ります。

転送でんわ...新しい着信を転送先に転送し、元の通話に戻りま

す。

留守番電話...新しい着信を留守番電話サービスセンターに接続

し、元の通話に戻ります。

新しい着信に応答するには

◯◯◯◯を押します。

- 会・ を押すと、 通話を終了すれば新しい着信に応答できる 旨の確認画面が表示されます。 (図●) を押すと元の通話が終了 し、 着信画面が表示されます。 「OK」 を選択すると、 通話中 着信の画面になります。
- ●テレビ電話接続中、遠隔監視中、応答保留中、伝言メモ動作中の着信は拒否されます。元の通話を終了後に「不在着信あり」のアイコンが表示され、着信履歴が残ります。(留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスの契約及び設定により、「不在着信あり」のアイコンは表示されず、着信履歴にも残らない場合があります。)
- ●テレビ電話中に着信があった場合、着信時の画像に設定され た動画/iモーション、Flash画像は表示されません。
- テレビ電話中に着信があった場合、元の通話の相手には「内蔵」の代替画像が送信されます。
- ●テレビ電話中に着信があった場合、バイブレータは動作しません。

<マルチタスク>

マルチタスクについて

FOMA端末は、メニュー機能(P.34参照)などの複 数の機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対応 しています。

マルチアクセスとマルチタスクを組み合わせることに より、次の機能を同時に使えます。(マルチタスクの 組み合わせパターンについては、P.389参照) 最大3つのタスクと音声電話またはテレビ電話を同時 に使用できます。

メールグループ.....iモードメール機能、SMS機能


i モードグループ...メインメニューの「i モードグループ」内の メニュー機能

設定グループメインメニューの「設定グループ」内のメ ニュー機能

ツールグループ....メインメニューの「ツールグループ」内のメ ニュー機能

その他グループに属さない機能

.....音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信など



■マルチタスク中は

「メニュー画面設定」の「メニューアイ コン設定」を「パターン1~3」に設定 しているときは使用中のグループのアイ コンに「▼」や「▶」が付きます。 「パターン4」「カスタマイズ」に設定し ているときはグループが枠で囲んで表示 されます.



新しい機能を実行する

各種機能を実行中> 🕾



新しい機能を実行

■機能の使用状況を確認するには

アイコンで確認するには

「 ■ 」...使用している機能が一つのときに表示されます。

「 **≝** 」...複数の機能を使用中に表示されます。

タスクメニューで確認するには

(型)を押します。

現在使用中のメニューが一覧表示されま

で選択し、 () を押してメニューを切 り替えることもできます。



■メニュー機能を呼び出す操作をしたときは

すでに同じグループのメニュー機能が呼び出されている場合は、 機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると元のメニュー機能は終了し、新しいメ ニュー機能が呼び出されます。


すでにタスクを3つ起動しているときに、さらに機能を起動しよ うとした場合、「これ以上機能を起動できません」と表示されま す。

お知らせ

- ・待受画面が表示されているときは、(●の) を押して i モードメ ニューを、(図)を押してメールメニューを呼び出せます。
- 通話中に他の機能を同時に使っている間でも、通話料金は加算 されます。
- ●他の機能が動作中に着信があった場合、正しく着信動作しない ことがあります。その場合、「伝言メモ」や「転送でんわサー ビス|などが設定した呼出時間よりも短い時間で動作すること があります。
- FOMAカード、miniSDメモリーカード、別のFOMA端末、パ ソコンなどとのデータ転送機能は、マルチタスクでは使用でき ません。これらの機能を呼び出すときは、必ず他のメニュー機 能を終了してください。
- 処理負荷の高い機能を実行中にマルチタスクで機能を切り替え た場合、表示などの動作に遅れが発生することがあります。

画面を切り替える

複数のメニュー機能が動作しているときは、 880 を1 秒以上押すことで画面を切り替えることができます。 最近選択したものから新しい順で切り替わります。



お知らせ

- (器) を押してタスクメニューを表示し、切り替えることもできます。
- ●メインメニュー以外で ← を1 秒以上押すと待受画面が表示されます。メインメニュー表示中は切り替わりません。
- で画面を切り替えても、動作中のメニュー機能が終了したり、電話が切れたりすることはありません。また、文字入力画面(P.356参照)から他のメニューに切り替え、そのメニューで文字編集などを行っても、タスクを切り替えれば、元の文字編集を続けることができます。

機能を終了する

●タスクメニューで(ig)(図記)を押し、「YES」を選択するとメニュー機能がすべて終了し、待受画面に戻ります。

お知らせ

- 複数のメニュー機能が動作しているときに、(☎)を繰り返し押すと、表示中のメニュー機能を終了したあとに、タスクの重なっている順に、動作していた機能が終了します。
- ●FOMA端末の電源を切ると、メニュー機能はすべて終了します。
- ●他のメニュー機能が動作中にFOMAカード (UIM) 操作などのメニュー機能を呼び出す操作をすると、警告音が鳴り、警告メッセージが表示されます。この場合、他のメニュー機能を終了してから、メニュー機能を呼び出す操作をしてください。

<アラーム>

(A of 4 of)

アラームを利用する

お買い上げ時

OFF

設定した時刻になるとアラーム音とアニメーションで お知らせします。3件まで登録できます。

1 ミートニートアラーム



アラームを選択▶ ◎ (編集) 以下の操作を行う

- ●登録済みのアラームを選択すると、 登録内容を確認できます。



- 現日	N a
(▶アラームを鳴らす時刻を入力▶ ◎
(時刻)	●時刻は24時間で入力します。●すでに設定されているアラームと同じ時
	●すでに設定されているアラームと同じ時
	刻は設定できません。

項目	内容
((繰り返し)	設定なし 繰り返さない (1回のみ) 設定になります。繰り返しの設定が終了します。 毎日同じアラームを設定します。詳細画面に「④」が表示されます。繰り返しの設定が終了します。
	 設定したい曜日にチェック (⑤ (最重)) (⑥ を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。 (少なくとも1つの曜日を選択してください。 (・) (・)<
(アラーム音)	 ▶アラーム音の種類を選択▶ ⑥ 「OFF」を選択した場合は、アラーム音の設定が終了します。 ▶フォルダを選択▶ ⑥ ▶メロディまたはiモーションを選択▶ ⑥
(音量)	● ② で音量を調節 ● ③ 「ステップ」に設定すると、約3秒間の 無音のあとにレベル1~6の順で約3秒 ごとに音量が上がります。
(スヌーズ通知)	スヌーズ通知するかどうかを設定します。 スヌーズ通知しない場合は、アラーム音が鳴り続ける時間を設定します。 >スヌーズ通知する・スヌーズ通知しない ・「スヌーズ通知する」を選択した場合は、設定が終了します。 ・スヌーズ通知の動作についてはP.327参照。
	▶鳴動時間(分)を入力 ●「01」~「10」の2桁を入力します。
© (電源ON)	電源を切っているときにアラーム時刻になった場合、自動的に電源をONにしてアラーム通知するかどうかを設定します。 ▶電源ONする・電源ONしない

3 ՝ ፟ 🖾 (🔙 📆) を押す

- ●通話中にアラームが鳴ったときはいずれかのボタンを押すとアラーム音を止めることができます。もう一度いずれかのボタンを押すとスヌーズを含めてアラームを終了し、アラームメッセージが消え通話中の画面になります。通話中の相手が電話を切った場合は、スヌーズを含めてアラームを終了し、アラームメッセージが消えます。
- ●スヌーズ中に着信があった場合やスケジュール・ToDoのア ラーム音が鳴った場合、スヌーズは解除されます。
- ⅰ モーションによってはアラーム音に設定できない場合があります。また、 ⅰ モーションによってはアラーム通知時に音声のみが再生される場合があります。
- ●自動的に電源をONにしてアラームを通知する場合、FOMA カード動作制限の対象となるアラーム音が選択されていると、 お買い上げ時のアラーム音が鳴ります。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源の設定を「電源ONしない」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

アラーム表示中の機能メニュー

アラーム表示中 🔯 (機能)

▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
編集	P.326手順2へ進みます。 ● 図 (編集) を押しても編集できます。
詳細表示	アラームの設定内容を表示します。
1件OFF	▶YES
全件OFF	▶YES

■「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームを設定し ているときは

「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームを設定して いるとデスクトップにアイコンが表示されます。

「▲」...当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に 表示されます。

「▲」...明日以降の設定のみの場合に表示されます。

●「時計表示設定」の「表示方法」を「OFF」に設定した場合や、 スケジュール・ToDoを「通知しない」に設定して登録した場 合は、アイコンは表示されません。

■「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した時刻にな

設定した時刻になるとアラーム音が約5分間(「アラーム」は設 定した時間) 鳴り、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作 で振動してお知らせします。アラームを「スヌーズ通知する」に 設定した場合は、 を押してスヌーズを解除するまで約5分お きに約1分間、最大6回アラーム音が鳴ります。通話中のとき は、受話口からアラームが3回繰り返し鳴ります。画面には、設 定したアラームメッセージと選択したアイコンに連動したアニ メーションまたは i モーションが表示されます。

操作中は

「アラーム通知設定」で操作中の通知のしかたを設定できます。 (P.333参照)

「操作優先」...操作中は通知しません。 「通知優先」...常に通知します。

●アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは 「アラーム」→「ToDo」→「スケジュール」の優先順位で通 知します。通知できなかったスケジュールまたはToDoについ ては「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせし ます。

電源OFFのときは

<アラーム>

自動電源の設定を「電源ONする」に設定している場合は、自 動的に電源をONにしてアラーム通知します。「電源ONしな い」に設定している場合は、電源はOFFのままでアラーム通知 しません。電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」の アイコンは表示されません。

<スケジュール・ToDo>

設定した時刻になってもアラーム通知はしません。電源をON にしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されま せん。

マナーモード中は

<アラーム>

設定した時刻になるとバイブレータでお知らせします。ただ し、マナーモード設定中の動作を「オリジナルマナー」に設定 し、その設定内容で「アラーム音量」を「消去」以外に設定し ているときはアラーム音が鳴ります。

<スケジュール・ToDo>

設定した時刻になるとバイブレータとメッセージ表示でお知ら せします。ただし、マナーモード設定中の動作を「オリジナル マナー」に設定し、その設定内容で「電話着信音量」を「消 去」以外に設定しているときはアラーム音が鳴ります。

オールロック中、PIMロック中は

「アラーム通知設定」の設定に関わらず、設定した時刻になっ てもアラーム通知はしません。オールロックやPIMロック解除 後に「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせし ます。また、電源をOFFにしていたときは、電源はONになら ず、オールロックやPIMロック解除後も「未通知アラームあ り」のアイコンは表示されません。

●SD-PIM動作由は

「アラーム通知設定」の設定に関わらず、設定した時刻になっ てもアラーム通知はしません。 SD-PIM動作終了後に「未通知アラームあり」のアイコンを表 示してお知らせします。

ソフトウェア更新中は

「アラーム通知設定」の設定に関わらず、設定した時刻になっ てもアラーム通知はしません。

書き換え中に設定した時刻になった場合は、ソフトウェア更新 終了後も「未通知アラームあり」のアイコンは表示されませ

赤外線通信中は

「アラーム通知設定」の設定に関わらず、設定した時刻になっ てもアラーム通知はしません。

赤外線通信終了後に「未通知アラームあり」のアイコンを表示 してお知らせします。

■アラーム音/アラームメッセージ・アニメーション/ i モー ションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメー ション/iモーションは静止画になり、アラームメッセージは表 示されたまま残ります。もう一度いずれかのボタン(アラームを 「スヌーズ通知する」に設定した場合は(2000年)) を押すと消せま す。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンで スケジュールのアラームメッセージの表示は消せません。また、 電話がかかってきたときはアラーム音が停止し、アラームメッ セージやアニメーション/iモーションの表示も消えます。

- ●画像サイズが4×4未満またはQVGA(320×240)より大 きい i モーションをアラーム音に設定した場合、アラーム通 知時には音声のみが再生されます。
- ●通話中、64Kデータ通信中、10000バイトを超えるJPEG 形式の画像またはiモーションの添付されたiモードメール の受信中は、アラーム音に設定した i モーションは再生され ません。お買い上げ時のアラーム音が鳴り、スケジュールの 場合は設定したアイコンが表示されます。

■「アラーム通知」ができなかったときは

アラーム通知ができなかったときは、デスクトップに「未通知ア ラームあり」のアイコンが表示されます。そのアイコンから通知 できなかったアラームの内容 (未通知アラーム情報) を確認でき

未涌知アラーム情報は通知できなかった最新のものを表示しま す。

1. 待受画面▶ ()

表示されているアイコンが選択できるようになります。

2. ♣ を選択▶ (◎)

- ●「アラーム」の未通知アラーム情報画面には、アラームに登 録した日時が表示されます。「スケジュール」の未通知ア ラーム情報画面には、スケジュール登録したときに設定し た日時、スケジュールアイコン、要約または内容が表示さ れます。「ToDo」の未通知アラーム情報画面には、ToDo を登録したときに設定した日時、 高または 個、 状態アイコ ンが表示されます。
- (SSS) または(ah ®) を押すと元の状態に戻ります。
- ◆未通知アラーム情報を確認すると、「未通知アラームあり」 のアイコンは消えます。







アラームの場合 スケジュールの場合

ToDoの場合

お知らせ

- ●「アラーム通知設定」を「操作優先」に設定している場合、 待受画面以外でアラーム時刻になったときはアラーム通知さ れません。
- 「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合、 発信中にアラーム時刻になったときは相手を呼び出したあと に、着信中にアラーム時刻になったときは通話を開始したあ とにお知らせします。
- ●アイコンを削除すると、未通知アラーム情報は確認できなく なります。

<スケジュール>

← 4 ♣ 5 ♣

カレンダーでスケジュールを管理する

1ヶ月単位または1週間単位でカレンダーを表示し、 登録したスケジュールを確認できます。 2005年1月1日から2037年12月31日まで表示・ 登録できます。

●アラーム通知の動作についてはP.327参照。

スケジュールを登録する

指定した日付・時刻になるとアラーム音と入力したア ラームメッセージ(スケジュールの要約や内容)およ び設定したアイコンに対応したアニメーションで用件 をお知らせします。

スケジュールは100件まで登録できます。また、1 日に複数のスケジュールを登録できます。

- ▶ - スケジュール

●ショートカットメニューで 💹 を 選択しても右の画面が表示されま す。




◎ (鰯텛) ▶スケジュール ▶以下の操作を行う





(23) T	
項目	内容
(開始日時)	▶スケジュールを開始する日付、時刻を入力▶ ⑥◆時刻は24時間で入力します。
⑤ (終了日時)	開始日時と同じか、あとの日時を入力します。 ▶スケジュールを終了する日付、時刻を入力 ▶ ⑧ •時刻は24時間で入力します。
(繰り返し)	設定なし繰り返しなし(1回のみ)設定になります。繰り返しの設定が終了します。 毎日 毎日同じスケジュールを設定します。繰り返しの設定が終了します。 曜日指定 指定した曜日にスケジュールを設定します。 ●繰り返し(毎日/曜日指定)を設定したスケジュールも1件としてカウントされます。 ▶設定したい曜日にチェック ▶□○(□□□□) ● ②を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。 ●少なくとも1つの曜日を選択してください。

項目	内容
(通知)	通知する・・・・開始日時に設定した時刻になるとアラームで通知します。通知の設定が終了します。 事前通知する・・開始日時に設定した時刻の何分か前になるとアラームで通知します。 通知しない・・・通知しません。通知の設定が終了します。
	▶何分前に通知するかを入力●「01」~「99」の2桁を入力します。
♪ (アラーム音)	▶ アラーム音の種類を選択 ●● 「OFF」を選択した場合は、アラーム音の設定が終了します。
	▶フォルダを選択▶ (◎) ▶メロディまたはi モーションを選択▶ (◎)
(要約)	▶スケジュール要約を入力▶ ⑥ ◆全角20文字まで、半角40文字まで入力 できます。
(内容)	▶スケジュール内容を入力▶ ⑥ ◆全角256文字まで、半角512文字まで 入力できます。
	 ▶アイコンを選択▶ ⑥ ・ユーザアイコンを設定しているときは ぷ ~ Ⴥ が表示されます。 ・アラーム通知のとき、選択したアイコン に対応したアニメーションが表示されます。

◎ (帰す) を押す







- □: アラームでお知らせ
- 毎日繰り返し
- ■:曜日指定繰り返し

■同じ日付の同じ時刻に2つのスケジュールを設定しようとした ときは

2つのスケジュールがともに「繰り返しなし」(設定なし)また はともに「繰り返し」(毎日/曜日指定)の場合は、上書きする かどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。 「繰り返しなし」(設定なし)のスケジュールと「繰り返し」(毎 日/曜日指定)のスケジュールの場合は、「繰り返しなし」(設定 なし)が優先される旨の確認画面が表示されます。「YES」を選 択します。

お知らせ

●同時刻に設定できるのは「繰り返し」(毎日/曜日指定)と 「繰り返しなし」(設定なし)の組み合わせだけです。このと き「繰り返しなし」のスケジュールが優先されます。

お知らせ

- ・待受画面にカレンダーを設定しているときは、カレンダーから スケジュールの設定ができます。(P.137参照)
- シークレットデータとして登録したスケジュールは、通常モー ドでのアラーム通知時にシークレットのアニメーションが表示 され、アラームメッセージは表示されません。
- ●待受中のときは、「着信音量」の「電話」で設定した音量でア ラーム音が鳴ります。また、通話中のアラーム音の音量は、 「受話音量」で設定した音量になります。
- i モーションによってはアラーム音に設定できない場合があり ます。また、 i モーションによってはアラーム通知時に音声の みが再生される場合があります。
- i モーションのユーザアイコンを設定したスケジュールのア ラーム音に i モーションまたは「おしゃべり1」「おしゃべり 2 | を設定した場合、設定したユーザアイコンは無効になりま
- ●アラーム音に i モーションまたは「おしゃべり1|「おしゃべ り2 | を設定したスケジュールに | モーションのユーザアイコ ンは設定できません。
- 「事前通知する」に設定した場合、アラーム通知されるのは事 前通知に設定した時刻(スケジュールの01~99分前)のみで す。スケジュールを設定した日付・時刻にはアラーム通知は行 われません。

■お願い■

2886/11/15 (7)()

編集 選択 ()機能

@10:30 M(Q) 7

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容 が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いか ねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別に メモを取ったり、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利 用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場 合は、データリンクソフト (P.391参照) とFOMA USB接続 ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

休日・記念日を登録する

休日と記念日は1日1件ずつ、それぞれ100件まで登 録できます。

► > _ _ > スケジュール > 図 (新規) > 休日・記念日>以下の操作を行う



(201E) (

項目	内容
(日付)	▶日付を入力▶◎
(繰り返し)	設定なし繰り返しなし(1回のみ)設定になります。 毎年 毎年同じ休日・記念日を設定します。 ●繰り返し(毎年)を設定した休日・記念日も1件としてカウントされます。
	休日または記念日の内容を入力> ⑥◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

◎ (完了) を押す

設定した休日 (※)・記念日 (※) が登録されます。

- ②:毎年繰り返し
- すでに同じ日付に休日または記念 日が登録されている場合、上書き するかどうかの確認画面が表示さ れます。「YES」を選択します。



スケジュールの内容を確認する

スケジュール、休日または記念日の内容を確認しま す。

カレンダー画面が表示されます。

- 選択されている日付は反転表示さ
- ■スケジュールが登録されている日 付には「□」(午前)、「■」(午後) が表示されます。土曜日は青色、 日曜日・祝日・設定した休日は赤 色で表示されます。記念日は赤丸 で囲んで表示されます。
- ●その日の午前と午後に設定されて いるスケジュールの件数と登録さ れているアイコンを表示します。 休日と記念日のアイコンは午後の 欄に表示されますが、登録件数に は含まれません。
- ◆その日の午前と午後に設定されて・ いるスケジュールの件数を表示し ます。
- ◆その日に設定されているスケ ジュール、休日または記念日のア イコンと内容を表示します。





■ mm 01 pm 01 &10:30 回®テニスサ N12:30 回昼食会 • ◆定休日 新規 選択 ◆機能 1週間表示

日付を選択 🕒 💿

選択した日付のスケジュールの一覧 が時刻順に表示されます。



スケジュール、休日または記念日を選択▶ ◎

スケジュール、休日または記念日の 詳細画面が表示されます。



お知らせ

- ●祝日は「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律178号)、 及び2005年5月までに既に公布されている一部改正法に基づ いて作成しています。また、春分の日、秋分の日の日付は前年 の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります。
- ◆カレンダー画面では当日の日付の下にアンダーラインが表示さ れます。

カレンダー画面の機能メニュー

カレンダー画面 > 🙉 (機能)

▶以下の操作を行う



<カレンダー画面>

機能メニュー	内容
新規登録	スケジュールP.328手順2へ進みます。 休日P.329手順1へ進みます。 記念日P.329手順1へ進みます。
1ヶ月表示・1週間 表示 お買い上げ時 1ヶ月表示	カレンダー画面の表示を切り替えます。 ▶1ヶ月表示・1週間表示
アイコン別表示	 ▶表示したいアイコンを選択▶ (⑥) 選択したアイコンで登録されているスケジュールの一覧が表示されます。 ●スケジュールを選択し、(⑥) を押すと詳細が表示されます。
ユーザアイコン設定	ユーザアイコンを設定します。(P.331参照)
登録件数確認	スケジュール、休日、記念日の件数を表示します。シークレットモード、シークレット専用モード中は、シークレットデータとして登録されているスケジュールの件数を表示します。 ・確認が終われば(4.9)を押します。
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
前日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュールや 休日、記念日を削除します。 ▶削除したい項目を選択▶ ③ ▶YES
全削除	すべてのスケジュールや休日、記念日を削除します。 ▶端末韓証番号を入力▶ ● ・削除したい項目を選択▶ ● ▶YES ・休日をすべて削除すると、祝日の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
祝日リセット	削除した祝日をお買い上げ時の初期状態に戻します。休日はリセットされません。 ▶YES

お知らせ

<アイコン別表示>

●アイコン別表示では、繰り返しを設定しているスケジュール (「●」または「●」) は1件として表示されます。日付は、 今後のスケジュールの中で最も近い日付が表示されます。

ユーザアイコン設定

-静止画、アニメーションまたは i モーションをユーザ アイコンとして登録すると、用件をお知らせするとき に登録した画像が表示されます。

ユーザアイコンは5件まで登録でき、アイコン選択の 画面では「⋒」~「⋒」と表示されます。

- カレンダー画面・スケジュール一覧画面・ スケジュール詳細画面 **>** 🙉 (機能) ▶ユーザアイコン設定 ▶ <未登録>
 - 静止画、アニメーションまたは i モーションが1件も登録されてい ないときは、「ユーザアイコン設 定! は選択できません。
 - ●変更する場合は、登録済みのユー ザアイコンを選択します。選択し たユーザアイコンがスケジュール に使用されている場合は確認画面 が表示されます。「YES」を選択します。



ユーザアイコンの種類を選択▶◎

- フォルダを選択▶ ◎ ▶画像を選択▶ ◎
 - 選択した画像が大きい場合は「貼付表示位置」で設定した 位置に表示されます。

お知らせ

- i モーションを設定する場合は、映像のみの i モーションのみ 設定できます。
- ●画像によってはユーザアイコンに設定できない場合がありま

■ユーザアイコンの設定をすべて解除するときには

手順1の画面で「全解除」を選択し、 「YFS」を選択します。

解除されたアイコンを使用していたスケ ジュールのアイコンは「(い) に変わり ます。



■選択したユーザアイコン1件だけを解除するには

手順2で「ユーザアイコン解除」を選択 します。



スケジュール一覧画面・スケジュール 詳細画面の機能メニュー

スケジュール一覧画面・スケジュール詳細 画面 > 🙉 (機能) > 以下の操作を行う





<スケジュール詳細

	画面> 画面>
機能メニュー	内容
新規登録	スケジュールP.328手順2へ進みます。 休日P.329手順1へ進みます。 記念日P.329手順1へ進みます。
編集	スケジュールはP.328手順2へ進みます。 休日と記念日はP.329手順1へ進みます。 • ②(編集)を押しても編集できます。 • 祝日は編集できません。
⊒ Ľ −	スケジュール、休日または記念日をコピーして別の日付に登録します。 >貼り付け先の日付、時刻を入力 (**) ぶケジュールはP.328手順2へ進みます。 休日と記念日はP.329手順1へ進みます。 ・コピー元のスケジュール、休日または記念日に「繰り返し(毎日/曜日指定/毎年)」が設定されていても、貼り付けたスケジュール、休日または記念日は「繰り返しなし」に変更されます。 ・祝日はコピーできません。
カレンダー表示	アイコン別表示からカレンダー表示に戻り ます。アイコン別表示中のみ操作できま す。
アイコン別表示	スケジュールをアイコン別に表示します。 (P.330参照)
ユーザアイコン設定	ユーザアイコンを設定します。(P.331参照)
シークレット設定・ シークレット解除	スケジュールをシークレットに設定/解除します。 ▶ YES •「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外の通常のモードで「シークレット設定」を選択した場合、端末暗証番号を入力し、⑥ を押します。
i モードメール作成	スケジュールの日付と内容が本文に入力された i モードメールを作成します。 P.229手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.317参照)
1件削除	● YES ●繰り返し(毎日/曜日指定/毎年)が設定されているスケジュール、休日または記念日を削除した場合、繰り返しデータがすべて削除されます。 ●祝日は「1件削除」でのみ削除できます。

機能メニュー	内容
前日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュールを 削除します。(P.330参照)
選択削除	 削除したいスケジュール、休日または記念日にチェックト ② (デア) > YES ● を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。② (図図図) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
全削除	スケジュール、休日または記念日をすべて 削除します。アイコン別表示中のみ操作で きます。(P.330参照)

<ToDo>

(9 % 2) (5 x⁸)

ToDoでスケジュールを管理する

予定をリストで管理し、設定の時刻にアラームでお知らせします。ToDoを最大100件登録してスケジュールを管理できます。

●アラーム通知の動作についてはP.327参照。





) 図(關規) ▶以下の操作を行う

- ●すでにToDoが登録されている場合は、機能メニューから「新規登録」を選択します。
- ●登録済みのToDoを選択すると、登録内容を確認できます。



項目	内容
	▶本文 (ToDo内容) を入力▶ ⑥◆全角100文字まで、半角200文字まで 入力できます。
(期日)	直接入力期日(期限)をダイヤルボタンで直接入力し、◎ を押しまう。 カレンダーから入力
優(優先度)	●優先度を選択▶ ⑥ ●期日順でソートしたときに、同一日付の 場合優先度の高い順に表示されます。
(カテゴリー)	▶カテゴリーを選択▶ ◎

項目	内容
(通知)	通知する 設定した時刻になると アラームで通知します。 通知の設定が終了しま す。
	事前通知する 設定した時刻の何分か前になるとアラームで通知します。通知しない 通知しません。通知の設定が終了します。
	▶何分前に通知するかを入力●「01」~「99」の2桁を入力します。
♪ (アラーム音)	▶アラーム音の種類を選択▶ ⑥●「OFF」を選択した場合は、アラーム音の設定が終了します。
	フォルダを選択● メロディまたはi モーションを選択⑥

🤾 🖾 (完了) を押す

■:優先度高い 個:優先度低い◆本文 (ToDo内容) を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。



お知らせ

- ●待受中のときは、「着信音量」の「電話」で設定した音量でア ラーム音が鳴ります。また、通話中のアラーム音の音量は、 「受話音量」で設定した音量になります。
- ⅰ モーションによってはアラーム音に設定できない場合があります。また、 ⅰ モーションによってはアラーム通知時に音声のみ再生される場合があります。
- ●「事前通知する」に設定した場合、アラーム通知されるのは事 前通知に設定した時刻(ToDoの01~99分前)のみです。 ToDoを設定した日付・時刻にはアラーム通知は行われませ ん。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

ToDo表示中の機能メニュー

ToDo表示中 № (機能)
以下の操作を行う

機能メニュー	内容			
新規登録	P.332手順2へ進みます。			
編集	P.332手順2へ進みます。 ● ② (編集) を押しても編集できます。 ● ToDoの状態が「完了」に設定されていて「完了日」を編集する場合は、「罰」を選択し、P.332手順2「期日」と同様の操作を行います。			

機能メニュー	内容
状態	ToDoの一覧では設定した状態が状態アイコンで表示されます。 ▶ 状態を選択►(⑤) ● 状態をインンは、期日を過ぎると青色から赤色に変わります。 ● 「完了」を選択した場合は、P.332手順2「期日」と同様の操作を行います。
カテゴリー別表示	▶カテゴリーを選択▶ (◎)◆ToDoを選択し、(◎) を押すと詳細が表示されます。
ソート/フィルタ	並べ替えて表示します。また、状態別にも表示できます。 ▶表示したい順番や状態を選択▶ ⑥
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.317参照)
1件削除	▶YES
選択削除	 削除したいToDolcチェック ② (原理) トYES ● ② を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。(② (原理) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
完了済み削除	状態が「完了」に設定されているToDoを 削除します。 ▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

<アラーム通知設定>

アラームで通知するときの状況を設定 する

お買い上げ時 通知優先

他の機能を操作中に「アラーム」、「スケジュール」と 「ToDo」のアラーム通知をするかどうかを設定しま す。

▶時計▶アラーム通知設定

操作優先...アラーム通知は待受画面表示中にだけ行われま

通知優先... FOMA端末を操作しているときや通話中もア ラーム通知を行います。

お知らせ

●アラーム通知ができなかったときは、デスクトップに「未通知 アラームあり」のアイコンが表示されます。

<プライベートメニュー登録>

オリジナルのメニューを使う

自局番号表示 着信音量 バイブレー お買い上げ時 タ 発信者番号通知 アラーム オー プン設定 オープン新着表示

よく使う機能を「プライベートメニュー」に登録しま す。

電話帳、設定、データBOX、生活ツール、ユーザ データ、サービス、 i モード、メール、 i アプリの各 機能(P.366参照)から10件まで登録できます。

プライベートメニューから機能を選択 する

🖙 を2回押す

プライベートメニューが表示されま す。

- 15秒以上ボタンを押さなかった場 合は待受画面に戻ります。
- ●プライベートメニューが1件も登 録されていないときは、新規登録 するかどうかの確認画面が表示さ れます。「YES」を選択し、 P.334「メニュー登録」へ進みます。



機能を選択 💿

選択した機能の画面が表示されます。

プライベートメニュー一覧を表示する

(5 tl) (2 tl)

▶プライベートメニュー登録



メニュー一覧画面>

プライベートメニュー一覧画面の機能メニュー

1 プライベートメニュー一覧画面

▶ 🙉 (|機能|) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容		
1/2/5027	1.31		
メニュー登録	ブライベートメニューによく使う機能を登録します。 ▶登録する機能を選択▶⑥ ●ブライベートメニューー質画面で項目を選択し、⑥を押しても登録画面が表示されます。 ●⑥を押すとメニュー機能の大項目もしくは中項目ごとに登録できる機能が表示されます。②を押して登録する機能を選択します。 ●すでに登録されている機能に新たに登録する場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。		
デスクトップ貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.148参照)		
メニュー初期化	ブライベートメニューをお買い上げ時の頂 目に戻します。 ▶YES		
1件解除	►YES		
全解除	▶YES		

お知らせ

<メニュー登録>

- 「iモード」、「iアプリ」および「メール」はメニュー機能の 大項目のみ登録できます。その中の各機能は登録できません。
- 同じ機能は複数登録できません。
- ●通話中や他の機能が動作中は、登録できません。

<自局番号表示>

□ 0 !!!

自分の名前やメールアドレスなどを登録する

ご契約の電話番号(自局番号)の他にお客様の個人データとして名前とフリガナ、電話番号(3件)、メールアドレス(3件)、住所、誕生日、メモ、静止画を登録できます。

メールアドレスを変更またはシークレットコードを登録したときは、本機能のメールアドレスも変更してください。



<自局番号表示画面>

2 端末暗証番号を入力▶ ◎

P.111手順2の操作を行って個人 データを登録します。

- ●自局番号は変更、削除できません。
- ●「全データ表示」などの操作で、すでに端末暗証番号を入力している場合は、端末暗証番号の入力画面は表示されません。



🖁 🕲 (完了) を押す

お知らせ

- ●自局番号以外の項目はFOMA端末に登録されるため、他の FOMAカードをセットしても表示されます。
- ◆本機能で変更するメールアドレスは、自局番号表示で表示する メールアドレスだけです。実際のメールアドレスは変更されません。

自局番号表示画面の機能メニュー

機能メニュー	内容		
個人データ編集	個人データを編集します。 P.334手順2へ進みます。		
全データ表示	登録した電話番号やメールアドレスなどを すべて表示します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ⑥ ⑥ でそれぞれの項目を表示します。		
名前コピー	名前をコピーします。コピーした文字は FOMA端末に記憶されます。		
電話番号コピー・ メールアドレスコ ピー・ 住所コピー・ 誕生日コピー・ メモコピー	各項目をコピーします。 •表示した項目によって機能メニュー項目 は異なります。		
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)		
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.317参照)		
電話番号削除・メールアドレス削除・住所削除・誕生日削除・メモ削除・メモ削除・	各項目を削除します。 ▶ YES • 端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗証番号を入力し、⑥ を押します。 •表示した項目によって機能メニュー項目は異なります。		
個人データ初期化	自局番号以外の電話番号やメールアドレス など、登録したすべての個人データを初期 化 (削除) して、お買い上げ時の状態に戻します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ● ▶YES		

お知らせ

<メールアドレス削除><個人データ初期化>

「全データ表示」などの操作で、すでに端末暗証番号を入力している場合は、端末暗証番号の入力画面は表示されません。

<通話中音声メモ><待受中音声メモ>

音声電話中、待受中の声を音声メモと して録音する

音声メモには、音声雷話中に相手の声を録音する「通 話中音声メモ」と、待受中に自分の声を録音する「待 受中音声メモ」の2つがあります。

録音できる件数は、「通話中音声メモ」または「待受 中音声メモーのどちらか一方で1件、録音時間は約 20秒間です。

●「通話中音声メモ」「待受中音声メモ」の再生/消去については P.79参照。

音声電話中に相手の声を録音する

音声電話中▶ ▼ (1秒以上)

「ピッ」と鳴って録音が始まります。

- ・以下の操作でも録音できます。
 - 1.音声電話中▶ 🖘 ▶ 🚚 ▶ 通話中音声メモ
- 録音を途中で止めるときは(○)、(より)または ▼ (1秒以) 上)を押します。
- ●録音時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音 が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面 に戻ります。

お知らせ

- ●「通話中音声メモ」「待受中音声メモ」のどちらかがすでに保存 されているときに録音をした場合は、再生・未再生に関わらず 上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中、保留中などは録音できませ
- ●録音中に◯◯◯◯
 を押すと、録音を停止し、通話を終了します。

待受中に自分の声を録音する 🖘 🛂 🖫

「ピッ」と鳴って録音が始まります。送話口に向かってお話 しください

- 録音を途中で止めるときは(○)、(より)または(※※)を押し
- ●録音時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音 が鳴ります。

録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻 ります。

お知らせ

録音中に電話がかかってきたときやアラーム、スケジュール、 ToDoのアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替 えたときには、録音が中断されます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容 が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかね ますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメ モを取るなどして保管することをおすすめします。

<動画メモ>

テレビ雷話中の画像を動画メモとして 緑画する

テレビ電話中に相手のカメラ画像と音声を録画できま र्वः

1件につき約20秒間、5件まで録画できます。

●「動画メモ」の再生/消去についてはP.80参照。

テレビ雷話中▶ **▼ (1秒以上)**

「ピッ」と鳴って録画が始まります。録画が始まると 「 **● REC** | が表示されます。

- 相手には「画像選択」の「動画メモ選択」で設定した静止 画が表示されます。
- ●録画を途中で止めるときは ◎ または ▼ (1秒以上)を 押します。
- 録画時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音 が鳴ります。

録画が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面 に戻ります。

お知らせ

- ●「動画メモ」がすでに5件保存されているときに録画をした場 合は、再生・未再生に関わらず最も古い「動画メモ」が上書き されます.
- 機能メニューの各項目の操作中、保留中などは録画できませ
- ●録画中に◯◯◯◯ を押すと、録画を停止し、通話を終了します。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容 が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかね ますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメ モを取るなどして保管することをおすすめします。

<通話中時間表示>

(A = 18 T)

通話時間の表示を設定する

お買い上げ時

OΝ

通話中に通話時間を表示するかどうかを設定します。 ●表示される通話時間はあくまで目安であり、実際の通話時間とは 異なる場合があります。

⇔ ▶ ● 時間/料金▶通話中時間表示 ON · OFF





音声電話の場合

●テレビ電話中は(값)(機能)を押して「通話中時間表示」 を選択します。

- i モード通信、パケット通信の通信時間はカウントされませ
- 通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合や、通話時間 の表示が「19時間59分59秒」を超えた場合は、「0秒」に 戻ってカウントします。

通話時間と通話料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。
- ●通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話通話時間+64Kデータ通信時間)が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- ●通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「¥0」もしくは「¥**」が表示されます。
- ●通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算)が表示されます。
 - ※901iシリーズより前に発売されたFOMA端末では、FOMA カードに蓄積された料金は表示できません。(FOMAカードに は蓄積されています。)
- 表示される通話時間および通話料金はリセットできます。

前回通話時間.....音声通話:直前の音声電話の通話時間

を表示します。

デジタル: 直前のテレビ電話、64K データ通信の通話時間を表

示します。

前回通話料金・・・・・・音声通話:直前の音声電話の通話料金

を表示します。 デジタル: 直前のテレビ電話、64K

データ通信の通話料金を表

示します。 積算通話時間 音声通話:積算時間リセット時から現

在までの音声電話の通話時

間を表示します。 デジタル:積算時間リセット時から現

在までのテレビ電話、 64Kデータ通信の通話時間を表示します。

積算通話料金 積算通話料金リセット時から現在まで の通話料金を表示します。

の通話料金を表示します。 時間リセット日時...前回積算時間リセットを行った日付時

刻を表示します。

料金リセット日時...前回積算通話料金リセットを行った日 付時刻を表示します。

●確認が終われば●虚認が終われば●を押します。

お知らせ

- ●日付時刻が設定されていない場合や、日付時刻を設定後、積算 リセットを1回も行っていない場合は、時間リセット日時/料 金リセット日時は表示されません。
- ●前回通話時間が「19時間59分59秒」、積算通話時間が 「199時間59分59秒」を超えると、「0秒」に戻ってカウント します。
- ●テレビ電話の積算通話時間は、デジタル通信のため、音声電話による「音声通話」ではなく「デジタル」として表示されます。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれ の通話時間・通話料金としてカウントされます。「切替中」 (P.55、P.85参照)が表示されている間は料金は課金されま せん。
- ブッシュトーク、iモード通信、バケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。iモード利用料などの確認方法については、iモードご契約時にお渡しする「iモード操作ガイド」をご覧ください。
- ●着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ●電源を切るかFOMAカードを外すと、前回通話時間の表示は 「O秒」、前回通話料金の表示は「¥**」になります。

<積算リセット>

▶以下の操作を行う

€ 6,5 0 ½

積算時間/積算通話料金をリセットす る

1 ⑤ ▶ 時間/料金▶積算リセット▶ 端末暗証番号を入力▶ ⑥

項目	内容
積算時間リセット	前回通話時間および積算通話時間を「O 秒」に戻します。 ▶YES
積算通話料金リセット	前回通話料金および積算通話料金を「¥ 0」に戻します。 ▶ YES▶ PIN2コードを入力▶ ◎ • PIN2コードについてはP 155条略

<通話料金通知>

通話料金の上限値を設定する

お買い上げ時

通話料金通知: OFF 上限料金: O円(ON設定時)

通知方法:アイコン(ON設定時) 自動リセット設定:OFF(ON設定時)

積算通話料金の上限値を設定し、金額が上限料金を超えたときにお知らせします。「自動リセット設定」を「ON」に設定すると、毎月1日のO時に積算通話料金がリセットされ、「宀」が消去されます。

- ● 時間 / 料金 ▶ 通話料金通知 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ◎ ▶ ON・OFF
 - ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
- ク 上限料金を入力▶ ◎
 - 10円から100000円まで、10円単位で設定できます。
 - ●設定されている上限料金を変更しない場合は、上限料金を 入力せずに(●) を押します。
- 3 通知方法を選択▶ ◎ ▶ ON・OFF
 - ▶ PIN2コードを入力 ▶ ⑥◆ PIN2コードについてはP.155参照。

■積算通話料金が上限料金を超えたときは

「貸」が表示されます。通知方法に「アイコン+アラーム」を設定している場合は、待受画面に戻ったときに通話料金が上限料金 を超えた旨のメッセージが表示され、スピーカから警告音が鳴ります。

上限値アイコン消去

通話料金通知で表示された「🖺」を消去します。

お知らせ

- ・積算通話料金リセット、設定リセット、端末初期化、「通話料金通知」の設定の変更を行うと、「♪」は消去されます。
- ◆上限値を超えた場合、設定した上限値で再度通知させたいときは、積算通話料金をリセットしてください。

<電卓>

(8 TUV) (5 Kg)

電卓を使う

電卓を表示して四則演算(+、-、 \times 、 \div)を行います。10 桁まで表示できます。

1 😂 ▶ 🗐 ▶ 電卓 ▶ 以下の操作で計算を行う

●ショートカットメニューで 選択しても右の画面が表示されま



0	+	0	×	0	=
0	Ī	0	÷	Ø	小数点
)					

止影 C (クリア)

間違った数字を入力した場合などに、直前に入力した数字を取り消します。

再度数字、四則計算を入力して計算を続行できます。

AC (オールクリア)

数字、四則計算をすべて取り消します。

クリア/オールクリア後に再度押すと、生活ツール機能 の選択画面に戻ります。

■計算の例(-15+20.7を計算します。)

お知らせ

- ●計算の途中に負数は入力できません。また、負数で始まる計算を行う場合は、数字を入力する前に ◎ を押して「-」を入力してください。
- ●計算結果が10桁を超えた場合や0で割り算をするなど誤った 計算を行った場合は、「.E」を表示します。

<フリーメモ>

(4 th) (2 #)

フリーメモを作成する

フリーメモを20件まで登録できます。

1 № ▶ □ ▶フリーメモ

▶<未登録>を選択▶ 🖾 (編集)

●登録済みのフリーメモを選択する と、登録内容を確認できます。フ リーメモが長い場合は ② で画面 をスクロールして確認できます。



🤈 フリーメモを入力▶ 💿

全角256文字まで、半角512文字まで入力できます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

フリーメモ表示中の機能メニュー

N POIR PELITY		
機能メニュー	内容	
編集	P.337手順2へ進みます。 ● 図 (編集) を押しても編集できます。	
i モードメール作成	フリーメモの内容が本文に入力された i モードメールを作成します。 P.229手順2へ進みます。	
スケジュール作成	フリーメモの内容が入力されたスケジュールを作成します。 ▶スケジュール P.328手順2へ進みます。	
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.320参照)	
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.321参照)	
1件エクスポート	miniSDメモリーカードへ1件コピーしま す。(P.317参照)	
フリーメモ情報	フリーメモの作成日時、最終更新日時、分類を表示します。 ●確認が終われば(★?)を押します。	
分類	フリーメモをカテゴリー別に設定します。 ▶ 分類を選択▶ ◎ •設定しない場合は「なし」になります。	
1件削除	▶YES	
選択削除	 削除したいフリーメモにチェック ② (長子) ▶ YES ● を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。(※) (無調) を押して「全選択/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。 	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES	

<FOMAカード(UIM)操作>

FOMAカードと本体の間でデータを コピー・削除する

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳 やSMSのデータをやりとりします。また、FOMA端末(本体)やFOMAカードに記憶している電話帳や SMSのデータを削除します。

FOMAカードには、受信したSMSと送信したSMSを合わせて20件まで保存できます。

データをコピー・削除する

1 ♠ ► FOMAカード (UIM) 操作► 端末暗証番号を入力► ⑥

端末暗証番号を入力すると「圏外」が表示され、電話や メールの機能は使えません。

- 端末暗証番号入力前に着信があった場合は、FOMAカード (UJM) 操作を終了します。
- 2 コピー・削除▶コピー先や削除元を選択
- 電話帳・SMS

雷話帳

電話帳を検索し、一覧画面を表示します。

SMS

受信BOX... 受信BOXのデータをコピー・削除します。 送信BOX... 送信BOXのデータをコピー・削除します。 フォルダを選択し、一覧画面を表示します。

- 4 コピー・削除したいデータにチェック▶ 図 (完了) ▶ YES
 - (●) を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。

お知らせ

●他の機能が動作中は、操作できません。

電話帳またはSMS一覧表示中の機能 メニュー

機能メニュー	内容	
コピー開始・削除開始	コピー・削除を開始します。	
1件選択	1件選択します。	
全選択	全選択します。	
1件解除	選択を解除します。	
全解除	すべての選択を解除します。	
詳細表示	電話帳またはSMSの詳細画面を表示します。 ・確認が終われば ்ぬ ゚゚ を押します。	

|電話帳の機能メニューからコピーする

電話帳をFOMA端末(本体)またはFOMAカードへ コピーします。

- 電話帳詳細画面 ▶ ☞ (機調) ▶ FOMAカードへコピー・本体へコピー ▶ YES
 - ●FOMA端末(本体)の電話帳の場合は「FOMAカードへ コピー」、FOMAカードの電話帳の場合は「本体へコピー」 と表示されます。

| メールの機能メニューから移動・コ | ピーする

送受信したSMSをFOMA端末またはFOMAカードへ 移動・コピーします。

- 2 移動またはコピーする方法を選択 ▶ ◎ ▶ YES

「■ (青色)」はFOMA端末内のSMSを表します。 「⋒ 」はFOMAカード内のSMSを表します。

- ●電話帳のデータは、グループ単位でのコピー・削除はできません。
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号/メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2つ目以降の電話番号/メールアドレスはFOMAカードへコピーできません。また、住所などFOMAカードに登録できないデータもコピーできません。
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の 種類が異なるため、絵文字がスペースに変換されます。
- FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコピーする場合、名前は全角10文字まで、半角21文字まで、フリガナは半角12文字までのデータが全角カタカナに変換されてコピーされ、残りのデータはコピーされません。
- ●シークレットデータとして登録された電話帳は、シークレット モードまたはシークレット専用モードに設定中でもコピー・削 除できません。
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名が設定されている場合は、電話帳のグループ設定は保持されます。 FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名が設定されていない場合は、グループ〇〇に登録されます。
- SMSレポート(送達通知)の移動・コピーはできません。
- ●SMSのデータはBOX単位、フォルダ単位での移動・コピー・ 削除はできません。
- FOMAカードへ移動・コピーしたSMSは保護できません。保護されているSMSをFOMAカードへ移動・コピーした場合、FOMAカード内のSMSは保護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。
- 追加したフォルダ・i アプリメール用フォルダ・「チャット」 フォルダ・「ゴミ箱」フォルダ内のSMSをFOMA端末から FOMAカードへ移動・コピーした場合は、「受信BOX」フォル ダまたは「送信BOX」フォルダで確認できます。
- ●FOMAカードからFOMA端末へSMSを移動・コピーした場合 は、「受信BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダへ移 動・コピーされます。
- ●移動・コピー先にすでに最大登録(保存)件数まで登録(保存)されているときは、操作できません。
- データのコピー中にコピー先の最大登録(保存)件数を超えたときは、データがいっぱいになった旨の画面が表示されます。すでに登録(保存)されたデータの中で不要なものを削除したあと、コピーされなかったデータのコピーをやり直してください。

平型スイッチ付イヤホンマイクで電話 をかける/受ける

イヤホンマイク端子(P.27参照)のカバーを開け、 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の接続プラグ を差し込んで使用します。

平型スイッチ付イヤホンマイクで電話 をかける

- 1 電話番号を入力 または、電話帳・リダイヤル・発信履歴・ 着信履歴を表示

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押してテレビ 電話をかけることはできません。
- お話が終わったら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

平型スイッチ付イヤホンマイクで電話 を受ける

着信中▶平型スイッチ付イヤホンマイクの スイッチを押す

「ビッ」という音が鳴り、電話がつながります。 テレビ電話の場合、相手には自分のカメラ画像が送信されま す。テレビ電話中に(II)を押して自分のカメラ画像と代替 画像を切り替えることができます。(P.89参照)

- ●FOMA端末を閉じた状態でも利用できます。
- ●FOMA端末の操作でも、電話を受けることができます。
- ●「オート着信」をONに設定していると、呼出時間経過後に 自動的に応答します。
- お話が終わったら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

お知らせ

- ●「イヤホン切替」で平型スイッチ付イヤホンマイクを接続した ときに音がスピーカから鳴らないように設定できます。
- ●「ボタン確認音」の設定に関係なく、電話がつながったときの音や電話が切れたときの音は鳴ります。
- ●着信音が鳴ってから平型スイッチ付イヤホンマイクを接続するときに、電話を受けてしまうことがありますのでご注意ください。
- 応答保留中、通話保留中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すと、保留を解除できます。(テレビ電話を保留していた場合、自分のカメラ画像を送信し、テレビ電話を開始します)
- ▼型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを連続して押したり 離したりしないでください。自動的に電話を受けてしまうこと があります。
- キャッチホンをご契約され、適話中に「マルチ接続中」と表示されている場合は、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話する相手を切り替えることができます。ただし、スイッチでは終了できません。
- ●通話中に (音量を上げる)
 (音量を下げる)を押すと、音量調節ができます。

<オート着信>

(9 W.E) (4 dis)

イヤホンをつないで自動で電話を受け る

お買い上げ時

オート着信:OFF 呼出時間:6秒(ON設定時)

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答します。

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

7 呼出時間(秒)を入力

- ●「001」~「120」の3桁を入力します。
- ●設定されている呼出時間を変更しない場合は、呼出時間を 入力せずに ● を押します。
- ・遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。

■テレビ電話の場合

オート着信で設定している呼出時間の経過後、自動的にテレビ 電話に応答し、相手に代替画像を送信します。

●テレビ電話中に (II) を押して代替画像と自分のカメラ画像を 切り替えることができます。(P.89参照)

- ●留守番電話サービスまたは転送でんわサービスとオート着信を同時に設定する場合、オート着信を優先させるには、オート着信の呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した「呼出動作開始時間」がオート着信の呼出時間より長いと、呼出動作を行わずオート着信に移行します。呼出動作を行ってからオート着信に移行させるには、オート着信の呼出時間を「呼出動作開始時間」よりも長く設定してください。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクを着信中に接続しても、オート 着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動 作します。
- ●64Kデータ通信中は、オート着信は行われません。

<PLMN設定>

利用する通信事業者を設定する

お買い上げ時

DoCoMo

お客様がご利用になるFOMAサービスを提供する PLMN(通信事業者)の設定を行います。

※2005年12月現在、「DoCoMo」以外の通信事業者は選択できません。

- 1 🕒 ▶ 🎉 ▶ ネットワーク設定
 - ▶PLMN設定 ▶ ネットワーク手動選択
 - ▶PLMN(通信事業者名)を選択▶◎

お知らせ

●他の機能が動作中は、設定できません。

<設定リセット>

(2 ABC) (3 DEF)

各種機能の設定をリセットする

「機能一覧表」の ______ の項目をお買い上げ時の状態に戻します。(P.366参照)

お知らせ

●他の機能が動作中は、リセットできません。

<端末初期化>

登録データを一括して削除する

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

お買い上げ時の状態については「機能一覧表」を参照 してください。(P.366参照)

- ●お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。 ただし、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているもの も含めてすべて削除されます。
- お買い上げ時に登録されているiアブリや、お買い上げ時に登録されているiアブリに保存されたデータは削除されません。
- ●保護しているデータも削除されます。
- お買い上げ時に登録されているデコメール用のテンプレート、 キャラ電を削除していても、端末初期化を行うと元に戻ります。 ただし、お買い上げ時に登録されているiアプリを削除した場合 は元に戻りません。
- 端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておいてください。 電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
- ●端末初期化を行っているときは、電源を切らないでください。
- ●端末初期化を行っているときは、他の機能を使用できません。また、電話の着信やメールの受信などもできません。

● その他 端末初期化

▶端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶YES▶YES

初期化が完了すると、自動的に電源が切れたあと、再度電源 が入り、「初期値設定」の画面が表示されます。

- ●他の機能が動作中は、初期化できません。
- ●FOMAカードやminiSDメモリーカードに保存・登録・設定されているデータは削除されません。
- パソコンから設定したデータ通信の設定は削除されません。
- ●ダウンロード辞書や i アプリを元に戻したいときは、「P-SQUARE」のサイトからダウンロードしてください。ダウン ロードには別途通信料がかかります。
- ●端末初期化を行った場合、テロップは表示されなくなります。 その後、情報が自動更新されるか、(計算)を押して最新の情報を 受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ●削除するデータが多いときなどは端末初期化に時間がかかる場合があります。

(ネットワークサービス)

本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳しくは「ネットワークサービス操作ガイド」をご覧ください。また、マルチナンバーについては「マルチナンバー操作ガイド」をご覧ください。

FOMA端末から利用できるネットワークサービス	342
新しい伝言メッセージがあるか確認する<サービス問い合わせ>	342
留守番電話サービスを利用する<留守番電話>	342
キャッチホンを利用する<キャッチホン>	344
転送でんわサービスを利用する<転送でんわ>	345
迷惑電話ストップサービスを利用する<迷惑電話ストップ>	346
番号通知お願いサービスを利用する< <番号通知お願いサービス>	346
デュアルネットワークサービスを利用する<デュアルネットワーク>	347
ガイダンスを日本語と英語で切り替える< 英語ガイダンス>	347
サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル>	348
通話中にかかってきた電話の対処を選択する<<着信動作選択>	348
遠隔操作を設定する・・・・・・・く遠隔操作設定>	348
付加番号を設定する <マルチナンバー>	348
サービスを登録して利用する<<追加サービス>	349

FOMA端末から利用できるネット ワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用できます。

各サービスの概要や利用方法などについては、以下の 表の参照先をご覧ください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
留守番電話サービス	要	有料	P.342
キャッチホン	要	有料	P.344
転送でんわサービス	要	無料	P.345
迷惑電話ストップサービス	要	無料	P.346
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.50
番号通知お願いサービス	不要	無料	P.346
デュアルネットワークサービス	要	有料	P.347
英語ガイダンス	不要	無料	P.347
マルチナンバー	要	有料	P.348
公共モード(ドライブモード)	不要	無料	P.73
公共モード(電源OFF)	不要	無料	P.74
SMS	不要	無料	P.263

- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービ スなどの契約そのものを解約するものではありません。
- ■お申し込みが必要なサービスについては、取扱説明 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。

お知らせ

- ●詳しくは「ネットワークサービス操作ガイド」をご覧くださ い。また、マルチナンバーについては「マルチナンバー操作ガ イド! をご覧ください。
- サービスエリア外や電波の届いていない場所ではネットワーク サービスはご利用できません。
- ●ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたとき には、新しいサービスをメニューに登録できます。(P.349参

<サービス問い合わせ>

(2 ABC) (5 INT)

新しい伝言メッセージがあるか確認する

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っ ているかどうかを確認します。







▶サービス問い合わせ OK



■問い合わせ結果について

- ●伝言メッセージがあるときは「留守番電話あり」のアイコン と留守番電話アイコン(はなど)を表示してお知らせ します。
- ●伝言メッセージがあることを示す留守番電話アイコン (및 な ど) は、留守番電話サービスセンターに電話をかけて伝言メッ セージの保存または消去の操作をするか、「留守番アイコン消 去」の操作を行うと消去されます。
- ●留守番電話サービスセンターでお預かりしている伝言メッセー ジの件数によって、**間、 間、 間 (10**件以上) と表示が変 わります。

表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガ イダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数 は含まれません。

- ●「件数増加鳴動設定」を設定すると、伝言メッセージが増加し たときに着信音が鳴ります。
- ●伝言メッセージの再生のしかたについてはP.343参照。

■「圏外」が表示されているときは

伝言メッセージの問い合わせができません。「圏外」が消える場 所でご利用ください。

<留守番電話>

留守番電話サービスを利用する

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき などに、お客様に代わって伝言メッセージをお預かり します。

電話をかけてきた方には、応答メッセージでお応え し、伝言メッセージをお預かりします。

日本全国どこからでも伝言メッセージを聞けます。

■留守番電話サービスについて

- ●留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がか かってきた場合は、着信音(「着信音選択」で設定した着信音) が鳴ります。(着信音が鳴る時間は変更可能です。P.343参 照) その間に応答すれば、そのまま通話できます。応答しな かった電話は、留守番電話サービスセンターに接続します。ま た、待受画面の留守番電話アイコンや「留守番電話あり」のア イコン、「着信履歴」で着信があったことをお知らせします。 ただし、呼出時間を「O秒」に設定した場合は、着信履歴には 記憶されません。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで留守番電話サービスセン ターに接続できます。また、通話中にかかってきた電話も接続
- サービスエリア外や電波の届いていない場所では、留守番電話 サービスの操作はできません。
- ●留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに、テレビ 電話を着信すると留守番呼出時間経過後に切断します。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する

ステップ2: 電話をかけてきた方が伝言を録音する※

ステップ3: 伝言メッセージを再生する

※急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝 言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れている ときに「#」を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切 り替えることができます。

留守番雷話サービスを利用する

❷▶』』▶留守番電話 ▶以下の操作を行う

項目	内容		
留守番メッセージ再 生	留守番電話に録音された伝言メッセージを 再生します。 ▶YES▶音声ガイダンスの指示に従って 操作する		
留守番電話サービス開始	 YES>YES>呼出時間(秒)を入力 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 田守番設定確認の機能メニューから「留守番サービス開始」を選択しても開始できます。 		
留守番サービス停止	● YES ● 留守番設定確認の機能メニューから「留守番サービス停止」を選択しても停止できます。		
留守番呼出時間設定	留守番電話サービスセンターに接続するまでの呼出時間を設定します。 ▶呼出時間(秒)を入力▶ ⑥ •「000」~「120」の3桁を入力します。 ・留守番設定確認の機能メニューから「呼出時間設定」を選択しても設定できます。		
留守番設定確認	留守番電話サービスの設定内容を確認します。		
留守番サービス設定	留守番電話サービスの設定内容を切り替えます。 ▶YES▶音声ガイダンスの指示に従って操作する		
件数増加鳴動設定 お買い上げ時 YES	伝言メッセージが増えたときに着信音を鳴 らすように設定します。「着信音選択」の 「メール」で設定した着信音が約5秒間鳴 ります。 ▶YES・NO		
留守番アイコン消去	待受画面にある留守番電話アイコン (■ など)を消去します。 ▶YES		
着信通知開始	電波の届かない所にいるとき、電源を切っているときなどにかかってきた電話の着信 履歴をSMSでお知らせします。SMS1通につき5件までの着信履歴が通知されます。 全着信・すべての着信についてお知らせします。 発番号あり相手の電話番号が通知された着信についてのみお知らせします。		
着信通知停止	▶YES		
着信通知設定確認	着信通知の設定内容を確認します。 ●確認が終われば ⑥ を押します。		

お知らせ

- <留守番メッセージ再生><留守番サービス設定>
- 诵話中は操作できません。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作((0 ½)~(9 ½)、(* 濃)、 (#禁)) を行った場合、(隠宮)を押しても通話が終わらないこと があります。この場合は◯◯◯◯
 をもう一度押してください。

<留守番呼出時間設定>

- ○砂に設定した場合は、着信履歴には残りません。
- ●「伝言メモ」を同時に設定しているときに留守番電話サービス を優先させるには、留守番電話サービスの呼出時間を「伝言メ モーの呼出時間よりも短く設定してください。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した「呼出動作開始時間」が留守 番電話サービスの呼出時間より長いと、呼出動作を行わず留守 番電話サービスに移行します。呼出動作を行ってから留守番電 話サービスに移行させるには、留守番電話サービスの呼出時間 を「呼出動作開始時間」よりも長く設定してください。

<留守番アイコン消去>

●留守番電話アイコンを消去しても、留守番電話サービスセン ターに保存されているメッセージは消去されません。

<着信通知開始>

SMS一括拒否を設定している場合でも着信履歴は通知されま

着信中の電話を留守番電話サービスセ ンターに接続する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で留守番電話 サービスセンターに接続できます。留守番電話サービ スを「開始」に設定していないときでも、この機能を 使って留守番電話を利用できます。

着信中▶ (風) (概韻) ▶ 留守番雷託

・着信中に (in) ((機能)) を押し、(# ※)を押してもかかってき た電話が留守番電話サービスセンターに接続されます。

お知らせ

「オープン設定」を「着信応答」に設定し、閉じた状態で着信 した場合は、本機能はご利用になれません。

指定留守番電話

電話帳に登録されている電話番号からの電話を、留守 番電話サービスの開始/停止の設定に関わらず、留守 番電話サービスセンターへ自動的に接続できます。 電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。 「番号通知お願いサービス」も合わせて設定すること をおすすめします。

電話帳詳細画面 > 🙉 (機能)

- ▶電話帳指定設定▶端末暗証番号を入力
- ▶ ◎ ▶指定留守番電話

「指定留守番電話」に「★」マークが付きます。

指定留守番電話を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●電話帳に登録されている1つの電話番号に対して、「指定留守 番電話」と「指定転送でんわ」は同時に設定できません。
- 本機能を設定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒間鳴らしてから留守番電話サービスセンターに接続します。このとき電話がかかってきたことをデスクトップのアイコン (P.75、P.148参照)と「着信履歴」でお知らせします。
- ●テレビ電話がかかってきたときは、通常着信となります。

<キャッチホン>

キャッチホンを利用する

キャッチホンの操作はできません。

通話中に別の電話がかかってきたときに、現在の電話を保留にして新しい電話に出ることができます。 通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。 サービスエリア外や電波の届いていない場所では

■キャッチホンについて

- キャッチホンを使用するときは、「着信動作選択」を「通常着信」に設定してください。他の設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても通話中にかかってきた電話に応答できません。
- 117にかけているときは、キャッチホンは動作しません。 (音声電話がかかってきた場合、通話中着信音は鳴りますが電話に出ることはできません。着信履歴には不在着信として残ります)

キャッチホンサービスを利用する

1 ⊕ ▶ まャッチホン ▶ 以下の操作を行う

項目	内容
キャッチホンサービ ス開始	▶YES
キャッチホンサービ ス停止	▶YES
キャッチホンサービ ス設定確認	キャッチホンの設定内容を確認します。 ●確認が終われば ● を押します。

通話中にかかってきた電話に出る

お話し中の通話を保留にして、かかってきた電話に出ます。

1 通話中に電話がかかってきたら、
を押す

最初の方との通話は自動的に保留に なり、あとからかかってきた電話を 受けることができます。

- ●保留中の相手がいるときは「マル チ接続中」と表示されます。
- を押すたびに通話する相手が切り替わります。



通話を終了してかかってきた電話に出る

お話し中の通話を終わらせて、かかってきた電話に出ます。

- **通話中に電話がかかってきたら、 を押す** 着信音が鳴ります。
- 🤈 🝱 または 🍥 を押す

通話を保留して電話をかける

お話し中の通話を保留にして、新たに別の相手に電話をかけます。

・ 通話中に別の相手の電話番号を入力▶

新しくかけた相手とお話しができま す。

最初の方との通話は自動的に保留されます。

- ●保留中の相手がいるときは「マル チ接続中」と表示されます。
- 金島を押すたびに通話する相手が切り替わります。



通話中の電話を終了して保留中の電話 に出る

お話し中の通話を終わらせて、保留中の電話に出ます。

マルチ接続中▶

着信音が鳴ります。



■通話中の相手が通話を終了したときは

€₿を押して保留中の相手と通話します。

保留中の電話を終了する

マルチ接続中▶ (| 🍇 🖥) ▶ 保留呼切断

- ●保留中に着信があった場合は、保留が解除されます。
- ▼マルチ接続中に別の電話がかかってきた場合、着信画面が表示 されます。かかってきた電話に出るには、お話し中の電話か保 留中の電話を終了します。

<転送でんわ>

転送でんわサービスを利用する

FOMA端末にかかってきた電話を、ご家庭やオフィ スなど、あらかじめ登録しておいた転送先に転送しま क्र

■転送でんわサービスについて

- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに電話がか かってきた場合は、着信音(「着信音選択」で設定した着信音) が鳴ります。(着信音が鳴る時間は変更可能です。P.345参 照) その間に応答すれば、そのまま通話できます。応答しな かった電話は、転送先に転送します。また「不在着信あり」の アイコンや「着信履歴」でお知らせします。ただし、呼出時間 を「O秒」に設定した場合は、着信履歴には記憶されません。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで転送できます。また、通 話中にかかってきた電話も転送できます。
- サービスエリア外や電波の届いていない場所では、転送でんわ サービスの操作はできません。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ2: 転送でんわサービスを開始に設定する ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ4: 電話に出ないと指定した転送先へ自動的

に転送される

転送でんわサービスを利用する

◇ ▶ 転送でんわ ▶以下の操作を行う

項目	内容
転送サービス開始	 転送先設定 N 転送先の電話番号を入力 ⑥ を押すと電話帳検索画面から電話番号を選択できます。(P.116参照) 呼出時間設定 呼出時間(秒)を入力 ⑥ 「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
	す。 ▶開始▶YES
転送サービス停止	►YES
転送先変更	 ►転送先の電話番号を入力▶ ⑥ 転送先変更 ・・・・現在転送でんわサービスを使っているときに選択します。 転送先変更+転送開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
転送先通話中時設定	転送先が通話中のときは留守番電話に録音 するように設定します。 留守番電話を使うには「留守番電話サービ ス」のご契約が必要です。 >YES

項目	内容
転送サービス設定確	転送先の電話番号や呼出時間などを確認します。
認	●確認が終われば(上記)を押します。

お知らせ

- ●着信中に応答すれば、転送されずに诵話できます。
- ■電波の届かない場合や、電源が入っていないときは、着信音は 鳴らずに自動的に転送されます。この場合も転送元から転送先 までの通話料金は、転送でんわサービスのご契約者のご負担と なります。
- 転送でんわサービスの呼出時間を○秒に設定した場合は、着信 履歴には残りません。
- 「伝言メモ」を同時に設定しているときに転送でんわサービス を優先させるには、転送でんわサービスの呼出時間を「伝言メ モーの呼出時間よりも短く設定してください。
- 「遠隔監視」を同時に設定しているときに転送でんわサービス を優先させるには、転送でんわサービスの呼出時間を「遠隔監 視しの応答時間よりも短く設定してください。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した「呼出動作開始時間」が転送 でんわサービスの呼出時間より長いと、呼出動作を行わず転送 でんわサービスに移行します。呼出動作を行ってから転送でん わサービスに移行させるには、転送でんわサービスの呼出時間 を「呼出動作開始時間」よりも長く設定してください。

転送ガイダンスの有無を設定する

待受画面 ▶ (1 ◎ (4 毫) (2 毫) (9 ※② ▶ (≤ ≤)

音声ガイダンスに従って操作してください。

●詳しくは「ネットワークサービス操作ガイド」をご覧くだ さい。

着信中の電話を転送する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で「転送先」に 設定した電話番号に転送できます。転送でんわサービ スを「開始」に設定していないときでも、この機能を 使って転送できます。

着信中▶ 🔯 (機能) ▶ 転送でんわ

お知らせ

●「オープン設定」を「着信応答」に設定し、閉じた状態で着信 した場合は、本機能はご利用になれません。

指定転送でんわ

指定した電話帳に登録されている電話番号からの電話 を、転送でんわサービスの開始/停止の設定に関わら ず、自動的に転送できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。 「番号通知お願いサービス」も合わせて設定すること をおすすめします。

- 電話帳詳細画面 > 🙉 (機能)
 - ▶電話帳指定設定▶端末暗証番号を入力
 - ▶ ⑥ ▶指定転送でんわ

「指定転送でんわ」に「★」マークが付きます。

指定転送でんわを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●電話帳に登録されている1つの電話番号に対して、「指定転送でんわ」と「指定留守番電話」は同時に設定できません。
- ◆本機能を設定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒間鳴らしてから転送先に転送します。このとき電話がかかってきたことを「着信履歴」でお知らせします。
- ◆本機能を設定していても、転送でんわサービス停止中に「PIM ロック」を設定すると、すべての着信が転送されなくなります。
- 転送先が未設定の場合、転送でんわサービス未契約の場合は、 不在着信となります。

<迷惑電話ストップ>

迷惑電話ストップサービスを利用する

いたずら電話や悪質なセールス電話など、特定の相手からの電話を着信しないように登録します。最大30件登録できます。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、迷惑電話ストップサービスの操作はできません。

■迷惑電話ストップサービスに設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	迷惑電話拒否登録した方からの着信の取扱い
留守番電話サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (メッセージはお預かりしません)
転送でんわサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (転送先には転送されません)
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願い サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
公共モード (ドライブモード)	着信拒否ガイダンスが流れます。 (公共モード (ドライブモード) のガイダ ンスは流れません)

詳しくは「ネットワークサービス操作ガイド」をご覧 ください。

1 (全) > 迷惑電話ストップ > 以下の操作を行う

項目	内容
迷惑電話着信拒否登 録	最後に着信通話した相手の電話番号を着信できないように拒否登録します。 ▶YES▶OK
電話番号指定拒否登録	指定した電話番号を着信できないように拒否登録します。 ・電話番号を入力 ・シャ語番号を入力 ・シャ語を明立と電話帳検索画面、②を押すと発信履歴一覧画面、②を押すと着信履歴一覧画面がら電話番号を選択できます。
迷惑電話1登録削除	最後に拒否登録した電話番号のみを削除します。(それ以前の番号を1つだけ削除することはできません。) ▶YES▶OK
迷惑電話全登録削除	►YES►OK
拒否登録件数確認	拒否登録している件数を確認します。 ●確認が終われば ● を押します。

お知らせ

- ◆本機能によって着信しなかった場合は、「着信履歴」に記憶されません。
- ●拒否登録がすでに30件あるときに登録を行うと、最も古い番号を削除して登録するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択します。

<番号通知お願いサービス>

番号通知お願いサービスを利用する

番号通知お願いサービスとは、発信者番号を通知して こない電話に対して、発信者番号を通知してかけ直す ようメッセージで応答するサービスです。迷惑電話や 間違い電話などによるトラブルを防ぎ、安心できる携 帯電話の活用が可能になります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、番 号通知お願いサービスの操作はできません。

■番号通知お願いサービスが「開始」中の着信と各サービスとの関係

サービス名	発信者番号を通知しない方からの着信の取扱い
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 (メッセージはお預かりしません)
転送でんわサービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 (転送先には転送されません)
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップ サービス	拒否登録している電話番号からの着信の場合、着信拒否ガイダンスが流れます。
公共モード (ドライブモード)	番号通知お願いガイダンスが流れます。 (公共モード (ドライブモード) のガイダ ンスは流れません)

項目	内容
番号通知お願い開始	►YES►OK
番号通知お願い停止	►YES►OK
番号通知お願い確認	番号通知お願いサービスの設定内容を確認 します。 ●確認が終われば ◎ を押します。

- ●FOMA端末の「非通知着信設定」を「拒否」に設定していると きに本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先さ れます。
- ◆本機能の設定・確認は、お客様で自身のFOMAカードをセット したFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯 電話からの遠隔操作はできません。
- ◆ 本機能を「開始」に設定中に「非通知設定」の着信があったときは、「着信履歴」に記憶されず、またデスクトップに「不在着信あり」のアイコンは表示されません。

<デュアルネットワーク>

デュアルネットワークサービスを利用 する

デュアルネットワークサービスを利用すると、 FOMAでご契約されたひとつの電話番号で、mova もご利用いただけます。FOMAとmovaのサービス エリアに応じた使い分けが可能です。

FOMAのサービスエリア外であっても、movaサービスエリア内ならmovaから電話をかけたり受けたりできます。また、留守番電話のチェックや受信メールの確認などもできます。

ただし、FOMAとmovaは同時にご利用いただけません。

○ > ・デュアルネットワーク▶以下の操作を行う

項目	内容
デュアルネットワー ク切替	FOMA端末を利用できるように切り替えます。FOMA端末がFOMAエリア内にあるときに操作してください。 YES ネットワーク暗証番号を入力 ・ ③ ・ネットワーク暗証番号についてはP.154参照。
デュアルネットワー ク状態確認	デュアルネットワークサービスの設定内容 を確認します。 ●確認が終われば ● を押します。

お知らせ

<デュアルネットワーク切替>

- すでにデュアルネットワーク機能が稼働中の時にこの操作を行 うと、「現在利用可能となっています」と表示されます。
- movaを利用できるように切り替えるには、movaから操作を 行ってください。FOMA端末からは操作できません。

ボタン操作でのデュアルネットワーク サービス

FOMA端末のメニュー操作を使わずに、ボタン操作によってデュアルネットワークサービスを利用します。

- ■端末を切り替えるには(利用不可状態の端末から)

お知らせ

- ●詳しくは、「ネットワークサービス操作ガイド」をご覧ください。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作((0.5)~(9.5)、(※3)、(世界)) を行った場合、(○○)を押しても通話が終わらないことがあります。この場合は(○○)をもう1度押してください。

<英語ガイダンス>

ガイダンスを日本語と英語で切り替える

電話の発信時・着信時にガイダンスを行う場合、ガイダンスの言語を日本語と英語に切り替えることができます。発信時・着信時を別々に設定できます。

発信者が本サービスを利用している場合は、発信者側 の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先さ れます。

発信時・着信時に設定できるガイダンスは以下の通りです。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
英語	英語でガイダンスします。

■着信時(お客様へ電話をかけてきた方へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
日本語+英語	日本語でガイダンスしたあとに英語で ガイダンスします。
英語+日本語	英語でガイダンスしたあとに日本語で ガイダンスします。

◆ ▶ 英語ガイダンス▶以下の操作を行う

項目

ガイダンス設定

	ます。 発信時 発信時のガイダンスを 設定します。 着信時
	 ガイダンスに設定する言語を選択 ● YES ● [発信時 + 着信時」を選択した場合は、
	発信時のガイダンスを設定したあとに、 着信時のガイダンスを設定します。
ガイダンス設定確認	英語ガイダンスの設定内容を確認します。

内容

発信時+着信時...発信時と着信時のガイ

ダンスを一度に設定し

お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

確認が終われば(よる)を押します。

<サービスダイヤル>

サービスダイヤルを利用する

故障お問い合わせ先や総合お問い合わせ先(取扱説明 書裏面参照)に簡単に電話をかけることができます。

1 ← トレービスダイヤル ト以下の操作を行う

項目	内容
ドコモ故障問合せ	故障お問い合わせ先へ電話をかけます。 ▶ ⑥ 113番に発信します。
ドコモ総合案内・受付	総合お問い合わせ先へ電話をかけます。 ▶ ③ 151番に発信します。

お知らせ

- FOMAカードに故障お問い合わせ先や総合お問い合わせ先が登録されていない場合は、本機能はご利用になれません。
- ●表示される画面や発信する番号は、FOMAカードにより異なる 場合があります。

<着信動作選択>

通話中にかかってきた電話の対処を選 択する

お買い上げ時 通常着信

「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」または「キャッチホン」をご契約されているお客様の通話中に別の電話がかかってきた場合、かかってきた電話をどのように扱うかを選択します。

1 ♠ ▶ ▶ 着信動作選択

留守番電話...通話中にかかってきた電話を留守番電話サー

ビスセンターに接続します。 転送でんわ...通話中にかかってきた電話をあらかじめ登録

通話中着信設定

着信動作選択で選択した機能の使用を開始/停止した り、設定内容を確認できます。

1 ○ D 通話中着信設定 D 以下の操作を行う

項目	内容
通話中着信設定開始	▶YES
通話中着信設定停止	▶YES
通話中着信設定確認	着信動作の設定内容を確認します。 ●確認が終われば ◎ を押します。

お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

<遠隔操作設定>

遠隔操作を設定する

留守番電話サービス (P.342参照) や転送でんわ サービス (P.345参照) などのサービスを公衆電話 などFOMA端末以外の機器から遠隔操作するかどう かを設定します。

1 ❷▶ 遠隔操作設定

▶以下の操作を行う

項目	内容
遠隔操作開始	▶YES
遠隔操作停止	▶YES
遠隔操作設定確認	遠隔操作の設定内容を確認します。 ●確認が終われば ● を押します。

お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

<マルチナンバー>

付加番号を設定する

すでにお持ちの電話番号(基本契約番号)のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用になれます。

電話番号登録

付加番号を登録します。

1 🕒 🎤 マルチナンバー

- ▶電話番号登録▶付加番号を選択▶◎
 - ●登録済みの付加番号を選択すると、登録名と電話番号を確認できます。

ク 登録名を入力▶ ◎ ▶電話番号を入力▶ ◎

●登録名は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。

- ●別のFOMAカードに差し替えた場合、FOMA端末へ登録して いたマルチナンバーの設定(名前・番号・着信音など)が消去 されます。再度登録を行ってください。
- ◆付加番号に着信した場合の表示についてはP.66参照。

付加番号表示中の機能メニュー

付加番号表示中▶ 🕫 (| | | | | | | | | | |

▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
編集	P.348手順2へ進みます ● 図 (編集) を押しても編集できます。
1件削除	▶YES
全削除	▶YES

通常発信番号設定

通常発信番号設定を切り替えることにより、すべての 発信先に設定した番号で電話をかけることができま す。

> 基本契約番号....ご契約の電話番号で発信します。 付加番号1~2...付加番号で発信します。登録名を変更し ている場合は、それぞれの登録名が表示 されます。

YES

お知らせ

●リダイヤル、発信履歴、着信履歴から発信した場合は、以前に 発着信したときの番号で発信します。

電話をかけるときに発信番号を設定する

電話をかける前に、機能メニューから相手に通知する 番号を選択して発信します。

- 1 電話番号を入力 または、電話帳・リダイヤル・発信履歴・ 着信履歴の詳細画面を表示
- 2 ๋๋๋๋๋ (機能) ▶マルチナンバー
 - ▶電話番号を選択▶◎
 - ●付加した電話番号を消去する場合は、「発番号設定消去」 を選択します。
 - マルチナンバー未契約の場合は、付加番号を選択しても基本契約番号での発信となります。

お知らせ

●「基本契約番号」「付加番号1~2」を選択した場合は、電話番号のあとに「¥590#」「¥591#」「¥592#」が付加されます。

通常発信番号設定確認

通常発信番号を確認します。

1 ⊕ ▶ マルチナンバー

通常発信番号設定確認●確認が終われば ⑥ を押します。

着信音設定

お買い上げ時 通常着信音と同じ

付加番号に着信した場合の着信音を設定します。

1 ○ ► マルチナンバー ► 着信音設定 ► 付加番号を選択 ► ⑥

P.128手順2へ進みます。

「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」または「テレビ電話」で設定した着信音になります。

<追加サービス>

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときに、新しいネットワークサービスを10件まで登録できます。

サービスを登録する

● ● 追加サービス ● 追加サービス



🤈 <未登録>を選択▶ 🔯 (機韻) ▶設定追加

② サービス名を入力▶ ◎ ▶特番・USSD

追加するサービス内容によって「特番」または「USSD」 を選択します。

- サービス名は全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
- 4 特番またはサービスコード (USSD) を入力

 ▶ ◎ ▶ YES

お知らせ

- サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」 または「サービスコード」の確認・入力が必要です。
- ・・・・サービスセンターに接続するための番号です。 サービスコード (USSD)
- ・・・・FOMA端末ではUSSDとして入力します。サービスセンターに通知するためのコードです。

登録したサービスを利用する

1 ○ ▶ 追加サービス▶追加サービス▶ サービスを選択▶ ○ ▶ ○

サービスセンターに発信します。

追加サービス一覧画面の機能メニュー

追加サービス一覧画面 ▶ 🕫 (機制) ▶以下の操作を行う



一覧画面>

機能メニュー	内容
設定追加	サービスを登録します。 (P.349「サービスを登録する」参照)
設定変更	P.349手順3へ進みます。
1件削除	▶YES▶0K
全削除	▶YES▶OK

応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンター から返ってくるコード (USSD) に対応した応答 メッセージを10件まで登録できます。登録したコー ドが応答として返ってきたときに応答メッセージが表 示されます。

◎▶追加サービス ▶応答メッセージ設定



<未登録>を選択▶ (図(機能))▶設定追加

コード (USSD) を入力▶ ⑥ ▶応答メッセージを入力 > ◎ > YES

ドコモから通知されたコード(USSD)を入力します。 ●応答メッセージは全角10文字まで、半角20文字まで入力 できます。

応答メッセージ設定一覧画面の機能メ ニュー

応答メッセージ設定一覧画面 ▶ 😥 (機能) ▶以下の操作を行う



設定一覧画面>

機能メニュー	内容
設定追加	応答メッセージを登録します。(P.350 「応答メッセージを登録する」参照)
設定変更	P.350手順3へ進みます。
1件削除	▶YES▶OK
全削除	▶YES▶OK

データ通信

FOMA端末から利用できるデータ通信について	352
データ通信の準備の流れ	354
ATコマンドについて	354

データ通信について、詳細は添付のCD-ROM内のPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。 「FOMA P702i用CD-ROM」をパソコンにセットし、ランチャ画面で「データ通信マニュアル」をクリックします。

PDF版「データ通信マニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要で

お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます (別途通信料がかかります)。

詳細はアドビシステムズ株式会社のホームページをご覧ください。

FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、パケット通信・64Kデータ通信とデータ転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

利用できる通信形態

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下の通りです。

項目	説明
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)
OS	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition(各日本語版)
必要メモリ	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me:32Mパイト以上* Windows® 2000 Professional:64Mパイト以上* Windows® XP Professional/Home Edition:128Mパイト以上* (各日本語版)
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量**

[※]必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 / 「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続し、各種設定を行 うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケー ションの利用に適しています。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続し64kbpsの通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の 接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利 用ください。

データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って データを送受信する通信形態です。赤外線通信では、 FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持 つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送 (OBEX) を行う際には、データリンクソフト (P.391参照) をインストールしてください。また、FOMA USB接続ケーブルを使う場合はP702i通信設定ファイルをインストールする必要があります。

お知らせ

- パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードな どのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になります のでご注意ください。
- ●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になります のでご注意ください。
- ●FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス(32Kデータ 通信および、64Kデータ通信)はご利用できません。
- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」や「musea」と接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion II」「musea」をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにおよいいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaの接続先には接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先には接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとバスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとバスワードを入力して接続してください。IDとバスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ 株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます。(別途通信料がかかります。)

詳しくはアドビ システムズ 株式会社のホームページ を参照してください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパ ソコンであること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

■用語解説

APN

Access Point Nameの略です。パケット通信において、接続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別します。例えばmoperaの場合は「mopera.ne.jp」のような文字列で表します。

cid

Context Identifierの略です。パケット通信をする際に、FOMA端末にあらかじめ登録するAPNの登録番号です。FOMA端末では、1から10までの10件を登録できます。

● Administrator権限・管理者権限

本書では、Windows® XP、Windows® 2000 Professionalのシステムのすべてにアクセスできる権限のことを指しています。通常、Administratorsのグループに所属したユーザーはこの権限を持っています。一方、Administrator権限または管理者権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されているため、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールなどができません。

DNS

Domain Name Systemの略です。「nttdocomo.co.jp」のような人間が理解しやすい名前を、コンピュータが管理しやすい数字で表したアドレスに変換するシステムのことです。

• OBEX

OBEX (Object Exchange) は、IrDA (Infrared Data Association) が規定したデータ通信についての国際規格 (プロトコル) です。

OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどさまざまな情報機器間で、データの送受信ができます。

IIDA

Infrared Data Associationの略です。赤外線を用いたデータ 通信の規格の制定、促進を行う国際的な組織です。

• IrMC

Ir Mobile Communicationsの略です。IrDAが定めた規格で、電話帳、スケジュール、メール、フリーメモ等のデータ交換方法が定められています。また、機器間の通信には、OBEX規格を使用することが規定されています。

• QoS

Quality of Serviceの略でネットワークのサービス品質です。 FOMA端末のQoS設定では、速度を限定しないで接続するか あるいは最高速度(上り64kbps、下り384kbps)でのみ接 続するかを設定できます。(接続後の速度は可変します。)

• W-TCF

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、TCP/IPの 伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。 「Wireless」、「W-CDMA」、「Windows®」の環境下でFOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、TCPパラメータの 最適化が必要です。

W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム (IMT-2000)の1つです。

FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。 詳しくはPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。

パソコンとFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続する



FOMA PC設定ソフトをイ ンストールする FOMA PC設定ソフトを使わずに手動で通信の設定をする

—

接続する

■添付の「FOMA P702i用CD-ROM」について

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続して パケット通信を行うときには、添付の「FOMA P702i用CD-ROM」の「P702i通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコン にインストールしてください。また、通信を行う際にAPNやダ イヤルアップの設定が簡単に行える「FOMA PC設定ソフト」 をインストールすることをおすすめします。

通信設定ファイルをインストールする

通信設定ファイルのインストールは、ご使用になるパ ソコンにFOMA端末をFOMA USB接続ケーブルで 初めて接続するときに必要です。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で設定ができます。FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。「FOMA PC設定ソフト」はデータ通信対応のすべてのFOMA端末で利用できます。

動作環境をご確認ください

FOMA PC設定ソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	説明
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev 1.1準拠)
os	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP(各日本語版)
必要メモリ	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional: 64Mバイト以上* Windows® XP: 128Mバイト以上*
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量※

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

文字入力

文字を入力する<文字入力>	356
モード1(かな方式)で文字を入力する<モード1(かな方式)>	356
定型文を使用する<定型文>	360
文字の切り取り・コピーと貼り付け	361
ユーザ辞書に単語を登録する<ユーザ辞書>	361
学習履歴を確認する	361
ダウンロードした辞書を使用する<ダウンロード辞書>	362
モード2(2タッチ方式)で文字を入力する<モード2(2タッチ方式)>	362
モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する、 <モード3(ニコタッチ方式)>	363

<文字入力>

文字を入力する

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

文字入力画面

文字入力(編集)画面には、文字入力方式や入力モード、残文字数などの情報が表示されます。

€文字入力方式

2:モード2(2タッチ方式)

- 〇:モード3(ニコタッチ方式)
- ●モード1 (かな方式) のときは表示 されません。

②入力モード

- 漢:漢字ひらがな入力モード
- カナ:カタカナ入力モード
- 英:英字入力モード
- 数:数字入力モード

②全角/半角

- 全:全角入力モード
- 半: 半角入力モード

◆入力可能な残りバイト数/最大入力バイト数

◆SMS本文入力時など機能によっては「入力済み文字数」が表示される場合があります。

文字入力方式を選択する



屢512/51286

確定 → 機能

フリーメモ編集

0 8

@ 漢全

お買い上げ時 入力モード: すべてチェックあり 優先入力方式:モード1(かな方式)

文字入力方式には、次の3種類の方式があります。

モード1 (かな方式)	1つのボタンに複数の文字が 割り当ててあり、ボタンを押 すごとに文字が変わります。	P.356参照
モード2 (2タッチ方式)	2つの数字の組み合わせで文 字を入力します。	P.362参照
モード3 (ニコタッチ方式)	モード2(2タッチ方式)と 同様に、2つの数字の組み合 わせで文字を入力します。	P.363参照

1 ← ト ← その他 ▶ 文字入力方式

▶入力モード▶使用したいモードにチェック

▶ 🖾 (完了)

- ● を押すごとに「□」と「□」が切り替わります。
- 少なくとも2つのモードを選択してください。

2 優先的に使うモードを選択▶ ◎

●手順1で選択したモードの中から、優先的に使うモードを 選択します。

■文字入力(編集)画面での切り替え方法

文字入力(編集)画面では、次の2つの方法でモードを切り替え ることができます。

(図)(文字)を1秒以上押す

押すごとに、モード1→モード2→モード3→モード1…の順で、手順1で選択したモードに切り替わります。

●文字入力(編集) 画面の機能メニューから「入力モード切替」 を選択し、モードを選択する(P.359参照)

<u> <モード1(</u>かな方式)>

モード1(かな方式)で文字を入力す る

文字を入力する操作手順で ②(図2)を押して入力 モードを切り替えます。入力する機能によっては表示 されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな入力モード	ひらがな・文字変換(漢字、カタカナなど)・記号
カタカナ入力モード	カタカナ・記号
英字入力モード	英字·数字·記号
数字入力モード	数字·「#」「¥」·記号

漢字・ひらがな・カタカナを入力する

少ない文字を入力するだけで予測される文字に変換で きる予測変換機能や、文節間の関係から次の文節の変 換候補を表示する関係候補を利用して文字を入力でき ます。

◆文字を学習することにより予測変換候補や関係候補が増えます。〈例〉フリーメモに「タダの花」を入力する

1 🕞 ▶ 📃 ▶ フリーメモ▶ 🖾 (編集)

予測変換モードで文字入力(編集)画面が表示されます。

ひらがなを入力

- た→4点を1回、○を1回
- だ→(4点)を1回、(*****)を1回
- の→538を5回
- は→6500を1回
- な→5.80を1回
- 1度に24文字まで入力できます。
- 同じボタンで入力する文字が続く場合は、◎ を押してカーソルを進めてから次の文字を入力します。文字確定時間(P.359参照)を設定すると、カーソルを移動する操作が省略できます。
- ◆大文字・小文字を切り替える場合は文字を入力したあとに⑥★⑥を押します。
- (๑) を押すと、押すごとに逆順に文字が表示されます。
- ② を押すごとに通常変換モードと予測変換モードが切り替わります。
- 変換せずにそのまま確定する場合は を押します。

🧣 💿 で「の」までカーソルを移動

4 ② で候補リストにカーソルを移動

▶ ◎ で「タダの」を選択▶ ◎

- ●「候補自動表示」をOFFに設定している場合は候補リスト は表示されません。◎ を押して文字を変換します。
- ●変換候補を選択中に(d.g.)を押すと文字入力(編集)画面 に戻ります。
- (a) を押すと全文節を確定できます。

- ໘ で「な」までカーソルを移動

◎ で候補リストにカーソルを移動

▶ ◎ で「花」を選択▶ ◎

選択した文字が確定します。

- ●「候補自動表示」をOFFに設定している場合は候補リスト は表示されません。
 ○ を押して文字を変換します。
- ◆文字を確定後、関係候補となる文字列がある場合は、関係 候補が表示されます。 ② を押して候補リストにカーソル を移動すると関係候補を入力できます。
- 関係候補を選択中には別を押すと文字入力(編集)画面 に戻ります。

お知らせ

- ●目的の文字に変換されない場合、濁点や半濁点を外したり、読 み方を変えて(音読み・訓読みなど) 入力し直してください。
- ●学習機能により、最大1000単語分まで記憶され、変換率の高 い文字は表示順位が上がります。
- ●候補の文字列は、通常の変換を行った文字やダウンロードした 辞書から表示されます。
 - ・お買い上げ時は、少数の文字列しか登録されていないため候 補を表示しない場合があります。通常の変換を行うことによ り、それが候補に加えられます。
- 辞書をサイトからダウンロードして候補に加えることもでき ます。ただし、ダウンロードした辞書を削除すると、候補か らも削除されます。(P.214、P.362参照)
- ●2タッチ方式、ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードでも 予測変換機能、関係候補を利用できます。
- 変換できる漢字には限りがあるため、変換できない漢字もあり ます。変換できない漢字は区点コードを使って入力できます。 入力できるのは、JIS第一水準漢字、第二水準漢字の6355文
- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。
- ひらがなを入力するときは、変換候補から選ぶ方法と漢字に変 換する前に (を押す方法があります。
- 変換後の文字が入力可能な文字数を超えた場合は、入力可能な 文字数までを確定するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると入力可能な範囲までの文字が確定されま
- i モードメールの本文を入力するときは、メール本文入力画面 でダイヤルボタンを押すと文字入力(編集)画面が表示され、 文字入力 (編集) 画面の機能メニューを利用できます。

■残文字数、入力済み文字数について

文字入力画面では入力可能な残り文字数 と最大入力文字数がバイト数で表示され ます。(SMS本文入力時など、機能に よっては入力済み文字数が文字数単位で 表示されます。)



文字入力(編集)画面の文字数は以下の 規則に従ってカウントされます。

- ●文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとして カウントされます。
- ●全角文字は、半角文字2文字分になります。 全角: あいうえお 5文字(カウントは10バイト) 半角: アイウエオカオククコ 10文字(カウントは10バイト)

■文字の組み合わせについて

文字入力の際は、文字の組み合わせに注意してください。 <例>「ドコモ」を半角カタカナ入力モードで、「の携帯電話」を 漢字ひらがな入力モードで入力したとき

> トニコモの携帯電話 111122222

- ●画面に表示される文字数は9文字でカウントは14バイト、半 角文字14文字分となります。
- ●半角文字の濁点「'」半濁点「'」は、1文字分としてカウント されます。

■スクロールについて

文字入力(編集)画面では、(□)で行単位、 🔻 🛕 でページ単 位のスクロールができます。漢字変換の候補リスト表示画面で は、(○) で行単位、(○) で列単位、(▼) ▲ でページ単位のスク ロールができます。

その他の入力機能

項目	内容
カタカナ入力	図 (文字) を数回押してカタカナ入力モードにする▶ボタンを押して文字を入力
英数字入力	図(図字)を数回押して英字入力モー ドにする▶ボタンを押して文字を入力
数字入力	図(図字)を数回押して数字入力モードにする▶ボタンを押して文字を入力
改行入力	● を押す◆ 文末にカーソルがあり、文字が確定されているときは、● を押しても改行できます。
顔文字入力	「かお」と入力▶ ② で候補リストにカー ソルを移動▶ ② で顔文字を選択▶ ③ ●お買い上げ時に登録されている定型文に も顔文字が登録されています。

お知らせ

<改行入力>

- ●改行は、全角1文字分としてカウントされます。
- i モードのテキストボックスの編集など、機能によっては改行 できない場合があります。

文字を修正する

カーソルを修正したい文字の左側へ移動

カーソルの右側の文字が削除されます。

カーソルの右側に文字がない場合は、カーソルの左側の文 字が削除されます。

正しい文字を入力

カーソルの位置に文字が挿入されます。

お知らせ

カーソル以降に文字がある場合、(より)を1秒以上押すとカーソ ル以降の文字がすべて削除されます

カーソル以降に文字が無い場合、🗗 🕄 を1秒以上押すと文字を すべて削除します。

■編集中のデータについて

電池が切れたときは

「フリーメモ」、新規メールの文字編集中などに電池残量が少なくなると、自動的に文字編集を終了し電池切れアラームが鳴ります。編集中のデータは自動的に確定して保存されますので、充電するか、充電済みの電池パックと交換したあとにもう一度編集できます。ただし、変換中の確定していない文字は保存されません。

◯◯◯を押したときは

文字を入力、編集中に 図 を押すと、編集を終了するかどうか の確認画面が表示されます。

(データを変更していないときは確認画面は表示されません。)

編集中の内容を破棄して終わるときは

「YES」を選択します。

編集中のデータを破棄して編集前の画面または待受画面に戻り ます

※[運動を押してもデータを破棄して編集前の画面または待受画面に戻ります。

編集を続けるときは

「NO」を選択します。

編集中のデータはそのままで元の画面に戻ります。

※(よる)を押しても元の画面に戻ります。

マルチタスク機能を利用したときは

文字編集の途中でマルチタスク機能を利用して他の文字入力 (編集) 画面に切り替えた場合でも、元の編集途中の画面はその まま保持されます。タスクを切り替えれば、元の文字編集を行 えます。

電話がかかってきたり、メールを受信したときは

文字編集中に電話がかかってきたり、メールを受信したときで も、マルチタスク機能が働くため編集中のデータはそのままで 応対できます。

シークレット学習設定

(3 of 5 kg

お買い上げ時 学習する

シークレットモード、シークレット専用モード中に 行った文字変換を、学習履歴として記憶するかどうか を設定します。

文字入力(編集)中の機能メニュー

🕇 文字入力(編集)中▶ 😥 (🎆 📆)

▶以下の操作を行う

メール本文入力画面での機能メニューについてはP.231 参照。

参照。	
機能メニュー	内容
絵文字入力	総文字を文字入力(編集)画面に表示しながら入力します。 ▶絵文字を選択▶ ⑥ 上記の操作を繰り返して、9文字まで続けて絵文字を入力できます。 ●漢字ひらがな入力モードで(★************************************
全角切替・半角切替	全角、半角を切り替えます。
コピー	文字をコピーします。(P.361参照)
切り取り	文字を切り取ります。(P.361参照)
貼り付け	切り取り・コピーした文字を貼り付けます。(P.361参照)
定型文入力	▶フォルダを選択▶ ● 定型文を選択 ● ● ● ● 参字入力モード以外のときは、(※3)を1 秒以上押しても定型文のフォルダの一覧 が表示されます。 ● 定型文の一覧についてはP.383参照。
スペース入力	全角入力モードのときは全角スペース、半角入力モードのときは半角スペースを入力 します。 ・文末にカーソルがある場合、②を押してもスペースを入力できます。
区点入力	区点コード一覧表 (P.384参照) にある 文字・数字・記号を入力します。 漢字ひらがな入力モードのときに操作できます。 ▶ 区点コード (4桁) を入力 入力した区点コードに対応した文字が表示され、元の入力モードに戻ります。 ●入力した区点コードに対応する文字がないときは、スペースが入力されます。

機能メニュー	内容
電話帳引用	文字入力(編集) 画面で電話帳を呼び出して引用します。引用できる項目は以下のとおりです。 〈FOMA端末内〉 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモ〈FOMAカード内〉 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス ▶グループ検索・行検索 ●「電話帳引用」では、「グループ検索」と「行検索」のみで電話帳を検索します。 ▶電話帳を選択▶○○○引用したい項目にチェック▶②(●回)
個人データ引用	り替わります。 文字入力 (編集) 画面でお客様の個人データを呼び出して引用します。引用できる項目は以下のとおりです。 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモ ▶端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶引用したい項目にチェック▶ ⑩ (元) ● ⑥ を押すごとに「□」と「☑」が切り替わります。
バーコードリーダー	バーコードリーダーを起動します。 (P.189参照)
日付/時刻入力	▶日付/時刻の形式を選択▶ ⑥ ▶日付/時刻を入力▶ ⑥ ●ダイヤルボタンで日付/時刻を入力します。現在の日付/時刻を入力する場合は、日付/時刻を入力せずに ⑥ を押します。 年数は1800年から2099年まで入力できます。
ユーザ辞書	ユーザ辞書に単語を登録します。(P.361 参照)
学習履歴	学習履歴を確認/削除します。(P.361参 照)
入力モード切替	文字入力方式を切り替えます。 ▶入力モードを選択▶ ② ●「文字入力方式」の「入力モード」 (P.356参照)で選択していない入力 モードは選択できません。 ●文字入力(編集)画面で(図)(図字)を 1秒以上押しても「モード1」→「モード2」→「モード3」→「モード1」… の順で、「文字入力方式」で選択した モードに切り替わります。
2タッチ/ニコタッ チガイダンス お買い上げ時 ON	モード2(2タッチ方式)、モード3(ニコタッチ方式)で入力中に、1桁目のボタンを押したときに文字の変換候補を画面の下に一覧表示するかどうかを設定します。 ON・OFF
候補自動表示 お買い上げ時 ON	変換候補のリストを画面の下に表示するか どうかを設定します。 ▶ON・OFF
関係候補表示 お買い上げ時 ON	関係候補を使用するかどうかを設定します。 > ON・OFF

機能メニュー	内容
文字確定時間 お買い上げ時 OFF	モード1 (かな方式) で文字入力中に、入力した文字を自動的に確定するかどうかを設定します。また、確定するまでの時間を選択できます。 同じボタンを押して入力する文字が続く場合でも、② を押してカーソルを移動する操作を省略できます。 ▶速い・普通・遅い・OFF
ヘルブ	文字入力の操作方法を確認できます。 ▶項目を選択▶ ⑥ •確認が終われば、(由.®)を何度が押して文字入力(編集)画面に戻ります。
JUMP	カーソルを文頭または文末に移動させます。 ▶文頭へJUMP・文末へJUMP ●文字入力(編集)画面が複数のページにわたるときは、カーソルはページの先頭または最後に移動します。

お知らせ

<絵文字入力>

- ◆文字入力(編集)画面によっては絵文字を入力できない場合があります。
- ●キラリメール対応絵文字は、絵文字の一覧で黄色の枠で囲って表示されます。
- ●絵文字の一覧の1行目には、入力した絵文字の履歴が11件まで表示されます。
- (a) を押すと選択している絵文字が入力され、文字入力(編集) 画面に戻ります。

<記号入力>

- ●半角入力モードの場合、半角の記号のみ入力できます。
- ●数字入力モードで0</mark>た1秒以上押すと、[+]を入力できます。
- ◆文字入力(編集)画面によっては、入力できない記号があります。
- ●記号の一覧の1行目には、入力した記号の履歴が11件まで表示されます。
- (m) を押すと選択している記号が入力され、文字入力(編集) 画面に戻ります。

<全角切替・半角切替>

- ◆かな方式、2タッチ方式の漢字ひらがな入力モードでは切り替えできません。
- ●ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードで半角切替した場合、半角カタカナ入力モードに切り替わります。

<定型文入力>

- ◆文字入力(編集)画面によっては定型文を入力できない場合があります。
- ◆FOMA端末にあらかじめ登録された定型文は入力モードによって呼び出される内容が異なります。漢字ひらがな入力モードでは漢字ひらがな表現、それ以外の入力モードでは半角カタカナ表現で呼び出されます。
- 入力可能な文字数を超えた場合は、文字数がオーバーする旨の 確認画面が表示されます。「YES」を選択すると定型文が入力 可能な範囲まで入力されます。

<電話帳引用><個人データ引用>

- ●住所を引用する場合、郵便番号の「〒」や「-」は引用されません。
- ●引用した文字に入力できない文字が含まれている場合は、入力できない文字をスペースに変換する旨のメッセージが表示され、半角スペースに置き換えて入力されます。
- 入力可能な文字数を超えた場合は、文字数がオーバーする旨の 確認画面が表示されます。「YES」を選択すると引用したデー タが入力可能な範囲まで入力されます。

<文字確定時間>

文字確定時間の設定とボタン操作の速さによっては、うまく入力できない場合があります。

定型文を使用する

FOMA端末にあらかじめ登録された定型文や自作の 定型文を文字入力(編集)画面から呼び出して入力で きます。

定型文は5つのフォルダに分かれていて、各フォルダ に10件ずつ登録されています。登録されている定型 文を編集し、自作の定型文として保存できます。

定型文を表示する



ク 定型文を選択▶ ◎



・定型文の一覧についてはP.383参照。

お知らせ

- ●メールの題名・本文・冒頭文・署名・引用符に使用する自作の 定型文を作成するときは、「半角カタカナ」と「絵文字」は使 わないでください。正しく表示されない場合があります。(i モードメールどうしでは絵文字を使用できます。)
- 「あいさつ」「ビジネス」フォルダにあらかじめ登録されている 定型文は、漢字ひらがな入力モードでは漢字ひらがな表現。それ以外の入力モードでは半角カタカナ表現で呼び出されます。

定型文フォルダー覧画面の機能メ ニュー

1 定型文フォルダー覧画面 ▶ ☞ (機能) ▶ 以下の操作を行う



<定型文フォルダ 一覧画面>

機能メニュー	内容
フォルダ名編集	●フォルダ名を入力● ⑥ ・全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。 ・フォルダ名に入力した文字をすべて削除した場合は、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。
フォルダ名初期化	フォルダ名をお買い上げ時のフォルダ名に 戻します。 ▶YES

定型文一覧画面・定型文画面の機能メニュー

1 定型文一覧画面・定型文画面 ▶ ⑩ (機制) ▶以下の操作を行う





	へた主人 見凹田/ へた主人凹田/			
機能メニュー	内容			
編集	●定型文を入力●⑥ ●全角64文字まで、半角128文字まで入力できます。 ●あらかじめ登録されている定型文の文字をすべて削除した場合は、お買い上げ時の定型文に戻ります。			
1件初期化	定型文をお買い上げ時の定型文に戻します。 ▶YES			
全件初期化	フォルダ内のすべての定型文をお買い上げ時の定型文に戻します。 ▶端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶YES			

文字の切り取り・コピーと貼り付け

切り取り・コピー

文字を最大全角5000文字まで、半角10000文字まで切り取り・コピーできます。

- 1 文字入力(編集)画面 ▶ ஈ(問題) ▶切り取り・コピー
- 9 始点を選択▶ ◎
 - (â) (査選択) を押すとすべての文字を選択できます。
- 🤱 終点を選択▶ 🍥

お知らせ

- 配憶できる件数は、「切り取り」または「コピー」のどちらか 1件です。新しく「切り取り」または「コピー」をすると前に 記憶していた文字は上書きされます。
- ●デコメール本文入力中に切り取り・コピーして貼り付けた場合、デコレーションの情報も貼り付けられます。
- デコメールの本文など、データの容量によってはメモリが不足するため切り取り・コピーできない場合があります。

貼り付け

切り取り・コピーした文字を貼り付けます。

- **1** 文字入力(編集)画面 ▶カーソルを貼り付け開始位置へ移動
- 🤈 😨 (機能) ▶貼り付け

お知らせ

- →コピー・切り取りした文字に貼り付け先に入力できない文字が含まれていた場合は、入力できない文字をスペースに変換する旨のメッセージが表示され、半角スペースに置き換えて貼り付けられます。
- 入力可能な文字数を超えた場合は、文字数がオーバーする旨の 確認画面が表示されます。「YES」を選択すると切り取り・コ ピーした文字が入力可能な範囲まで入力されます。

<ユーザ辞書>

(8 TUV) (2 ABC)

ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語に好きな読み(ひらがな)を付けてユーザ辞書に100件まで登録できます。

- 1 ② ▶ □ ▶ ユーザ辞書▶ <新規登録>
 - ●登録済みのユーザ辞書を選択する と、登録内容を確認できます。
 - ▼文字入力(編集)中の機能メニューから「ユーザ辞書」を選択してもユーザ辞書を表示できます。



9 単語を入力▶ ◎ ▶読みを入力▶ ◎

- ●単語は全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。 ただし、改行は入力できません。
- 読みはひらがなで10文字まで入力できます。また、「長音 (一)」以外の記号は登録できません。ただし、「゜」や 「゜」を付けることができる文字のときには「゜」や「゜」は登録できます。
- ●スペースを入力しても、自動的につめて登録されます。

ユーザ辞書表示中の機能メニュー

機能メニュー	内容			
新規登録	P.361「ユーザ辞書に単語を登録する」 手順2へ進みます。			
編集	P.361「ユーザ辞書に単語を登録する」 手順2へ進みます。 • 図 (編集) を押しても編集できます。			
1件削除	▶YES			
選択削除	 削除したいユーザ辞書にチェック ② (長づ) ▶ YES ● を押すごとに「 」」と「 」」が切り替わります。(※) (展調) を押して「全選択・全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。 			
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ⑥ ▶YES			

お知らせ

<選択削除>

●文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した 場合は表示されません。

学習履歴を確認する

FOMA端末は一度入力した文字列を自動的に記憶し、 学習履歴として変換時の候補にします。

- 1 文字入力(編集)中の機能メニュー
 - ▶学習履歴▶行を選択▶ ◎



<学習履歴詳細画面>

学習履歴一覧画面・学習履歴詳細画面 の機能メニュー

学習履歴一覧画面・学習履歴詳細画面

▶ 🙉 (機能) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

学習履歴初期化

(3 of (5 kg)

学習履歴をお買い上げ時の初期状態に戻します。

- 1 🕒 ▶ 🧘 ▶ その他▶文字入力方式
 - ▶学習履歴初期化▶端末暗証番号を入力
 - **▶ ()** ► YES

<ダウンロード辞書>

ダウンロードした辞書を使用する

サイトからダウンロードした辞書(P.214参照)を 有効にします。

選択したダウンロード辞書が有効に

なり、「★」マークが付きます。 • ダウンロード辞書を無効にするに は、同様の操作を行います。



お知らせ

●お買い上げ時は、「顔文字初・中級」「絵文字辞書」「約束アポイント」が登録されています。

ダウンロード辞書表示中の機能メ ニュー

4 ダウンロード辞書表示中 ▶ (図) (図) ▶以下の操作を行う

機能メニュー	内容
タイトル編集	▶ タイトルを編集 ▶ ⑥◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
辞書ファイル設定 お買い上げ時 すべて有効	辞書を有効/無効にします。操作するごと に有効/無効が切り替わります。
辞書情報	辞書のタイトル、バージョンを表示します。 ・確認が終われば(da.®)を押します。
1件削除	►YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶ ◎ ▶YES

お知らせ

- <タイトル編集>
- ●タイトルに入力した文字をすべて削除した場合は、元のタイトルに戻ります。

<モード2(2タッチ方式)>

モード2(2タッチ方式)で文字を入 力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(2タッチ方式)については P.379参照。
- ●「2タッチ方式」への切り替えについてはP.356参照。

入力モードの切替(2タッチ方式)

文字入力(編集)画面で◎(**愛**) を押して入力 モードを切り替えます。入力する機能によっては表示 されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな入力モード	ひらがな・英数字・記号など・文字変換(漢字・カタカナ・数字・記号など)
カタカナ入力モード	カタカナ・英数字・記号など
英字入力モード	英字·記号
数字入力モード	数字·「#」「 * 」「+」

文字を入力する

<例>フリーメモに「タダの花」を入力する

1 🖘 ▶ 🗐 ▶ フリーメモ▶ 🖾 (編集)

文字入力(編集)画面が表示されます。

🤈 ひらがなを入力

だ→(4 ffi)(1 ã)、(***☆**)

な→(5 kg)(1 *)

- ●濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後(★ご覧)を押し
- ●8.30(0)型と押すと、大文字/小文字入力モードが切り替わります。大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し(金)を押しても、大文字/小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後、P.356手順3へ進みます。

<モード3(ニコタッチ方式)>

モード3(ニコタッチ方式)で文字を 入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(ニコタッチ方式)については P.380参照。
- ●「ニコタッチ方式」への切り替えについてはP.356参照。

入力モードの切替(ニコタッチ方式)

文字入力(編集)画面で ◎(▼2)を押して入力 モードを切り替えます。入力する機能によっては表示 されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな入力モード	ひらがな・英数字・記号・文字変換 (漢字・カタカナ・数字・記号) ●「半角切替」をすると、半角カタカ ナ入カモードに切り替わり、半角カ タカナが入力できます。
数字入力モード	数字·「#」「 米 」「+」

文字を入力する

<例>フリーメモに「タダの花」を入力する

1 🖘 ▶ 🗐 ▶ フリーメモ▶ 🖾 (編集)

文字入力(編集)画面が表示されます。

ひらがなを入力

- 7-4 € 1 ®
- $0 \rightarrow (5 \% (5 \%))$
- (\$→(6_{MB})(1 *)
- な→(5 歳)(1 *)
- ●濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後(※33)を押します。
- ◆大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し押すと、大文字/小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後、P.356手順3へ進みます。

付録/外部機器連携/困ったときには

5 4	機能一覧表 お買い上げ時に登録されているデータ ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式) ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式) ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式) 記号入力変換表 記号一覧表 絵文字一覧表 定型文一覧表 区点コード一覧表 マルチアクセスの組み合わせについて マルチタスクの組み合わせについて、 マルチタスクの組み合わせについて、 マルチタスクの組み合わせについて、 マルチタスクの組み合わせについて、 マルチタスクの組み合わせについて、 マルチタスクの組み合わせについて、 マルチタスクの組み合わせについて、 マルチタスクの組み合わせについて、 マルチタスクの組み合わせについて、 アOMA端末から利用できるサービス オプション・関連機器のご紹介	366 374 379 380 381 382 383 384 388 389 390 390
	データリンクソフトのご紹介	391
	動画再生ソフトのご紹介	391
	SDオーディオプレーヤー SD-Jukeboxについて	392
	AV機器とのリンクについて	393
木	引ったときには 故障かな?と思ったら、まずチェック こんな表示が出たときは	394 395
	保証とアフターサービス	411
	ソフトウェア更新について	412
	障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る<スキャン機能>	416
	携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	418
	主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	419
	FOMA端末の保存・登録・保護件数	420

機能一覧表

の項目はP.340「設定リセット」、※1の項目はP.258「メール設定リセット」、※2の項目はP.216「iモード設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

- P.340「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●端末初期化を行うと、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているものも含めてすべて削除されます。
- ●端末初期化を行っても、削除したプリインストールiアプリは元に戻りません。

メニュー	機能名称	お買り	い上げ時	参照先
_	受信BOX		メールなし(FOMAカード内は除く)	P.24
,	200	ユーザ作成フォルダ	なし	
		i アプリメール用フォルダ	なし	
	送信BOX	19 2 39 7 70/112 3 70 2	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.24
	I ZIEBOX	ユーザ作成フォルダ	なし	1
		i アプリメール用フォルダ	なし	
	保存BOX	17 29% 70/11/2/102	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.24
	新規メール作成		メールなり(FOIMA) 「下別は除く)	P.22
	チャットメール	チャットメンバー	未登録(「自分」は除く)	P.25
		テャットメンバー	木豆琢 (1日ガ) は味く)	P.25
	i モード問い合わせ		_	
	SMS作成		_	P.26
	SMS問い合わせ		_	P.26
	テンプレート		プリインストールデータのみ	P.23
	メール選択受信		_	P.24
	メール設定※1	スクロール設定	1行スクロール	P.25
		文字サイズ設定	標準表示	P.25
		メール一覧表示設定	2行表示(本文あり)	P.25
		本文表示設定	通常表示	P.25
		開封時メロディ再生設定	自動再生する	P.25
		冒頭文/署名設定	冒頭文:	P.25
			未入力 (自動貼付する)	
			署名:未入力(自動貼付する)	
			引用符:>	
		メールセキュリティ設定	すべてチェックなし	P.16
		受信表示設定	通知優先	P.25
		メール選択受信設定	OFF	P.24
		添付ファイル設定	すべて有効	P.25
		えチャット表示設定	自動表示する	P.25
		キラリメール設定	すべてチェックあり	P.24
		チャット設定	お知らせ音設定:	P.26
			チャットお知らせ音1	
			チャットメール画像設定:有効	
			ユーザ詳細設定:	
			自分(ユーザ名)	
			ぞうさん(画像)	
		SMS送達通知設定	要求しない	P.26
		SMS有効期間設定	3⊟	P.26
		SMS本文入力設定	日本語入力(70文字)	P.26
		シークレットメール表示設定	表示する	P.16
	i Menu		_	P.20
, —	Bookmark		未登録	P.20
		ユーザ作成フォルダ	なし	0
-	画面メモ	- 71F/8/2 3 /V 2	未登録	P.21
	四川 / し	ユーザ作成フォルダ	なし,	1.61
-		- 111141	0.0	D 00
	Internet	URL入力履歴	履歴なし	P.20
	ラストURL※2		i Menu	P.20
	メッセージ		メッセージなし	P.21
	i モード問い合わせ		_	P.24
	ユーザ証明書操作		-	P.22

	メニュー	機能名称	ŧ	S買い上げ時	参照先
9		i モード設定 ^{※2}	スクロール設定	1行スクロール	P.215
			文字サイズ設定	標準表示	P.216
			画像表示設定	表示する	P.216
			i モーション設定	自動再生設定:自動再生する	P.223
			メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	P.217
			開封時メロディ再生設定	自動再生する	P.218
			端末情報データ利用設定	利用する	P.216
			ホームURL設定	設定:無効	P.209
				ホームURL: http://	
			効果音設定	効果音ON	P.216
			i モード通信中着信設定	プッシュトーク着信優先	P.108
		ソフト一覧		プリインストール i アプリのみ	P.270
		i アプリデータ(miniSD)		-	P.278
		自動起動設定		許可しない	P.276
		iアプリ実行情報		情報/履歴なし	P.276
(2)		着信		III IK/ NEME-O-O	, 5
設定	50	着信音量		レベル4	P.71
設定	13	着信音選択	電話	着信音1	P.128
	10		プッシュトーク	着信音1	1.120
			テレビ電話	着信音1	
			メール	着信音2	
			チャットメール	着信音2	
			メッセージR	着信音3	
			メッセージF	着信音3	
	54	 バイブレータ	メッピーン	OFF	P.130
	20	マナーモード選択		マナーモード	P.135
	20	マノーに一下送扒	伝言メモ	OFF(オリジナルマナー設定時)	F.100
			バイブレータ	ON(オリジナルマナー設定時)	
			電話着信音量	消去(オリジナルマナー設定時)	
			メール着信音量	消去(オリジナルマナー設定時)	
			アラーム音量	消去(オリジナルマナー設定時)	
			メモ確認音	ON(オリジナルマナー設定時)	
			ボタン確認音	OFF(オリジナルマナー設定時)	
			通話中マイク感度	アップ(オリジナルマナー設定時)	
			低電圧アラーム	OFF(オリジナルマナー設定時)	
		 電話帳画像着信設定	民电圧アノーム	ON ON	P.139
	58	着信アンサー設定		エニーキーアンサー	P.67
	18	クローズ動作設定	電話/テレビ電話	終話	P.68
	10	ノローへ判IIF取化	プッシュトーク	 スピーカ通話	F.00
	68	メール/メッセージ鳴動	77741 7	ON	P.133
	00		鳴動時間	5秒	1.100
	90	 呼出時間表示設定	呼出動作開始時間	OFF	P.166
	50	LI LUNDINAXIVEX	開始時間	1秒 (ON設定時)	1.100
			時間内不在着信表示	表示する	
	65	確認機能設定	かいらい ストル 一口 大小	電子音	P.147
	00	オープン設定		电丁日	P.147
		通話		但口桦机	1 .00
	76	週 節 ノイズキャンセラ		ON	P.63
	75	通話品質アラーム		アラーム高音	P.132
	75	囲品の見アノーム 再接続機能		アラーム高ョーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	P.132 P.63
	//		古俠伊切立		P.63
		保留音設定	応答保留音	応答保留音1	P./3
			通話中保留音	主よ人の望みの喜びよ	

メニュー	松北クサ	+\	1 x L (470±	소까서
メニュー	11100 1110	め貝	い上げ時	参照先
	プッシュトーク		photo photo de a	D 107
·	自動応答設定		自動応答なし	P.107
	呼出時間設定		30秒	P.107
	番号通知設定		非通知	P.107
	プッシュトーク通信中着信設定		着信拒否	P.108
	テレビ電話			
	画像品質設定		標準	P.91
	発信時自画像送信		ON	P.91
	画像選択	応答保留選択	内蔵	P.92
		通話保留選択	内蔵	
		代替画像選択	キャラ電(ブンブン(Dimo))	
		伝言メモ選択	内蔵	
		伝言メモ準備選択	内蔵	
		動画メモ選択	内蔵	
	テレビ電話ハンズフリー 設定		ON	P.91
	音声自動再発信		OFF	P.93
	遠隔監視設定	対局番号登録	未登録	P.94
	透附血 7%以上	応答時間設定	5秒(ON設定時)	F.34
		設定	OFF	
	一 1 1 2 両手に口井 機名と 3 を印	 	— —	P.93
	テレビ電話切替機能通知		_	P.93
89	イルミネーション設定 着信イルミネーション	着信イルミネーション選択	電話 : 色5	P.145
			プッシュトーク: 色5 テレビ電話: 色5 メール: 色1 チャットメール: 色3 メッセージR: 色1 メッセージF: 色1	
		パターン設定	固定パターン	
		カラー設定	初期状態	
	通話中イルミネーション		OFF	P.146
	ディスプレイ			
56	画面表示設定	待受画面	本体色「Bitter」 : エンブレム 本体色「Silver」 : ルーム 本体色「Pink」 : チューリップ	P.137
		ウェイクアップ表示	Hello!	
		電話発信	スタンダード	
		電話着信	スタンダード	
		テレビ電話発信	スタンダード	
		丁 / 阝 苗 話 筆 1 言		
			1 11 1	
		テレビ電話着信	スタンダード	
		テレビ電話着信 メール送信	スタンダード スタンダード	
		テレビ電話着信 メール送信 メール受信	スタンダード スタンダード スタンダード	
		テレビ電話着信 メール送信 メール受信 問い合わせ	スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード	
70	0200=1.c	テレビ電話着信 メール送信 メール受信 問い合わせ 省電力	スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ON	D 140
70	照明設定	テレビ電話着信 メール送信 メール受信 問い合わせ 省電力 通常時	スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード	P.142
70	照明設定	テレビ電話着信 メール送信 メール受信 問い合わせ 省電力	スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ON ON+省電 (バックライト:ON) (省電力モード:ON)	P.142
70	照明設定	テレビ電話着信 メール送信 メール受信 問い合わせ 省電力 通常時	スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ON ON+省電 (バックライト:ON) (省電力モード:ON) (待ち時間 :5分)	P.142

	メニュー	機能名称	お買い	上げ時	参照先
	86	配色パターン	85,0	スタンダード	P.143
9	93	プライベートウィンドウ		ON	P.140
設定	93		少声上で 1	ON	P.140
			省電力モード		
			表示方向	パターン 1	
			時計	本体色「Bitter」 : パターン3	
				本体色「Silver」 : パターン3	
				本体色「Pink」 : パターン 1	
			着信表示	ON	
			メール表示	OFF	
			アニメーション表示	ON+ ♀ OFF	
		テロップ設定	テロップ表示設定	ON	P.281
			テロップ速度設定	標準	
	66	フォント設定	文字パターン	フォント1	P.151
		J J J I IIXAL	太さ	中太字	1.101
	63	デスクトップ	A.C.	使いかたナビ	P.148
	15	バイリンガル		Japanese	P.152
	52	プライベートメニュー登		自局番号表示	P.333
		録		着信音量	
				バイブレータ	
				発信者番号通知	
				アラーム	
				オープン設定	
				オープン新着表示	
	57	メニュー画面設定	メニュー表示	一覧表示	P.143
	0,		メニューアイコン設定	パターン1	
		ピクチャ表示設定	7-2 7 1 3 IXX	ピクチャー覧	P.291
		オープン新着表示		OFF	P.239
	47			OFF	P.141
	47	オート表示			
	36	表示アイコン説明		_	P.30
		時間/料金	V = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	61	通話時間/料金	前回通話時間·積算通話時間	O秒	P.336
			前回通話料金	¥**	
			時間リセット日時・料金リセッ	/:	
			ト日時		
	60	積算リセット		_	P.336
	48	通話中時間表示		ON	P.335
		通話料金通知		OFF	P.336
			上限料金	O円(ON設定時)	
			通知方法	アイコン(ON設定時)	
			自動リセット設定	OFF (ON設定時)	
		上限値アイコン消去	口却フピノト政化	— (Olygxept)	P.336
					۳.۵۵۵
	0.1	時計		ウチャ	D 40
	31	時計設定		自動	P.49
	39	時計表示設定	表示方法	日本語	P.152
			表示サイズ	大きく表示	
		アラーム通知設定		通知優先	P.333
		ロック/セキュリティ			
		オールロック		解除	P.157
		PIMロック		解除	P.160
		セルフモード		解除	P.159
		ダイヤル発信制限		解除	P.161
		登録外着信拒否		許可	P.167
	10	非通知着信設定		すべて許可/通常着信音と同じ	P.166
	29 端末暗証番号変更			0000	P.155
		PIN設定		_	P.156

	メニュー	- 機能名称	お	買い上げ時	参照先
.00	40	シークレットモード		解除	P.162
9 定	41	シークレット専用モード		解除	P.162
	F	スキャン機能	自動更新設定	_	P.417
		/ (スキャン機能設定	ON	P.416
	99	遠隔ロック設定	7 T T P INNIBIENCE	OFF	P.158
		ZEIII J J IXXC	許可番号	未登録	
			監視時間	3分(ON設定時)	
			着信回数	5回(ON設定時)	
		アプリケーション通信設定		OEI (OI (EXCEPT))	
		接続待ち時間設定		60秒間	P.216
		iモード問い合わせ設定		すべてチェックあり	P.241
	81	接続先選択		i モード	P.216
	H	SMS center設定		_	P.265
		証明書		すべて有効	P.220
		証明書センター接続設定		ドコモ	P.221
		皿 り ロビンフ 対 が 放足	ユーザ指定接続先	未登録	1.22
		i アプリ設定	ユージョルの	小豆 啄	
		ソフト情報表示設定		表示しない	P.270
		α照明設定		システム依存	P.278
		α 照明設定 α バイブレータ		システム依存	P.278
		待受画面終了		システム似行	P.27
		付受凹山終」 外部オプション			P.27
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		/ L-1->	D 100
	51	イヤホン切替		イヤホン+スピーカ	P.130
	94	オート着信	nT.11.0±00	OFF	P.339
		+ 1 = 6 = 6 = 6	呼出時間	6秒(ON設定時)	
		ネットワーク設定		WORLD OALL	5.00
		プレフィックス設定		WORLD CALL	P.62
			<u> </u>	(009130010)	D 00
		国際ダイヤル設定	自動付加設定	自動付加	P.60
			国際電話設定	WORLD CALL	
				(009130010)	
			国番号設定	アメリカ (1)	
		PLMN設定	ネットワーク手動選択	DoCoMo	P.340
		その他			
	30	ボタン確認音		ON	P.13
		充電確認音		ON	P.132
	71	電池残量		_	P.46
		サイドボタン操作		閉じた時有効	P.16
	35	文字入力方式	入力モード	すべてチェックあり	P.356
			優先入力方式	モード1(かな方式)	
			シークレット学習設定	学習する	P.358
		履歴表示設定	着信履歴	ON	P.16
			リダイヤル/発信履歴	ON	
	84	ポーズダイヤル		未登録	P.58
		サブアドレス設定		ON	P.63
		ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信	OFF	P.126
			ボイスイヤホン発信	OFF	
			発声者設定	男性向け	
		USBモード設定		通信モード	P.318
	23	設定リセット		_	P.340
		端末初期化		_	P.340

	\ - -	機能名称	+= 0	. L /ギn主	乡 四件
	メニュー		の貝い	上げ時	参照先
D	46	マイピクチャ		プリインストールデータのみ	P.284
データBOX			ユーザ作成フォルダ	なし	D 000
			ピクチャ貼付	すべて解除	P.288
			貼付表示位置	中央に表示	P.286
			切り出し範囲	中央を表示	P.286
			ソート	新しい順	P.287
			ピクチャー覧・タイトル名一覧		P.291
			表示サイズ設定	標準	P.291
			文字スタンプ	文字色 : 16色、黒	P.293
				フォント : ゴシック体	
				文字サイズ:通常サイズ	
			自作アニメ	未登録	P.294
		i モーション		プリインストールデータのみ	P.295
			ユーザ作成フォルダ	なし	
			音量調節	レベル4	P.295
			プログラム編集	未登録	P.297
			i モーション貼付(着信音)	すべて解除	P.297
			i モーション貼付(待受画面)	解除	P.297
			i モーション貼付	解除	P.297
			(ウェイクアップ表示)		
			ソート	新しい順	P.287
			一覧表示切替	タイトル+画像	P.298
			表示サイズ設定	等倍表示	P.299
	16	メロディ		プリインストールデータのみ	P.305
			ユーザ作成フォルダ	なし	
			プログラム編集	未登録	P.306
			着信音設定	すべて解除	P.306
		キャラ電		プリインストールデータのみ	P.303
			人 代替画像設定	ブンブン (Dimo)	P.88
			表示サイズ設定	画面サイズで表示	P.304
			カメラモード	フォトモード	P.305
			記録サイズ設定	QCIF (176×144)	P.305
			映像/音声選択	映像+音声	P.305
			記録品質設定	標準	P.305
		SDオーディオ	音量調節	レベル12	P.310
		00% 7.1%	再生モード変更	ノーマル	P.311
			音質モード変更	ノーマル	P.311
			サラウンド設定	OFF	P.311
		 バーコードリーダー	保存データ	なし	P.189
	79	赤外線受信			P.189 P.321
生活ツール	-/9	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_	
	1	SD-PIM		I -	P.315

		We see to		1 (Na+	4.55
	メニュー		お買い	上げ時	参照先
		カメラ		アウトカメラ	P.184
生活ツール			画像サイズ設定	フォト・連写モード:	P.184
				CIF (352×288)	
				えチャット撮影:	
				QCIF (176×144)	
			撮影間隔	CIF (352×288):1.0秒	P.184
				待受 (240×320) ·	
				QCIF (176×144) ·	
				Sub-QCIF (128×96): 0.5秒	
			撮影枚数	CIF (352×288): 4枚	P.185
			JAK/JV 1/2 SA	待受 (240×320)·	1.100
				QCIF (176×144) ·	
				Sub-QCIF (128×96): 5枚	
			新雨内是扒完		D 10E
			動画容量設定	メール制限(小)	P.185
			動画保存設定	標準	P.185
			ホワイトバランス設定	オート	P.185
			画像チューニング	自動	P.185
			自動保存設定	OFF	P.185
			記録媒体設定	本体	P.186
			シャッター音選択	シャッター音1	P.186
			ファイル制限	なし	P.187
			表示サイズ設定	等倍表示	P.186
			撮影日付挿入設定	OFF	P.186
		テキストリーダー	保存データ	なし	P.194
		使いかたナビ		_	P.38
	45	スケジュール		未登録	P.328
		, , , , ,	1ヶ月表示・1週間表示	1ヶ月表示	P.330
			ユーザアイコン設定	未登録	P.330
	44	アラーム		未登録	P.326
		/		OFF	1.020
	85	電卓		_	P.337
	95	ToDo		未登録	P.332
	42	フリーメモ		未登録	P.337
	44	メモの再生/消去		<u> </u>	P.79
		テレビ電話メモの再生/		_	P.80
		消去			P.60
	55	伝言メモ		未登録	P.76
				OFF	
			応答メッセージ	標準(ON設定時)	
			呼出時間	8秒(ON設定時)	
	43	待受中音声メモ※3		未登録	P.335
		通話中音声メモ※3		未登録	P.335
	91	おしゃべり機能		未登録	P.131
	- -	電話帳画像転送		する	P.322
		FOMAカード (UIM) 操		- -	P.338
		作			1 .555
((4.0))	25	サービス問い合わせ		-	P.342
サービス	17	発信者番号通知		_	P.50
(サービス)	- ' ' -	留守番電話	 件数増加鳴動設定	YES	P.342
		キャッチホン	「丁奴4日/川4両美/0又人生	TEO	P.344
		転送でんわ			P.344 P.345
				_	
		迷惑電話ストップ		-	P.346
		番号通知お願いサービス			P.346
		着信動作選択		通常着信	P.348
		通話中着信設定		_	P.348
		遠隔操作設定		_	P.348
		デュアルネットワーク		_	P.347
		英語ガイダンス	I	I —	P.347

	メニュー	機能名称	お買い	1上げ時	参照先
((<u>A</u>))		追加サービス		未登録	P.349
((_))) #-EX			応答メッセージ設定	未登録	
17-LX		サービスダイヤル		_	P.348
		マルチナンバー		未登録	P.348
			着信音設定	通常着信音と同じ	
88		電話帳登録		未登録 (FOMAカード内は除く)	P.111
電話帳		電話帳検索	検索方法	フリガナ検索	P.116
			ソート	フリガナ順	P.121
		プッシュトーク電話帳		未登録	P.102
	26	グループ設定	グループ名	グループ01~19	P.115
		777 7 ILANE		(FOMAカード内は除く)	
	22 電話帳登録件数 62 電話帳便利機能 12 電話帳指定設定			-	P.120
				すべて解除	P.123
				すべて解除	P.164
		ボイスダイヤル登録		未登録	P.124
www.	0	自局番号表示		未登録(自局番号は除く)	P.334
	82	ユーザ辞書		未登録	P.361
1-111-9	-02	ダウンロード辞書		プリインストールデータのみ	P.362
			辞書ファイル設定	すべて有効	1.002
	38	定型文	ITE 27 170BAL	初期状態	P.360
	97	メールメンバー		未登録	P.256
	0,	7. 707.271	メンバー名	メールメンバー 1~20	1 .200
		チャットグループ), j, (4	未登録	P.262
			グループ名	グループ1~5	1.202
	24	着信履歴	J/V - J-4	履歴なし	P.69
			 受信アドレス一覧	履歴なし	P.254
		発信履歴	文店とトレス一見	履歴なし	P.56
		光口腹座	 送信アドレス一覧	履歴なし	P.253
その他		かんたんモード		通常モード	P.32
-C 071B		テレビ電話	明るさ調節	<u> 通常で</u> 下	P.90
		ノレに电前	ホワイトバランス	オート	P.90
			照明設定	常時点灯	P.91
		えチャット	画像サイズ設定	R時無知 QCIF (176×144)	P.184
		受話音量	画家リイ 人政と	1ノベル4	P. 184 P.71
		XPHH-II			
		マナーモード		解除	P.134 P.73
		公共モード		解除	P./3
		(ドライブモード)		REF-C	D.F.0
		リダイヤル		履歴なし	P.56
		文字入力	2タッチ/ニコタッチガイダンス		P.359
			候補自動表示	ON	P.359
			関係候補表示	ON	P.359
			文字確定時間	OFF	P.359
			学習履歴	未登録	P.361

^{※3} 通話中は「通話中音声メモ」、通話中以外は「待受中音声メモ」が表示されます。

お買い上げ時に登録されているデータ

待受画面・ウェイクアップ画面





チューリップ



エンブレム

%2



ビーチ



ブラック





ソニック © SEGA



Dots



Town



Dog



Hello!



チャーミー ぬいぐるみ



チャーミー ペット



チャーミー イラスト

※1 Flash画像 ※2 背景色や模様が変化します。 ※3 チャーミーフェイス I 画像



スタンプ



お知らせ

●マジックスタンプで選択できるスタンプは「マジック ネコ耳」から「マジック 居眠り」までです。























チュッ



キョロ











夜(下)



ひよこうれしい





寒い



暑い





















ひよこ さみしい







くま 泣く

うれしい!

カップ 悩む

















ヒマ?





すき

ダッシュ



ショック!

Hello

Good-Bye おつかれ! Thank you! おめでとう





ひつじ

すき



ごめん



遅れる~





ライン













温泉

































おどろき*3 ラブラブ*3 ごめんなさい*3 ねむる*3



Y0!*3

ムンクの叫び*3 いただきます!*3 にっこり*3

%1 @ SAN-X *2 © SEGA

動く文字スタンプ

















お茶はいかが※1 ひまわり※1



若草※1

%3 © BVIG

空港









メール



サイバー



黒板





うごくID うごくID LOVELY*1 ドッグ*² ペンギン*²







ごめんね・ ペンギン

フキダシ犬 ソニック*3 テイルス*3 **%1 © CHIE TANAKA**

%3 © SEGA









ソニック※2



がんばれ~!



ありがとう!



ごめん・・・。



おめでとう



おはよう



おやすみ



遅れる~!



ふきだし (困った)



ふきだし (うれしい)



Happy Birthday!



お出かけしよう



夜



ノート





おやつ



ブンブン 1 *3



ブンブン2※3



ブンブン3*3 **%1 © SAN-X** *2 © SEGA %3 © BVIG

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

表示 ボタン	漢	カナ	英	数
1 *	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	1	1
2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 DEF	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 E	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5 JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
(6 M/V)	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7 p. #.	まみむめも	マミムメモ	pgrsPQRS7	7
(8 th)	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuv TUV 8	8
9 w 5	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
○ かを ん-	わをんゎー □ (スペース)	ワヲンヮ*¹ー □ (スペース)	0 □ (スペース)	0
* 088	* * *3		@_/: *2=*1 .ne.jp .co.jp .or.jp .com http://www. https://www. @docomo.ne.jp	*@_/: *2 ⁻ *1
# 829 77-	·!?	·!?	, !?¥& () * #"' =^+;	#, !?¥& () "'=^+;

※1:全角で文字を入力しているときに表示されます。 ※2:半角で文字を入力しているときに表示されます。

※3:文字に続けて入力しているときに表示されます。文字を確定後に x^* ** を押すと絵文字が表示されます。

- ◆文字を入力後、(☎)を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。
- ひらがな、カタカナ、英字を入力後、⑥を押すと大文字/小文字が切り替わります。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力モード>

						2桁	目				
		1	2	З	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	ń	え	お	Α	В	С	D	Е
	2	か	き	<	け	2	F	G	Н	I	J
	3	さ	U	す	せ	そ	Κ	L	М	Ν	0
1	4	た	ち	7	て	۲	Р	Q	R	S	Т
桁	5	な	ΙC	ぬ	ね	の	U	V	W	Х	Υ
E I	6	は	ひ	ıSı	^	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	ť	め	も	¥	&		a	
	8	ゃ	(ゆ)	ょ	*	#		*	
	9	5	b	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	"	۰	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

						2桁]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k	1	m	n	0
1	4			っ			р	q	r	S	t
桁	5						u	V	W	Х	У
111	6						Z				
	7										
	8	ゃ		ф		ょ					
	9										
	0	わ			`	0					

カタカナ入力モード

<大文字入力モード>

						2桁	目				
`		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	オ	Α	В	С	D	Е
	2	ħ	+	ク	ケ	٦	F	G	Н	Ι	J
	3	Ħ	ý	λ	t	У	K	L	M	N	0
1	4	9	Ŧ	'n	Ŧ	\	Р	Q	R	S	T
桁	5	t	Ξ	Z	ネ	1	U	V	W	Χ	Υ
11]	6	Л	Ł	7	^	木	Z	?	!	-	/
	7	7	111	Д	Х	ŧ	¥	&		8	
	8	ヤ	(ı)	3	*	#		*	
	9	Ē	IJ	Jλ	ν		1	2	3	4	5
	0	J	Ŧ	ソ	*	1	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

				2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
	1	7	1	ġ	I	đ	а	b	С	d	е		
	2						f	g	h	i	j		
3							k	- 1	m	n	0		
1	4			ŋ			p	q	ſ	S	t		
桁	5						U	V	W	Х	У		
111	6						Z						
П	7												
	8	Þ		1		3							
9													
	0	7*1			,								

英字入力モード

					2	桁目					
Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	'	\$	%	'	+	а	b	С	d	е
	2			:	- :	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	0	[]	k	1	m	n	0
1	4	^	-	'*1 '*2	-		р	q	ſ	S	t
桁目	5	}	-*1 ~*2				U	V	W	Х	У
	6						Z	?	.!	-	/
	7						¥	&			
	8		()		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

※1:全角で文字を入力しているときに表示されます。 ※2:半角で文字を入力しているときに表示されます。

- ◆文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- ●80 () を入力すると大文字入力モードと小文字入力モードが切り替わります。大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し(
- ●漢字ひらがな、カタカナ入力モードの場合、(米器)を押しても濁点・半濁点を入力できます。この場合、文字に続けて入力しないと入力できません。濁点は(米器)を1回、半濁点は(米器)を2回押します。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力>

						2桁]目				
ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お		_	@		1
	2	か	き	<	け	S		а	b	С	2
	3	さ	U	す	せ	そ		d	е	f	3
1	4	た	ち	つ	7	٢	つ	g	h	i	4
桁	5	な	ſこ	ぬ	ね	の		j	k	_	5
H)	6	は	ひ	ıZı	>	ほ		m	n	0	6
	7	ま	み	む	め	ŧ	р	q	r	S	7
	8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ф	ょ	t	u	V	8
	9	5	り	る	れ	ろ	W	Х	У	Z	9
	0	わ	を	h	,	0	_	٠		٠٠	0

<小文字入力>

(1/(1/01/													
						2桁]目						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
	1	あ	い	う	え	お							
	2	カ			ケ			Α	В	С			
	3							D	Е	F			
1	4			つ			つ	G	Н	I			
桁	5							J	Κ	L			
和J 目	6							М	Ν	0			
	7						Р	Q	R	S			
	8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ	Т	U	V			
	9						W	Х	Υ	Z			
	0	わ											

● (★3章)を押して濁点・半濁点を入力できます。この場合、文字に続けて入力しないと入力できません。濁点は(★3章)を1 回、半濁点は※※を2回押します。

カタカナ入力モード

<大文字入力>

<小文字入力>	>
---------	---

		2桁目														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
	1	7	1	ġ	I	オ		-	@	_	1					
	2	ħ	+	ク	ケ			а	b	С	2					
	3	Ħ	ý	ス	t	У		d	е	f	3					
1	4	9	£	ッ	Ŧ	\	ŋ	g	h	i	4					
桁	5	t	Ξ	Z	ネ	1		j	k	Ι	5					
111	6	Л	Ł	フ	^	木		m	n	0	6					
	7	7	111	Ь	Х	Ŧ	p	q	٢	S	7					
	8	t	1	3	Þ	1	3	t	U	V	8					
	9	j	IJ	Jλ	V		W	χ	У	Z	9					
	0	ŋ	Ŧ	ン			-		!	?	0					

<小文学人刀>																
		2桁目														
		1	2	3	4 5		6	7	8	9	0					
	1	7	1	ġ	I	t										
	2							A	В	С						
	3							D	Е	F						
1	4			ŋ			'n	G	Н	-						
桁	5							J	K	L						
H I	6							M	N	0						
	7						Р	Q	R	S						
	8	Þ	1	3	ヤ	1	Ξ	T	U	V						
	9						W	χ	Υ	Z						
	0															

(★****)を押して濁点・半濁点を入力できます。濁点は(★*****)を1回、半濁点は(★*****)を2回押します。

- ◆文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- ◆文字を入力して(≦點)を押すと大文字/小文字が切り替わります。

記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	11 4
から	\ -
かんま	,
こんま	,
たてせん	
てんてん	
り一だ	•••
しめ	メ
かっこ	() () []
	{} ⟨⟩ ⟨⟩
たす	+
ひく	_
ぷらすまい	±
なす	
かける	×
わる	÷

入力	変換
いこーる	=
ふとうごう	<>≦≧
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≦
いこーる	
だいなり	≧
いこーる	
むげんだい	∞
おす	87
めす	우
ならば	⇒
どうち	⇔
にあり	≒
いこーる	
ちいさい	«
おおきい	>>

入力	変換
る-と ど	$\sqrt{}$
ك	. ℃
ふん	,
びょう	"
どる	\$
せんと	¢
ぽんど	£
せつ	§
ほし	*☆★
あっと	@
まる	. 0
	00
しかく	♦♦□■
さんかく	△▲▽▼
こめ	*
ゆうびん	Ŧ
やじるし	→← ↑↓

入力	変換
うえ	1
した	↓ ·
みぎ	→
ひだり	-
あすたりす	*
<	
おんぐすと	Å
ろーむ	
しゃーぷ	#
ふらっと	Ь
おんぷ	D
だがー	†
だぶるだ	‡
がー	
だんらく	1
おーむ	Ω
でんわ	TEL

記号一覧表

全角記号一覧

·::51... 1 4 7 7 11 全々〆〇. T..... " "" () () [] {} <> «» 「」 『 [] + - $\pm \times \div = \neq <$ > ≦ ≧ ∞ ∴ ♂ ♀°′″℃ ¥\$¢£%#&*@§☆ \star 000 \diamond **▼**※〒→←↑↓**=**∈∋⊆ ⊇CJUN∧V¬⇒⇔∀ $\exists \angle \bot \cap \partial \nabla \equiv \ \ll \gg \int$ ∞ × ∵ \$ \$\$ Å % # b ♪ † ‡¶○ゐゑヰヱヷヵヶA ΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ **Ωαβγδεζηθικ** λμνξοπρστυφ

χΨωΑБΒΓДЕЁЖ ЗИЙКЛМНОПРС ТУФХЦЧШЩЪЫЬ ЭЮЯабвгдеёж зийклмнопрс туфхцчшщъыь эюя-Ігэ І --+++-14 4 4 6 7 1 4 4 6 7 4 ±+023456789 I II III IV V VI VII VIII X X ₹₁ キロチャルム アーヘクリックッカロド 学练認等mm cm km mg kg cc m² 颗 ", No.KKILD) 中市鱼角 ㈱侑侊鵬が翩≒≡∫∮Σ LTTLD:.UA

半角記号一覧

! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ~ { | } ~ .

- ●特殊記号(□内の記号)は、iモード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、SMSの本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。
- 半角文字しか入力できない文字入力モードの機能メニューから「記号入力」を選択すると、半角記号のみ表示されます。

絵文字一覧表





- ●絵文字はすべて全角文字でカウントされます。
- ●絵文字は、iモード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、□内の絵文字 は対応していない i モード対応携帯電話では正しく表示されません。
- ◆キラリメール対応絵文字は、一覧画面に黄色の枠で表示されます。

定型文一覧表

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
「あい	さつ」フォルダ	
1	おはようございます	オハヨウコ゛サ゛イマス
2	こんにちは	コンニチハ
3	こんばんは	ווע "וועב
4	おやすみなさい	オヤスミナサイ
5	いってきます	イッテキマス
6	いってらっしゃい	イツテラッシャイ
7	ただいま帰りました	タタ゛イマカエリマシタ
8	おかえりなさい	オカエリナサイ
9	ごめんなさい	ゴ゛メンナサイ
	さようなら	サヨウナラ
「ビジ	ネス」フォルダ	
1	よろしくお願いします	3ロシクオネカ゛イシマス
2	お世話になってます	オセワニナッテマス
3		∃ロシクオツタエクタ゛サイ
4	先日はありがとうございました	センシ゛ツハアリカ゛トウコ゛サ゛イマシタ
5	お疲れ様です	オツカレサマテ゛ス
6	遅れます	オクレマス
7	失礼します	シツレイシマス
8	了解しました	リョウカイシマシタ
9	至急確認ください	シキュウカクニンクタ゛サイ
10	電話ください	デ゛ンワクタ゛サイ

No.	漢字ひらがな表現
	ターネット」フォルダ
1	@docomo.ne.jp
	.ne.jp/
3	.co.jp/
4	.or.jp/
5	.ac.jp/
6	.com/
	http://www.
	https://www.
9	www.
10	.html
「顔文	字1」フォルダ
1	(* ⁻ 0 ⁻)/
2	♪(¯▽¯)ノ″
3	<u>(´Д`)ノ~~</u>
4	<(;)>
	(一人一)
6	0(≧▽≦)0
7	(p_q)エ-ン
8	(_{T_T})
9	<u>Σ(¯◇¯</u> *)エェッ
10	(*≧m≦*)ププッ
	字2」フォルダ
1	(」´O`)」オーイ
2	ツンツン(。゜ー゜) σ
3	ヾ(・ε・。)オイオイ
4	(・o・)ゞ了解!
5	(;¬_¬) アヤシイ
6	ヾ(≧∇≦)〃ヤダヤダ
7	σ(∇)
8	<(`^`)> I ^>
9	¬ (̄ー ̄) _「 フッ
10	~~~-(・∀・)ー ブーン

区点コード一覧表

			_	_	_																						
区点	1 0		4桁		_	0.5	区点		,	_	区片			_	-	-	区点	_		_		点/			_	_	_
	12	3 4	+ 5	6		8 9	1~3桁目	0	1		3 (4		6		8		1~3桁目		既	2期	3 棋	棄	5	6	7	8	9
011 ! ° 012 ° 013 - 014 °		; ; // 全)	 [· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= -	131 132 133 134 135	W X V	① I	12 (II I	(3) (1) II == 1, 1	多している アンなど		آل VII الرا	18 VII 7-	99 IX % CM	210 211 212 213 214	旗 紀鬼犠吉	機徽	帰規偽祇	供毅記儀義桔	気貴	誼	軌戱議	掬	飢擬菊	稀騎欺鞠却
016 + 0 017 ≥ 0 018 \$	± ∞ : ¢ £ ○ •	/ × ÷	- = \$ & >	≠ *	。 《 《 ●	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	136 137 138 139	(H)	<u> </u>	_ (æ) (æ) ∫	城田休	、 、	No (ft)	KK. 贻 ∠	炡		215 216 217 218 219	客宮究巨	脚弓窮	虐急笈拠	逆救級	丘	久求給	仇汲旧	休 泣 牛	及灸去	吸
021 → • 022	+ ↑			€		∝	160 161 162 163 164	葵梓鮎	茜圧	唖 タ	医 扱	已好	担射蛇	葦飴		綾	220 221 222 223 224	^宗 卿挟蕎業	供叫教郷	侠喬橋鏡		兇峡狂饗	強狭驚	共彊矯仰粁	胸	脅 尭	匡恭興暁均
026 027 028 029		8 T	ſ ŧb	÷	≪ †	<pre>≫ √</pre> ‡ ¶	164 165 166 167	【 威移	尉維	緯	意見	立 化	調	為違	遺	委異医逸	225 226 226 227	巾芹【	錦	斤衿く	欣襟	·欽謹】 玖	琴近	禁金	禽吟	筋銀	で 気 、 、 、 、 、 、 、 、 、
033	l J	7 8 A E K L U V	3 C . M	Ν	1 E O Y	2 3 F G P Q Z	168 169 170	稲引	茨飲	芋淫陰う	弱分亂商	亡 日 養 員 匹	D 咽 t		因	姻	228 229 230 231 232	駒串	具櫛掘	愚釧窟	虞屑沓	喰屈	空轡	偶窪	寓熊	遇隈	隅 粂軍
036 037 f 038 p 039 z	g h q r	i j s t	a k u	、 b I v う	・ C M W	den x y えお	171 172 173	唄		え	曼梦	ぎ 原	L 碓	旦瓜	渦	嘘噂	232 233 234 235	[型 敬	契景	祁形桂荊	】係径渓蛍	恵畦	刑慶稽詣	兄慧系警	憩 経	圭掲継頚
041 おり 042 ごる 043 ぞり 044 とる	かざだた	きしちに	ミ ブ づ ね	ぐずつの	けせづは	げぜてばぺ	174 175 176 177 178	衛閥掩	詠榎	厭 F 沿 >	夜 月 寅	を重りが	駅電	穎悦宴	頴謁延	英越怨	236 237 238 239 240	鶏傑倹	欠倦憲	迎決健懸	鯨潔兼拳	劇穴券捲	戟結	撃血喧	巻	月堅	桁件嫌 県
046 ぼり 047 ゆ。 048 ゐ。	まよる 一	みらん		もれ		やわわエオ	178 179 180 181	l E	央押	お 奥 1	主员	こな図	き 王	翁	汚 襖臆	鴬	241 242 243 243		見元舷	謙原	賢	軒幻	遣	鍵減	険	顕玄	験現
051 オ; 052 ゴ * 053 ゾ : 054 ト 055 ヒ !	カザタドビ	キシチニフ	ジングスプ クスッネプ	グズツノヘ	ケセヅハベ	ゲゼテバペ	182 182 183 184	牡【 仮家	乙何寡	俺か 伽科	即見出面段	思	温 穏 可歌	音嘉河	下夏火	化嫁	244 245 246 247 248	糊顧御乞	鼓悟鯉	股五梧交	胡互檎佼	伍瑚侯	戸虎午碁	故誇呉語	枯跨吾誤	湖鈷娯護]狐雇後醐功
056 ボッ 057 ユョ 058 ヰ ユ	3 3 2 7 A B	ラ L ン c	メルカ L	レ ケ Z	Н	ヤヮ ロ	185 186 187 188 189	禍蝦我介	課牙会懷	嘩画解 ボ	追队回另	手 蛭	電質型	蚊雅快	俄餓	菓峨駕悔	249 250 251 252 253	効 巧拘江	勾后巷控洪	厚喉幸攻浩	口坑広昂港	向垢庚晃溝	好康更甲	孔弘杭皇	孝恒校硬	慌梗稿	工抗構糠
062 Y 0	l K	ΨΩ) βγ ιν	Π δ ξ ω	ε	Σ T ζ η π ρ	190 191 192 193 194	慨馨拡	開概蛙撹	階涯垣格	戒司得市亥明济贵嘉虬壳四	九 善 方 设	該劃確	咳鎧嚇穫	害骸各覚	芥崖浬廓角麵	254 255 256 257 258		荒鋼合国	壕穀	拷酷	講項濠鵠			鴻麹		膏鉱劫刻甑
071 И I 072 Т 073 Б	ЙК	Л V	1 Н	0	П	Ж 3 Р С Ъ Ы	195 196 197 198 199	顎恰叶噛	掛括椛鴨	笠活樺栢	茅曹	置骨未 查	影響	潟轄蒲	割且釜	額喝鰹鎌	259 260 261 261	昏【	昆	頃根さ		困混】	痕	紺	艮		些
	л м х ц	Д С Н С			ы С	а и й т у ь э	200 201 202 203 204	勘幹款竿	勧患歓管	感汗簡	與買莫爰		完敢環肝	官柑甘艦	寛桓監莞	干棺看観	262 263 264 265 266	詐哉災載	鎖塞采際	妻犀剤	坐宰砕在	座彩砦材	挫才祭罪	債採斎財	催栽細冴	再歲菜坂	最済裁阪
081	 - - - - - -				+	—	205 206 207 207 208	舘贋【	丸雁	還含頑き 嬉	岩原	菱頁 企	: 伎	眼危	岩喜	翫器	267 268 269 270 271 272	咋鮭	搾笹察捌	肴昨匙拶錆散	朔冊撮鮫	擦皿	窄札晒	策殺三	薩傘	錯雑参	削桜 皐山蚕

区点 1~3桁目	0	1	2		(点4			7	8	a	区点 1~3桁目	0	1	2		点/			7	8	a	区点 1~3桁目	0	1	2			4桁	∃	7	8	9
273	讃	賛	酸		斬				U	Ū		I		た		1						400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
273	[U		1			仕	仔	伺	343 344	他柁	多舵	太楕	汰陀	記駄	唖騨		妥堆	惰対	耐耐	401 402	畑 抜	畠筏	八閥	鉢鳩	溌噺	発搞	醗蛤	髪隼	伐伴	罰判
274 275	使子		司市	史師	嗣志	四思	士指	始支	姉孜	姿斯	345 346	岱腿	帯苔		怠貸	態退			泰黛		胎代	403 404		反班		帆繁		斑藩			汎釆	版煩
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	405	頒		挽		番	盤			蛮	/SK
277 278			肢賜	脂雌		視歯			試侍	誌児	348 349	宅諾	托茸	択皿	拓蛸	沢只	濯	琢	託	鐸	濁	405	ľ		υ		1					匪
279		寺	慈	持	時				-		350		미	但	達	辰			巽	竪		406		否				悲			披	斐
280 281	耳	次自	滋蒔	治辞	爾汐	璽鹿	痔 式	磁識	示鴫	血竺	351 352	棚担	谷探	狸日	鱈歎	樽淡	誰湛		単短		坦筆	407 408		泌費		皮非	碑飛	秘樋			肥尾	被微
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛		壇	弾		409		毘	琵	眉	美					
283 284	湿屡	漆蕊	疾縞	質舎	実写	蔀射	篠捨	偲赦	柴斜	芝煮	354	暖【	檀	段ち	男	談】						410 411	肘	异弼	柊必	稗畢	匹筆	疋逼	髭桧	彦姫	膝媛	菱紐
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	354		21L		1#	-				弛		412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
286 287	尺惹		灼取	爵守		釈朱		若狩		弱種	355 356	智畜	池竹	知筑	椎蓄	置逐			遅茶		築着	413 414	評蛭	豹鰭				秒浜	苗瀕	錨貧	鋲賓	
288 289			酒囚	首四		受	呪	寿	授	樹	357 358	中	仲配	宙	忠駐	抽樗	昼瀦		注苧	虫著	衷貯	415	敏	瓶	.7.		,					
290	被	帝宗		収州	周修	愁	拾	洲		秋	359	註丁	酎兆	鋳凋	駐喋	传寵	独	泊	丁	百	灯	415	ľ		ふ不	付	埠	夫	婦	富	富	布
291 292		繍週	習酋	臭酬	舟集	蒐醜	衆什	襲住	警充	蹴十	360 361	暢	帖朝	帳潮	庁牒	弔町	張眺		徴脹	懲腸	挑蝶	416 417	府膚	怖芙		敷負	斧賦	普赴	浮自	父附	符侮	腐撫
293	従	戎	柔	汁	未渋	獣	縦	重	銃	叔	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂		勅		418	武	舞	葡		部				蓇	無蕗
294 295		宿俊		祝春	縮瞬	粛竣	塾	熟駿		術循	363	直【	朕	沈っ	珍	賃】	鎮	陳				419 420	伏	副短	復腹	幅複	服覆	淵	#	ŧ/.	沸	仏
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵	363	-							津	墜		421	物	鮒	分	吻	噴	墳		扮		奮
297 298	醇署	順書	処薯	初藷	所諸	暑助			庶序	緒徐	364 365		追柘		痛苣	通綴		栂椿		槻坪		422	粉【	糞	紛へ	雰	文】	聞				
299		鋤	除	傷	償						366	嬬	紬	Ж		釣		10	15-0	-1	342	422		_					丙		兵	
300	妾	勝娼	匠宵	升将	召小	哨少	商尚	唱庄	富床	奨廠	366	ו		7		1		亭	低	停	偵	423 424		平壁		柄碧	並別	蔽瞥	閉蔑	陸節	米偏	頁変
302		承梢	抄樟	招樵	掌	捷消	昇	昌	昭焼	晶	367	剃	貞	呈挺		定			庭	廷	弟締	425 426	片鞭	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
303 304	照	症	僧省	1件	沼礁	祥		湘章		焦粧	368 369	梯艇	抵訂		挺蹄	梯逓	汀	碇	禎	程	thic	420	戦【		ほ]					
305 306	紹詳	肖象	菖賞	蒋酱	蕉鉦	衝鍾	裳鐘	訟障	証鞘	詔上	370 371	的	邸笛	鄭適	釘鏑	鼎溺	泥哲		擢撤	敵轍	滴洪	426 427	穂	保募	舗墓	舗慕	圃戊		歩母	甫簿	補菩	輔倣
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜		428	俸	包	呆	報	奉	宝				庖
308 309		擾錠	条嘱	杖埴	浄飾	状	畳	穣	蒸	譲	373	転【	顛	点と	伝	殿】	澱	田	電			429 430	抱	捧法	放泡		朋砲	縫	胞	芳	萌	蓬
310		拭	植	殖	燭		職			食	373	-								兎		431	蜂	褒	訪	豐	邦	鋒	飽	鳯,	鵬	乏
311		辱慎	尻振	伸新	信晋	侵森	唇榛	娠浸	寝深	審中	374 375	堵賭	塗途	妬都	屠鍍	徒砥			渡度	登土		432 433	亡望	傍某	剖棒	坊冒	妨紡	帽肪	忘膨	忙謀	房貌	暴留
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套	434	鉾	防	吠	頬	北	僕	1	墨	撲	朴
314 315		辛甚		針腎	震訊	人迅		刃靭	塵	±	377 378	岩盗	島淘	嶋湯		投灯	拾燈		桃痘	梼祷	棟等	435 436		睦翻		山盆	轫	没	殆	畑	幌	奔
315	[す]				笥	≕Hii	379 380	答	筒董	糖蕩	統藤	到討	謄	豆	踏	逃	禾	436	Ī		⇟		摩	磨	麻	r#F	埋	杜
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥		水	381	鐙	陶	滅	騰	闘	働		同		導	437			毎			幕		枕	生鮪	柾
317 318	炊瑞	睡髄		翠嵩		遂枢				随杉	382 383	憧鴇	撞匿	洞得	瞳徳	童涜	胴特		道禿	銅篤	峠毒	438 439			亦万		又満	抹	末	沫	迄	侭
319		菅	頗	雀	裾	-	~22	JOH.	м	-	384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫	440			蔓	1.00	_					
320	ſ	澄	摺せ	寸	1						385 386	寅頓	西吞	瀞曇	噸鈍	屯	惇	烮	浬	豚	疸	440	ľ		み	味	未	魅	Е	箕	岬	密
320 321	表力	1 ,11-	άT	性	世成	瀬政	畝整	是星	凄晴	制棲	386	ľ		な]	#17	内	⊭	凪	並	441	蜜【	湊	蓑む	稔	脈】	妙	粍	民	眠	
322	栖	正	征清	牲		盛盛	精	聖	声	倭製	387		灘	捺	鍋	ボ楢				南		441	1		v		-					務
323 324	西脆	誠隻	誓席	請惜	逝戚	醒斥	青昔	静析	斉石	税積	388	軟【	難	汝に		1						442	夢【	無	牟め	矛	霧】	鵡	椋	婿	娘	
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	388					尼	弐	迩	包	賑	肉	442					-					冥
326 327		摂仙		設干	窃占	節宣	説専	雪尖	絶川	舌戦	389 390	虹			乳韮		妊	忍	認			443 444		命棉			迷面		鳴	姪	牝	滅
328	扇	撰	栓	栴	泉			染	潜	煎		ľ		Ø	_	Ī	_) gen			Ĩ		ŧ	-	Ī	_	+815	抽	*	<u>_</u>
329 330	煽	纎							賎		390	ľ		ね]				洏		444 445							蒙	儲		嫼
331 332			銭		閃				漸		390 391		7		猫	坴丸	纡	⇒	þ	撚	禰愀	446 447		杢門		餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
	Ť	1#	ぞ	川田							392	粘	于		ЭEE		+	心へ	Jrέλ	1545	<i>hi</i> ea		TIX.	1.1	や		1					
332 333	兽	楚	狛	楍	疎				措粗		392	1	Т	の硒	シ	】 埜	泰	悩	濃	納	能	447 448	矢	同	役					耶靖		
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	393			農	覗	蚤	-ex	1653	maX.	414.3	130	449	鑓	, .		11.7		TM/	m gilli.	-13	1JP	**
335 336		喪掃				宋早		匝巣	惣槍	想槽	393	ו		は		1	Ε.	把	播	覇	杷	449	ľ	愉	ゆ愈	油	癒					
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	394				破		罵	芭	馬	俳	廃	450	A)AT	諭	輸	唯	佑			友		
338 339		騒	像	増				达	運	鎗	395 396	倍		媒	梅		煤	狽	買	輩売	賠	451 452		愛裕	誘		邑			猶融		出
340 341	捉		蔵測					則賦	即族	息続	397 398	陪柏	這泊	蝿白	秤箔	矧約				博驟		452	ľ		ょ		1					予
342									村		399	爆	縛	莫	駁	麦	пН	\ \\\ 3	~=	MAC	/大	453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	

1~3fi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3fi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3fi 454
456
456
457 458 459 446 457 458 459 446 451 466 461 466 467 468 470 470 468 470 470 468 470 460 470 461 466 467 468 470 470 468 470 470 461 461 462 461 462 463 464 465 466 467 468 470 470 468 470 470 464 470 464 470 467 468 470 470 464 465 470 464 470 464 470 465 470 464 465 470 465 470 465 470 465 470 465 470 465 470 465 470 465 470 465 470 465 470 465 470 466 470
528 458 459 460 461 466 467 468 466 467 468 460 461 466 467 468 468 470 462 470 462 462 462 462 462 462 463 464 465 466 467 468 468 468 470 468 470 468 470 468 470 468 470 468 470 468 470 468 470 468 470 468 470 468 459 470 468 459 470 468 459 470 468 459 470 468 459 470 468 459 470 468 459 470 469 470 47
459 460
460 461 有 466 467 468 470 470 468 470 465 470 468 470 465 470 468 470 466 467 468 470 468 470 466 467 470 468 470 466 467 470
462
464 465
465
466 1
466
468 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 542
469 達煉簾練聯
1 3] 545 545 545
470 呂魯櫓炉路路 546 巓巒巖《巫已巵帋帚帙 624 淅淺淙淤淕淪淮渭湮流471 露労婁廊弄朗楼榔浪漏 547 帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔 625 渙湲湟渾渣湫渫淙湍湧
472 中狼篭老聾蝋郎六麓禄 548 幟幢幣幇幵并幺麼广庠 626 湃渺湎渤滿渝游浏溪清 473 肋録論 549 廁廂廈廐廏 627 滉溷滓溽溯滄溲滔滕滩
【 b 】 550 廖廣廝廚塵廢廡廢糜 628 溥滂溟顈溉灌滬滸滾男 473 倭和話歪賄脇惑 551 廬廱廳廳至廸卅弃弉彝 629 渗漱滯漲滌
474 枠 鷲 亙 亘 鰐 詫 藁 蕨 椀 湾 552 彜 弋 弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌 630 漾 漓 滷 澆 潺 清 澁 澀 淺
475 碗 腕 553 彎 弯 互 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷 631 潜 潛 潭 澂 潼 潘 澎 澑 濂 濱 476 554 徃 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘 632 澳 澣 澡 澤 澹 瀆 澪 濟 濕 濱
477 555
479
481 乖乘亂」豫事舒式于亞 559 悄惺惺慷 637 熙熙煦榮煌媛煬熏燻炊
482
484 何 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 562 愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻 惱 640 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 第485 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 563 憨 愎 慇 愾 憵 愧 慊 愿 愼 愬 641 爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 報
486 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 564 愴 愽 慂 慄 慳 慷 惨 慙 慚 慫 642 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 犼
488 偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 惚 偸 566 憇 憬 憔 憚 憊 憑 憫 憮 懌 懊 644 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 狠 犼
489 愧 傚 傅 區 倣 567 應 懐 懈 懃 懆 惶 懋 罹 懍 懦 645 獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 編 490 僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣 568 懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈 646 獺 珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 珥
491 憧 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚 569 戊 戍 戍 戌 戔 戛 647 琅 瑯 琥 珸 琲 琺 瑕 琿 瑟 웤 492 儡 儺 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔 570 戞 戡 截 戮 戦 戱 戳 扁 扎 648 瑁 瑜 瑩 瑰 瑣 瑪 瑶 瑾 璋 頊
493 兢 競 兩 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉 571 拝 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 649 壁 瓊 瓏 瓔 珱
495 〉 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 573 拆 擔 拈 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉 651 瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 管
496 几處 凩 凭 凰 凵 函 刄 刋 刔 574 挌 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾 652 甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 昣 畆 卷 497 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 575 捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏 653 畩 畤 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 暇
498 剞剔剪剴剩剳剿剽劍劍 576 掉 掟 掵 捫 捩 掾 指 揀 揆 揣 654 疊 疊 疊 叠
500 辦 劬 劭 劼 券 勁 勍 勗 勞 578 攝 搗 搨 搏 摧 擊 摶 摎 攪 撕 656 痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 釆
502 甸匍匐匏匕二匣匯匱麼 580 據擒擅擇撻擘擂擱擧 658 瘰瘻癇癈癆癫癘癡癢罹
503 T 區 卆 卅 丗 卉 卍 準 卞 T 581 舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 癀 擲 659 癩 癪 癧 癬 癰 504 卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮 582 擺 攀 擽 譲 攜 攅 攤 攀 攫 攴 660 癩 ※ 癸 發 皀 皃 皈 皋 ß
505 廠 4 参 篡 雙 9 曼 燮 叮 叨 583 女 孜 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 敘 661 皖 皓 皙 皚 皰 皴 皸 輝 皺 冠 506 叭 叭 吁 吽 呀 听 吭 吼 吮 吶 584 敞 敝 散 數 數 斃 變 斛 斟 斫 662 盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 彫
507 10 文 见 咏 丽 处 広 때 皿 此 595 斯 施 旌 苺 旌 旌 旌 旛 栎 干 663 肋 肋 肠 肱 眉 些 肿 肚 4
509 座 咬 哄 哈 咨 587 易 晏 晄 晋 晁 晞 畫 晤 晧 晨 665 瞎 順 瞑 瞠 瞞 瞰 韻 瞹 瞿 鼣
510 咫吨 咤 咾 咼 听 哥 哦 唏 588 晟 晢 晰 罪 暈 暎 暉 暄 暘 暝 666 瞽 瞻 矇 矍 矗 矚 矜 矣 矮 和 511 唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌 589 曁 暹 瞭 暾 瞥 667 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 研
512 售啜啅啖俗唸唳啝喙喀 590
514 喩 喇 喨 嗚 嗅 嗟 嗄 嗜 嗤 嗔 592 朶 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杤 670
515 嘔 嗷 噴 嗾 嗽 嘛 嗹 噎 器 營 593 枉 杰 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅 671 礫 祀 祠 祗 祟 祚 祕 祓 祺 禎 516 嘴 嘶 嘲 嘸 噫 噤 嘯 噬 噪 嚆 594 枷 柯 柺 柬 枳 柩 枸 柤 柞 柝 672 禊 禝 禧 齋 禪 禮 穰 禹 禺 身
517 嚀 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂 595 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩 673 秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 和 518 嚼 囁 囃 畴 囈 囎 囑 囓 口 囮 596 桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿 674 稟 禀 稱 稻 稾 稷 穃 穂 稺 和
519

区点		区点4桁	■		区点			Σ	(点/	4桁	=			_	区点				Σ	<u> </u>	桁	=		
1~3桁目	0 1 2 3 竊 針 竏 妨			8 9 竡 竢	1~3桁目 749	0 褸	1 2 襌 裆		4 襞	5	6	7	8	9	1~3桁目	O 関	閲	2	3		5扇	6魄		8 9 魏 魍
678	竦 竭 竰 笋			笠 笙	750	致	襦裾		襪	襯	襴	襷	襾	寧	822	魎	魑	魘	魴		鮃			終鮟
679 680	答 <pre></pre>		筅 筵	筥 筴	751 752	覈覺	覊 凭 剪		覡觚	覩觜	覦觝	覬觧		覲觸	823 824			鮴鯤	鯀鯔		鮹鰺			鯑 鯒 鰕
681	9 作 後 筋			五 <u>夾</u> 箍 箜	753	息	見 ^別 訖 詔			用 訝	訥			펦	825			鰓鰓	鯔					魆鰮
682 683			篋 篁 篦 篥	篌 篏 籠 簀	754 755	治海	詆 詈 誠 誑		詭誦	詬誚	詢			誄	826 827	鰛鱠	鰥鱧	鰤鱶	鰡鱸		鱇鳬			鰾 鱚 鴈 鳫
684	箴 篆 篝 節 簇 簓 篳 篷			籠 簀	756		疎 話			詩	誣謔		諍諢	諂諷	828			鴻鴻	鰮鴦		完鴣			院 傷
685	簟 簷 簫 簽 籐 籟 籤 顗			籀 籐 押 粤	757 758	諞	諛調			諡謨				謠	829	鵁	鴿鵝	鴾鵞	鵆鵤	鵙鵑	鵐	瞗	鵲	鶉 鶇
686 687	粭 粢 粫 粡	和 粳	粲 梁	粮粹	759	證證	譖 참	譚	譫	沃	畔	DIN9	譏	譎	830 831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	端 鶻
688 689	粽 糀 糅 糂 糲 糴 糶 糺		糜糢	鬻 糯	760 761	讓	課盤講		譴谺	譽豁	讀谿			讒豎	832 833	鷄鷾	鶺鷽	鷠鸚	鶇鸛				100	鷦 鸐 麁 麈
690	紂 紜 紕	茶 絅		紲 紿	762	豐	豕 爹	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	834	麋	麌	麒	麢	麑	麝	麥	麩	麸 麪
691 692	紵 絆 絳 紛 經 綉 絛 紹			継 絣 綵	763 764	貍貳	親 雞 貳 炅		貘音		貭賣			貨賺	835 836			登堂	黎黯					點點離
693	緇綽綫緩	測網 綯	緜 綸	綟 綰	765	賻	贄贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊齒
694 695	緘緝緤綿緯縒縱線			縊 縣 羅 縻	766 767	賍趾	最 脚 趺 助		赭跖	赱跌				跂跫	838 839	齔鯛	齣齶	組龕	齠龜	齡龠	齦	齧	齬	齪 齷
696	縵 縹 繃 縵	縲縺	繧 繝	繖 繞	768	跟	跣 跳	踈	踉				踐		840	四円			遙		凜	熙		
697 698	繙繚繹繪			絡織	769 770	蹂	蓮 路		蹊蹐	蹈	蹙	蹤	雅	踪										
699	繊 纛 纜 缸	[缺			771	蹣	蹕 踬	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋										
700 701			网 罕 羂 罷	罔 罘	772 773	躊躱	躓鰀		躙車	躪軛	躡惠			軆軫										
702	羇 羌 羔 産	羝 羚	羣 羯	羲羹	774	軾	軽 軽	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛										
703 704	羹 羶 羸 譱 翦 翩 翳 翹		翊翁耄耋	翔翡耒耘	775 776	輔轆	輦 轗		輹轢	轅轣	穀轤	1145	. –	轉辣										
705	耙 耜 耡 橆	耿耻	聊聆	聒 聘	777	辭	辯辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴										
706 707	聚智聢聯書肄肆肅			聹 聽 間 肬	778 779	逅逧	迹透透		逕迸	逡	迌	逞	逖	逋										
708	胛胥胙胆	青 胚		胯 胱	780		遏追	遑	遒	逎	遉	逾	~	遘										
709 710	脛 脩 脣 朋		胼腱	腮腥	781 782	遞邊	遨選		随邯	遲邱	邂邵	遽郢		邀扈										
711	腦腴膃膈		膂 膠 啼 啼	膕膤	783	郛	鄂夠		鄲	鄰	酊			醋										
712 713	膣膣腸腫臂膚臉腫		膾 隨 臘 臈	膽臀臟	784 785	種響	酪醋酸		醋醸	醉爨				醯										
714	機 臧 臺 臻			與舊	786	釟	釜 釛		釵鉅	釶				鈬										
715 716	舍舐舖舱艝艚艟	牆艨		艙 艘 艇	787 788	鈕鉋	鈑 鈎 銛			鉉銛				鈿銷										
717 718	艶艸艾芍苣萄苺苣			芬 苡 苻 苹	789 790	鋩	錏 筯 錙 錢		錮錣	φ±	錵	♦ =₽	유민	鍠										
719	苞 茆 苜 茉	苙	均记	19 4	791	鍼	鍮 筵	鎰	窥鎬	鎖				鋞										
720 721	茵 茴 茗 茯 茫 茗 荔			荐 苔 莢 莖	792 793	鏨鐓	縮錐鏡		鏝鐶	鏐鐫				鐔鑁										
722	莫 莎 莇 莊	荼 莵	荳 荵	莠莉	794	鑒	鑄鍰	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵										
723 724	莨 菴 萱 菫 蒂 萇 菠 菲			萋 菁 萸 蔆	795 796	鑷閔	鑽錄開		鑾開	钁閨				間間										
725	菻葭萪萼	夢 蒄	葷 葫	蒭 葮	797	閹	閩陽	濶	関	闍	闌	闕	闔	闖										
726 727	蒂葩葆萬			蓋 兼 蓆 篦	798 799	關隋	闡隆陋院		阡陞	ЮG	阮	胜	陂	陌										
728	蒡 蔡 蓿 萼	蔗蔘		帶蔔	800		陝阳	陦	陲		隍		120	隗										
729 730	蓼蕀蕣蕘		薤 薈	薑薊	801 802	險雋	隧 隠 雉 雍		隰雜	隴霍	隶雕			雎 霆										
731	薨 蕭 薔 荫			蕾 薐 藹	803	霈	霓 雾 霧		霏霴	霖靈				霰靠										
732 733	藉薺藏薑蘊蘓蘋蘋			※ 満 蘿	804 805	霹靤	霽霜配層				脛鞘	***	133	難										
734	虎馬虔 納 蚌 蚶			蚩 蚪 蠣 蚫	806	靺	鞆 鞘							鞳										
735 736	蛔蛞蛩坓	蛟蛛		蠣 蚫 蜆	807 808	鞴韶	韃靼的			韜頤	韭頡		_	竟顆										
737 738	蜀蜃蜺望蜷蜻蜥蜴			蜴蜿蝌蝎	809 810	顏	題顫		顰颪	個	颱	颶	飄	田亜										
739	蝴蝗蝨蟆	蝙			811	飆	飩 餀	餃	餉	餒	餔	餘	餡	態餝										
740 741	蝓 蝣 蝪		螟 螂螳 蟇	螯 蟋 螻	812 813	餞饐	餤 餅		餮饌	餽饕	餾馗			饅馭										
742	蟯蟲蟠蛸	蠍蟾	蟶 蟷	蠎蟒	814	馮	馼 駅	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱										
743 744	蠑蠖蠕蓋衄衂衒衙			蠹 蠻 衾 袞	815 816	駲驅	駅 影		騏騾	騅	駢驍			騷驟										
745	祖 衽 袵 初	袂 袗	袒 袮	袙 袢	817	驢	驥髮	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀										
746 747	袍 袤 袰 裆 裝 裹 褂 裼			裘 裙 褌 褊	818 819	髏髫	髑 骸 髮		髞髷	髟	髢	髣	髦	髯										
748	祝 襃 褞 襖		強襄	褻 褶	820		髻 鬆		鬚	鬟	鬢	鬛	[#]	鬧										

区点コード一覧表の見かた

最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

●区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

マルチアクセスの組み合わせについて

通信イベント	音声	電話	テレヒ	ご電話	プッシ:	ュトーク	iモード	i モーI	ベメール
通信状態	発信	着信	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信
音声電話	1	2	×	×*1	×	×	5	(5)	6
テレビ電話	×	×*1	×	×*1	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	9	×	×	×	×	×	×	×
iモード	3	4	8	×	8	10	×	0	4
iモードメール	3	4)	8	×	8	10	5	×	×
SMS	3	4	3	4)	3	4)	5	×	6)*2
i アプリ*3	×	4)	×	×	×	10	×	×	6
i アプリソフト動作中	7	4	8	×	8	10	×	0	6
パケット通信(データ通信)	3	4	×	×	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	×	×*1	×	×*1	×	×	×	×	×

通信イベント通信状態	SN	//S	i アプリ	i アプリ ソフト動作中	パケッ (データ	ト通信 ヲ通信)	64Kデ-	ータ通信
世 (1) (2)	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	(5)	6	×	×	0	0	×	×*1
テレビ電話	×	6	×	×	×	×	×	×*1
プッシュトーク	×	6	×	×	×	×	×	×
iモード	0	4	×	×	×	×	×	×
i モードメール	×	6)*2	×	×	×	×	×	×
SMS	×	6	(5)	(5)	0	0	0	0
i アプリ*3	×	6	×	×	×	×	×	×
iアプリソフト動作中	(5)	6	×	×	×	×	×	×
パケット通信(データ通信)	(5)	4)	×	×	×	×*1	×	×
64Kデータ通信	(5)	4	×	×	×	×	×	×*1

- :現在の通信状態を維持したまま、発生した通信を同時に処理(単独での通信と同じ動作)できます。
- × : 同時に処理できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)
- ① : キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ② : 最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。 (P.342、P.344、P.345参照)
 - : メニュー機能の切り替え(P.325参照)後、待受画面から発信できます。
- ④ :メニューが切り替わり、着信画面(受信画面)を表示します。
- ⑤ :メニュー機能の切り替え(P.325参照)後、各アプリケーションから通信できます。
- ⑥ : 画面に「▼(ピンク)」を表示して受信をお知らせします。
- ⑦ :メニュー機能の切り替え(P.325参照)により、iアプリを中断して発信できます。
- ⑧ : i モード接続を切断し、発信します。
- ③ :「プッシュトーク通信中着信設定」に従って動作します。
- 「i モード通信中着信設定」に従って動作します。
- ※1:キャッチホンを契約されていれば、通話/通信を終了したあとに着信に応答できます。
- ※2: iモードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。
- ※3: i アプリのバージョンアップ、i アプリをダウンロード中の場合です。

マルチタスクの組み合わせについて

同じグループの機能が競合したとき(表中の 部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能					iモ−ド	グループ	設定グ	ループ		ツールク	ブループ		<i>プライベー</i> ト
使用中の機能	音声電話	テレビ 電話	プッシュ トーク	メール	i ₹−ド	i アプリ	設定	サービス	データ BOX	生活 ツール ※1	電話帳	ユーザ データ	メニュー/ ショートカッ トメニュー
音声電話	×	×	×	0	0	×	○*2	○*3	×	○*4	○*5	○*6	0
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
プッシュ トーク	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール	0	0	0	×	0	0	○*2	0	0	0	○*5	0	0
iモード	0	0	0	0	×	×	○*2	0	0	0	○*5	0	0
iアプリ	0	0	0	0	×	×	○*2	0	○*7	0	○*5	0	0
設定	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	○*5	0	0
サービス	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	○*5	0	0
データBOX *8	0	0	0	0	0	○*7	○*2	0	×	×	×	×	0
生活ツール *1	○*9	O*9	O*9	O*10	0	0	○*2	0	×	×	×	×	0
電話帳	0	0	0	0	0	0	○*2	0	×	×	×	×	0
ユーザ データ	0	0	0	0	0	0	○*2	0	×	×	×	×	0

- 同時に起動できます。
- ×:同時に起動できません。
- ※1:「おしゃべり機能」、「赤外線受信」、「SD-PIM」、「FOMAカード(UIM)操作」はマルチタスクで起動できません。
- ※2:機能によっては利用できません。
- ※3 : 通話中に「発信者番号通知」は起動できません。
- ※4: 通話中に起動できる生活ツールは、「カメラ(静止画撮影のみ)」、「使いかたナビ」、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」、「スケジュール」、「ToDo」、「フリーメモ」、「電卓」、「通話中音声メモ」の各機能だけです。
- ※5:「電話帳指定設定」は起動できません。
- ※6:通話中に起動できるユーザデータは、「自局番号表示」、「着信履歴」、「発信履歴」、「メールメンバー」、「チャットグループ」の各機能だけです。
- ※7: i アプリ起動中にSDオーディオは起動できません。またSDオーディオ起動中に i アプリは起動できません。
- ※8:ピクチャビューア(miniSDメモリーカード)、i モーションプレーヤー、メロディプレーヤー、キャラ電プレーヤー 使用中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、再生、表示は終了します。
 - iモーション編集中に機能を切り替えることはできません。
- ※9:「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「待受中音声メモ」の録音中に着信があった場合は、再生/録音を停止します。「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- ※10:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの 読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール(料金着信払通話)	(局番なし) 106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内(有料) (電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません)	(局番なし) 104
電報の発信(有料:電報料) 午前8時~午後10時	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急連絡通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171

お知らせ

- ●コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込 94.5円) がかかります。(2005年12月現在)
- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不 自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせくださ い。(2005年12月現在)
- ●FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側などから確認等の 電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通 報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にし ておいてください。
- ●おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近く の公衆電話または一般電話からおかけください。
- ●一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携 帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがありま す。
- ●116番 (NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注 意ください。(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネス までさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。 詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各 機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・電池パック P06
- ・リアカバー P10
- ・FOMA ACアダプタ 01
- ·FOMA海外兼用ACアダプタ 01
- ・FOMA DCアダプタ 01
- ・卓トホルダ P13
- ・キャリングケース PO6
- · FOMA USB接続ケーブル
- FOMA室内用補助アンテナ
- ※1 イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

- ※2 FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ・平型ステレオイヤホンセット PO1
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001/P002*1
- ·ステレオイヤホンセット P001*1
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・車載ハンズフリーキット 01*2
- ·FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ・車内ホルダ 01*3
- ·FOMA乾電池アダプタ 01

※3 FOMA端末の外部接続端子などが車内ホルダにあたる場合は、FOMA端末か車内ホルダの向きを変えて取り付けてく ださい。

データリンクソフトのご紹介

「FOMA P702i データリンクソフト」を使うと、FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続して、電話帳、スケジュール、メール、ブックマークなどを双方向に転送できます。パソコンに取り込むことにより、データの編集・バックアップなどが可能になります。

■ダウンロードURL

「FOMA P702i データリンクソフト」については、WEBサイトからダウンロードできます。インストールにあたっては使用許諾をご確認の上、インストールしてください。

http://panasonic.jp/mobile/p702i/datalink/index.html

ダウンロード方法、転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

お知らせ

- ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。
- ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- FOMA P702iでは、上記URLからダウンロードした「FOMA P702i データリンクソフト」をご利用ください。他の データリンクソフトはご利用になれませんのでご注意ください。

■対応OS

Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition(各日本語版)

※上記OSが動作するPC-AT互換機

■免責事項について

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアの瑕疵担保責任、その他一切の保証責任を負わないものとします。また、パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、データリンクソフトおよび関連資料に関して、いかなる保証も行いません。データリンクソフトおよび関連資料に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担より解決されるものとします。

「FOMA P702i データリンクソフト」に関するお問い合わせ先

パナソニックソフトウェアサポートデスク

電話番号 0000120-568-721

受付時間

午前9:00~12:00 午後1:00~5:00 (土・日・祝日・所定の休日は除く)

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)の QuickTimePlayer(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。 QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ●ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては、別途 通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。

SDオーディオプレーヤー SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは、音楽CDの曲をパソコンに録音して管理したり、録音した曲をminiSDメモリー カードに書き込んでP702iで楽しめるソフトウェアです。

- ●P702iをFOMA USB接続ケーブル(別売)でパソコンと接続し、録音した曲をminiSDメモリーカードに書き込めます。 (P.318参照)
- ●SD-Jukeboxをご利用いただく場合は、同梱の別紙「SDオーディオ簡易操作ガイド」およびSD-Jukeboxのヘルプを必 ずお読みください。
- ■対応するデータ形式

項目	対応するデータ形式
変換前	音楽CD、WMA、MP3、WAV
変換後	WMA、AAC、MP3

- パソコンの環境によっては変換できないファイルもあります。
- ●ディスクレーベル面に のマークが入っていない音楽CDの再生/録音には対応していません。
- ●P702iではAAC形式の音楽データのみ再生できます。

■動作環境

SD-Jukeboxをお使いいただくためには、以下のような性能を満たしたパソコンが必要です。

項目	説 明
対応OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional,
(日本語版)	Microsoft® Windows® XP Professional/Home Edition 各日本語版
	DirectX® 8.1以降
	(インストールされていない場合、添付の「FOMA P702i用CD-ROM」からインストールしてくださ
	(V ₀)

- ●SD-Jukeboxの動作環境、インストール、利用にあたっての詳細な情報を、FOMA P702i用CD-ROMの 「SD-Jukebox | フォルダの「SD-JukeboxV5インストールマニュアル | ファイルに記載しています。SD-Jukeboxを 利用する前にご確認ください。
- ●「SD-JukeboxV5インストールマニュアル」およびSD-Jukeboxのヘルプ(取扱説明書)をご覧になるには、 AdobeReader (バージョン6.0以上を推奨) が必要です。
- ●著作権保護機能対応のSDメモリーカードスロット付パソコンやSDメモリーカードリーダーライターのみ動作します。

■SD-Jukeboxのインストール

添付の「FOMA P702i用CD-ROM」をパソコンにセットして「ランチャ」画面が表示されたら 「SD-Jukebox」をクリックします。SD-Jukeboxのセットアップが開始されます。以降、画面に 従って操作します。

- 「ランチャ」画面が表示されない場合は、
 - 1. Windows® のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
 - 2. 「<CD-ROMドライブのID>:\pmus:\p 以降、画面に従って操作します。
- ●SD-Jukeboxをインストールする際は、CD-ROMに添付されているシールのシリアル番号を入力する必要があります。 シリアル番号を入力しないとインストールできませんので、シリアル番号は大切に保存してください。

本ソフトウェアに関するお問い合わせ先

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

一般電話からは 0120-878-365 携帯電話・PHSからは 06-6907-1187 365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

<外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口> Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

000120-878-236

ホームページもご覧ください。

http://panasonic.jp/support/software/

http://panasonic.ip/support/software/sded/

FAX

AV機器とのリンクについて

他の機器からminiSDメモリーカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があ ります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリン クに関する情報はこちらをご覧ください。

http://panasonic.ip/mobile/sd/index.html

対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様相談センター

―般電話からは 😈 0120-15-8729

携帯電話・PHSからは 045-938-4023 受付時間 午前9:00~午後5:00 (土・日・祝日・所定の休日は除く)

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

故障かな?と思ったら、まずチェック

●まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.412参照。

症状	チェックする箇所	参照先
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	 電池パックが正しく取り付けられていますか。 電池切れになっていませんか。 デュアルネットワークサービスでmovaが利用可能になっている場合、FOMAのサービスで利用できません。FOMAが利用可能になっていますか。詳しくは「ネットワークサービス操作ガイド」をご覧ください。 	P.43 P.44 P.347
ダイヤルボタンを押しても発信できない	●ダイヤル発信制限を設定していませんか。●指定発信制限を設定していませんか。●オールロックを設定していませんか。●セルフモードを設定していませんか。	P.161 P.164 P.157 P.159
ダイヤルしたが話中音 (ブーブー音) が でてつながらない	●市外局番を忘れていませんか。●発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。「圏ト」の表示がでていませんか。	P.54 P.47
「 <u></u> 」が表示されて話中音(プープー音)がでる	●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。	P.47
「 & 」と「オールロック」が表示され、 ボタンを押しても動作しない	◆オールロックを設定していませんか。	P.157
FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを押しても動作しない	●サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。	P.161
ピピピ…という警告音が鳴っている	●電池が少なくなっています。充電してください。	P.44
充電ができない (FOMA端末の着信/充電ランプが点灯 しない、または点滅する)	 ◆FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。 ◆アダブタの電源ブラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ◆アダブタとFOMA端末が正しくセットされていますか。 ACアダブタ(別売)をご使用の場合、ACアダブタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ(別売)にしっかりと接続されていますか。 	P.43 P.45
ディスプレイが暗くなり、何も表示され ない	●省電力モードになっていませんか。	P.47 P.139
メールを受信したときに、異なる着信音 が鳴る	●電話帳便利機能でメールアドレスごとにメール着信音を設定した相手からのメールではありませんか。●グループ設定でメール着信音を設定したグループに登録されている相手からのメールではありませんか。	P.129 P.129
着信またはメールの受信があったとき に、異なる着信/充電ランブが点灯/点 滅する	 ●電話帳便利機能で電話番号やメールアドレスごとに着信イルミネーション /メールイルミネーションを設定した相手からの着信/メールではありませんか。 ●グループ設定で着信イルミネーション/メールイルミネーションを設定したグループに登録されている相手からの着信/メールではありませんか。 	P.146 P.146
各機能で設定した画像やメロディなどが 動作せず、お買い上げ時の設定で動作す る	●画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されていますか。	P.41
積算通話料金がカウントされない	●FOMAカードに蓄積されている積算通話料金が上限(約1677万円)を超 えていませんか。積算料金をリセットすることにより0円に戻せます。	P.336

こんな表示が出たときは

表示	説明	参照先
空きメモリがないため登録できませ ん	電話番号またはメールアドレスがすでに700件登録されています。不要な電話番号またはメールアドレスを削除してから操作してください。	P.120
アクション一覧がありません	キャラ電に操作できるアクションがありません。	_
新しいPIN1コードが違います 再入力してください	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力して ください。	P.155
新しいPIN2コードが違います 再入力してください	入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。	P.155
宛先を入力してください	宛先が入力されていません。宛先を入力してから再度操作してください。	P.229 P.261 P.263
んでした (561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。	-
一部移動できませんでした	選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動できませんでした。	-
一部コピーできませんでした	選択したファイルにコピーできないファイルが含まれていたため、一部 コピーできませんでした。	-
一部の画像が保存できません	エラーが発生したため一部の画像が保存できません。	-
一部保存できませんでした	選択したファイルにインポートやエクスポートできないファイルが含まれていたため、一部保存できませんでした。	-
移動機情報送信が許可されていませ ん	端末情報データ利用設定が「利用しない」に設定されているため、 FOMA端末の情報が送信されませんでした。	P.216
移動できませんでした	エラーが発生したため移動できませんでした。	
移動に失敗しました		_
イメージがいっぱいです	画像が最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。 不要な画像を削除してください。	P.287
イメージが表示できません	画像データが不正なため表示できません。	_
イメージはありません	設定できる画像が1件もありません。画像を登録してから再度操作して ください。	_
映像が再生できません	非対応データのため映像が再生できません。	_
映像/音声が再生できません	非対応データのため映像や音声が再生できません。	_
映像/テキストが再生できません	非対応データのため映像やテロップが再生できません。	_
エクスポートできませんでした	エラーが発生したためエクスポートできませんでした。	
TOWN PERSONE	複数選択した画像のエクスポート先が混在しているため、エクスポート できませんでした。	_
エラーが発生しました 終了します	エラーが発生したためメール機能を終了しました。	-
設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間 に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.76 P.95 P.339
遠隔操作可能なサービスは未契約で す	留守番電話サービス・転送でんわサービスなど遠隔操作可能なサービス に契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただ いてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
応答がありませんでした(408)	サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。	-
オート着信呼出秒数と同じ秒数のた め設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間 に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.76 P.95 P.339
オールロック設定中のため予約起動 できませんでした	オールロック中のため予約時刻に起動できませんでした。	_
んでした	すでに登録されているデータと同じ日時のスケジュールをインポートしたため登録できませんでした。	_
あるためダウンロードできません	すでに同じメール連動型iアブリがダウンロードされています。	-
同じメンバーが登録されています 登録できません	すでに同じメールアドレスのメンバーが登録されています。	-
同じURLが登録されています	すでに同じURLのブックマークが登録されているためインポートできません。	-
音楽データが保存されていません	miniSDメモリーカード内に音楽データが1件もありません。音楽データ を保存してから再度操作してください。	-
音声が再生できません	非対応データのため音声が再生できません。	

表示	説明	参照先
音声/テキストが再生できません	非対応データのため音声やテロップが再生できません。	_
解除できませんでした	エラーが発生したため曲を解除できませんでした。	_
該当するデータはありません	該当するデータが1件もありません。	-
該当する電話帳はありません	該当する電話帳が1件もありません。	_
外部機器接続中です 起動できません	外部機器を接続中のため起動できませんでした。外部機器を外してから 再度操作してください。	-
書換え完了しました しばらくたってからソフトウェア更 新を再度実行してください	しばらくしてからソフトウェア更新を再度操作してください。	P.412
書換え失敗しました	ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモショップなど窓口にお問い合 わせください。	取扱説明書 裏面
書き込みできません	miniSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでminiSDメモリーカードのライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	-
画像がいっぱいのため画像以外を登録しました	画像がいっぱいになったため画像以外が登録されました。	-
画像が登録できなかった電話帳があ ります	画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。	-
画像に誤りがあり正しく動作しませ ん	容量不足またはエラーが発生したため正しく動作しません。	-
画像表示設定がOFFのため画像取 得できません	画像表示設定が「表示しない」に設定されているため画像を取得できません。設定を「表示する」にしてから再度操作してください。	P.216
画像/動画がいっぱいのため画像/ 動画以外を登録しました	画像/動画がいっぱいになったため一部の画像/動画が登録できませんでした。	-
カメラ起動失敗しました	エラーが発生したためカメラを起動できませんでした。	_
監視中のため設定できません	遠隔ロック監視中のため設定できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.158
かんたんモード中は実行できません	通常モードにしてから操作してください。	P.32
規定のアクセス回数を超えたため参 照できません (491)	アクセス可能な回数を超えたため、表示できませんでした。	-
起動時にエラーが発生しました	プッシュトーク通信中のため起動できませんでした。	-
起動に失敗しました	i アプリDXの起動に失敗しました。	-
既読がないため削除できません	既読メールが1件もないため削除できません。	_
記念日がいっぱいです	記念日がいっぱいです。不要な記念日を削除してから再度操作してください。	P.330 P.331
希望日時の予約がいっぱいです 再度選んでください	予約がいっぱいのため予約できませんでした。日時を変更してから再度操作してください。	P.415
キャッチホン未契約です	キャッチホンに契約されていないため利用できません。サービスをお申 し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
キャラ電がありません	キャラ電が1件も登録されていません。	-
キャラ電がありません 内蔵代替画像を送信します	代替画像に設定していたキャラ電がFOMA端末内にないため内蔵の代替画像が送信されます。	-
キャラ電再生エラー 内蔵代替画像を送信します	代替画像に設定していたキャラ電にエラーが発生したため内蔵の代替画 像が送信されます。	-
休日がいっぱいです	休日がいっぱいです。不要な休日を削除してから再度操作してください。	P.330 P.331
休日/記念日がいっぱいです	休日/記念日がいっぱいです。不要な休日/記念日を削除してから再度 操作してください。	P.330 P.331
切替できません	音声電話またはテレビ電話へ切り替えできませんでした。	-
記録エラーです	エラーが発生したため記録できませんでした。	
記録エラーです		_
中止します	雪油が足していません。雪油の冷し担託で百亩場をしてください。	
圏外です 件数オーバーです	電波が届いていません。電波の強い場所で再度操作してください。 保存件数がいっぱいのため保存できません。不要なファイルを削除して から再度操作してください。	P.287 P.297
件数オーバーです 移動できません	保存件数がいっぱいのため移動できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.307 P.287 P.297 P.307
件数オーバーです インポートできません	保存件数がいっぱいのためインポートできません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.287 P.297 P.307
件数オーバーです エクスポートできません	保存件数がいっぱいのためエクスポートできません。不要なファイルを 削除してから再度操作してください。	P.315

表示	説明	参照先
更新期間は終了しました 故障取扱窓口へご来店ください	ソフトウェア更新の運用期間が終了しました。ドコモショップなど窓口 にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
更新できませんでした	エラーが発生したため更新できませんでした。	-
更新を中止しました	ソフトウェア更新を中止したため更新できませんでした。	-
言葉を追加してもう一度検索してく ださい	機能を検索できませんでした。キーワードを追加/変更してから再度操作してください。	P.38
言葉を変更してもう一度検索してく ださい		F.00
このカードでは無効な機能です	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	_
このカードは使用できません	FOMA P702iでは使用できないメモリーカードです。FOMA P702iに対応したminiSDメモリーカードをご利用ください。	P.312
このカードは認識できません	正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。	P.40
	FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック解除コードがロックされています。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
この画像は添付できません	i モードメールに添付できない画像です。	_
この画像は表示できません	画像データが不正なため表示できません。	_
この画像は保存できません	正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。	-
この記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の記念日を受信したため登録で きません。	-
この機能は利用できません	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	-
この休日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日を受信したため登録できません。	-
この休日/記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日/記念日を受信したため 登録できません。	-
この言葉は設定できません 記号等消してください	登録できない文字が使われているためユーザ辞書に登録できません。	-
このサイトとのSSL通信は無効で す	改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。	-
このサイトの安全性が確認できません SSL通信を切断します	対応していないSSL証明書のため接続を中断しました。	_
このサイトは安全でない可能性があります SSL通信を切断します	SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。	-
この辞書は保存できません	ダウンロードした辞書が不正なため保存できません。	_
このスケジュールは登録できません	すでに登録されているデータと同じ日時のスケジュールを受信したため 登録できません。	-
この接続先の安全性が確認できません SSL通信を切断します	SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。	-
この接続先は安全でない可能性があります SSL通信を切断します	SSL証明書の内容が一致していないため接続を中断します。	-
このソフトは現在利用できません	使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態に設定されているため起動できません。	-
このタイプの i モーションは再生できません	非対応データのため i モーションが再生できません。	-
6	i モーションデータが最後まで取得できていません。	-
このデータは再生できない可能性が あります	i モーションデータが不正なため再生できない場合があります。	-
このデータは再生できません	i モーションデータが不正なため再生できません。	_
このデータは貼り付けできません	使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認 してから再度操作してください。	P.361
このデータは保存できません	サイトから取得したデータが不正なため保存できません。	
設定をしてください	時計設定が設定されていないため取得できません。時計設定で日付・時刻を設定してから再度操作してください。	P.49
このファイルは表示できません	対応していないファイルのため表示できません。	-
このフォルダのアクセス権がありま せん	ファイルを保存した際のFOMAカードまたはFOMA端末が異なるため操作できません。	-

表示	説明	参照先
このメールは再送信できません	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。	-
このメールは再送信できません 再編集して送信してください	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。再編集してから送信してください。	P.252
このメロディは再生できません	メロディデータが不正なため再生できません。	-
このメロディは保存できません	メロディデータが不正なため保存できません。	_
この文字は登録できません	登録できない文字が使われているため登録できません。	-
この i モーションは再生可能回数が 終了しました	再生可能な回数が終了しているため再生できません。	-
この i モーションは再生期限が切れました	再生期限が切れているため再生できません。	-
この i モーションは再生できません	i モーションデータが不正なため再生できません。	-
コピーできませんでした	エラーが発生したためコピーできませんでした。	-
これ以上機能を起動できません	マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.326
これ以上検索/フィルタはできません	すでに最大回数までフィルタがかけられているため、これ以上できません。	
これ以上登録できません	ボイスダイヤルが最大登録件数まで登録されているため登録できません。 不要なボイスダイヤルを削除してから再度操作してください。	P.125
これ以上保護できません	すでに最大保護可能件数まで保護されているためこれ以上保護できません。他のデータの保護を解除してから再度操作してください。	P.212 P.219 P.249
サーバーが混み合っています	サーバが混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
サービス未契約です	i モードをご契約されておりません。 i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。 i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	P.47 取扱説明書 裏面
最後まで取得できていないため保存 できません	i モーションデータが最後まで取得できていないため保存できません。	-
再生エラー発生 終了します	エラーが発生したため再生を終了しました。	
再生可能期限が切れたため再生でき ません	再生可能な期限を超えたため i モーションを再生できません。	-
再生可能な音楽データがありません	miniSDメモリーカード内にFOMA端末で再生できる音楽データが1件もありません。	-
再生可能日前です 再生できません	再生可能日前のため i モーションを再生できません。	-
再生制限データに誤りがあるため取 得できません	i モーションの再生制限データが不正なため取得できませんでした。	-
再生に失敗しました	エラーが発生したため再生に失敗しました。	_
最大サイズを超えたので中断しました た	データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。	-
	サイトやインターネットホームページのサイズが大きいため受信を中断 し、取得できた分のみ表示します。	-
最大サイズを超えています 受信できません (452)	最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんで した。	
サイトに接続できませんでした (403)	サイトやインターネットホームページに接続できません。	-
再編集できません	エラーが発生したため再編集できません。	-
	FOMA端末外への出力が禁止されているファイルは転送できません。 -	_
削除される本文中画像があります		
削除できませんでした 作成可能サイズを超えるため一部削 除されます	エラーが発生したため削除できませんでした。 宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力可能文字数を超えていたため、一部削除されました。	
	撮影した画像を i モードメールに添付できませんでした。	-
撮影できませんでした	エラーが発生したため撮影できませんでした。	
撮影に失敗しました		
参照返信起動中 テンプレートを利用できません	参照返信が起動しているためテンプレートを利用できません。	_
シークレットデータではないため呼 び出せません	シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えているため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モードを解除してから操作してください。	P.162

表 示	説明	参照先
シークレットデータのため呼び出せ ません	シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えていない ため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モー ドに切り替えてから操作してください。	P.162
失敗しました	エラーが発生したため操作できませんでした。	-
指定サイトがみつかりません (404)	サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	P.208
指定サイトに表示データがありません(204)	サイトやインターネットホームページに表示データがないため接続でき ません。	-
指定されたイメージがありません	表示する画像がFOMA端末内にありません。	-
指定されたキャラ電がありません	起動するキャラ電がFOMA端末内にありません。	_
指定されたグループがありません	選択したグループがFOMA端末内にありません。	
指定されたサイトに接続できません	いる可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	P.208
指定されたソフトがありません	サイトやメール、赤外線から起動する i アブリがFOMA端末内にありません。	-
指定されたソフトが起動できません 指定されたソフトが起動できません でした		_
指定されたメロディがありません	再生するメロディがFOMA端末内にありません。	-
	再生する i モーションがFOMA端末内にありません。	-
指定したサイトへは接続できません でした(504)	サーバからの応答がなかったため接続できません。	-
指定したファイルが見つかりません (492)	選択したファイルがFOMA端末内にありません。	-
指定の宛先には送信できません	宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。	P.229 P.261 P.263
指定発信制限設定中です	指定発信制限が設定されています。指定発信制限を解除してから再度操作してください。	P.165
自動付加設定中 削除できません	自動付加設定で設定されている国際アクセス番号や国番号は削除できません。設定を変更/解除してから再度操作してください。	P.60
自動付加設定中 全削除できません		
しばらくお待ちください	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。	-
受信できませんでした	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.216
受信できませんでした i モードセンターが混み合っていま す		-
受信メールがいっぱいです	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.244 P.249
受信メールがないため削除できませ ん	受信BOX内に受信メールが1件もないため削除できません。	-
受信BOXの空き容量がないため起動できません	FOMA端末内の受信メールがいっぱいのため起動できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.244 P.249
取得できなかったメッセージがあり ます	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため、一部のメールが受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.244 P.249
	SMSを受信する際に一定時間が過ぎたのでSMSを受信できませんでした。	-
取得できませんでした	メールの取得に失敗しました。	_
スキャンが異常終了しました	エラーが発生したためスキャンできませんでした。	
スケジュールがいっぱいです	FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。	P.330 P.331
すでに設定されています	すでに設定されているため設定できません。	_
すでに同時刻設定済みです	i アブリの自動起動がすでに同時刻に設定されています。それぞれ違う 時刻に設定してください。	P.276
すでに同時刻に登録されています	アラームがすでに同時刻に設定されています。それぞれ違う時刻に設定してください。	P.326

表示	説明	参照先
すでに登録されています	すでに登録されているため登録できません。	-
すでに貼り付けられています	すでにデスクトップに貼り付けられています。待受画面で確認してください。	P.148
すでに他の機能が起動中です 起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.326
すでに他の機能が起動中です 設定できません		1 .020
すでに100件登録されています	データがすでに100件登録されています。不要なデータを削除してから 再度操作してください。	-
	ブッシュトーク電話帳のメンバーがすでに19人選択されています。不要なメンバーを解除してから再度操作してください。	P.103 P.104
すでに3件自動起動設定済みです	自動起動できるソフトがすでに3件設定されています。自動起動設定しているソフトを解除してから再度操作してください。	P.276
すでに5件録音されています	伝言メモがすでに5件録音されています。不要な伝言メモを消去してから再度操作してください。	P.79
すでに700件登録されています	電話帳がすでに700件登録されています。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.120
すべて既読です	すべての受信メールが既読になっています。	-
すべて保護のため削除できません	すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.212 P.219 P.249
正常に接続できませんでした (400)	接続先にエラーがあるため正常に接続できませんでした。	-
赤外線送信できません	エラーが発生したため赤外線送信ができませんでした。	-
セキュリティエラーのため終了しま した		_
セキュリティエラーのため i アプリ 待受画面を解除しました		
接続が中断されました	回線が混雑しているか、通信エラーが発生したため接続が中断されました。しばらくしてから再度操作してください。	-
接続先が対応していません	接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.216
	ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作してください。	-
接続できません	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.216
	電波が弱いため接続できません。電波の強い場所で再度操作してください。	_
接続できませんでした	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	-
	テレビ電話をかけた相手が番号通知お願いサービスを設定しているため接続ができません。発信者番号を「通知する」に設定しておかけ直しください。	P.50
接続できませんでした(503) 接続できませんでした(562)	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	-
設定可能なデータはありません	設定できるデータが1件もありません。データを登録してから再度操作 してください。	-
設定されていません	設定されているデータが1件もありません。	_
設定されている電話番号はありませ ん	設定されている電話番号が1件もありません。	-
設定されているメールアドレスはあ りません	設定されているメールアドレスが1件もありません。	_
設定時間内に接続できませんでした	接続待ち時間設定で設定した時間内に接続できませんでした。設定を変更するか、再度操作してください。	P.216
設定した上限料金を超えました	通話料金通知で設定した上限料金を超えたため通知されました。	
設定した動画容量になったため撮影 終了しました	動画を撮影中に撮影データが動画容量設定で設定された容量になったた め撮影が終了しました。	_
設定値が範囲外です	撮影枚数が設定範囲外です。設定可能な撮影枚数を入力してください。	P.185
設定できませんでした	エラーが発生したため設定できませんでした。	_
設定に失敗しました		
セルフモード設定中です	セルフモードが設定されています。セルフモードを解除してから再度操作してください。	P.159

表示	説明	参照先
	ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフト	
了されませんでした ソフトウェア更新を最初から実行し てください	ウェア更新を行ってください。	P.412
全件インポートできませんでした	エラーが発生したため全件インポートできませんでした。	_
	エラーが発生したため全件エクスポートできませんでした。	_
全件受信できません	エラーが発生したため赤外線全件受信ができませんでした。	_
全件送信できません	選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信できませんでした。	-
全削除できません	エラーが発生したため全削除できませんでした。	-
選択可能なデータがありません	選択できる画面メモが1件もありませんでした。	-
選択受信設定中です 起動できません	メール選択受信設定が「ON」に設定されているため起動できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.240
選択操作が中断されました	メッセージR/Fを選択削除中にメールまたはメッセージR/Fを受信したため操作が中断されました。	-
操作できませんでした	エラーが発生したため操作できませんでした。	_
操作内容をご確認ください	N/= 13= 13= 1	
送信先にデータを登録できません	送信相手がデータをロックしています。	
送信先のデータがいっぱいです	送信相手のデータがいっぱいです。	- D 000
送信できない宛先があります 送信できなかった宛先があります	いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。	P.229 P.261 P.263
送信できませんでした	メールが正しく送信できませんでした。	_
送信できませんでした (XXX)	XXXには3桁の数字が表示されます。 	
送信できません 宛先を確認してください(451)	メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。	P.229 P.261 P.263
送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです (551)	送信相手のメールがいっぱいです。	_
送信できませんでした i モードセンターが混み合っていま す	回線が非常に混み合っています。 しばらくしてから再度操作してください。	-
送信不可のファイルが添付されてい るため再送信できません	メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。	-
送信メールがいっぱいです	FOMA端末内の送信メールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なメールを削除するか保護を解除してから再度操作してください。	P.252
送信メールが壊れているため再送信 できません	メールの本文のサイズがオーバーしていたり、本文の添付情報が壊れて いたりしているため再送信できませんでした。	-
送信メールがないため削除できません	送信メールが1件もないため削除できませんでした。	-
そのソフトは最新です	目的のソフトが更新されていないため実行できません。	-
ソフトウェア更新機能起動中です起動できません	ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が 終了してから再度操作してください。	-
ソフトに誤りがあります ソフトに誤りがあるためダウンロー ドできません	ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができま せん。	_
ソフトに誤りがあるためバージョン アップを中止しました	ソフトのデータが不正なためバージョンアップが中止されました。	-
ソフトに継続動作できない障害が発 生しました	i アブリ起動中や実行中にエラーが発生しました。	-
ソフトをダウンロード中です 起動できません	ダウンロード中のため起動できませんでした。ダウンロードが終了してから再度操作してください。	_
対応機種ではありません	ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。	-
<u>र्</u>	FOMA端末に対応していないデータが含まれています。	_
<i>h</i>	対応するメール連動型 i アプリがあるため削除できません。	_
対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください	対応するメール連動型 i アプリが削除されています。	_

対局番号を登録してください	NUMBER 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	対局番号を登録していないため操作できませんでした。対局番号を登録してから再度操作してください。	P.94
ダイヤル発信制限設定中です	ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。	P.161
大容量ファイル受信中です 操作できません	10000パイトを超えるJPEG形式の画像を受信中のため操作できません。	-
ダウンロードが中断されました	エラーが発生したためダウンロードが中断されました。	-
ダウンロード済みです	同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。	-
ダウンロードできませんでした	他の機能が動作中、またはエラーが発生したためダウンロードができま	
ダウンロードできませんでした 更新を中止します	⁻ せんでした。 	-
ただいま利用制限中の為しばらくし てからご利用下さい	パケ・ホーダイをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一 定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作し てください。	-
ただいま i モードメールが混みあっ ています しばらくお待ち下さい(553)	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	_
端末暗証番号が違います 端末暗証番号は4~8桁です	入力した端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。	P.154
着信通知未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービス をお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
着信履歴はありません	着信履歴が1件もありません。	-
中断されました	データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。	-
中断しました	エラーが発生したため中断されました。	-
通信が許可されていません	通信設定が「通信しない」に設定されています。設定を「通信する」に してから再度操作してください。	P.272
通信機能起動中 タスクメニューから全終了できませ ・	タスクメニューからは通信機能を終了できません。通信を終了してから 再度操作してください。	
ん 通信機能のためタスクメニューから 終了できません		_
通信中です 操作できません	通信中のため操作できませんでした。通信を終了してから再度操作してください。	-
通信に失敗しました	エラーが発生したため通信できませんでした。	_
通知アイコン点灯していません	上限通知アイコンが点灯していないため上限通知アイコンは消去できません。	-
通話中です 起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作して ください。	P.54 P.65
通話中です 操作できません	通話中のため操作できませんでした。通話を終了してから再度操作して ください。	P.54 P.65
通話中です 発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作して ください。	P.54 P.65
通話中のため起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作して ください。	P.54 P.65
通話中のため発信できません 	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。 FOMAカード内のデータがいっぱいです。不要なデータを削除してから	P.54 P.65
データかいつはいです	FUMAバートリのナータがいうはいとす。不要なテーダを削減してから 再度操作してください。 読み取ったデータを結合できませんでした。今まで読み込んだデータは	P.338
	破棄されます。	_
データ取得できませんでした	i モーションデータが不正なため取得できませんでした。 データ通信中のため記動できませんでした。データ通信を終了してから	
データ通信中です 起動できません データ通信中です	データ通信中のため起動できませんでした。データ通信を終了してから 再度操作してください。 64Kデータ通信中のため切り替えできません。64Kデータ通信を終了し	_
切り替えできません	64kアーツ通信中のため切り替えてきません。64kアーツ通信を終了してから再度操作してください。 データ通信中のため操作できませんでした。データ通信を終了してから	_
	再度操作してください。	
データに誤りがあります ニュータに誤りがあります	データに不正な箇所があります。	
	「デジタルTV」フォルダ内のファイルが壊れているため操作できません。	-
せん	デークが1件もありません	
	データが1件もありません。 非対応データのためテロップが再生できません。	_

表示	説明	参照先
デスクトップがいっぱいです	デスクトップに貼り付けアイコンがすでに15件登録されています。不要 な貼り付けアイコンを削除してから再度操作してください。	P.151
デュアルネットワークサービス未契 約です	デュアルネットワークサービスに契約されていないため利用できません。 サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
テレビ電話中のため発信できません	テレビ電話中のため発信できませんでした。テレビ電話を終了してから 再度操作してください。	P.83 P.86
テロップ表示設定ONのため設定で きません	テロップ表示設定が「ON」に設定されているため i アプリを待受画面に 設定できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.281
電源が入っていなかったため予約起 動できませんでした	FOMA端末の電源が入っていなかったため予約時刻に起動できませんでした。	-
伝言メモ呼出時間と同じ秒数のため 設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間 に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.76 P.95 P.339
転送サービス未契約です	転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービス をお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
転送先番号が未登録です	転送先の電話番号が設定されていません。転送先の電話番号を登録して	P.345
転送先番号を設定してください	から再度操作してください。	1 .0+0
電池残量が不足しています	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P.44
電池残量が不足しています 充電してください		P.44
きません	電池残量が不足しているため点灯できません。充電してから再度操作してください。	P.44
電池不足です フル充電してください	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P.44
電池レベルが低下しています 起動できません	電池残量が不足しているため起動できません。充電してから再度操作してください。	P.44
きません	i モードメールに添付可能な画像サイズを超えているため添付できません。	-
添付ファイルが削除されます	ファイルが添付されているメールを引用返信する場合、添付ファイルは削除されます。	-
添付ファイルとのリンクが切断され ました	miniSDメモリーカードから10000バイトを超えるJPEG形式の画像をiモードメールに添付して送信または保存した際に、ファイルのリンク情報が解除されました。	-
添付ファイルを登録できません	登録できないファイルが添付されたメールを受信しました。	_
テンプレートに保存できません	メールをテンプレートとして保存できませんでした。	_
テンプレートはありません	テンプレートが1件もありません。	
電話帳がいっぱいです	FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。 不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.120
を登録しました	電話帳に登録されている画像がいっぱいになったため画像以外のデータを登録しました。	-
せん	通話相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていません。 登録してから再度操作してください。	P.112
電話番号が通知されていないため起 動できません	通話相手の電話番号が通知されていないため起動できませんでした。	_
	5人以上の相手にはブッシュトーク電話帳から発信できません。相手を 選択し直してから再度操作してください。	P.103 P.104
登録外着信拒否設定中です	登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。設定を「許可」にしてから再度操作してください。	P.167
登録されていません	データが登録されていません。データを登録してから再度操作してください。	-
登録中です しばらくしてからご利用ください (554)	ユーザ登録中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してく ださい。	_
登録できない文字があります	ボイスダイヤルに登録できない文字が含まれているため登録できません。	-
登録できませんでした	エラーが発生したため登録できませんでした。	_
登録に失敗しました		
時計設定を行ってください	時計設定が設定されていないため操作できません。時計設定で日付・時 刻を設定してから再度操作してください。	P.49
入力形式が正しくありません	入力したUSSDが間違っています。正しいUSSDを入力してください。	P.349
入力データまたはURLが長すぎま す	入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度 送信してください。	P.205
入力データをご確認ください (205)	入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。	-
認識できません	テキストが読み取りできませんでした。認識モードを変更するか、反転 モードを変更するなどして再度読み取りを行ってください。	P.196

表示	説明	参照先
認証タイプに未対応です(401)	対応していない認証タイプのため接続できません。	-
ネットワーク暗証番号が誤っていま す	入力したネットワーク暗証番号が間違っています。正しいネットワーク 暗証番号を入力してください。	P.154
ネットワーク接続中のため起動でき ません	プッシュトークプラス機能が起動中のため起動できませんでした。プッシュトークプラス機能を終了してから再度操作してください。	-
バーコードリーダーを起動できませ ん	エラーが発生したためバーコードリーダーを起動できませんでした。	-
バージョンアップが中断されました	エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。	
バージョンアップできませんでした		
バージョン表示できませんでした	エラーが発生したためバージョンを表示できませんでした。	-
パケット通信中のため接続できませ ん	パケット通信中のため接続できませんでした。パケット通信を終了して から再度操作してください。	_
パケット通信中のため発信できませ ん	パケット通信中のため発信できませんでした。パケット通信を終了して から再度操作してください。	-
パターンデータは最新です	パターンデータが最新のため更新は必要ありません。	-
パターンデータを更新してください	エラーが発生したためスキャン機能を利用できません。パターンデータ を更新してから再度操作してください。	P.416
発信先が正しくありません	入力した電話番号が間違っています。正しい電話番号を入力してください。	P.99
発信者番号通知をONにしてください	電話番号が通知されていません。電話番号を通知してから再度操作してください。	P.50
発信できません 発信に失敗しました	エラーが発生したため発信できませんでした。	-
ピクチャが保存されていません	画像が1件も登録されていません。	-
ピクチャを再生できません	非対応データのため画像が再生できません。	-
	対応していない i モーションのため再生できません。	-
非対応データのため取得できません	対応していない i モーションデータのため取得できません。	_
非対応ファイルがあります 削除できません	対応していないデータがあるため削除できません。	-
日付が未設定のため更新できません	時計設定が設定されていないため更新できません。時計設定で日付・時 刻を設定してから再度操作してください。	P.49
表示できません	対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	P.270
表示/再生できないデータがあります	対応していないデータがあるため表示/再生できません。	-
	取得したファイルが壊れているため、操作できません。	_
ファイルが保存されていません	ファイルが1件も保存されていません。	_
ファイル名変更できません	ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以外の禁止文字を含んだファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。	P.286
フォーマットエラーです 正しいフォーマットのカードを挿入 してください	FOMA P702i未対応フォーマットのminiSDメモリーカードです。 FOMA P702iでフォーマットしてください。	P.317
フォトが大きすぎるため作成できま せん	撮影した画像が大きすぎるため i モードメールに添付できません。「メール用サイズ変更」や「 i モードメール作成」で画像のサイズを変更してから作成してください。	P.286
フォルダ作成できませんでした	エラーが発生したためフォルダを作成できませんでした。	-
付加番号1は未契約です	付加番号を契約されていないため利用できません。付加番号をお申し込	取扱説明書
付加番号2は未契約です	一みいただいてから再度操作してください。	裏面
複数選択可能な件数を超えました	複数選択で選択できる件数を超えています。	
プッシュトーク通信中です 切り替えできません	プッシュトーク通信中のため切り替えできません。プッシュトーク通信 を終了してから再度操作してください。	P.99 P.101
きません	ブッシュトーク通信中のため操作できません。ブッシュトーク通信を終了してから再度操作してください。	P.99 P.101
きません	プッシュトーク通信中のため発信できません。プッシュトーク通信を終了してから再度操作してください。	P.99 P.101
フリーメモがいっぱいです	FOMA端末内のフリーメモがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なフリーメモを削除してから再度操作してください。	P.337
振分け条件がいっぱいのため登録で きません	すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作 してください。	P.255

表示	説明	参照先
プレイリスト作成できませんでした	エラーが発生したためプレイリストを作成できませんでした。	-
プレイリスト名編集できませんでした	エラーが発生したためプレイリスト名を編集できませんでした。	-
プレイリスト名を入力してください	プレイリスト名が入力されていません。プレイリスト名を入力してから 再度操作してください。	P.311
変更できませんでした	エラーが発生したため曲順を変更できませんでした。	_
編集中のため削除できません	他の機能で使用しているため削除できません。他の機能を終了してから 再度操作してください。	P.326
編集中メールに使用中のため削除で きません	作成中の i モードメールに添付されているため削除できません。	-
編集中メールに使用中のため変更で きません	作成中の i モードメールに添付されているため変更できません。	-
編集に失敗しました	エラーが発生したため編集できませんでした。	-
返信できません	エラーが発生したため返信できません。	-
ボイスダイヤルが登録されていませ ん	ボイスダイヤルが1件も登録されていません。	-
他のアブリケーションでスキャン実 行中のためスキャンできません スキャン終了までお待ちください	他の機能でスキャン実行中のためスキャンできませんでした。他の機能でのスキャンが終了してから再度操作してください。	-
他の機能が起動中のため起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.326
他の機能が起動中のため取得できません	他の機能が起動しているため取得できません。他の機能を終了してから 再度操作してください。	P.326
保護以外を削除しました	保護されているメール以外はすべて削除されました。	-
保護のため削除できません	保護されているメッセージR/Fのため削除できませんでした。保護を解除してから再度操作してください。	P.219
保護メールがあるため削除できません	i アプリメール用フォルダ内に保護メールがあるためフォルダを削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.249 P.252
保護メールがあるためフォルダを削 除できません	フォルダ内に保護メールがあるためフォルダを削除できません。保護を 解除してから再度操作してください。	P.249 P.252
保護メールはありません	保護されているメールは1件もありません。	-
保護メッセージはありません	保護されているメッセージR/Fは1件もありません。	_
できません	フォルダ内に保護されている画面メモがあるため、フォルダを削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.212
保存可能サイズを超えているため設 定できません	「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。	-
保存可能サイズを超えるため保存で きません	登録できる1ファイルあたりのファイルサイズを超えているため登録できません。	-
保存先設定できません	フォルダ内に保存できる空き番号が存在しないため設定できません。	_
保存済みです	同じデータがすでに保存されています。	_
保存データがありません	保存データが1件も保存されていません。	
保存できませんでした	撮影した画像を保存できませんでした。	
保存に失敗しました	エラーが発生したため保存できませんでした。	- D044
保存メールがいっぱいです	メール保存件数が20件を超えるためメール作成ができません。保存メールを削除または送信してから再度操作してください。	P.244 P.253
	FOMA端末内に電話帳が1件も登録されていません。	
本体の空さ谷重かないため取得でさませんでした	FOMA端末内の受信メールがいっぱいです。FOMA端末内の不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.244 P.249
本体の空き容量がないため問い合わせできませんでした	FOMA端末内の受信メールがいっぱいのため問い合わせできませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.244 P.249
本文中画像が削除されます	FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられているため削除されました。	-
本文編集できません	添付ファイルが10Kバイト(10000バイト)あるため、本文を入力できません。	-
待受画面貼付できませんでした	エラーが発生したためデスクトップに貼り付けできませんでした。	-
マルチナンバー未契約です	マルチナンバーに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
未入力メールは保存できません	宛先・本文・題名に何も入力されてなく、ファイルも添付されていない場合は保存できません。	-

表示	説明	参照先
未入力SMSは保存できません	宛先や本文に何も入力されていない場合は保存できません。	_
ムービーが大きすぎるため作成でき ません	撮影した動画が大きすぎるため i モードメールに添付できません。「メールサイズ切り出し」や「 i モードメール作成」で動画を切り出してから作成してください。	P.297 P.300
無効なデータを受信しました	受信したデータにエラーがあるため表示または保存できません。受信し	
無効なデータを受信しました (XXX)	たデータは破棄されます。 XXXには3桁の数字が表示されます。	
迷惑ストップサービス未契約です	迷惑電話ストップサービスに契約されていないため利用できません。 サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
ウンロードできません	メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセ キュリティを解除してから再度操作してください。	P.164 P.248
設定されています	メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.240
メールフォルダ数がいっぱいのため ダウンロードできません	i アプリメール用フォルダが最大件数まで作成されているため、メール連動型 i アプリをダウンロードできません。不要なフォルダを削除してから再度操作してください。	P.248
きません	対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	
メールフォルダ利用中のため削除で きません		P.270
メールフォルダ利用中のためダウンロードできません		
削除してください	メール本文が10000パイトを超えています。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.229 P.236
メモリがいっぱいです	miniSDメモリーカード内のメモリがいっぱいです。	
メモリ機能動作中設定できません	miniSDメモリーカードが使用中のため設定できません。	
メモリ番号:XXX 書き換えできません	シークレットデータとして登録した電話帳や「オート表示」に設定した電話帳のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。 XXXには3桁の数字が表示されます。	P.113
メモリ不足です	メモリが不足したため処理を中断します。	
メモリ不足です 更新を中止します メモリ不足です 文字スタンプが作成できませんでし た		_
メモリ不足です i モードメニューに戻ります		
メモリ不足のため表示できません		
<i>6</i>	メモリ容量が不足していたため移動できません。	_
メロディがいっぱいです	FOMA端末内のメロディがいっぱいになったため受信できませんでした。 不要なメロディを削除してから再度操作してください。	P.307
メロディが再生できません	エラーが発生したためメロディが再生できませんでした。	
メロディが設定されていません	プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。	P.306
メロディはありません	メロディが1件も登録されていません。	
替えできませんでした	movaが通信中のため切り替えできません。movaの通信を終了してから 再度操作してください。	
を貼り付けできません 	冒頭文/署名を貼り付けると10000バイトを超えるため貼り付けできません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.229 P.236
文字数がオーバーしました	読み取り可能な文字数を超えたため超えた文字は破棄されました。	
文字数がオーバーします 作成可能サイズまで本文を削除して ください	メール本文が10000バイトを超えるため確定できません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.229 P.236
文字数がオーバーするため署名を貼 り付けできません	署名を貼り付けると10000バイトを超えるため貼り付けできません。 本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してく ださい。	P.229 P.236
文字数がオーバーするため入力でき ません	入力可能な文字数を超えるため入力できません。	-
文字数がオーバーするため冒頭文を 貼り付けできません	冒頭文を貼り付けると10000パイトを超えるため貼り付けできません。 本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してく ださい。	P.229 P.236

表示	説明	参照先
文字数がオーバーするので入力でき ません	入力可能な文字数を超えるため入力できません。	-
容量がいっぱいです 空きがないためこれ以上受信できま せん	FOMA端末内とFOMAカード内のメールがいっぱいです。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除して、問い合わせを行ってください。	P.244 P.249
	FOMA端末内の受信メールがいっぱいです。不要なメールを削除するか、 未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.244 P.249
容量不足です	保存容量がいっぱいのため操作できません。	-
容量不足です移動できません	容量不足のためファイルを移動できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.287 P.297 P.307
容量不足です エクスポートできません	保存容量がいっぱいのためエクスポートできません。不要なファイルを 削除してから再度操作してください。	P.287 P.315
容量不足です 作成できません	容量不足のためフォルダを作成できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.287 P.297 P.307
容量不足です 設定できません	容量不足のため設定できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.287 P.297 P.307 P.315
容量不足です タイトル変更できません	容量不足のためタイトルを変更できません。不要なデータを削除してから再度操作してください。	P.287 P.297 P.307
容量不足のため保存できません	miniSDメモリーカード内の容量が不足しているため保存できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.287 P.297 P.315
呼出時間表示設定中です	呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.166
読み込みエラーです	miniSDメモリーカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。	_
読み込みできませんでした		
読み込みに失敗しました	動画再生時にエラーが発生しました。	-
終了します	miniSDメモリーカードの情報読み込み中にminiSDメモリーカードが抜かれました。miniSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	P.313
読み込めないデータがありました	miniSDメモリーカード内の情報に読み込みできないデータがあります。	_
読み取りできませんでした	読み取りに失敗しました。	-
予約がいっぱいです	予約がいっぱいのため予約できませんでした。	-
利用可能なピクチャがありません	サイズに合ったフレームがありません。	-
履歴表示OFF設定中です	履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから 再度操作してください。	P.162
留守番および転送サービス未契約で す	留守番電話サービスまたは転送でんわサービスに契約されていないため 利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してく ださい。	取扱説明書 裏面
留守番サービス未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービス をお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
録音されていません	音声メモまたは伝言メモが録音されていません。音声メモを録音するか、 伝言メモが録音されてから再度操作してください。	P.76 P.335
録画されていません	動画メモまたはテレビ電話伝言メモが録画されていません。動画メモを 録画するか、テレビ電話伝言メモが録画されてから再度操作してくださ い。	P.76 P.335
Bookmarkがいっぱいです	すでにブックマークが最大保存件数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なブックマークを削除してください。	P.210
FOMAカード (UIM) が異なるため起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能によりiアプリを起動できません。iアプリダウンロード時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.41
FOMAカード (UIM) が異なるためご利用できません	FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.41
FOMAカード (UIM) が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能によりiアブリを起動できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.41
FOMAカード(UIM)電話帳が いっぱいです	FOMAカード内の電話帳がいっぱいです。不要な電話帳を削除してから 再度操作してください。	P.120 P.338
FOMAカード(UIM)のSMSが いっぱいになりました	FOMAカード内のSMSがいっぱいです。不要なSMSを削除してから再度操作してください。	P.250 P.338

表示	説明	参照先
FOMAカード (UIM) 読み込み中です	FOMAカード読み込み中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	_
起動できません FOMAカード(UIM)を挿入して ください	FOMAカードが挿入されていません。FOMAカードを挿入してから再度 操作してください。	P.40
i アプリ機能起動中です 操作できません	i アプリ起動中のためSDオーディオを起動できませんでした。i アプリを終了してから再度操作してください。	P.270
i アプリ To 設定されていません	「i アブリ To 設定」でチェックが付いていないため i アブリを起動できません。チェックを付けてから再度操作してください。	P.272
i モーションがいっぱいです	i モーションが最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。不要な i モーションを削除してください。	P.297
i モーションが保存されていません	i モーションが1件もありません。	_
	データ量が最大サイズを超えたので取得できませんでした。	
ます i モーション再生サイズを超えまし た		_
i モーション最大サイズを超えています		
i モーションはありません	i モーションが1件もありません。	_
i モードグループ機能起動中です 起動できません	i モードグループの機能が起動中のため起動できませんでした。 i モードグループの機能を終了してから再度操作してください。	P.326
	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。	_
しばらくおまちください (555)	IS STIMMIFFOR VICEOU	
i モード通信中です	i モード通信中のため操作できませんでした。 i モード通信を終了してから再度操作してください。	P.205
設定されています	i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問 い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。	P.241
miniSDが挿入されていません	miniSDメモリーカードが正しく装着されていません。miniSDメモリーカードを正しく装着してから再度操作してください。	P.313
miniSDが抜かれました	miniSDメモリーカード操作中にminiSDメモリーカードが抜かれました。miniSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	P.313
miniSDが抜かれました 後処理中・・・	i モーションを「miniSDへ移動」または「本体へ移動」中にminiSDメモリーカードが抜かれました。 i モーションが失われた可能性があります。	_
miniSDに書き込み保護がかけられています	miniSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでminiSDメモリーカードライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	_
miniSDの交換またはチェックディ スクをおすすめします	miniSDメモリーカードのフォーマットが異常です。miniSDメモリー カードをチェックディスクしてください。	P.318
miniSDの情報取得中です	miniSDメモリーカード認識処理中のためminiSDメモリーカードは操作できません。miniSDメモリーカード装着後は、しばらく待ってから操作してください。	_
	miniSDメモリーカード内に電話帳やスケジュールなどがありません。	_
PIMロック設定中です	PIMロックが設定されています。PIMロックを解除してから再度操作してください。	P.160
PIMロック設定中です 内蔵代替画像を送信します	PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像が送信されます。	-
PIN1がロックされました PINロック解除コードを入力してく ださい	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.156
PIN1コードが違います	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.155
PIN1コードが認識できませんでした	PIN 1 コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除 コードを入力してください。	
PIN1 コードがロックされています		P.156
PIN1コードがロックされました PINロック解除コードを入力してく ださい		
PIN1コードは4~8桁です	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力して ください。	P.155
PIN2コードが違います	入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。	P.155
PIN2コードが認識できませんでした	PIN2コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除 コードを入力してください。	P.156

表示	説明	参照先
PIN2コード入力動作中です 入力できません	PIN2コードを入力中のため操作できません。PIN2コードを入力してから再度操作してください。	P.155
PIN2コードは4~8桁です	入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。	P.155
PINロック解除コードが違います	入力したPINロック解除コードが間違っています。正しいPINロック解除 コードを入力してください。	P.156
PINロック解除コードが認識できませんでした	PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	
PINロック解除コードがロックされ ています		取扱説明書 裏面
PINロック解除コードがロックされました		
SDオーディオ機能起動中です 操作できません	SDオーディオが起動中のため操作できません。SDオーディオを終了してから再度操作してください。	P.326
SMS送達通知がないため削除できません	SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。	_
SMS center設定を確認してください	SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。	P.265
SSL通信が切断されました	改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続 できませんでした。	-
SSL通信が無効です	サーバの認証エラーのため接続できません。	_
SSL通信が無効に設定されています	証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。	P.220
Toの宛先を設定してください	「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。	P.229 P.231
ToDoがいっぱいです	FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。 不要なToDoを削除してから再度操作してください。	P.333
URLが長すぎて登録できません	サイトのURLの文字数が256文字を超えるため登録できません。	_
URLが長すぎて貼り付けできません	サイトのURLの文字数が256文字を超えるため貼り付けできません。	-
URLが長すぎます	サイトのURLの文字数が長すぎて操作できませんでした。	
URLに誤りがあります	URL入力時に「http://」または「https://」が入力されていません。正しく入力してから再度操作してください。	P.208
110DZi-:0D####	URLが不正なためリンクを表示できません。 miniSDメモリーカード使用中のため操作できません。miniSDメモリー	
USBでminiSD使用中 miniSDを操作できません	カードの使用を終了してから再度操作してください。	-
000~120秒の間で設定してください	伝言メモ、留守番電話、転送でんわの呼出時間は0~120秒の間で設定 してください。	P.76 P.342 P.345
0000は設定できません	シークレットコードに「0000」は設定できません。「0000」以外の4 桁の数字を入力してください。	P.122
001~120秒の間で設定してくだ さい	オート着信の呼出時間は1~120秒の間で設定してください。	P.339
003~120秒の間で設定してください	遠隔監視設定の応答時間は3~120秒の間で設定してください。	P.95
01~10分の間で設定してください	遠隔ロックの監視時間は1~10分の間で設定してください。	P.158
01~30秒の間で設定してください	メール/メッセージ鳴動の鳴動時間は1~30秒の間で設定してください。	P.133
01~60秒の間で設定してください	呼出時間設定の呼出時間は1~60秒の間で設定してください。	P.107
01~99秒の間で設定して下さい	呼出動作開始時間の開始時間は1~99秒の間で設定してください。	P.166
	照明設定の待ち時間は2~20分の間で設定してください。	P.142
	遠隔ロックの着信回数は3~10回の間で設定してください。	P.158
1件インポートできませんでした	エラーが発生したため1件インポートできませんでした。	
1件エクスポートできませんでした	エラーが発生したため1件エクスポートできませんでした。	
1件削除できません	エラーが発生したためminiSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。	
1Gバイト以下のminiSDを使用してください	1Gバイトを超えるminiSDメモリーカードは使用できません。1Gバイト以下のminiSDメモリーカードを使用してください。	_
10~10000円の間で設定してください	通話料金通知の上限料金は10~10000円の間で設定してください。	P.336
6人以上設定できません	チャットメンバーに登録できる人数は、自分を含めて6人までです。	

表示	説明	参照先
64Kデータ通信中です 起動できません	64Kデータ通信中のため起動できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	
64Kデータ通信中のため起動できません		
64Kデータ通信中のため操作できません	64Kデータ通信中のため操作できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	-
64Kデータ通信中のため発信できません	64Kデータ通信中のため発信できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	_
+の位置が不正です	「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭に入力してください。	P.60

[■]エラーメッセージの中の「(数字)」は、iモードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

保証とアフターサービス

保証について

- ◆FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。なお、パソコン(Microsoft® Windows® 98、Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/HomeEdition)をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。また、FOMA端末の修理等を行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しいFOMA端末などに移行を行っておりません。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

◎お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不 良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有償修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

○ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術 基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
 - ・改造(部品の交換・改造・塗装等)が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。
- 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板 シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、 ご注意願います。
- ●各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって、クリア(リセット)される 場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ◆FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。使用箇所:スピーカ、受話口部
- ●電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機の状態によって修理できないことがあります。

◎メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

・ お客様ご自身で携帯電話機等に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。

・携帯電話を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ等が変化・消失等する場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータ等は一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末はiモード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に移し替えいたします。(一部移し替えできないコンテンツもあります。また、故障の程度によっては移し替えができない場合があります。)

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモホームページおよび i Menuの「お知らせ&ヘルプ」にてご案内させて頂きます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方法があります。

【即時更新】: 更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。


- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行えます。
- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ●以下の場合はソフトウェアを更新できません。
- ・電源が入っていないとき・・日付時刻を設定していないとき・・通話中
- ・圏外にいるとき ・ PIN1コード入力中 ・ PIN1コードロック中 ・ セルフモード設定中
- ・他の機能が動作中のとき ・FOMAカードを挿入していないとき
- ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ●PIN1コード入力設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ●ソフトウェア更新中は、他機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ●ソフトウェア更新の際にはサーバー(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時:有効。設定方法についてはP.220参照。)
- ●ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめ します。
- ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ●既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ●メール選択受信を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ●ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理 するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用 いたしません。
- お客様の確認操作なしでソフトウェア更新が終了すると、待受画面に「 」 」(ソフトウェア更新完了)の「お知らせ アイコン」が表示されます。ご確認いただきたい内容がある場合には「 」 」(ソフトウェア更新 説明あり)が表示されます。「 」 」を選択し、端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。
- ●ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ●ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。)
- ●ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、 大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

ソフトウェア更新を起動する

- ▶ その他 > ソフトウェア更新 > 端末暗証番号を入力
 - ●4~8桁の端末暗証番号入力画面が表示されます。
 - ●入力した端末暗証番号は「___」で表示されます。
 - ●お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。



🥠 注意事項を確認し、ソフトウェア更新が必要かチェックします。



3 ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますので、 そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。

このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。



<ソフトウェア更新画面>



※更新が必要ない場合の画面



※サーバーが混み合っていて、ソフトウェア 更新ができない場合の画面(しばらく待ってから再度ソフトウェア更新を起動してください。)

すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

- 「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)
 - ダウンロード中は音声電話を受けることができます。
 - ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
 - ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても更新処理を実行します。



グウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。(「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。)書き換えが終わると、自動的に再起動します。

- ●書き換えを開始するまでにしばらく 時間がかかる場合があります。
- ●書き換え中は電話を受けることもできません。



※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。 また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止します。

3 再起動すると再びサーバーと通信を行いますので、しばらくお待ちください。 更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。



■日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバーが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更 新を起動する時刻をサーバーと通信して設定しておけます。

ソフトウェア更新画面で 「予約」を選択します。

予約可能な日時が表示されます。

●ソフトウェア更新の予約では、サーバーの時刻が表示されます。



「その他の日時」を選択した場合

サーバーと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が ○:空きあり、△:空きわずか、×:空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバーと通信して予約時刻の候補が表示されます。

2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。再度サーバーと通信を行い、予約は完了です。



予約時刻になると右の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。 予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面 にしておいてください。他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあ るのでご注意ください。

●通話中・オールロック中・PIMロック中などは、更新を開始するメッセージが表示されず、 ソフトウェア更新も起動しません。P.413手順1の操作を行うと起動できなかった理由が 表示されます。



お知らせ

- ●アラーム等が起動している場合には、ソフトウェア更新が起動しない場合があります。
- i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信中は、ソフトウェア更新は起動しません。受信を継続し、待受画面に「お知らせアイコン」を表示します。
- ●予約が完了したあとにP.340「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。 再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約を確認する

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力すると、 予約時刻を確認できます。

予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。



ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

お知らせ

●操作中に電池の残量が「□」になった場合、ソフトウェアのダウンロードや書き換えは行われず、操作を終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードやiモードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの記動を中止します。

- ●チェックのためにバターンデータを使います。バターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.416参照)
- ●スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害等の発生を防げませんのであらかじめご了承ください。
- ●バターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けバターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時

INC

スキャン機能設定を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。



ON · OFF YES

▼スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。 (P.418参照)

お知らせ

●他の機能が動作中は、設定できません。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

パターンデータを更新します。



パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そ のままお使いください。



お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管 理するスキャン機能用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたし
- ●FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- ●以下の場合はパターンデータを更新できません。
- 日付時刻を設定していないとき 通話中
- ・FOMAカードを挿入していないとき
- ・オールロック中
- 圏外にいるとき
- 他の機能が動作中のとき
- ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき ・セルフモード設定中 PIMロック中 ●ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

パターンデータを自動的に更新する<自動更新設定>

パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどう かを設定します。

▶有効・無効

YES OK

●手順]で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。 「YES」を選択します。

お知らせ

- ●自動更新設定および自動更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー (当社が管理するスキャン機能用サーバー) に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には 利用いたしません。
- ●他の機能が動作中は、設定できません。
- ●自動更新が終了すると、待受画面に「 ∮ 」 (パターン更新完了) の「お知らせアイコン」が表示されます。更新でき なかった場合には「 \mathscr{Q} 」 (パターン更新失敗) が表示されます。「 \mathscr{Q} 」 を選択すると、更新結果の内容が表示され ます。

スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。 警告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

●問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。



■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
スキャン機能 正常に動作できない 場合があります	スキャン機能 正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか?	スキャン機能 正常に動作できない 場合があるため 終了します	スキャン機能 正常に動作できない 場合があります データを削除しますか?	スキャン機能 正常に動作できないため データを削除します
OK 高学統田	YES NO 詳細	OK ĒŸAB	YES NO 詳細	OK B¥A⊞
OK動作を継続しま	YES…動作を中止し、	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	国訊	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
す。	終了します。	終了します。	し、終了しま	し、終了しま
NO動作を継続しま			す。	す。
	す。		NO動作を中止し、	
			終了します。	

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

パターンデータのバージョンを確認します。

確認が終われば(●)を押します。



お知らせ

●他の機能が動作中は、表示できません。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA P702iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA P702iのSARの値は1.35W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index.html ドコモのホームページ: http://www.nttdocomo.co.jp/product/

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

http://panasonic.jp/mobile/p702i/index.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

主な仕様

品名			FOMA P702i
サイズ(閉じたとき)			H:約102mm
			W:約49mm
			D:約22mm
質量(電池/		詩)	約98g
液晶部	方式		ディスプレイ : TFT 262,144色
			プライベートウィンドウ:STN モノクロ
	サイズ		ディスプレイ : 2.2inch
			プライベートウィンドウ : 0.9inch
	画素数		ディスプレイ : 76,800画素 (240×320)
			プライベートウィンドウ : 2,400画素 (96×25)
連続待受時間	<u> </u>		静止時:約500時間 移動時:約350時間
連続通話時間	1		音声電話時:約150分 テレビ電話時:約100分
最大出力			0.25W
電池パック種	訠		専用リチウムイオン電池
電源電圧			3.7V
電池容量			830mAh
充電時間			ACアダプタ:約130分 DCアダプタ:約130分
撮像素子	種類		インカメラ:CMOS アウトカメラ: v Maicovicon®
	サイズ		インカメラ:1/7inch アウトカメラ:1/4inch
カメラ部	有効画素	素数	インカメラ:11万画素 アウトカメラ:125万画素
	記録画素	素数(最大時)	インカメラ:10万画素 アウトカメラ:123万画素
ズーム (デジタル)		(デジタル)	インカメラ : 最大約2.7倍(テレビ電話時最大約2.0倍)
			アウトカメラ:最大約10倍(テレビ電話時最大約2.7倍)
記録部	静止画	撮影サイズ	1,280×960 (SXGA) 640×480 (VGA) 352×288 (CIF)
			240×320 (待受) 176×144 (QCIF) 128×96 (Sub-QCIF)
		ファイル形式	JPEG
	動画	動画記録サイズ	320×240 (QVGA) 176×144 (QCIF) 128×96 (Sub-QCIF)
		動画ファイル形式	本体:MP4 miniSDメモリーカード:ASF
		フレームレート	最大30fps

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ●連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場合等)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。
- i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、 i モードメールの作成、ダウンロードした i アブリや i アブリ待受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラやSDオーディオを使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、P702iを閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ●移動時の連続待受時間とは、P702iを閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間の目安は、P702iの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの時間です。P702iの電源を入れて充電した場合、 充電時間は長くなります。
- v Maicovicon®(ニューマイコビコン)とは、高性能・低消費電力次世代イメージセンサー「New Matsushita Advanced Image Converter for Vision Construction」の略語です。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

以下の表は、P702iで保存・登録、保護できるデータの最大件数を示しています。(各機能の詳細については、表中の参照ページをご覧ください。)

		保存・登録件数	保護件数	参照先
電話帳		最大700*1、*2	-	P.111
スケジュール	スケジュール	100	_	P.328
	休日	100	_	P.329
	記念日	100	_	P.329
ToDo		100	_	P.332
フリーメモ		20	_	P.337
メール	受信メール	最大1000*2、*3、*4	最大500*2	P.244
(SMSとiモードメー	送信メール	最大400*2、*4、*5	最大200*2	P.244
ルの合計)	保存メール※6	20	_	P.244
	ユーザ作成フォルダ (受信BOX)	22	-	P.248
	ユーザ作成フォルダ (送信BOX)	22	-	P.251
テンプレート		45件* ⁷	_	P.235
メッセージ	メッセージR	最大100*2	最大50*2	P.217
	メッセージF	最大100*2	最大50*2	P.217
ブックマーク	ブックマーク	100	_	P.209
	ブックマークフォルダ	10 (「Bookmark」を含む)	_	P.210
画面メモ	画面メモ	最大100*2	最大50*2	P.211
	画面メモフォルダ	10(「画面メモ」を含む)	_	P.211
i アプリ		最大200*2	_	P.268
	メール連動型 i アプリ	5	_	P.269
静止画		最大560*2、*8、*9	_	P.284
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.285
動画/i モーション		最大100*2、*8	_	P.295
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.296
キャラ電		10*7	_	P.303
メロディ		最大400*2、*8	_	P.305
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.306

- ※1:50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2: データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3:「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※4: SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。(P.338参照)
- ※5:「チャット」フォルダ、iアプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※6:作成中の未送信メールを保存できます。
- ※7:お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- ※8:お買い上げ時に登録されているデータは含みません。
- ※9:サイトから保存した静止画やフレーム、スタンプなども含めます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存/登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存/登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカード(P.312参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.391参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

(索引/クイックマニュアル)

索引	422
クイックマニュアルのご使用方法	428
クイックマニュアル	巻末

<u> </u>	*	おしゃべり機能	131		
アイコン 30	<u>0, 34, 14</u> 8	お知らせアイコン	75, 149	電話に出る	34
アイコン/背景選択画面	144	オプション品	24, 390	通話を終了してかかってきた	
アウトカメラ	27 171	主な仕様	419	電話に出る	
明るさ	294	オリジナルマナー	136	通話を保留して電話をかける	
旧ス大調節 ○○	185 101	音質干―ド変更	311	保留中の電話を終了する	34
アクション一覧	88 304	音声自動再発信	83. 93	キャラ電 87, 20	02, 30
アクション切替	00 204	音声雷話切替	85	キャラ電一覧画面	30
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	353	音声メモ	335	キャラ電撮影	30
宛先参照入力	230			キャラ電撮影画面	30
アドレス参照入力	230		♦♦	キャラ電設定	8
アニメーション			357	キャラ電ダウンロード	21
	202	回転	201	キャラ電表示画面	
アフターサービス	411	関対時メロディ再生設定	218 257	キャラ電プレーヤー	30
アフターリーに人	411	州町内ハロノイ行工政権	27	許可番号一覧画面	1.5
アフレコ編集 アラーム	301	が立つ	257 202	曲一覧画面	30
アフーム	326	<u> </u>	307, 363	曲再生時の画面	31
アラーム通知設定	333	子首限歴		曲順変更	31
暗証番号	154	学習履歴一覧画面	361	曲変更	21
あんしん設定	153, 168	子首腹腔計細凹回	361	<u> </u>	ان 1
一覧表示切替(メール)	249	子省腹歴初期化	362	キラリメール	20
−覧表示切替(i モーション	<u>) 298</u>	雌認機能設定	147	キフリメール設定	22
イメージエクスポート	289	画質調整	185	キラリメール対応絵文字一覧	
イメージ添付	236	画像加工画面	177	切り出し範囲	28
イヤホン切替	133	画像サイズ設定	184	切り取り	36
イヤホンマイク	330	画像選択	92	記球保体設定	18
イヤホンマイク端子	27	画像選択画面	92	<u>クイックサイレント</u>	- 6
イルミネーション設定	145	画像チューニング	185	クイック伝言メモ	/
インカメラ	26 171	画像表示	243	<u>クイックマニュアル</u>	42
インターネット	203 208	画像表示位置切替	89	区点コード一覧表	38
インポート(ピクチャ)	289	画像表示設定	216	国番号設定	- 6
インポート(メロディ)	307	画像品質設定	90. 91	クフイアント総証	22
インポート(iモーション)	289	画像保存(メール)	243	グループ設定	11
インポート (SD-PIM)	316	画像保存(i モード)	212	グループ設定画面	11
ザッニラル	510	カメラ	170	グループ発着信	10
ファーフルーム・ロい 185田 S I I	275	おようは	173	グループ便利機能	11
<u>」:』</u> ウェイクアップ	120	部止画成形 · 分 任 · 版	176	グループメンバー一覧画面	10
グエインアップ	130	新面提製の仕様	170	グループメンバー選択画面	
	347	<u> </u>	181	クローズ動作設定	(
英語表示	152	録画時間	00 104	携帯電話/FOMAカード (UIM)	<u></u>
エクスポート(ピクチャ)	289	カメフ切合	88, 184	制造系是	20
エクスポート(メロディ)	307	カメラメニュー	174, 175, 180	衣に囲り ケータイコーディナーター	27
エクスポート(i モーション	<u>') 289</u>	カメフセート切替	184		28. 4
エクスポート(SD-PIM)	317	<u> </u>	137	図パ衣小 栓赤(CDナーニ・ナ)	
えチャット	236	国面メモ	211		31
えチャット表示設定	258	画面メモー覧画面	211	划未百設正 ハガエ Liv (素)エロエン	21
T ̄ーキーアンサー	67	画面メモ詳細画面	211	公共七一ト (電源UFF)	7
絵文字—賢表	382	画面メモフォルダー覧画	面 211	公共モード(ドライフモード)	
遠隔監視設定 遠隔監視を受ける	94	カレンダー	137, 328	コード読取画面	18
遠隔監視を受ける	95	カレンダー画面	328	コード読取結果画面	19
===	348	かんたんモード	32	国際ダイヤル設定 国際電話	- 6
遠隔ロック設定	158	関連機器	390	国際電話	5
<u> </u>		記号一覧表	381	国際電話設定	6
<u> </u>		記号入力変換表	381	国際電話発信	6
ルート着信		機能一覧表	366	故障かな?と思ったら、まずチェ	Eック
			36		39
<u>オート表示</u> + →、	141			個人データ	33
オープン新着表示	239		204	コピー	36
オープン設定	68		344	コマンドナビゲーションボタン	3
オールロック お買い上げ時に登録されてい	<u>157</u> るデータ	通話中にかかってきた	電話に出る 344	コンテンツ移行	30

◆◇◆ サ ◆◇◆	
サービスダイヤル	348
サービス問い合わせ	342
サイズ変更	293
再生モード変更	311
再接続機能	63
サイト(番組)接続	
	200
サイドボタン操作	161
再読み込み	206
撮影画面 172, 174, 175, 180,	237
撮影画面の見かた	172
	184
撮影後ファイル制限	304
撮影種別設定	186
撮影日付挿入設定	186
撮影モード選択	185
サブアドレス設定	63
サラウンド設定	311
残文字数	357
シークレットコード 122,	
シークレットコード登録	226
シークレット専用モード	162
シークレットメール表示設定	163
シークレットモード	162
しおり(iモーション)	296
しおり登録	299
しおり選択画面	296
色調切替 90,	185
	334
自局番号表示 51,91,	
	334
自作アニメ	294
	294
辞書ダウンロード	214
指定着信許可	164
指定着信拒否	164
指定転送でんわ	345
指定発信制限	164
	343
指定留守番電話	
	107
自動起動時刻設定	107 276
自動起動時刻設定 自動起動情報	107 276 276
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面	107 276 276 276
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定	107 276 276 276 276
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索	107 276 276 276 276 115
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索 自動再発信	107 276 276 276 276 115 83
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索	107 276 276 276 276 115 83 60
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索 自動検索 自動付加設定 自動振分け設定	107 276 276 276 276 115 83
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索 自動再発信 自動付加設定 自動振分け設定 自動振分け設定	107 276 276 276 276 115 83 60
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索 自動再発信 自動付加設定 自動振分け設定 自動振分け設定	107 276 276 276 276 115 83 60 255
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索 自動検索 自動付加設定 自動振分け設定	107 276 276 276 276 115 83 60 255 255
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索 自動用発信 自動付加設定 自動析分け設定 自動振分け設定 自動振分けと正画面 自動振分けメニュー画面	107 276 276 276 276 115 83 60 255 255
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索 自動再発信 自動析加設定 自動振分け設定 自動振分け設定 自動振分け改定画面 自動振分けメニュー画面 自動保存設定 車載ハンズフリー	107 276 276 276 276 115 83 60 255 255 255
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動検索 自動用発信 自動析加設定 自動振分け設定 自動振分け設定 自動振分け及定画面 自動振分けメニュー画面 自動振分けメニュー画面	107 276 276 276 276 115 83 60 255 255 255 185 64 186
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報 自動起動設定 自動検索 自動用発信 自動付加設定 自動振分け設定 自動振分け設定 自動振分けとで 自動振分けスニュー画面 自動振分けスニュー画面 自動を存設定 車載ハンズフリー シャッター音選択 充電	107 276 276 276 276 115 83 60 255 255 255 185 64 186 44
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動再発信 自動所が設定 自動振分け設定 自動振分け設定 自動振分け及定画面 自動振分けメニュー画面 自動保存設定 車載ハンズフリー シャッター音選択 充電 充電確認音	107 276 276 276 276 115 83 60 255 255 255 185 64 186 44
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報 自動起動設定 自動検索 自動付加設定 自動析力設定 自動振分け設定 自動振分け設定 自動振分け表に 自動振分けメニュー画面 自動振分けメニュー画面 自動保存設定 車載ハンズフリー シャッター音選択 充電 充電確認音 充電時間	107 276 276 276 276 115 83 60 255 255 255 185 64 186 44 132 44
自動起動時刻設定 自動起動情報 自動起動情報画面 自動起動設定 自動再発信 自動所が設定 自動振分け設定 自動振分け設定 自動振分け及定画面 自動振分けメニュー画面 自動保存設定 車載ハンズフリー シャッター音選択 充電 充電確認音	107 276 276 276 276 115 83 60 255 255 255 185 64 186 44

受信アドレス詳細画面		254
受信結果画面	238,	264
受信表示設定		257
受信フォルダー覧画面	244	245
	244,	
受信メール詳細画面	244,	
受信BOX		244
取得完了画面 213,	214,	222
受話音量		71
受話音量調節画面		71
学细表示面面		175
詳細表示画面		
使用時間		44
肖像権		170
省電力		139
商標		22
証明書		220
証明書センター接続設定		221
証明書センター接続設定画面		221
照明設定		142
ショートカットメニュー		<u>38</u>
初期値設定		48
署名		258
図がに成を		135
ズーム	90	183
ズーム スキャン機能	00,	116
フクロール総針		204
スクロール機能	015	
スクロール設定		
スクロール選択 ニュー		34
スケジュール スケジュール一覧画面		328
スケジュール一覧画面		330
スケジュール詳細画面		330
スライドショー		
静止画		284
静止画一覧画面		284
静止画撮影		174
静止画力ォルダー覧画面		284
井川四ノオルター見回田		
赤外線受信選択画面		321
赤外線通信	202,	
全件受信		322
全件送信		321
1件または複数件受信		321
1件または複数件送信		
<u>赤外線ポート</u> <u>赤外線リモコン</u>	260	276
小外級リモコノ	200,	2/0
積算通話時間		336
積算通話料金		336
積算リセット		336
セキュリティエラー		271
セキュリティスキャン機能		
(スキャン機能)		416
接写		183
	26	
接写レバー	26,	183
接続先選択		216
接続先選択画面		216
接続待ち時間設定		216
設定状況確認		<u></u>
		227
設定リセット		
		227 340
設定リセット セルフタイマー設定 セルフモード		227

全角文字		357
送信アドレス一覧		253
送信アドレス一覧画面		253
送信アドレス詳細画面		253
送信フォルダー覧画面	244,	246
送信メール一覧画面	244,	246
送信メール詳細画面	244,	246
送信BOX		244
ソニック・ザ・ヘッジホッグ		274
ソフト一覧画面		271
ソフトウェア更新		412
ソフトウェア更新画面		413
ソフト情報		272
ソフト情報表示設定		270
ソフト設定		272
アイコン情報		272
着信音/画像変更		272
通信設定		272
電話帳/履歴参照		272
待受画面設定		277
待受画面通信		277

◆◇◆ タ ◆◇	>
対局番号一覧画面	94
代替画像	89
 代替画像応答	85
代替画像送信	89
ダイヤル発信制限	161
ダイレクト選択	36
ダウンロード辞書	362
卓上ホルダ	45
端末暗証番号	154
端末暗証番号変更	155
端末情報データ利用設定	216
端末初期化	340
チェックボックス	205
知的財産権	22
チャーミーフェイス	293
チャーミーフェイス Ⅱ	293
着信アンサー設定	67
着信音設定	306
着信音選択	128
着信音量	71
着信拒否	66, 86
着信/充電ランプ	26
着信中の表示	66
着信動作選択	348
着信履歴	69
着信履歴一覧画面	69
着信履歴詳細画面	69
	<u>, 138, 201</u>
チャットグループ	262
チャットグループ一覧画面	262
チャット設定	261
チャットメール	259
チャットメール画面	259
<u>チャットメンバー</u>	261
チャットメンバー一覧画面	261
チャネル一覧画面	281

芸 /佐接	00 170
著作権 追加サービス	22, 170
追加サーヒス	349
応答メッセージ設定	350
<u> 応答メッセージ設定</u> <u> 追加サービス一覧画面</u>	349
温信がウファブル.	354
通信設定ファイル	354
インストール	354
ツータッチダイヤル	124
通話時間/料金	336
通話中音声メモ	
通話中時間表示	335
通話中着信音	
通話中着信設定	348
四日十月 ロ以た	70
通話中保留 通話品質アラーム	72
通話品質アラーム	132
通話料金通知	336
体いかたナビ	
使いかたナビ 使いかたナビ画面	38
使いかたナヒ画面	38
定型文	360
定型文一覧画面	360
定型文一覧表	383
定型文画面	360
定型文画面 定型文フォルダー覧画面 ディスプレイ	360
ディスプレイ	26, 28
717701	20, 20
データー覧画面	315
データ詳細画面	315
データ通信	352
データ通信の準備	354
ナータ連信の準備	354
<u>データ転送(UBEX)</u>	352
データ保存(メール) 2	42, 243
データ転送 (OBEX) データ保存 (メール) 2 データリンクソフト	391
テキストボックス	205
ナキストルックス	205
テキスト読取画面 テキスト読取結果確認画面 テキスト読取結果画面	<u>194</u>
テキスト読取結果確認画面	195
テキスト詩取結里画面	195
フトフトルが	194
テキストリーダー	194
テキストリーダー一覧画面	196
テキストリーダー選択画面	194
デコメール	232
デコメール テンプレート	
<u> テンプレート</u>	235
デスクトップ デスクトップ貼付 デュアルネットワーク	148
デスクトップ貼付	148
デュアルクットローク	2/17
<u> </u>	
テレビ電話	82
テレビ電話画像選択	92
テレビ雷話切替機能通知	93
テレビ電話切替機能通知 テレビ電話設定	90
プレレ电的以及	
テレビ電話中の画面	82
テレビ電話通信速度	84
テレビ電話ハンズフリー設定	91
テレビ電話メモー覧画面	90
	80
テレビ電話メモの再生/消去	80
テレビ電話を受ける	85
テレビ電話をかける	82
テロップ(i チャネル)	281
	23, 301
テロップ設定	281
テロップ編集	301
テロップリスト画面	301
電源ON/OFF	47

伝言メモ	76
伝言メモの再生	79
転送ガイダンス	345
転送でんわ	345
電卓	337
電池	43
電池切れアラーム	47
電池切れ画面	47
電池残量	46
電池の充電	44
電池の充電時間	44
電池の使用可能時間	44
電池の取り付けかた/取り外しかた	
電波の受信レベル	28
添付ファイル	236
<u>添付ファイル削除</u> 236,	
添付ファイル設定	257
ぶりファイル政と	
テンプレート	235
テンプレート一覧画面	235
テンプレート詳細画面	235
	213
電話帳	110
電話帳一覧画面	119
電話帳画像着信設定	139
電話帳画像転送	322
電話帳検索	116
電話帳検索画面	116
電話帳削除	120
電話帳指定設定	164
電話帳指定設定画面	165
電話帳修正	119
電話帳詳細画面	118
電話帳追加登録	114
電話帳登録(本体) 111,	
電話帳登録(FOMAカード) 111,	114
電話帳登録件数	120
電話帳ピクチャ登録	114
	123
電話帳便利機能画面	123
電話を受ける	65
電話をかける	54
動画	295
動画一覧画面	295
動画再生ソフト	391
動画撮影	180
動画フォルダー覧画面	295
動画保存設定	185
動画メモ	335
動画容量設定	185
登録外着信拒否	167
登録件数	420
トクだねニュース便	
	203 49
時計設定 時計表示設定	152
<u>ドコモ証明書</u> トリミング	220
	293
トレース情報	271

_	$\bullet \Diamond \bullet$
ナイトモード	90, 185
ナビゲーション表示	31
日本語表示	152
入力済み文字数	357
認識モード設定	196
ネットワーク暗証番号	154
<u>ネットワークサービス</u>	342
ノイズキャンセラ	63

7 17/11/2022	
◆◇◆ // ◆◇◆	
バーコードリーダー バーコードリーダー一覧画面	189
バーコードリーダー―覧画面	193
バーコードリーダー選択画面	189
配色パターン	143
バイブレータ	130
 バイリンガル	152
	352
パターンデータ更新	416
発信時自画像送信	91
発信者番号通知	50
発信者番号非通知理由	166
発信中の表示	54
発信履歴	56
発信履歴一覧画面	56
発信履歴詳細画面	57
発声者設定	126
発着信中・通信中の画面	120
(プッシュトーク)	100
発番号設定	50
売買う政権 貼り付け	361
貼り付けアイコン	150
貼り付けアイコン一覧画面	150
貼付表示位置	286
<u>パレット</u> 半角文字	233
	357
番号通知お願いサービス	346
番号通知設定(プッシュトーク)	107
ハンズフリー	64
反転モード設定	196
ピクチャエクスポート	289
ピクチャ切り出し	300
ピクチャ情報	289
ピクチャ貼付 177,	
ピクチャビューア	284
ピクチャ表示設定	291
ピクチャ編集	291
ピクチャ編集画面	291
非通知着信設定	166
表示アイコン説明 表示サイズ設定(カメラ)	30
表示サイズ設定(カメラ)	186
表示サイズ設定(キャラ電) 表示サイズ設定(ピクチャ)	304
	291
表示サイズ設定(i モーション)	299
平型スイッチ付イヤホンマイク	339
	286
フォトモード	174
フォトライト 27, 91,	
フォトレタッチ 179,	294

The second secon				AND SECURITY OF THE PARTY OF TH	17.10
フォルダ追加(ピクチャ)	285	保存先フォルダ選択	290 308	メールメニュー画面	245
フォルダ追加(メール)				メールメンバー	256
フォルダ追加(メール) フォルダ追加(メロディ)				メールメンバーアドレス一覧画面	
フォルダ追加(メロティ) フォルダ追加(i モーション)		保存BOX		メールメンバーアドレス確認画面	
フォルダ名編集(ピクチャ)				メールメンバー・覧画面	256
フォルダ名編集(メール)		保留		メール用サイズ変更	286
フォルダ名編集(メロディ)		保留音設定		メール連動型 i アプリ	268
フォルダ名編集 (i モーション)		ホワイトバランス		メッセージR/F	217
フォント設定		ホワイトバランス設定	185	表示	218
不在着信		本体付属品		メッセージR/F一覧画面	218
不在着信履歴詳細画面		本文表示設定	257	メッセージR/F詳細画面	218
ブックマーク	209	<u></u>	^ •	メッセージサービス	203
プッシュトーク				メッセージ自動表示設定	217
		マーカースタンプ			<u>, 144</u>
プッシュトーク着信		マイピクチャ		メニュー画面設定	143
		マイメニュー		メニュー機能	34
プッシュトーク電話帳一覧画面	102	マジックスタンプ	293	メニュー番号選択	36
プッシュトーク電話帳削除	104	待受画面	47	メモー覧画面	79
プッシュトーク電話帳登録	102	待受画面終了情報	278	メモの再生/消去	79
プッシュトーク発信	99	待受画面設定(カメラ)	182	メロディー覧画面	305
プッシュトークプラス		待受画面設定(i アプリ)		メロディ再生(メール)	242
プライベートウィンドウ		待受中音声メモ		メロディ再生画面	305
27, 28, 30), 140	マナーモード		メロディ添付	236
プライベートメニュー	333	マナーモード設定中の動作			305
プライベートメニュー一覧画面	333	マナーモード選択	135	メロディプレーヤー	305
プライベートメニュー登録	333	マルチアクセス		メロディ保存(メール)	242
フリーメモ	337	マルチアクセスの組み合わせ		メンバー参照入力	230
プルダウンメニュー	205	マルチタスク	305		5, 257
プレイリスト一覧画面	309	マルチタスクの組み合わせ	300	文字数の数えかた	357
プレイリスト作成		<u>マルチダスクの組み占わせ</u> マルチナンバー	369	文字スタンプ	293
プレイリスト変更		ムービーモード		文字入力	356
	3, 293			絵文字入力	
フレーム撮影		ACTION CORPER TO A P	346		358
	100	迷惑メール対策	227	関係候補表示	359
		メインメニュー	34	記号入力	358
プログラム(メロディ)	306	設定グループ	325	切り取り	361
プログラム再生	306	ツールグループ	325	候補自動表示	359
プログラム編集	306	メールグループ	325	個人データ引用	359
プログラム (i モーション)	297	i モードグループ	325	⊒ピ <u>-</u>	361
プログラム再生	297	<u> </u>	226	スペース入力	358
プログラム編集	297	メールアドレス一覧画面	262	全角切替	358
分類一覧表示画面	315	メールアドレス確認	226	定型文入力	358
編集中データ 113	3 <u>, 358</u>	メールアドレス確認画面	262	電話帳引用	359
	126	メールアドレス変更	226	バーコードリーダー	189
ボイスダイヤル	124	メールアドレスリセット	226	半角切替	358
ボイスダイヤル一覧画面	124	メール一覧表示設定	257	文字確定時間	359
冒頭文/署名設定	258	メール機能停止	227	2タッチ/ニコタッチガイダンス	359
ポーズダイヤル	<u>58</u>	メールサイズ切り出し		文字入力画面	356
ポーズダイヤル画面	<u>58</u>	メールサイズ制限	227	文字入力時ダイヤルボタン割り当て	
ホーム登録	209	メール作成画面	229	一覧表(かな方式)	378
ホーム表示	209	メール自動受信	238	文字入力時ダイヤルボタン割り当て	-
ホームURL設定	209	メールセキュリティ	248	一覧表(ニコタッチ方式)	380
保護(画面メモ)	212	メールセキュリティ設定	164	文字入力時ダイヤルボタン割り当て	-
保護(メール)	249	メール設定	226, 257	一覧表(2タッチ方式)	379
保護(メッセージR/F)	219	メール設定確認	258	文字入力方式	356
保護件数	420	メール設定リセット	258	モード1 (かな方式)	356
保証	411	メール選択受信	226, 240	モード2(2タッチ方式)	362
ポストビュー画面		メール選択受信設定	240	モード3(ニコタッチ方式)	363
174, 175, 181	, 237	メール本文入力画面	229	*C1++**	, 359
保存件数	420	メール/メッセージ鳴動	133	文字を修正	357
		- /レ/ /・/ こ ノ 門却	100		

		-
<u> </u>	起動 270	miniSDメモ
ユーザアイコン 33	実行 270	取り付け
ユーザ辞書 36	=	
ユーザ証明書 220		ファイル
	#3+4 = 18 000	
発行申請/ダウンロード 220		
ユーザ認証 353		miniSDV-
呼出時間設定(プッシュトーク) 107	107 000 000 077	
呼出時間表示設定 166		Phone To
	<u>i アプリメール 269</u>	
<u> </u>	<u>i アプリDX 202, 268</u>	PIN設定
ラジオボタン 205	i アプリ To 機能 215	<u>PINロック角</u>
ラストURL 207	, i アプリ To 設定 272	
ラストURL初期化 207	<u>i チャネル 201, 280</u>	
リダイヤル 56	<u>i メロディ 202, 213</u>	<u>PIN1 </u>
リダイヤル一覧画面 56	- : T :-: 001 000	PIN1 III
リダイヤル詳細画面 56	- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
リトライ 206, 212, 291, 295		PIN2J-1
	: T > - > / TO/F	PIN2J-1
	- : T : - > /##却 000	PLMN設定
リンク 204	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	QRJ-K
留守番電話 342		
連写モード 1.75	: T >:->@F# 007	
<u>連続撮影</u> 175	· : T : - > - > >	
連続スクロール 3		
<u> </u>	i モーション編集画面 299	
ワンプッシュ応答 65,86	<u>i モーション保存 222</u>	<u>SMS (ショ</u>
ワンプッシュオープン 46	1 t-937x-n 228, 236, 243	作成
	<u>i モード 200</u>	受信
◆◇◆ 英数字 ◆◇◆	i モード設定 215	<u>送信</u>
α照明設定 278	<u>i モード設定確認 216</u>	転送
α バイブレータ 278		返信
$ACP \vec{y} \vec{J} \vec{y}$ 45	- 一ト連信中宿信設定	保存
	(J991P-0) 108	
asf 319		SMS送達通
ATコマンド 354	t i F - ド問い合わせ設定 241	
AV機器とのリンク 393) i = _ K//7 D _ K	SMS問い合
AV Phone To 機能 215) - i モードパスワード変更 207	
Bookmark一覧画面 210) i ∓_ K X _ II	SMS有効期
Bookmarkフォルダー覧画面 209	2/11年15年 2/11	
DCアダプタ 45) 作成 229	SSL証明書
DCF 319	グ	
DPOF設定 322	ラー ジャン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイ	
DTMF解除 9 ⁻¹		
DTMF送信 9	±-,*	
FirstPassセンター 220	- <u>転送 242</u> 返信 241	
FirstPassセンターのサイト画面 220	<u> </u>	
Flash 203, 206	· 1末仔 23U	USBE- K
FOMAカード 40	こ 七一トメール表示切替機能 239	「Ⅵ」表示
取り付けかた/取り外しかた 40	- <u> Tモートメーユー画面 204</u>	Web To 機
FOMAカード動作制限機能 41,202	5 <u>I Menu</u> 201, 204	
FOMAカードの機能差分 42	- ISP接続通信 216	WORLD W
		184を付け
	Mail To 機能 215	186を付け
FOMA端末から利用できるサービス	miniSD情報表示 318	3gp
	<u> </u>	4枚画像合原
FOMA P702i データリンクソフト	miniSDチェックディフク 318	64Kデータ
39	- miniSD動画フォルダー覧画面 296	
Gガイド番組表リモコン 276	miniSDファイル画面 315	
i 7=X 202	- miniCD7+ 7wk 217	
i アプリ 202, 268	3	
100		

miniSDメモリーカード	312
取り付けかた/取り外しかた	313
パソコンなどで使う	318
ファイル名	314
フォルダ構成	314
miniSDメモリーカード美し込み口	27
miniSDメロディフォルダー覧画面	305
miniSDメロディフォルダー覧画面 miniSDリーダーライター	318
Phone To 機能	215
PIMロック	160
PIN設定	156
PINロック解除コード	155
PIN13-F	155
PIN 1 コード入力設定	156
PIN1コードの入力	155
PIN1コード変更	156
PIN27-K	155
PIN1コード変更 PIN2コード PIN2コードの入力	155
PIN2コードの入力 PIN2コード変更	156
PLMN設定	340
QRJ-F	189
「S」表示	71
SAR	418
SDオーディオ	309
SD-Jukebox	392
SD-PIM	315
SMS(ショートメッセージ)	229
がら(フョードスタセーフ) 作成	263
<u> </u>	264
送信	263
転送	242
返信	241
保存	263
SMS作成画面	263
SMS送達通知設定	265
SMS送達通知表示	252
SMS問い合わせ	264
SMS本文入力設定	265
SMS有効期間設定	265
SMS center設定	265
SSL証明書	
SSL通信	220
	202
ToDo	332
URL入力	208
URL入力履歴	208
URL入力履歴一覧画面 USBモード設定	208 318
	_
「V」表示 Web To 機能	130 215
Web To 機能 WORLD CALL	
	<u>59</u> 42
WORLD WING	
184を付ける	50
186を付ける	50
3gp 4th両海合成	319
4枚画像合成 64ビデータ通信	287
64Kデータ通信	352


クイックマニュアルのご使用方法


本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、 下記のように折ってご使用ください。

■切り取りかた

切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。 下図のように定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。


●はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。






■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。 ●2枚目のクイックマニュアルの場合は、P.16 「機能一覧表」が表紙になるように折り畳んでお使いください。







FOMA P702i **0490811477** ■電話番号を入力(4番号まで) → <a>● → アイコンを選択 → <a>(●) ③ <未登録>→電話番号を入力 ■キャラ電を登録 →キャラ電を選択→ (●) 型 <未登録>→キャラ電選択

※挑帯틃語、PHSからもい利用になれます (局番なしの) 151 (無粋) 000-800-000 設電話などからの修合 Fの就能無語、FISがのの旅行 ※一般電話などか らはご利用にな

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないよう おかけください。

(局番なしの) 113 (無料) 十の概能偏諾、PHSからの能合 故障お問い合わせ先 ※一般電話などか

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。 ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないよう 0120-800-000 おかけください。 般電話などからの場合 れません。 らはご利用にな

● なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービ スステーション一覧」でご確認へださい

文字入力画面

人力文字

英……英字 カナ・・・カタカナ 漢・・・・漢字ひらがな

■名前を入力 ■登録先を選択 ②→■→電話帳登録→本体 開出 電話番号 メールアドレス

■グループを選択 名前を入力→ (o) → フリガナを確認

때 <未登録>→グループを選択→ ◎

文字入力方式の選択

■絵文字入力

→入力モード→ (臺)→ →その他→文字入力方式 モード3 (ニコタッチ方式) にチェック モード2 (2タッチ方式) にチェック モード1 (かな方式) にチェック

■濁点、半濁点入力 ■句読点入力 #夢を数回押す 文字を入力→(※※)を数回押す → 図 →優先的に使うモードを選択

■スペース入力

◎→スペース入力

■文字消去

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入

カモードの切替

🖾 を数回押す

■住所を入力 ■メールアドレスを入力(3アドレスまで) → (**○**) → アイコンを選択 → (**○**) ★ <未登録>→郵便番号を入力 | <未登録>→メールアドレスを入力

■メモを入力 ■誕生日を入力 → (●) →住所を入力→ (●) | <未登録>→誕生日を入力→ ◎

■静止画を登録 ■<未登録>→メモを入力→@

選択→ (○) →静止画を選択→ (○) | ≪ | <未登録>→静止画選択→フォルダを

(◉戌)→絵文字入力→絵文字を選択→(●)

■文字入力(編集)画面を表示

フリーメモに「タダの花」

を入力

■ひらがなを入力(モード1)

↓ ③

■記号入力 ■改行入力 ◎ を押す (畝) →記号入力→記号を選択→ (◎) → (図)

◎ でカーンル移動→(+・・・)

■大文字/小文字切替 文字を入力→≦懸

> 【メモリ番号を登録 リダイヤル・発信履歴・着信 履歴から登録 NO →3桁のメモリ番号を入力→ ◎ → 図

■FOMA端末(本体)に追加登録 → (臺內) →電話帳登録→本体→追加登録 リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示 → (図) → YES →登録する電話帳を選択→ (○) → (○) →検索方法を選択→ ② →電話帳を検索

電話帳詳細画面を表示→ →修正したい項目 電話帳の修正


を選択→ ◎ →内容を修正→ 図 →YES

■文字を変換 な→(5 ※)を1回 は→(6灬)を1回 の→(5 ※)を5回 だ→(4毫を1回、****を1回 た→(4歳)を1回、(○)を1回 (○) で「の」までカーソルを移動

→ (●) で文字を確定 →同様に残りの文字を確定

→ ② → ② で「タダの」を選択





→呼出時間設定→呼出時間(秒)を入力 またはメール/メッセージ鳴動を 公共モード(ドライブモード)中 サイドボタン操作を「閉じた時無 バイブレータを「ON」に設定中 着信音量を「消去」に設定中 マナーモード中 (P.23参照) (三) → きませんわり
→転送サービス開始→転送先設定 効」に設定中 (P.20参照) →転送先の電話番号を入力→(●) 電波受信レベル(目安) →転送サービス停止→YES 転送でんわサービス ⑤ → 🥶 →転送でんわ [OFF] に設定中 セルフモード中 8 ↑ ○ → 開始→YES (P.17参照) (P.23参照) ■転送サービス停止 転送サービス開始 ŝ ▽ (パンク): 未読 i モードメール・SMSあ る動を押すたびに通話する相手を切り替 間(アンク): iモードセンターにiモード : 1モードセンターに 1モード : iモードセンターにメッセー ::モードセンターにメッセー →キャッチホンサービス開始→YES →キャッチホンサービス停止→YES メール選択受信設定を 通話中にかかってきた電話に出る :未読メッセージRあり :未読メッセージFあり |キャッチホンサービス開始 →キャッチホン |キャッチホンサービス停止 (1) → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 メードもり メールもり S ジアあり えることもできます シドあり 通話中着信→(≦≅) キャッチホン ■ (黄色) ■ (黄色) 盟(黄色) 賈 (黄色) m S ② → ③ →留守番電話 →留守番電話サービス開始→YES→YES :ツークフットホード、ツークフット専 →音声ガイダンスの指示に従って操作 ⑤ → 🌏 →留守番電話 →留守番メッセージ再生→YES 11/15(x) 10:(→呼出時間(秒)を入力→(○) (で) → ● → 留守番電話 →留守番サービス停止→YES 留守番電話サービス 留守番電話サービス開始 :ダイヤル発信制限中 留守番メッセージ再生 24 留守番サービス停止 :電池残量(目安) オールロック中 PIMロック中 用ボード中 **₩ ლი** გიგიგი

なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービ ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。 ● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないよう ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないよう 故障お問い合わせ先 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。 スステーション一覧」でご確認ください。 、 コトの 栽帯 無語、 BHSかの 砂砂 **同番なしの)113 (無料) 后番なしの)151 (無料)** 災害用伝言ダイヤル(有料) 海上で事件・事故が起きた -般電話の番号案内および 0120-800-000 000-000-000 ドコモと

に契約の
携帯電話 消防・救急への緊急通報 警察への緊急連絡通報 一部職能ながたのの確心 一部無能ながどのの確心 持報サービス (有料) **뀨严8距~午%10**距 7番号案内 (有料) (料金着信払通話) 天気予報 (有料) (有料:雪報料) ときの緊急通報 あかけください。 おかけください。

らはい利用にな

※一般電話などか

知りたい お が が が の に

外局番+177

(同番なし) 117

(局番なし) 110 (同番なし) 119 (局番なし) 118

(同番なし)

27

司番なし) 115

配番なし) 106 (局番なし) 104

電話番号

利用できるサービス

コレクトコール

※一般電話などか

റ്റ

ON」に設定中)

ဓ

3

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ※医療用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。
 - ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

FOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

- ※車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モードをご利用ください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

♪ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮よください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)(P.73、P.74) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所に いる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話 を終了します。
- ●伝言メモ機能 (P.76) 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- ●バイブレータ(P.130)電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/スーパーサイレント/オリジナルマナー(P.134)ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード・スーパーサイレント)。

マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナー)。

※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.342)、転送でんわサービス(P.345)などのオプションサービスが利用できます。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承って おります。

i モードから

i Menu ▶ 料金&お申込 ▶ ドコモeサイト

パケット通信料無料

パソコンから

My DoCoMo (https://www.mydocomo.com/) ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「My DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「My DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談くだ さい。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先 <DoCoMo インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(局番なしの) ※一般電話などからはご利用になれません。

■―般雷話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の 上、お間違いないようおかけくださ い。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般雷話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の 上、お間違いないようおかけくださ W
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション 一覧 | でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西

株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ九州

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル 協力店等にお持ちください。

古紙配合率100%再生紙を 使用しています。



06.5(第3版)



Li-ion

データ通信マニュアル)

FOMA端末から利用できるデータ通信について	1
データ通信の準備の流れ	3
通信設定ファイルをインストールする	4
FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	8
FOMA PC設定ソフトについて	8
FOMA PC設定ソフトをインストールする	8
通信の設定を行う	11
設定した通信を実行する	15
FOMA PC設定ソフトをアンインストールする	16
W-TCP設定	17
接続先(APN)の設定	18
ダイヤルアップネットワークの設定をする	19
ダイヤルアップ接続する	30
FirstPass PCソフトを利用する	32
ATコマンドについて	32
ATコマンド一覧	34

FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、パケット通信・64Kデータ通信とデータ転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

利用できる通信形態

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下の通りです。

項目	説明
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)
OS	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition(各日本語版)
必要メモリ	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me: 32Mパイト以上* Windows® 2000 Professional: 64Mパイト以上* Windows® XP Professional/Home Edition: 128Mパイト以上* (各日本語版)
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量*

[※]必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続し、各種設定を行 うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケー ションの利用に適しています。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続し64kbpsの通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の 接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利 用ください。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って データを送受信する通信形態です。赤外線通信では、 FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持 つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送(OBEX)を行う際には、データリンクソフトをインストールしてください。また、FOMA USB接続ケーブルを使う場合はP702i通信設定ファイルをインストールする必要があります。(P.4~P.7参照)

お知らせ

- パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードな どのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になります のでご注意ください。
- ●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になります のでご注意ください。
- ●FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス(32Kデータ 通信および、64Kデータ通信)はご利用できません。
- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」や「musea」と 接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion II」「musea」 をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法など の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の2つの方法があります。

FOMA USB接続ケーブルを使う

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。(P.3参照)パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信形態に利用できます。

- ●「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- ご使用前にP702i通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要です。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

データ転送を行う場合のみ利用できます。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料 について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにおよいいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先には接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ 株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます。(別途通信料がかかります。)

詳しくはアドビ システムズ 株式会社のホームページ を参照してください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパ ソコンであること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

■用語解説

APN

Access Point Nameの略です。パケット通信において、接続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別します。例えばmoperaの場合は「mopera.ne.jp」のような文字列で表します。

cid

Context Identifierの略です。パケット通信をする際に、FOMA端末にあらかじめ登録するAPNの登録番号です。FOMA端末では、1から10までの10件を登録できます。

◆Administrator権限・管理者権限

本書では、Windows® XP、Windows® 2000 Professionalのシステムのすべてにアクセスできる権限のことを指しています。通常、Administratorsのグループに所属したユーザーはこの権限を持っています。一方、

Administrator権限または管理者権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されているため、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールなどができません。

DNS

Domain Name Systemの略です。「nttdocomo.co.jp」のような人間が理解しやすい名前を、コンピュータが管理しやすい数字で表したアドレスに変換するシステムのことです。

OBEX

OBEX (Object Exchange) は、IrDA (Infrared Data Association) が規定したデータ通信についての国際規格 (プロトコル) です。

OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどさまざまな情報機器間で、データの送受信ができます。

• IrDA

Infrared Data Associationの略です。赤外線を用いたデータ 通信の規格の制定、促進を行う国際的な組織です。

IrMC

Ir Mobile Communicationsの略です。IrDAが定めた規格で、電話帳、スケジュール、メール、フリーメモ等のデータ交換方法が定められています。また、機器間の通信には、OBEX規格を使用することが規定されています。

QoS

Quality of Serviceの略でネットワークのサービス品質です。 FOMA端末のQoS設定では、速度を限定しないで接続するか あるいは最高速度(上り64kbps、下り384kbps)でのみ接 続するかを設定できます。(接続後の速度は可変します。) 詳し くはP.39参照。

• W-TCP

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、TCP/IPの 伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。 「Wireless」、「W-CDMA」、「Windows®」の環境下でFOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、TCPパラメータの 最適化が必要です。

W-CDMA


世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム (IMT-2000) の1つです。

FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

バソコンとFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売) で接続する



接続する (P.15またはP.30参照)

■添付の「FOMA P702i用CD-ROM」について

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続して パケット通信を行うときには、添付の「FOMA P702i用CD-ROM」の「P702i通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコン にインストールしてください。また、通信を行う際にAPNやダ イヤルアップの設定が簡単に行える「FOMA PC設定ソフト」 をインストールすることをおすすめします。 「P702i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法は


P.4~P.7参照。 「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法はP.8参照。

パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法について説明します。

「FOMA端末の外部接続端子の向きを確認し、FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がするまで差し込む

POMA USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する




お知らせ

- ●FOMA USB接続ケーブルのコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込ます、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- ●USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルをお買い求め ください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が 異なるため使用できません。)
- FOMA端末に表示される「ℓ」は、パケット通信または64K データ通信の通信設定ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。通信設定ファイルのインストール前には、パソコンとの接続が認識されず、「ℓ」も表示されません。

■取り外し方

- 1. FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタのリリースボ タンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2. パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き抜く。



お知らせ

- FOMA USB接続ケーブルは無理に取り外さないでください。故障の原因となります。
- データ通信中はFOMA USB接続ケーブルを取り外さないでください。パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

通信設定ファイルをインストールする

通信設定ファイルのインストールは、ご使用になるパ ソコンにFOMA端末をFOMA USB接続ケーブルで 初めて接続するときに必要です。

Windows® XP、Windows® 2000 ProfessionalでP702i通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを行う場合は、必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

Windows® XPの場合

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売)を接続する (P.3参照)
- **2** Windows®を起動し「FOMA P702i用 CD-ROM」をパソコンにセットする
- **?** 「ランチャ」画面を閉じる
 - この画面は「FOMA P702i用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては、表示されないことがあります。その 場合は、手順4へ進みます。
 - ●P702i通信設定ファイルのインストール中にこの画面が表示された場合も「閉じる」をクリックします。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **「 インストールを始める**

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つ かりました」というポップアップのメッセージが数秒間表示 されたあと、下の画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場合があります。



┌ インストール方法を選ぶ

「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。



7 ドライバを選ぶ

「次の場所で最適のドライバを検索する」を選んだあと、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックします。「参照」をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>:¥USB Driver¥Win2k_XP」を指定し、「次へ」をクリックします。(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)

ドライバはWindows® 2000 Professionalと共通です。



♀ 「完了」をクリックする

4つのP702i通信設定ファイル(ドライバ)(P.7参照)がすべてインストールされます。

すべてのP702i通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というボップアップメッセージが数秒間表示されます。

引き続き、P702i通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。(P.6)

Windows® 2000 Professionalの場合

- 「FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売)を接続する (P.3参照)
- **2** Windows®を起動し「FOMA P702i用 CD-ROM」をパソコンにセットする
- 🤦 「ランチャ」画面を閉じる
 - この画面は「FOMA P702i用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては、表示されないことがあります。
 その場合は、手順4へ進みます。
 - ●P702i通信設定ファイルのインストール中にこの画面が表示された場合も「閉じる」をクリックします。

- FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する
- **「**インストールを始める

「次へ」をクリックします。



- 「デバイスに最適なドライバを検索する(推 奨)」を選択し、「次へ」をクリックする
 - お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。
- 7 「場所を指定」を選択し、「次へ」をクリッ クする
- 🔒 検索するフォルダを指定する

フォルダ名は、「<CD-ROMドライブ名>:¥USB Driver¥ Win2k XP」です。

検索するフォルダを指定したら、「OK」をクリックします。 (CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)



ドライバ名 (P.7参照) を確認して、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA P702i」と表示されます。 ● お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。

1 [完了] をクリックする

4つのP702i通信設定ファイル(ドライバ)(P.7参照)がすべてインストールされます。

引き続き、P702i通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。(P.6)

Windows® 98、Windows® Meの場合

- 「FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売) を接続する(P.3参照)
- **2** Windows®を起動し「FOMA P702i用 CD-ROM」をパソコンにセットする

♀ 「ランチャ」画面を閉じる

- この画面は「FOMA P702i用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては、表示されないことがあります。その 場合は、手順4へ進みます。
- ●P702i通信設定ファイルのインストール中にこの画面が表示された場合も「閉じる」をクリックします。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する
- **「** インストールを始める

Windows® 98の場合、「次へ」をクリックし、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

Windows® Meの場合、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択し、「次へ」をクリックします。



🧲 ドライバを選ぶ

Windows® 98の場合、「検索場所の指定」をチェックします。

Windows® Meの場合、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「検索場所の指定」をチェックします。

「参照」をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>:¥USB Driver¥Win9B_Me」を指定し、「次へ」をクリックします。(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)

ドライバはWindows® 98、Windows® Me共通です。
 Windows® Meの場合、手順8へ進みます。



- 7 「更新されたドライバ(推奨)」を選択し、 「次へ」をクリックする
- ドライバ名 (P.7参照) を確認して、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA P702i」と表示されます。

🚺 「完了」をクリックする

7つのP702通信設定ファイル(ドライバ)(P.7参照)が すべてインストールされます。

引き続き、P702i通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。

インストールしたドライバを確認する

P702i通信設定ファイル(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

- - 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
 - 「パフォーマンスとメンテナンス」
 - ▶「システム」を開く


<Windows® 2000 Professional、Windows® 98、Windows® Meの場合>
「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」を開く▶「システム」を開く

- 2 <Windows® XP、Windows® 2000 Professionalの場合>
 - 「ハードウェア」タブをクリック
 - ▶「デバイスマネージャ」をクリックする


<Windows® 98、Windows® Meの場合> 「デバイスマネージャ」タブをクリックする

3 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート(COM/LPT)」、「モデム」、「ユニバーサルシリア ルバスコントローラまたはUSB(Universal Serial bus) コントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されている ことを確認します。



Windows® XPの場合



Windows® 2000 Professionalの場合



Windows® 98、Windows® Meの場合 ※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

P702i通信設定ファイルをインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	P702i通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート (COM/LPT)	· FOMA P702i Command Port · FOMA P702i OBEX Port
モデム	· FOMA P702i
ユニバーサル シリアル バスコントローラ、 または USB (Universal Serial Bus) コントローラ	· FOMA P702i · FOMA P702i OBEX* · FOMA P702i Modem* · FOMA P702i Command*

※ Windows® 98/Windows® Meのみ

FOMA PC設定ソフトを使って接続先の設定をするには P.8参照。

FOMA PC設定ソフトを使わずに接続先の設定をするにはP.19、P.31参照。

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってデータ転送を行うこともできます。

通信設定ファイルをアンインストール する

P702i通信設定ファイル(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。ここではWindows® XPを例にしてアンインストールを説明します。

- Windows® XP、Windows® 2000 ProfessionalでP702i通信設定ファイル (ドライバ)のアンインストールを行う場合は、必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーでアンインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- 1 FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除」を開く
- **3** 「FOMA P702i USB」を選択して、 「変更と削除」をクリックする
- **⚠** 「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックしてWindows®を再起動する

以上でアンインストールは終了です。

「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてく ださい。

お知らせ

- ●P702i通信設定ファイルをインストールするときに、途中で パソコンからF0MA USB接続ケーブルを抜いてしまったり、 「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止して しまった場合は、P702i通信設定ファイルが正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「F0MA P702i用CD-R0M」内の「USB Driver」→「Uninst」を開き 「p702i_un.exe」を実行してP702i通信設定ファイルを 一度削除してから、再度インストールし直してください。
- ●間違って異なるOSのP702i通信設定ファイルをインストールすると、正しく動作しません。P702i通信設定ファイルをアンインストールし、再度インストールし直してください。

FOMA PC設定ソフトによる通信の 設定

STEP1 ソフトのインストール

「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。

「IBFOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う前にアンインストールしてください。「IBFOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合、「FOMA PC設定ソフト」のインストールはできません。「FOMA PC設定ソフト」はデータ通信対応のすべてのFOMA端末で利用できます。

/ STEP2 設定前の準備

各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく認識されていることを確認してください。FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法ついてはP.3参照。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに正しく認識されているか確認するにはP.6参照。

P702i通信設定ファイルのインストール方法についてはP.4 ~P.7参照。

STEP3 各種設定作業

ご利用の通信に対応した設定をします。

//STEP4 接 続

インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。(P.19、P.31参照)「FOMA PC設定ソフト」はデータ通信対応のすべてのFOMA端末で利用できます。

■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤル アップの作成」や「W-TCPの設定」などをかんたんに行いま す。

■W-TCPの設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要になります。

■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号 (cid) を接続先番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid*の1番にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid*の3番にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のブロバイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末に登録する番号

お知らせ

- ●古いパージョンのFOMA PC設定ソフト(パージョン1.00、 以後旧FOMA PC設定ソフトと呼びます)がインストールされ ている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」(パージョン 2.00)のインストールを行う前にアンインストールしてくだ さい。パージョン情報の確認についてはP.10参照。
- ●702iシリーズより前に発売されたFOMA端末に添付の 「FOMA PC設定ソフト」をインストールされている場合は、 あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。

FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、W-TCPや接続先(APN)の設定ができます。

●Windows® XP、Windows® 2000 Professionalで「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う場合は、必ず Administrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。パソコンのAdministrator権限または管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

動作環境をご確認ください

FOMA PC設定ソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	説明	
パソコン本体	FC-AT互換機 FOMA USB接続ケーブル (別売) を使用する場合 USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev 1.1準拠)	
OS	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP(各日本語版)	
必要メモリ	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional:64Mバイト以上* Windows® XP:128Mバイト以上*	
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量※	

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、パソコンのデバイス上にP702i通信設定ファイル(P.7参照)が正しく登録されている必要があります。(P.6参照)

■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。 FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があ ります。

P702i通信設定ファイルのインストールについてはP.4 ~P.7参照。



お知らせ

◆FOMA端未がCOM1~9以外の番号で認識されている場合は、 APN設定の際、APN情報の取得・書き込みができない場合が あります。

FOMA PC設定ソフトをインストール する

ここではWindows[®] XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- 添付の「FOMA P702i用CD-ROM」を パソコンにセットする
- 2 FOMA PC設定ソフトをインストールするには 「FOMA PC設定ソフト」をクリックする

CD-ROMが自動再生されない場合は、マイコンピュータ等でCD-ROMを参照して、「FOMA_PCSET」フォルダ内にある「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

◆FOMA PC設定ソフトのインストール中にこの画面が表示 された場合は、「閉じる」をクリックします。



② 「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムがないことをご確認ください。で使用中のプログラムがあった場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログラムを保存終了させたあとインストールを再開してください。

- ●「旧W-TCP設定ソフト」、「旧APN設定ソフト」および 「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされていると いう画面が出た場合はP.10参照。
- 4 内容をご確認の上、契約内容にご同意いた だける場合は、「はい」をクリックする

与 セットアップタイプを選択する

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」を常駐させるかどうか選択できます。「W-TCP設定」がタスクトレイにあれば、「W-TCP適信」の設定・解除が簡単に操作できます。通常は「タスクトレイに常駐する」にチェックを付けたまま、「次へ」をクリックしてインストールを続けてください。

「タスクトレイに常駐する」のチェックを外して設定した場合でもFOMA PC設定ソフトの「メニュー」→「W-TCP設定をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより設定変更可能です。



デスクトップの右下(通常)のタスクトレイに表示されます。



インストール先を確認して、「次へ」をク リックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (ハードディスクスペースの問題などで、異なったドライブにもインストールできますが、通常はそのままお進みください。)



プログラムフォルダのフォルダ名を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



♀ 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。

■FOMA PC設定ソフト インストール時の画面表示

「旧W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンのW-TCP 環境設定ソフトをアンインストールしてください。

「旧FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場

警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト」をアンインストールしてください。

「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から「旧FOMA PC設定ソフト」をアンインストールしてください。

インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。

■FOMA PC設定ソフトのバージョン情報の確認について



FOMA PC設定ソフトの「メニュー」→「バージョン情報」を 選択します。

FOMA PC設定ソフトのバージョン情報が表示されます。

通信の設定を行う

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が 必要な「マニュアル設定」があります。

設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されているかで確認ください。

<mark>1</mark> 「スタート」▶「すべてのプログラム」

- **▶**「FOMA PC設定ソフト」
- ▶「FOMA PC設定ソフト」を開く
- <Windows® 2000 Professional、Windows® 98、 Windows® Meの場合>

「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」
→「FOMA PC設定ソフト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダ」の情報に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ・「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.14参照。
- 「W-TCP設定」を設定する場合はP.17参照。
- · 「接続先 (APN) 設定 | をする場合はP.18参照。



通信ポート指定について

1 FOMA PC設定ソフトの「メニュー」

▶「通信設定」を選択する

自動設定(推奨)

自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。

· COMポート指定

COMポート番号を指定したい場合に、ご利用のFOMA端 未が接続されているCOMポート番号を指定します。 (COM1~99)

- ◆Windows® 98およびWindows® Meでは、COM1~9以 外の番号で認識されている場合は、APN設定の際、APN 情報の取得・書き込みができません。
- ●COMポート番号の確認方法についてはP.19参照。



フ 「OK」をクリックする

設定が適用されます。

かんたん設定からパケット通信を選択 する

「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) FOMAでのインターネット接続には、ブロードバンド接続オブション、国際ローミングなどに対応した「mopera U」のご利用をおすすめします。(別途お申し込みが必要です。)

また、今すぐ簡単にインターネットに接続したい方には「moperal が便利です。

1 「かんたん設定」をクリックする



7 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

『Imopera U』への接続」または 「Imopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「「mopera U」への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「「mopera」への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

√ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。しばらくお待ちください。

5 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

◆半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「"」は入力できません。



🔓 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でもかまいません。

Windows® XPおよびWindows® 2000 Professionalの場合は、ユーザーの選択を任意に行ってください。
 Windows® 98およびWindows® Meの場合は、使用可能ユーザーの選択は表示されません。

7 「最適化を行う」を選択して、「次へ」をク リックする

「最適化を行う」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックします。

すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画 面は表示されません。

8 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

□ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信



接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.15参照)

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) ここでは「mopera」以外のプロバイダを利用します。「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込み等が必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

▲ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。しばらくお待ちください。

接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥|「/|「:|「*|「?|「!|「<|「>|「|| 「"」は入力できません。
- 「接続先 (APN) の選択 | 欄には標準で「mopera.ne.ip | が設定されていますが、「接続先(APN)設定」画面に進 んでください。



「接続先(APN)設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.ip」が、番 号 (cid) 3には [mopera.net] が設定されています。「追 加」をクリックして、「接続先(APN)の追加」画面で、 FOMAパケット通信に対応した接続先名(APN)を正しく 入力して、「OK」をクリックします。

- ●プロバイダの接続先 (APN) については、各プロバイダ にお問い合わせください。
- 「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した 接続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をク リックしてください。



「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されま す。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアッ プ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、 各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

「次へ」をクリックする


ユーザー名・パスワードを設定して、「次 ヘー をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

• Windows® XPおよびWindows® 2000 Professionalの 場合は、ユーザーの選択を任意に行ってください。 Windows® 98およびWindows® Meの場合は、使用可能 ユーザーの選択は表示されません。



Windows® 98・Windows® Meの場合



Windows® XP・Windows® 2000 Professionalの場合

┪ ↑ 「最適化を行う」を選択して、「次へ」をク リックする

「最適化を行う」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックします。

すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画 面は表示されません。

設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのな いことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショー トカットが作成されます。

19 [OK] をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信



接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.15参照)

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

かんたん設定から64Kデータ通信を選 択する

「mopera U」または「mopera」を接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) FOMAでのインターネット接続には、ブロードバンド接続オブション、国際ローミングなどに対応した「mopera U」のご利用をおすすめします。(別途お申し込みが必要です。)

また、今すぐ簡単にインターネットに接続したい方には「mopera」が便利です。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

[64Kデータ通信] にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

⚠ 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。 また、「モデムの選択」欄で、FOMA P702iが表示されて いることをご確認ください。

◆半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「"」は入力できません。



5 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でもかまいません。

- Windows® XPおよびWindows® 2000 Professionalの場合は、ユーザーの選択を任意に行ってください。
 Windows® 98およびWindows® Meの場合は、使用可能ユーザーの選択は表示されません。
- **う** 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

7 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信 接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.15参照)

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込み等が必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



7 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリックする

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

✓ ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期64K対応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、①接続名の入力(任意)

②モデムの選択 (FOMA P702i)

③プロバイダ接続の電話番号

をそれぞれに登録します。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

●「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「*」「?」「!」



🧲 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

6 「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする


ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

●Windows® XPおよびWindows® 2000 Professionalの 場合は、ユーザーの選択を任意に行ってください。

Windows® 98およびWindows® Meの場合は、使用可能 ユーザーの選択は表示されません。



Windows® 98 · Windows® Meの場合



Windows® XP・Windows® 2000 Professionalの場合

8 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

↓ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ



プのショートカットアイコンを開くと、通信 接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。

設定した通信を実行する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

デスクトップのダイヤルアップの ショートカットアイコンをダブル クリックする



通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。

●ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイコンを表示します。

<Windows® XP>

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」 →「通信」→「ネットワーク接続」

<Windows® 2000 Professional>

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」

→「ネットワークとダイヤルアップ接続」 <Windows® 98、Windows® Me>

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」 →「ダイヤルアップネットワーク」

2 ユーザー名・パスワードを入力し、「ダイヤル」をクリックする

- ●「mopera U」または「mopera」の場合はユーザー名・ パスワードについては空欄でもかまいません。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する」にチェックを付けると、このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力する必要がなくなります。





して、接続されたことを確認する

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイルのインストールが必要になることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

a Tibi . Q

- 「▼」(通信中、データ送信中)
- 「一」(通信中、データ受信中)
- 「□」(通信中、データ送受信なし)
- 「 ・ 」(発信中、または切断中)
- 「」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「♪」が表示されます。

切断のしかた



🤈 「切断」をクリックする

お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- バソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

1 起動中のプログラムを終了する


●「W-TCP設定ソフト」を終了します。 ウィンドウ右下タスクトレイの 「W-TCP設定ソフト」を右クリッ クして、「終了」を選択します。 ●「FOMA PC設定ソフト」を終了し、



ます。 「FOMA PC設定ソフト」右下にある「終了」をクリック



●「FOMA PC設定ソフト」や「W-TCP設定ソフト」が起動中にアンインストールを実行しようとすると、下のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。



アンインストールをする

ここではWindows® XPでアンインストールすると きの画面を掲載しています。お使いのパソコンにより 画面の表示が異なります。

- Windows® XP、Windows® 2000 Professionalで「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールを行う場合は、必ず Administrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーでアンインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除】を開く

<Windows® 2000 Professional、Windows® 98、 Windows® Me>

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」

- 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「変更と削除」をクリックする
 - Windows® 2000 Professionalでは「変更/削除」と表示されます。
 - Windows® 98・Windows® Meでは「追加と削除」と表示されます。



3 削除するプログラム名を確認して、「はい」 をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

▲ 「OK」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

■「W-TCP最適化」を解除するには

W-TCPが最適化されている場合は、下の画面が出ます。通常は 「はい」をクリックして、最適化を解除してください。



設定を有効にするために、「はい、今すぐコンピュータを再起動 します。」を選択して、「完了」をクリックしてください。



W-TCP設定

W-TCPソフトの役割

「W-TCP設定ソフト」はFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定」ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用する前に、このソフトウェアによる通信設定の最適化が必要です。「かんたん設定」で「最適化を行う」にチェックを入れてダイヤルアップを作成した場合、ここでは最適化を行う必要はありません。

最適化の設定と削除

Windows® XPの場合

Windows® XPの場合はダイヤルアップごとに最適 化設定が可能です。

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> FOMA PC設定ソフトを起動して、 「マニュアル設定」の「W-TCP設定」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> **タスクトレイの「W-TCPアイコン」を クリックして、プログラムを起動する**



2 <システム設定が最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

最適化するダイヤルアップを選択し、「実行」をクリックすると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。

<システム設定が最適化されている場合> 内容の変更などがある場合は設定を行ってください。

<最適化を解除する場合>

「システム設定」▶「最適化を解除する」を クリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合 に、最適化を解除してください。




- 🧣 「OK」をクリックする
- 4 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

Windows® 2000 Professional/ Windows® 98/Windows® Meの場合

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> FOMA PC設定ソフトを起動して、 「マニュアル設定」の「W-TCP設定」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「W-TCPアイコン」をク リックして、プログラムを起動する



2 <最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

> <最適化されている場合> 「最適化を解除する」をクリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合に、最適化を解除してください。

- 🤱 「OK」をクリックする
- **⚠** 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

接続先 (APN) の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。

cid (Context Identifier) とはパケット通信の接続 先 (APN) をFOMA端末に登録する番号のことで す。(P.22参照)

「FOMA PC設定ソフトを起動して、「マニュアル設定」の「接続先(APN)設定」 をクリックする



🤈 「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先(APN)設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

- 🙎 接続先(APN)の設定をする
 - ●FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



接続先(APN)の追加・編集・削除

- ・接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリック してください。
- ・登録済みの接続先 (APN) を編集 (修正) する場合は 「編集」をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。
 - ※「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN)は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります。)

ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/「名前を付けて 保存」からの操作で、FOMA端末に登録された接続先 (APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN)設定を保存したりできます。

ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコン に保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

「FOMA端末から設定を取得」をクリックすると、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示さ れている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込めます。 ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先 (APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックする と、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA 端末設定書き込み確認画面が表示されますので、「はい」を クリックします。書き込み終了後、「パケット通信ダイヤル アップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でもかまいません。)

ユーザー名とパスワードを入力し (Windows® XP・Windows® 2000 Professionalの場合は使用可能ユーザーの選択をして)「OK」をクリックしてください。ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.11参照。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用 する場合はP.12参照。

お知らせ

- ◆接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

ダイヤルアップネットワークの設定を する

パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows®標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定 (P.21参照) は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.23参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する(P.19参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する (P.21手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.22手順7参照)



発信者番号の通知/非通知を設定する (P.23手順2参照)



その他の設定をする(P.32参照)



通信ソフトを終了する(P.22手順9参照)

■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末 はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の ATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)できます。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入 力してください。

COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、P702i通信設定ファイルのインストール後に組み込まれた「FOMA P702i」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

 ▶ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要 なため、モデムの確認をする必要はありません。

Windows® XPの場合

- 1 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」から「電話とモデムのオプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P702i」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認 して、「OK」をクリックする
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



Windows® 2000 Professionalの場合

- 【 「スタート」 ▶ 「設定」▶ 「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「電話とモデムの オプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする

- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P702i」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認 して、「OK」をクリックする
 - 確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



Windows® 98、Windows® Meの場合

- 1 「スタート」▶「設定」
 - ▶「コントロールパネル」を開く
- 「コントロールパネル」の「モデム」を開く
 - コントロールパネルに「モデム」が表示されない場合は、 「すべてのコントロールパネルのオブションを表示する」 をクリックします。
- 「FOMA P702i」がセットアップされていることを確認して、「検出結果」タブをクリックする



4 「FOMA P702i」が設定されているCOM ポート番号を確認して、「OK」をクリック する

- ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定で使用します。
- ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1~10の「cid」(P.22参照)という番号で管理されます。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。

ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」を例として 説明します。実際のAPNはインターネットサービス プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせ ください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.23参照)での接続先番号となります。

Windows® XPの例

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売) を接続する
- 2 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する

🧣 ハイパーターミナルを起動する

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。
ハイパーターミナル起動後に、「「既定のTelnet」プログラムにしますか?」と表示された場合、任意で設定します。設定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイクロソフトにで確認ください。

- Windows® 2000 Professional、Windows® 98、Windows® Meでは、パソコンで「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。
- ●Windows® 98では、「ハイパーターミナル」を開いたあと「Hypertrm.exe」をダブルクリックします。

4 「名前」の欄に任意の名前を入力して、 「OK」をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



5 接続方法を選択する

< 「FOMA P702i」のCOMポート番号を選択 できる場合>

「接続方法」で「FOMA P702i」がインストールされた COMポート番号を選択して「OK」をクリックします。 このあと手順6へ進んでください。

●ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接続方法」で選択する「FOMA P702i」のCOMポート番号についてはP.19参照。



< 「FOMA P702i」のCOMポート番号を選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、 次の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」メニュー→「プロパティ」を選択します。
- (2) 「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA P702i」を選択します。
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



6 COMポート番号のプロパティが表示され るので、「OK」をクリックする

●手順5でCOMポート番号を選択した場合に表示されます。

7 接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid,"PPP","APN"の形式で入力します。cid:2もしくは4~10までのうち任意の番号を入力します。

※すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされますので注意してください。

"APN": APNを" "で囲んで入力します。
"PPP"についてはそのまま"PPP"と入力します。

(例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"

入力後回を押して、OKと表示されればAPNの設定は完了です。

・現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT? □ 」と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。



📍 「OK」と表示されることを確認する



「ファイル」メニュート「ハイパーターミナルの終了」を選択して、ハイパーターミナルを終了する

- ●「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」 と表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ●「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、 特に保存する必要はありません。

お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

■cid(登録番号)について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。「mopera U」または「mopera」以外に接続する場合は、cid2とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続た(APN)を設定する必要があります。

お買い上げ時のcid登録

登録番号(cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp (mopera)
2	未設定
3	mopera.net (mopera U)
4~10	未設定

■cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」 について

「*99***<cid番号>#」

(例) cid2に登録した接続先(APN)に接続する場合 *99***2#

■接続先(APN)設定のリセット/確認について

接続先(APN)設定のリセット/確認もATコマンドを使って行います。

接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid=1の接続先 (APN) 設定が 「mopera.ne.jp」 (初期値) に、cid=3の接続先 (APN) 設定が 「mopera.net」 (初期値) に戻り、cid=2とcid4~10の設定は 未登録となります。

(入力方法)

AT+CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合)
AT+CGDCONT= (cid) (特定のcidのみリセットする場合)

接続先(APN)設定の確認

現在の設定内容を表示させます。

(入力方法)

AT+CGDCONT?₽

■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186

(通知) / 184 (非通知) を付けることができます。 *DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方

で186 (通知) / 184 (非通知) の設定を行った場合、以下の ようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (cid=3の場合)	*DGPIR コマンドに よる通知/ 非通知設定	発信者番号の通知/非通知
*99***3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの184が優先される)
	通知	707104D BUC1107
186*99***3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ 一クの186が優先される)
	通知	ノの100万優元で11個)

●「mopera UIまたは「mopera」に接続する場合は、発信者 番号の通知が必要です。

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンドで設定できます。

発信者番号の通知/非通知は*DGPIRコマンドで設 定します。

「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを 起動する

- ●「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.21参
- *DGPIRコマンド(P.35参照)で発信者 番号の通知/非通知を設定する
 - ●発信/着信応答のときに自動的に184(非通知)を付け ろ場合は

AT*DGPIR=1 Lと入力します。

●発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける 場合は、

AT*DGPIR=2回と入力します。



「OK」と表示されることを確認する



お知らせ

- ドコモのインターネット接続サービス「mopera UI または 「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に 設定する必要があります。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□ Lと入 力してください。

Windows® XPでダイヤルアップ ネットワークの設定をする

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - ▶「アクセサリ」▶「通信」
 - ▶「新しい接続ウィザード」を開く
- 「新しい接続ウィザード」の画面が表示され たら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 「接続を手動でセットアップする」を選択し て、「次へ」をクリックする
- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続す る」を選択して、「次へ」をクリックする

「デバイスの選択」画面が表示された場合は、「FOMA P702i」のみチェックを付けて「次へ」をクリックする

●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。



- 「ISP 名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする
 - ●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



- 『電話番号』の欄に接続先番号を入力して、 「次へ」をクリックする
 - ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。
 mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。



- 「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワード の確認入力」の欄にインターネットサービ スプロバイダまたはネットワーク管理者か ら指定されたユーザー名とパスワードを入 力して、「次へ」をクリックする
 - mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でもかまいません。



- 1 ↑ 「完了」をクリックする
- **11**「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - ▶「アクセサリ」▶「通信」
 - ▶「ネットワーク接続」を開く
- 12ダイヤルアップのアイコンを選択して、 「ネットワークタスク」▶「この接続の設定 を変更する」を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリックします。



13「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」の欄で「モデムーFOMA P702i」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数のモデムにチェックが付いている場合は、 注 ポタンをクリックして「モデムーFOMA P702i」の優先順位を一番上にするか、「モデムーFOMA P702i」以外のモデムのチェックを外してください。

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合にはチェックを外します。

- ●「FOMA P702i」に割り当てられるCOMポート番号は、 お使いのパソコンによって異なります。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。
 mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。

全般 オプション セキュリティ ネットワーク 詳細設定 接続方法(工): ☑ ② モデム - FOMA P702i (COM3) □ ③ モデム - 標準 56000 bps モデム (COM1) Ĵ ☑ すべてのデバイスで同じ番号を呼び出す(』) 構成(○).. 雷託番号 市外局番(E): 雷託 番号(P) *99***3# その他(N) 国番号/地域番号(g) ■ダイヤル情報を使う(S) 図接続時に通知領域にアイコンを表示する(W) OK キャンセル

14「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

この。。 「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

続いて「設定」をクリックします。

ー般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



1<mark>5</mark>すべてのチェックを外して、「OK」をク リックする



- **16**手順14の画面に戻り、「OK」をクリック する
- Windows® 2000 Professional でダイヤルアップネットワークの設定 をする
- 【 「スタート」 ▶ 「プログラム」▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ 接続」の中の「新しい接続の作 成」をダブルクリックする



- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリッ クする
 - ●「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」 を初めて起動したときのみ表示されます。
 - ●2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進んでください。
- 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「OK」をクリックする
- 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「インターネット接続を手動で設定するか、 またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して、 「次へ」をクリックする

- 「電話回線とモデムを使ってインターネット に接続します」を選択して、「次へ」をク リックする
- 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」の欄が「FOMA P702i」になっていることを確認して、「次へ」をクリックする
 - ◆選択されていない場合には、「FOMA P702i」を選択します。
 - ◆お使いになるパソコンの動作環境によっては、下の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。



┪●「電話番号」の欄に接続先番号を入力する

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
- ●「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99***3#」を入力します。
- mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。




11「詳細設定」をクリックする

19 接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インター ネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指 定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。

「接続」タブでの設定内容については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合 わせください。



13IPアドレスおよびDNS(ドメインネーム サービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

 ●IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。



14「ユーザー名」、「パスワード」の欄にイン ターネットサービスプロバイダまたは管理 者から指定されたユーザー名とパスワード を入力して、「次へ」をクリックする

● mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でもかまいません。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15へ進みます。



15「接続名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



16「いいえ」を選択して、「次へ」をクリック する

- ◆インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。
- 設定する場合の詳細については、インターネットサービス プロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせくだ さい。

17続いて「TCP/IP」の設定をする

●下の画面が表示された場合は、「今すぐインターネットに 接続するにはここを選び [完了]をクリックしてください」のチェックを外して、「完了」をクリックします。



- 18「スタート」 ▶ 「プログラム」
 ▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネット
 ワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 19手順15で入力した接続先名のアイコンを選択して、「ファイル」メニュー ▶ 「プロパティーを選択する



2 ↑ 「全般」 タブで設定を確認する

- ●パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA P702i」にチェッ クが付いているのを確認します。チェックが付いていない 場合には、チェックを付けます。
- ●「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを 確認します。チェックされている場合にはチェックを外し ます
- ●「FOMA P702i」に割り当てられるCOMポート番号は、 お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。




21「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」 のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。



22すべてのチェックを外して「OK」をク リックする



23 手順21の画面に戻り、「OK」をクリック する

Windows® 98、Windows® Meでダイヤルアップネットワークの設定をする

ここでは、Windows® Meの画面で説明しています。

- **1** 「スタート」▶「プログラム」
 - ▶「アクセサリ」
 「通信」
 - ▶「ダイヤルアップネットワーク」を開く

2 「ダイヤルアップネットワークへようこそ」 の画面が表示されたら、「次へ」をクリック する

- ●この画面はダイヤルアップネットワークを初めて起動した ときのみ表示されます。「次へ」をクリックして、手順4 に進んでください。
- ●2回目以降は、この画面は表示されません。その場合は、 手順3へ進みます。



「ダイヤルアップネットワーク」 の中の「新しい接続」をダブル クリックする



4 「接続名」の欄に接続先名(任意の名前)を 入力して、「次へ」をクリックする

ここでは例として「SAMPLE」と入力します。

●「モデムの選択」の欄が「FOMA P702i」になっていない 場合は、「FOMA P702i」を選択します。



5 「電話番号」の欄に接続先番号を入力して、 「次へ」をクリックする

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
- ●「国/地域番号」は「日本(81)」を選択します。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#|を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。



う 接続先名(任意の名前)を確認して、「完 了」をクリックする

続いて「TCP/IP」の設定をします。

- <mark>7</mark> 「スタート」**▶**「プログラム」
 - ▶「アクセサリ」
 「通信」
 - ▶「ダイヤルアップネットワーク」を開く



9 「全般」タブで「電話番号」の入力および 「接続方法」の確認を行う

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
- ●「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」のチェックを 外します。
- ●「接続方法」の欄が「FOMA P702i」になっていない場合 は、「FOMA P702i」を選択します。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。



<mark>1</mark> ∩<Windows® 98の場合>

「サーバーの種類」タブをクリックして、各 種設定を行う

「ダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、「PPP: インターネット、Windows NT Server、Windows 98」を選択します。「詳細オプション」の欄は、チェックマークを付けずに、「使用できるネットワークプロトコル」欄は、TCP/IPのみチェックマークを入力します。

- ●「サーバーの種類」タブは、お使いのパソコンによって表示位置が異なります。
- 「サーバーの種類」タブでの設定内容については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。

手順12へ准みます。




<Windows® Meの場合>

「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う


「ダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、「PPP: インターネット、Windows 2000/NT、Windows Me」を選択します。「詳細オプション」の欄は、チェックマークを付けずに、「使用できるネットワークプロトコル」欄は、TCP/IPのみチェックマークを入力します。

- ◆「ネットワーク」タブは、お使いのパソコンによって表示 位置が異なります。
- ●「ネットワーク」タブでの設定内容については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。



11「セキュリティ」タブをクリックして、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力する

- ●「自動的に接続する」にチェックをしておくと、接続時に ユーザー名、パスワードなどを確認する画面が出なくな り、すぐに接続するようになります。
- ●パスワードを変更した場合は、この画面でパスワードを入 力し直します。
- ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合、ユーザー名と パスワードは空欄でもかまいません。



19 [OK] をクリックする

ダイヤルアップ接続する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- ●バケット通信による接続を行うときにはP.17 「W-TCP設定」で 通信性能を最適化することをおすすめします。最適化することで FOMAネットワークでの高速通信を最大限に生かして利用できま す。最適化を行うにはP.8 「FOMA PC設定ソフト」をインストールしてください。
- ●64Kデータ通信を行う場合は、「W-TCP設定」で最適化をしないでください。
- 1 「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - ▶「アクセサリ」
 「通信」
 - ▶「ネットワーク接続」を開く

🤈 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定した ISP名 (P.24参照) のダイヤルアップの接続先アイコンを 選択して「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」 を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



3 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする

◆mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とバスワードは空欄でもかまいません。

⚠ 接続中の状態を示す画面が表示されます

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理 が行われます。



🧲 接続完了です

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、下のようなメッセージが数秒間表示されます。

- ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
- ●メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続 を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再 度、通信設定ファイルのインストールが必要になることがあり ます。
- 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ・パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

Till . . .

- 「▼ | (通信中、データ送信中)
- 「▲」(通信中、データ受信中)
- 「□ | (通信中、データ送受信なし)
- 「計」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「♪」が表示されます。

切断のしかた

 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリックする



🤈 「切断」をクリックする

お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

V/CC 018			
こんなときは	こうします		
「FOMA P702i」がパソ コン上で認識で きない	 お使いのパソコンが動作環境(P.1参照)を満たしているかを確認してください。 P7021通信設定ファイルがインストールされているか確認してください。 FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されているかを確認してください。 		
相手先に接続できない	・ID(ユーザー名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。		

64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.19参照)と同じで す。

以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「*8701」、moperaに接続する場合は「*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応じて設定してください。
- (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知が必要です。)
- ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.15、P.30の 手順に従って操作してください。

FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにするものです。

FirstPass PCソフトインストール時 の注意

動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境	
パソコン本体	PC-AT互換機	
os	Microsoft® Windows® 988E、 Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP(各日本語版) (Windows® 98には対応していません。)	
必要メモリ	Microsoft® Windows® 98SE、 Windows® Me、Windows® 2000 Professional: 32Mバイト以上※ Windows® XP:128Mバイト以上※	
ハードディスク容量	10Mバイト以上の空き容量**	
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5以上 Windows® XPの場合は Microsoft® Internet Explorer 6.0以上	

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます。(別途通信料がかかります。)詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

FirstPass PCソフトをインストールする

ここではWindows® XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

「FOMA P702i用CD-ROM」を パソコンにセットする

FirstPass PCソフトをインストールするには 「FirstPass PCソフト」をクリックする

引き続き、CD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ 内の「FirstPassManual」(PDF形式)の手順に従ってイ ンストールしてください。



ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。 ※ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。 「ATI: FOMA P702i Command Portで使用できるコマ

ンドです。 Mai:FOMA P703:(エデル)で使用できるコフンド

[M]: FOMA P702i (モデム) で使用できるコマンドです。

[&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。

[&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。 ATZコマンドで設定値を呼び戻せます。

ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード 画面で行います。必ず半角英数字で入力してくださ い。

●入力例



●ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号) を含めて、必ず1行で入力します。

お知らせ

●ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている回線に送られます。

オンラインデータモードとオンライン コマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法があります。
・「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定したコードを入力します。

- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C*のER 信号をOFFにします。
- ◆オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、「ATO□」と入力します。
- **USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

■設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQOS設定、AT*DGAPL/AT*DGARL/AT*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定、AT*DGPIPコマンドによるパケット通信の番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによる発番号通知制限の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF・ONまたは外部機器の取り外し時に初期化されてしまいますのでご注意ください。なお、[&W]が付いているコマンドについては、設定後に「AT&W回」と入力することにより設定を保存できます。このとき、[&W]が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF・ON後であって、「ATZ回」と入力することにより、設定値を復元できます。

ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを	_	A/
	再実行します。またキャ		OK
[M]	リッジリターンは不要です。		A TO () (
AT%V	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT%V Ver1.00
[M]	12/1/069。		OK
AT&Cn	DTEへの回路CD信号の動	n=0: CDは常にON	AT&C1
[M]	作条件を選択します。	n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変	OK
[&F][&W]		化します。(初期値)	
AT&Dn	DTEから受け取る回路ER 信号がオン/オフ遷移した	n=O: ERの状態を無視します。(常にONとみなします。)	AT&D1 OK
	占ちかオン/オン屋砂した ときの動作を選択します。	n=1: ERがONからOFFに変化すると、オン	UK
	CCOMIFEE NOO.	ラインコマンド状態になります。	
		n=2: ERがONからOFFに変化すると、オフ	
[M]		ラインコマンド状態になります。(初期	
[&F][&W] AT&En	接続時の速度表示の仕様を	値) n=O: 無線区間通信速度を表示します。	AT&EO
[M]	接続時の速度表示のは様を	II-U: 無線区间通信速度を表示します。 n=1: DTEシリアル通信速度を表示します。	OK
[&F][&W]	23/(00/98	(初期値)	
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
	荷時の設定値に戻します。		
	通信中に本コマンドが入力		
[AT][M]	された場合、回線切断処理 を行います。		
AT&Sn	DTEへ出力するデータセッ	n=0: DRは常にON(初期値)	AT&S0
[M]	トレディ信号の制御を設定	n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)に	OK
[&F][&W]	します。	ONとなります。	
AT&Wn	現在の設定値を記憶します。	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
[M] AT*DANTE	 アンテナの本数を表示しま	 =O: FOMA端末のアンテナが圏外	AT*DANTE
AI*DANIE	アンデナの本数を表示しま す。(0~3)	-0 : FOMA端末のアンテナが8外 =1 : FOMA端末のアンテナが1本	*DANTE:3
	70 (8 6)	=2: FOMA端末のアンテナが2本	OK
		=3: FOMA端末のアンテナが3本	AT * DANTE=?
			*DANTE:(0-3)
[AT][M] AT*DGANSM=n	パケット着信呼に対する着	 n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を無	OK AT*DGANSM=0
A I * DGANSIVI—II	パクット暦16時に対する暦 信拒否/許可設定のモード	プローロ・ 海信担告設定のより海信計可設定を無 効にします。(初期値)	OK
	を設定します。	n=1: 着信拒否設定 (AT*DGARL) を有効	AT * DGANSM?
	本コマンドによる設定は、	にします。	*DGANSM:0
	設定コマンド入力後のパ	n=2: 着信許可設定(AT*DGAPL)を有効	OK
[M]	ケット通信着信呼に対し有 効となります。	にします。 AT*DGANSM?:現在の設定を表示します。	
AT*DGAPL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL=0,1
[,cid]	信許可を行うAPNを設定し	ストに追加します。	OK OK
	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL?
	APNの設定は、 AT+CGDCONTで定義さ	ストから削除します。	*DGAPL:1 OK
	AT+UGDUUNTで定義さ れた <cid>パラメータを用</cid>	 <cid>が省略された場合には、すべてのcidに</cid>	AT*DGAPL=1
	います。	適用します。	OK
			AT*DGAPL?
[M]	186 1 26 2001 - 241 - 225	AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	OK
AT*DGARL=n [,cid]	パケット着信呼に対して着 信拒否を行うAPNを設定し	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リストに追加します。</cid>	AT*DGARL=0,1
[,010]	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL?
	APN設定は、	ストから削除します。	*DGARL:1
	+CGDCONTで定義された		OK
	<cid>パラメータを用いま</cid>	cidが省略された場合には、すべてのcidに適用	AT*DGARL=1
	ਰੇ.	します。	OK AT*DGARL?
[M]		AT*DGARL?: 着信拒否リストを表示します。	OK OK
	1	1	1

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信	n=O: APNをそのまま使用します。(初期値)	AT*DGPIR=0
7	時、着信時に有効となりま	n=1: APNに"184"を付加して使用します。	OK
	す。	(常に非通知)	AT * DGPIR?
	ダイヤルアップネットワー	n=2: APNに"186"を付加して使用します。	*DGPIR:0
	クでの設定でも、接続先の	(常に通知)	OK
	番号に186(通知)/	AT*DGPIR?:現在の設定を表示します。	
	184(非通知)を付けるこ		
	とができます。(P.23参		
[M]	照)		
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。	_	AT*DRPW
[A TT] [A A]	(0:最小値~75:最大値)		*DRPW:0
[AT][M] +++	オンライン状態のとき、エ		OK
TTT	スケープシーケンスが実行	_	_
	されると回線を切断するこ		
	となくオンラインコマンド		
[M]	状態に移行します。		
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	<report></report>	AT+CEER
	します。	切断理由一覧 (P.40参照)	+CEER:36
[M]			OK OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先	P.39参照。	P.39参照。
[M]	(APN) を設定します。		
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時に	AT+CGEQMIN= [パラメータ]	P.39参照。
	ネットワーク側から通知さ	P.39参照。	
	れるQoS(サービス品質)	AT+CGEQMIN=?	
	を許容するかどうかの判定	設定可能な値のリストを表示します。	
	基準値を登録します。	AT+CGEQMIN?	
[M]		現在の設定を表示します。	
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時	AT+CGEQREQ= [パラメータ]	P.39参照。
	にネットワークへ要求する	P.39参照。	
	QoS (サービス品質) を設	AT+CGEQREQ=?	
	定します。	設定可能な値のリストを表示します。	
[M]		AT+CGEQREQ? 現在の設定を表示します。	
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを	-	AT+CGMR
ATTOOMIT	表示します。		1234512345123456
[M]	23,000,30		OK
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CGREG=1
	知するかどうかを設定しま	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	ОК
	す。応答される通知により	ときに通知します。	(通知ありに設定)
	圏内/圏外を表示します。	(問い合わせ)	AT+CGREG?
		AT+CGREG?	+CGREG:1,0
		+CGREG: <n>,<stat></stat></n>	OK
		n:設定値	(圏外を意味している)
		stat:	(m)
		0:パケット圏外	(圏外から圏内に移動した場
EN AT		1:パケット圏内 4:不明	合) +CGREG:1
[M] [&F][&W]		4 · 不明 5 : パケット圏内(ローミング中)	I GONEO . I
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表		AT+CGSN
, 1000IN	示します。		123456789012345
[M]	1		OK
AT+CLIP=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=0: 通知しません。(初期値)	AT+CLIP=0
	話着信時に相手の発信番号	n=1: 通知します。	OK
	をパソコンに表示できます。		AT+CLIP?
		リザルト:+CLIP: <n>,<m></m></n>	+CLIP:0,1
		m=O: 発信時の相手に番号を通知しないNW	OK
		設定	
		m=1: 発信時の相手に番号を通知するNW設	
[AT][M]		定	
[&F][&W]		m=2: 不明	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIR=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=0: CLIRサービスの契約に従い、発番通知	AT+CLIR=0
/ TOEIT II	話通信を発信するとき、電	されます(されません)。	OK
	話番号を相手に通知するか	n=1 : 通話相手に番号発信しません。	AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2: 通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:0,1
		リザルト:+CLIR: <n>,<m></m></n>	ok
		m=0: CLIRは起動していません。(常時通知)	AT+CLIR=?
		m=1: CLIRは起動しています。(常時非通知)	+CLIR:(0-2)
		m=2: 不明	ok
		m=3: CLIRテンポラリーモード(非通知デ	
		フォルト)	
		m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォ	
[M]		ルト)	
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポー	n=0: 通常のERRORリザルトを用います。	AT+CMEE=0
	トの有無の設定を行います。	(初期値)	OK
		n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CNUM
		ドを使用し、 <err>は数値を用います。</err>	ERROR
		n=2: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CMEE=1
		ドを使用し、 <err>は文字を用います。</err>	OK
		AT+CMEE?:現在の設定を表示します。	AT+CNUM
		右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコ	+CME ERROR: 10
		マンドの実行例です。	AT+CMEE=2
		+CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	OK AT LONGINA
		です。	AT+CNUM
		1: no connection to phone	+CME ERROR : SIM not inserted
		10: SIM not inserted 15: SIM wrong	not inserted
[M]		16: incorrect password	
[&F][&W]		100 : unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number:電話番号	AT+CNUM
7.11 - 0.110.11	を表示します。	type :129もしくは145	+CNUM:,"+8190123
		129: 国際アクセスコード+を含	45678".145
		まない	ok
		145: 国際アクセスコード+を含	
		ಕ	
[AT][M]		リザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの	n=0: 表示しません。(初期値)	AT+CR=1
	リザルトコードを表示する	n=1: 表示します。	OK
	前に、ベアラサービス種別	<serv>: パケット通信を意味する"GPRS"の</serv>	ATD*99***1#
	を表示します。	み表示します。	+CR : GPRS
		(回線種別により"SYNC"、	CONNECT
		"AV32K"、"AV64K"を表示しま	
[M]		す。)	
[&F][&W]		AT+CR?:現在の設定値を表示します。	
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコー	n=O: +CRINGを使用しません。(初期値)	AT+CRC=0
	ドを使用するかどうかを設	n=1: +CRING. <type>を使用します。</type>	OK
	定します。	AT+CRC?で現在の設定を表示します。	AT+CRC?
		+CRINGの書式は次のとおりです。	+CRC: 0
LV TILV VI		+CRING: <type> PPPパケット呼着信時</type>	OK
[AT][M] [&F][&W]		PPPパグット呼音信号 +CRING: GPRS "PPP" <apn></apn>	
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	n=O: 通知なし。(初期値)	AT+CREG=1
AT TOTILO-II	固内・固外情報の表示に関	N=1 : 通知あり。(初期値) n=1 : 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	設定します。	ときに通知します。	(通知ありに設定)
	(OSによっては設定できな	(問い合わせ)	AT+CBEG?
	い場合があります。)	AT+CREG?	+CREG: 1,0
		+CREG: <n>,<stat></stat></n>	OK
		n: 設定値	(圏外を意味している)
		stat:	
		O: 音声圏外	(圏外から圏内に移動した場
		1: 音声圏内	合)
[AT][M]		4: 不明	+CREG: 1
[&F][&W]		5: 音声圏内(ローミング中)	
AT+GMI	メーカ名 (Panasonic) を	_	AT+GMI
	表示します。		Panasonic
[M]	50.44.00+650=5		OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名	_	AT+GMM
[FA 47	(FOMA P702i) を表示し		FOMA P702i
[M]	ます。		OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを	-	AT+GMR
	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT+IFC=n,m	フロー制御方式の選択を行	n: DCE by DTE	AT+IFC=2,2
	います。	m: DTE by DCE	OK
		0: フロー制御なし 1: XON/XOFFフロー制御	
		1 : XON/ XOFF プロー制御 2 : RS/CS(RTS/CTS)プロー制御	
[M]		初期値はn,m=2.2	
[&F][&W]		AT+IFC?で設定値を問い合わせます。	
AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を	n=22:W-CDMA (Wideband CDMA) のみ	AT+WS46=22
[M]	選択します。	指定可能です。(初期値)	OK
[&F][&W]			
ATA	FOMA端末が着信したモー	_	RING
	ドに従って着信処理を行い		ATA
[M]	ます。		CONNECT
ATD	FOMA端末に対してパラ	<cid>: 1~10。+CGDCONTで設定した</cid>	ATD*99***1#
	メータ、ダイヤルパラメー	APNを表します。cid1に発信する場合、「ATD	CONNECT
FN 43	夕の指定に従って自動発信	*99***#」と省略できます。	
[M] ATEn	処理を行います。コマンドモードにおいて		ATE1
[M]	DTEに対するエコーバック	n=O: エコーバックなし n=1: エコーバックあり (初期値)	OK
[&F][&W]	の有無を指定します。		UK
ATHn	FOMA端末に対してオン	n=0: 回線を切断します。(省略可)	(パケット通信中)
7311111	フック動作を行います。	III O . Elik e gibi o co y a (Elici o)	+++
			ATH
[M]			NO CARRIER
ATIn	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DoCoMo」を表示します。	ATI0
		n=1: 製品名を表示します。(+GMMと同じ)	NTT DoCoMo
		n=2: PPPパケット機能のバージョンを表示	OK
		します。(+GMRと同じ)	ATI1
FA T3FA 43			FOMA P702i
[AT][M]	マニカにナンニ ハンコラン	0: +>:= />:==>: ****	OK ATO
ATOn	通信中にオンラインコマンドモードから、オンライン	n=0: オンラインコマンドモードからオンラ インデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
[M]	データモードに戻ります。	インナータヒードに戻しより。(自略可)	CONNECT
ATQn	DTEへのリザルトコードを	 n=0 : リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQO
711 311	表示するかどうか設定しま	n=1:リザルトコードを表示しません。	OK
	す。		ATQ1
[M]			(このとき、OKは応答され
[&F][&W]			ません。)
ATS0=n	FOMA端末が自動着信する	n=O: 自動着信しません。(初期値)	ATSO=0
	までの呼び出し回数を設定	n=1~255:指定したリング回数で自動着信し	OK
	します。	ます。	ATSO?
[M]		(n≥10のとき、パケット (PPP) 着信の場合は、自動着信せず約30秒で切断されます。)	000 0K
[&F][&W]		ATSO?で設定値を問い合わせます。	UK
ATS2=n	 エスケープキャラクタの設	n=43: 初期値	ATS2=43
/\\\O	定を行います。	11-43 : 初期間 n=127 : エスケープ処理は無効。	OK
	,		ATS2?
[M]		ATS2?で設定値を問い合わせます。	043
[&F]			OK
ATS3=n	キャリッジリターン (CR)	n=13: 初期値 (n=13のみ指定可)	ATS3=13
	キャラクタの設定を行いま		OK
L	す。	ATS3?で設定値を問い合わせます。	ATS3?
[M]			013
[&F]		10.47#9(# / 10.57 //	OK ATO 4 10
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ	n=10:初期値 (n=10のみ指定可)	ATS4=10
	ラクタの設定を行います。	ATC 40で記字は左眼し合わせます	OK ATC 40
[M]		ATS4?で設定値を問い合わせます。 	ATS4?
[&F]			OK
[31]	L	I.	101

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS5=n	バックスペース (BS)	n=8:初期値 (n=8のみ指定可)	ATS5=8
	キャラクタの設定を行いま		OK
[M]	す。	ATS5?で設定値を問い合わせます。	ATS5? 008
[&F]			OK
ATS7=n	接続完了までの待ち時間設	n=1~120(初期値は60)(単位:秒)	ATS7=60
	定。発信時、設定時間以内	121~255の指定は120とみなします。	OK
	に接続できなければ、回線		ATS7?
[M]	を切断します。 	ATS7?で設定値を問い合わせます。 	060 0K
[&F][&W] ATS30=n	不活動タイマ(分)を設定	 n=0~255(初期値は0)(単位:分)	ATS30=0
711000 11	します。ユーザーデータの		OK
	送受信がないと、設定した		
	時間以上で切断します。本		
	コマンドの設定は、64K データ通信に限ります。設		
	アータ通信に限ります。設 定がOの場合、不活動タイ		
[M][&F]	マOFFとなります。		
ATS103=n	着サブアドレスの区切りの	n=0: * (アスタリスク)	ATS103=0
IN ATTOCK!	キャラクタを選択します。	n=1: /(スラッシュ)(初期値)	OK
[M][&F] ATS104=n	発サブアドレスの区切りの	n=2: ¥またはバックスラッシュ n=0: #(シャープ)	ATS104=0
A13104-II	キャラクタを選択します。	n=1: % (パーセント) (初期値)	OK
[M][&F]	11777 CZZXCOC70	n=2: & (アンド)	
ATVn	すべてのリザルトコードを	n=O: リザルトコードを数値で返送します。	ATV1
[M]	数字表記または英文字表記	n=1: リザルトコードを文字で返送します。	OK
[&F][&W] ATXn	に設定します。 接続時のCONNECT表示に	(初期値) n=O: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	ATX1
AIAII	速度表示の有無を設定しま	ン検出なし、速度表示なし。	OK
	す。	n=1: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
	また、ビジートーン、ダイ	ン検出なし、速度表示あり。	
	ヤルトーンの検出を行いま	n=2: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
	す。	ン検出なし、速度表示あり。 n=3: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
		ン検出あり、速度表示あり。	
[M]		n=4: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
[&F][&W]		ン検出あり、速度表示あり。(初期値)	(1 (
ATZ	設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。通信中	_	(オンライン時) ATZ
	に本コマンドが入力された		NO CARRIER
	場合、回線切断処理を行い		(オフライン時)
	ます。		ATZ
[M]	用さいウナルブレスクラフ		OK ATVO
AT¥S	現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を	_	AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1
	表示します。		&D2 &S0 ¥V0
	20,000		S000=000
			S002=043
			S003=013
			S004=010 S005=008
			S006=005
			S007=060
			S008=003
			S010=001 S030=000
			S103=000
			S104=000
[M]	144/+0+ 0-+44 14/13/-	0. #35114811 - 134 4571 - 111	OK ATVIVO
AT¥Vn [M]	接続時の応答コード仕様の選択を行います。	n=O: 拡張リザルトコードを使用しません。 (初期値)	AT¥VO OK
[&F][&W]	NEW (CITO A 0	n=1: 拡張リザルトコードを使用します。	
2 - 32		1 1	

※以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

・ATT(トーン設定) · AT (ATのみの入力)

· ATP (パルス設定)

· ATS6(ダイヤルするまでのポーズ時間設定) · ATS8(カンマダイヤルによるポーズ時間設定) · ATS10(自動切断遅延時間設定)

ATコマンドの補足説明

+CGDCONT コマンド名:

烟亜

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

· 書式

+CGDCONT=[<cid>[."PPP"[."<APN>"]]]

パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下 のコマンド実行例を参照してください。

<cid>* : 1~10 <APN>※ : 任意

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.ipが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

パラメータを省略した場合の動作

: すべての<cid>に対し初期値を +CGDCONT=

設定します

+CGDCONT=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

+CGDCONT=? : 設定可能な値のリスト値を表示し

+CGDCONT? : 現在の設定を表示します。

・コマンド実行例

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

 $\cap K$

※abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場 合)

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGFQMIN=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録しま

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パ ターンが設定できます。

· 書式

+CGEQMIN=[<cid>[,,<Maximum

bitrateUL>[.<Maximum bitrate DL>]]]

・パラメータ説明

<cid>* : 1~10

: なし(初期値)または64 <Maximum bitrate UL>* <Maximum bitrate DI >* : なし(初期値)または384 ※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先

(APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.ipが、<cid>=3には mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2

もしくは4~10に設定します。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL> は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps]の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を 許容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値 以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつな がらない場合がありますのでご注意ください。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGFQMIN= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

+CGEQMIN=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

・コマンド実行例

[M]

以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期 値として設定されています。)

(1) トり/下りすべての速度を許容する場合のコマンド

(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2

ΩK

(2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコ

(cidが3の場合)

AT+CGFQMIN=3.64.384

 $\cap K$

(3)上り64kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマン ド (cidが4の場合)

AT+CGEQMIN=4..64

ΩK

(4) トりすべての速度/下り384kbnsの速度のみ許容する場合 のコマンド (cidが5の場合)

AT+CGFQMIN=5...384

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGFQRFQ=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS

(サービス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみ で初期値としても設定されています。

七生.

+CGEQREQ=[<cid>1

パラメータ説明

<cid>* : 1~10

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

: 指定された<cid>を初期値に設 +CGEQREQ=<cid>

定します。

・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。

(各cidに初期値として設定されています。)

(1)上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合 のコマンド (cidが3の場合)

AT+CGEQREQ=3

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

■コマンド名: +CLIP

概要

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。 +CLIP: <number><type>

コマンド実行例

AT+CLIP=1

OK

+CLIP: "09012345678",49

切断理由一覧

■64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではあ
	りません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受
	けました。

■パケット通信

値	理由
27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

リザルトコード

■リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることがで
		きません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができま
		せん
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
101	DELAYED	リダイヤル規制時間内

■拡張リザルトコード

&E0のとき

FOMA端末-基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32000	32000bps
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps

&E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

お知らせ

- ◆ATVnコマンド (P.38参照) がn=1に設定されている場合には文字表示形式 (初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- ●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信 速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA USB接 続ケーブル (別売) で接続されているため、実際の接続速度と 異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示: 100)が表示された場合には、 通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し 直してください。

■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
2	AV32K	テレビ電話32Kで接続
3	AV64K	テレビ電話64Kで接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■リザルトコード表示例

◆ATXOが設定されている場合

AT¥Vコマンド(P.38参照)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#

1

●ATX1が設定されている場合※

数字表示例:

ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 ATD*99***1#

121

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合* 接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先 APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度 >/<下り方向(FOMA端末・無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET

mopera.ne.jp /64/384

(mopera.ne.jpに、上り最大64kbps、下り 最大384kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD*99***1#

1215

※ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続がエレステネない場合があります。

続が正しく行えない場合があります。 AT¥VOだけでのご利用をおすすめします。

> '06.2(第2版) F0206F1026